MODEL: P15

TABWEE

User Manual

Digital Calendar, Families Sync!

CONTENTS

English ver. ..... 1~4
Deutscher ver. ..... 5~8
Texte en français ..... 9~12
Texto en español ..... 13~16
Testo in italiano ..... 17~20

For any inquiries about this digital calendar, please feel free to contact us.
We will respond within 24 hours!

Email: support@tabwee.com
Phone Number:
US English Support: +1(747) 894-6690
UK English Support: +44 7700 190580
German Support: +49 157 3508 0115

Please scan the WhatsApp QR code on the right to contact our customer service team and share a comprehensive, frameworks subscription.
Please note that only the first 200 individuals will be eligible for this offer!

Scan QR Code

English

Bracket Installation Guide

Accessories

1. Lay on the table—Horizontal



2. Lay on the table—Vertical

1

Wall-Hanging Method

Accessories



1. Wall-hanging—Horizontal

Put 2 nails across the wall

Hang the device on the nail

2. Wall-hanging—Vertical

Put 1 nail across into the wall and locate any position you want to hang

Hang the device on the nail

2

Operating Instructions

Welcome! Digital Calendar Frame—Your Family Schedule Assistant!

STEP1: Plug in the Frame

Unbox the frame, have the frame connected to an AC outlet, the calendar frame will power on.

STEP2: Select Language, connect to WIFI, and choose City.

1. Select the language after power on.
2. Connect to WiFi under the WiFi setting.
3. Tap on the touchscreen to enter your WiFi, type the WiFi name (ssid) and enter the WiFi password if required.
4. Select the time zone and type to search the City.

STEP3: Download the 'eCalendar' App

1. Get your activation code.
2. Download the eCalendar App by scanning the QR code or visiting our website at www.tabweecalendar.com.

iOS Android

3

Operating Instructions

2. Create an App Account Fill in all the required information.

Step4: Enter Your Activation Code on the calendar frame to start

4

Deutsch

Anleitung Zur Montage Der Halterung

Zubehör

1. Auf dem Tisch platzieren—Horizontal



2. Auf dem Tisch platzieren—Vertikal

5

Wandmontage-Methode

Zubehör



1. An der Wand hängen—Horizontal

Setzen Sie 2 Nägel horizontal in die Wand.

Hängen Sie das Gerät an den Nägeln auf.

2. An der Wand hängen—Vertikal

Setzen Sie 1 Nagel waagrecht in die Wand und suchen Sie nach der Position, an der Sie es hängen möchten.

Hängen Sie das Gerät an den Nägeln auf.

6

Bedienungsanleitung

Willkommen! Digitaler Kalendarrahmen – Ihr Assistent für Familienplane!

SCHRITT 1: Schließen Sie den Rahmen an.

Entpacken Sie den Rahmen, schließen Sie den Rahmen an eine Netzsteckdose an, Der Kalenderrahmen wird eingeschaltet.

SCHRITT 2: Wählen Sie die Sprache aus, verbinden Sie sich mit dem WI-FI und wählen Sie die Stadt aus.

1. Wählen Sie nach dem Einschalten die Sprache aus.
2. Stellen Sie eine Verbindung zum Wi-Fi im WiFi-Einstellungen her.
3. Verwenden Sie den Touchscreen, um Wi-Fi aus der Liste der WiFi-Optionen auszuwählen und geben Sie bei Bedarf das WiFi-Passwort ein.
4. Wählen Sie die Zeitzone aus und geben Sie den Namen der Stadt ein, um sie zu suchen.

SCHRITT 3: Laden Sie die 'eCalendar'-App herunter

1. Hol dir deinen Aktivierungscode.
2. Laden Sie die eCalendar-App herunter, indem Sie den QR-Code scannen oder unseren Website unter www.tabweecalendar.com besuchen.

iOS Android

7

Bedienungsanleitung

2. Konto erstellen Füllen Sie alle erforderlichen Informationen aus.

SCHRITT 4: Geben Sie Ihren Aktivierungscode im Kalenderrahmen ein, um zu starten.

8

Français

Guide d'installation du support

Accessoires

1. Couché sur la table - Horizontal



2. Posé sur la table - Vertical

9

Méthode de fixation murale

Accessoires



1. Tenture murale - Horizontale

Insérez 2 clous dans le mur

Accrochez l'appareil au clou

2. Tenture murale - verticale

Insérez 1 clou de manière uniforme dans le mur et localisez l'emplacement où vous souhaitez accrocher

Accrochez l'appareil au clou

10

Instructions d'utilisation

Bienvenue! Cadre de calendrier numérique – Votre assistant de planification familiale!

ÉTAPE 1: Branchez le cadre

Déballez le cadre, Branchez le cadre sur une prise secteur, Le cadre calendrier s'allume.

ÉTAPE 2: Sélectionnez la langue, connectez-vous au WIFI, choisissez la ville.

1. Sélectionnez la langue après la mise sous tension.
2. Connecté au WiFi sous le paramètre WiFi.
3. Utilisez l'écran tactile pour sélectionner votre WiFi dans la liste des options WiFi et entrez le mot de passe WiFi si nécessaire.
4. Sélectionnez le fuseau horaire et tapez pour rechercher la ville.

ÉTAPE 3: Téléchargez l'application 'eCalendar'

1. Obtenez votre code d'activation.
2. Téléchargez l'application eCalendar en scannant le code QR ou en visitant notre site web à www.tabweecalendar.com.

iOS Android

11

Instructions d'utilisation

2. Créez un compte Remplissez les informations requises.

ÉTAPE 4: Entrez votre code d'activation sur le cadre du calendrier pour commencer.

12

Español

Guía de instalación del soporte

Accesorios

1. Colocar sobre la mesa—Horizontal



2. Colocado sobre la mesa: método vertical para colgarlo en la pared

13

Método de montaje en pared

Accesorios



1. Colgar en la pared—Horizontal

Coloque 2 clavos en la pared

Cuelgue el dispositivo en la pared

2. Wall-hanging—Vertical

Coloque 1 tornillo de forma uniforme en la pared y ubique la posición donde desea colgar.

Cuelgue el dispositivo en la pared

14

Instrucciones de uso

Bienvenido! Calendario digital enmarcado: su asistente de agenda familiar!

PASO 1: Conecte el marco.

Desempaque el marco, Conecte el marco a una toma de corriente CA, El marco del calendario se encenderá.

PASO 2: Seleccione el idioma, conéctese al WIFI, elija la ciudad.

1. Seleccione el idioma después de encender el dispositivo.
2. Conectado a WiFi bajo la configuración de WiFi.
3. Utilice la pantalla táctil para seleccionar su WiFi de la lista de opciones de WiFi e ingrese la contraseña de WiFi si es necesaria.
4. Seleccione la zona horaria y escriba para buscar la ciudad.

PASO 3: Descarga la aplicación 'eCalendar'

1. Obtén tu código de activación.
2. Descarga la aplicación eCalendar escaneando el código QR o visitando nuestro sitio web en www.tabweecalendar.com.

iOS Android

15

Instrucciones de uso

2. Crea una cuenta Complete la información requerida.

PASO 4: Ingresa tu código de activación en el marco del calendario para comenzar.

16

Italiano

Guida all'installazione della staffa

Accessori

1. Disporre sul tavolo - Orizzontale



2. Disporre sul tavolo - Verticale

17

Metodo di montaggio a parete

Accessori



1. Appeso a parete - Orizzontale

Inserire 2 chiodi in modo uniforme nel muro

Appendere il dispositivo al muro

2. Appeso a parete - Verticale

Inserire 1 chiodo in modo uniforme nel muro e individuare la posizione in cui si desidera appendere

Appendere il dispositivo al chiodo

18

Istruzioni operative

Benvenuto! Cornice calendario digitale: il tuo assistente per la pianificazione familiare!

PASSO 1: Collegare il telaio.

Disimballare la cornice, Collegare la cornice a una presa CA, La cornice del calendario si accenderà.

PASSO 2: Selezionare la lingua, connettersi al WiFi e scegliere la città.

1. Selezione la lingua dopo l'accensione.
2. Connesso al WiFi nelle impostazioni WiFi.
3. Utilizza il touchscreen per selezionare il tuo WiFi dall'elenco delle opzioni WiFi e inserisci la password WiFi se richiesta.
4. Seleziona il fuso orario e digita per cercare la città.

PASSO 3: Scarica l'app eCalendar

1. Ottieni il tuo codice di attivazione.
2. Scarica l'app eCalendar scansionando il codice QR o visitando il nostro sito web a www.tabweecalendar.com.

iOS Android

19

Istruzioni operative

2. Crea un account Inserisci tutti i dati richiesti.

PASSO 4: Inserisci il codice di attivazione nella cornice del calendario per iniziare.

20

Scan the QR Code to download the detailed user manual.

The power delivered by the charger must be between min 15 Watts required by the radio equipment, and max 18 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.