L218 Ulanzi LA30 30W气柱灯说明书

材质:80书纸
印刷颜色:80%K
成品尺寸:65mm*90mm
成形工艺:骑马订
尺寸公差:±1mm

65 mm

90 mm



使用说明书
User Manual

LA30

日程获取教程 / Scan the code to access the manual
<QRコードをスキャンして取説説書を入手してください
Scannen Sie den Code, um das Handbuch zu erhalten
Escanee el código para obtener el manual
Escanee o código para acessar o manual

免责声明

LA30是一款TPU材质的气囊灯。
1.使用前请保持气囊充满空气再开灯，如果未充入空气直接开灯会产生高温有可能造成气囊损伤。
2.使用过程请负责触头锐物品，尖锐物直接接触气囊,这些都可能会对气囊造成损伤。
3.LA30虽然是气囊灯体，但是也请尽量避免挤压和剪切攻击，这样也会有可能对气囊造成伤害。
造成以上损伤都在我司的保修之外,与此引发的二次伤害和损失也与我司无关。

包装清单

CN

操作指引

1/4磁吸转接件安装方式



安全提示

①先对灯具进行充气　　②先对气之后再开灯

1.同灯具请充气。
2.初次使用时请充满一次充放电循环，即完全放电直至电量耗尽再将电量充满。
3.本产品工作时，切勿触摸细胶处。
4.开机，点亮屏幕后按屏幕显示方向旋转按钮开机。
关机：长按2秒开关机键关机。
5.气柱灯有强磁吸装置,注意安装在NS2磁铁，可以把气柱灯转接出标准1/4"螺孔，可以用来安装灯架。

CN

按键旋钮功能

- **开关键/锁定键**

开机：关机状态下，长按2秒，屏幕亮起（显示的动画效果）。
180°旋转操作旋钮，解锁功能后开机。
关机：开机状态下，长按2秒关机。
锁定：开机状态下，短按锁定（锁定，屏幕显示锁定，不可操作）；再次短按解锁（打开，屏幕恢复显示，恢复操作）

- **功能切换键**

开机状态下，短按功能切换键切换模式（CCT，HSI模式，FX）。

CN

- **操作旋钮**

旋转：加减参数（CCT，HSI模式）/切换特效类型（特效模式内）；
按压：模式内切换参数。

功能介绍

当屏幕左上角出现过温保护图标，表示设备当前温度过高，已超出60%功率，但您可以继续使用。

- **蓝牙连接**

蓝牙，开机即开
蓝牙图标闪烁：未连接
在Ulanzi Connect APP中搜索LA30（xxxx）并连接
蓝牙图标常亮：已连接

CN

模式介绍

CCT模式

短按中间操作旋钮，切换CCT，通过旋转操作旋钮，调节对应选项参数
色温调节范围：2500k~10000k
功率调节范围：0~100%

HSI模式

短按中间旋钮，切换H，S，I选项
旋转旋钮，调节对应选项参数
H，S，I调节范围
H：0°~359°
S：0~100%
I：0~100%

FX模式

短按中间操作旋钮，切换FX，I选项
旋转操作旋钮，调节对应选项参数
特效种类：12种
功率调节范围：0~100%

CN

特效种类

序号	场景	Scenario	序号	场景	Scenario
1	电视	TV	7	烟灯泡	BadBulb
2	火焰	Flame	8	呼吸	Pulsing
3	警车	CopCar	9	狗仔队	Paparazzi
4	闪电	Lightning	10	HSI慢速	HSI Slow
5	烟花	Fireworks	11	HSI快速	HSI Fast
6	派对	Party	12	求救	SOS

产品参数

功率	30W
Type-C输入功率	20V ⎓ 2.25A
CRI	92~97
特效光效	12种光效
电池容量	5000mAh
续航时间	约6小时
充电时长	约2h
控制方式	灯体控制、App控制
防水等级	IP44
气囊材质	TPU
磁铁数量	3

CN

磁铁等级	N52
产品重量	426g
产品尺寸	840mm*130mm*55mm （未充气）

照度数据

距离	色温	照度
0.5m	2500k	2620Lx
	3200k	2840Lx
	4500k	3090Lx
	5600k	3230Lx
	6500k	3360Lx
	7500k	3420Lx
	8500k	3530Lx
	9500k	3490Lx
	10000k	3510Lx

*以上参数为Ulanzi实验室测试数据，仅供参考，如有疑问可联系售后技术解答。

Disclaimer

LA30 is an air-inflated TPU light.
1. Inflate the air tube before use. If not, the light may generate high temperature and cause the damage.
2. Keep away from the sharp objects, corrosive liquids, and high-temperature surfaces, as this may damage the airbag.
3. Do not squeeze, or drop from height, as this may damage the airbag.
Above damages are not covered under our warranty. Our company is not liable for any loss or damage arising from such misuse.

Packing List



EN

Operation Instruction

1/4 Adapter Installation



Safety Notice



①First, inflate the light　　②Then, power it on

1. Inflate the light before use.
2. Line up the battery and then fully charge before initial use.
3. Do not touch the magnetic contact while the product is operating.
4. Power On: Long press the power button for 2 seconds and then rotate the knob to unlock.
Power Off: Long press the power button for 2 seconds.
5. The light and the metal magnetic stand equip with N52 magnets, allowing the light to adapt to a 1/4" mount on the stand.

EN

Button Knob Function



- **Power / Lock Button**

Power On: Long press for 2 seconds to turn on
(Rotate the Knob 180° to unlock).
Power Off: Short press for 2 seconds to lock
(Light off, screen locked, controls disabled)
Short press again to unlock (Light on, screen returns, controls enabled).

- **Mode Switch Button**

Short press to switch the mode (CCT, HSI, FX).

EN

- **Operating Knob**

Rotate: Adjust Brightness, CCT, HSI & Effect
Press: Switch the parameters in the certain modes.

Function Introductions

When the thermometer icon appears in the top-left corner of the screen, it indicates the device is overheating. Power is limited to 60%, but you can still use it.



- **Bluetooth Connection**

Bluetooth: Auto-start
Bluetooth Icon Flashing : Not connected
Search for LA30 (xxxx) in the Ulanzi Connect APP and pair
Solid Bluetooth Icon Light: Connected

EN

Modes Introduction

CCT Mode

Short press the knob to switch between CCT and I options.
Rotate the knob to adjust the brightness and color temperature.
Color Temperature: 2500K~10000K
Brightness: 0~100%

HSI Mode

Short press the knob to switch among H, S and I options.
Rotate the knob to switch hue, saturation and intensity.
HSI Adjustment
H: 0°~359° S: 0~100% I: 0~100%

FX Mode

Short press the knob to switch between FX and I options.
Rotate the knob to switch the effects and brightness.
Effect: 12 modes
Brightness: 0~100%

EN

Effect Mode

No.	Scenario	No.	Scenario
1	TV	7	BadBulb
2	Flame	8	Pulsing
3	CopCar	9	Paparazzi
4	Lightning	10	HSI Slow
5	Fireworks	11	HSI Fast
6	Party	12	SOS

Specifications

Power	30W
Type-C Input Power	20V ⎓ 2.25A
CRI	92~97
Effect	12 Modes of Effect
Battery Capacity	5000mAh
Runtime	Approx. 60 minutes
Charging Time	Approx. 2h
Control Method	Light Control, App Control
Waterproof Rating	IP44
Airbag Material	TPU

EN

Number of Magnets	3
Magnet Grade	N52
Weight	426g
Dimensions	33.0*5.12*2.17in （Deflation）

Illuminance Date

Distance	Color Temperature	Illuminance
0.5m	2500k	2620Lx
	3200k	2840Lx
	4500k	3090Lx
	5600k	3230Lx
	6500k	3360Lx
	7500k	3420Lx
	8500k	3530Lx
	9500k	3490Lx
	10000k	3510Lx

*Data from Ulanzi labs are for reference only, if you have any questions, please contact us.

EN

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.This equipment generates,uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.However,there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution:Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference,and (2)this device must accept any interference received,including interference that may cause undesired operation.
RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.The device can be used in portable exposure condition without restriction.

EN

免責事項

LA30はTPU材質を使用したエアバッグ式ライトです。
1. 使用前にエアバッグを十分に空気で満たしてから点灯してください。空気を注入せずに点灯すると高温が発生し、エアバッグが損傷する可能性があります。
2. 使用時には、鋭利なもの、腐食性液体、高温物質との接触を避けてください、エアバッグを損傷する恐れがあります。
3. LA30はエアバッグ式ライトですが、押圧や衝撃からの保下を可能な限り避けて下さい。エアバッグを損傷する可能性があります。上記の原因による損傷は弊社の保証対象外となり、これによって発生した二次的な損傷及び損失についても弊社は一切の責任を負いません。

梱包リスト

JP

操作手順

1/4インチアダプター取り付け方法



安全上の注意

①まず、ライトに空気を入れます　　②次に、ライトの電源を入れます

1.点灯する前に、必ず空気を入れてください。
2.初回使用時は、完全な充放電サイクルを1回行ってください。つまり完全に放電し、電力が完全な状態で通充電してください。
3. 製品の動作は、磁石吸着部に触れないでください。
4. 電源オン：画面が点灯後、表示方向に従いノブを回転させて起動します。
電源オフ：電源ボタンを約2秒間長押しして、電源オフします。
5.エアコラムライトと金属磁石吸着スタンドにはN52磁石が内蔵されており、エアコラムライトに標準1/4インチネジ穴を処理可能。これによりライトスタ

JP

ンドの取り付けが可能です。

ボタンノブ機能



- **電源/ロックボタン**

電源オン：電源オフ状態でボタンを2秒間長押しすると電源が点灯（該当作時は画面が表示）、ノブを180°回転させ、鍵操作時は長解除後に電源オンします。
電源オフ：電源オン状態でボタンを2秒間長押しすると電源オフします。
ロック：電源オン状態でボタンを短押しするとロックされます。（消灯、画面にロック表示、操作不可）。
再度短押しすると、ロック解除されます。（点灯、画面表示復帰、操作可能）。

- **機能モード切替キー**

電源ON状態で、機能切替キーを短押しすると、モード（CCT，HSI，FX）が切り替わります。

- **操作ノブ**

回転：パラメータの増減。
押し込み：モード内でのパラメータ切り替え。

機能紹介

画面左上に温度計アイコンが表示された場合、デバイスの温度が高危険すぎることを示し、60%の電力が制限されていますが、引き続き使用できます。

- **Bluetooth接続**

Bluetooth：電源オンと同時に起動
Bluetoothアイコンが点滅：未接続
Ulanzi Connect アプリでLA30（xxxx）を検索し接続
Bluetoothアイコンが常時点灯：接続済み

JP

モード紹介

CCTモード

中央のノブを短押しして、CCT、Iオプションを切り替えます。
ノブを回転して、対応するオプションのパラメータを調整します。
色温度調整範囲：2500K ~ 10000K
出力調整範囲：0 ~ 100%

HSIモード

中央のノブを短押しして、H、S、Iオプションを切り替えます。
ノブを回転して、対応するオプションのパラメータを調整します。
H、S、I調整範囲
H：0°-359° S：0~100% I：0~100%

FXモード

中央のノブを短押しして、FX、Iオプションを切り替えます。
ノブを回転して、対応するオプションのパラメータを調整します。
エフェクト種類：12種類
出力調整範囲：0~100%

JP

エフェクト種類

No.	シーン	Scenario	No.	シーン	Scenario
1	電視	TV	7	灯泡電球	BadBulb
2	炎	Flame	8	点滅	Pulsing
3	パトカー	CopCar	9	パパラッチ	Paparazzi
4	稲妻	Lightning	10	HSIスロー	HSI Slow
5	花火	Fireworks	11	HSIファスト	HSI Fast
6	パーティー	Party	12	SOS	SOS

製品仕様

電力	30W
Type-C入力電力	20V ⎓ 2.25A
CRI	92~97
特殊光効果	12種類光効果
バッテリー容量	5000mAh
連続使用時間	約60分
充電時間	約2時間
制御方式	ライト本体制御、アプリ制御
防水等級	IP44
エアバッグ材質	TPU

JP

磁石数	3
磁石等級	N52
製品重量	426g
製品サイズ	840mm*130mm*55mm （空気未充填時）

照度データ

距離	色温度	照度
0.5m	2500k	2620Lx
	3200k	2840Lx
	4500k	3090Lx
	5600k	3230Lx
	6500k	3360Lx
	8500k	3530Lx
	9500k	3490Lx
	10000k	3510Lx

*2次元バラメータはUlanzi ラボのテストデータに基づき、参考までにご提供しております。ご不明な点がございましたら、アフターサービス技術サポートまでお問い合わせください。

JP

CN: 请按照说明进行操作，以确保安全使用本产品。避免将本产品暴露在极端温度或易受损环境中。
UK: Please follow the instructions for safe use and avoid exposing it to extreme temperatures or humidity.
DE: Bitte befolgen Sie die Anweisungen zum sicheren Gebrauch und vermeiden Sie es, das Gerät extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
FR: Veuillez suivre les instructions pour une utilisation sûre et évitez de l'exposer à des températures ou à une humidité extrêmes.
IT: Seguire le istruzioni per garantire la sicurezza ed evitare di esporlo a temperature o umidità estreme.
ES: Siga las instrucciones para garantizar un uso seguro del producto y evite exponerlo a temperaturas extremas o humedad.
NL: Volg de instructies voor veilig gebruik en vermijd blootstelling aan extreme temperaturen of vochtigheid.
PL: Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania i unikać wystawiania go na działanie ekstremalnych temperatur lub wilgotności.
SE: Följ anvisningarna för säker användning och undvik att utsätta den för extrema temperaturer eller fukt.

JP:本製品を安全に使用するために、指示に従ってください。本製品を極端な温度や湿度にさらさないでください。