Keyboard

英语

Keyboard

Mode: BT + 2.4G dual modes

Keyboard Indicator:

1.Left: Caps Lock
2.BT/2.4G Light
3.Charging/ Low Battery

fn + F1	Search	fn + F7	Previous Song
fn + F2	Web Homepage	fn + F8	Play/ Pause
fn + F3	Screenshot	fn + F9	Next Song
fn + F4	System Brightness +	fn + F10	Mute
fn + F5	System Brightness -	fn + F11	Volume -
fn + F6	Screen Lock	fn + F12	Volume +

BT:

2.Slide the keyboard power button and press fn+1/2, the BT light will flash quickly
1.Search and connect the BT name "BT3.0/5.0 Keyboard" in your computer
Note: If the BT light flashes slowly, long press fn+1/2 for 3 seconds to enter a fast flashpairing mode.

How to connect: 2.4G

1.Slide the keyboard power button and press fn+3, the keyboard will connect automatically
Please note: keyboard and mouse use one same dongle only!

USB PD is supported

1.USB Po fast charging
2.the power delivered by the charger must be between min 0.03w Wats required by the radio equipment, and ma 0.11w Watts in order to achieve the maximum charging speed.

FCC Declaration of Conformity:

This device complies th part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

System:
fn + Q: Android
fn+W: Windows
fn+E: IOS

UsB Type-C charger is not included



tastiera

意大利

Tastiera

Modalità: BT + doppia modalità 2.4G

tastiera:

1.Sinistra: blocco maiuscole
2. 2. Luce BT5.0 /3.0 / 2.4G
3.Ricarica / batteria scarica

fn + F1	Ricerca	fn + F7	Canzone precedente
fn + F2	Pagina iniziale del	fn + F8	Riproducì/Pausa
fn+ F3	Immagine dello schermo	fn+ F9	Prossima canzone
fn+ F4	Luminosità del sistema +	fn + F10	Muta
fn + F5	Luminosità del sistema -	fn + F11	Volume-
fn+ F6	Blocco schermo	fn+ F12	Volume +

BT

2.Sposta il pulsante di accensione della tastiera e premi fn+1/2, la luce BT lampeggerà rapidamente
3.Cerca e connetti il nome BT "BT3.0/5.0

Tastiera " nel computer
Nota: se la luce BT lampeggia lentamente, tieni premuto fn+1/2 per 3 secondi per entrare in modalità di accoppiamento.pairing mode.

Come connettere: 2.4G

3.Sposta il pulsante di accensione della tastiera e premi fn+3, la tastiera si connetterà automaticamente
Si prega di notare: tastiera e mouse utilizzano un solo dongle!

USB PD è supportato

1. Ricarica rapida USB Po
2. la potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra min 0.03w Wats richiesti dall'apparecchiatura radio e ma 0.11w Watts per raggiungere la massima velocità di ricarica.

Dichiarazione di conformità FCC:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1)Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Sistema:
fn + Q: Android
fn+W: Windows
fn+E: IOS

Il caricabatterie UsB Type-C non è





teclado

西班牙语

Teclado

Modo: BT + 2.4G modos duales

Indicador de teclado:

1.Izquierda: Bloqueo de mayúsculas
2. BT5.0 /3.0 / luz 2.4G
3. Carga / Batería baja

fn + F1	Procurar	fn + F7	Canção anterior
fn + F2	Página inicial da Web	fn + F8	Reproduzir/Pausar
fn+ F3	Captura de tela	fn + F9	Próxima
fn + F4	Brilho do sistema +	fn + F10	Mudo
fn + F5	Brilho do sistema -	fn + F11	Volume-
fn+ F6	Bloqueio de tela	fn + F12	Volume +

BT :

1. Deslice el botón de encendido del teclado y presione fn + 1/2, la luz BT parpadeará rápidamente
2. Busque y conecte el nombre BT "BT3.0/5.0

Teclado" en su computadora
Observación: si la luz de BT parpadea lentamente, mantenga presionado fn + 1/2 durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento.

Cómo conectarse: 2.4G

1. Deslice el botón de encendido del teclado y presione fn + 3, el teclado se conectará automáticamente
Tenga en cuenta: ¡el teclado y el mouse usan solo el mismo dongle!

Compatible con USB PD

1. Carga rápida USB Po
2. La potencia entregada por el cargador debe estar entre un mínimo de 0.03wWats requerido por el equipo de radio y ma 0.11w vatios para lograr la velocidad de carga máxima.

Declaración de conformidad de la FCC:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1)Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan
causar un funcionamiento no deseado.

Sistema:
fn+ Q: Android
fn+W: Windows
fn+E: IOS

El cargador USB tipo C no está incluido



klávesnici

捷克语

Klávesnice

Režim: BT + 2.4G duální režimy

klávesnice:

1.Vlevo: Caps Lock
2. BT5.0 /3.0/2.4G světlo
3. Nabíjení/ Slabá baterie

FN + F1	Hledání	FN + F7	Předchozí píseň
FN + F2	Webová domovská stránka	FN + F8	Přehrát / Pozastavit
FN + F3	Snímek obrazovky	FN + F9	Další píseň
FN + F4	Jas systému +	FN + F10	Ztlumit
FN + F5	Jas systému -	FN + F11	Hlasitost-
FN + F6	Zámek	FN + F12	Hlasitost +

BT:

1.Posuňte tlačítko napájení klávesnice a stiskněte fn+1/2, kontrolka BT bude rychle blikat
2.Vyhledejte a připojte název BT "BT3.0/5.0

Teclado" v počítači Poznámka: pokud kontrolka BT bliká pomalu, dlouze stiskněte fn+1/2 po dobu 3 sekund, abyste vstoupili do režimu párování.

Jak se připojit: 2.4G

1.Posuňte tlačítko napájení klávesnice a stiskněte fn+3, klávesnice se automaticky připojí Upozornění: klávesnice a myš používají pouze jeden stejný hardwarový klíč! Dýně spojené s nakloněním

Je podporován USB PD

1. Rychlé nabíjení USB Po
2. Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi min 0.03w Wats požadovanými rádlovým zařízením a ma 0.11w Watty, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

Prohlášení o shodě FCC:

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1)Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí operaci.

Systém:
fn + Q: Android
fn+W: Windows
fn+E: IOS

Nabíječka USB Type-C není součástí dodávky





Tastatur

德语

Tastatur

Modus: BT + 2,4G Dualmodi

Tastaturanzeige:

1.Links: Feststelltaste
2.BT/2.4G Licht
3.Laden/ Niedrige Batterie

fn + F1	Suchen	fn + F7	Vorheriger Song
fn + F2	Web-Homepage	fn + F8	Wiedergabe/ Pause
fn + F3	Screenshot	fn + F9	Nächster Song
fn + F4	Systemhelligkeit +	fn + F10	Stumm
fn + F5	Systemhelligkeit -	fn + F11	Volumen-
fn + F6	Bildschirmsperre	fn + F12	Lautstärke +

Funk

1. Schieben Sie die Ein-/Aus-Taste der Tastatur und drücken Sie fn + 1/2, die BT-Leuchte blinkt schnell
2. Suchen und verbinden Sie den BT-Namen "BT3.0/5.0 Tastatur" in Ihrem Computer
Anmerkung: Wenn die BT-Anzeige langsam blinkt, drücken Sie fn + 1/2 3 Sekunden lang, um in den Pairing-Modus zu wechseln.pairing mode.

So stellen Sie eine Verbindung her: 2,4 G

1. Schieben Sie die Ein-/Aus-Taste der Tastatur und drücken Sie fn + 3, die Tastatur verbindet sich automatisch
Bitte beachten Sie: Tastatur und Maus verwenden nur denselben Dongle!

USB PD wird unterstützt

1. USB Po Schnellladung
2. Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 0.03w Wats liegen, die von der Funkausrüstung benötigt werden, und ma 0.11watt, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

FCC-Konformitätserklärung:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1)Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die
unerwünschte Vorgänge verursachen.

System:
fn + Q: Android
fn+W: Windows
fn+E: IOS

UsB Typ-C Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten





clavier

法语

Clavier

Mode : BT+ 2.4G dual modes

Indicateur de clavier :

1.Gauche : Verrouillage des majuscules
2. BT /2.4G Lumière
3. Charge/batterie faible

fn + F1	Rechercher	fn + F7	Chanson précédente
fn + F2	Page d'accueil du site Web	fn + F8	Lecture/ Pause
fn + F3	Capture d'écran	fn + F9	Chanson suivante
fn + F4	Luminosité du système +	fn + F10	Muette
fn + F5	Luminosité du système -	fn + F11	Volume-
fn + F6	Verrouillage de l'écran	fn + F12	Volume +

BT5.0 /3.0(en anglais)

1.Faites glisser le bouton d'alimentation du clavier et appuyez sur fn+1/2, le voyant BT clignotera rapidement
2.Recherchez et connectez le nom BT « BT3.0/5.0 Tastatur » dans votre ordinateur
Remarque : si le voyant BT clignote lentement, appuyez longuement sur fn+1/2 pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage.

Comment se connecter : 2.4G

1.Faites glisser le bouton d'alimentation du clavier et appuyez sur fn+3, le clavier se connectera automatiquement Veuillez noter que le clavier et la souris n'utilisent qu'un seul dongle !

USB est pris en charge

1. Charge rapide USB Po
2. la puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre min 0.03w Wats requis par l'équipement radio et ma 0.11w Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

Déclaration de conformité FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1)Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Système :
fn + Q : Android
fn + W : Windows
fn + E : IOS

Le chargeur USB Type-C n'est pas





キーボード

日语

キーボード

モード:**BT + 2.4G**デュアルモード

キーボードインジケーター:

1.左: **Caps Lock**
2.BT/2.4Gライト
3.充電中/低バッテリー

fn + F1	検索	fn + F7	前の曲
fn + F2	ウェブホームページ	fn + F8	再生/一時停止
fn + F3	スクリーンショット	fn+ F9	次の曲
fn + F4	システムの明るさ +	fn + F10	ミュート
fn + F5	システムの明るさ -	fn + F11	音量 -
fn + F6	画面ロック	fn+ F12	音量 +

BT:

1.キーボードの電源ボタンをスライドさせ、**fn+1/2**を押すと、**BT**ライトが速く点滅します。
2.コンピュータで**BT**名「**BT3.0/5.0** キーボード」を検索して接続します
備考: **BT**ライトがゆっくり点滅している場合は、**fn+1/2**を**3**秒間長押ししてペアリングモードに入ります。

接続方法: **2.4G**

1.キーボードの電源ボタンをスライドさせ、**fn+3**を押すと、キーボードが自動的に接続されます。
注意:キーボードとマウスは同じドングルを使用します!

USB PDがサポートされています

1.USB Po急速充電
2.充電器によって供給される電力は、最大充電速度を達成するために、無線機器が必要とする最小**0.03w**ワットと**ma0.11w**ワットの間である必要があります。

FCC適合宣言書

このデバイスは、**FCC**規則のパート**15**に準拠しています。操作には、次の **2** つの条件が適用されます。
(1)このデバイスは有害な干渉を引き起こさないこと、および
(2) このデバイスは、受信した干渉を受け入れる必要があります。
望ましくない操作を引き起こします。

システム:
fn + Q: **Android**
fn + W: **Windows**
fn + E: **IOS**

USB Type-C充電器は含まれていませ



Toetsenbord

荷兰语

Modus: BT + 2.4G duale modi

Toetsenbordindicator:

1.Links: Caps Lock
2.BT5.0 /3.0/2.4G Licht
3.Opladen/ Lage batterij

fn + F1	Zoeken	fn + F7	Vorig nummer
fn + F2	Homepage van	fn+ F8	Afspelen/ Pauzeren
fn + F3	Schermafbeelding	fn + F9	Volgend nummer
fn + F4	Helderheid van het systeem +	fn + F10	Stom
fn + F5	Systeem Helderheid -	fn + F11	Volume-
fn + F6	Scherm	fn + F12	Volume +

Rechtstreekse

1.Schuif de aan/uit-knop van het toetsenbord en druk op fn+1/2, het BT-lampje knippert snel
2.Zoek en verbind de BT-naam "BT3.0/5.0

Toetsenbord" op uw computer
Opmerking: als het Bluetooth-lampje langzaam knippert, houdt u fn+1/2 3 seconden lang ingedrukt om naar de koppelingsmodus te gaan.

Hoe te verbinden: 2.4G

1. Schuif de aan/uit-knop van het toetsenbord en druk op fn+3, het toetsenbord maakt automatisch verbinding
Let op: toetsenbord en muis gebruiken slechts één dezelfde dongle!

USB PD wordt ondersteund

1. USB Po snel opladen
2. het vermogen dat door de oplader wordt geleverd, moet tussen min 0.03wWats nodig zijn voor de radioapparatuur en ma 0.11w Watt zijn om de maximale laadsnelheid te bereiken.

FCC-verklaring van overeenstemming:

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
(1)Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
(2)Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan ongewenste werking veroorzak-

Systeem:
fn + Q: Android
fn + W: Windows
fn + E: IOS

USB Type-C-oplader is niet inbegrepen





tangentbord

瑞典语

Tangentbord

Läge: BT+ 2.4G dubbla lägen

Tangentbordsindikator:

fn + F1	Söka	fn + F7	Föregående låt
fn + F2	Hemsida för	fn + F8	Spela/Pausa
fn + F3	Skärmdump	fn + F9	Nästa låt
fn + F4	Systemets ljusstyrka +	fn + F10	Stum
fn + F5	Systemets ljusstyrka -	fn + F11	Volym-
fn + F6	Skärmlås	fn + F12	Volym +

1.Vänster: Caps Lock
2.BT5.0 /3.0/2.4G-lampa
3.Laddning/Lågt batteri

Blåtand (B

1. Skjut på tangentbordets strömknapp och tryck på fn+1/2, BT-lampan blinkar snabbt
2. Sök och anslut BT-namnet "BT3.0/5.0 Tangentbord" i din dator
Anmärkning: om BT-lampan blinkar långsamt, tryck länge på fn+1/2 i 3 sekunder för att gå in i parningsläge.

Så här ansluter du: 2.4G

1. Skjut musens strömknapp till 2.4G, musen ansluts automatiskt
2. Skjut tangentbordets strömknapp och tryck på fn+3, tangentbordet ansluts automatiskt
Observera: tangentbord och mus använder endast en samma dongel!

FCC-försäkran om överensstämmelse:

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:
(1)Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
(2)denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

USB PD stöds

1.USB Po snabb laddning
2. Effekten som levereras av laddaren måste vara mellan min 0.03w Wats som krävs av radioutrustningen och ma 0.11w watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

System:
fn + Q: Android
fn + W: Windows
fn + E: IOS

UsB Type-C laddare ingår inte





klawiatury

波兰语

Klawiatura

Tryb: podwójny tryb BT + 2.4G

Wskaźnik klawiatury:



fn + F1	Szukać	fn + F7	Poprzednia
fn + F2	Strona główna	fn + F8	Odtwarzanie /pauza
fn + F3	Zrzut ekranu	fn + F9	Następna
fn + F4	Jasność systemu +	fn + F10	Niemy
fn + F5	System Brightness -	fn + F11	Głośność-
fn + F6	Blokada	fn + F12	Głośność +

1. Po lewej: Caps Lock
2. Światło BT5.0 /3.0/2.4G
3. Ładowanie/słaba bateria

Łączność BT

1. Przesuń przycisk zasilania klawiatury i naciśnij fn + 1/2, lampka BT zacznie szybko migać
2. Wyszukaj i podłącz nazwę BT "BT3.0/5.0 Klawiatura" w swoim komputerze
Uwaga: jeśli kontrolka BT powoli, naciśnij i przytrzymaj fn + 1/2 przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania.

Jak się połączyć: 2,4 mld

1. Przesuń przycisk zasilania klawiatury i naciśnij fn + 3, klawiatura połączy się automatycznie
Uwaga: klawiatura i mysz używają tylko tego samego klucza sprzętowego!

Obsługiwane jest USB PD

1. Szybkie ładowanie USB Po
2. moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić od min 0.03w Watów wymaganych przez sprzęt radiowy do ma 0.11w W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

Deklaracja zgodności FCC:

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
(1)To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
(2)To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą spowodować niepożądane działanie.

System:
fn + Q: Android
fn + W: Okna
fn + E: IOS

Ładowarka USB typu C nie jest dołączona



Tastatur

丹麦语

Tastatur Tilstand:

BT+ 2.4G dobbelt tilstande

Indikator:

fn + F1	Seac	fn + F7	Prebias Jihyo
fn + F2	Hjemmeside	fn + F8	Fejl / Faus
fn + F3	Skærmbillede	fn + F9	Næste sang
fn + F4	System Brightners +	fn + F10	Stum
fn + F5	System Brightners -	fn + F11	Lydstyrke-
fn + F6	Skærmlås	fn + F12	Volumen +

1. Venstre: Caps Lock
2. BT5.0 /3.0/2.4G lys
3. Opladning / lavt batteri

Band

1. Skub tastaturets tænd/sluk-knap, og tryk på fn+1/2, BT-lyset blinker hurtigt
2.Søg og tilslut BT-navnet "BT3.0/5.0 Tastatur Tilstand" på din computer Bemærk: Hvis BT-lyset blinker langsomt, skal du trykke længe på fn+1/2 i 3 sekunder for at gå ind i parring

Sådan opretter du forbindelse: 2.4G

1. Skub tastaturets tænd/sluk-knap, og tryk på fn+3, tastaturet forbindes automatisk Bemærk venligst: tastatur og mus bruger kun en samme dongle!

USB PD understøttes

1.USB Po hurtig opladning
2. Effekten, der leveres af opladeren, skal være mellem min 0.03w watt, der kræves af radioudstyret, og ma 0.11w watt for at opnå den maksimale opladningshastighed.

FCC-overensstemmelseserklæring:

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:
(1)Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
(2)Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Systemet:
fn + Q: Android
fn + W: Windows
fn + E: IOS

USB Type-C-oplader medfølger ikke





دليل لوحة المفاتيح والماوس

阿拉伯语

حة

الوضع: بلوتوث + 2.4G اوضاع وزمج

مؤشر لوحة المفاتيح:



fn + F1	بحث	fn + F7	الأغنية السابقة
fn + F2	الصفحة الرئيسية للموقع	fn + F8	تشغيل/ايقاف
fn + F3	لقطة شاشة	fn + F9	الأغنية التالية
fn + F4	سطوع النظام +	fn + F10	صامت
fn + F5	سطوع النظام -	fn + F11	حجم-
fn + F6	قفل الشاشة	fn + F12	حجم +

1. الإرسال: يعاني
2. بلوتوث / 2 . 4G وضع
3. الشحن / انخفاض الطاقة

بلوتوث

1. اضغط مفتاح fn + 1/2 ، وابدأ في وميض مؤشر BT بسرعة
2. ابحث عن اسم BT "BT3.0/5.0 حة" وقم بالاتصال بلوحة المفاتيح في وضع الإقران: فقط إذا كان وضع BT مطفأ ، اضغط مفتاح fn + 1/2 لمدة 3 ثوانٍ للدخول في وضع الاقتران.

الاتصال بلوحة المفاتيح

1. اضغط مفتاح fn + 1/2 ، وابدأ في وميض مؤشر BT بسرعة
2. ابحث عن اسم BT "BT3.0/5.0 حة" وقم بالاتصال بلوحة المفاتيح في وضع الإقران: فقط إذا كان وضع BT مطفأ ، اضغط مفتاح fn + 1/2 لمدة 3 ثوانٍ للدخول في وضع الاقتران.

مؤشر لوحة المفاتيح:

1. الوضع: بلوتوث + 2.4G اوضاع وزمج
2. الإرسال: يعاني
3. الشحن / انخفاض الطاقة

الاتصال بلوحة المفاتيح: 2.4 مارج

1. اضغط مفتاح fn + 1/2 ، وابدأ في وميض مؤشر BT بسرعة
2. ابحث عن اسم BT "BT3.0/5.0 حة" وقم بالاتصال بلوحة المفاتيح في وضع الإقران: فقط إذا كان وضع BT مطفأ ، اضغط مفتاح fn + 1/2 لمدة 3 ثوانٍ للدخول في وضع الاقتران.
3. اضغط مفتاح fn + 3 ، وابدأ في وميض مؤشر 2.4G ، وسيتم الاتصال بلوحة المفاتيح تلقائيا

USB PD مدعوم

1. USB Po الشحن السريع
2. يجب أن تتراوح الطاقة الناتجة عن الشاحن بين 0.03w وما يصل إلى 0.11w وفقا للمعدات اللاسلكية المطلوبة ، وسيتم شحن الجهاز بأقصى سرعة شحن.

نظام:
fn + Q: Android
fn + W: Windows
fn + e: الجهاز الطوكي





πληκτρολογίου

希腊语

Λειτουργία: BT + 2.4G διπλές λειτουργίες

Ένδειξη πληκτρολογίου:

fn + F1	Αναζήτηση	fn + F7	Προηγούμενο
fn + F2	Ιστοσελίδα	fn + F8	Αναπαραγωγή/ Παύση
fn + F3	Στιγμιότυπο	fn + F9	Επόμενο τραγούδι
fn + F4	Φωτεινότητα συστήματος +	fn + F10	Σίγαση
fn + F5	Φωτεινότητα συστήματος -	fn + F11	Τόμος-
fn + F6	Κλείδωμα	fn + F12	Ένταση +

1.Left: Caps Lock
2.BT5.0 /3.0/2.4G φως
3. Φόρτιση / χαμηλή μπαταρία

BT:

1. Σύρετε το κουμπί λειτουργίας πληκτρολογίου και πατήστε fn+ 1 / 2, η λυχνία BT θα αναβοσβήνει γρήγορα
2.Αναζητήστε και συνδέστε το όνομα BT "BT3.0/5.0 Keyboard" στον υπολογιστή σας
Παρατήρηση: εάν η λυχνία BT αναβοσβήνει αργά, πατήστε παρατεταμένα fn + 1/2 για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης.

Πώς να συνδεθείτε: 2.4Γ

1.Σύρετε το κουμπί λειτουργίας του πληκτρολογίου και πατήστε fn + 3, το πληκτρολόγιο θα συνδεθεί αυτόματα
Παρακαλώ σημειώστε: το πληκτρολόγιο και το ποντίκι χρησιμοποιούν μόνο ένα ίδιο dongle!

Υποστηρίζεται USB PD

1.USB Po γρήγορη φόρτιση
2. η ισχύς που παρέχεται από το φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ min 0.03wWats που απαιτούνται από τον ραδιοεξοπλισμό και ma 0.11w Watts για να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

Δήλωση συμμόρφωσης FCC:

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
(1)Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και
(2)Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλούν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σύστημα:
fn + Q: Android
fn+W: Windows
fn+E: ΙΟΣ

Ο φορτιστής UsB Type-C δεν



Billentyűzet

匈牙利语

Mód: BT + 2.4G kettős mód

jelző:

fn + F1	Keresés	fn + F7	Előző dal
fn + F2	Webes kezdőlap	fn + F8	Lejátszás/Szünet
fn + F3	Képernyőkép	fn + F9	Következő dal
fn + F4	Rendszer fényereje +	fn + F10	Néma
fn + F5	Rendszer fényereje -	fn + F11	Térfogat-
fn + F6	Képernyőzár	fn + F12	Hangerő +

1. Balra: Caps Lock
2. BT5.0 /3.0/2.4G fény
3. Töltés / Alacsony akkumulátor

BT-kapcsolat

1. Csúsztassa el a billentyűzet bekapcsológombját, és nyomja meg az fn+1/2 gombot, a BT jelzőfény gyorsan villog
2. Keresse meg és csatlakoztassa a "BT3.0/5.0 Keyboard" BT nevet a számítógépén
Megjegyzés: ha a Bluetooth jelzőfény lassan villog, nyomja meg hosszan az fn+1/2 gombot 3 másodpercig a párosítási módba lépéshez.

Hogyan kell csatlakozni: 2.4G

1. Csúsztassa el a billentyűzet bekapcsológombját, és nyomja meg az fn+3 gombot, a billentyűzet automatikusan csatlakozik Kérjük, vegye figyelembe: a billentyűzet és az egér csak ugyanazt a hardverkulcsot használja!

FCC megfelelőségi nyilatkozat:

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:
(1)Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
(2)Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden fogadott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek Nem kívánt működést okozhat.

USB PD támogatott

1.USB Po gyors töltés
2. a töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min 0.03w Wats és ma 0.11w Watts között kell lennie a maximális töltési sebesség elérése érdekében.

Rendszer:
fn + Q: Android
fn + W: Windows
fn + E: IOS

USB Type-C töltő nem tartozék





키보드

韩语

키보드

모드: 블루투스 **+ 2.4G** 듀얼 모드

키보드 표시기 **:**

fn + F1	검색	fn + F7	이전 노래
fn+ F2	웹 홈페이지	fn + F8	재생/일시 정지
fn + F3	스크린 샷	fn + F9	다음 노래
fn + F4	시스템 밝기 +	fn + F10	음소거
fn + F5	시스템 밝기 -	fn + F11	유명-
fn + F6	화면 잠금	fn + F12	볼륨 +

1. 왼쪽**: Caps Lock**
2. 블루투스 **/ 2 . 4G** 라이트
3. 충전 **/** 배터리 부족

블루투스

1. 키보드 전원 버튼을 밀고 **fn+1/2**를 누르면 **BT** 표시등이 빠르게 깜박입니다.

2. 컴퓨터에서 **BT** 이름 **"BT3.0/5.0**키보드**"**를 검색하여 연결합니다.
비고: **BT** 표시등이 천천히 깜박이면 **fn+1/2**를 **3** 초 동안 길게 눌러 페어링 모드로 들어갑니다

FCC 적합성 선언**:**

이 장치는 **FCC** 규정의 파트 **15**를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.
(1)이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않을 수 있습니다.
(2) 이 장치는 다음과 같은 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다. 원치 않는 작동을 일으킵니다.

USB Type-C 충전기는 포함되어 있지



연결하는 방법**: 2.4**지

1. 키보드 전원 버튼을 밀고 **fn+3**을 누르면 키보드가 자동으로 연결됩니다.
참고: 키보드와 마우스는 동일한 동글 하나만 사용합니다**!**

USB PD가 지원됩니다.

1.USB Po 고속 충전
2. 충전기가 전달하는 전력은 최대 충전 속도를 달성하기 위해 무선 장비에 필요한 최소 **0.03w** 와트와 **ma 0.11w** 와트 사이여야 합니다.

체계**:**
fn + Q: 안드로이드
fn+W: 윈도우
fn+E: 아이폰 **OS**

【DE】 Bitte scannen Sie den QR-Code, um auf detaillierte Anweisungen in Ihrer/Ihren bevorzugten Sprache(n) zuzugreifen.
【DA】 Scan QR-koden for at få adgang til detaljerede instruktioner på dit/dine foretrukne sprog.
【EN】 Please scan the QR code to access detailed instructions provided in your preferred language(s).
【FR】 Veuillez scanner le code QR pour accéder à des instructions détaillées dans la langue de votre choix.
【IT】 Scansiona il codice QR per accedere a istruzioni dettagliate fornite nella lingua che preferisci.
【ES】 Escanee el código QR para acceder a las instrucciones detalladas que se proporcionan en su(s) idioma(s) preferido(s).
【CS】 Naskenováním QR kódu získáte přístup k podrobným pokynům ve vámi preferovaném jazyce (jazycích).
【NL】 Scan de QR-code voor gedetailleerde instructies in de taal/talen van uw voorkeur.
【SV】 Skanna QR-koden för att få tillgång till detaljerade instruktioner på ditt/dina språk.
【EL】 Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση σε λεπτομερείς οδηγίες που παρέχονται στην προτιμώμενη γλώσσα.
【PL】 Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do szczegółowych instrukcji w preferowanym języku (językach).
【HU】 Kérjük, olvasd be a QR-kódot, hogy hozzáférj a kívánt nyelven (nyelveken) megadott részletes utasításokhoz.
【PT】 Digitalize o código QR para aceder às instruções detalhadas fornecidas no(s) seu(s) idioma(s) preferido(s).
【BG】 Моля, сканирайте QR кода за достъп до подробни инструкции, предоставени на предпочитаните(те) от Вас език/езици.
【HR】 Skenirajte QR kod za pristup detaljnim uputama koje su navedene na vašem željenom jeziku.
【ET】 Eelistatud keeles (keeltes) esitatud üksikasjalike juhiste saamiseks skanni Qr-kood.
【FI】 Skannaa QR-koodi, jotta saat käyttöösi yksityiskohtaiset ohjeet haluamallasi kielellä
【LV】 Lūdzu, noskenējiet QR kodu, lai piekļūtu detalizētiem norādījumiem Jūsu izvēlētajā valodā(-s).
【LT】 Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte išsamias instrukcijas pasirinkta kalba.
【RO】 Vă rugăm scaniați codul QR pentru a accesa instrucțiunile detaliate furnizate în limba (limbile) aleasă(alese).
【SK】 Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k podrobným pokynom uvedeným vo vami preferovanom jazyku (jazykoch).
【SL】 Skenirajte kodo QR za dostop do podrobnih navodil, ki so na voljo v vašem želenem jeziku.
【NB】 Skann QR-koden for å få tilgang til detaljerte instruksjoner på ditt foretrukne språk.
【IS】 Vinsamlegast skannaðu QR-kóðann til að nálgast ítarlegar leiðbeiningar á því tungumáli eða tungumálum sem þú kýst.

FCC ID: 2BWET-JHX-280

Heyuan Jianhangxin Technology Co., Ltd.

Product name: Wireless Keyboard

Model No: JHX-280

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.