





ANT0_802.11a_UNII 1







ANT0_802.11a_UNII 2A









ANT0_802.11a_UNII 2C







ANT0_802.11a_UNII 3







ANT0_802.11n_HT20_UNII 1







ANT0_802.11n_HT20_UNII 2A









ANT0_802.11n_HT20_UNII 2C







ANT0_802.11n_HT20_UNII 3







ANT1_802.11n_HT20_UNII 1







ANT1_802.11n_HT20_UNII 2A