TUF GAMING

Gaming Headset

TUF GAMING H3 WIRELESS

TUF GAMING H3 WIRELESS DONGLE

Quick Start Guide

ASUS

Q17383 / First Edition / October 2020

English 3
繁體中文 4
简体中文 5
Français 6
Deutsch 7
Русский 8
Italiano 9
日本語 10
العربية 11
Български 12
Eesti 13
Suomi 14
Ελληνικά 15
Lietuvių 16
Latviešu 17
Norsk 18
Hrvatski 19
Čeština 20
Nederlands 21
Magyar 22
Polski 23
Português 24
Română 25
Dansk 26
Slovenščina 27
Srpski 28
Svenska 29
Українська 30
ไทย 31
Bahasa Indonesia 32
한국어 33
Español de Mexico 34
Slovenský 35
Español 36
Türkçe 37
Tiếng Việt 38
עברית 39

Gaming Headset
TUF GAMING H3 WIRELESS

Package contents

1. 1 x TUF Gaming H3 Wireless headset
2. 1 x 2.4GHz Wireless USB Type-C Dongle
3. 1 x Quick Start Guide
4. 1 x Warranty Notice

Product Overview





System requirements

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Getting started

1. Connect the 2.4GHz USB Type-C dongle to your device.
2. Press the power button for 2 seconds to turn on your TUF Gaming H3 Wireless headset.
3. The LED indicator on your TUF Gaming H3 Wireless headset turns solid blue, indicating that the headset is ready for use.

TUF GAMING H3 无线电竞耳机

产品包装内容

① 1 x TUF Gaming H3 无线电竞耳机

② 1 x 2.4GHz USB Type-C® 无线信号发射器

③ 1 x 快速使用指南

④ 1 x 保修卡

产品概述





系统需求

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 操作系统

系统导览

1. 将 2.4GHz USB Type-C® 无线信号发射器连线至设备。
2. 长按电源按钮 2 秒以开启您的 TUF Gaming H3 无线电竞耳机。
3. TUF Gaming H3 无线电竞耳机的 LED 指示灯变为蓝色恒亮，说明耳机已准备就绪。

TUF GAMING H3 無線電競耳機

產品包裝內容

① 1 x TUF Gaming H3 無線電競耳機

② 1 x 2.4GHz USB Type-C® 無線訊號發射器

③ 1 x 快速使用指南

④ 1 x 保固卡

產品概述





系統需求

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 作業系統

系統導覽

1. 將 2.4GHz USB Type-C® 無線訊號發射器連線至裝置。
2. 長按電源按鈕 2 秒以開啟您的 TUF Gaming H3 無線電競耳機。
3. TUF Gaming H3 無線電競耳機的 LED 指示燈變為藍色恆亮，說明耳機已準備就緒。

Casque gaming
TUF GAMING H3 sans fil

Contenu de la boîte

1. 1 x Casque sans fil TUF Gaming H3
2. 1 x Dongle USB Type-C sans fil 2,4 GHz
3. 1 x Guide de démarrage rapide
4. 1 x Carte de garantie

Présentation du produit

1



Bouton d'activation/désactivation du microphone

Bouton d'alimentation

Port USB Type-C
- uniquement pour la charge et la mise à jour du système

Témoin d'état
- Mise sous tension : Bleu fixe
- En charge : Rouge fixe
- Batterie pleine : Aucune lumière
- Batterie faible : Clignotement violet

Molette de contrôle audio
- Tournez la molette pour contrôler le volume
- Appuyez pour activer/désactiver la sourdine du casque

2

3

4

Configuration requise

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Prise en main

1. Branchez le dongle USB Type-C® sans fil 2,4 GHz sur votre appareil.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer votre casque sans fil TUF Gaming H3.
3. Le voyant LED de votre casque sans fil TUF Gaming H3 devient bleu fixe, indiquant que le casque est prêt à être utilisé.

Gaming-Headset

TUF GAMING H3 WIRELESS

Verpackungsinhalt

1. 1 x TUF Gaming H3 Wireless Headset
2. 1 x 2,4 GHz Wireless-USB-Typ-C-Dongle
3. 1 x Schnellstartanleitung
4. 1 x Garantiekarte

Produktübersicht

1



Taste zum Ein-/Ausschalten des Mikrofons

Ein-/Austaste

USB Typ-C-Port
- nur zum Aufladen und zur Systemaktualisierung

Statusanzeige
- In Betrieb: dauerhaft blau
- Während des Ladevorgangs: dauerhaft rot
- Voll aufgeladen: Kein Licht
- Niedriger Akkustand: blinkt lila

Audio-Bedienungsrad
- Zur Lautstärkeregelung drehen
- Zum Stummschalten/Aktivschalten des Headsets drücken

2

3



4

Systemvoraussetzungen

- Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7

Erste Schritte

1. Verbinden Sie den 2,4 GHz USB-Typ-C-Dongle mit Ihrem Gerät.
2. Drücken Sie zwei Sekunden lang die Ein-/Austaste, um Ihr TUF Gaming H3 Wireless Headset einzuschalten.
3. Die LED-Anzeige an Ihrem TUF Gaming H3 Wireless Headset leuchtet nun dauerhaft blau und zeigt damit an, dass das Headset verwendet werden kann.

Гарнитура
TUF GAMING H3 WIRELESS

Комплект поставки

1. Беспроводная игровая гарнитура TUF H3
2. Приемник USB Type-C (2,4 ГГц)
3. Краткое руководство
4. Гарантийный талон

Обзор продукта

1



Кнопка включения микрофона

Кнопка питания

Разъем USB Type-C
- только для зарядки и обновления системы

Индикатор
- Включено: горит синим
- Зарядка: горит красным
- Полностью заряжена: не горит
- Разряжен: мигающий фиолетовый

Колесико управления звуком
- Крутите для регулировки громкости
- Нажмите для включения или отключения звука

2

3



4

Системные требования

- Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7

Начало работы

1. Подключите приемник USB Type-C к вашему устройству.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд для включения гарнитуры.
3. Прекращение мигания индикатора на беспроводной гарнитуре означает готовность к работе.

Cuffie gaming
TUF GAMING H3 WIRELESS

Contenuto della confezione

1. 1 x Cuffie TUF Gaming H3 Wireless
2. 1 x Dongle wireless 2.4GHz USB di tipo C®
3. 1 x Guida rapida
4. 1 x Certificato di garanzia

Panoramica del prodotto



Requisiti di sistema

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Per iniziare

1. Collegate il dongle 2.4GHz USB di tipo C® al vostro computer.
2. Premete il pulsante di accensione/spegnimento per 2 secondi per accendere le cuffie TUF Gaming H3 Wireless.
3. Il LED sulle cuffie TUF Gaming H3 Wireless si accende di una luce blu fissa per indicare che le cuffie sono pronte all'uso.

日本語

ゲーミング ヘッドセット

TUF GAMING H3 WIRELESS

パッケージ内容

① ヘッドセット本体×1
② 2.4GHz USB Type-C® レシーバー×1
③ クイックスタートガイド×1
④ 製品保証書×1

各部の名称

①



マイクミュートボタン

電源ボタン

USB Type-C® ポート
- 充電または保守用

ステータスインジケーター
- 電源オン: 青色で点灯
- 充電中: 赤色で点灯
- 充電完了: 消灯
- 残量低下: 紫色で点滅

音量調整ダイヤル
- 回転: 音量調整
- 押す: ミュート

②

③

④

システム要件

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

使用の手引き

1. USB Type-C® レシーバーをお使いのデバイスに接続します。
2. ヘッドセットの電源ボタンを2秒長押しし、電源をオンにします。
3. ペアリングが正常に完了すると、ヘッドセットのステータスインジケーターが青色で点灯します。

سماعة الألعاب

اللاسلكية للألعاب H3 TUF

محتويات العبوة

1. عدد ١ سماعة الرأس اللاسلكية للألعاب H3 TUF
2. عدد ١ دونجل USB الفئة C لاسلكي 2.4 جيجا هرتز
3. عدد ١ دليل تشغيل سريع
4. عدد ١ إشعار الضمان

نظرة عامة على المنتج





زر تشغيل/وقف تشغيل الميكروفون

زر الطاقة

منفذ USB الفئة C
- للشحن وتحديث النظام فقط

مؤشر الحالة
- التشغيل: أزرق ثابت
- أثناء الشحن: أحمر ثابت
- اكتمال الشحن: لا يوجد ضوء
- انخفاض الطاقة: بنفسجي وامض

بكرة التحكم في الصوت
- لف البكرة للتحكم في مستوى الصوت
- اضغط لكتم صوت/إلغاء كتم صوت سماعة الرأس

متطلبات النظام

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

البدء

1. وصِّل دونجل USB الفئة C لاسلكي 2.4 جيجا هرتز بجهازك.
2. اضغط على زر الطاقة لمدة ثانيتين لتشغيل سماعة الرأس اللاسلكية للألعاب H3 TUF.
3. يتحول لون مؤشر LED الموجود على سماعة الرأس اللاسلكية H3 للألعاب TUF إلى اللون الأزرق الثابت يشير إلى أن سماعة الرأس جاهزة للاستخدام.

Геймърски Слушалки
TUF GAMING H3 безжични

Съдържание на пакета

1. 1 x TUF безжични геймърски слушалки H3
2. 1 x 2,4GHz безжичен USB Type-C донгъл
3. 1 x Ръководство за бърз старт
4. 1 x Гаранционна карта

Общ преглед на продукта

1



Бутон за вкл./изкл. на микрофона

Бутон за вкл./изкл.

USB Type-C порт
- само за зареждане и актуализиране на системата

Индикатор на състоянието
- Включено: непрекъснато синьо
- По време на зареждане: непрекъснато червено
- Напълно заредена: не свети
- Ниско ниво на батерията: мигаща лилава

Въртящо колелце за управление на звука
- Завъртете за да настройване силата на звука
- Натиснете за изключване/възобновяване на звука на слушалките

2

3



4

Системни изисквания

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Първи стъпки

1. Свържете 2,4GHz безжичен USB Type-C донгъл към Вашето устройство.
2. Натиснете бутона на захранването за 2 секунди, за да включите своите TUF безжични геймърски слушалки H3.
3. LED индикаторът на TUF безжични геймърски слушалки H3 започва да свети непрекъснато синьо, което означава, показва, че слушалките са готови за употреба.

Mänguri kõrvaklapid
TUF GAMING H3 JUHTMETA

Pakendi sisu

1. TUF Gaming H3 juhtmeta peakomplekt, 1 tk
2. USB Type-C-pordilukk raadiovõrgule 2,4 GHz, 1 tk
3. Kasutusjuhend, 1 tk
4. Garantiiteavitus, 1 tk

Toote ülevaade

1



Nupp „Mikrofon SEES/VÄLJAS“

Toitenupp

USB Type-C port
- ainult laadimiseks ja süsteemi värskendamiseks

Olekunäitur
- Toide on sees: pidev sinine
- Laadimine on sees: pidev punane
- Täislaetud: märgutuli ei põle
- Aku on tühjenemas: vilkuv lilla

Audio juhtimissüsteem
- Rulli helitugevuse reguleerimiseks
- Vajutage peakomplekti hääle vaigistamiseks või sisse lülitamiseks

2

3

4

Nõuded süsteemile

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Alustamine

1. Ühendage raadiovõrgule 2,4 GHz USB Type-C-pordilukk oma seadmega.
2. Hoidke toitenuppu all 2 sekundit, et lülitada oma raadioühendusega TUF Gaming H3 peakomplekt sisse.
3. LED indikaator TUF Gaming H3 juhtmeta peakomplekt jääb püsivalt helendama sinine, mis tähendab, et peakomplekt on kasutamiseks valmis.

Pelikuulokkeet
TUF GAMING H3 LANGATTOMAT

Pakkauksen sisältö

1. 1 x TUF Gaming H3 - langattomat kuulokkeet
2. 1 x 2,4 GHz:in langaton USB Type-C-käyttöavain
3. 1 x Pikaopas
4. 1 x Takuuilmoitus

Tuotteen yleiskatsaus







Järjestelmävaatimukset

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Näin pääset alkuun

1. Liitä 2,4 GHz:in langaton USB Type-C-käyttöavain laitteeseesi.
2. Paina virtapainiketta 2 sekuntia kytkeäksesi TUF Gaming H3 -langattomat kuulokkeet päälle.
3. LED-valo TUF Gaming H3 - langattomat kuulokkeet alkaa palaa tasaisesti ilmaisten sininen, että kuulokemikrofoni on käyttövalimis.

ΣΕΤ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
ΑΣΥΡΜΑΤΑ TUF GAMING H3

Περιεχόμενο συσκευασίας

1. 1 x Ασύρματα ακουστικά TUF Gaming H3
2. 1 x 2.4GHz Wireless USB Type-C Dongle
3. 1 x Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης
4. 1 x Ειδοποίηση εγγύησης

Επισκόπηση προϊόντος

1



Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης μικροφώνου

Κουμπί λειτουργίας

Θύρα USB Type-C
- μόνο για φόρτιση και ενημερώσεις συστήματος

Ένδειξη κατάστασης
- Ενεργοποίηση: σταθερά μπλε
- Κατά τη φόρτιση: σταθερά κόκκινο
- Πλήρης φόρτιση: λυχνία σβηστή
- Χαμηλή φόρτιση: μοβ που αναβοσβήνει

Τροχός ελέγχου έντασης ήχου
- Περιστρέψτε για έλεγχο της έντασης του ήχου
- Πατήστε για διακοπή και επαναφορά του ήχου των ακουστικών

2

3



4

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Ξεκινώντας

1. Συνδέστε το ασύρματο USB Type-C dongle 2,4GHz στη συσκευή σας.
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τα ασύρματα ακουστικά TUF Gaming H3.
3. Η λυχνία LED στα ασύρματα ακουστικά TUF Gaming H3 ανάβει μπλε σταθερά υποδεικνύοντας ότι τα ακουστικά είναι έτοιμα για χρήση.

Žaidimų Ausinės
Belaidės TUF žaidimų H3

Pakuotės turinys

1. 1 x Belaidės TUF žaidimų ausinės H3
2. 1 x 2,4 GHz belaidis USB Type-C raktas
3. 1 x Trumpasis darbo pradžios žinynas
4. 1 x Pranešimas dėl garantijos

Gaminio apžvalga

1



Mikrofono įjungimo / išjungimo mygtukas

Įjungimo mygtukas

USB Type-C prievadas
- tik įkrovimui ir sistemos atnaujinimui

Būsenos kontrolinė lemputė
- Įjungus: šviečia mėlynai
- Įkraunant: šviečia raudonai
- Visiškai įkrovus: nešviečia
- Senkant energijai: mirksi violetine spalva

Garso reguliavimo ratukas
- Sukite, jei norite reguliuoti garsą
- Paspauskite, jei norite nutildyti ausinių garsą / vėl įjungti jų garsą

2

3

4

Reikalavimai sistemai

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Pradžia

1. Prijunkite 2,4 GHz belaidį USB Type-C raktą prie savo įrenginio.
2. Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte belaides TUF žaidimų H3 ausines.
3. Belaidžių ausinių „TUF žaidimų H3“ šviesinis indikatorius (LED) tolygiai šviesti mėlynai, rodantis, kad ausinės yra paruoštos naudoti.

Spēļu Austiņas
TUF SPĒĻU H3 BEZVADU

Komplekta saturs

1. 1 x TUF Spēļu H3 Bezvadu Austiņas
2. 1 x 2,4 GHz bezvadu USB Type-C sargspraudnis
3. 1 x Norādījumi ātrai darba uzsākšanai
4. 1 x Garantijas paziņojums

Ierīces pārskats

1



Mikrofona ieslēgšanas/ izslēgšanas poga

Barošanas poga

USB Type-C pieslēgvieta
- tikai uzlādei un sistēmas atjaunināšanai

Statusa indikators
- Ieslēgts: nepārtraukti zils
- Uzlāde: nepārtraukti sarkans
- Pilnībā uzlādēts: nedeg neviena lampiņa
- Zems uzlādes līmenis: mirgo purpursarkana

Audio vadības ripa
- Ritiniet, lai kontrolētu skaļumu
- Nospiediet, lai izslēgtu/ieslēgtu austiņu skaņu

2

3

4

Sistēmas prasības

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Darba sākšana

1. Pievienojiet 2,4 GHz bezvadu USB Type-C sargspraudni savai ierīcei.
2. Turiet nospiestu barošanas pogu 2 sekundes, lai ieslēgtu TUF spēļu H3 bezvadu austiņas.
3. LED indikators uz TUF spēļu H3 bezvadu austiņām iedegas zilā krāsā, norāda, ka austiņas ir gatavas lietošanai.

Gaming Headset
TUF GAMING H3 TRÅDLØST

Pakkens innhold

1. 1 stk. TUF Gaming H3 trådløst headset
2. 1 stk. 2,4 GHz trådløs USB Type-C-dongle
3. 1 stk. Hurtigstartveiledning
4. 1 stk. Garantivarsel

Produktoversikt





Systemkrav

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Komme i gang

1. Koble 2,4 GHz trådløs USB Type-C--dongle til enheten.
2. Hold strømknappen inne i 2 sekunder for å slå på TUF Gaming H3 trådløst hodesett.
3. Lampen på det trådløse TUF Gaming H3 trådløst headset blå, noe som indikerer at hodesettet er klart til bruk.

Slušalice za igre
TUF GAMING H3 BEŽIČNE

Sadržaj pakiranja

1. 1 x TUF Bežične slušalice za igranje H3
2. 1 x 2,4 GHz bežični USB Type-C modul
3. 1 x Vodič za brzi početak rada
4. 1 x Obavijest o jamstvu

Pregled proizvoda

1



Gumb za uključivanje i isključivanje mikrofona

Gumb uključivanje/isključivanje

USB Type-C priključak
- samo za punjenje i ažuriranje sustava

Indikator stanja
- Uključeno: mirno plavo
- Za vrijeme punjenja: mirno crveno
- Potpuno napunjena: nema svjetla
- Nisko napajanje: trepće purpurno

Kotačić za regulaciju zvuka
- Kotačić za regulaciju zvuka
- Pritisnite za utišavanje/uključivanje slušalica

2

3



4

Preduvjeti sustava

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Početak rada

1. Spojite 2,4 GHz bežični USB Type-C modul na uređaj.
2. Pritisnite i dvije sekunde držite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili TUF bežične slušalice za igranje H3.
3. LED indikator na bežičnim slušalicama TUF Gaming H3 svijetli stalno plavo, označava da su slušalice spremne za upotrebu.

Herní Sluchátka
TUF GAMING H3 BEZDRÁTOVÁ

Obsah balení

1. 1 x TUF herní H3 bezdrátová sluchátka s mikrofonem
2. 1 x 2,4 GHz bezdrátová paměťová jednotka USB Type-C
3. 1 x Stručná příručka
4. 1 x Záruka

Přehled o produktu

1



Tlačítko pro zapnutí/vypnutí mikrofonu

Tlačítko Power (tlačítko spuštění)

Port USB Type-C
- Pouze pro nabíjení a aktualizaci systému

Indikátor stavu
- Zapnutí: svítí modře
- Během nabíjení: svítí červeně
- Plně nabito: nesvítí žádná kontrolka
- Nízký stav baterie: bliká fialová

Ovládací kolečko zvuku
- Otáčejte kolečkem pro ovládání hlasitosti
- Stisknutím ztlumíte nebo zrušíte ztlumení sluchátek

2

3

4

Systémové požadavky

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Začínáme

1. Připojte 2,4 GHz bezdrátovou paměťovou jednotku USB Type-C k vašemu zařízení.
2. Stisknutím a podržením vypínače 2 sekundy zapněte TUF herní H3 bezdrátová sluchátka s mikrofonem.
3. Když indikátor LED na vašich TUF herní H3 bezdrátová sluchátka s mikrofonem začne modrý, indikace toho, že jsou sluchátka připravena k použití.

Draadloze Gaming Headset
TUF GAMING H3

Inhoud verpakking

1. 1 x Draadloze TUF gaming H3 headset
2. 1 x 2,4 GHz draadloze USB Type-C-dongle
3. 1 x Beknopte handleiding
4. 1 x Garantieverklaring

Productoverzicht



Systeemvereisten

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Aan de slag

1. Sluit de 2,4GHz draadloze USB Type-C-dongle aan op uw apparaat.
2. Druk gedurende 2 seconden op de voedingsknop om uw draadloze TUF gaming H3-headset.
3. De LED op uw draadloze TUF gaming H3 headset blijft constant blauw wat aangeeft dat de headset klaar is voor gebruik.

Játékosoknak Szánt Headset
TUF H3 VEZETÉK NÉLKÜLI JÁTÉKOKHOZ

A csomag tartalma

1. 1 x TUF H3 vezeték nélküli headset játékokhoz
2. 1 x 2,4 GHz-es, vezeték nélküli USB-Type-C-hardverkulcs
3. 1 x Gyors üzembe helyezési útmutató
4. 1 x Garanciával kapcsolatos megjegyzés

A termék áttekintése

1



Mikrofon ki/be gomb

Főkapcsoló gomb

USB Type-C port
- csak töltéshez és rendszerfrissítéshez

Állapotjelző
- Bekapcsolt állapot: folyamatosan kék
- Töltés közben: folyamatosan piros
- Teljesen feltöltve: nem világít
- Alacsony töltöttségi szint: villogó lila

Hangerőszabályozó kerék
- Forgassa el a hangerő szabályozásához
- Nyomja meg a fejhallgató elnémításához/visszakapcsolásához

2

3

4

Rendszerkövetelmények

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Első lépések

1. Csatlakoztassa a 2,4 GHz-es, vezeték nélküli USB-Type-C-hardverkulcsot a készülékéhez.
2. Tartsa megnyomva a főkapcsoló gombot 2 másodpercig a játékokhoz megtervezett TUF H3 vezeték nélküli headset bekapcsolásához.
3. A TUF H3 játékokhoz vezeték nélküli headseten lévő LED elkezd folyamatosan kék világítani, ami azt jelzi, hogy a fejhallgató használatra készen áll.

Zestaw słuchawkowy Gaming
BEZPRZEWODOWY TUF GAMING H3

Zawartość opakowania

1	1 x Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy TUF Gaming H3	3	1 x Instrukcja szybkiego uruchomienia
2	1 x Moduł USB Type-C połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz	4	1 x Informacje o gwarancji

Omówienie elementów urządzenia

1



Przycisk włączania/ wyłączania mikrofonu

Przycisk zasilania

Port USB Type-C
- tylko do ładowania i aktualizowania systemu

Wskaźnik stanu
- Zasilanie włączone: świeci na niebiesko
- Ładowanie: świeci na czerwono
- Pełne naładowanie: brak podświetlenia
- Niski poziom naładowania baterii: migające fioletowe

Pokrętło sterowania dźwiękiem
- Przekręć, aby dostosować głośność
- Naciśnij, aby wyciszyć/wyłączyć wyciszenie zestawu słuchawkowego

2

3



4

Wymagania systemowe

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Rozpoczęcie

1. Podłącz do urządzenia moduł USB Type-C połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz.
2. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby włączyć bezprzewodowy zestaw słuchawkowy TUF Gaming H3.
3. Dioda na słuchawkach bezprzewodowych TUF Gaming H3 zacznie świecić na niebiesko wskazuje, że zestaw słuchawkowy jest gotowy do użycia.

Auscultadores para Jogos
SEM FIOS PARA JOGOS H3 TUF

Conteúdo da embalagem

1. 1 x Auscultadores sem fios para jogos H3 TUF
2. 1 x Adaptador USB Type-C sem fios 2,4GHz
3. 1 x Guia de consulta rápida
4. 1 x Aviso sobre a garantia

Apresentação do produto

1



Botão para ativar/ desativar o microfone

Botão de energia

Porta USB Type-C
- apenas para carregamento e atualização do sistema

Indicador de estado
- Ligado: azul estático
- Durante o carregamento: vermelho estático
- Totalmente carregado: sem luz
- Bateria fraca: roxa intermitente

Audio control wheel
- Roll to control the volume
- Pressione para ativar/desativar o áudio dos auscultadores

2

3

4

Requisitos de sistema

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Começar a utilizar

1. Ligue o adaptador USB Type-C sem fios 2,4GHz ao seu dispositivo.
2. Pressione o botão de energia durante 2 segundos para ligar os auscultadores sem fios para jogos H3 TUF.
3. O LED dos auscultadores sem fios para jogos H3 TUF ficará azul estático, indica que os auscultadores estão prontos a ser utilizados.

Căşti pentru jocuri
TUF GAMING H3 WIRELESS

Conţinutul pachetului

1. 1 x Set căşti fără fir TUF Gaming H3
2. 1 x Adaptor Wireless 2.4GHz pe interfaţă USB Type-C
3. 1 x Ghid de pornire rapidă
4. 1 x Notă legată de garanţie

Prezentare generală produs

1



Buton activare/dezactivare microfon

Buton de alimentare

Port USB Type-C
- Doar pentru încărcare şi pentru actualizarea sistemului

Indicator de stare
- Pornire: albastru permanent
- În timpul încărcării: roşu permanent
- Încărcare completă: fără lumină
- Nivel redus de alimentare: mov intermitentă

Rotiţă pentru controlul volumului
- Rotiţi pentru a controla volumul
- Apăsaţi pentru a dezactiva/reactiva sunetul setului de căşti

2

3



4

Cerinţe de sistem

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Noţiuni introductive

1. Conectaţi adaptorul Wireless 2.4GHz pe interfaţă USB Type-C la dispozitivul dvs.
2. Apăsaţi pe butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a porni setul de căşti TUF Gaming H3 Wireless.
3. LED-ul de pe setul de căşti TUF Gaming H3 Wireless rămâne albastru, indică faptul că setul de căşti poate fi utilizat.

Gaming Headset
TUF GAMING H3 TRÅDLØS

Pakkens indhold

1. 1 x TUF Gaming H3 trådløst headset
2. 1 x 2,4 GHz trådløs USB Type-C-dongle
3. 1 x Startvejledning
4. 1 x Garantibemærkning

Produktoversigt

1



Mikrofon tænd/sluk-knap

Tænd/sluk-knap

USB Type-C port
- kun til opladning og systemopdatering

Statusindikatorer
- Tændt: Lyser blå
- Oplader: Lyser rød
- Helt opladet: Lyser ikke
- Lavt strømniveau: Blinker lilla

Lydstyringshjul
- Rul for, at styre lydstyrken
- Tryk på lyd til/fra på headsettet

2

3

4

Systemkrav

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Kom godt i gang

1. Forbind din 2,4 GHz trådløs USB Type-C-dongle til din enhed.
2. Hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder, for at tænde dit trådløse TUF Gaming H3-headset.
3. Lysindikatoren på dit TUF Gaming H3 trådløst headset begynder at lyse blå, viser at headsettet er klar til brug.

Igralne slušalke
TUF GAMING H3 BREZŽIČNE

Pakkens indhold

1. 1 x Brezžične igralne slušalke TUF H3
2. 1 x 2,4 GHz brezžični vmesnik USB Type-C
3. 1 x Navodila za hiter začetek
4. 1 x Obvestilo o garanciji

Opis lastnosti slušalk

1



Gumb za vklop/izklop mikrofona

Gumb za vklop/izklop

Vrata USB Type-C
- samo za napajanje in posodobitev sistema

Indikator stanja
- Vklopljen: sveti modro
- Med polnjenjem: sveti rdeče
- Popolnoma napolnjen: ni lučke
- Nizka napolnjenost: utripajoča vijolična

Kolesce za upravljanje zvoka
- Podrsnite za nastavitev glasnosti
- Pritisnite za izklop/vklop zvoka slušalk

2

3



4

Sistemske zahteve

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Začetek

1. Priključite 2,4 GHz brezžični vmesnik USB Type-C na svojo napravo.
2. Pritisnite gumb za vklop/izklop na brezžičnih igralnih slušalkah TUF H3 in ga držite 2 sekundi.
3. LED-dioda na brezžične igralne slušalke TUF H3 začne sveti modro, označuje, da so slušalke pripravljene na uporabo.

Slušalice sa mikrofonom za igrice
TUF GAMING H3 BEŽIČNE

Sadržaj paketa

1. 1 x TUF bežične slušalice sa mikrofonom za igre H3
2. 1 x 2.4GHz bežični USB Type-C dongl
3. 1 x Vodič za brzo korišćenje
4. 1 x Obaveštenje o garanciji

Opcije uređaja

1



Taster za uključivanje/ isključivanje mikrofona

Taster za napajanje

USB Type-C priključak
- isključivo za punjenje i ažuriranje sistema

Indikator statusa
- Napajanje uključeno: postojana plava
- Prilikom punjenja: postojana crvena
- U potpunosti napunjeno: bez svetla
- Malo preostalog napajanja: trepćuće ljubičasto

Točkić za audio kontrolu
- Okrenite da kontrolišete ton
- Pritisnite da utišate/ponovo uključite slušalice sa mikrofonom

2

3



4

Sistemski zahtevi

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Početak

1. Povežite 2.4GHz bežični USB Type-C dongl za svoj uređaj.
2. Pritisnite taster za napajanje u trajanju od 2 sekunde da uključite svoje TUF bežične slušalice sa mikrofonom za igre H3.
3. Lampica na vašim TUF bežične slušalice sa mikrofonom za igre H3 počinje da postojano plava, ukazujući na su slušalice sa mikrofonom spremne za korišćenje.

Spelheadset
TRÅDLÖST TUF GAMING H3

Paketets innehåll

1. 1 x Trådlöst TUF Gaming H3-headset
2. 1 x 2,4 GHz trådlös USB Type-C-dongel
3. 1 x Snabbstartsguide
4. 1 x Garantimeddelande

Produktöversikt



2

3



4

Systemkrav

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Komma igång

1. Anslut den trådlösa 2,4 GHz USB Type-C-dongeln till din enhet.
2. Tryck på strömbrytaren i 2 sekunder för att starta ditt trådlösa TUF Gaming H3-headset.
3. Lysdioden på trådlöst TUF Gaming H3-Headset börjar lysa med fast blå, indikerar att headset är redo att användas.

Ігрова гарнітура бездротова TUF Gaming H3

Вміст комплекту

1. 1 x бездротова гарнітура TUF Gaming H3
2. 1 x бездротовий адаптер USB Type-C (2,4 ГГц)
3. 1 x короткий посібник з експлуатації
4. 1 x гарантійний талон

Огляд

1



Кнопка УВІМК./ВИМК. мікрофон

Кнопка живлення

Порт USB Type-C
- лише для зарядження і поновлень системи

Індикатор стану
- Увімкнено: постійний блакитний
- Заряджання: постійний червоний
- Повністю заряджено: не світиться
- Низький рівень заряду: мерехтить фіолетовим

Коліщатко контролю аудіо
- Крутіть для контролю гучності
- Натисніть, щоб вимкнути/увімкнути звук гарнітури

2

3

4

Системні вимоги

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Початок експлуатації

1. Підключіть бездротовий адаптер USB Type-C 2,4 ГГц до пристрою.
2. Натискайте кнопку живлення 2 секунди, щоб увімкнути гарнітуру TUF Gaming H3 Wireless.
3. Якщо світлодіодний індикатор на TUF Gaming H3 Wireless світиться блакитний постійно, позначає, що гарнітура готова до використання.

ชุดหูฟัง สำหรับการเล่นเกม
TUF GAMING H3 ไร้สาย

สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจ

1. 1 x หูฟังไร้สาย TUF Gaming H3
2. 1 x ดองเกิล USB Type-C ไร้สาย 2.4GHz
3. 1 x คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ
4. 1 x ประกาศเกี่ยวกับการรับประกัน

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

1



บุ่มเปิด/ปิดไมโครโฟน

บุ่มเพาเวอร์

พอร์ต USB Type-C

- สำหรับชาร์จและอัปเดตระบบเท่านั้น

ไฟแสดงสถานะ

- เปิดเครื่อง: สีน้ำเงินหยุดนิ่ง
- ขณะชาร์จ: สีแดงหยุดนิ่ง
- ชาร์จเต็มแล้ว: ไม่มีไฟ
- กระแสไฟต่ำ: สีม่วงกะพริบ

บุ่มควบคุมเสียง

- หมุนเพื่อควบคุมระดับเสียง
- กดเพื่อปิด/เปิดเสียงหูฟัง

2

3



4

ความต้องการของระบบ

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

เริ่มต้นใช้งาน

1. เชื่อมต่อดองเกิล USB Type-C ไร้สาย 2.4GHz เข้ากับอุปกรณ์ของคุณ
2. กดปุ่มพาวเวอร์ 2 วินาทีเพื่อเปิดหูฟังไร้สาย TUF Gaming H3
3. ไฟ LED บนหูฟังไร้สวย TUF Gaming H3 เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแสดงวาหูฟังพร้อมใช้งาน

Gaming Headset
TUF GAMING H3 WIRELESS

Isi kemasan

1	1 x Headset TUF Gaming H3 Wireless	3	1 x Panduan Singkat
2	1 x Dongle USB Type-C nirkabel 2,4 GHz	4	1 x Kartu garansi

Sekilas tentang Produk



Persyaratan sistem

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Persiapan

1. Pasang dongle USB Type-C 2.4GHz.
2. Tekan tombol power selama 2 detik untuk menyalakan Headset TUF Gaming H3 Wireless.
3. LED pada Headset TUF Gaming H3 Wireless akan biru solid untuk menunjukkan bahwa headset siap digunakan.

게이밍 헤드셋
TUF 게이밍 H3 무선

포장 내용물

① TUF 게이밍 H3 무선 헤드셋 1개
② 2.4GHz 무선 USB Type-C 동글 1개
③ 빠른 시작 설명서 1권
④ 보증 공지 1개

제품 개요





시스템 요구 사항

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

시작하기

1. 2.4GHz 무선 USB Type-C 동글을 사용자의 장치에 연결합니다.
2. 전원 버튼을 2초 동안 눌러 TUF 게이밍 H3 무선 헤드셋을.
3. TUF 게이밍 H3 무선 헤드셋의 LED가 깜박거림을 멈추고 계속 파란색 점등 있으면, 헤드셋이 사용할 준비가 되었다는 것을 나타냅니다.

Auricular para Juegos
TUF GAMING H3 INALÁMBRICO

Contenido del empaque

1. 1 x Auricular Inalámbrico para Juego TUF H3
2. 1 x Adaptador USB Tipo-C inalámbrico de 2.4 GHz
3. 1 x Guía de inicio rápido
4. 1 x Notificación de Garantía

Resumen del Producto

1



Botón de encendido/ apagado del micrófono

Botón de encendido

Puerto USB Tipo-C
- para cargar y actualizar el sistema únicamente

Indicador de Estado
- Encendido: azul sólido
- Durante la carga: rojo sólido
- Carga completa: sin luz
- Batería baja: luz morada parpadeando

Rueda de control de audio
- Gire para controlar el volumen
- Presione el botón para silenciar/ reactivar el auricular

2

3

4

Requisitos del sistema

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Configuración

1. Conectar su adaptador USB Tipo-C inalámbrico de 2.4 GHz a su dispositivo.
2. Presione el botón de encendido por 2 segundos para encender su Auricular Inalámbrico para Juego TUF H3.
3. El indicador LED en tu Auricular Inalámbrico para Juegos TUF H3 encenderá azul sólido, lo que indica que el auricular ya se puede utilizar.

Herná náhlavná súprava
TUF GAMING H3 BEZDRÔTOVÁ

Obsah balenia

1. Bezdrôtová herná náhlavná súprava TUF H3, 1 ks
2. 2,4 GHz bezdrôtový USB Type-C hardvérový kľúč, 1 ks
3. Príručka so stručným návodom, 1 ks
4. Upozornenie o záruke, 1 ks

Prehľad výrobku

1



Vypínač mikrofónu

Hlavný vypínač

Port USB Type-C
- len na nabíjanie a aktualizovanie systému

Indikátor stavu
- Zapnutie: neprerušovane na modro
- Počas nabíjania: neprerušovane na červeno
- Úplné nabitie: žiadne svetlo
- Slabé nabitie: bliká purpurové

Otočný ovládač zvuku
- Otáčaním nastavíte hlasitosť
- Stlačením náhlavnú súpravu stlmíte alebo zrušíte stlmenie

2

3



4

Požiadavky na systém

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Začíname

1. 2,4 GHz bezdrôtový USB Type-C hardvérový kľúč pripojte k zariadeniu.
2. Na 2 sekundy stlačte hlavný vypínač, čím bezdrôtovú hernú náhlavnú súpravu TUF H3 zapnete.
3. Indikátor LED na bezdrôtovej náhlavnej bezdrôtovú hernú náhlavnú súpravu TUF H3 svietiť modrý. Signalizuje, že náhlavná súprava je pripravená na použitie.

Auriculares para juegos
INALÁMBRICOS TUF GAMING H3

Contenido del paquete

1. 1 x Auriculares inalámbricos TUF Gaming H3
2. 1 x Llave USB Type-C inalámbrica de 2,4 GHz
3. 1 x Guía de inicio rápido
4. 1 x Aviso de garantía

Información general del producto

1



Botón de activación/ desactivación del micrófono

Botón de encendido

Puerto USB Type-C
- solo para cargar y actualizar el sistema

Indicador de estado
- Encendido: Azul permanente
- Durante la carga: Rojo permanente
- Totalmente cargado: apagado
- Carga baja: púrpura intermitente

Rueda de control de audio
- Gírela para controlar el volumen
- Presionar para silenciar o reactivar los auriculares

2

3

4

Requisitos del sistema

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Procedimientos iniciales

1. Conecte la llave USB Type-C de 2,4 GHz al dispositivo.
2. Presione el botón de alimentación durante 2 segundos para encender los auriculares inalámbricos TUF Gaming H3.
3. El LED de los auriculares inalámbricos TUF Gaming H3 se iluminará azul permanentemente, lo que indica que los auriculares están listos para usarse.

Mikrofonlu Oyun Kulaklığı
TUF GAMING H3 KABLOSUZ

Paket içeriği

1. 1 TUF Oyunu H3 Kablosuz kulaklık seti
2. 1 2.4GHz kablosuz USB Type-C donanım anahtarı
3. 1 Tane hızlı başlangıç kılavuzu
4. 1 Garanti Bildirimi

Ürün genel bakış

1



Mikrofon açma/kapama düğmesi

Güç düğmesi

USB Type-C bağlantı noktası
- sadece şarj ve sistem güncellemesi için

Durum Göstergesi
- Güç açık: sürekli mavi
- Şarj etme sırasında: sürekli kırmızı
- Tam şarj olduğunda: ışık yok
- Düşük güç: yanıp sönen mor

Ses denetimi tekeri
- Ses düzeyini denetlemek için döndürün
- Kulaklığın sesini kapatmak/açmak için basın

2

3



4

Sistem gereksinimleri

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Başlarken

1. 2.4GHz kablosuz USB Type-C donanım anahtarını cihazınıza bağlayın.
2. TUF Oyunu H3 Kablosuz kulaklığınızı açmak için güç düğmesine 2 saniye basın.
3. TUF Oyunu H3 Kablosuz kulaklığınızdaki LED ışık sabit mavi yanarak eşleştirme, kulaklığın kullanıma hazır olduğunu gösterir.

Tai nghe chơi game
KHÔNG DÂY CHƠI GAME TUF H3

Các phụ kiện kèm theo hộp

1. 1 Tai nghe không dây chơi game TUF H3
2. 1 USB Type-C phát không dây 2.4GHz
3. 1 Tờ hướng dẫn khởi động nhanh
4. 1 Thông báo bảo hành

Một số lưu ý khác

1



Nút bật/tắt micro

Nút nguồn

Cổng USB Type-C
- chỉ để sạc pin và cập nhật hệ thống

Đèn báo tình trạng
- Bật nguồn: một màu lam
- Trong khi sạc: một màu đỏ
- Đã sạc đầy: không có đèn
- Nguồn pin yếu: tím nhấp nháy

Núm vặn điều chỉnh âm thanh
- Vặn để điều chỉnh âm lượng
- Nhấn để tắt/bật âm tai nghe

2

3

4

Yêu cầu hệ thống

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

Bắt đầu sử dụng

1. Kết nối USB Type-C phát không dây 2.4GHz với thiết bị của bạn.
2. Nhấn nút nguồn trong 2 giây để bật tai nghe không dây chơi game TUF H3.
3. Đèn LED trên tai nghe không dây chơi game TUF H3 sẽ chuyển sang màu xanh cố định.

אוזניות גיימינג

TUF GAMING H3 WIRELESS

תוכן האריזה

1 x אוזניות TUF Gaming H3 Wireless
2 x דונגל אלחוטי 2.4GHz USB Type-C
3 x מדריך להתחלה מהירה
4 x הודעת אחריות

סקירה כללית של המוצר



דרישות מערכת

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7

צעדים ראשונים

1. מחברים את הדונגל 2.4GHz USB Type-C למכשיר.
2. לוחצים על לחצן ההדלקה לשתי שניות כדי להדליק את האוזניות TUF Gaming H3 Wireless.
3. נורית החיווי באוזניות TUF Gaming H3 Wireless נדלקת בכחול קבוע שמציין שהן מוכנות לשימוש.

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Canada, avis d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de la classe B est conforme aux normes ICES-003 et RSS-210 du Canada.

Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

电子电气产品有害物质限制使用标识要求：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	○	○	○	○	○	○
其它	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。
备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
其他及其配件	—	○	○	○	○	○

備考 1. "O" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 2. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

Accessories that came with this product have been designed and verified for the use in connection with this product. Never use accessories for other products to prevent the risk of electric shock or fire.

付属品は本製品専用です。本製品を使用の際には、必ず製品パッケージに付属のものをお使いください。また、付属品は絶対他の製品には使用しないでください。製品破損もしくは、火災や感電の原因となる場合があります。

Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.

ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm

DO NOT throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

DO NOT throw this product in fire. DO NOT short circuit the contacts. DO NOT disassemble this product.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different regions.

VCCI: Japan Compliance Statement

VCCI Class B Statement

警告 VCCI 準拠クラス B 機器（日本）

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接しａて使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

NCC 警語

無線設備的警告聲明

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

KC: Korea Warning Statement

R-R-MSQ-TH3W

CE Marking

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

RED

"Hereby, ASUSTeK COMPUTER INC. declares that this headset is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. "

Output Power Table

Items	Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
TUF Gaming H3 Wireless	2.4G Wireless	2409.35-2477.35 MHz	4 dBm
TUF Gaming H3 Wireless Dongle	2.4G Wireless	2409.35-2477.35 MHz	5.5 dBm

Горячая линия Службы технической поддержки в России:

Бесплатный федеральный номер для звонков по России:
8-800-100-2787
Номер для пользователей в Москве:
+7(495)231-1999
Время работы: Пн-Пт, 09:00 - 21:00 (по московскому времени)

Официальные сайты ASUS в России:

www.asus.ru
www.asus.com/ru/support

FCC COMPLIANCE INFORMATION

Per FCC Part 2 Section 2.1077

Responsible Party:	**Asus Computer International**
Address:	**48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA**
Phone/Fax No:	**(510)739-3777/(510)608-4555**

hereby declares that the product

Product Name :	**TUF GAMING H3 WIRELESS / TUF GAMING H3 WIRELESS Dongle**
Model Number :	**TUF GAMING H3 WIRELESS**

compliance statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ver. 200923

ASUS Contact information

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
Telephone	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
Web site	www.asus.com

Technical Support

Telephone	+86-21-38429911
Online support	http://qr.asus.com/techserv

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address	48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA
Telephone	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Web site	http://www.asus.com/us/

Technical Support

Support fax	+1-812-284-0883
Telephone	+1-812-282-2787
Online support	http://qr.asus.com/techserv

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Web site	http://www.asus.com/de
Online contact	https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=de-de

Technical Support

Telephone (DE)	+49-2102-5789557
Telephone (AT)	+43-1360-2775461
Online support	http://qr.asus.com/techserv

Importer

JayWorks Co.,Ltd
102, B1 W-Business Center 104 Dong, Byucksan Megatrium, Hangangro 2-ga, Yongsan-gu, Seoul, Korea
Post code: 04376
TEL: 82-2-532-5758
FAX: 82-2-790-7896

Material:
1.PC 2.ABS+PC 3.PC+PBT 4.POM 5.PP 6.ABS 7. TPU 8. EVA 9.Rubber 10.TPE

TUF GAMING