

NTNV-N41-PC3-30-50-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC3-30-50-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC3-30-50-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC3-30-50-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC3-30-60-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC3-30-60-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC3-30-60-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC3-30-60-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC3-30-70-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC3-30-70-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC3-30-70-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC3-30-70-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC3-30-80-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC3-30-80-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC3-30-80-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC3-30-80-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC3-30-90-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC3-30-90-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC3-30-90-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC3-30-90-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC3-30-100-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC3-30-100-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC3-30-100-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N41-PC3-30-100-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-10-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-10-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-10-L-DFT-16QAM-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-10-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-10-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-15-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-15-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-15-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-15-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-20-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-20-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-20-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-40-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-40-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-40-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-50-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-50-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-50-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-50-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-60-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-60-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-60-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-60-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-70-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-70-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-70-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-70-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-80-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-80-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-80-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-80-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-90-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-90-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-90-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3450-3550-PC3-30-90-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-10-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-10-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-10-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-10-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-15-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-15-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-15-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-15-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-20-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-20-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-20-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-25-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-25-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-25-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-25-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-30-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-40-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-40-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-40-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-50-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-50-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-50-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-50-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-60-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-60-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-60-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-60-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-70-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-70-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-70-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-70-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-80-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-80-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-80-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-80-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-90-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-90-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-90-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-90-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-100-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-100-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-100-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N77-3700-3980-PC3-30-100-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N78-3450-3550-PC3-30-10-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N78-3450-3550-PC3-30-10-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N78-3450-3550-PC3-30-10-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N78-3450-3550-PC3-30-10-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N78-3450-3550-PC3-30-15-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N78-3450-3550-PC3-30-15-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N78-3450-3550-PC3-30-15-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N78-3450-3550-PC3-30-15-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N78-3450-3550-PC3-30-20-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N78-3450-3550-PC3-30-20-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N78-3450-3550-PC3-30-20-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS



NTNV-N78-3450-3550-PC3-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-Ant1-PASS



NTNV-N78-3450-3550-PC3-30-40-L-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS

NTNV-N78-3450-3550-PC3-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-Ant1-PASS



NTNV-N78-3450-3550-PC3-30-40-H-DFT-QPSK-Outer_Full-Ant1-PASS