SCOSCHE

FoundIT Locator TAG 4 PACK

WHAT'S INCLUDED

CE QUE ÇA INCLUT / QUÉ INCLUYE

Model/HVIN:LTBTN

(4) Item Locator Tags

(4) Balises de localisation

(4) Indicadores de localizacion de articulos



Works with Apple Find My

Works with Android Find Hub

OVERVIEW

APERÇU / DESCRIPCIÓN GENERAL

Fig. 1



Fig. 2

Apple Users

To add **FOUNDIT™ TAG** to your Find My® network:

- Ensure *Bluetooth*, Location Services and Two-Factor Authorization are enabled.
- To initiate discovery, pull the plastic tab (Fig 1, pg. 2). A confirmation sound will play.
- Open the Find My app on your Apple device.
- Select "Items" at the bottom of the screen, then "+", then "add other item."
- FoundIT Tag should appear on your screen.
- Select it and assign a name to your item (this can be changed anytime)
- Select an icon, this will represent the FoundIT Tag on the map screen (this can be changed anytime)
- Select finish.
- The FoundIT Tag can now be located using the Find My app

Select **FOUNDIT™ TAG** in the Find My® App to:

- See last known location on the map or current location if nearby.
- Find by playing a sound once it is in range.
- Share location with others.
- Check battery status.
- Change the device name.

OR visit *icloud.com/find*

Android™ Users

To add **FOUNDIT™ TAG** to the Find Hub App:

- If Find Hub is not pre-installed on your device, download the app on Google Play.
- Ensure *Bluetooth* and Location Services are enabled.
- To enable discovery, pull the plastic tab (Fig 1, pg. 2). A confirmation sound will play.
- The FoundIT Tag will automatically pop up on your device screen.
- Follow the prompts to add to your Find Hub items list.
- The FoundIT Tag can now be located using the Find Hub app

Select **FOUNDIT™ TAG** in the Find Hub app to:

- See last known location on the map or current location if nearby.
- Find by using the hints feature or playing a sound if it is in range.
- Share location with others.
- Check battery status.
- Change the device name.

OR visit *android.com/find*

All USERS: IF **FOUNDIT™ TAG** IS NOT DISCOVERABLE ON YOUR DEVICE DURING SETUP, TRY THE FOLLOWING:

1. Use the Reset procedure.
2. Restart your Device.

Turn Off/Disable or Reset Procedure

To turn off/disable without resetting:

- Using a flat screwdriver, turn the battery cover counterclockwise until the unlock symbol lines up with the reference mark (Fig. 2, Pg. 2).
- Remove the back cover then remove the battery (Fig. 2, Pg. 2).
- The product is disabled and cannot be found until the battery is re-installed to enable it.

To reset to original factory settings:

- Remove and replace the battery 3 times. You will hear 4 beeps to confirm reset is complete.
- Remove from your network using the Find My app (Apple devices) or the Find Hub app (Android devices).
- The FoundIT Tag is reset to its original state. It can no longer be found and can now be paired with any device.

Battery Replacement

Each LTBTN contains (1) **CR2032** LiMn204 [3V] battery

To replace the battery:

- Using a flat screwdriver, turn the battery cover counterclockwise until the unlock symbol lines up with the reference mark, then remove the battery cover (Fig. 2, Pg. 2).
- Install the new battery with the "+" side facing up (Fig. 2, Pg. 2).

⚠WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause INTERNAL CHEMICAL BURNS in as little as **2 HOURS**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

Utilisateurs Apple

Pour ajouter le chargeur **FOUNDIT™ TAG** sur votre réseau Find My® :

- S'assurer que les services *Bluetooth*, localisation sont activés et autorisation à deux facteurs.
- Pour activer Discovery, tirer la languette en plastique (Fig. 1, page 2). Un timbre de confirmation va retentir.
- Lancer l'appli « Find My » sur votre appareil Apple.
- Sélectionner les « Items (articles) au bas de l'écran, puis « + », puis « Add other items (ajouter un autre article). »
- Le FoundIT Tag devrait apparaître sur votre écran.
- Sélectionner l'article, et lui assigner un nom (ce nom pourra être modifié en tout temps).
- Sélectionner une icône, cela représentera votre localisateur sur la page de la carte (peut être modifiée en tout temps)
- Sélectionner « Finish (terminé). »
- Le FoundIT Tag peut maintenant être localisé en utilisant votre appli Find My.

Sélectionner **FOUNDIT™ TAG** dans l'appli Find My® pour :

- Voir le dernier emplacement connu sur la carte, ou un emplacement actuel si à proximité.
- Faire retentir un timbre de confirmation pour indiquer qu'il est à portée.
- Partager l'emplacement avec les autres.
- Vérifier l'état de la pile.
- Changer le nom de l'appareil.

OU visiter l'adresse *icloud.com/find*

Utilisateurs Android™

Pour ajouter le chargeur **FOUNDIT™ TAG** à l'appli Find Hub :

- Si Find Hub n'est pas préinstallé sur votre appareil, téléchargez l'appli sur Google Play.
- S'assurer que les services *Bluetooth* et de localisation sont activés.
- Pour activer Discovery, tirer la languette en plastique (Fig. 1, page 2). Un timbre de confirmation va retentir.
- Le FoundIT Tag s'activera automatiquement sur l'écran de votre appareil.
- Suivre les indications pour l'ajouter sur la liste de vos articles sur l'appli Find Hub.
- Le chargeur FoundIT Tag peut maintenant être localisé en utilisant votre appli Find Hub.

Sélectionner **FOUNDIT™ TAG** dans l'appli Find Hub pour :

- Voir le dernier emplacement connu sur la carte, ou un emplacement actuel si à proximité.
- Trouver avec les fonctions astuces ou faire retentir un timbre de confirmation si à portée.
- Partager l'emplacement avec les autres.
- Vérifier l'état de la pile.
- Changer le nom de l'appareil.

OU visiter l'adresse *android.com/find*

POUR TOUS LES UTILISATEURS : SI LE CHARGEUR **FOUNDIT™** TAG DISPONIBLE SUR VOTRE APPAREIL LORS DE LA CONFIGURATION, ESSAYER CE QUI SUIT :

1. Réaliser la procédure de réinitialisation.
2. Redémarrer votre appareil.

Procédure pour éteindre/désactiver ou pour la réinitialisation

Pour éteindre/désactiver sans réinitialiser :

- À l'aide d'un tournevis plat, tournez le couvercle de la pile dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le symbole de déverrouillage s'aligne avec le repère de référence (Fig. 2, page 2).
- Enlever le couvercle arrière puis enlever la pile (Fig. 2, page 2).
- Le produit est désactivé et introuvable tant que la pile n'est pas réinstallée pour le réactiver.

Pour réinstaurer les réglages d'usine :

- Retirez et remplacez la pile 3 fois. Vous entendrez 4 bips pour confirmer que la réinitialisation est terminée.
- Retirer de votre réseau en utilisant l'appli Find My (appareils Apple) ou l'appli Find Hub (appareils Android).
- Le FoundIT Tag est réinitialisé à son état d'origine. Il ne peut plus être trouvé, et il peut maintenant être couplé avec un appareil.

Remplacement de la pile

Chaque LTBTN contient (1) pile **CR2032** LiMn204 [3V]

Pour remplacer la pile :

- À l'aide d'un tournevis plat, tournez le couvercle de la pile dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le symbole de déverrouillage s'aligne avec le repère de référence (Fig. 2, page 2).
- Installez la nouvelle batterie avec le côté « + » orienté vers le haut. (Fig. 2, page 2).

⚠AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION :** Ce produit contient une pile bouton.
- Un **DÉCÈS** ou des blessures graves peuvent en cas d'ingestion.
- Une pile bouton avalée peut causer des BRÛLURES CHIMIQUES INTERNES n aussi peu que **2 HEURES**.
- **GARDER** les piles nueves et usées **HORS DE LA PORTÉE DES EFANTS**.
- **Communiquer immédiatement avec un médecin** si vou suspectez qu' une pile bouton a été ingérée ou insérée dans une partie du corps.

Usuarios de Apple

Para agregar el **FOUNDIT™ TAG** a su red Find My®:

- Asegúrese de que *Bluetooth*, los servicios de ubicación y autenticación de dos factores estén habilitados.
- Para habilitar el descubrimiento, tira de la pestaña de plástico (Fig. 1, página 2). Se escuchará un sonido de confirmación.
- Abra la aplicación Find My en su dispositivo Apple.
- Seleccione "Artículos" en la parte inferior de la pantalla, luego "+", luego "agregar otro artículo".
- Debería aparecer el FoundIT Tag en su pantalla.
- Selecciónelo y asígnele un nombre a su artículo (puede cambiarlo en cualquier momento).
- Seleccione un icono, este representará su ubicación en la pantalla del mapa (se puede cambiar en cualquier momento).
- Seleccione terminar.
- El FoundIT Button ahora se puede localizar usando la aplicación Find My.

Seleccione el **FOUNDIT™ TAG** en la aplicación Find My® para:

- Ver la última ubicación conocida en el mapa o la ubicación actual si está cerca.
- Encontrarlo reproduciendo un sonido una vez que esté dentro del alcance.
- Compartir su ubicación con otros.
- Verificar el estado de la batería.
- Cambiar el nombre del dispositivo.

O visite *icloud.com/find*

Usuarios de Android™

Para agregar el **FOUNDIT™ TAG** a la aplicación Find Hub:

- Si Find Hub no está preinstalado en tu dispositivo, descarga la aplicación en Google Play.
- Asegúrese de que *Bluetooth* y los servicios de ubicación estén habilitados.
- Para habilitar el descubrimiento, tira de la pestaña de plástico (Fig. 1, página 2). Se escuchará un sonido de confirmación.
- El FoundIT Tag aparecerá automáticamente en la pantalla de su dispositivo.
- Sigas las instrucciones para agregar elementos a su lista de Find Hub.
- El FoundIT Tag ahora se puede localizar usando la aplicación Find Hub.

Seleccione el **FOUNDIT™ TAG** a su red Find Hub app para:

- Ver la última ubicación conocida en el mapa o la ubicación actual si está cerca.
- Encuéntrelo usando la función de sugerencias o reproduciendo un sonido si está dentro del alcance.
- Compartir su ubicación con otros.
- Verificar el estado de la batería.
- Cambiar el nombre del dispositivo.

O visite *icloud.com/find*

TODOS LOS USUARIOS: IF **FOUNDIT™ TAG** NO SE PUEDE DETECTAR EN SU DISPOSITIVO DURANTE LA CONFIGURACIÓN, INTENTE LO SIGUIENTE:

1. Utilice el procedimiento de reinicio.
2. Reinicie su dispositivo.

Procedimiento para apagarlo, deshabilitarlo o reiniciarlo

Para apagarlo/deshabilitarlo sin reiniciarlo:

- Con un destornillador plano, gire la tapa de la batería en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el símbolo 🔓 de desbloqueo coincida con la marca de referencia (Fig. 2, página 2).
- Retire la cubierta trasera y luego extraiga la batería (Fig. 2, página 2).
- El producto está desactivado y no se podrá encontrar hasta que se vuelva a instalar la batería para activarlo.

Para restablecer la configuración original de fábrica:

- Retire y vuelva a colocar la batería tres veces. Escuchará cuatro pitidos para confirmar que el restablecimiento se ha completado.
- Eliminarlo de su red mediante la aplicación Find My (dispositivos Apple) o la aplicación Find Hub (dispositivos Android).
- El FoundIT Tag se reinicia a su estado original. Ya no se puede encontrar y ahora se puede acoplar con cualquier dispositivo.

Reemplazo de batería

Cada LTBTN contiene (1) batería **CR2032** de LiMn204 [3V]

Para reemplazar la batería:

- Con un destornillador plano, gire la tapa de la batería en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el símbolo 🔓 de desbloqueo coincida con la marca de referencia (Fig. 2, página 2).
- Instale la batería nueva con el lado con el signo "+" hacia arriba (Fig. 2, página 2).

⚠ADVERTENCIA⚠

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una batería de botón o de tipo moneda.
- La ingestión puede causar la **MUERTE** o lesiones graves.
- Una batería de botón o una pila de moneda ingerida puede causar QUEMADURAS QUÍMICAS INTERNAS **en tan solo 2 HORAS.**
- **MANTENGA** las baterías, tanto nuevas como usadas, **FUERA DEL ALCANCE** de los **NIÑOS.**
- **BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA** si se sospecha que se ha ingerido una batería o que se ha introducido en alguna parte del cuerpo.

FCC Warning This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC RF exposure statement:The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Radio Standards Specification RSS-Gen, issue 5
- English:This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licenceexempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:This device may not cause interference. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
ISED RF exposure statement:The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
-French:Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil. Déclaration d'exposition RF:L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d' exposition portable sans restriction.

FOUNDIT TAG How-To Video...

Scosche Industries
1550 Pacific Avenue
Oxnard, California 93033
Phone: 800-363-4490 x1 / 805-486-4450 x1
www.scosche.com
©2026 Scosche Industries

Scosche & FoundIT are trademarks of Scosche Industries.
Other marks or brands are the property of their respective owners.
Devices and or appearance may vary.

Designed in Oxnard, California
SI LTBTN 4/26
S LTBTN 4/26