Diecut

Material: 80gsm woodfree paper

Folded Size: 4.5"W x 4.5"H

Open size: 9"W x 4.5"H

2 YEARS LIMITED WARRANTY
PORTUGAL AND SPAIN CUSTOMERS: 3 YEARS LIMITED WARRANTY
OR AS REQUIRED BY LOCAL LAWS
We pride ourselves on the quality of our products. For complete warranty details and a list of our Worldwide offices, please visit www.Targus.Com. Targus product warranty does not cover any device or product that is not manufactured by Targus (including, but not limited to, laptops, smartphones, devices, or any other product that may be used in connection with the Targus product).
Targus is a registered trademark of Targus International LLC in the U.S. and in certain other countries. All logos and registered trademarks are the property of their respective owners. ©2022 Targus, 1211 North Miller Street, Anaheim, CA 92806 USA. All rights reserved.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS
CLIENTS DU PORTUGAL ET DE L'ESPAGNE : GARANTIE LIMITÉE 3 ANS
OU COMME EXIGÉ PAR LES LOIS LOCALES
La qualité de nos produits fait notre fierté. Pour plus de renseignements sur la garantie complète et une liste de nos bureaux à travers le monde, veuillez consulter www.targus.com. La garantie sur les produits Targus ne couvre pas les appareils ni les produits qui ne sont pas fabriqués par Targus (y compris, sans toutefois y être limité, les ordinateurs portables, les téléphones cellulaires, et autres dispositifs et produits qui peuvent être utilisés en conjonction avec un produit Targus).
Targus est une marque déposée de Targus International LLC, aux États-Unis et dans certains autres pays. Tous les logos et marques déposées sont la propriété exclusive de leur. ©2022 Targus, 1211 North Miller Street, Anaheim, CA 92806 USA. Tous droits réservés.

GARANTIA LIMITADA DE PARA 2 AÑOS
PORTUGAL AND SPAIN CLIENTAS: 3 ANOS DE GARANTIA LIMITADA
O SEGÚN LO EXIJA LA LEGISLACIÓN LOCAL
Nos enorgullecemos de la calidad de nuestros productos. Para obtener detalles completos de la garantía y una lista de nuestras oficinas en todo el mundo, visite www.targus.com. La garantía del producto de Targus no cubre ningún dispositivo o producto que no sea fabricado por Targus (incluidos, entre otros, ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes, dispositivos o cualquier otro producto que pueda usarse en conexión con el producto de Targus). Targus y EcoSmart son marcas registrada de Targus International LLC en los EE. UU. y en otros países
Targus es una marca registrada de Targus International LLC en los Estados Unidos y en otros países. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. Todos los logotipos y marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. ©2022 Targus, 1211 North Miller Street, Anaheim, CA 92806, EE. UU. Reservados todos los derechos.

PORTUGAL AND SPAIN CLIENTES:
3 ANOS DE GARANTIA LIMITADA, OUTRA REGIÃO
2 ANOS DE GARANTIA LIMITADA - ou segundo o exija a legislação local

410-4313-001A / AEH103TT

Bluetooth

FCC ID: OXM000139
IC: 27357-00008

Targus

BLUETOOTH® WIRELESS MONO HEADSET

CASQUE MONO SANS FIL BLUETOOTH®

AURICULARES MONO INALÁMBRICOS BLUETOOTH®

User Guide

Guide de l'utilisateur

Guía del usuario

Product Name: Wireless Mono Headset
Model: AEH103
SKU: AEH103TT

folding line
2 staples here (saddle stitching)

folding line

Diecut

Open size: 9"W x 4.5"H Folded Size: 4.5"W x 4.5"H Material: 80gsm woodfree paper

GB - Introduction

Congratulations on your purchase of the Targus Wireless Mono Headset.

Contents

- Targus AEH103 Wireless Mono Headset
- USB-C Charging Cable
- Boom Mic
- 3.5mm Audio Cable
- User Guide

Product Specifications

- Bluetooth version: Bluetooth V5.0
- Bluetooth Profile: A2DPv1.3.1; AVRCPv1.6; HFPv1.7; HSPv1.2
- Working Frequency: 2.402GHz-2.480GHz
- Speaker sensitivity: 95±3dB
- Frequency Response: 20-20kHZ
- Receiving sensitivity: >-89dBm
- Battery type: Lithium polymer
- Mic type and sensitivity: Condenser Microphone -42±3dB
- Battery capacity: 410mAh
- Charging voltage: DC 5V 500mA
- Bluetooth working range: Up to 10m
- Talk time: Up to 20 hours
- Charging time: Approximately 2 hours
- Standby time: Approximately 273 hours

System requirements

- Windows®
- macOS®
- iOS®
- Android™



A. Vol+ / Next Track
B. Call Answer / Play / Pause
C. Vol- / Previous Track / Mute
D. Rotate Boom Mic
E. Internal Mic
F. AUX Input
G. Boom Mic
H. Boom Mute Switch
I. USB-C Charging Port
J. LED Indicator
K. On/Off/Pairing
L. Adjustable Headband

folding line

Diecut

Material: 80gsm woodfree paper

Folded Size: 4.5"W x 4.5"H

Open size: 9"W x 4.5"H

Targus Wireless Mono Headset

Function	Operation
Power on	Slide the switch to the CENTER position
Power off	Slide the switch to the ⏻ position
Pairing	Power on the headset: 1. If the headset has not been connected to the last device or reset, it will automatically enter the pairing mode. Search Targus AEH103 in your device's Bluetooth device name list and click connection. 2. If the headset has been connected to the last device, it will automatically reconnect.
Battery status	After power on, press and hold ▢ for 1 second to hear the current battery status
Call mute function	Built-in microphone: Press and hold ● for 3 seconds External microphone: Press and hold ▭ for 3 seconds
Connect the second device	Slide the switch to the ᛒ position again and hold 6 seconds to enter pairing mode, then search for the Targus AEH103 on your device and click connect.
Active disconnect	Turn off Bluetooth or select disconnect
Answer the call	Press ▭ once on the boom mic
End the call	1. Press ▢ once on the bluetooth headset 2. Press ▭ once on the boom mic
Refuse the call	Press ▢ twice
Switch between current call and answer another call	Press and hold ▢ for 2 seconds when receiving another call
Keep the current call and answer another call	Press and hold ▢ for 2 seconds when receiving another call

Targus Wireless Mono Headset

Reject a call	Press ▢ twice
Volume +	Press ● ● once
Volume –	Press ● once
Last song	Press and hold ● 1 - 2.5 seconds once
Next song	Press and hold ● ● 1 - 2.5 seconds once
Play / pause	Press ▢ once
SIRI	Press ▢ twice
Charge high temperature protection	When the temperature of the headset and internal battery reaches 45±3℃, the charging of the headset internal battery stops automatically.
Charge low temperature protection	When the temperature of the headset and internal battery reaches 0±3℃, the earphone automatically stops charging the internal battery.
Reset the headset	Press and hold ● / ● ● for 5 seconds at the same time when headset power on, the pink light will be on for 2 seconds, and the headset will enter the pairing mode.

folding line

Diecut

Open size: 9"W x 4.5"H Folded Size: 4.5"W x 4.5"H Material: 80gsm woodfree paper

How to wear:

1. Insert the detachable Boom Microphone into the 2.5mm port located on the headset.



2. The boom microphone can move to accommodate a user's preference for right side or left side wear.

3. Position the microphone to your preference.



Operation:

Power On



Slide the switch to the CENTER position

Power Off



Slide the switch to ⏻ position

Bluetooth connecting:

How to connect with the first Bluetooth device.



Slide the power switch to the "CENTER" position. The LED will flash red and blue when ready to connect.

Windows 10 PCs and Macs will automatically recognize and install drivers.

folding line

Diecut

Material: 80gsm woodfree paper

Folded Size: 4.5"W x 4.5"H

Open size: 9"W x 4.5"H

Connecting to the second Bluetooth device:



Slide the power switch to the " ✱ " position and hold until 'pairing' heard or the pairing LED flashes, then select "Targus AEH103" on your device.



Activate "Bluetooth" in your device settings and select "Targus AEH103".



The LED will flash blue to indicate the headphone is connected, and 'connected' is heard.

3.5mm AUX connecting

Please make sure your device supports 3.5mm audio.



Insert the 3.5mm audio cable into the Bluetooth headset and your device, then it becomes a wired headset with basic functionality.

Note: When connected via the AUX wired connection the wireless functions of the headset will be automatically disabled.

folding line

Diecut

Open size: 9"W x 4.5"H Folded Size: 4.5"W x 4.5"H Material: 80gsm woodfree paper

Calls with a Smartphone:



Siri / Cortana / Assistance:



Charging the Headset:

The red LED will indicate charging. When fully charged, the red LED will turn off. The headset remains on during charging.
To power off, slide the headset's power switch to the off position.





Diecut
Open size: 9"W x 4.5"H Folded Size: 4.5"W x 4.5"H Material: 80gsm woodfree paper

Other Operations:

Muting the Boom Mic: Press and hold ▯ for 3 seconds.



Muting the internal Mic: (When boom mic is not in use) Press and hold the ● for 3 seconds.



Battery Status: After the headset is powered on, press ▢ for 1 seconds briefly to hear the current battery status.



Reset the headset: While the headset is powered on, press and hold ● and ●● simultaneously for 5 seconds. A pink LED will light for 2 seconds and the headset will then enter pairing mode.



Targus Wireless Mono Headset

Warning

Headsets can deliver sounds at loud volumes and high-pitched tones. Avoid prolonged use of the headset at excessive sound pressure levels. Please read the safety guidelines below prior to using this headset.

Safety information
Use of a headset will impair your ability to hear other sounds. Use caution while using your headset when you are engaging in any activity that requires your full attention. This package contains small parts that may be hazardous to children and should be kept out of reach from children.
Do not attempt: To dismantle or service the product as this may cause a short circuits or other malfunction which could result in a fire or electric shock. Avoid exposing your product to rain, moisture or other liquids to avoid damage to the product or injury to you. Keep all products, cords, and cables away from operating machinery. Avoid use while operating a motor vehicle.
Built-in battery care: Please observe the following if the product contains a battery. Your product is powered by a rechargeable battery.
The full performance of a new battery is achieved only after two or three complete charge and discharge cycles. The battery can be charged and discharged hundreds of times but will eventually wear out.
Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). A product with a hot or cold battery may not work temporarily, even when the battery is fully charged. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing.

Battery warning!
CAUTION: Risk of explosion if the battery is replaced an incorrect disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion; leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

folding line

Diecut

Open size: 9"W x 4.5"H Folded Size: 4.5"W x 4.5"H Material: 80gsm woodfree paper

Troubleshooting & Support

Headphones will not power on:
- Be sure the headphones are fully charged.

My mobile device is unable to find the Bluetooth headphones
- Confirm the headphones are in pairing mode (blue/red LED)
- Remove “Targus AEH103” from your device’s Bluetooth device list and try again.
- If the model still does not appear, press and hold ● and ● ● button for 5 seconds at the same time when the headset is powered, the pink LED will be on for 2 seconds, and the headset will enter pairing mode.

After successfully pairing, the headphones disconnect
- Be sure the headphones are fully charged.
- Headphones must be within 10m of most mobile devices.
- Connections may be affected by obstructions such as walls or other electronic devices. Try moving closer to the device you are connected to.

When answering a call, I cannot hear anything
- Ensure the mobile device is connected to the Targus AEH103 headphones and not on phone’s speaker or other audio option.
- Increase the volume on your mobile device.

There is no sound when listening to music
- Increase the volume on your headphones or the mobile device.
- Reestablish the Bluetooth wireless connection between the headphones and your mobile device.
- Check if the audio app has paused or stopped playback.

Headphones will not charge
- Confirm that the charging cable is operational or undamaged.
- Ensure that the USB charging cable is fully inserted in the headphones and charger ports.
- Confirm that the USB port is outputting power. Some USB ports shut off when the PC is off.

Targus

Supplier’s Declaration of Conformity

FC

Manufacturer/ Responsible Party :	Targus International LLC	Tel:	1-714-765-5555
Address :	1211 North Miller Street, Anaheim, CA 92806 USA	Fax:	1-714-765-5599
		Internet:	www.targus.com

Hereby declares that the Product

Trade name: **Targus**

Product name: Wireless Mono Headset

Model number(Reg#): AEH103

Conforms to the following specifications

FCC CFR Title 47 Part 15 Subpart B and ANSI C63.4-2014 standard limits
The test data & results are referred to the test report Number: SZCR211202403001

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Director, Targus International LLC	Ngoh,CF
Function Title	Name
1/20/2022	
Date	Signed for and on behalf of Targus

folding line

Diecut
Open size: 9"W x 4.5"H Folded Size: 4.5"W x 4.5"H Material: 80gsm woodfree paper

FR - Introduction

Nous vous félicitons d'avoir acheté le casque mono sans fil de Targus.

Contenu

- Casque mono sans fil Targus AEH103
- Câble de charge USB-C
- Micro perche
- Câble audio 3,5 mm
- Guide d'utilisation

Spécifications du produit

- Version Bluetooth : Bluetooth V5.0
- Profil Bluetooth : A2DPv1.3.1 ; AVRCPv1.6 ; HFPv1.7 ; HSPv1.2
- Fréquence de fonctionnement : 2.402 GHz - 2.480 GHz
- Sensibilité du haut-parleur : 95±3dB
- Réponse en fréquence : 20 - 20 kHZ
- Sensibilité de réception : >-89dBm
- Type de batterie : Lithium polymère
- Type et sensibilité du micro : Microphone à condensateur -42±3dB
- Capacité de la batterie : 410 mAh
- Tension de charge : CC 5 V 500 mA
- Plage de fonctionnement Bluetooth : Jusqu'à 10 m
- Durée de conversation : Jusqu'à 20 heures
- Durée de charge : Environ 2 heures
- Autonomie en veille : Environ 273 heures

Configuration requise

- Windows®
- macOS®
- iOS®
- Android™



A. Vol+ / Plage suivante
B. Prise d'appel / Lecture / Pause
C. Vol- / Plage précédente / Sourdine
D. Rotation du microphone à perche
E. Micro interne
F. Entrée AUX
G. Micro perche
H. Interrupteur de sourdine de la perche
I. Port de charge USB-C
J. Indicateur DEL
K. Marche / Arrêt / Appariement
L. Bandeau réglable

folding line

Diecut
Open size: 9"W x 4.5"H Folded Size: 4.5"W x 4.5"H Material: 80gsm woodfree paper

Targus Wireless Mono Headset

Fonction	Fonctionnement
Mise sous tension	Faites glisser l'interrupteur en position CENTRALE
Mise hors tension	Faites glisser l'interrupteur sur la position ⏻
Appariement	Mise sous tension du casque : 1. Si le casque n'a pas été connecté au dernier périphérique ou réinitialisé, il entrera automatiquement en mode d'appariement. Recherchez Targus AEH103 dans la liste de périphériques Bluetooth de votre appareil et cliquez sur Connexion. 2. Si le casque a été connecté au dernier périphérique, il se reconnectera automatiquement.
Statut de la batterie	Après la mise sous tension, appuyez et maintenez ▢ pendant 1 seconde pour entendre le statut en cours de la batterie.
Fonction de coupure d'appel	Microphone intégré: Appuyez et maintenez ● pendant 3 secondes Microphone externe : Appuyez et maintenez ⊂⊃ pendant 3 secondes
Connecter le deuxième appareil	Faites glisser l'interrupteur en ᛒ position et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes pour passer en mode d'appariement, puis recherchez le Targus AEH103 sur votre appareil et cliquez sur Connexion.
Déconnexion active	Désactivez Bluetooth ou sélectionnez Déconnexion.
Répondre à l'appel	Appuyez une fois sur ⊂⊃ sur le microphone à perche
Terminer l'appel	1. Appuyez une fois sur ▢ sur le casque Bluetooth 2. Appuyez une fois sur ⊂⊃ sur le microphone à perche
Refuser l'appel	Appuyez deux fois sur ▢
Basculer entre l'appel en cours et répondre à un autre appel	Appuyez et maintenez ▢ pendant 2 secondes lorsque vous recevez un autre appel.
Conserver l'appel en cours et répondre à un autre appel	Appuyez et maintenez ▢ pendant 2 secondes lorsque vous recevez un autre appel.

Targus Wireless Mono Headset

Refuser un appel	Appuyez deux fois sur ▢
Volume +	Appuyez une fois sur ● ●
Volume -	Appuyez une fois sur ●
Dernière chanson	Appuyez et maintenez ● 1 - 2,5 secondes une fois
Chanson suivante	Appuyez et maintenez ● ● 1 - 2,5 secondes une fois
Lecture / pause	Appuyez une fois sur ▢
SIRI	Appuyez deux fois sur ▢
Protection contre les températures élevées de charge	Lorsque la température du casque et de la batterie interne atteint 45±3 °C, la charge de la batterie interne du casque s'arrête automatiquement.
Protection contre les basses températures de charge	Lorsque la température du casque et de la batterie interne atteint 0 ± 3 °C, le casque arrête automatiquement de charger la batterie interne.
Réinitialiser le casque	Appuyez et maintenez enfoncé ● / ● ● pendant 5 secondes simultanément lorsque le casque est sous tension, le voyant rose s'allumera pendant 2 secondes et le casque entrera en mode d'appariement.

folding line

Diecut
Open size: 9"W x 4.5"H Folded Size: 4.5"W x 4.5"H Material: 80gsm woodfree paper

Comment le porter :

1. Insérez le microphone à perche détachable dans le port 2,5 mm situé sur le casque.



2. Le microphone à perche peut être déplacé pour l'adapter à la préférence de l'utilisateur pour un port sur le côté droit ou sur le côté gauche.

3. Positionnez le microphone selon vos préférences.



Fonctionnement :

Mise sous tension



Faites glisser l'interrupteur en position CENTRALE

Mise hors tension



Faites glisser l'interrupteur en position ⏻

Connexion Bluetooth :

Comment le connecter avec le premier périphérique Bluetooth.



Faites glisser l'interrupteur en position CENTRALE. Le voyant LED clignotera en rouge et bleu lorsqu'il sera prêt à se connecter.

Les PC et Mac sous Windows 10 seront automatiquement reconnus et les pilotes seront installés.

folding line

Diecut
Material: 80gsm woodfree paper
Folded Size: 4.5"W x 4.5"H
Open size: 9"W x 4.5"H

Connexion au deuxième périphérique Bluetooth :



Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur la position « ᛒ » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez le signal d'appariement ou que le voyant d'appariement clignote, puis sélectionnez « Targus AEH103 » sur votre appareil.



Activez « Bluetooth » dans les paramètres de votre appareil et sélectionnez « Targus AEH103 ».



Le voyant LED clignotera en bleu pour indiquer que le casque est connecté, et le mot « Connecté » est entendu.

Connexion AUX 3,5 mm

Veuillez vous assurer que votre appareil prend en charge l'audio 3,5 mm.



Insérez le câble audio 3,5 mm dans le casque Bluetooth et votre appareil, il devient alors un casque filaire avec des fonctionnalités de base.

Remarque : Lorsqu'il est connecté via la connexion filaire AUX, les fonctions sans fil du casque sont automatiquement désactivées.

folding line

Diecut
Open size: 9"W x 4.5"H Folded Size: 4.5"W x 4.5"H Material: 80gsm woodfree paper

Appels avec un Smartphone :



Siri / Cortana / Assistance :



Charge du casque :

Le voyant LED rouge indiquera la charge. Une fois complètement chargé, le voyant LED rouge s'éteint. Le casque reste allumé pendant la charge.
Pour éteindre, faites glisser l'interrupteur d'alimentation du casque en position d'arrêt.





folding line

Diecut
Open size: 9"W x 4.5"H Folded Size: 4.5"W x 4.5"H Material: 80gsm woodfree paper

Autres opérations :

Désactiver le microphone à perche : Appuyez sur la touche ▯ et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.



Statut de la pile : Une fois le casque sous tension, appuyez brièvement sur ▢ pendant 1 seconde pour entendre le statut en cours de la batterie.



Désactiver le micro interne : (Lorsque le microphone à perche n'est pas utilisé) Appuyez sur la touche ● et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.



Réinitialiser le casque : Lorsque le casque est sous tension, appuyez simultanément sur ● et ●● et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes. Un voyant LED rose s'allume pendant 2 secondes et le casque entrera alors en mode d'appariement.



Avertissement

Les casques peuvent produire des sons à des volumes élevés et des tonalités aiguës. Évitez l'utilisation prolongée du casque à des niveaux de pression acoustique excessifs. Veuillez lire les consignes de sécurité ci-dessous avant d'utiliser ce casque.

Consignes de sécurité
L'utilisation d'un casque altérera votre capacité à entendre d'autres sons. Faites preuve de prudence en utilisant votre casque lorsque vous vous livrez à une activité qui requiert toute votre attention. Cet emballage contient de petites pièces qui peuvent être dangereuses pour les enfants et qui doivent être tenues hors de portée des enfants.
N'essayez pas : De démonter ou de réparer le produit, car cela pourrait provoquer un court-circuit ou un autre dysfonctionnement pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique. Évitez d'exposer votre produit à la pluie, à l'humidité ou à d'autres liquides pour éviter d'endommager le produit ou de vous blesser. Maintenez tous les produits, cordons et câbles éloignés des machines en marche. Évitez d'utiliser le produit lorsque vous conduisez un véhicule à moteur.
Entretien de la batterie intégrée : Veuillez observer ce qui suit si le produit contient une batterie. Votre produit est alimenté par une batterie rechargeable.
Les performances complètes d'une batterie neuve ne sont atteintes qu'après deux ou trois cycles complets de charge et de décharge. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par s'user.
Essayez toujours de maintenir la batterie entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Un produit dont la batterie est chaude ou froide peut ne pas fonctionner temporairement, même si la batterie est entièrement chargée. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures bien inférieures au point de congélation.

Avertissement concernant la batterie !
MISE EN GARDE : Risque d'explosion en cas de remplacement de la batterie ; élimination incorrecte d'une batterie dans un feu ou un four chaud, ou écrasement ou découpage mécanique d'une batterie, pouvant entraîner une explosion ; abandon d'une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée pouvant entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable ; batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible pouvant entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable. ou de gaz inflammable.

folding line

Diecut
Material: 80gsm woodfree paper
Folded Size: 4.5"W x 4.5"H
Open size: 9"W x 4.5"H

Guide de dépannage et assistance

Le casque ne se met pas sous tension :
- Assurez-vous que le casque est complètement chargé.

Mon appareil mobile ne parvient pas à trouver le casque Bluetooth
- Vérifiez que le casque est en mode d'appariement (LED bleu / rouge)
- Supprimez « Targus AEH103 » de la liste des périphériques Bluetooth de votre appareil et réessayez.
- Si le modèle n'apparaît toujours pas, appuyez simultanément sur les boutons ● et ● ● pendant 5 secondes lorsque l'oreillette est sous tension, la DEL rose s'allume pendant 2 secondes et l'oreillette passe en mode d'appairage.

Une fois l'appariement réussi, le casque se déconnecte.
- Assurez-vous que le casque est complètement chargé.
- Le casque doit se trouver à moins de 10 m de la plupart des appareils mobiles.
- Les connexions peuvent être affectées par des obstructions telles que des murs ou d'autres appareils électroniques. Essayez de vous rapprocher de l'appareil auquel vous êtes connecté.

Lorsque je réponds à un appel, je n'entends rien
- Vérifiez que le périphérique mobile est connecté au casque Targus AEH103 et non au haut-parleur du téléphone ou à une autre option audio.
- Augmentez le volume de votre appareil mobile.

Il n'y a pas de son lorsque j'écoute de la musique
- Augmentez le volume de votre casque ou de l'appareil mobile.
- Rétablissez la connexion sans fil Bluetooth entre le casque et votre appareil mobile.
- Vérifiez si l'application audio a mis en pause ou arrêté la lecture.

Le casque ne se charge pas
- Confirmez que le câble de charge est opérationnel et en bon état.
- Assurez-vous que le câble de charge USB est entièrement inséré dans les ports du casque et du chargeur.
- Vérifiez que le port USB est alimenté. Certains ports USB se coupent lorsque le PC est éteint.

Targus

Déclaration de conformité du fournisseur

FC

Fabricant/ Partie responsable:	Targus International LLC	Tél. :	1-714-765-5555
Adresse:	1211 North Miller Street	Téléc.:	1-714-765-5599
	Anaheim, CA 92806 USA	Internet:	www.targus.com

Déclare, par les présentes, que le produit

Dénomination commerciale: **Targus**

Nom du produit: Wireless Mono Headset

Numéro de modèle: AEH103

Conforme aux spécifications suivantes

FCC CFR titre 47, section 15, sous-section B et les limites standard ANSI C63.4-2014
Pour obtenir les données et les résultats de test, consultez le rapport de test numéro: SZCR211202403001

Renseignements Supplémentaires:

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlement de la FCC. Le fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interferences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Directeur, Qualité et Conformité, Targus International LLC	CF Ngoh
Titre de la fonction	Nom
1/20/2022	
Date	Signature pour et au nom de Targus

folding line

Diecut
Open size: 9"W x 4.5"H Folded Size: 4.5"W x 4.5"H Material: 80gsm woodfree paper

ES - Introducción

Felicitaciones por la compra de los auriculares mono inalámbricos de Targus.

Contenido

- Auriculares inalámbricos mono Targus AEH103
- Cable de carga USB-C
- Micrófono Boom
- Cable de audio de 3,5 mm
- Guía del usuario

Especificaciones del producto

- Versión bluetooth: Bluetooth V5.0
- Perfil Bluetooth: A2DPv1.3.1; AVRCPv1.6; HFPv1.7; HSPv1.2
- Frecuencia de funcionamiento: 2.402GHz-2.480GHz
- Sensibilidad del altavoz: 95±3dB
- Respuesta de frecuencia: 20-20kHZ
- Sensibilidad de recepción: >-89dBm
- Tipo de batería: Polímero de litio
- Tipo de micrófono y sensibilidad: Micrófono de condensador -42±3dB
- Capacidad de la batería: 410mAh
- Voltaje de carga: CC 5V 500mA
- Alcance de funcionamiento del Bluetooth: Hasta 10 m
- Tiempo de conversación: Hasta 20 horas
- Tiempo de carga: Aproximadamente 2 horas
- Tiempo en espera: Aproximadamente 273 horas

Requisitos del sistema

- Windows®
- macOS®
- iOS®
- Android™



A. Vol+ / Pista siguiente
B. Responder llamada / Reproducción / Pausa
C. Vol- / Pista anterior / Silenciar
D. Girar el micrófono Boom
E. Micrófono interno
F. Entrada AUX
G. Micrófono Boom
H. Interruptor de silencio Boom
I. Puerto de carga USB-C
J. Indicador LED
K. Activar/Desactivar/Emparejar
L. Banda de cabeza ajustable

folding line

Diecut
Open size: 9"W x 4.5"H Folded Size: 4.5"W x 4.5"H Material: 80gsm woodfree paper

Targus Wireless Mono Headset

Función	Funcionamiento
Encender	Deslice el interruptor a la posición del CENTRO
Apagar	Deslice el interruptor a la posición ⏻
Emparejar	Encienda los auriculares: 1. Si los auriculares no se han conectado al último dispositivo o no se han restablecido, entrará automáticamente en el modo de emparejamiento. Busque Targus AEH103 en la lista de nombres de dispositivos Bluetooth de su dispositivo y pulse conexión. 2. Si los auriculares se han conectado al último dispositivo, se volverán a conectar automáticamente.
Estado de la batería	Después de encenderlo, mantenga presionado ▢ durante 1 segundo para escuchar el estado actual de la batería
Función de silencio de llamadas	Micrófono incorporado: Mantenga pulsado ● durante 3 segundos Micrófono externo: Mantenga pulsado ⬭ durante 3 segundos
Conecte el segundo dispositivo	Deslice el interruptor a la ᛒ posición nuevamente y mantenga presionado 6 segundos para ingresar al modo de emparejamiento. Luego busque el Targus AEH103 en su dispositivo y haga clic en conectar.
Desconexión activa	Desactive el Bluetooth o seleccione desconectar
Responder a la llamada	Presione ⬭ una vez en el micrófono Boom.
Finalizar la llamada	1. Presione ▢ una vez en los auriculares Bluetooth. 2. Presione ⬭ una vez en el micrófono Boom.
Rechazar la llamada	Presione ▢ dos veces
Cambiar entre la llamada actual y responder a otra llamada	Mantenga pulsado ▢ durante 2 segundos cuando reciba otra llamada
Mantener la llamada actual y responder a otra llamada	Mantenga pulsado ▢ durante 2 segundos cuando reciba otra llamada

Targus Wireless Mono Headset

Rechazar una llamada	Presione ▢ dos veces
Volumen +	Presione ● ● una vez
Volumen –	Presione ● una vez
Última canción	Mantenga presionado ● 1 - 2,5 segundos una vez
Siguiente canción	Mantenga presionado ● ● 1 - 2,5 segundos una vez
Reproducir / Pausar	Presione ▢ una vez
SIRI	Presione ▢ dos veces
Protección de carga a alta temperatura	Cuando la temperatura de los auriculares y la batería interna alcanza los 45±3 ℃, la carga de la batería interna de los auriculares se detiene automáticamente.
Protección de carga a baja temperatura	Cuando la temperatura de los auriculares y la batería interna alcanza 0±3 ℃, los auriculares dejan de cargar automáticamente la batería interna.
Restablecer los auriculares	Mantenga presionado ● / ● ● durante 5 segundos al mismo tiempo cuando se enciendan los auriculares, la luz rosa estará encendida durante 2 segundos y los auriculares entrarán en el modo de emparejamiento.

folding line

Diecut
Open size: 9"W x 4.5"H Folded Size: 4.5"W x 4.5"H Material: 80gsm woodfree paper

Cómo usar:

1. Inserte el micrófono Boom desmontable en el puerto de 2,5 mm ubicado en los auriculares.



2. El micrófono Boom puede moverse para adaptarse a la preferencia del usuario, del lado derecho o del lado izquierdo.

3. Coloque el micrófono según su preferencia.



Operación:

Encendido



Deslice el interruptor a la posición del CENTRO

Apagado



Deslice el interruptor a la posición ⏻

Conexión Bluetooth:

Cómo conectarse con el primer dispositivo Bluetooth.



Deslice el interruptor de encendido a la posición del CENTRO. El LED parpadeará en rojo y azul cuando esté listo para conectarse.

Las PC y Mac con Windows 10 reconocerán e instalarán automáticamente los controladores.

folding line

Diecut
Material: 80gsm woodfree paper
Folded Size: 4.5"W x 4.5"H
Open size: 9"W x 4.5"H

Conexión al segundo dispositivo Bluetooth:





Deslice el interruptor de encendido a la posición “ ” y manténgalo presionado hasta que se escuche “emparejamiento” o el LED de emparejamiento parpadee, luego seleccione “Targus AEH103” en su dispositivo.

Active “Bluetooth” en la configuración de su dispositivo y seleccione “Targus AEH103”.



El LED parpadeará en azul para indicar que los auriculares están conectados y se escucha “conectado”.

Cable auxiliar de 3,5 mm

Asegúrese de que su dispositivo admita audio de 3,5 mm.



Inserte el cable de audio de 3,5 mm en los auriculares Bluetooth y en su dispositivo, luego se convertirá en un auricular con cable con funcionalidad básica.

Nota: Cuando se conecta a través de la conexión por cable AUX, las funciones inalámbricas de los auriculares se desactivarán automáticamente.