The pressure sensitive 'Baby Button' warns you if your baby is face down and at risk. A sound alarm and flashing light indicate that your baby has rolled over.

Up to 150 feet range and belt clip means you are free to move around your home.

REDUCING THE RISKS

3 keys to reducing the risk of SIDS for your baby

1. Check your baby's sleep position - back is best
2. Make sure your baby's head remains uncovered during sleep
3. Keep your baby in a smokefree environment, before birth and after.

For more information about SIDS and reducing the risks, contact the SIDS organization in your state.

Manufactured by Millennium Electronics, Melbourne, Australia.
Designed in Australia

Sound-Asleep
baby monitor

Reducing the risks...

Sound-Asleep...the only baby monitor designed to help reduce the risk of SIDS

Instruction Booklet

3rd MILLENNIUM

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment causes harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- **Reorient or relocate the receiving antenna**
- **Increase the separation between the equipment and receiver**
- **Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected**
- **Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help**

Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance (Grantee) could void the user's authority to operate this equipment

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Sound-Asleep
baby monitor

Sound-Asleep…le seul moniteur pour bébé conçu pour aider à réduire les risques de mort soudaine du nourrisson

Sound-Asleep…el único monitor para bebé diseñado para reducir los riesgos de la Muerte en la cuna

The #1 Risk

Worldwide research confirms that the greatest risk to your baby from Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) is your baby's sleeping position.

Today, all new parents and carers are made aware of the risks and are advised that the safest sleeping position for babies (up to 24 months) is on their back.

Peace of mind

Sound-Asleep has been developed in association with leading pediatricians to warn if your baby has rolled over and is at risk. Sound-Asleep is simple to use. A small pressure sensitive button worn on baby's clothes, signals the remote alarm- up to 150 feet away - indicating that your baby is face down and at risk. Even slightly pressing the button sets off a warning light and sound alarm which continues to increase in volume until you reset the monitor.

Your baby can be repositioned safely without waking - Safe and Sound-Asleep. Of course, the Sound-Asleep is not a "cure" for SIDS. It has been designed to assist in caring for your baby and is not intended as a substitute for regular supervision.

Features

- Compact, cordless and portable, Sound-Asleep's 150 feet range leaves you free to move around your home or garden
- Warning light and sound alarm
- Rechargeable (Batteries included)
- Simple to use
- Reliable - tested in leading hospitals
- Meets international quality standards
- Built in battery level indicator

ON/OFF Button

Press and hold button down until a short "Beep" sounds and indicator lights blink.

The unit is now on "Standby" (Battery Save mode) with no indicators lit or flashing.

Press and hold button down again until a long "Beep" sounds and indicator lights flash green. The monitor is now active.

RESET (Alarm Reset) Button

When alarm sounds, pressing this button for 2 seconds will stop the flashing light and sound alarm and reset the monitor.

Monitor Indicator Light



Unlit	- battery is OK
Flashing Red	- battery is low and should be charged
Green	- battery is recharging

Baby Button Indicator Light

Flashing Green	- monitor is active
Flashing Red	- baby button battery needs replacing

Battery (ON OFF) Switch (Inside battery compartment)

When monitor is not in use for extended periods, switch off the rechargeable battery by sliding switch to the right.

REMEMBER

When you push the "ON/OFF" button:

- Short "Beep" and no lights flashing means the monitor is on "Standby"
- Long "Beep" with flashing green light means the monitor is "Active".

How To Use Your Sound-Asleep Monitor

Before using your monitor the batteries will need charging. Typically, this will take 10-12 hours to fully charge.

1. Remove the pull out strip from the baby button.
2. Remove battery cover from the monitor case and locate the battery switch labelled "ON OFF". Slide switch to the left ('On' position) and push the adjacent "RESET" button and replace cover.
3. Connect recharger unit to the monitor and plug into the wall socket / power point - switch power on.
4. Check the monitor indicator lights are flashing green and red.
5. Gently press onto the baby button and the monitor will give a short "Beep" acknowledging the baby button.

   Press and hold down external "ON/OFF" button on the monitor until a short "Beep" sounds.
7. Press and hold down external "ON/OFF" button on the monitor until a long "Beep" sounds. Check that the Monitor Indicator light is green to confirm that the monitor is charging. When fully charged (10-12 hours), disconnect charger from the monitor. Battery will typically remain charged for 10 days.
8. The Baby Button Indicator Light will now be flashing green to indicate that the monitor is active. Gently press onto the baby button and the monitor should beep.
9. Clip the baby button to baby's clothing - middle of the chest is best.
10. When not in use, return the monitor to Standby (Battery Save mode). Press and hold the monitor external "ON/OFF" button until a short "Beep" sounds and indicator lights blink. The unit is now on "Standby" (Battery Save mode) with no indicators lit or flashing.
11. To reactive the monitor, press and hold down external "ON/OFF" button on the monitor until a long "Beep" sounds.

Baby Button Battery Replacement Instructions

1. Using a small screwdriver remove the three screws on the back of the baby button.
2. Carefully remove the back cover.
3. Remove the two batteries from the baby button.
4. Place the front cover of the unit on a flat surface. The printed circuit board should be facing upward.
5. Place the new batteries onto the terminals located on the printed circuit board ensuring that the batteries are correctly orientated. The round shaped terminal requires the battery to be located negative (-) side face up. The square shaped battery terminal requires the battery to be located positive (+) side face up.
6. Leaving the front cover on the table, carefully replace the back cover ensuring that the screw holes are correctly located on the screw bosses and the terminals on the back cover locate over the batteries.
7. Carefully pick up the baby button holding the two halves tightly and check that they fit together properly.
8. Place the baby button on the table face downwards and replace the screws. Do not over tighten.
9. Check the unit for correct operation by following the "how to use" instructions.
10. Your Sound-Asleep baby monitor is ready for use.



Indicator lights for both "Baby Button" and monitor *show battery charge level and indicate that the monitor is operating (left indicator "Monitor Indicator, right indicator "Baby Button")*

Button flashes and audible warning is heard *when alarm is activated. "Alarm/Reset" button turns off the alarm, resetting the monitor after it has been activated*

On/Off button

Removable "Baby Button" clips to baby's clothing. *When baby rolls over, the pressure sensitive button signals to the Monitor which emits a sound alarm and warning light*

Monitor, complete with belt clip, can be worn by parent or guardian. *Compact and lightweight, strong and portable*

French

Le Risque #1

Les recherches dans le monde entier confirment que le plus grand risque de mort soudaine du nourrisson, pour votre bébé, est dû la position dans laquelle il dort. Aujourd'hui, tous les nouveaux parents et les personnes s'occupant des bébés (àgés de moins de 24 mois) sont conscients des risques et savent que la position de sommeil la plus sure est de les faire dormir sur le dos.

Tranquillité d'esprit

Sound-Asleep a été développé en association avec des pédiatres de tout premier plan pour vous avertir que votre bébé s'est retourné et est en danger. Sound-Asleep est simple à utiliser. Un bouton sensible aux faibles pressions, mis sur les habits du bébé, donne l'alarme - jusqu'à 45 mètres (150 pieds) de distance - indiquant que votre bébé a le visage vers l'oreiller et est en danger. Une pression sur le bouton, même faible, déclenche un avertisseur lumineux et une sonnerie d'alarme qui continue à augmenter d'intensité jusqu'à que vous remettiez le moniteur à zéro. Cela vous permet de remettre votre bébé dans la bonne position sans danger et sans le réveiller - sain et sauf et Sound-Asleep. Bien sûr, le Sound-Asleep n'est pas un remède à la mort soudaine du nourrisson. Il a été conçu pour vous aider à prendre soin de votre bébé et n'est pas destiné à remplacer une surveillance régulière.

Caracteristiques

- Compact, sans fil et portable, Sound-Asleep a une portée de 45 mètres (150 pieds), ce qui vous laisse libre de vous déplacer dans votre maison et votre jardin
- Avertisseur lumineux et alarme
- Rechargeable (Batteries incluses)
- Simple d'utilisation
- Fiable - testé dans des hôpitaux de tout premier plan
- Satisfait les normes de qualité internationales
- Indicateur incorporé de niveau des piles

Bouton ON/OFF (MARCHE/ARRÊT)

Appuyez et maintenez appuyer le bouton jusqu'à ce que vous entendiez un "Bip" bref et que les signaux lumineux clignotent. L'unité est maintenant sur "Standby" (mode économie des piles) et aucun indicateur n'est allumé ou ne clignote.
Appuyez et maintenez appuyer à nouveau le bouton jusqu'à ce que se fasse entendre un long "Bip" et que l'indicateur lumineux clignote au vert. Le moniteur est maintenant actif.

Bouton RESET (remise à zéro de l'alarme)

Quand l'alarme sonne, il suffit d'appuyer sur ce bouton pendant 2 secondes pour arrêter la lumière clignotante et l'alarme, et remettre le moniteur à zéro.

Indicateur lumineux du moniteur



La pile ne s'allume pas: OK
Clignotant rouge - la pile est presque à plat et devrait être rechargée
Vert - la pile se recharge

Indicateur lumineux du bouton bébé

Clignotant vert - le moniteur est actif
Clignotant rouge - la pile du bouton bébé a besoin d'être remplacée

Interrupteur (ON OFF) de la pile (à l'intérieur du compartiment pile)

Si nous n'utilisez pas le moniteur pendant de longues périodes, éteignez la pile rechargeable en poussant l'interrupteur vers la droite.

> ***RAPPEL***
>
> Quand vous appuyez sur le bouton "ON/OFF":
>
> - "Bip" bref et pas de lumiËre qui clignote signifie que le moniteur est sur "Standby"
> - "Bip" long avec la lumiére verte qui clignote signifie que le moniteur est "Actif".

Comment utiliser votre moniteur Sound-Asleep

Avant d'utiliser votre moniteur, il est nécessaire de charger les piles. Ordinairement, il faut 10 à 12 h. pour les charger complètement.

1. Retirez la languette de retrait du bouton bébé.
2. Retirez le couvercle de la pile du boîtier du moniteur et repérez l'interrupteur de la pile étiqueté "ON OFF". Poussez l'interrupteur vers la gauche (Position 'Marche') et appuyez sur le bouton adjacent "RESET" et remettez le couvercle.
3. Connectez l'unité du chargeur au moniteur et branchez-le sur la prise murale / prise de courant - allumez
4. Vérifiez que les indicateurs lumineux du moniteur clignotent au vert et au rouge.
5. Appuyez doucement sur le bouton bébé et le moniteur émet un "Bip" bref de reconnaissance du bouton bébé.
   Appuyez et maintenez appuyer le bouton extérieur "ON/OFF" du moniteur jusqu'à que vous entendiez un "Bip" bref.
6. Appuyez et maintenez appuyer le bouton extérieur "ON/OFF" du moniteur jusqu'à que vous entendiez un "Bip" long. Vérifiez que la lumière de l'indicateur du moniteur est au vert ce qui confirme que le moniteur se recharge. Quand il a fini de se recharger (10-12 heures), débranchez le chargeur du moniteur.
   Ordinairement, la pile reste chargée pendant 10 jours
7. L'indicateur lumineux du bouton bébé clignote maintenant au vert pour indiquer que le moniteur est actif. Appuyez doucement sur le bouton bébé et le moniteur devrait faire bip.
8. Agrafez le bouton bébé aux habits du bébé - le meilleur endroit étant au milieu de la poitrine.
9. Quand le moniteur n'est pas utilisé, remettez-le sur la position Standby (mode économie de la pile). Appuyez et maintenez appuyer le bouton extérieur "ON/OFF" du moniteur jusqu'à que vous entendiez un "Bip" bref et que les indicateurs lumineux clignotent. L'unité est maintenant sur "Standby" (mode économie de la pile) et aucun indicateur n'est allumé ou ne clignote.
10. Pour remettre le moniteur en marche, Appuyez et maintenez appuyer le bouton extérieur "ON/OFF" du moniteur jusqu'à que vous entendiez un "Bip" long.

Les indicateurs lumineux du "Bouton bébé" et du moniteur *montrent, chez les deux, le niveau de charge de la pile et indique que le moniteur est en marche. (Indicateur gauche "Indicateur du moniteur", indicateur droit "Bouton bébé")*

Le "Bouton bébé" détachable s'agrafe aux habits du bébé. *Quand le bébé se retourne, le bouton, qui est sensible aux pressions, envoie un signal au moniteur qui déclenche une sonnerie d'alarme et un avertisseur lumineux*

Le bouton clignote et on entend un avertisseur sonore quand l'alarme est mise en marche. *Le bouton "Alarm/Reset" éteint l'alarme, remettant à zéro le moniteur après qu'il ait été mis en marche*

Bouton On/Off

Le moniteur, qui est livré avec son attache ceinture, peut être porté par le parent ou la personne qui garde le bébé. *Compact et léger, solide et portable*

Instructions pour remplacer la pile du bouton bébé

1. À l'aide d'un petit tournevis, retirer les trois vis au dos du bouton bébé.
2. Retirez soigneusement le couvercle du dos.
3. Enlevez les deux piles du bouton bébé.
4. Placer le couvercle de l'unité de face sur une surface plane. Le tableau du circuit imprimé doit être dirigé vers le haut.
5. Placer les piles neuves sur les terminaux situés sur le tableau du circuit imprimé en vous assurant que les piles sont dans la bonne direction. Le terminal de forme ronde demande que la pile soit placée avec le côté négatif (-) vers le haut. Le terminal de forme carrée demande que la pile soit placée avec le côté positif (+) vers le haut.
6. L'unité étant toujours face à la table, remettez soigneusement en place le couvercle du dos en vous assurant que les trous pour les vis sont situés correctement sur les bosses des vis et que les terminaux du couvercle du dos sont placés sur les piles.
7. Reprenez soigneusement le bouton bébé en tenant les deux moitiés bien serrées et vérifiez qu'elles s'emboîtent bien ensemble.
8. Mettez le bouton bébé face à la table et remettez les vis. Ne serrez pas trop fort.
9. Vérifiez que l'unité fonctionne correctement en suivant les instructions "comment utiliser votre moniteur".
10. Votre moniteur Sound-Asleep pour bébé est prêt à être utilisé.



Spanish

El riesgo #1

Estudios alrededor del mundo confirman que el mayor riesgo de Muerte en la cuna para su niño es la posición que adopta su bebé al dormir. En la actualidad, todos los padres de bebés recién nacidos y sus cuidadores, reciben información acerca de los riesgos y se les informa que la posición más segura para dormir para los bebés - hasta la edad de los 24 meses - es de espalda.

Tranquilidad personal

Sound-Asleep ha sido desarrollado conjuntamente con pediatras destacados para avisar si su bebé se ha vuelto al otro lado y está en peligro. Sound-Asleep es fácil de usar. Un botón pequeño sensible a la presión colocado en la ropa de su bebé envía la alarma por control remoto -hasta 150 pies de distancia-, indicando que su bebé está boca abajo y en peligro. La leve presión del botón hace accionar la luz de aviso y la alarma de sonido continúa aumentando el volumen hasta tanto usted reajusta el monitor. Se puede volver a colocar a su bebé en posición sin despertarlo -de manera segura mientras duerme profundamente. Por supuesto, Sound-Asleep no es una "cura" para la Muerte en la cuna; el mismo ha sido diseñado para ayudar al cuidado de su bebé y no intenta ser un sustituto de la supervisión regular.

Características

- Compacto, sin cable y portátil. El alcance de 150 pies de la unidad Sound-Asleep le permite a usted moverse libremente en la casa o el jardín.
- Luz de aviso y alarma de sonido
- Recargable (las pilas eléctricas están incluidas)
- Fácil de usar
- Confiable - fue probado en hospitales de renombre
- Reúne las normas internacionales de calidad
- Indicador de nivel de la pila eléctrica incorporado

Botón "ON/OFF"

Apretar y oprimir el botón hasta que suene un "Bip" corto y oscilen las luces del indicador.
La unidad se encuentra ahora en "Standby" (modalidad de ahorro de la pila eléctrica) sin que haya indicadores encendidos ni intermitentes. Apretar y oprimir el botón nuevamente hasta que suene un "Bip" largo y las luces del indicador estén en verde intermitente. El monitor está ahora activado.

Botón "RESET" (Reajuste de la alarma)

Al sonar la alarma, si presiona este botón por dos segundos apagará la luz intermitente y la alarma de sonido, y reajustará el monitor.

Monitor Indicator Light



Pila no prendida está OK
Rojo intermitente: la pila eléctrica está baja y se debe cargar
Verde: la pila eléctrica está recargando

Baby Button Indicator Light

Verde intermitente: el monitor está activo
Rojo intermitente: La pila eléctrica del "Baby Button" se debe cambiar

Llave ("ON OFF") de la pila eléctrica (Adentro del compartimiento de la pila eléctrica)

Cuando el monitor no está en uso por períodos prolongados, apague la pila recargable deslizando la llave hacia la derecha.

RECUERDE

Al apretar el botón "ON/OFF"

- Un "Bip" corto sin luces que se prendan y se apaguen de manera intermitente, significa que el monitor está en "Standby"
- Un "Bip" largo con una luz verde intermitente significa que el monitor está "Activado".

Instrucciones de uso del monitor "Sound-Asleep"

Antes de usar el monitor será necesario cargar las pilas eléctricas. Por lo general lleva 10-12 horas cargarlas totalmente.

1. Quitar la tira descartable del "Baby Button".
2. Quitar la tapa de la pila eléctrica de la caja del monitor y buscar la llave de la pila que dice "ON OFF". Mover la llave hacia la izquierda (la posición "On") y apretar el botón adyacente "RESET" y volver a poner la tapa.
3. Conectar la unidad de recarga al monitor y enchufar el enchufe de la pared/toma de corriente - prender la electricidad.
4. Revisar que las luces del indicador del monitor están en verde y rojo intermitente.
5. Apretar suavemente el "Baby Button" - del monitor sonará un "Bip" reconociendo el "Baby Button".
   Apretar y oprimir el botón externo "ON/OFF" en el monitor hasta que suene un "Bip" corto.
6. Apretar y oprimir el botón externo "ON/OFF" en el monitor hasta que suene un "Bip" largo. Revisar que la luz indicadora en el monitor está en verde para confirmar que el monitor está cargando. Cuando está totalmente cargado (10-12 horas), desconectar el cargador del monitor.
   Por lo general la pila eléctrica se mantendrá cargada por diez días.
7. La luz indicadora del "Baby Button" comenzará a indicar una luz verde intermitente, lo que indica que el monitor está activado. Oprimir suavemente el "Baby Button" y el monitor debería hacer "Bip".
8. Abrochar el "Baby Button" a la ropa del bebé - el mejor lugar es en el centro del pecho.
9. Cuando no está en uso, colocar el monitor en posición "Standby" (modalidad de ahorro de la pila eléctrica). Presionar y mantener el botón exterior "ON/OFF" del monitor hasta que suene un "Bip" corto y la luces indicadoras oscilen. La unidad se encuentra ahora en "Standby" (modalidad de ahorro de la pila eléctrica) sin que haya indicadores encendidos ni intermitentes.
10. Para reactivar el monitor, oprimir el botón exterior "ON/OFF" en el monitor hasta que suene un "Bip" largo.

Instrucciones para cambiar las pilas eléctricas del "Baby Button"

1. Con un destornillador pequeño, quitar los tres tornillos ubicados en la parte posterior del "Baby Button".
2. Sacar con cuidado la cubierta posterior.
3. Sacar las dos pilas eléctricas del "Baby Button".
4. Colocar la cubierta de adelante de la unidad sobre una superficie plana. La placa del circuito impreso debe colocarse hacia arriba.
5. Colocar las pilas eléctricas nuevas en los terminales ubicados en la placa del circuito impreso, asegurando que las pilas eléctricas están orientadas correctamente. El terminal de forma redonda requiere que la pila eléctrica esté ubicada con el lado negativo (-) hacia arriba. El terminal de la pila eléctrica con forma cuadrada requiere que la pila eléctrica esté ubicada con el lado positivo (+) hacia arriba.
6. Dejar la tapa de adelante sobre la mesa. Volver a colocar con cuidado la tapa posterior asegurando que los agujeros de los tornillos se colocan debidamente sobre los rebordes donde se colocan los tornillos y las terminales en la cubierta posterior estén localizados sobre las pilas eléctricas.
7. Levantar el "Baby Button" con cuidado, unir las dos mitades fuertemente y verificar que encajen entre sí.
8. Colocar el "Baby Button" sobre la mesa boca abajo y colocar los tornillos. No atornillar demasiado fuerte.
9. Revisar la unidad para verificar que la misma funciona correctamente siguiendo las "Instrucciones de uso".
10. El monitor para bebé "Sound-Asleep" está listo para usar.



MIE20526 16pp Booklet 4/12/00 11:29 AM Page 16

Las luces indicadoras del "Baby Button" y el monitor *muestran el nivel de carga de la pila eléctrica e indican que el monitor está en funcionamiento (Indicador izquierdo "Monitor Indicator", Indicador derecho "Baby Button")*

El botón se prende y apaga, y se puede escuchar un sonido de aviso *al activarse una alarma. El botón "Alarm/Reset" apaga la alarma, reconectando el monitor una vez activado el mismo*

Botón "On/Off"



La unidad "Baby Button" se sujeta a la ropa del bebé, y es del tipo quita y pon. *Cuando el bebé se vuelve al otro lado el botón sensible a la presión le envía señales al monitor, el cual emite un sonido de alarma y una luz de aviso*

El monitor, con el sujetador en el cinturón, puede ser usado por el padre, la madre o el cuidador*. Es compacto, de peso liviano, sólido y portátil*