Quick Start

快速啟動 | Démarrage rapide | Quick Start | Mulai Cepat

クイックスタート | 빠른 시작 | Início rápido

Руководство по быстрому началу работы | Brzi početak

Inicio rápido | التشغيل السريع | התחלה מהירה

XPS 15-9550
DELL Precision 5510

Regulatory Model/Type

管制型號/類型 | Type/Modèle réglementaire | Vorschriftenmodell/-Typ | Tipe/Model Resmi

規制モデル / タイプ | 규정 모델/유형 | Tipo ou modelo de normalização

Нормативная модель/тип | Regulatorni model/tip | Modelo/tipo regulatorio

النوع/الطراز الرقابي | דגם/סוג תקינה

P56F / P56F001

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:
Dell Mexico S.A. de C.V.
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11
COL. LOMAS ALTAS
MEXICO DF CP 11950
País de origen: Hecho en China

⚠	Read the safety information that shipped with your computer. For additional safety best practices information, see the Regulatory Compliance Homepage at **www.dell.com/regulatory_compliance**.
⚠	請閱讀電腦隨附的安全資訊。 關於其他最佳安全實作的資訊，請參閱 Regulatory Compliance Homepage (法規遵循首頁) 於 **www.dell.com/regulatory_compliance**。
⚠	Lisez les consignes de sécurité livrées avec votre ordinateur. Pour des informations supplémentaires sur les pratiques d'excellence, reportez-vous à la page d'accueil de la conformité aux réglementations sur **www.dell.com/regulatory_compliance**.
⚠	Weitere Informationen bieten die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Um zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien zu erhalten, sehen Sie die dazugehörige Homepage unter **www.dell.com/regulatory_compliance**.
⚠	Lihat informasi keselamatan yang disertakan dengan komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan tambahan, kunjungi Laman Pemenuhan Peraturan di **www.dell.com/regulatory_compliance**.
⚠	コンピュータに同梱の安全に関する注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、**www.dell.com/regulatory_compliance** の規制順守に関するホームページを参照してください。
⚠	컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽으십시오. 안전 우수사례와 관련한 추가 정보는, **www.dell.com/regulatory_compliance** 의 규정 준수(Regulatory Compliance) 웹 사이트를 참조하십시오.
⚠	Leia as informações de segurança fornecidas com o seu computador. Para obter mais informações sobre as boas práticas de segurança, consulte o site de conformidade normativa em **www.dell.com/regulatory_compliance**.
⚠	Ознакомьтесь с информацией о безопасности, поставляемой с вашим компьютером. Для получения дополнительных сведений о передовых практических методах по технике безопасности посетите домашнюю страницу соответствия нормативным требованиям на веб-узле **www.dell.com/regulatory_compliance**.
⚠	Pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar. Za dodatne informacije o najboljoj bezbednosnoj praksi pogledajte početnu stranicu za usklađenost sa odredbama na adresi **www.dell.com/regulatory_compliance**.
⚠	Lea la información de seguridad enviada con el equipo. Para obtener información adicional sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte la Página principal de conformidad reglamentaria en **www.dell.com/regulatory_compliance**.
⚠	اقرأ معلومات الأمان الواردة مع الكمبيوتر. لإيجاد معلومات إضافية حول أفضل ممارسات السلامة، انظر انظر الصفحة الرئيسية لقسم Regulatory Compliances علي الموقع **www.dell.com/regulatory_compliance**.
⚠	קרא את המידע בנושא בטיחות המצורף למחשב. לעיון במידע על נהלים מומלצים נוספים בנושא בטיחות, ראה את דף הבית בנושא תאימות תקינה בכתובת **www.dell.com/regulatory_compliance**.

△	Do not remove the computer cover unless you need to install internal accessories for your computer. For instructions on removing and replacing parts, see the *Owner's Manual* at dell.com/support.
△	除非您需要為電腦安裝內部配件，否則請勿卸除電腦蓋。關於更多有關卸除或更換部件的說明指示，請參閱 dell.com/support 上的《擁有者手冊》。
△	Ne retirez pas le capot de l'ordinateur sauf si vous avez besoin d'installer des accessoires internes de l'ordinateur. Pour obtenir les instructions sur le retrait et le remplacement de pièces, reportez-vous au *Manuel du propriétaire* sur dell.com/support.
△	Entfernen Sie die Computerabdeckung nur dann, wenn Sie das interne Zubehör für den Computer installieren müssen. Weitere Informationen zum Entfernen und Austauschen von Komponenten finden Sie im *Benutzerhandbuch* unter dell.com/support.
△	Jangan lepaskan penutup komputer kecuali Anda harus memasang aksesori internal pada komputer Anda. Untuk instruksi mengenai proses melepaskan dan memasang kembali komponen, lihat *Panduan Penggunaan* untuk Pemilik di dell.com/support.
△	お使いのコンピュータの内部にアクセサリを取り付ける場合を除き、コンピュータカバーを取り外さないでください。パーツの取り外しおよび取り付けに関する手順は dell.com/support にある『オーナーズマニュアル』を参照してください。
△	컴퓨터에 내장형 액세서리를 설치할 필요가 없다면 컴퓨터 덮개를 분리하지 마십시오. 부품 분리 및 장착에 관한 지침은 dell.com/supports 에서 *소유자 매뉴얼을* 참조하십시오.
△	Não remova a tampa do computador a menos que você precise instalar acessórios internos. Para obter instruções sobre como remover e trocar peças, consulte o *manual do proprietário* em dell.com/support.
△	Не рекомендуется снимать крышку компьютера, за исключением случаев, когда необходимо установить дополнительное внутреннее оборудование. Инструкции по удалению и замене компонентов приводятся в *Руководстве по эксплуатации*, размещенном на веб-сайте dell.com/support.
△	Nemojte skidati poklopac računara osim ako treba da instalirate unutrašnji pribor za vaš računar. Za uputstva o uklanjanju i zameni delova, vidite *Uputstvo za upotrebu* na dell.com/support.
△	No extraiga la cubierta del equipo, a menos que deba instalar accesorios internos para su equipo. Para obtener instrucciones sobre la extracción y colocación de partes, consulte el *Manual del propietario* en dell.com/support.
△	لا تقم بإزالة غطاء الكمبيوتر ما لم تحتاج لتركيب الملحقات الداخلية للكمبيوتر. للاطلاع على إرشادات حول إزالة أو استبدال الأجزاء، يُرجى مراجعة *Owner's Manual* (دليل المالك) على الموقع الإلكتروني dell.com/support.
△	אין להסיר את כיסוי המחשב, אלא כדי להתקין אביזרים פנימיים למחשב. לקבלת הוראות להסרה ולהחלפה של חלקים, עיין במדריך למשתמש בכתובת dell.com/support.

△	Retain the filler brackets or cards that ship with your computer. Installing filler brackets or filler cards over empty card-slot openings is necessary to maintain FCC certification of the computer. The filler brackets and filler cards keep dust and dirt out of your computer and maintain the airflow that cools your computer.
△	請保留電腦運送隨附的填塞托架或插卡。 您必須在空置的插卡插槽開口中安裝填塞托架或插卡，以維護 FCC 對本電腦的認證。 填塞托架及插卡使電腦免於灰塵與髒汙，並且保持電腦空氣流通，降低溫度。
△	Conservez les cartes de remplissage ou plaques de recouvrement livrées avec votre ordinateur. L'installation des cartes de remplissage ou plaques de recouvrement sur les ouvertures vides de logement de carte est nécessaire pour maintenir la certification FCC de l'ordinateur. Les plaques de recouvrement et les cartes de remplissage permettent de protéger votre ordinateur contre la poussière et la saleté et de maintenir la circulation d'air servant à refroidir votre ordinateur.
△	Bewahren Sie die Abdeckbleche oder -Karten, die sich im Lieferumfang Ihres Computers befinden. Die Abdeckbleche oder -Karten müssen über die leeren Steckplatzöffnungen installiert werden, um die FCC-Zertifizierung des Computers zu erhalten. Die Abdeckbleche oder -Karten halten auch Staub und Schmutz vom Computer fern und helfen, die Kühlung und den Luftstrom innerhalb des Computers aufrechtzuerhalten.
△	Tahan braket pengisi atau kartu yang dikirimkan bersama komputer Anda. Braket pengisi atau kartu pengisi harus dipasang di celah slot kartu yang kosong untuk memenuhi sertifikasi FCC komputer. Braket pengisi dan kartu pengisi menjaga agar komputer Anda tidak terkena debu dan kotor serta mempertahankan aliran udara yang berfungsi untuk mendinginkan komputer.
△	コンピュータに同梱のフィラーブラケットまたはカードを保管しておいてください。コンピュータの FCC 認証を維持するため、空のカードスロットの開口部に、フィラーブラケットまたはフィラーカードを取り付ける必要があります。フィラーブラケットまたはフィラーカードは、お使いのコンピュータへのほこりやゴミの侵入を防ぎ、コンピュータを冷却する空気の流れを確保します。
△	컴퓨터와 함께 제공된 필러 브래킷 또는 카드를 보관합니다. 컴퓨터의 FCC 인증을 유지하려면 빈 카드 슬롯 구멍을 필러 브래킷 또는 필러 카드로 덮어야 합니다. 필러 브래킷 또는 필러 카드는 컴퓨터 먼지나 오물이 없도록 하고 공기 순환을 유지하여 컴퓨터를 식힙니다.
△	Guarde as placas ou os dispositivos de preenchimento fornecidos com o seu computador. A instalação de placas ou dispositivos de preenchimento nas aberturas de slots de placas vazios é necessária para manter a certificação da FCC (Federal Communications Commission (Comissão Federal de Comunicações]) do seu computador. Os dispositivos de preenchimento mantêm poeira e sujeira fora do computador e mantêm o fluxo de ar que resfria o computador.
△	Сохраните панели-заглушки и платы-заглушки, которые поставляются с компьютером. Установка панелей-заглушек или плат-заглушек в пустые разъемы для плат является необходимой для удовлетворения сертификационным требованиям Федеральной комиссии по связи (FCC). Панели-заглушки и платы-заглушки обеспечивают защиту компонентов компьютера от пыли и грязи, а также позволяют поддерживать надлежащую циркуляцию охлаждающего воздуха внутри корпуса.
△	Sačuvajte umetke ili kartice koje ste dobili uz računar. Stavljanje umetaka ili kartica u prazne otvore za kartice je neophodno za očuvanje FCC sertifikata računara. Umeci i kartice sprečavaju da prašina i prljavština prodre u računar i održavaju protok vazduha kojim se računar hladi.
△	Conserve los cubrerranuras o las tarjetas que se envían con el equipo. Deben instalarse los cubrerranuras o las tarjetas de relleno en las aberturas vacías destinadas a tarjetas para conservar la certificación FCC del equipo. Los cubrerranuras y las tarjetas de relleno evitan la entrada de polvo y suciedad en el equipo y mantienen el flujo de aire para refrigerar el equipo.
△	احتفظ بمساند الحشو أو البطاقات التي تم شحنها مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يعد تركيب مساند حشو أو بطاقات الحشو على مداخل فتحات البطاقات الخالية أمرًا ضروريًا للالتزام بشهادة اعتماد الكمبيوتر الصادرة عن لجنة الاتصالات الفيدرالية. تعمل مساند الحشو و بطاقات الحشو على منع دخول الغبار والأتربة إلى الكمبيوتر، كما تحافظ على تدفق الهواء اللازم لتبريد الكمبيوتر.
△	שמור על כני ההרכבה או הכרטיסים המצורפים למחשב. התקנת כני הרכבה או כרטיסי הרכבה בפתחים ריקים של חריצי כרטיסים נחוצה כדי לשמור על אישור FCC למחשב. כני ההרכבה וכרטיסי ההרכבה מונעים חדירה של אבק ולכלוך למחשב ושומרים על זרימת האוויר המקררת אותו.

Power Adapter 電源變壓器 | Bloc d'alimentation | Netzteil | Adaptor Daya | 電源アダプタ | 전원 어댑터 | Adaptador de alimentação Адаптер питания | Adapter | Adaptador de alimentación | محول الطاقة | מתאם מתח	
Input voltage 輸入電壓 | Tension d'entrée | Eingangsspannung | Tegangan input | 入力電圧 입력 전압 | Tensão de entrada | Входное напряжение | Ulazni napon Voltaje de entrada | جهد الإدخال | מתח כניסה	100-240 VAC
Input current (maximum) 輸入電流 (最大) | Courant d'entrée (maximal) | Eingangsstrom (maximal) | Arus input (maksimal) 入力電流（最大） | 입력 전류 (최대) | Corrente de entrada (máxima) Входной ток (максимальный) | Ulazna struja (maksimalno) | Corriente de entrada (máxima) تيار الإدخال (الحد الأقصى) | זרם כניסה (מרבי)	1.7A/1.6A/1.5A/2.5A
Input frequency 輸入頻率 | Fréquence d'entrée | Eingangsfrequenz | Frekuensi input | 入力周波数 입력 주파수 | Freqüência de entrada | Входная частота | Ulazna frekvencija Frecuencia de entrada | تردد الإدخال | תדר כניסה	50 Hz - 60 Hz
Output current 輸出電流 | Courant de sortie | Ausgangsstrom | Arus output | 出力電流 출력 전류 | Corrente de saída | Выходной ток | Izlazna struja Corriente de salida | تيار الإخراج | זרם יציאה	3.34A/4.62A
Output voltage 輸出電壓 | Tension de sortie | Ausgangsspannung | Tegangan output | 出力電圧 출력 전압 | Tensão de saída | Выходное напряжение | Izlazni napon Voltaje de salida | جهد الإخراج | מתח יציאה	19.5 ± 1 VDC

Connect the power adapter or the power cable to your computer and to the display, if required.	
如需要，將電源變壓器或電源線連接至您的電腦與顯示器。	
Branchez l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation à votre ordinateur et à l'écran, au besoin.	
Verbinden Sie den Netzadapter oder das Netzkabel mit dem Computer und Bildschirm, falls erforderlich.	
Hubungkan adaptor daya atau kabel daya pada komputer Anda serta pada display, jika diperlukan.	
電源アダプタまたは電源ケーブルをコンピュータおよびモニタ（必要な場合）に接続します。	
필요하면 전원 어댑터나 전원 케이블을 컴퓨터 및 디스플레이에 연결합니다.	
Conecte o adaptador de alimentação ou o cabo de alimentação ao seu computador e à tela, se necessário.	
Подключите адаптер питания или кабель питания к компьютеру и дисплею (при необходимости).	
Priključite adapter ili kabl za napajanje na računar i na monitor, ako je to potrebno.	
Conecte el adaptador de alimentación o el cable de alimentación al equipo y a la pantalla, si es necesario.	
قم بتوصيل محول الطاقة أو كبل الطاقة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك وبالشاشة، إذا لزم الأمر.	
חבר את מתאם המתח או את כבל המתח למחשב ולצג, במקרה הצורך.	

Connect the network cable (optional).	
連接網路線 (選購)。	
Branchez le câble réseau (facultatif).	
Schließen Sie das Netzwerkkabel (optional) an.	
Sambungkan kabel jaringan (opsional).	
ネットワークケーブルを接続します（オプション）。	
네트워크 케이블을 연결합니다 (옵션).	
Conecte o cabo de rede (opcional).	
Подключите сетевой кабель (поставляется отдельно).	
Povežite mrežni kabl (opcionalno).	
Conecte el cable de red (opcional).	
قم بتوصيل كبل الشبكة (اختياري).	
חבר את כבל הרשת (אופציונלי).	

Power on the computer (and the display, if connected).	
將電腦打開電源 (以及顯示器，若已連接)。	
Mettez l'ordinateur sous tension (et l'écran, s'il est branché).	
Schalten Sie den Computer (und den Bildschirm, falls angeschlossen) ein.	
Hidupkan komputer (serta display, jika tersambung).	
コンピュータの電源を入れます（モニタが接続されている場合はモニタも）。	
컴퓨터 (연결된 경우, 디스플레이) 전원을 켭니다.	
Ligue o computador (e a tela, se estiver conectada).	
Включите компьютер (и дисплей, если он подключен).	
Uključite računar (i monitor, ako je priključen).	
Encienda el equipo (y la pantalla, si está conectada).	
قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر (والشاشة، إذا كانت متصلة).	
הפעל את המחשב (ואת הצג, אם הוא מחובר).	

	Depending on your computer configuration, some ports or connectors may not be available.
	依據您的電腦設定，一些連接埠或連接器可能無法使用。
	En fonction de la configuration de votre ordinateur, certains ports ou connecteurs peuvent ne pas être disponibles.
	Je nach Ihrer Computerkonfiguration können ggf. manche Ports oder Anschlüsse nicht vorhanden sein.
	Tergantung pada konfigurasi komputer Anda, beberapa port mungkin tidak tersedia.
	お使いのコンピュータの構成によって、使用できないポートまたはコネクタがある場合があります。
	컴퓨터 구성에 따라 특정 포트나 커넥터는 사용할 수 없습니다.
	Dependendo da configuração do seu computador, algumas portas ou alguns conectores podem não estar disponíveis.
	В зависимости от конфигурации вашего компьютера, некоторые порты или разъемы могут отсутствовать.
	U zavisnosti od konfiguracije računara, neki ulazi ili priključci neće biti dostupni.
	Según la configuración del equipo, algunos de los puertos y conectores pueden no estar disponibles.
	قد لا تتوفر بعض المنافذ أو الموصلات على حسب تهيئة الكمبيوتر لديك.
	בהתאם לתצורת המחשב, ייתכן שחלק מהיציאות או המחברים לא יהיו זמינים.

Icons 圖示 | Icônes | Symbole | Ikon | アイコン | 아이콘 | Ícones | Значки | Ikone | Iconos | رموز | **סמלים**	
Power adapter 電源變壓器 | Bloc d'alimentation | Netzteil | Adaptor daya | 電源アダプタ 전원 어댑터 | Adaptador de alimentação | Адаптер питания | Adapter Adaptador de alimentación | محول الطاقة | מתאם מתח	
USB	or
USB with PowerShare 含 PowerShare 功能的 USB | USB avec PowerShare | USB mit PowerShare | USB dengan PowerShare | PowerShare 使用の USB PowerShare 가 있는 USB | USB com PowerShare | USB с функцией PowerShare | USB sa PowerShare-om USB con PowerShare | PowerShare مع USB | PowerShare עם USB	
eSATA	eSATA

Icons 圖示 | Icônes | Symbole | Ikon | アイコン | 아이콘 | Ícones | Значки | Ikone | Iconos | رموز | **סמלים**	
Thunderbolt Thunderbolt | Thunderbolt | Thunderbolt | Thunderbolt | 雷電 | Thunderbolt | Thunderbolt Thunderbolt | Thunderbolt | Thunderbolt | Thunderbolt | Thunderbolt	
Network 網路 | Cartes réseau | Netzwerk | Jaringan | ネットワーク | 네트워크 | rede Сетевой разъем | Mreža | Red | الشبكة | רשת	
VGA	VGA
DVI	
HDMI	HDMI
DisplayPort DisplayPort | DisplayPort | DisplayPort | DisplayPort | DisplayPort DisplayPort | DisplayPort | Разъем DisplayPort | DisplayPort DisplayPort | منفذ العرض | DisplayPort	
Mini DisplayPort Mini DisplayPort | Mini-DisplayPort | Mini-DisplayPort | Mini DisplayPort | 미니 DisplayPort Mini DisplayPort | Mini DisplayPort | Mini DisplayPort | Mini DisplayPort Mini DisplayPort | Mini DisplayPort | Mini DisplayPort	
TV-in TV-in | Entrée TV | TV-Eingang | TV-in | TV 入力 | TV 입력 | Entrada de TV TV-in | Ulaz za TV | Entrada de TV | إدخال التليفزيون | כניסת טלוויזיה	
Infrared (IR) emitter 紅外線 (IR) 發射器 | Émetteur infrarouge (IR) | Infrarot (IR)-Emitter | Emitor Inframerah (IR) | 赤外線（IR）エミッタ 적외선(IR) 송신기 | Emissor infravermelho (IR) | Инфракрасный (ИК) передатчик | Infracrveni (IC) odašiljač Emisor de infrarrojos (IR) | (IR) باعث الأشعة تحت الحمراء | (IR) פולט אינפרא-אדום	
Headphone/Audio-out 耳機/音效輸出 | Sortie audio/Casque | Kopfhörer/Audio-Ausgang | Headphone/Audio-out | ヘッドフォン / オーディオ出力 헤드폰/오디오 출력 | Fone de ouvido / Saída de áudio | Наушники/аудиовыход | Audio izlaz/izlaz za slušalice Auricular/Salida de audio | سماعة الرأس/مَخرج الصوت | אוזניות/יציאת שמע	

Icons 圖示 | Icônes | Symbole | Ikon | アイコン | 아이콘 | Ícones | Значки | Ikone | Iconos | رموز | **סמלים**	
Headset/Audio-out 耳機麥克風/音效輸出 | Sortie audio/Casque | Headset/Audio-Ausgang | Headset/Audio-out | ヘッドセット / オーディオ出力 헤드셋/오디오 출력 | Headset / Saída de áudio | Гарнитура/аудиовыход | Audio izlaz/izlaz za slušalice s mikrofonom Auricular con micro/Salida de audio | مجموعة سماعة الرأس/مَخرج الصوت | אוזניות/יציאת שמע	
Microphone 麥克風 | Microphone | Mikrofon | Mikrofon | マイク 마이크 | Microfone | Микрофон | Mikrofon Micrófono | الميكروفون | מיקרופון	
Line-in 訊號線輸入 | Ligne d'entrée | Leitungseingang | Line-in | ライン入力 | 입력 라인 | Entrada de linha Линейный вход | Linijski ulaz | Línea de entrada | خط الإدخال | קו נכנס	
Line-out/Speakers: front left-right 訊號線輸出/麥克風：前左右 | Ligne de sortie/Haut-parleurs : avant gauche-droit | Leitungsausgang/Kopfhörer: Vorderseite Links-Rechts Line-out/Speaker: kiri-kanan depan | ライン出力 / スピーカー：前面左右 | 출력 라인/스피커: 전면 좌우 | Saída de linha / Alto-falantes: direito e esquerdo dianteiros | Линейный выход/наушники: передний левый-правый | Linijski izlaz/zvučnici: napred levo-desno | Linea de salida/Altavoces: frontales izquierdo-derecho | خط الإخراج/السماعات: الأمام يسار-يمين | קו יוצא/רמקולים: שמאל-ימין בחזית	
Speakers: rear left-right 麥克風：方左右 | Haut-parleurs : arrière gauche-droit | Lautsprecher: Rückseite Links-Rechts | Speaker: kiri-kanan belakang | スピーカ：背面左右 스피커: 후면 좌우 | Alto-falantes: direito e esquerdo traseiros | Динамики: задний левый-правый | Zvučnici: nazad levo-desno Altavoces: posteriores izquierdo-derecho | السماعات: صوت يسار-يمين | רמקולים: שמאל-ימין בגב	
Speakers: side left-right 喇叭：左右側 | Haut-parleurs : latéral gauche-droit | Lautsprecher: Seite Links-Rechts | Speaker: samping kiri-kanan | スピーカ：側面左-右 스피커: 측면 좌우 | Alto-falantes: laterais esquerdo e direito | Динамики: левая-правая сторона | Zvučnici: bočni levi-desni Altavoces: lateral izquierdo-derecho | السماعات: سماعة وسط/صب ووفر | רמקולים: צד שמאל-ימין	
Speakers: Audio center/subwoofer 喇叭：音效中心/次低音喇叭 | Haut-parleurs : Centre/caisson de basses audio | Lautsprecher: Audio Mitte/Subwoofer | Speaker: Audio tengah/subwoofer | スピーカ：オーディオ中央 / サブウーハー | 스피커: 오디오 중앙/서브우퍼 | Alto-falantes: Áudio central / subwoofer Динамики: аудиоцентр/сабвуфер | Zvučnici: audio centar/subvufer | Altavoces: audio central/altavoz de tonos bajos سماعة وسط/صب ووفر | רמקולים: מרכז השמע/סאבוופר	
S/P DIF	S/P DIF

Icons

圖示 | Icônes | Symbole | Ikon | アイコン | 아이콘 | Ícones | Значки | Ikone | Iconos | رموز | **סמלים**

Screen-rotation lock 自動旋轉螢幕鎖 | Verrouillage de rotation de l'écran | Bildschirmdrehungssperre | Kunci rotasi-layar 画面回転ロック | 화면 회전 잠금 | Travamento de rotação da tela Фиксатор поворота экрана | Blokada okretanja monitora | Bloqueo de rotación de pantalla قفل دوران الشاشة | נעילת סיבוב מסך	
SIM-card slot SIM 卡插槽 | Logement de carte SIM | SIM-Kartensteckplatz | slot kartu SIM | SIM カード スロット SIM 카드 슬롯 | Slot de cartão SIM | Разъем для SIM-карт | Otvor za SIM-karticu Ranura de tarjeta SIM | SIM فتحة بطاقة | SIM חריץ כרטיס	
ExpressCard slot ExpressCard 插槽 | Logement ExpressCard | ExpressCard-Steckplatz | Slot ExpressCard | ExpressCard スロット ExpressCard 슬롯 | Slot ExpressCard | Разъем для платы ExpressCard | Otvor za karticu ExpressCard Ranura de ExpressCard | ExpressCard فتحة بطاقة | ExpressCard חריץ	EC
Media-card reader Media-card 讀取機 | Lecteur de cartes multimedia | Kartenlesegerät | Pembaca kartu media | メディアカードリーダー 매체 카드 리더 | Leitor de cartão de mídia | Устройство чтения карт памяти | Čitač memorijskih kartica Lector de tarjetas multimedia | السماعات: صوت يسار-يمين | קורא כרטיסי מדיה	MMC.SD.MS/PRO
Security-cable slot 防盜線插槽 | Emplacement pour câble de sécurité | Sicherheitskabeleinsteckplatz | Slot kabel pengaman | セキュリティケーブルスロット 보안 케이블 슬롯 | Encaixe do cabo de segurança | Разъем для подключения защитного кабеля | Otvor za bezbednosni kabl Ranura del cable de seguridad | فتحة كبل الأمان | חריץ לכבל אבטחה	
Power/Battery-status light 電源/電池狀態指示燈 | Voyant d'état de l'alimentation/la batterie | Anzeigeleuchte für Betrieb/Akku | Lampu status daya/baterai 電源 / バッテリステータスライト | 전원/배터리 상태 표시등 | Luz de status de alimentação Индикатор состояния питания/аккумулятора | Statusno svetlo napajanja/baterije | Luz del estado de la batería/alimentación مصباح حالة الطاقة/البطارية | נורית הפעלה/מצב סוללה	
Battery-status light 電池狀態指示燈 | Voyant d'état de la batterie | Akkustatusanzeige | Lampu status baterai | バッテリステータスライト 배터리 상태 표시등 | Luz de status da bateria | Индикатор состояния аккумулятора | Statusno svetlo baterije Luz del estado de la batería | مصباح حالة البطارية | נורית מצב סוללה	

Icons 圖示 | Icônes | Symbole | Ikon | アイコン | 아이콘 | Ícones | Значки | Ikone | Iconos | رموز | **סמלים**	
Hard-drive activity light 硬碟機活動指示燈 | Voyant d'activité du disque dur | Festplatten-Aktivitätsleuchte | Lampu aktivitas hard drive ハードドライブ アクティビティライト | 하드 드라이브 작동 표시등 | Luz de atividade do disco rígido Индикатор обращения к жесткому диску | Indikator aktivnosti čvrstog diska | Luz de actividad de la unidad de disco duro مصباح نشاط القرص الصلب | נורית פעילות של כונן קשיח	
Wi-Fi light Wi-Fi 指示燈 | Voyant Wi-Fi | Wi-Fi-Anzeigeleuchte | Lampu Wi-Fi | Wi-Fi ライト Wi-Fi 표시등 | Luz do Wi-Fi | Индикатор Wi-Fi | Wi-Fi svetlo Luz Wi-Fi | Wi-Fi مصباح | Wi-Fi נורית	
Bluetooth light 藍牙燈 | Voyant Bluetooth | Bluetooth-Anzeigeleuchte | Lampu Bluetooth | Bluetooth ライト Bluetooth 표시등 | Luz do Bluetooth | Индикатор Bluetooth | Bluetooth svetlo Luz Bluetooth | Bluetooth مصباح | Bluetooth נורית	