24M+

JEEP®
MY FIRST RC

27MHz

#16-92002

EN

WARNING! All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags, are not part of this toy and should be discarded for the child's safety. Surface wash only. Clean with damp cloth. This product should be used only underthe supervision of an adult. Please keep this owner's instruction manual for future reference. It contains important information. We reserve the right to improve/revise the product specifications without notice.

Class 1 LED product

Contents:
Vehicle x 1 Transmitter x 1 Instruction Manual x 1

Battery Requirement:
Vehicle: 3 x 1.5V "AA" LR6/R6 batteries.
Transmitter: 3 x 1.5V "AAA" LR03/R03 batteries.

Transmitter: Battery installation (Refer to Diagram 1)
1. Use screwdriver to loosen the screw on the battery cover and to open the battery cover. (Screwdriver is not included).
2. Install 3 new 1.5V "AAA" LR03/R03 batteries with correct polarity (+/-) as shown inside the battery compartment.
3. Install the battery cover and then tighten the screw on the battery cover.

Vehicle: Battery Installation (Refer to Diagram 2)
1. Switch the power OFF.
2. Use screwdriver to loosen the screw on the battery cover and to open the battery cover. (Screwdriver is not included).
3. Install 3 new 1.5V "AA" LR6/R6 batteries with correct polarity (+/-) as shown inside the battery compartment.
4. Install the battery cover and then tighten the screw on the battery cover.

How to play: (Refer to Diagram 2, 3, 4 & 5)
1. Switch ON the vehicle.
2. Press the forward button on the left side of the transmitter to drive the vehicle forward. Then the headlights on the vehicle will light up and the engine sounds will be activated on the transmitter.
3. Press the backward button on the right side of the transmitter to drive the vehicle backward. Then the taillights on the vehicle will light up.
4. Press the horn button in the middle of the transmitter to activate the horn sounds.
5. Move down the left side of the transmitter to drive the vehicle to turn left, move down the right side of the transmitter to drive the vehicle to turn right.
6. If the vehicle does not run in a straight line, adjust the wheel alignment under the chassis.
7. Remember to switch OFF the vehicle power after playing.

Cautions:
1. Do not attempt to disassemble the products.
2. Do not operate the vehicle with same frequency with other players in same location. This will interfere and cause the vehicle to lose control.

Diagram 1 Battery installation



Diagram 2



Diagram 3



Diagram 4



Diagram 5



FR

AVERTISSEMENT ! Tous les matériaux d'emballage, tels que rubans adhésifs, feuilles plastiques, liens et étiquettes, ne font pas partie du jouet et doivent être jetés pour la sécurité de l'enfant. Lavage en surface uniquement. Effectuez le nettoyage à l'aide d'un chiffon humide. Ce produit ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte. Veuillez conserver ce mode d'emploi pour vous-y reporter dans le futur. Il contient des informations importantes. Nous nous réservons le droit de modifier/améliorer les caractéristiques du produit sans avis préalable.

Produit à LED de classe 1

Contenu :
Véhicule x 1 Émetteur x1 Mode d'Emploi x 1

Piles Utilisées :
Véhicule : 3 piles 1.5V "AA" LR6/R6.
Émetteur : 3 Piles 1.5V "AAA" LR03/R03

Émetteur : Mise en place des Piles : (Voir Fig. 1)
1. Desserrez la vis du couvercle des piles à l'aide d'un tournevis et ouvrez le couvercle. (Tournevis non fourni.)
2. Mettez en place 3 piles alcalines 1,5V "AAA" LR03/R03 neuves en respectant les polarités (+/-) indiquées dans le compartiment des piles.
3. Refermez le couvercle des piles et serrez la vis du couvercle.

Véhicule : Mise en place des Piles : (Voir Fig. 2)
1. Coupez l'alimentation (OFF.)
2. Desserrez la vis du couvercle des piles à l'aide d'un tournevis et ouvrez le couvercle. (Tournevis non fourni.)
3. Mettez en place 3 piles 1.5V "AA" LR6/R6 neuves en respectant les polarités (+/-) indiquées dans le compartiment des piles.
4. Refermez le couvercle des piles et serrez la vis du couvercle.

Comment jouer : (Voir Fig. 2, 3, 4 & 5)
1. Allumez le véhicule (ON.)
2. Appuyez sur le bouton de marche avant sur la gauche de l'émetteur pour faire avancer le véhicule. Les phares du véhicule s'allumeront et les sons du moteur seront émis par l'émetteur.
3. Appuyez sur le bouton de marche arrière sur la droite de l'émetteur pour faire reculer le véhicule. Les phares du véhicule s'allumeront.
4. Appuyez sur le bouton du klaxon au milieu de l'émetteur pour activer l'avertisseur sonore.
5. Inclinez la partie gauche de l'émetteur vers le bas pour faire tourner le véhicule à gauche, inclinez la partie droite de l'émetteur vers le bas pour faire tourner le véhicule à droite.
6. Si le véhicule ne roule pas bien droit, réglez le levier d'alignement des roues situé sous le châssis.
7. N'oubliez pas d'éteindre le véhicule (OFF) après avoir joué.

Mises en garde :
1. Ne tentez pas de démonter les produits.

Figure 1 Mise en place des piles



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



FR

2. Ne faites pas fonctionner le véhicule avec la même fréquence que d'autres joueurs au même endroit. Cela provoquerait des interférences et une perte de contrôle du véhicule.
3. Assurez-vous que les piles sont installées dans le bon sens en respectant les polarités (+/-) indiquées dans le compartiment des piles.
4. Retirez l'emballage, sortez tous les accessoires et assemblez le produit avant de le donner à l'enfant pour qu'il joue avec.

Utilisation des piles
1. L'utilisation de piles alcalines est recommandée.
2. Il est recommandé de n'utiliser que des piles du type recommandé ou équivalent.
3. Ne mélangez pas piles alcalines, standard ou rechargeables.
4. Ne mélangez pas piles neuves et piles usées, ni différents types de piles.
5. Ne rechargez pas les piles non rechargeables.
6. Les batteries ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
7. Retirez les piles rechargeables du produit avant de les recharger.
8. Assurez-vous de respecter les polarités des piles lors de leur insertion et respectez toujours les instructions du fabricant des piles.
9. Retirez toutes les piles du véhicule et de l'émetteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
10. Retirez les piles usées du produit.
11. Ne court-circuitez pas les bornes des piles.
12. Jetez les piles de façon appropriée. Ne jetez pas les piles au feu — elles pourraient exploser ou couler, ce qui entraînerait des blessures ou des dommages matériels.
13. Les piles ne doivent être remplacées que par un adulte !

Déclaration de conformité FCC:
Cet appareil satisfait aux critères de la partie 15 des règles FCC. L'utilisation de l'appareil est assujettie aux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit pas susciter d'interférence perturbatrice, et
2. Cet appareil doit tolérer toute interférence reçue, y compris les interférences qui provoquent un fonctionnement indésirable.
   Note : Les tests effectués sur cet équipement ont permis de vérifier qu'il satisfait les limites prescrites pour un appareil numérique classe B par la partie 15 des règles FCC. Ces limites établissent une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie sous forme d'ondes radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences perturbant les radiocommunications. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne peut se manifester dans une installation particulière advenant que cet équipement suscite des interférences perturbant la réception des ondes radio ou télévision (ceci peut être déterminé par extinction/remise en marche de l'appareil), l'utilisateur devrait essayer d'éliminer l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
   - Réorientation ou changement du site d'installation de l'antenne réceptrice.
   - Augmentation de la distance de séparation entre l'équipement et le récepteur.
   - Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui où le récepteur est branché.
   - Demande d'aide au commerçant qui a vendu le produit, ou à un technicien radio/TV expérimenté.

Avertissement : Les changements ou modifications subies par ce produit qui n'auraient pas été expressément approuvés par l'organisme responsable de sa conformité sont susceptibles d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Mise au rebut des piles
Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur, vous êtes légalement tenu de retourner les piles contenant des substances dangereuses ainsi que toutes les autres piles usagées. Vous pouvez rapporter vos piles usagées à un point de collecte public local ou à tout point de vente de piles.

Vous trouverez ces abréviations chimiques ainsi que le symbole d'une poubelle barrée sur les piles contenant des substances dangereuses:

Pb = Pile contenant du plomb
Cd = Pile contenant du cadmium
Hg = Pile contenant du mercure

EN

3. Make sure the batteries are Installed with correct polarity (+/-) as shown inside the battery compartment.
4. Remove the package, take out all accessories and assemble the product before giving it to children to play.

Battery use
1. Alkaline batteries are recommended to use.
2. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
3. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.
4. Do not mix old and new batteries or different type of batteries.
5. Non-rechargeable batteries are not to be charged.
6. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
7. Rechargeable batteries are to be removed from the product before they are charged.
8. Be sure to insert batteries with the correct polarities and always follow the battery manufacturer's instructions.
9. Remove all batteries from the vehicle and transmitter when not in use.
10. Exhausted batteries are to be removed from the product.
11. The supply terminals are not to be short-circuited.
12. Dispose of batteries properly. Do not dispose the batteries in fire — it may cause them to explode or leak causing injury or damage.
13. Battery change must be only made by adults!

FCC Label Compliance Statement:
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
   Note : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
   This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
   - Reorient or relocate the receiving antenna.
   - Increase the separation between the equipment and receiver.
   - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
   - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning : Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Disposal of batteries
Batteries should not be disposed of in the household waste. As the consumer you are legally obliged to return batteries containing harmful substances and all other used batteries.
You can hand in your old batteries at public collection points in your area or wherever batteries are sold.

You will find these chemical abbreviations along with a crossed-out refuse bin on batteries containing harmful substances:

Pb = Battery contains lead
Cd = Battery contains cadmium
Hg = Battery contains mercur

EN

RSS-310 Compliance Statement :
This radiocommunication device complies with all the requirements of Industry Canada Standard RSS-310. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Carrier Frequency : 27.145 MHz
Field strength and measurement distance : 63.5 dBuV/m at 3 meter

Carrier Frequency : 49.860 MHz
Field strength and measurement distance : 75.6 dBuV/m at 3 meter

Maisto International, Inc., Fontana, CA 92336, U.S.A.

DRIVING KID'S IMAGINATION !
www.bbjunior.com

MADE IN CHINA

FR

Déclaration de conformité CNR-310 :
Ce dispositif de radiocommunication rencontre toutes les exigences de la norme CNR-310 d'Industrie Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

fréquence porteuse : 27.145MHz
bien l'intensité de champ et la distance de mesure : 63.5 dBuV/m à 3 mètres

fréquence porteuse : 49.860MHz
bien l'intensité de champ et la distance de mesure : 75.6 dBuV/m à 3 mètres

Maisto International, Inc., Fontana, CA 92336, U.S.A.

DRIVING KID'S IMAGINATION !
www.bbjunior.com

FABRIQUÉ EN CHINE

DRIVING KID'S IMAGINATION !
www.bbjunior.com

Bil

Size: A3_297mm(W) x 420mm(H)
Color: 1C (Black)

MAY CHEONG TOY PRODUCTS FTY. LTD.				DIECUT
Job Item: BQ0151-16R1A1 Ins_Bil	Finished by: Qiang	Date: 20/03/2017		Test No.:
Item No.: BB Junior #16-92002 Play & Go Jeep My First RC	Check by:	DWN Name: Peng		Material:

Size: A3_420mm(W) x 297mm(H)
Color: 1C (Black)

MAY CHEONG TOY PRODUCTS FTY. LTD.				DIECUT
Job Item: BQ0151-16R1A1 Ins_Bil	Finished by: Qiang	Date: 20/03/2017		Test No.:
Item No.: BB Junior #16-92002 Play & Go Jeep My First RC	Check by:	DWN Name: Peng		Material: