Side 1

Welcome

For a full instruction manual, please visit **zagg.to/instructions**.

Power It On:
Open the Messenger Folio 2 and press the Power button located at the top right corner of the keyboard. A green LED will briefly illuminate, indicating the power is on. To turn your Messenger Folio off, press and hold the Power key for three seconds. A red LED will flash, indicating your Messenger Folio has turned off.

Insert Your Device:
Open the Messenger Folio 2 and lay it flat on your work surface. With your device positioned in landscape mode, slide the top corners of your device into the top two corner clips of the Messenger Folio 2. Then snap the bottom of your device into the bottom centered clip on the Messenger Folio 2. Check the corners of your device to ensure it's snugly in place.

To remove, simply lift the device out of the lower clip and slide your device out.

Using the Stand:
To stand your device upright, simply place the bottom clip into the groove right above the keyboard.

Pairing the Keyboard with Your Device:
Access your device's Bluetooth® settings. Press and hold the Bluetooth key on the Messenger Folio 2 for three seconds. A blue LED under the Power key will flash until your Messenger Folio 2 and device are paired. Select "ZAGG Keyboard" from your device's list of available devices to complete the pairing.

Charging Your Keyboard:
Plug the USB connector into the 5V USB charger and plug it into the wall. Then plug the Type-C connector into the Messenger Folio 2. A red LED light will illuminate while the device is charging. When it's finished, the light will turn off.

Checking the Battery Level:
To check your Messenger Folio 2 battery life, press fn + the battery key. The LED light will flash one of the following three ways:
- 3 green flashes = 50% or more battery life
- 2 yellow flashes = 25-49% battery life
- 1 red flashes = less than 25% battery life

Trouble Shooting
If your device doesn't respond to Messenger Folio 2, there may be a simple explanation. Try the following steps.

1. Restart your device.
2. Turn your Messenger Folio 2 off and back on.
3. Forget and re-pair your Messenger Folio 2.
4. If your Messenger Folio 2 does not establish or maintain a Bluetooth connection, reset the Bluetooth module by charging yourkeyboard.
5. If, after charging, your keyboard doesn't operate correctly, please contact ZAGG Customer Service.

If you still experience problems, please contact ZAGG Customer Service.
zagg.com/support/contact.php | questions@ zagg.com
1-800-700-ZAGG [9244]
00-1-801-839-3906 for international customers

ZAGG® and "messenger folio 2™" are trademarks of ZAGG Intellectual Property Holding Co., Inc.
iPad® is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ZAGG Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Bienvenue

Pour obtenir le manuel d'instructions complet, veuillez consulter le site **ZAGG.to/instructions.**

Mise en marche:
Ouvrez le clavier Messenger Folio 2, puis appuyez sur le bouton d'alimentation situé dans le coin supérieur droit du clavier. Un voyant DEL vert s'allume brièvement, indiquant que l'appareil est sous tension. Pour éteindre votre clavier Messenger Folio, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant trois secondes. Un voyant DEL rouge clignote, indiquant la mise hors tension de votre clavier Messenger Folio.

Insertion de votre appareil:
Ouvrez votre clavier Messenger Folio 2, puis posez-le à plat sur votre surface de travail. Votre appareil étant positionné en mode paysage, faites glisser ses coins supérieurs dans les deux agrafes de coin supérieur du clavier Messenger Folio 2. Enclenchez ensuite le bas de votre appareil dans l'agrafe centrée inférieure du clavier Messenger Folio 2. Assurez-vous que les coins de votre appareil sont bien insérés. Pour retirer l'appareil, vous n'avez qu'à le soulever hors de l'agrafe inférieure, puis le glisser pour l'extraire.

Utilisation du support:
Pour installer votre appareil à la verticale, placez simplement l'agrafe inférieure dans la rainure directement au-dessus du clavier.

Jumelage de votre clavier à votre appareil:
Accédez aux paramètres Bluetooth® de votre appareil. Maintenez le bouton Bluetooth du clavier Messenger Folio 2 enfoncé pendant trois secondes. Un voyant DEL bleu sous le bouton d'alimentation clignote jusqu'à la confirmation du jumelage de votre appareil avec votre clavier Messenger Folio 2. Sur votre appareil, sélectionnez « Clavier ZAGG » dans la liste des appareils disponibles pour terminer le jumelage.

Chargement de votre clavier:
Branchez le connecteur USB dans le chargeur USB de 5 V, puis branchez le chargeur dans une prise murale. Branchez ensuite le connecteur de type C dans le clavier Messenger Folio 2. Un voyant DEL rouge s'allume pendant la charge de l'appareil. Le voyant s'éteint lorsque l'appareil est chargé.

Vérification du niveau de la batterie:
Pour vérifier le niveau de batterie de votre clavier Messenger Folio 2, appuyez simultanément sur la touche « fn » et la touche de la batterie. La DEL clignotera de l'une des trois façons suivantes :
- 3 clignotements en vert = Au moins 50 % d'autonomie
- 2 clignotements en jaune = Entre 25 et 49 % d'autonomie
- 1 clignotements en rouge = Moins de 25 % d'autonomie

Dépannage
Si votre appareil ne réagit pas à l'utilisation du clavier Messenger Folio 2, l'explication peut être simple. Veuillez suivre les instructions suivantes.

1. Redémarrez votre appareil.
2. Redémarrez votre clavier Messenger Folio 2.
3. Supprimez la connexion Bluetooth de votre clavier Messenger Folio 2, puis configurez-la à nouveau.
4. Si votre clavier Messenger Folio 2 n'établit pas ou ne maintient pas une connexion Bluetooth, réinitialisez le module Bluetooth en chargeant votre clavier.
5. Si, après le chargement, votre clavier ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de ZAGG.

Si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de ZAGG.
zagg.com/support/contact.php | questions@ zagg.com 1-800-700-ZAGG [9244] 00-1-801-839-3906 pour les clients internationaux.

ZAGG® et Messenger Folio 2™ sont des marques commerciales de ZAGG Intellectual Property Holding Co. iPad® est une marque commerciale d'Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

La marque de mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ZAGG Inc est soumise à une licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Bienvenido

Para obtener el manual de instrucciones completo, visite el sitio web **ZAGG.to/instructions.**

Inícielo:
Abra Messenger Folio 2 y presione el botón de inicio que se encuentra en la esquina superior derecha del teclado. Un indicador LED rojo se iluminará por un momento para indicar que está encendido. Mantenga presionado el botón de inicio por tres segundos para apagar Messenger Folio. Un indicador LED rojo parpadeará para indicar que Messenger Folio se ha apagado.

Inserte el dispositivo:
Abra Messenger Folio 2 y colóquelo de manera plana sobre la superficie de trabajo. Con el dispositivo de manera horizontal, deslice las esquinas superiores del dispositivo hacia los dos clips de las esquinas superiores de Messenger Folio 2. Luego, encaje la parte inferior del dispositivo en el clip inferior del centro de Messenger Folio 2. Verifique las esquinas del dispositivo para garantizar que esté encajado en su lugar. Para quitarlo, simplemente levante el dispositivo del clip inferior y deslícelo hacia afuera.

Side 1

Use el soporte:
Para colocar el dispositivo en posición vertical, solo debe colocar el clip inferior en la ranura encima del teclado.

Sincronice el teclado con el dispositivo:
Acceda a la conexión a Bluetooth® del dispositivo. Mantenga presionada la tecla de Bluetooth en Messenger Folio 2 por tres segundos. Un indicador LED azul debajo de la tecla de inicio parpadeará hasta que Messenger Folio 2 y el dispositivo estén sincronizados. Seleccione "ZAGG Keyboard" de la lista de dispositivos disponibles para completar la sincronización.

Cargue el teclado:
Enchufe el conector USB en el cargador USB de 5V y enchúfelo a la pared. Luego enchufe el conector tipo C en Messenger Folio 2. Un indicador LED rojo se iluminará mientras el dispositivo se esté cargando. Cuando termine, el indicador se apagará.

Verifique el nivel de batería:
Para verificar la duración de la batería de Messenger Folio 2, presione fn + la tecla de la batería. El indicador LED parpadeará de una de las tres formas siguientes:
- 3 destellos verdes = 50 % o más de batería restante
- 2 destellos amarillos = 25 % a 49 % de batería restante
- 1 destellos rojos = menos del 25 % de batería restante

Solución de problemast:
Si el dispositivo no responde a Messenger Folio 2, puede haber una breve explicación. Pruebe los pasos siguientes.
1. Reinicie el dispositivo.
2. Apague y vuelva a encender el teclado Messenger Folio 2.
3. Desconecte y vuelva a sincronizar el teclado Messenger Folio 2.
4. Si el teclado Messenger Folio 2 no establece o mantiene una conexión Bluetooth, reinicie el módulo Bluetooth al cargar el teclado.
5. Si, luego de cargarlo, el teclado no funciona de manera correcta, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de ZAGG.

Si todavía continúa con problemas, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de ZAGG.
zagg.com/support/contact.php | questions@ zagg.com
1-800-700-ZAGG [9244] 00-1-801-839-3906 para clientes internacionales

ZAGG® y Messenger Folio 2™ son marcas comerciales de ZAGG Intellectual Property Holding Co., Inc. iPad® es una marca comercial de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países.

El logo y el nombre de la marca Bluetooth® son marcas comerciales registradas pertenecientes a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por ZAGG, Inc. se encuentra bajo licencia. Otros nombres de marcas y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.

Boas-vindas

Para obter um manual de instruções completo, visite **ZAGG.to/instructions.**

Ligar:
Abra o Messenger Folio 2 e prima o botão Ligar/desligar localizado no canto superior direito do teclado. Um indicador LED verde irá acender-se por breves instantes para indicar que está ligado. Para desligar o seu Messenger Folio, prima sem soltar o botão Ligar/desligar durante três segundos. Um indicador LED verde irá piscar para indicar que o seu Messenger Folio foi desligado.

Inserir o seu dispositivo:
Abra o Messenger Folio 2 e deite-o na sua superfície de trabalho. Com o seu dispositivo posicionado no modo horizontal, deslize os cantos superiores do seu dispositivo na direção dos dois grampos nos cantos do Messenger Folio 2. A seguir, encaixa a parte inferior do seu dispositivo no grampo inferior a meio do Messenger Folio 2. Verifique os cantos do seu dispositivo para garantir que está bem encaixado. Para remover, basta retirar o dispositivo do grampo inferior e deslizá-lo para fora.

Como utilizar o suporte:
Para colocar o seu dispositivo direito, basta colocar o grampo inferior na ranhura mesmo acima do teclado.

Como emparelhar o teclado com o dispositivo:
Aceda às definições de Bluetooth® do seu dispositivo. Prima sem soltar a tecla Bluetooth no Messenger Folio 2 durante três segundos. Um LED azul por baixo da tecla Ligar/desligar irá piscar até que o seu Messenger Folio 2 e o dispositivo estejam emparelhados. Selecione "Teclado ZAGG" a partir da lista de dispositivos disponíveis no seu dispositivo para concluir o emparelhamento.

Como carregar o teclado:
Ligue o conector USB ao carregador USB de 5V e ligue-o à tomada. A seguir, ligue o conector tipo C ao Messenger Folio 2. Um LED vermelho irá acender-se enquanto o dispositivo estiver a carregar. Quando terminar, a luz irá desligar-se.

Como verificar o nível de bateria:
Para verificar a bateria do seu Messenger Folio 2, prima a tecla fn + bateria. O indicador LED acender-se-á de uma das três formas seguintes:
- Pisca 3 vezes a verde = 50% ou mais de bateria restante
- Pisca 2 vezes a amarelo = 25-49% de bateria restante
- Pisca 1 vezes a vermelho = menos de 25% de bateria restante

Resolução de problemas
Se o dispositivo não reagir ao Messenger Folio 2, pode existir uma explicação simples. Experimente efetuar os seguintes passos:
1. Reinicie o dispositivo.
2. Desligue e volte a ligar o Messenger Folio 2.
3. Desemparelhe e volte a emparelhar o Messenger Folio 2.
4. Se o Messenger Folio 2 não estabelecer ou não mantiver uma ligação Bluetooth, reinicie o módulo Bluetooth carregando o teclado.
5. Após o carregamento, se o teclado não funcionar corretamente, contacte o Apoio ao Cliente da ZAGG.

Se continuar a ter problemas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da ZAGG:
zagg.com/support/contact.php | questions@zagg.com 1-800-700-ZAGG [9244] 00-1-801-839-3906 para clientes internacionais

ZAGG® e Messenger Folio 2™ são marcas comerciais da ZAGG Intellectual Property Holding Co., Inc. iPad® é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países.

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização das mesmas por parte da ZAGG Inc. é feita sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

314-00899-A | 09012020

ZAGG

ZAGG

messenger folio 2

Quick Start Guide

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.