26(824-849)-1.4MHz-QPSK-27033-6RB#0-PASS



26(824-849)-1.4MHz-16QAM-27033-6RB#0-PASS



26(824-849)-3MHz-QPSK-26805-15RB#0-PASS



26(824-849)-3MHz-16QAM-26805-15RB#0-PASS



26(824-849)-3MHz-QPSK-26915-15RB#0-PASS



26(824-849)-3MHz-16QAM-26915-15RB#0-PASS



26(824-849)-3MHz-QPSK-27025-15RB#0-PASS	26(824-849)-3MHz-16QAM-27025-15RB#0-PASS
	
26(824-849)-5MHz-QPSK-26815-25RB#0-PASS	26(824-849)-5MHz-16QAM-26815-25RB#0-PASS
	
26(824-849)-5MHz-QPSK-26915-25RB#0-PASS	26(824-849)-5MHz-16QAM-26915-25RB#0-PASS
	

26(824-849)-5MHz-QPSK-27015-25RB#0-PASS	26(824-849)-5MHz-16QAM-27015-25RB#0-PASS
	
26(824-849)-10MHz-QPSK-26840-50RB#0-PASS	26(824-849)-10MHz-16QAM-26840-50RB#0-PASS
	
26(824-849)-10MHz-QPSK-26915-50RB#0-PASS	26(824-849)-10MHz-16QAM-26915-50RB#0-PASS
	

26(824-849)-10MHz-QPSK-26990-50RB#0-PASS



26(824-849)-10MHz-16QAM-26990-50RB#0-PASS



26(824-849)-15MHz-QPSK-26865-75RB#0-PASS



26(824-849)-15MHz-16QAM-26865-75RB#0-PASS



26(824-849)-15MHz-QPSK-26915-75RB#0-PASS



26(824-849)-15MHz-16QAM-26915-75RB#0-PASS



26(824-849)-15MHz-QPSK-26965-75RB#0-PASS	26(824-849)-15MHz-16QAM-26965-75RB#0-PASS