


NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_M_TID21_NS_01_6000_18000_#1




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_M_TID21_NS_01_18000_40000_#1




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_M_TID19_NS_01_0.009_0.15_#1




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_M_TID19_NS_01_0.15_30_#1






| NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_M_TID19_NS_01_30_1000_#1 | NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_M_TID19_NS_01_1000_6000_#1 |
|---|---|
|  |  |
| NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_M_TID19_NS_01_6000_18000_#1 | NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_M_TID19_NS_01_18000_40000_#1 |
|  |  |
| NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_M_TID20_NS_01_0.009_0.15_#1 | NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_M_TID20_NS_01_0.15_30_#1 |




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_M_TID20_NS_01_30_1000_#1




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_M_TID20_NS_01_1000_6000_#1




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_M_TID20_NS_01_6000_18000_#1




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_M_TID20_NS_01_18000_40000_#1






| NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID18_NS_01_0.009_0.15_#1 | NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID18_NS_01_0.15_30_#1 |
|---|---|
|  |  |
| NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID18_NS_01_30_1000_#1 | NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID18_NS_01_1000_6000_#1 |
|  |  |
| NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID18_NS_01_6000_18000_#1 | NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID18_NS_01_18000_40000_#1 |




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID16_NS_01_0.009_0.15_#1




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID16_NS_01_0.15_30_#1




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID16_NS_01_30_1000_#1




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID16_NS_01_1000_6000_#1






| NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID16_NS_01_6000_18000_#1 | NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID16_NS_01_18000_40000_#1 |
|---|---|
|  |  |
| NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID17_NS_01_0.009_0.15_#1 | NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID17_NS_01_0.15_30_#1 |
|  |  |
| NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID17_NS_01_30_1000_#1 | NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID17_NS_01_1000_6000_#1 |




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID17_NS_01_6000_18000_#1




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID17_NS_01_18000_40000_#1




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID21_NS_01_0.009_0.15_#1




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID21_NS_01_0.15_30_#1



| NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID21_NS_01_30_1000_#1 | NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID21_NS_01_1000_6000_#1 |
|---|---|
|  |  |
| NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID21_NS_01_6000_18000_#1 | NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID21_NS_01_18000_40000_#1 |
|  |  |
| NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID19_NS_01_0.009_0.15_#1 | NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID19_NS_01_0.15_30_#1 |




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID19_NS_01_30_1000_#1




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID19_NS_01_1000_6000_#1




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID19_NS_01_6000_18000_#1




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID19_NS_01_18000_40000_#1






| NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID20_NS_01_0.009_0.15_#1 | NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID20_NS_01_0.15_30_#1 |
|---|---|
|  |  |
| NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID20_NS_01_30_1000_#1 | NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID20_NS_01_1000_6000_#1 |
|  |  |
| NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID20_NS_01_6000_18000_#1 | NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_60_H_TID20_NS_01_18000_40000_#1 |




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_70_L_TID18_NS_01_0.009_0.15_#1




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_70_L_TID18_NS_01_0.15_30_#1




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_70_L_TID18_NS_01_30_1000_#1




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_70_L_TID18_NS_01_1000_6000_#1






| | |
|---|---|
| NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_70_L_TID18_NS_01_6000_18000_#1 | NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_70_L_TID18_NS_01_18000_40000_#1 |
|   |   |
| NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_70_L_TID16_NS_01_0.009_0.15_#1 | NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_70_L_TID16_NS_01_0.15_30_#1 |
| |   |
| NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_70_L_TID16_NS_01_30_1000_#1 | NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_70_L_TID16_NS_01_1000_6000_#1 |




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_70_L_TID16_NS_01_6000_18000_#1




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_70_L_TID16_NS_01_18000_40000_#1




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_70_L_TID17_NS_01_0.009_0.15_#1




NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_70_L_TID17_NS_01_0.15_30_#1



| | |
|---|---|
| NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_70_L_TID17_NS_01_30_1000_#1 | NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_70_L_TID17_NS_01_1000_6000_#1 |
|   |   |
| NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_70_L_TID17_NS_01_6000_18000_#1 | NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_70_L_TID17_NS_01_18000_40000_#1 |
|   |   |
| NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_70_L_TID21_NS_01_0.009_0.15_#1 | NTNV_N78-3700-3800_PC2_30_70_L_TID21_NS_01_0.15_30_#1 |