


NTNV-N38-PC3-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-0.009-0.15-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-0.15-30-Ant1-PASS

NTNV-N38-PC3-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-30-1000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-1000-3000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-3000-12000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-20-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-12000-20000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Outer_Full-0.009-0.15-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Outer_Full-0.15-30-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Outer_Full-30-1000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-3000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Outer_Full-3000-12000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Outer_Full-12000-20000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-0.009-0.15-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-0.15-30-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-30-1000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-1000-3000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-3000-12000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-12000-20000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-0.009-0.15-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-0.15-30-Ant1-PASS

NTNV-N38-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-30-1000-Ant1-PASS

NTNV-N38-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-1000-3000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-3000-12000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-12000-20000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-M-DFT-QPSK-Outer_Full-0.009-0.15-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-M-DFT-QPSK-Outer_Full-0.15-30-Ant1-PASS

NTNV-N38-PC3-30-30-M-DFT-QPSK-Outer_Full-30-1000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-M-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-3000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-M-DFT-QPSK-Outer_Full-3000-12000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-M-DFT-QPSK-Outer_Full-12000-20000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-Ant1-PASS

NTNV-N38-PC3-30-30-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-30-1000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-1000-3000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-3000-12000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-12000-20000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-0.009-0.15-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-0.15-30-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-30-1000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-1000-3000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-3000-12000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-12000-20000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-H-DFT-QPSK-Outer_Full-0.009-0.15-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-H-DFT-QPSK-Outer_Full-0.15-30-Ant1-PASS

NTNV-N38-PC3-30-30-H-DFT-QPSK-Outer_Full-30-1000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-H-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-3000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-H-DFT-QPSK-Outer_Full-3000-12000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-H-DFT-QPSK-Outer_Full-12000-20000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-0.009-0.15-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-0.15-30-Ant1-PASS

NTNV-N38-PC3-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-30-1000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-1000-3000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-3000-12000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Left-12000-20000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-0.009-0.15-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-0.15-30-Ant1-PASS

NTNV-N38-PC3-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-30-1000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-1000-3000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-3000-12000-Ant1-PASS




NTNV-N38-PC3-30-30-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_ Right-12000-20000-Ant1-PASS