ZTE Corporation

Address: ZTE Plaza, #55 Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P, R. China
Postal Code: 518057
Website: www.ztemall.com

ZTE WATCH Live2

EW2201

SMART WATCH
User Manual

User Manual 1
Manual del usuario 9
Benutzerhandbuch 14
Manuale utente 19
Mode d'emploi 24
Manual de instruções 29
Εγχειρίδιο χρήσης 34
Instrukcja obsług 41
Korisničko uputstvo 46
Uputstvo za upotreb 51
Felhasználói kézikönyvu 56
Uživatelská příručka 61
Ръководство за потребителя 66
Посібник користувача 71
Руководство пользователя 76
ユーザーマニュアル 83
사용자 매뉴얼 88
Panduan pengguna 93

1 Enter pairing mode



- The watch automatically turns on while charging.
- Press and hold the button on the side to power on.

2 Get the "Z Sports" app

Please download and install the "Z Sports" APP to bind your device and use more services.

3 Set up and pair



- Please download and install the "Z Sports" APP to bind your device and use more services.
- Please scan the QR code on the right or the QR code on the watch screen.
- Download and install the "Z Sports" APP.
- Open the "Z Sports" APP and follow the instructions on the screen.
- When adding a device, a pop-up box about whether to accept the binding will pop up on the watch side, click "√" to complete the binding with the APP.

- During the binding process, please make sure that the phone's Bluetooth is turned on to ensure that the watch and the phone are connected normally.
- If during the process of adding a device, multiple same products around are displayed, please click "Scan to Pair" to scan the QR code on the watch screen to bind.
- If the device cannot be found during the process of binding the device, or the device cannot be connected during use, please try to select "Restore Factory" in the watch system operation interface, and then re-bind the device.

4 Button actions



Short press

- Wake the watch screen
- Return to the home screen
- Lock screen
- Pause or resume workout

Press and hold

- Power on, off or restart
- Press for 10 seconds to force restart

5 On home screen

- Press and hold to change the watch face
- Swipe down to enter shortcut menu
- Swipe up to enter app list
- Swipe left to see Switch card
- Swipe right to see Switch card

6 Charger

Please connect charging cable to the watch as follows

- Use a regular USB charger with output voltage of 5.0V and output current of 200mA or above to connect your charging cable to a power outlet or charging device



7 Changing the wristband

Slide the spring pin and hold it while pulling away from the watch to remove the current wristband. To attach a new band, slide the spring pin across and slot the new band. When both sides of the band are positioned correctly, release the spring pin.

8 FAQ

Issue description	Possible cause	Solution
Incorrect step count	Abnormal waggling or vibration of device	Wear the watch properly to avoid abnormal vibration
	Walked less than 15 steps	Walk more than 15 steps continuously
	Sliding or walking in slippers	Walk with normal posture/ wear something other than slippers
No display	Low battery	Connect to charger to charge the watch
Watch failed to sync data to the App	The connected phone's Bluetooth is off	Turn on the connected phone's Bluetooth
	App is shut down or has crashed	Restart the "Z Sports" App
	Out of Bluetooth signal range	Make sure your watch is in close proximity to the connected phone

9 Specifications

Product Name	ZTE WATCH Live2
Product Model	EW2201
Storage Environment	Temperature: -20℃ to 60℃ RelativeHumidity:≤90%RH
Working Temperature	0℃ to 45℃
Frequency Range	2402MHz-2480MHz
Bluetooth Transmitting Power	< 1 dBm
Battery Capacity	230mAh
Charging duration	About 2 hours

10 Features

- Bluetooth BLE5.1
- Full-screen touch
- 1.69" TFT display 240*280 pixel
- Daily Tracking: Active/ Steps /Calories
- SpO2 Blood Oxygen monitoring
- Breathing training
- Sleep monitoring report
- Call notification
- Find your phone
- Music control
- Camera control

11 Warning

Matters needing attention

The electronic equipment contained in the product, if improperly handled or disposed of, may damage the environment or cause harm:

- Do not open the shell of the watch.
- Do not replace the built-in battery by yourself.
- Do not use corrosive cleaner to clean the product.
- Do not charge when the product is wet.
- If the product is not completely dry, do not charge.
- Do not expose the product to extended periods of direct sunlight.
- Do not use the product in a sauna or steam room.
- Do not expose the product to extremely high or low temperatures.
- If the screen or shell is damaged, do not use the product.
- Do not put the product in the dishwasher, washing machine or dryer.
- Do not expose the product to fire, the battery may explode.
- While charging, please make sure the charging cable is correctly connected to the watch and charger, and that the charger is properly connected to the power outlet.

- If the temperature of the product rises sharply during charging, please stop charging and contact our support team for assistance.
- Some users may experience skin irritation due to wearing the product for too long. If you experience redness, swelling, itching, or other negative physical side effects, please consult your doctor.
- Do not interact with the screen while driving, distracted or in otherwise dangerous situations.
- This is not a toy. Do not let children or pets play with the product. Small parts of the product may cause a choking hazard.
- Product functions may be affected by external factors such as interference, and the data is for reference only.
- The product has a heart rate recording function. Wearing the device for a long time may cause skin discomfort or risk of certain diseases for some users. If you have any of the following symptoms, please stop using the device and consult your doctor:

- Epilepsy or sensitivity to light.
- Poor blood circulation or excess bruising; heart disease or other diseases.
- You are yaking any medicine that may make you sensitive to light.

⑫ Certification

Medical Disclaimer

Warning: This Smart Watch EW2201 is not a medical device. The Smart Watch EW2201 and its related Apps may not be used to diagnose, treat, or prevent any disease or medical condition. Before performing any exercise, sleep, or nutritional changes, be sure to seek the advice of qualified medical professionals, otherwise serious injury or death may result.

EU Declaration of Conformity

Hereby, ZTE Corporation declares that this radio equipment type ZTE WATCH Live2(EW2201) is in compliance with Directive: 2014 / 53 / EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:https://certification.ztedevices.com

Disposal of your old Appliance

1. When the wheelie bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU.

2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from normal household waste via designated collection points provided by government or local authorities.
3.The correct disposal of electrical and electronic products will help protect the environment and human health.

For this prodc'ts recyling information based on WEEE directive,please send an e-mail to weee@zte.com.cn

FCC STATEMENT

1.This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC ID: SRQ-EW2201

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Battery warning

The built-in lithium battery of the product is forbidden to be disassembled, impacted, extruded or put into fire. The battery under the very low air pressure may result in explosion or flammable liquid or gas leakage. Avoid the battery in a high-temperature environment or being exposed to strong sunlight to avert explosion. Don't use the battery continuously in case of serious ballooning.
The battery shall be handled pursuant to the local regulations and shall not be disposed as household garbage. Don't try to repair, remove or refit the battery. The explosion may happen if the battery is replaced by the one subject to incorrect model. Don't compress or puncture the battery with hard object. The battery leakage, overheating or outbreak of a fire may occur if the battery is destroyed.

Warranty Card

1. Warranty Period: one year from purchase date, or base on local law requirement. You can also go to the shopping Web page or contact your seller to know details about warranty policy.

2. We kindly remind you that the following situations are not covered in our warranty policy. Please use the product in a safe and reasonable manner.

1) Damage to the machine caused by external forces
2) Wear and tear caused by daily use
3) Malfunction caused because water or other liquid enters the machine
4) Network signal problem
5) Malfunction caused by product connection, or use of accessories that are not provided by the manufacturer or incompatible with the product.
6) Malfunction caused because the user dissembles the machine by himself
7) Malfunction caused by other force majeure

3. In case of any technical problem or suggestion, send an Email to mobile@zte.com.cn for support.

4. Instructions:
1) Read the user manual before using the product.
2) Do not throw the battery or product into a fire or liquid.

3) Power off the product in an inflammable and explosive environment.
4) Keep the battery away from metal, oily and corrosive articles.
5) Use the original or specified battery and charger.6) Do not dissemble the machine by yourself.

5. LIMITED WARRANTY
TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS LIMITED WARRANTY IS YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST ZTE AND ZTE'S SOLE AND EXCLUSIVE LIABILITY IN RESPECT OF DEFECTS IN PRODUCT.
HOWEVER, THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXCLUDE NOR LIMIT ANY OF YOUR LEGAL (STATUTORY) RIGHTS UNDER THE APPLICABLE NATIONAL LAWS.
TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW ZTE DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY FOR LOSS OF OR DAMAGE TO OR CORRUPTION OF DATA, FOR ANY LOSS OF PROFIT, LOSS OF USE OF PRODUCTS OR FUNCTIONALITY, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF REVENUES OR LOSS OF ANTICIPATED PROFIT, INCREASED COSTS OR EXPENSES OR FOR ANY INDIRECT, OR SPECIAL OR CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGE. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ZTE'S LIABILITY SHALL BE LIMITED TO THE PURCHASE VALUE OF THE PRODUCT.
THE ABOVE LIMITATIONS SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY DEFECT OF PRODUCT IN MATERIAL, DESIGN AND WORKMANSHIP.

1 Entrar en modo de emparejamiento

- El reloj se enciende automáticamente mientras se carga.
- Mantenga pulsado el botón del lateral para encenderlo.

2 Conseguir la aplicación "Z Sports"

Descargue e instale la aplicación "Z Sports" para vincular su dispositivo y utilizar más servicios.

3 Configurar y emparejar

- Descargue e instale la aplicación "Z Sports" para vincular su dispositivo y utilizar más servicios.
- Escanee el código QR de la derecha o el código QR de la pantalla del reloj.
- Descargue e instale la aplicación "Z Sports".
- Abra la aplicación "Z Sports" y siga las instrucciones de la pantalla.
- Al añadir un dispositivo, aparecerá un cuadro emergente sobre si aceptar el enlace en el lado del reloj, haga clic en "√" para completar el enlace con la aplicación.

- Durante el proceso de vinculación, asegúrese de que el Bluetooth del teléfono esté encendido para asegurarse de que el reloj y el teléfono estén conectados normalmente.
- Si durante el proceso de adición de un dispositivo se muestran varios productos similares, haga clic en "Escanear para emparejar" para escanear el código QR en la pantalla del reloj para vincularlo.
- Si no se puede encontrar el dispositivo durante el proceso de conexión del dispositivo, o el dispositivo no se puede conectar durante el uso, intente seleccionar "Restauración de fábrica" en la interfaz de funcionamiento del sistema de vigilancia y, a continuación, vuelva a conectar el dispositivo.

4 Configurar y emparejar



Pulsación corta

- Despertar la pantalla del reloj
- Volver a la pantalla de inicio
- Bloquear pantalla
- Pausar o reanudar el entrenamiento

Mantenga pulsado

- Encendido, apagado o reinicio
- Pulse durante 10 segundos para forzar el reinicio

5 En la pantalla de inicio

- Mantenga pulsado para cambiar la esfera del reloj
- Deslice hacia abajo para acceder al menú contextual
- Deslice hacia arriba para entrar en la lista de aplicaciones
- Deslice el dedo hacia la izquierda para ver la tarjeta Switch
- Deslice el dedo hacia la derecha para ver la tarjeta Switch

6 Cargador

Conecte el cable de carga al reloj de la siguiente manera

- Utilice un cargador USB normal con una tensión de salida de 5,0 V y una corriente de salida de 200 mA o superior para conectar el cable de carga a una toma de corriente o dispositivo de carga



7 Cambio de la pulsera

Deslice el pasador de resorte y sujételo mientras tira del reloj para retirar la pulsera actual.Para fijar una nueva banda, deslice el pasador de resorte a través de la nueva banda y póngala en la ranura.Cuando ambos lados de la banda estén colocados correctamente, suelte el pasador de resorte.

8 PREGUNTAS FRECUENTES

Descripción del problema	Causa posible	Solución
Recuento de pasos incorrecto	Movimiento o vibración anormales del dispositivo	Use el reloj correctamente para evitar vibraciones anormales
	Caminar menos de 15 pasos Solución	Camine más de 15 pasos seguidos
	Deslizarse o caminar con zapatillas de casa	Camine con una postura normal/use algo que no sean zapatillas de casa
Sin pantalla	Batería baja	Conecte el cargador para cargar el reloj
El reloj no ha sincronizado los datos con la aplicación	El Bluetooth del teléfono conectado está apagado	Encienda el Bluetooth del teléfono conectado
	La aplicación está apagada o ha fallado	Reinicie la aplicación "Z Sports"
	Fuera del rango de señal Bluetooth	Asegúrese de que su reloj esté cerca del teléfono conectado

9 Especificaciones

Nombre del producto	ZTE WATCH Live2
Modelo de producto	EW2201
Entorno de almacenamiento	Temperatura: de -20 °C a 60 °C Humedad relativa: ≤90 % HR
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 45 °C
Rango de frecuencia	2402MHz-2480MHz
Bluetooth Potencia de transmisión	< 1 dBm
Capacidad de la batería	230mAh
Duración de la carga	Alrededor de 2 horas

10 Características

- Bluetooth BLE5.1
- Pantalla táctil completa
- Pantalla TFT de 1,69" y 240 x 280 píxeles
- Seguimiento diario: Activo /Pasos/Calorías
- Monitorización de oxígeno en sangre de SpO2
- Entrenamiento respiratorio
- Informe de supervisión del sueño
- Notificación de llamada
- Encontrar su teléfono
- Control de música
- Control de cámara

11 Advertencia

Cuestiones que requieren atención

El equipo electrónico contenido en el producto, si se manipula o desecha incorrectamente, puede dañar el medio ambiente o causar daños:

- No abra la carcasa del reloj.
- No sustituya la batería integrada por sí mismo.
- No utilice limpiador corrosivo para limpiar el producto.
- No lo cargue cuando el producto esté húmedo.
- Si el producto no está completamente seco, no lo cargue.
- No exponga el producto a periodos prolongados de luz solar directa.
- No utilice el producto en una sauna o sala de vapor.
- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas.
- Si la pantalla o la carcasa están dañadas, no utilice el producto.
- No ponga el producto en el lavavajillas, lavadora o secadora.
- No exponga el producto al fuego, ya que la batería podría explotar.

• Durante la carga, asegúrese de que el cable de carga esté conectado correctamente al reloj y al cargador, y de que el cargador esté conectado correctamente a la toma de corriente.
• Si la temperatura del producto aumenta considerablemente durante la carga, deje de cargarlo y póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica para obtener ayuda.
• Algunos usuarios pueden experimentar irritación de la piel debido al uso del
producto durante demasiado tiempo.Si experimenta enrojecimiento, hinchazón, picor u otros efectos secundarios físicos negativos, consulte a su médico.
• No interactúe con la pantalla mientras conduce, esté distraído o en situaciones peligrosas.
• Este no es un juguete.No permita que niños o mascotas jueguen con el producto.parts of the product may cause a choking hazard.Las piezas pequeñas del producto pueden provocar un riesgo de asfixia.
• Las funciones del producto pueden verse afectadas por factores externos como la interferencia, y los datos son solo de referencia.
• El producto tiene una función de registro de la frecuencia cardíaca. El uso del dispositivo durante mucho tiempo puede causar molestias en la piel o riesgo de ciertas enfermedades para algunos usuarios.Si tiene alguno de los siguientes síntomas, deje de usar el dispositivo y consulte a su médico:
- Epilepsia o sensibilidad a la luz.
- Mala circulación sanguínea o exceso de hematomas; enfermedades cardíacas u otras enfermedades.
- Está tomando cualquier medicamento que pueda hacer que sea sensible a la luz.

1 Kopplungsmodus aufrufen

- Die Uhr schaltet sich während des Ladevorgangs automatisch ein.
- Halten Sie zum Einschalten die Taste an der Seite gedrückt.

2 Holen Sie sich die App „ Z Sports”

Bitte laden Sie die „Z Sports“-App herunter und installieren Sie sie, um Ihr Gerät zu verbinden und weitere Dienste zu nutzen.

3 Einrichten und koppeln



- Bitte laden Sie die „Z Sports“-App herunter und installieren Sie sie, um Ihr Gerät zu verbinden und weitere Dienste zu nutzen.
- Bitte scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite oder den auf dem Uhrenbildschirm.
- Laden Sie die App „Z Sports“ herunter und installieren Sie sie.
- Öffnen Sie die APP „Z Sports“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wenn Sie ein Gerät hinzufügen, erscheint auf der Uhrseite ein Pop-up-Fenster, in dem Sie sehen, ob die Verbindung akzeptiert werden soll. Klicken Sie auf „√“, um die Verbindung mit der APP abzuschließen.

- Bitte stellen Sie während des Verbindungsvorgangs sicher, dass das Bluetooth des Telefons eingeschaltet ist, um sicherzustellen, dass die Uhr und das Telefon normal verbunden sind.
- Wenn während des Hinzufügens eines Geräts mehrere gleiche Produkte angezeigt werden, klicken Sie bitte auf „Zum Koppeln scannen“, um den QR-Code auf dem Uhrenbildschirm zu scannen und zu verbinden.
- Wenn das Gerät während der Verbindung des Geräts nicht gefunden werden kann oder das Gerät während der Verwendung nicht angeschlossen werden kann, versuchen Sie bitte, „Werkseinstellungen wiederherstellen“ in der Bedienoberfläche des Überwachungssystems auszuwählen und das Gerät dann erneut zu verbinden.

4 Schaltflächen-Aktionen

Kurzes Drücken

- Den Bildschirm der Uhr wecken
- Zum Startbildschirm zurückkehren
- Bildschirm sperren
- Workout anhalten oder fortsetzen

Drücken und halten Sie

- Ein-, Ausschalten oder Neustart
- 10 Sekunden lang drücken, um einen Neustart zu erzwingen

5 Auf dem Startbildschirm

- Halten Sie die Taste gedrückt, um das Zifferblatt zu ändern
- Wischen Sie nach unten, um das Kontextmenü aufzurufen
- Wischen Sie nach oben, um die App-Liste aufzurufen
- Wischen Sie nach links, um die Switch-Karte zu sehen
- Nach rechts wischen, um Switch-Karte anzuzeigen

6 Ladegerät

Bitte schließen Sie das Ladekabel wie folgt an die Uhr an

- Verwenden Sie ein normales USB-Ladegerät mit einer Ausgangsspannung von 5,0 V und einem Ausgangsstrom von 200 mA oder mehr, um Ihr Ladekabel an eine Steckdose oder ein Ladegerät anzuschließen



7 Wechseln des Armbands

Schieben Sie den Federstift und halten Sie ihn fest, während Sie ihn von der Uhr wegziehen, um das aktuelle Armband zu entfernen. Um ein neues Band anzubringen, schieben Sie den Federstift über das neue Band und stecken Sie es ein.Wenn beide Seiten des Bandes korrekt positioniert sind, lösen Sie den Federstift.

8 FAQ

Problembeschreibung	Mögliche Ursache	Lösung
Falsche Schrittzahl	Abnormales Wackeln oder Vibrieren des Geräts	Tragen Sie die Uhr ordnungsgemäß, um ungewöhnliche Vibrationen zu vermeiden
	Weniger als 15 Schritte gelaufen	Weniger als 15 Schritte gelaufen Lösung
	In Hausschuhen rutschen oder gehen	Gehen Sie mit normaler Körperhaltung/tragen Sie etwas anderes als Hausschuhe
Keine Anzeige	Niedriger Batteriestand	Die Uhr zum Aufladen an ein Ladegerät anschließen
Uhr konnte Daten nicht mit der App synchronisieren	Bluetooth des verbundenen Telefons ist ausgeschaltet	Bluetooth des verbundenen Telefons ist einschalten
	App ist heruntergefahren oder abgestürzt	Starten Sie die „Z Sports"-App neu
	Außerhalb des Bluetooth-Signalbereichs	Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Uhr in der Nähe des angeschlossenen Telefons befindet

9 Spezifikationen

Produktname	ZTE WATCH Live2
Produktmodell	EW2201
Lagerumgebung	Temperatur: -20° C bis 60° C Relative Feuchtigkeit: ≤90 % RH
Arbeitstemperatur	0° C bis 45° C
Frequenzbereich	2402MHz-2480MHz
Bluetooth Sendeleistung	< 1 dBm
Kapazität der Batterie	230mAh
Ladedauer	Etwa 2 Stunden

10 Merkmale

- Bluetooth BLE5.1
- Vollbild-Touch
- 1,69-Zoll-TFT-Display, 240*280 Pixel
- Tägliche Tracking: Aktiv/ Schritte/Kalorien
- SpO2-Blutsauerstoffüberwachung
- Atemtraining
- Schlafüberwachungsbericht
- Anrufbenachrichtigung
- Finden Sie Ihr Telefon
- Musiksteuerung
- Kamera-Steuerung

11 Warnung

Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern
TDie im Produkt enthaltenen elektronischen Bauteile können bei unsachgemäßer Handhabung oder Entsorgung die Umwelt schädigen oder Schäden verursachen:
- Öffnen Sie nicht die Hülle der Uhr.
- Tauschen Sie den eingebauten Akku nicht selbst aus.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts kein ätzenden Reinigungsmittel.
- Wenn das Produkt nass ist, nicht aufladen.
- Wenn das Produkt nicht vollständig trocken ist, nicht aufladen.
- Setzen Sie das Produkt nicht länger direktem Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Sauna oder einem Dampfbad.
- Setzen Sie das Produkt keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn Sieb oder Schale beschädigt sind.
- Das Produkt nicht in die Spülmaschine, Waschmaschine oder den Trockner geben.

- Setzen Sie das Produkt keinem Feuer aus, da die Batterie explodieren kann.
- Stellen Sie beim Aufladen sicher, dass das Ladekabel korrekt mit der Uhr und dem Ladegerät verbunden ist und dass das Ladegerät korrekt mit der Steckdose verbunden ist.
- Wenn die Temperatur des Produkts während des Ladevorgangs stark ansteigt, beenden Sie bitte den Ladevorgang und wenden Sie sich an unser Support-Team.Wenn bei Ihnen Rötungen, Schwellungen, Juckreiz oder andere körperliche Nebenwirkungen auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
- Interagieren Sie nicht mit dem Bildschirm, während Sie fahren, abgelenkt sind oder sich in anderen gefährlichen Situationen befinden.
- Dies ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder oder Haustiere nicht mit dem Produkt spielen.Kleine Teile des Produkts können eine Erstickungsgefahr verursachen.
- Produktfunktionen können durch externe Faktoren wie Störungen beeinflusst werden, und die Daten dienen nur als Referenz.
- Das Produkt verfügt über eine Herzfrequenz-Aufzeichnungsfunktion.Das lange Tragen des Geräts kann bei einigen Anwendern zu Hautbeschwerden oder dem Risiko bestimmter Erkrankungen führen. Wenn bei Ihnen eines der folgenden Symptome auftritt, beenden Sie bitte die Verwendung des Geräts und wenden Sie sich an Ihren Arzt:

- Epilepsie oder Lichtempfindlichkeit.
- Mangelnde Durchblutung oder übermäßige Blutergüsse, Herzerkrankungen oder andere Erkrankungen.
- Sie nehmen Medikamente ein, die Sie lichtempfindlich machen können.

1 Accedere alla modalità di abbinamento

- L'orologio si accende automaticamente durante la ricarica.
- Premere e tenere premuto il pulsante sul lato per accendere.

2 Scaricare l'app "Z Sports"

Scarica e installa l'APP "Z Sports" per abbinare il dispositivo e utilizzare altri servizi.

3 Configurare e abbinare



- Scarica e installa l'APP "Z Sports" per abbinare il dispositivo e utilizzare altri servizi.
- Scansionare il codice QR a destra o il codice QR sullo schermo dell'orologio.
- Download and install the "Z Sports" APP.
- Scaricare e installare l'APP "Z Sports".
- Quando si aggiunge un dispositivo, sul lato dell'orologio apparirà una casella pop-up che chiede se accettare o meno l'abbinamento; fare clic su "√" per completare l'abbinamento con l'APP.

- Durante il processo di abbinamento, assicurarsi che il Bluetooth del telefono sia acceso e accertarsi che l'orologio e il telefono siano connessi normalmente.
- Se durante il processo di aggiunta di un dispositivo si visualizzano più prodotti, fare clic su "Scan to Pair" (Scansiona per abbinare) per eseguire la scansione del codice QR sullo schermo dell'orologio da abbinare.
- Se non si riesce a trovare il dispositivo durante la procedura di abbinamento, o se non è possibile connettere il dispositivo durante l'uso, provare a selezionare "Restore Factory" (Ripristina impostazioni di fabbrica) nell'interfaccia operativa del sistema dell'orologio, quindi abbinare nuovamente il dispositivo.

4 Azioni dei pulsanti



premere brevemente

- Riattiva lo schermo dell'orologio
- Torna alla schermata iniziale
- Blocca schermo
- Metti in pausa o riprendi l'allenamento

Premere e tenere premuto

- Accendi, spegni o riavvia
- Premere per 10 secondi per forzare il riavvio

5 Nella schermata iniziale

- Tenere premuto per cambiare il quadrante dell'orologio
- Scorrere verso il basso per accedere al menu di scelta rapida
- Scorrere verso l'alto per accedere all'elenco delle app
- Scorrere verso sinistra per visualizzare la scheda Switch
- Scorrere verso destra per visualizzare la scheda Switch

6 Caricabatterie

Collegare il cavo di ricarica all'orologio come segue

- Utilizzare un caricabatterie USB normale con tensione di uscita di 5,0 V e corrente di uscita di 200mA o superiore per collegare il cavo di ricarica a una presa di corrente o a un dispositivo di ricarica



Il caricabatterie

7 Sostituzione del cinturino

Far scorrere il perno a molla e tenerlo premuto mentre si estrae il cinturino dall'orologio per rimuoverlo.Per fissare un nuovo cinturino, far scivolare il perno a molla attraverso il suddetto e inserire il cinturino.Quando entrambi i lati del cinturino saranno posizionati correttamente, rilasciare il perno della molla.

8 Domande frequenti

Descrizione del problema	Possible cause	Soluzione
Conteggio passaggi errato	Oscillazione o vibrazione anomala del dispositivo	Indossare correttamente l'orologio per evitare vibrazioni anomale
	Ha camminato meno di 15 passi	Camminare per più di 15 passi in modo continuo
	Si sta scivolando o si cammina con indosso le pantofole	Camminare con una postura normale, indossare qualcosa di diverso dalle pantofole
Nessuna visualizzazione	Batteria scarica	Collegare il dispositivo al caricabatterie per caricarlo
Watch failed to sync data to the App	Il Bluetooth del telefono connesso è disattivato	Attivare il Bluetooth del telefono connesso
	L'app è spenta o si è arrestata in modo anomalo	Riavviare l'app "Z Sports"
	Fuori dall'intervallo del segnale Bluetooth	Accertarsi che l'orologio si trovi nelle immediate vicinanze del telefono connesso

9 Specifiche

Nome del prodotto	ZTE WATCH Live2
Modello del prodotto	EW2201
Ambiente di archiviazione	Temperatura: da -20 °C a 60 °C Umidità relativa: ≤90%UR
Temperatura di esercizio	Da 0 °C a 45 °C
Intervallo di frequenza	2402MHz-2480MHz
Bluetooth Potenza di trasmissione	< 1 dBm
Capacità della batteria	230mAh
Durata della ricarica	Circa 2 ore

10 Caratteristiche

- Bluetooth BLE5.1
- Tattile a schermo intero
- Display TFT da 1,69" 240*280 pixel
- Monitoraggio giornaliero: Attivo/Fasi/Calorie
- Monitoraggio dell'ossigeno nel sangue SpO2
- Esercizio di respirazione
- Repoort sul monitoraggio del sonno
- Notifica chiamata
- Trova il telefono
- Controllo della musica
- Controllo della telecamera

11 Avvertenza

Punti che necessitano di attenzione
Se maneggiata o smaltita in modo improprio, l'apparecchiatura elettronica contenuta nel prodotto può danneggiare l'ambiente o causare danni:
- Non aprire la scocca dell'orologio.
- Non sostituire la batteria integrata da sé.
- Non utilizzare detergenti corrosivi per pulire il prodotto.
- Non caricare il prodotto quando è bagnato.
- Se il prodotto non è completamente asciutto, non caricarlo.
- Non esporre il prodotto a lunghi periodi di luce solare diretta.
- Non utilizzare il prodotto in una sauna o in un bagno turco.
- Non esporre il prodotto a temperature estremamente alte o basse.
- Se lo schermo o la scocca sono danneggiati, non utilizzare il prodotto.
- Non mettere il prodotto in lavastoviglie, lavabiancheria o asciugatrice.

• Non esporre il prodotto al fuoco, in quanto la batteria potrebbe esplodere.
• Durante la ricarica, assicurarsi che il cavo di ricarica sia collegato correttamente all'orologio e al caricabatterie, e che quest'ultimo sia collegato correttamente alla presa di corrente.
• Se la temperatura del prodotto aumenta bruscamente durante la ricarica, interrompere la suddetta e contattare il nostro team di assistenza.
• Alcuni utenti possono manifestare irritazione cutanea dovuta all'uso eccessivo del prodotto.In caso di arrossamento, gonfiore, prurito o altri effetti collaterali fisici negativi, consultare il proprio medico.
• Non interagire con lo schermo durante la guida, in situazioni di distrazione o altrimenti pericolose.
• Il prodotto non è un giocattolo.Non lasciare che bambini o animali domestici giochino con il prodotto.Piccole parti del prodotto possono causare rischi soffocamento.
• Le funzioni del prodotto possono essere influenzate da fattori esterni come le interferenze; inoltre, i dati sono solo a scopo di riferimento.
• Il prodotto ha una funzione di registrazione della frequenza cardiaca.L'uso prolungato del dispositivo può causare disagio cutaneo o il rischio di determinate malattie per alcuni utenti.In caso di manifestazione di uno qualsiasi dei seguenti sintomi, interrompere l'uso del dispositivo e consultare il proprio medico:
- Epilessia o sensibilità alla luce.
- Scarsa circolazione sanguigna o lividi in eccesso; cardiopatia o altre malattie.
- Si assumono farmaci che possono rendere sensibili alla luce.

1 Entrer en mode jumelage

- La montre s'allume automatiquement pendant la charge.
- Maintenez enfoncé le bouton sur le côté pour l'allumer.

2 Obtenez l'application « Z Sports »

Veuillez télécharger et installer l'application « Z Sports » pour connecter votre appareil et utiliser plus de services.

3 Configurer et jumeler



- Veuillez télécharger et installer l'application « Z Sports » pour connecter votre appareil et utiliser plus de services.
- Veuillez scanner le code QR à droite ou le code QR sur l'écran de la montre.
- Téléchargez et installez l'application « Z Sports ».
- Ouvrez l'application « Z Sports » et suivez les instructions à l'écran.
- Lors de l'ajout d'un appareil, une fenêtre contextuelle demandant s'il faut accepter la liaison s'affichera sur le côté de la montre. Cliquez sur « √ » pour finaliser le jumelage avec l'application.

- Pendant le processus de liaison, assurez-vous que le Bluetooth du téléphone est activé pour que la montre et le téléphone se connectent normalement.
- Si, pendant le processus d'ajout d'un appareil, plusieurs produits de votre environnement sont affichés, veuillez cliquer sur « Scanner pour jumeler » afin de scanner le code QR sur l'écran de la montre et la lier.
- Si l'appareil est introuvable pendant le processus de liaison de l'appareil ou si l'appareil ne parvient pas à se connecter pendant l'utilisation, veuillez essayer de sélectionner « Restaurer les paramètres d'origine » dans l'interface de fonctionnement du système de la montre, puis de reconnecter l'appareil.

4 Descriptions des boutons

Pression courte	Appuyez et maintenez enfoncé
Allumer l'écran de la montre	Allumer, éteindre ou redémarrer
Revenir à l'écran d'accueil	Appuyez pendant 10 secondes pour forcer le redémarrage
Écran de verrouillage	
Mettre en pause ou reprendre l'entraînement	

5 Sur l'écran d'accueil

Appuyez et maintenez enfoncé pour changer le cadran de la montre

Glissez vers le bas pour accéder au menu des raccourcis

Glissez vers le haut pour accéder à la liste des applications

Glissez vers la gauche pour afficher la carte Switch

Glissez vers la droite pour afficher la carte Switch

6 Chargeur

Veuillez connecter le câble de recharge à l a montre comme suit

- Utilisez un chargeur USB standard avec une tension de sortie de 5.0 V et un courant de sortie de 200 mA ou plus pour brancher votre câble de recharge à une prise de courant ou un dispositif de charge



7 Changement du bracelet

Faites glissez la barrette à ressort et maintenez-la tout en la retirant de la montre pour enlever le bracelet actuel.Pour fixer un nouveau bracelet, faites glisser la barrette à ressort à travers le nouveau bracelet.Lorsque les deux côtés du bracelet sont correctement positionnés, relâchez la barrette à ressort.

8 FAQ

Description du problème	Cause possible	Solution
Nombre de pas incorrect	Mouvements ou vibrations anormaux du dispositif	Portez la montre correctement pour éviter les vibrations anormales
	Vous avez marché moins de 15 pas	Vous avez marché moins de 15 pas Solution
	Vous marchez avec des chaussons ou glissez	Marchez avec une posture normale / portez autre chose que des chaussons
Aucun affichage	Batterie faible	Branchez le chargeur pour charger la montre
La montre n'a pas réussi à synchroniser les données avec l'application	Le Bluetooth du téléphone connecté est désactivé	Activez le Bluetooth du téléphone connecté
	L'application est arrêtée ou a planté	Redémarrez l'application « Z Sports »
	En dehors de la plage du signal Bluetooth	Assurez-vous que votre montre se trouve à proximité du téléphone connecté

9 Spécifications

Nom du produit	ZTE WATCH Live2
Modèle du produitl	EW2201
Environnement de stockage	Température : -20 °C à 60 °C Humidité relative : ≤ 90 % HR
Température de fonctionnement	0 °C à 45 °C
Plage de fréquences	2402MHz-2480MHz
Bluetooth Puissance de transmission	< 1 dBm
Capacité de la batterie	230mAh
Durée de charge	Environ 2 heures

10 Caractéristiques

- Bluetooth BLE5.1
- Écran entièrement tactile
- Écran TFT 1,69" 240*280 pixels
- Suivi quotidien : Activité / Pas / Calories
- Surveillance de la quantité d'oxygène dans le sang SpO2
- Entraînement respiratoire
- Rapport de suivi du sommeil
- Notification d'appel
- Trouver votre téléphone
- Contrôle de la musique
- Contrôle de la caméra

11 Avertissement

Problèmes nécessitant votre attention

L'équipement électronique contenu dans le produit, s'il est manipulé ou éliminé de manière inappropriée, peut nuire à l'environnement ou causer des dommages :

- Ne pas ouvrir la coque de la montre.
- Ne pas remplacer soi-même la batterie intégrée.
- Ne pas utiliser de nettoyant corrosif pour nettoyer le produit.
- Ne pas charger le produit lorsqu'il est mouillé.
- Ne pas charger le produit s'il n'est pas complètement sec.
- Ne pas exposer le produit de façon prolongée à la lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser le produit dans un sauna ou un hammam.
- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.
- Ne pas utiliser le produit si l'écran ou la coque sont endommagés.
- Ne pas mettre le produit au lave-vaisselle, au lave-linge ou au sèche-linge.

- Ne pas exposer le produit au feu, la batterie risquerait d'exploser.
- Pendant la charge, assurez-vous que le câble de recharge est correctement connecté à la montre et au chargeur, et que le chargeur est correctement branché à la prise de courant.
- Si la température du produit augmente fortement pendant la charge, veuillez interrompre la charge et contacter notre équipe d'assistance pour obtenir de l'aide.
- Certains utilisateurs peuvent ressentir une irritation cutanée dans le cas d'un port prolongé du produit. Si vous présentez des rougeurs, des gonflements, des démangeaisons ou d'autres effets physiques indésirables, veuillez consulter votre médecin.
- Ne pas interagir avec l'écran lorsque vous conduisez, êtes distrait ou dans des situations dangereuses.
- Cette montre n'est pas un jouet.Ne pas laisser les enfants ou les animaux de compagnie jouer avec le produit.Les petites pièces du produit peuvent entraîner un risque d'étouffement.
- Les fonctions du produit peuvent être affectées par des facteurs externes tels que des interférences, et les données sont fournies à titre de référence uniquement.
- Le produit possède une fonction d'enregistrement de la fréquence cardiaque.Porter le dispositif pendant une longue période peut causer une gêne cutanée ou un risque de certaines maladies pour certains utilisateurs.Si vous présentez l'un des symptômes suivants, veuillez cesser d'utiliser le dispositif et consulter votre médecin :

- Épilepsie ou sensibilité à la lumière.
- Mauvaise circulation sanguine ou hématomes excessifs, maladie cardiaque ou autres maladies.
- Vous prenez un médicament qui pourrait vous rendre sensible à la lumière.

1 Entrar no modo de emparelhamento

- O relógio liga-se automaticamente durante o carregamento.
- Prima sem soltar o botão lateral para ligar.

2 Obter a aplicação "Z Sports"

Transfira e instale a aplicação "Z Sports" para vincular o seu dispositivo e utilizar mais serviços.

3 Configurar e emparelhar

- Transfira e instale a aplicação "Z Sports" para vincular o seu dispositivo e utilizar mais serviços.
- Efetue a leitura do código QR à direita ou o código QR no ecrã do relógio.
- Transfira e instale a aplicação "Z Sports".
- Abra a aplicação "Z Sports" e siga as instruções no ecrã.
- Ao adicionar um dispositivo, aparecerá uma janela pop-up no lado do relógio questionando-o sobre se aceita a ligação. Clique em "√" para concluir a ligação à aplicação.

- Durante o processo de ligação, certifique-se de que o Bluetooth do telemóvel está ligado, para garantir que o relógio e o telemóvel estão ligados normalmente.
- Se durante o processo de adição de um dispositivo, forem apresentados vários produtos iguais que estejam próximos, clique em "Efetuar leitura para emparelhar" para ler o código QR no ecrã do relógio para vincular.
- Se não for possível encontrar o dispositivo durante o processo de vinculação ou se não for possível ligar o dispositivo durante a utilização, tente selecionar "Restaurar definições de fábrica" na interface de operação do sistema do relógio e volte a fazer a vinculação do dispositivo.

4 Ações dos botões



Pressão breve

- Reativar o ecrã do relógio
- Voltar ao ecrã inicial
- Bloquear o ecrã
- Fazer uma pausa ou retomar o treino

Premir sem soltar

- Ligar, desligar ou reiniciar
- Prima durante 10 segundos para forçar o reinício

5 No ecrã inicial

- Prima sem soltar para mudar o mostrador do relógio
- Deslize para baixo para entrar no menu de atalho
- Deslize para cima para entrar na lista de aplicações
- Deslize para a esquerda para ver o cartão Switch
- Deslize para a direita para ver o cartão Switch

6 Charger

Ligue o cabo de carregamento ao relógio da seguinte forma

- Utilize um carregador USB normal com tensão de saída de 5,0 V e corrente de saída de 200 mA ou superior para ligar o seu cabo de carregamento a uma tomada elétrica ou dispositivo de carregamento



7 Mudar a pulseira

Deslize a cavilha de mola e segure-a enquanto a puxa para fora do relógio para remover a pulseira atual.TPara fixar uma pulseira nova, deslize a cavilha de mola e encaixe a pulseira nova.Quando ambos os lados da pulseira estiverem posicionados corretamente, solte a cavilha de mola.

8 Perguntas Frequentes

Descrição do problema	Causa possível	Solução
Contagem de passos incorreta	Agitação ou vibração do dispositivo anormal	Use o relógio adequadamente para evitar vibrações anormais
	Caminhou menos de 15 passos	Caminhar mais de 15 passos continuamente
	Deslizar ou andar de chinelos	Caminhar com postura normal/calçar algo que não sejam chinelos
Sem visor	Bateria fraca	Ligar ao carregador para carregar o relógio
O relógio não conseguiu sincronizar os dados com a aplicação	O Bluetooth do telemóvel ligado está desligado	Ligue o Bluetooth do telemóvel ligado
	A aplicação está encerrada ou bloqueou	Reinicie a aplicação "Z Sports"
	Fora do intervalo do sinal Bluetooth	Certifique-se de que o seu relógio está próximo do telemóvel ligado

9 Especificações

Nome do produto	ZTE WATCH Live2
Modelo do produto	EW2201
Ambiente de armazenamento	Temperatura: -20 °C a 60 °C Humidade relativa: ≤ 90%HR
Temperatura de funcionamento	0 °C a 45 °C
Intervalo de frequências	2402MHz-2480MHz
Bluetooth Potência de transmissão	< 1 dBm
Capacidade da bateria	230mAh
Duração do carregamento	Cerca de 2 horas

10 Funcionalidades

- Bluetooth BLE5.1
- Ecrã tátil completo
- Visor TFT de 1,69" 240*280 píxeis
- Seguimentodiário:Ativo/ Passos/Calorias
- Monitorização de oxigénio sanguíneo de SpO2
- Treino respiratório
- Relatório de monitorização do sono
- Notificação de chamada
- Encontre o seu telemóvel
- Controlo de música
- Controlo da câmara

11 Aviso

Assuntos que necessitam de atenção

O equipamento eletrónico contido no produto pode danificar o ambiente ou provocar ferimentos se for manuseado ou eliminado incorretamente:

- Não abra a caixa do relógio.
- Não execute o procedimento de substituição da bateria incorporada.
- Não utilize um produto de limpeza corrosivo para limpar o produto.
- Não carregue o produto enquanto estiver molhado.
- Se o produto não estiver completamente seco, não o carregue.
- Não exponha o produto a luz solar direta durante períodos prolongados.
- Não utilize o produto numa sauna ou banho turco.
- Não exponha o produto a temperaturas extremamente altas ou baixas.
- Se o ecrã ou a caixa estiverem danificados, não utilize o produto.
- Não coloque o produto na máquina de lavar loiça, máquina de lavar roupa ou máquina de secar.

• Não exponha o produto ao fogo, pois a bateria pode explodir.
• Durante o carregamento, certifique-se de que o cabo de carregamento está ligado corretamente ao relógio e ao carregador e de que o carregador está ligado corretamente à tomada elétrica.
• Se a temperatura do produto subir acentuadamente durante o carregamento, pare de carregar e contacte a nossa equipa de apoio para obter assistência.
• Alguns utilizadores podem sentir irritação cutânea devido à utilização do produto durante demasiado tempo.Se sentir vermelhidão, inchaço, comichão ou outros efeitos secundários físicos negativos, consulte o seu médico.
• Não interaja com o ecrã enquanto conduzir, quando fizer atividades que exijam atenção ou noutras situações perigosas.
• Isto não é um brinquedo. Não permita que crianças ou animais de estimação brinquem com o produto. As peças pequenas do produto podem causar asfixia.
• As funções do produto podem ser afetadas por fatores externos, como interferência, e os dados são apenas para referência.
• O produto tem uma função de gravação da frequência cardíaca. A utilização do dispositivo durante um período de tempo longo pode causar desconforto na pele ou risco de determinadas doenças para alguns utilizadores.Se tiver algum dos seguintes sintomas, pare de utilizar o dispositivo e consulte o seu médico:
- Epilepsia ou sensibilidade à luz.
- Má circulação sanguínea ou excesso de hematomas; doença cardíaca ou outras doenças.
- Estiver a tomar qualquer medicamento que possa torná-lo sensível à luz.

1 Είσοδος σε λειτουργία σύζευξης

- Το ρολόι ενεργοποιείται αυτόματα κατά τη φόρτιση.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο πλάι για ενεργοποίηση.

2 Αποκτήστε την εφαρμογή «Z Sports»

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή «Z Sports» για να συνδέσετε τη συσκευή σας και να χρησιμοποιήσετε περισσότερες υπηρεσίες.

3 Ρύθμιση και σύζευξη



- Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή «Z Sports» για να συνδέσετε τη συσκευή σας και να χρησιμοποιήσετε περισσότερες υπηρεσίες.
- Σαρώστε τον κωδικό QR στα δεξιά ή τον κωδικό QR στην οθόνη του ρολογιού.
- Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή «Z Sports». Ανοίξτε την εφαρμογή «Z Sports» και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- Κατά την προσθήκη μιας συσκευής, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο πλαίσιο σχετικά με την αποδοχή της σύνδεσης στην πλευρά του ρολογιού, κάντε κλικ στο «√» για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση με την εφαρμογή.

- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένο για να βεβαιωθείτε ότι το ρολόι και το τηλέφωνο είναι κανονικά συνδεδεμένα.
- Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσθήκης μιας συσκευής εμφανίζονται πολλά ίδια προϊόντα, κάντε κλικ στο «Scan to Pair» (Σάρωση για σύζευξη) ώστε να σαρώσετε τον κωδικό QR στην οθόνη του ρολογιού για σύνδεση.
- Εάν η συσκευή δεν μπορεί να βρεθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύνδεσής της ή η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί κατά τη χρήση, δοκιμάστε να επιλέξετε «Restore Factory» (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) στη διεπαφή λειτουργίας του συστήματος του ρολογιού και έπειτα επανασυνδέστε τη συσκευή.

4 Ενέργειες κουμπιού

Σύντομο πάτημα

- Αφύπνιση της οθόνης του ρολογιού
- Επιστροφή στην αρχική οθόνη
- Οθόνη κλειδώματος
- Παύση ή συνέχιση της προπόνησης

Παρατεταμένο πάτημα

- Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ή επανεκκίνηση
- Πατήστε για 10 δευτερόλεπτα για υποχρεωτική επανεκκίνηση

5 Στην αρχική οθόνη

- Πατήστε παρατεταμένα για να αλλάξετε το καντράν του ρολογιού
- Σύρετε προς τα κάτω για να εισέλθετε στο μενού συντομεύσεων
- Σύρετε προς τα επάνω για να εισέλθετε στη λίστα εφαρμογών
- Σύρετε προς τα αριστερά για να δείτε την κάρτα Switch
- Σύρετε προς τα δεξιά για να δείτε την κάρτα Switch

6 Φορτιστής

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στο ρολόι ως εξής

- Χρησιμοποιήστε έναν κανονικό φορτιστή USB με τάση εξόδου 5,0 V και ρεύμα εξόδου 200 mA ή παραπάνω για να συνδέσετε το καλώδιο φόρτισης σε πρίζα ή σε συσκευή φόρτισης



7 Αλλαγή στο λουράκι

Σύρετε τον ελατηριωτό πείρο και κρατήστε τον ενώ τον τραβάτε μακριά από το ρολόι για να αφαιρέσετε το λουράκι που έχετε. Για να τοποθετήσετε νέο λουράκι, σύρετε τον ελατηριωτό πείρο κατά μήκος και τοποθετήστε το νέο λουράκι στη θέση του.Όταν και οι δύο πλευρές στο λουράκι έχουν τοποθετηθεί σωστά, απελευθερώστε τον ελατηριωτό πείρο.

8 Συχνές ερωτήσεις

Περιγραφή προβλήματος	Πιθανή αιτία	Λύση
Λανθασμένη καταμέτρηση βημάτων	Μη φυσιολογικό κούνημα ή δόνηση της συσκευής	Φοράτε σωστά το ρολόι για να αποφύγετε τη μη φυσιολογική δόνηση
	Περπάτημα για λιγότερο από 15 βήματα	Περπάτημα για λιγότερο από 15 βήματα /Λύση
	Ολίσθηση ή περπάτημα με παντόφλες	Περπατήστε με κανονική στάση σώματος/ φορέστε κάτι άλλο εκτός από παντόφλες
Καμία ένδειξη	Χαμηλή μπαταρία	Συνδεθείτε στον φορτιστή για να φορτίσετε το ρολόι
Το ρολόι απέτυχε να συγχρονίσει δεδομένα στην εφαρμογή	Το Bluetooth του συνδεδεμένου τηλεφώνου είναι απενεργοποιημένο	Ενεργοποιήστε το Bluetooth του συνδεδεμένου τηλεφώνου
	Η εφαρμογή έχει κλείσει ή υποστεί ολική βλάβη	Επανεκκινήστε την εφαρμογή «Z Sports»
	Εκτός εύρους σήμα Bluetooth	Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι σας βρίσκεται κοντά στο συνδεδεμένο τηλέφωνο

9 Προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος	ZTE WATCH Live2
Μοντέλο προϊόντος	EW2201
Περιβάλλον αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20°C έως 60°C Σχετική υγρασία: ≤90%
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 45°C
Εύρος συχνότητας	2402MHz-2480MHz
Bluetooth Μετάδοση ισχύως	< 1 dBm
Χωρητικότητα μπαταρίας	230mAh
Διάρκεια φόρτισης	Περίπου 2 ώρες

10 Χαρακτηριστικά

- Bluetooth BLE5.1
- Πλήρης οθόνη αφής
- Οθόνη TFT 1,69" 240*280 pixel
- Καθημερινή παρακολούθηση: Δραστηριότητα/ Βήματα/ Θερμίδες
- Παρακολούθηση οξυγόνου αίματος SpO2
- Εκπαίδευση αναπνοής
- Αναφορά παρακολούθησης ύπνου
- Ειδοποίηση κλήσης
- Εύρεση του τηλεφώνου σας
- Έλεγχος μουσικής
- Έλεγχος κάμερας

11 Προειδοποίηση

Ζητήματα που απαιτούν προσοχή

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που περιέχεται στο προϊόν, σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού ή απόρριψης, μπορεί να προξενήσει ζημιά το περιβάλλον ή να προκαλέσει σωματική βλάβη:

- Μην ανοίγετε το περίβλημα του ρολογιού.
- Μην αντικαθιστάτε την ενσωματωμένη μπαταρία μόνοι σας.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικό καθαριστικό για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Μην πραγματοποιείτε φόρτιση όταν το προϊόν είναι υγρό.
- Εάν το προϊόν δεν είναι εντελώς στεγνό, μην το φορτίζετε.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε παρατεταμένες περιόδους άμεσου ηλιακού φωτός.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σάουνα ή χαμάμ.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.
- Εάν η οθόνη ή το περίβλημα έχουν υποστεί ζημιά, μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρούχων ή στεγνωτήριο.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε φωτιά, γιατί η μπαταρία μπορεί να εκραγεί.
- Κατά τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο φόρτισης είναι σωστά συνδεδεμένο στο ρολόι και τον φορτιστή και ότι ο φορτιστής είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα.
- Εάν η θερμοκρασία του προϊόντος αυξηθεί απότομα κατά τη φόρτιση, σταματήστε τη φόρτιση και επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης για βοήθεια.
- Ορισμένοι χρήστες μπορεί να παρουσιάσουν ερεθισμό του δέρματος λόγω της υπερβολικής χρήσης του προϊόντος.Εάν παρουσιάσετε ερυθρότητα, πρήξιμο, κνησμό ή άλλες αρνητικές παρενέργειες στο σώμα σας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
- Μην αλληλεπιδράτε με την οθόνη ενώ οδηγείτε και γενικά μην εμπλέκεστε σε επικίνδυνες καταστάσεις που σας αποσπούν την προσοχή.
- Δεν πρόκειται για παιχνίδι. Μην αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια να παίζουν με το προϊόν.Τα μικρά εξαρτήματα του προϊόντος μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό.
- Οι λειτουργίες του προϊόντος μπορεί να επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες όπως παρεμβολές και τα δεδομένα προορίζονται μόνο για αναφορά.
- Το προϊόν διαθέτει λειτουργία καταγραφής καρδιακού ρυθμού. Η χρήση της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει ενόχληση στο δέρμα ή κίνδυνο ορισμένων νόσων για ορισμένους χρήστες.Εάν έχετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω συμπτώματα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας:

- Επιληψία ή ευαισθησία στο φως.
- Ανεπαρκής κυκλοφορία του αίματος ή υπερβολικός μωλωπισμός, καρδιοπάθεια ή άλλες ασθένειες.
- Παίρνετε οποιοδήποτε φάρμακο που μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθησία.

Κάρτα εγγύησης

1. Περίοδος εγγύησης: ένα έτος από την ημερομηνία αγοράς ή βάσει των απαιτήσεων της τοπικής νομοθεσίας. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην ιστοσελίδα αγορών ή να επικοινωνήσετε με τον πωλητή σας για να μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική εγγύησης.

2. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι παρακάτω καταστάσεις δεν καλύπτονται από την πολιτική εγγύησης. Χρησιμοποιείτε το προϊόν με ασφαλή και εύλογο τρόπο.

1) Ζημιά στη συσκευή που προκαλείται από εξωτερικές δυνάμεις
2) Φθορά που προκαλείται από την καθημερινή χρήση
3) Δυσλειτουργία που προκαλείται επειδή εισέρχεται νερό ή άλλο υγρό στη συσκευή
4) Πρόβλημα σήματος δικτύου
5) Δυσλειτουργία που προκαλείται από τη σύνδεση του προϊόντος ή τη χρήση αξεσουάρ που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή ή δεν είναι συμβατά με το προϊόν.
6) Δυσλειτουργία που προκαλείται επειδή ο χρήστης αποσυναρμολογεί τη συσκευή μόνος του
7) Δυσλειτουργία που προκαλείται από άλλη ανωτέρα βία

3. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή πρότασης, στείλτε email στη διεύθυνση mobile@zte.com.cn για υποστήριξη.

4. Οδηγίες:
1) Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση του προϊόντος.
2) Μην πετάτε την μπαταρία ή το προϊόν σε φωτιά ή υγρό.
3) Απενεργοποιήστε το προϊόν όταν βρίσκεστε σε εύφλεκτο και εκρηκτικό περιβάλλον.
4) Διατηρείτε την μπαταρία μακριά από μεταλλικά, λιπαρά και διαβρωτικά αντικείμενα.
5) Χρησιμοποιείτε την αρχική ή την καθορισμένη μπαταρία και τον φορτιστή.
6) Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΤΕ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΖΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
ΩΣΤΟΣΟ, ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ (ΝΟΜΙΚΑ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ.
ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΖΤΕ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ Ή ΕΞΟΔΑ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ Ή ΕΙΔΙΚΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ. ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΖΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.