NTNV-11AX20SISO-Ant1-7115-PASS



NTNV-11AX40SISO-Ant1-5965-PASS



NTNV-11AX40SISO-Ant1-6165-PASS



NTNV-11AX40SISO-Ant1-6405-PASS



NTNV-11AX40SISO-Ant1-6445-PASS



NTNV-11AX40SISO-Ant1-6485-PASS



NTNV-11AX40SISO-Ant1-6525-PASS



NTNV-11AX40SISO-Ant1-6565-PASS



NTNV-11AX40SISO-Ant1-6685-PASS



NTNV-11AX40SISO-Ant1-6845-PASS



NTNV-11AX40SISO-Ant1-6885-PASS



NTNV-11AX40SISO-Ant1-6925-PASS



NTNV-11AX40SISO-Ant1-6965-PASS



NTNV-11AX40SISO-Ant1-7085-PASS

NTNV-11AX80SISO-Ant1-5985-PASS

NTNV-11AX80SISO-Ant1-6145-PASS



NTNV-11AX80SISO-Ant1-6385-PASS

NTNV-11AX80SISO-Ant1-6465-PASS



NTNV-11AX80SISO-Ant1-6545-PASS

NTNV-11AX80SISO-Ant1-6625-PASS



NTNV-11AX80SISO-Ant1-6705-PASS

NTNV-11AX80SISO-Ant1-6785-PASS



NTNV-11AX80SISO-Ant1-6865-PASS

NTNV-11AX80SISO-Ant1-6945-PASS



NTNV-11AX80SISO-Ant1-7025-PASS

NTNV-11AX160SISO-Ant1-6025-PASS

NTNV-11AX160SISO-Ant1-6185-PASS

NTNV-11AX160SISO-Ant1-6345-PASS

NTNV-11AX160SISO-Ant1-6505-PASS

NTNV-11AX160SISO-Ant1-6665-PASS

NTNV-11AX160SISO-Ant1-6825-PASS

NTNV-11AX160SISO-Ant1-6985-PASS



NTNV-11BE20SISO-Ant1-5955-PASS

NTNV-11BE20SISO-Ant1-6175-PASS



NTNV-11BE20SISO-Ant1-6415-PASS

NTNV-11BE20SISO-Ant1-6435-PASS



NTNV-11BE20SISO-Ant1-6475-PASS

NTNV-11BE20SISO-Ant1-6515-PASS

NTNV-11BE20SISO-Ant1-6535-PASS



NTNV-11BE20SISO-Ant1-6695-PASS



NTNV-11BE20SISO-Ant1-6855-PASS



NTNV-11BE20SISO-Ant1-6875-PASS



NTNV-11BE20SISO-Ant1-6895-PASS



NTNV-11BE20SISO-Ant1-6995-PASS



NTNV-11BE20SISO-Ant1-7115-PASS



NTNV-11BE40SISO-Ant1-5965-PASS



NTNV-11BE40SISO-Ant1-6165-PASS



NTNV-11BE40SISO-Ant1-6405-PASS



NTNV-11BE40SISO-Ant1-6445-PASS



NTNV-11BE40SISO-Ant1-6485-PASS



NTNV-11BE40SISO-Ant1-6525-PASS



NTNV-11BE40SISO-Ant1-6565-PASS



NTNV-11BE40SISO-Ant1-6685-PASS

NTNV-11BE40SISO-Ant1-6845-PASS



NTNV-11BE40SISO-Ant1-6885-PASS



NTNV-11BE40SISO-Ant1-6925-PASS



NTNV-11BE40SISO-Ant1-6965-PASS

NTNV-11BE40SISO-Ant1-7085-PASS

NTNV-11BE80SISO-Ant1-5985-PASS

NTNV-11BE80SISO-Ant1-6145-PASS

NTNV-11BE80SISO-Ant1-6385-PASS

NTNV-11BE80SISO-Ant1-6465-PASS



NTNV-11BE80SISO-Ant1-6545-PASS

NTNV-11BE80SISO-Ant1-6625-PASS

NTNV-11BE80SISO-Ant1-6705-PASS

NTNV-11BE80SISO-Ant1-6785-PASS



NTNV-11BE80SISO-Ant1-6865-PASS

NTNV-11BE80SISO-Ant1-6945-PASS

NTNV-11BE80SISO-Ant1-7025-PASS

NTNV-11BE160SISO-Ant1-6025-PASS

NTNV-11BE160SISO-Ant1-6185-PASS

NTNV-11BE160SISO-Ant1-6345-PASS

NTNV-11BE160SISO-Ant1-6505-PASS

NTNV-11BE160SISO-Ant1-6665-PASS

NTNV-11BE160SISO-Ant1-6825-PASS

NTNV-11BE160SISO-Ant1-6985-PASS

NTNV-11BE320SISO-Ant1-6105-PASS



NTNV-11BE320SISO-Ant1-6265-PASS

NTNV-11BE320SISO-Ant1-6425-PASS

NTNV-11BE320SISO-Ant1-6585-PASS

NTNV-11BE320SISO-Ant1-6745-PASS

NTNV-11BE320SISO-Ant1-6905-PASS

Appendix I: Frequency Stability

Frequency Stability under Temperature at 0min				
Temperature Interval (℃)	Test Frequency (MHz)	Deviation (ppm)	Limit (ppm)	Result
0	6415.000	-2.35	±20	Pass
10	6415.000	2.11	±20	Pass
20	6415.000	2.56	±20	Pass
35	6415.000	3.25	±20	Pass

Frequency Stability under Temperature at 2min				
Temperature Interval (℃)	Test Frequency (MHz)	Deviation (ppm)	Limit	Result
0	6415.000	-2.96	±20	Pass
10	6415.000	3.96	±20	Pass
20	6415.000	5.22	±20	Pass
35	6415.000	6.91	±20	Pass

Frequency Stability under Temperature at 5min				
Temperature Interval (℃)	Test Frequency (MHz)	Deviation (ppm)	Limit	Result
0	6415.000	4.43	±20	Pass
10	6415.000	5.64	±20	Pass
20	6415.000	-6.88	±20	Pass
35	6415.000	7.22	±20	Pass

Frequency Stability under Temperature at 10min				
Temperature Interval (℃)	Test Frequency (MHz)	Deviation (ppm)	Limit	Result
0	6415.000	-5.59	±20	Pass
10	6415.000	5.39	±20	Pass
20	6415.000	6.36	±20	Pass
35	6415.000	7.52	±20	Pass

The End