802.11n-HT40 - PSD – Ant 0

Channel 03 (2422MHz)



Channel 06 (2437MHz)



Channel 09 (2452MHz)



802.11ax-HE20 - PSD – Ant 0

Channel 01 (2412MHz)



Channel 06 (2437MHz)



Channel 11 (2462MHz)



802.11ax-HE40 - PSD – Ant 0	
Channel 03 (2422MHz)	Channel 06 (2437MHz)
	
Channel 09 (2452MHz)	
	

802.11b - PSD – Ant 1

Channel 01 (2412MHz)



Channel 06 (2437MHz)



Channel 11 (2462MHz)

802.11g - PSD – Ant 1

Channel 01 (2412MHz)



Channel 06 (2437MHz)



Channel 11 (2462MHz)



802.11n-HT20 - PSD – Ant 1

Channel 01 (2412MHz)



Channel 06 (2437MHz)



Channel 11 (2462MHz)



802.11n-HT40 - PSD – Ant 1	
Channel 03 (2422MHz)	Channel 06 (2437MHz)
	
Channel 09 (2452MHz)	
	

802.11ax-HE20 - PSD – Ant 1

Channel 01 (2412MHz)



Channel 06 (2437MHz)



Channel 11 (2462MHz)



802.11ax-HE40 - PSD – Ant 1

Channel 03 (2422MHz)



Channel 06 (2437MHz)



Channel 09 (2452MHz)



802.11b - PSD – Ant 2	
Channel 01 (2412MHz)	Channel 06 (2437MHz)
	
Channel 11 (2462MHz)	

802.11g - PSD – Ant 2	
Channel 01 (2412MHz)	Channel 06 (2437MHz)
	
Channel 11 (2462MHz)	
	

802.11n-HT20 - PSD – Ant 2

Channel 01 (2412MHz)



Channel 06 (2437MHz)



Channel 11 (2462MHz)



802.11n-HT40 - PSD – Ant 2

Channel 03 (2422MHz)



Channel 06 (2437MHz)



Channel 09 (2452MHz)



802.11ax-HE20 - PSD – Ant 2

Channel 01 (2412MHz)



Channel 06 (2437MHz)



Channel 11 (2462MHz)