Inquiries / Inquiries / Inquiries / Inquiries / Inquiries / Inquiries / Inquiries / Inquiries

High Fidelity Audio Player / Lecteur audio haute fidélité / High Fidelity Audio Player

DP-S1

<U.S.A.>

18 PARK WAY, UPPER SADDLE RIVER, NEW JERSEY 07458, U.S.A.
Tel: 1-201-785-2600

<Germany>

Gutenberg str. 3, D-82178 Puchheim Germany
Tel: +49-8142-4401-0

<Hong Kong>

Unit 1033, 10/F, Star House, No 3, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong,
Tel: +852-2429-3118
E-mail : service.hk@pioneeronkyoasia.com

Importer in EU / Importateur en UE
Gutenberg str. 3, D-82178 Puchheim Germany / Allemagne

Importer in US and Canada / Importateur un États-Unis et Canada
Onkyo U.S.A. Corporation

EN : The handling of data : It may be necessary to delete data when performing repairs. When you request repairs, it is understood that you agree to the deletion of your data. Furthermore, we take no responsibility for the content saved on the recording media (hard disks, etc.) of the product being deleted, corrupted, or modified. It is expected that you will take responsibility for backing up and managing your data.
FR : The handling of data : It may be necessary to delete data when performing repairs. When you request repairs, it is understood that you agree to the deletion of your data. Furthermore, we take no responsibility for the content saved on the recording media (hard disks, etc.) of the product being deleted, corrupted, or modified. It is expected that you will take responsibility for backing up and managing your data.
ES : The handling of data : It may be necessary to delete data when performing repairs. When you request repairs, it is understood that you agree to the deletion of your data. Furthermore, we take no responsibility for the content saved on the recording media (hard disks, etc.) of the product being deleted, corrupted, or modified. It is expected that you will take responsibility for backing up and managing your data.
IT : The handling of data : It may be necessary to delete data when performing repairs. When you request repairs, it is understood that you agree to the deletion of your data. Furthermore, we take no responsibility for the content saved on the recording media (hard disks, etc.) of the product being deleted, corrupted, or modified. It is expected that you will take responsibility for backing up and managing your data.
DE : The handling of data : It may be necessary to delete data when performing repairs. When you request repairs, it is understood that you agree to the deletion of your data. Furthermore, we take no responsibility for the content saved on the recording media (hard disks, etc.) of the product being deleted, corrupted, or modified. It is expected that you will take responsibility for backing up and managing your data.
SV : The handling of data : It may be necessary to delete data when performing repairs. When you request repairs, it is understood that you agree to the deletion of your data. Furthermore, we take no responsibility for the content saved on the recording media (hard disks, etc.) of the product being deleted, corrupted, or modified. It is expected that you will take responsibility for backing up and managing your data.
RU : The handling of data : It may be necessary to delete data when performing repairs. When you request repairs, it is understood that you agree to the deletion of your data. Furthermore, we take no responsibility for the content saved on the recording media (hard disks, etc.) of the product being deleted, corrupted, or modified. It is expected that you will take responsibility for backing up and managing your data.

ONKYO

2-3-12, Yaesu, Chuo-Ku, Tokyo 104-0028, Japan

© 2017 Onkyo & Pioneer Innovations Corporation .All rights reserved.
© 2017 Onkyo & Pioneer Innovations Corporation .Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

Printed in China / Imprimé en Chine / Напечатано в Китае

SN29403049
F1701-0

* 2 9 4 0 3 0 4 9 *

English

For U.S. models
FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION DECLARATION OF CONFORMITY
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) this device may not cause interference, and
2) this device must accept any interference, including interferance that may cause undesired operation of the device.
Product Name : High Fidelity Audio Player
Model Number : DP-S1
Responsible Party Name : Onkyo U.S.A. Corporation
Address : 18 PARK WAY, UPPER SADDLE RIVER, NEW JERSEY 07458, U.S.A.
Phone : 1-800-229-1687

Contains
FCC ID : TX2-RTL8821AU
IC : 6317A-RTL8821AU

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement:
This device meets the government's requirements for exposure to radio waves.
This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.
The exposure standard for wireless device employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.
* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.
This device has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and be positioned a minimum of 0.5 cm from the body.
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

For Canada
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
1) this device may not cause interference, and
2) this device must accept any interference, including interferance that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except tested built-in radios.
The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/Canada.

Caution:
1) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
2) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit; and
3) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate.
4) Users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

5G Band 1: 5G Band 1 is for indoor use only

WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.
CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Important safety instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all repairs to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. Damage Requiring Service
Unplug the apparatus from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
A. When the power-supply cord or plug is damaged.
B. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the apparatus,
C. If the apparatus has been exposed to rain or water,
D. If the apparatus does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the apparatus to its normal operation.
E. If the apparatus has been dropped or damaged in any way, and
F. When the apparatus exhibits a distinct change in performance this indicates a need for service.
15. Object and Liquid Entry
Never push objects of any kind into the apparatus through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock.
WARNING
The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases shall be placed on the apparatus.
Don't put candles or other burning objects on top of this unit.
16. Batteries
Always consider the environmental issues and follow local regulations when disposing of batteries.
17. If you install the apparatus in a built-in installation, such as a bookcase or rack, ensure that there is adequate ventilation.
Leave 20 cm (8") of free space at the top and sides and 10 cm (4") at the rear. The rear edge of the shelf or board above the apparatus shall be set 10 cm (4") away from the rear panel or wall, creating a flue-like gap for warm air to escape.
18. **WARNING:** The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
19. **CAUTION:** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

PORTABLE CART WARNING



Precautions

1. **Recording Copyright**—Unless it's for personal use only, recording copyrighted material is illegal without the permission of the copyright holder.
2. **Care**—Occasionally you should dust the unit all over with a soft cloth. For stubborn stains, use a soft cloth dampened with a weak solution of mild detergent and water. Dry the unit immediately afterwards with a clean cloth. Don't use abrasive cloths, thinners, alcohol, or other chemical solvents, because they may damage the finish or remove the panel lettering.
3. **Preventing Hearing Loss**
Caution
Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
The Safety of Your Ears is in Your Hands
Get the most out of your equipment by playing it at a safe level - a level that lets the sound come through clearly without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing.
Sound can be deceiving. Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So what seems "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.
BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:
- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

ESTABLISH A SAFE LEVEL:
- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.
- Once you have established a comfortable sound level, set the dial and leave it there.
4. **Batteries and Heat Exposure**
Warning
Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat as sunshine, fire or the like.
5. **Never Touch this Unit with Wet Hands**—Never handle this unit or its power cord while your hands are wet or damp. If water or any other liquid gets inside this unit, have it checked by your dealer.
6. **Handling Notes**
- If you need to transport this unit, use the original packaging to pack it how it was when you originally bought it.
- Do not leave rubber or plastic items on this unit for a long time, because they may leave marks on the case.
- This unit's top and rear panels may get warm after prolonged use. This is normal.
- If you do not use this unit for a long time, it may not work properly the next time you turn it on, so be sure to use it occasionally.
- A protective film is attached to the top side of this unit.

The backlighting lamp of LCD in this equipment contains mercury. Disposal of this material may be regulated due to environmental considerations according to Local, State or Federal Laws. For disposal or recycling information, please contact your local authorities or the Electronics Industries Alliance: www.eiae.org

Frequency band
2.4 GHz band (2.412 GHz to 2.472 GHz)Channel 1 to Channel 13
5 GHz band (5.180 GHz to 5.240 GHz)Channel 36 to Channel 48

For European Models
Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC

Manufacturer:
Onkyo & Pioneer Innovations Corporation
2-3-12, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 JAPAN

[*] DP-S1

5.15-5.35 GHz band is restricted to indoor operations only.

– Hereby, Onkyo & Pioneer Innovations Corporation, declares that this [*] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
– С настоящото, Onkyo & Pioneer Innovations Corporation, декларира, че [*] е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕС.
– Onkyo & Pioneer Innovations Corporation tímto prohlašuje, že [*] splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 1999/5/ES.
– Undertegnede Onkyo & Pioneer Innovations Corporation erklærer herved, at følgende udstyr [*] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
– Hiermit erklärt Onkyo & Pioneer Innovations Corporation, dass sich das Gerät [*] in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
– Käesolevaga kinnitab Onkyo & Pioneer Innovations Corporation seadme [*] vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
– ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Onkyo & Pioneer Innovations Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ [*] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
– Por la presente, Onkyo & Pioneer Innovations Corporation, declara que este [*] cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 1999/5/EC.
– Par la présente, Onkyo & Pioneer Innovations Corporation déclare que l'appareil [*] est conforme aux exigencies essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
– Con la presente Onkyo & Pioneer Innovations Corporation dichiara che questo [*] è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
– Ar šo Onkyo & Pioneer Innovations Corporation deklarē, ka [*] atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
– Šiuo Onkyo & Pioneer Innovations Corporation deklaruoja, kad šis [*] atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
– A Onkyo & Pioneer Innovations Corporation ezzemmel kijelenti, hogy a [*] típusú berendezés teljesíti az alapvető követelményeket és más 1999/5/EK irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.
– Hierbij verklaart Onkyo & Pioneer Innovations Corporation dat het toestel [*] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
– Niniejszym Onkyo & Pioneer Innovations Corporation deklaruje że [*] jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
– Eu, Onkyo & Pioneer Innovations Corporation, declaro que o [*] cumpre os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.
– Prin prezenta, Onkyo & Pioneer Innovations Corporation, declară că aparatul [*] este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi pertinente ale Directivei 1999/5/CE.
– Onkyo & Pioneer Innovations Corporation týmto vyhlasuje, že [*] a spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
– Onkyo & Pioneer Innovations Corporation izjavlja, da je ta [*] v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
– Onkyo & Pioneer Innovations Corporation vakuuttaa täten että [*] tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
– Härmed förklarar Onkyo & Pioneer Innovations Corporation att denna [*] följer de väsentliga kraven och andra relevanta stadgar i Direktiv 1999/5/EG.
– Hér með lýsir Onkyo & Pioneer Innovations Corporation því yfir að varan [*] er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
– Onkyo & Pioneer Innovations Corporation erklærer herved at denne [*] er i overensstemmelse med vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
– Ovime Onkyo & Pioneer Innovations Corporation, potvrđuje da je [*] u suglasnosti sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

WEEE



http://www.onkyo.com/manual/weee/weee.pdf

Operating Environment
Operating environment temperature and humidity:
+5 °C to +35 °C (+41 °F to +95 °F); less than 85 %RH (cooling vents not blocked).
Do not install this unit in a poorly ventilated area, or in locations exposed to high humidity or direct sunlight (or strong artificial light).

For European Models

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Recycling rechargeable batteries

This unit uses a lithium-ion battery. Lithium-ion batteries are valuable resources that can be recycled. Please cooperate in recycling them.
Do not remove the lithium-ion battery on your own. Contact our support office listed in the instruction manual.

Important notice
Never disassemble this unit at any time other than before disposal.

Li-ion

When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public institution's rules that apply in your country/area.

CAUTION
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Information to User
Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

IMPORTANT NOTICE
THE MODEL NUMBER AND SERIAL NUMBER OF THIS EQUIPMENT ARE ON THE REAR OR BOTTOM.
RECORD THESE NUMBERS ON YOUR ENCLOSED WARRANTY CARD AND KEEP IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

DISCLAIMER

Through this device you are able to link to other services or websites which are not under the control of any company which has designed, manufactured or distributed/have distributed this device, and its affiliates (collectively, "Company"). We have no control over the nature, content and availability of those services. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.
All information, content and services available through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws of applicable countries.
The information, content and services provided through this device are for your personal, noncommercial use only. Any information, content or services may not be used in any manner other than previously approved by the appropriate content owner or service provider.
You may not modify, copy, republish, translate, exploit, create derivative works, upload, post, transmit, sell or distribute in any manner any information, content or services available through this device, unless expressly permitted by the appropriate copyright, patent, trademark and/or other intellectual property owner, including, without limitation, content owner or service provider.
THE CONTENT AND SERVICES AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE ARE PROVIDED "AS IS".
COMPANY DOES NOT WARRANT INFORMATION, CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE.
COMPANY EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Company makes no representation or warranty of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, validity, legality, reliability, suitability or availability with respect to the information, content or services available through this device. Company shall not be liable, whether in contract or tort, including negligence and strict liability, for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages or any other damages arising out of, or in connection with, any information contained in, or as a result of the use of any content or service by you or any third party, even if Company has been advised of the possibility of such damages. Your sole and exclusive remedy against Company shall be limited to the use of this device or any third party.
In no event shall Company be responsible nor liable for, without limiting the generality of the foregoing, any interruption or suspension of any information, content or service available through this device. Company is neither responsible nor liable for customer service related to the information, content and services available through this device. Any question or request for service relating to the information, content or services should be made directly to the appropriate content owners and services providers.

Français

Contains
FCC ID : TX2-RTL8821AU
IC : 6317A-RTL8821AU

NOTE : Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites définies pour les appareils numériques de classe B, selon la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, si non installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences qui gênent la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorientez ou repositionnez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise électrique située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Demandez conseil au vendeur ou à un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Exposition aux radiations:
Ce dispositif répond aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux ondes radio.
Cet appareil est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à la radiofréquence (RF) établies par la FCC (Federal Communications Commission) du gouvernement des États-Unis.
La norme d'exposition pour les appareils sans fil utilise une unité de mesure appelée SAR pour Specific Absorption Rate, (équivalent américain du DAS pour Débit d'Absorption Spécifique) La limite SAR établie par la FCC est de 1,6W/kg.
* Les tests de SAR sont effectués en utilisant les positions d'utilisation standards acceptées par la FCC, avec l'appareil transmettant à son niveau de puissance homologuée maximal dans toutes les bandes de fréquences testées.
Ce dispositif a été testé et répond aux directives d'exposition de la FCC RF pour une utilisation avec un accessoire qui ne contient pas de métal et un positionnement à 0,5 cm du corps minimum.
Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nocives, et (2) cet appareil doit accepter les interférences qu'il reçoit, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité.
Mise en garde FCC : Tous les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à se servir de cet équipement.

Pour les Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées.
La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

Avertissement:
1) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
2) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.;
3) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.
4) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL

5G Band 1: 5G Band 1 est pour une utilisation en intérieur uniquement.

ATTENTION:
AFIN DE REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE DECHARGE ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.
DANGER:
AFIN D'EVITER TOUT DANGER DE DECHARGE ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR LE BOITIER (OU LA LOUCHE). AUCUNE PIÈCE À L'APPAREIL. CONFIER TOUT TRAVAIL D'ENTRETIEN OU DE REPARATION A UN TECHNICIEN QUALIFIE.

Remarques importantes pour votre sécurité

1. Veuillez lire ces instructions.
2. Veuillez conserver ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne vous servez pas de cet appareil à proximité d'eau.
6. Essuyez le boîtier avec un chiffon sec uniquement.
7. Ne bloquez pas les orifices d'aération. Installez cet appareil en suivant les instructions du fabricant.
8. Ne le placez pas à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, chauffage, poêles ou autre dispositif (y compris les amplificateurs) générateur de chaleur.
9. Protégez le cordon d'alimentation en évitant qu'on ne marche pas dessus et qu'il ne soit pilé notamment au niveau des fiches, des cachecâbles et de la sortie de l'appareil).
10. Servez-vous exclusivement des fixations/accessoires préconisés par le fabricant.
11. Utilisez exclusivement le chariot, le support, le trépied, la fixation ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Un chariot contenant l'appareil doit toujours être déplacé avec precaution pour éviter qu'il ne se renverse et blesse quelqu'un.
12. Débranchez l'appareil durant un orage ou lorsqu'il reste inutilisé longtemps.
13. Veuillez faire appel à un technicien qualifié pour l'entretien. Un entretien est indispensable si l'appareil a été endommagé d'une façon ou d'une autre : cordon d'alimentation ou fiche endommagée, liquide renversé ou chute de petits objets dans l'appareil, exposition à la pluie ou à une humidité excessive, fonctionnement anormal ou chute de l'appareil.
14. Dommages nécessitant reparation
Débranchez l'appareil du secteur et confiez-le à un technicien qualifié lorsque :
A. Le cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés.
B. Des objets sont tombés dans l'appareil ou du liquide a été renversé et a pénétré ce dernier.
C. L'appareil a été exposé à la pluie.
D. L'appareil ne semble pas fonctionner normalement lorsque vous l'utilisez en respectant les instructions données. N'effectuez que les réglages préconisés dans le manuel car un mauvais réglage d'autres commandes risque d'endommager l'appareil et nécessitera un long travail de remise en état par un technicien qualifié.
E. Il'appareil est tombé ou son boîtier est endommagé.
F. Ses performances semblent affectées.
15. Pénétration de corps étrangers et de liquid
Veillez à ne pas insérer d'objets à l'intérieur de l'appareil car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou provoquer des courtcircuits : il y a risque d'incendie ou d'électrocution.
ATTENTION
Veillez à ne jamais exposer l'appareil à des gouttes ou des jets d'eau. Ne déposez aucun objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
Ne déposez pas de bougies ou d'autres objets brûlants sur cette appareil.
16. Piles
Songez à l'environnement et veillez dès lors à respecter les consignes officielles pour la liquidation de piles jetées.
17. Veillez à n'installer cet appareil que dans un rack ou un meuble qui n'entrave pas la ventilation.
Laissez un espace libre de 20 cm au-dessus et à côté de l'appareil ainsi que 10 cm en face arrière. La face arrière du rack ou du meuble doit se trouver à 10 cm ou plus du mur pour assurer une aération adéquate en vue de dissiper la chaleur.
18. **ATTENTION :** La prise secteur utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit pouvoir être actionné facilement.
19. **PRUDENCE :** Il y a un danger d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte. Remplacez uniquement par le même type ou un type équivalent.

Précautions

1. **Enregistrement et droits d'auteur**—Outre pour l'utilisation privée, tout enregistrement d'oeuvres protégées par des droits d'auteur sans l'accord préalable du détenteur de ces droits est illégal.
2. **Entretien**—Essuyez régulièrement le boîtier de l'appareil avec un chiffon doux et sec. Vous pouvez éliminer les taches rebelles avec un chiffon légèrement imbibé d'eau et de détergent doux. Essuyez ensuite l'appareil avec un chiffon propre et sec. N'utilisez jamais de chiffons rêches, de dissolvant, d'alcool ou d'autres solvants chimiques car ceux-ci pourraient endommager la finition ou faire disparaître la sérigraphie du boîtier.
3. **Prévention de la perte d'acuité auditive**
Prudence
Une pression sonore excessive provenant d'oreillettes ou d'un casque peut entraîner une perte d'acuité auditive.
La protection de vos oreilles est entre vos mains
Tirez le meilleur parti de votre équipement en l'utilisant à un niveau sans danger - un niveau qui permet de percevoir un son clair, sans beaucoup ou distorsion gênants et, plus important, sans affecter la sensibilité de votre ouïe.
Le son peut être trompeur. Au fil du temps, le "niveau de confort" de votre audition s'adapte à des volumes plus élevés, de sorte que les sons que vous trouvez "normaux" peuvent, en réalité, être très forts et dangereux pour votre ouïe. Vous devez vous prémunir contre cela en réglant votre équipement à un niveau sans danger AVANT que votre audition s'adapte.
ASSUREZ-VOUS DE SUIVRE LES CONSIGNES SUIVANTES :
- N'augmentez pas le volume au point de ne pas pouvoir entendre ce qu'il se passe autour de vous.
- Agissez avec précaution ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- N'utilisez pas les écouteurs en conduisant un véhicule motorisé ; l'utilisation des écouteurs peut causer un danger pour la circulation et est illégale dans de nombreuses régions.

DÉFINISSEZ UN NIVEAU SANS DANGER :
- Réglez la commande du volume à un faible niveau.
- Augmentez légèrement le son jusqu'à ce que vous le trouviez clair et confortable, sans distorsion.
- Une fois que vous avez déterminé un niveau sonore confortable, réglez le bouton et ne le touchez plus.

4. **Piles et exposition à la chaleur**
Attention
Evitez d'exposer les piles (dans leur emballage ou installées dans un appareil) à une chaleur excessive (en plein soleil, près d'un feu etc.).
5. **Ne touchez jamais cet appareil avec des mains mouillées**—Ne manipulez jamais cet appareil ou son cordon d'alimentation avec des mains mouillées ou humides. Si de l'eau ou tout autre liquide pénètre à l'intérieur de l'appareil, faites-le vérifier par votre revendeur.
6. **Remarques concernant la manipulation**
- Si vous devez transporter cet appareil, servezvous de l'emballage d'origine pour l'emballer comme il l'était lors de son acquisition.
- Ne posez pas d'objets en caoutchouc ou en plastique à demeure sur cet appareil car ils risquent de laisser des marques sur le boîtier.
- Les panneaux supérieur et latéraux de l'appareil peuvent devenir chauds après un usage prolongé. C'est parfaitement normal.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil durant un période assez longue, il risque de ne pas fonctionner convenablement à la prochaine mise sous tension; veillez donc à l'utiliser de temps en temps.
- Un film protecteur est présent sur la partie supérieure de cet appareil.

L'ampoule du rétroéclairage de l'écran ACL de cet appareil contient du mercure.
L'élimination de ce matériau peut être réglementée pour des raisons environnementales en fonction de la réglementation locale ou nationale en vigueur. Pour avoir des informations sur l'élimination ou le recyclage, veuillez contacter les autorités locales ou Electronics Industries Alliance : www.eiae.org

Bande de fréquence
Bande 2,4 GHz (2,412 GHz à 2,472 GHz)Canal 1 au Canal 13
Bande 5 GHz (5,180 GHz à 5,240 GHz)Canal 36 au Canal 48

Pour les modèles européens
Déclaration de conformité à l'égard de la R&TTE Directive 1999/5/EC

Fabricant :
Onkyo & Pioneer Innovations Corporation
2-3-12, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 JAPAN

[*] DP-S1

La bande 5,15-5,35 GHz est limitée à une utilisation en intérieur uniquement.

– Par la présente, Onkyo & Pioneer Innovations Corporation déclare que l'appareil [*] est conforme aux exigencies essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

WEEE

http://www.onkyo.com/manual/weee/weee.pdf

Environnement d'exploitation
Température et humidité de l'environnement d'exploitation:
+5 °C à +35 °C (+41 °F à +95 °F); moins de 85 %RH (ouvertures d'aération non obstruées)
N'installez pas cet appareil dans un endroit mal ventilé, ou bien dans des endroits exposés à une forte humidité ou à la lumière directe du soleil (ou une forte lumière artificielle).

Pour les modèles européens

Pour éviter de possibles dommages auditifs, n'écoutez pas le son à des niveaux excessifs pendant de longues périodes.

Recyclage des batteries rechargeables

Cette unité utilise une batterie lithium-ion. Les batteries lithium-ion sont des ressources précieuses qui peuvent être recyclées. Veuillez coopérer à leur recyclage.
Ne pas retirer la batterie lithium ion soi-même. Contacter notre bureau d'assistance listé dans le mode m'emploi.

Avis important
Ne démontez jamais cette unite si ce n'est avant de vous en débarrasser.

Li-ion

Pour éliminer les piles usagées, veuillez respecter les lois gouvernementales ou les réglementations des institutions publiques environnementales en vigueur dans votre pays/région.

MISE EN GARDE
Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte. Remplacez uniquement par le même type ou par un type équivalent recommandé par le fabricant.

Informations pour l'utilisateur
Les changements ou modifications effectués sans autorisation appropriée peut invalider le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

AVIS IMPORTANT
Le numéro de modèle et le numéro de série de cet équipement sont situés à l'arrière ou en-dessous.
NOTEZ CES NUMÉROS SUR VOTRE CARTE DE GARANTIE JOINTE ET CONSERVEZ-LA DANS UN ENDROIT SÛR POUR UNE FUTURE CONSULTATION.

AVERTISSEMENT

Par l'intermédiaire de cet appareil, vous avez la possibilité de vous connectez vers d'autres services ou sites internet qui échappent au contrôle de toute société, qui a conçu, fabriqué ou distribué/a distribué cet appareil ainsi que ses filiales (collectivement, "Société"). Il n'y a pas de contrôle sur la nature, le contenu et la disponibilité de

Avviso FCC: Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile per la conformità potrebbe annullare il diritto ad usare questa apparecchiatura da parte dell'utente.

AVVERTIMENTO:
PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.
ATTENZIONE:
PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL RIVESTIMENTO (O IL RETRO). ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER LE RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.

Per i modelli per l'Europa

Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.

Riciclaggio delle batterie ricaricabili

Questa unità utilizza una batteria agli ioni di litio. Le batterie al litio sono risorse preziose che possono essere riciclate. Si prega di cooperare per loro riciclaggio.
Non rimuovere la batteria agli ioni di litio. Contattare il nostro ufficio di supporto elettronico per manuale di istruzioni.

Li-ion

Avviso importante
Non smontare mai questa unità in qualsiasi momento diverso da quello prima dello smaltimento.

Quando si smaltiscono batterie usate, rispettare le norme governative o le norme ambientali delle istituzioni pubbliche applicabili nel proprio paese/area.

ATTENZIONE
Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con una batteria uguale o di tipo equivalente raccomandata dal produttore.

Informazioni all'utente
Alterazioni o modifiche effettuate senza un'autorizzazione appropriata possono invalidare il diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

AVVISO IMPORTANTE
IL NUMERO DEL MODELLO ED IL NUMERO DI SERIE DI QUESTA APPARECCHIATURA SI TROVANO SUL RETRO O SUL FONDO.
ANNOTARE QUESTI NUMERI SULLA SCHEDA DI GARANZIA ALLEGATA E CONSERVARE IN UN LUOGO SICURO PER RIFERIMENTO FUTURO.

Istruzioni importanti per la sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutti gli avvertimenti.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non ostruire qualsiasi apertura per la ventilazione. Installare seguendo le istruzioni del fabbricante.
8. Non installare vicino a qualsiasi fonte di calore, come ad esempio radiatori, convogliatori di calore, stufe, o altri apparati (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
9. Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato, in particolar modo le spine, le prese di corrente, e il punto dove esce dall'apparecchio.
10. Usare solo gli attacchi/accessori specificati dal fabbricante.
11. Usare solo con il carrello, supporto, treppiede, staffa, o tavolo specificato dal fabbricante, o venduto con l'apparecchio. Se viene utilizzato un carrello, fare attenzione quando si sposta l'insieme carrello/apparecchio, per evitare ferite a causa di rovesciamento.

AVVERTIMENTO CARRELLI PORTATILI

S3125A

12. Scollegare questo apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
13. Per qualsiasi tipo di assistenza tecnica, rifersi al personale tecnico di assistenza qualificato. L'assistenza tecnica si richiede quando l'apparecchio è danneggiato in qualsiasi modo, come ad esempio il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, all'interno dell'apparecchio sono stati versati liquidi o sono caduti oggetti, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona normalmente, oppure è caduto.
14. Danni che richiedono riparazioni
    Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi per riparazioni a personale tecnico qualificato nelle seguenti condizioni:
    A. Quando il cavo di alimentazione o la sua spina sono danneggiati.
    B. Se liquidi sono stati rovesciati o oggetti sono penetrati nell'apparecchio.
    C. Se l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'acqua.
    D. Se l'apparecchio non funziona normalmente quando si seguono le istruzioni per l'uso. Usare solo i comandi indicati nelle istruzioni per l'uso perché regolazioni improprie di altri comandi possono causare danni e spesso richiedono riparazioni laboriose da parte di tecnici qualificati per riportare l'apparecchio al funzionamento normale.
    E. Se l'apparecchio è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi modo, e
    F. Quando l'apparecchio, i contenuti e i servizi disponibili tramite il dispositivo appartengono a terzi e sono protetti da copyright, brevetti, marchi e/o altre leggi relative alla proprietà intellettuale dei Paesi in questione.
15. Penetrazione di oggetti o liquidi
    Non inserire oggetti di qualsiasi tipo nell'apparecchio attraverso le aperture, perché potrebbero toccare parti ad alta tensione o cortocircuitare parti, con il rischio di incendi o scosse elettriche.
AVVERTENZA
L'apparecchio non deve essere esposto a sgocciolii o schizzi d'acqua, e sull'apparecchio non deve essere collocato nessun oggetto riempito con liquidi, come ad esempio vasi.
Non posizionare le candele o gli altri oggetti infiammabili sopra questa apparecchio.
16. Batterie
    Per lo smaltimento delle batterie, considerare sempre i problemi di carattere ambientale e seguire i regolamenti locali.
17. Se si installa l'apparecchio all'interno di un mobile, come ad esempio una libreria o uno scaffale, assicurarsi che ci sia un'adeguata ventilazione.
    Lasciare uno spazio libero di 20 cm sopra e ai lati dell'apparecchio, e 10 cm sul retro. Il lato posteriore della scaffale o il ripiano sopra l'apparecchio devono essere regolati a 10 cm di distanza dal pannello posteriore o dal muro, creando un'apertura per la fuoriuscita dell'aria calda.
18. **AVVERTENZA:** La spina di rete viene utilizzata per scollegare il dispositivo, il dispositivo disconnesso rimarrà pronto all'uso.
19. **ATTENZIONE:** Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con una batteria uguale o di tipo equivalente.

Precauzioni

1. **Diritti d'autore delle registrazioni**—A eccezione del solo uso per scopo personale, la copia del materiale protetto dal diritto d'autore è illegale senza il permesso del possessore del copyright.
2. **Cura**—Spolverate di tanto in tanto l'apparecchio con un panno morbido. Per macchie più resistenti, utilizzate un panno morbido imbevuto in una soluzione di detergente neutro e acqua. Dopo la pulizia asciugate immediatamente l'apparecchio con un panno pulito. Non utilizzate parti abrasivi, solventi, alcool o altri solventi chimici poiché potrebbero danneggiare la finitura o rimuovere i caratteri sui pannelli.
3. **Evitare la perdita dell'udito**
    Attenzione
    Eccessiva pressione proveniente da auricolari e cuf-fie può provocare la perdita dell'udito.
    La sicurezza delle vostre orecchie è nelle vostre mani
    Ottenete il massimo dalla vostra apparecchiatura effettuando la riproduzione ad un volume sicuro, che consenta una riproduzione sonora chiara, evitando volume eccessivo o distorsione e, soprattutto, senza danneggiare il vostro udito.
    Il suono può ingannare. Nel corso del tempo, il vostro "volume di ascolto confortevole" si adatta a volumi più elevati, quindi ciò che suona "normale" può in realtà essere ad alto volume e danneggiare il vostro udito. Proteggetevi impostando il volume sulla vostra apparecchiatura ad un livello sicuro PRIMA che il vostro udito si adatti.
    ACCERTARSI DI SEGUIRE LE SEGUENTI LINEE GUIDA:
    - Non usare un volume tale da non sentire quello che succede attorno a voi.
    - Fare attenzione o interrompere temporaneamente l'utilizzo in situazioni potenzialmente pericolose.
    - Non usare le cuffie mentre si guida un veicolo a motore; l'uso delle cuffie può creare pericolo al traffico ed è illegale in molte aree.
    IMPOSTARE UN VOLUME SICURO:
    - Impostare un volume basso.
    - Aumentare lentamente il volume sino a che è possibile ascoltare un audio chiaro, senza distorsioni.
    - Una volta determinato un volume confortevole, impostare il selettore e lasciarlo in quella posizione.
4. **Batterie ed esposizione al calore**
    Avvertenza
    Le batterie (il gruppo batterie o le batterie installate) non devono essere esposte a un calore eccessivo quale luce solare, fuoco o altro.
5. **Non toccate l'apparecchio con le mani bagnate**—Non toccate l'apparecchio o il cavo dell'alimentazione con le mani bagnate o umide. Se nell'apparecchio dovesse penetrare acqua o altro liquido, fatelo controllare dal vostro rivenditore.
6. **Note sul montaggio**
    - Se dovete trasportare l'apparecchio, utilizzate l'imballo originale e confezionatelo come si presentava al momento dell'acquisto.
    - Non lasciate per un lungo periodo di tempo oggetti di gomma o di plastic sull'apparecchio poiché potrebbero lasciare segni sull'rivoluoro.
    - Il pannello superiore e il pannello posteriore dell'apparecchio potrebbero scaldarsi dopo un uso prolungato. Ciò è normale.
    - Se non utilizzate l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, la volta successiva in cui lo accendete potrebbe non funzionare correttamente, quindi cercate di utilizzarlo di tanto in tanto.
    - Sulla parte superiore dell'unità è applicata una pellicola protettiva.

La lampada di retroilluminazione dell'LCD in questa apparecchiatura contiene mercurio. La smaltimento di questo materiale può essere soggetto a regolamentazione a seguito di considerazioni ambientali in base a leggi locali, statali o federali. Per informazioni sullo smaltimento o sul riciclo, contattare le autorità locali o Electronics Industries Alliance: www.eiae.org

Banda di frequenza
Banda 2,4 GHz (da 2,412 GHz a 2,472 GHz)Da Canale 1 a Canale 13
Banda 5 GHz (da 5,180 GHz a 5,240 GHz)Da Canale 36 a Canale 48

Per i modelli per l'Europa
Dichiarazione di conformità relativa alla Direttiva R&TTE 1999/5/EC

Produttore:
Onkyo & Pioneer Innovations Corporation
2-3-12, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 JAPAN

[*] DP-S1

La banda 5.15-5.35 GHz è riservata all'utilizzo in interni.

– Con la presente Onkyo & Pioneer Innovations Corporation dichiara che questo [*] è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

WEEE

Pb, Hg, Cd

http://www.onkyo.com/manual/weee/weee.pdf

Ambiente operativo
Temperatura ed umidità dell'ambiente operativo:
Da +5 °C a +35 °C (da +41 °F a +95 °F); Umidità relativa inferiore a 85 % (sfiati di raffreddamento non bloccati)
Non installare questa unità in un'area poco ventilata, o in luoghi esposti ad umidità elevata o luce solare diretta (o luce artificiale forte).

Deutsch

Contains

FCC ID : TX2-RTL8821AU
IC : 6317A-RTL8821AU

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Grenzen entsprechend Abschnitt 15 der FCC-Regeln. Diese Einschränkungen gelten, um einen vernünftigen Schutz gegen schädliche Störungen innerhalb einer Wohnbereichs-Installation zu gewährleisten.
Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen; wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es den Funkverkehr stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in bestimmten Installationssituationen keine Störungen auftreten. Falls dieses Arbeitsgerät schädliche Störungen im Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was überprüft werden kann, indem das Gerät aus und ein geschaltet wird, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen eventuell durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:
- Richten Sie die Antenne neu aus oder stellen Sie sie an einen anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Arbeitsgerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Arbeitsgerät an eine Steckdose mit einem anderen Stromkreis als den des Empfängers an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Strahlenbelastungserklärung:
Dieses Gerät erfüllt die staatlichen Bestimmungen hinsichtlich der Belastung durch Funkwellen.
Das Gerät wurde so entworfen und hergestellt, dass die von der Federal Communications Commission (USA) festgelegten Emissionsobergrenzen für Funkfrequenzenergie (RF) eingehalten werden.
Die Belastungsstandardgrenze bei Funkgeräten wird anhand der spezifischen Absorptionsrate (SAR) als Maßeinheit ermittelt. Der durch die FCC festgelegte SAR-Grenzwert liegt bei 1,6 W/kg.
* Die Tests zur Ermittlung der SAR werden in FCC-genehmigten Standardbetriebspositionen bei höchstem zertifiziertem Leistungspegel in allen geprüften Frequenzbereichen ausgeführt.
Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die FCC-Richtlinien hinsichtlich der Belastung durch Funkwellen bei Verwendung eines Zubehörgeräts ohne Metall in mindestens 0,5 cm Entfernung vom Körper.
Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störsignale tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
FCC-Vorsichtshinweis: Alle Änderungen oder Modifikationen, die von der für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben verantwortlichen Partei nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können die Befugnis des Benutzers zur Nutzung des Geräts außer Kraft setzen.

[*] DP-S1

5,15-5,35-GHz-Band ist auf den Betrieb innerhalb von Gebäuden beschränkt.

– Hiermit erklärt Onkyo & Pioneer Innovations Corporation, dass sich das Gerät [*] in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

WEEE

Pb, Hg, Cd

http://www.onkyo.com/manual/weee/weee.pdf

Betriebsumgebung
Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Betriebsumgebung:
+5 °C bis +35 °C (+41 °F bis +95 °F); weniger als 85 % relative Luftfeuchtigkeit (Kühlschlitze sind nicht verspert!)
Dieses Gerät darf nicht in schlecht belüfteten Bereichen oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht (oder starkem Kunstlicht) installiert werden.

Modelle für Europa

Um einen möglichen Hörschaden zu vermeiden, das Gerät nicht mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum benutzen.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie sich diese Hinweise durch.
2. Bewahren Sie diese Hinweise auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem trockenen Tuch.
7. Versperren Sie niemals die vorhandenen Lüftungsschlitze. Stellen Sie das Gerät immer den Anweisungen des Herstellers entsprechend auf.
8. Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe einer Wärmequelle, z.B. eines Heizkörpers, Ofens bzw. anderen Gerätes, das viel Wärme erzeugt.
9. Sorgen Sie dafür, dass niemand auf das Netzkabel treten kann und dass es nicht abgeklemmt wird. Diese Gefahr besteht insbesondere in der Nähe der Steckdose oder des Kabelausstritts am Gerät.
10. Verwenden Sie nur Halterungen/Zubehör, die/das vom Hersteller ausdrücklich empfohlen wird/werden.
11. Verwenden Sie nur Wagen, Ständer, Halterungen und Unterlagen, die entweder vom Hersteller empfohlen werden oder zum Lieferumfang des Gerätes gehören. Seien Sie bei Verwendung eines Wagens vorsichtig. Diese darf beim Transport nicht umfallen, weil das zu schweren Verletzungen führen kann.
12. Lösen Sie im Falle eines Gewitters oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden möchten, den Netzanschluss.
13. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten einer qualifizierten Kundendienststelle. Das Gerät muss zur Wartung eingereicht werden, wenn es Schäden aufweist, z.B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerätinnere gelangt sind, wenn das Gerät Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt war bzw. wenn es sich nicht normal verhält oder wenn seine Funktionstüchtigkeit merklich nachgelassen hat.
14. Schäden, die eine Reparatur erfordern
    Lösen Sie sofort den Netzanschluss und reichen Sie das Gerät bei einer qualifizierten Kundendienststelle ein, wenn:
    A. Das Netzkabel bzw. dessen Stecker beschädigt ist;
    B. Wenn Fremdkörper oder Flüssigkeiten ins Geräteinnere gelangt sind;
    C. Wenn das Gerät nass geworden ist (z.B. durch Regen oder Wasser);
    D. Das Gerät anhand der in dieser Anleitung gegebenen Hinweise nicht erwartungsgemäß funktioniert. Prinzipiell sollten Sie nur die Bedienelemente verwenden, die ausdrücklich erwähnt werden, weil andere Handlungsabläufe zu so schweren Schäden führen können, dass nur ein qualifizierter Wartungstechniker sie wieder beheben kann;
    E. Das Gerät hingefallen ist bzw. das Gehäuse sichtbare Schäden aufweist;
    F. Wenn die Leistung des Gerätes merklich nachgelassen hat—das sollte immer als Warnung gewertet werden, dass das Gerät überprüft werden muss.
15. Flüssigkeiten und Fremdkörper
    Achten Sie darauf, dass weder Flüssigkeiten noch kleine Gegenstände über die Öffnungen in das Geräteinnere gelangen. Das könnte zu Stromschlägen oder sogar Brand führen.
    WARNUNG
    Sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeit auf das Gerät tropft bzw. gespritzt wird und stellen Sie niemals Wasserbehälter (z.B. Vasen) darauf.
    Stellen Sie keine Kerzen oder andere brennenden Gegenstände auf dieses Gerät.
16. Batterien
    Beachten Sie beim Entsorgen erschöpfter Batterien immer die in Ihrer Gegend geltenden Umweltvorschriften oder -empfehlungen.
17. Achten Sie bei Aufstellung des Gerätes in einem Schrank oder Bücherbord auf eine einwandfreie Lüftung.
    An der Oberseite und den Seiten muss ein Freiraum von 20 cm gelassen werden. An der Rückseite mindestens 10 cm frei sein. Zwischen der Rückseite des Schranks oder Bücherbords muss ein Freiraum von mindestens 10 cm gelassen werden, um die Abfuhr der Wärme zu gewährleisten.
18. **WARNUNG:** Der Hauptstecker dient als Trennvorrichtung, diese Trennvorrichtung sollte leicht erreichbar bleiben.
19. **VORSICHT:** Explosionsgefahr bei falschem Einsetzen des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie nur mit dem gleichen oder einem gleichwertigen Typ.

Frequenzband
2,4-GHz-Band (2,412 GHz bis 2,472 GHz)Kanal 1 bis Kanal 13
5-GHz-Band (5,180 GHz bis 5,240 GHz)Kanal 36 bis Kanal 48

Modelle für Europa
Konformitätserklärung mit der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC

Hersteller:
Onkyo & Pioneer Innovations Corporation
2-3-12, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 JAPAN

[*] DP-S1

5,15-5,35-GHz-Band ist auf den Betrieb innerhalb von Gebäuden beschränkt.

– Hiermit erklärt Onkyo & Pioneer Innovations Corporation, dass sich das Gerät [*] in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

WEEE

Pb, Hg, Cd

http://www.onkyo.com/manual/weee/weee.pdf

Betriebsumgebung
Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Betriebsumgebung:
+5 °C bis +35 °C (+41 °F bis +95 °F); weniger als 85 % relative Luftfeuchtigkeit (Kühlschlitze sind nicht verspert!)
Dieses Gerät darf nicht in schlecht belüfteten Bereichen oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht (oder starkem Kunstlicht) installiert werden.

Modelle für Europa

Um einen möglichen Hörschaden zu vermeiden, das Gerät nicht mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum benutzen.

Entsorgung wiederaufladbarer Batterien

Der DP-S1 besitzt einen Lithium-Ionen-Akku. Lithium-Ionen-Akkus sind wertvolle Ressourcen, die zur Wieder verwendung aufbereitet werden konnen. Bitte unterstützen Sie die Wiederverwertung.
Entfernen Sie den Lithiumionenakku nicht eigenmächtig. Wenden Sie sich an das in der Bedienungsanleitung genannte Kundendienstbüro.

Li-ion

Wichtige Hinweise
Zerlegen Sie den DP-S1 ausschliesslich nur dann, wenn Sie ihn anschliessend entsorgen.

Bei der Entsorgung verbrauchter Akkus sollten Sie immer die in Ihrem Land bzw. im Ihrer Kommune geltenden Gesetze und Vorschriften sowie die Bestimmungen der öffentlichen Umweltschutzeinrichtungen einhalten.

VORSICHT
Bei falschem Einsetzen des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie nur mit dem gleichen oder einem gleichwertigen Typ, der vom Hersteller empfohlen wurde.

VORSICHT MIT SCHRÄNKEN

S3125A

Informationen an den Benutzer
Durch die Vornahme von Änderungen ohne entsprechende Genehmigung kann das Recht es Benutzers zur Nutzung des Gerät außer Kraft setzen.

WICHTIGER HINWEIS
DIE MODELLNUMMER UND DIE SERIENNUMMER DIESES GERÄTS BEFINDEN SICH AUF DER GERÄTERÜCK- ODER -UNTERSEITE.
NOTIEREN SIE DIESE NUMMERN AUF DER BEIGEFÜGTEN GARANTIEKARTE UND BEWAHREN SIE DIESE ZUR KÜNFTIGEN REFERENZ AN EINEM SICHEREN ORT AUF.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Mit diesem Gerät können Sie Links zu anderen Diensten oder Webseiten herstellen, die nicht unter der Kontrolle der Unternehmen stehen, die dieses Gerät entworfen und hergestellt oder vertreibt/vertreibt haben, sowie deren Tochterunternehmen (zusammengefasst als "Unternehmen" bezeichnet). Wir haben keinerlei Einfluss auf die Art, Inhalt und die Verfügbarkeit dieser Dienste. Das Einfügen von Links bedeutet nicht unbedingt eine Empfehlung oder das Gutheißen der darin geäußerten Ansichten.
Alle Informationen, Inhalte und Services, die mit diesem Gerät zugänglich gemacht werden, gehören Drittanbietern und sind durch das Urheberrecht, Patente, Warenzeichen und/oder andere geistige Eigentumsgesetze der entsprechenden Länder geschützt.
Die Informationen, Inhalte und Services, die mit diesem Gerät zugänglich gemacht werden, sind ausschließlich für Ihre persönliche, nichtgewerbliche Nutzung bestimmt. Sämtliche Informationen, Inhalte oder Services dürfen in keiner anderen Weise genutzt werden als der zuvor vom entsprechenden Eigentümer von Inhalten oder Dienstanbietern genehmigten. Sie dürfen sämtliche Informationen oder Inhalte, die mit diesem Gerät zugänglig gemacht werden, in keiner Weise modifizieren, kopieren, neu veröffentlichen, übersetzen, auszuleihen, Kopien erstellen, hochladen, posten, übertragen, verkaufen oder verteilen, sofern dies nicht ausdrücklich durch die entsprechenden Urheberrechte, Patente, Warenzeichen und/oder andere geistige Eigentumsrechte, einschließlich und ohne Einschränkung, der Eigentümer von Inhalten oder von Dienstanbietern genehmigt wurde.
DIE INHALTE UND SERVICES, DIE DURCH DIESES GERÄT ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN, WERDEN "WIE SIE SIND" BEREITGESTELLT.
DAS UNTERNEHMEN ÜBERNIMMT UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, DIE HAFTUNG FÜR BEREITGESTELLTE INFORMATIONEN, INHALTE ODER SERVICES.
DAS UNTERNEHMEN LEHNT JEGLICHE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF TITELRECHTE, NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER, MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, AB.
Das Unternehmen übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie, sei es ausdrücklich oder implizit, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Gültigkeit, Legalität, Verlässlichkeit, Angemessenheit oder Verfügbarkeit der Informationen, Inhalte oder Services, die durch dieses Gerät zugänglich gemacht werden. Das Unternehmen haftet nicht, weder durch Vertrag noch für Schäden inklusive Nachlässigkeit und strenger Haftbarkeit, für jegliche indirekten, speziellen, zufälligen oder folgenden Schäden oder jegliche Schäden, die durch oder in Verbindung mit jeglichen enthaltenen Informationen, oder als Resultat aus der Nutzung von jeglichen Inhalten oder Services durch Sie oder eine Drittperson, auch wenn das Unternehmen von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet war, weiterhin kann das Unternehmen nicht für Klagen einer Drittperson gegen Benutzer dieses Geräts oder eine weitere Drittperson haftbar gemacht werden.
Unter keinen Umständen ist das Unternehmen verantwortlich oder haftbar, ohne die vorigen Grundsätze zu begrenzen, für jegliche Unterbrechung oder Verlust jeglicher Informationen, Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät verfügbar sind. Das Unternehmen ist auch nicht verantwortlich oder haftbar für den Kundendienst, der mit den Informationen, Inhalten und Diensten zusammenhängt, die über dieses Gerät verfügbar sind. Jegliche Fragen oder Forderungen für den Service, die im Zusammenhang mit den Informationen, Inhalten oder Diensten stehen, sollten direkt an die jeweiligen Inhaber der Inhalte und Dienstanbieter erfolgen.

Svenska

Contains

FCC ID : TX2-RTL8821AU
IC : 6317A-RTL8821AU

OBSERVERA: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsmiljö.
Denna utrustning frekvensenergi och kan om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna, orsaka skadliga störningar för radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte inträffar i en viss miljö. Om denna utrustning skulle orsaka skadliga störning på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, så uppmanas användaren att försöka avhjälpa störningen genom en eller flera av följande åtgärder:
- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för att få hjälp.

Information om strålningsexponering:
Den här enheten överensstämmer med statens krav gällande exponering för radovågor.
Den här enheten är utformad och tillverkad så att den inte överstiger emissionsgränserna för exponering för radiofrekvensenergi (RF) som fastställts av den amerikanska regeringens federala myndighet, Federal Communications Commission.
Exponeringsstandarden för trådlösa enheter använder en måttenhet som kallas specifik absorptionshastighet eller SAR. SAR-gränsen som fastställts av FCC är 1,6 W/kg.
* SAR-tester utförs genom att man använder standardanvändningspositioner som godkänts av FCC där enheten sänder på sin högsta certifierade effektnivå på alla testade frekvensband.
Den här enheten har testats och uppfyller FCC:s riktlinjer för RF-exponering vid användning av ett tillbehör som inte innehåller någon metall och som befinner sig minst 0,5 cm från kroppen.
FCC-varning: Eventuella ändringar och modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för att riktlinjerna följs upphäver användarens rätt att använda den här utrustningen.

VARNING:
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELSTÖTAR, FÅR DU INTE UTSÄTTA DEN HÄR APPAREN FÖR REGN ELLER FUKT.
VAR FÖRSIKTIG:
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DU INTE AVLÄGSNA HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). INGA DELAR INUTI KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. ÖVERLÅT SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Ta hänsyn till alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte den här apparaten nära vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningar. Installera den enligt tillverkarens anvisningar.
8. Installera den inte i närheten av värmekällor som element, värmeläpp, spisar eller andra apparater (även förstärkare) som alstrar värme.
9. Skydda nätkabeln så att man inte kan klava på den eller klämma den, särskilt vid kontakter, vägguttag och den punkt där de går ut från apparaten.
10. Använd endast tillbehör som angetts av tillverkaren.
11. Använd endast med vagn, stativ, trebensstativ, hållare eller bord som angetts av tillverkaren eller som säljs med apparaten. När du använder vagn, var försiktig när du flyttar vagnen/apparaten för att undvika att den vältar och skadar någon.
12. Dra ur den här apparaten under åskväder eller när den inte används under en längre tid.
13. Överlåt all service åt kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, t.ex. när strömsladden eller kontakten är skadad, vätska har spillts eller föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, fungerar inte normalt, eller när den har tappats i golvet.
14. Skador som kräver service
    Dra ur apparaten ur vägguttaget och överlåt all service till kvalificerad servicepersonal under följande omständigheter:
    A. När nätsladden eller kontakten skadats.
    B. Om vätska har spillts i apparaten eller något föremål har ramlat in i den.
    C. Om apparaten har utsatts för regn eller vatten.
    D. Om apparaten inte fungerar normalt när du följer bruksanvisningen. Justera bara de kontroller som omfattas av bruksanvisningen eftersom felaktig justering av andra kontroller kan bli skador och det kräver ofta omfattande arbete av en kvalificerad tekniker för att återställa apparaten till normal funktion.
    E. Om apparaten har tappats eller skadats på något sätt.
    F. När apparatens prestanda förändras påtagligt är det en indikation på att den behöver service.
15. Om främmande föremål eller vätskor kommer in
    Tryck aldrig in föremål av något slag i apparaten genom öppningar eftersom de kan röra vid farliga spänningspunkter eller kortsluta delar som kan leda till brand eller en elstöt.
    VARNING
    Apparaten ska inte utsättas för droppar eller stänk och du ska inte placera föremål med vätskor, som t.ex. vaser, på apparaten.
    Sätt inte levande ljus eller andra brinnande föremål ovanpå den här apparaten.
16. Batterier
    Tänk alltid på miljöhänsyna och följ de lokala bestämmelserna när du kasserar batterier.
17. Om du installerar apparaten som en inbyggd installation, som i en bokhylla eller ett ställ, ska du se till att det finns tillräcklig ventilation.
    Lämna 20 cm fritt utrymme uppåt och på sidorna och 10 cm baktill. Den bakre kanten av hyllan eller skivan ovanför apparaten ska ställas in så att den är 10 cm från den bakre panelen eller väggen, vilket skapar ett utsläppsliknande utrymme så att varm luft kan strömma ut.
18. **VARNING:** Nätkontakten används som frånkopplingsenhet; frånkopplingsenheten ska vara lättåtkomlig.
19. **VAR FÖRSIKTIG:** Om batteriet bytts ut på ett felaktigt sätt, finns det en risk för explosion. Byt endast ut mot samma eller likvärdig typ.

Tillverkare:
Onkyo & Pioneer Innovations Corporation
2-3-12, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 JAPAN

[*] DP-S1

5.15-5.35 GHz band är begränsat till användning inomhus.

– Härmed förklarar Onkyo & Pioneer Innovations Corporation att denna [*] uppfyller de nödvändiga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.

WEEE

Pb, Hg, Cd

http://www.onkyo.com/manual/weee/weee.pdf

Användningsmiljö
Användningsmiljöns temperatur och luftfuktighet:
+5 °C till +35 °C (+41 °F till +95 °F); mindre än 85 % RH (utan att ventilationsöppningarna är blockerade)
Installera inte denna enhet i ett område med dålig ventilation, eller i lokaler som är utsatta för hög luftfuktighet eller direkt solljus (eller starkt artificiellt ljus).

För europeiska modeller

Lyssna inte på hög volym under långa perioder för att förhindra eventuella hörselskador.

Återvinna laddningsbara batterier

Den här apparaten använder litium-jonbatterier. Litium-jonbatterier är värdefulla resurser som kan återvinnas. Samarbeta genom att återvinna dem.
Ta inte själv bort litium-jonbatteriet. Kontakta vårt supportkontor som listas i bruksanvisningen.

Li-ion

Viktigt meddelande
Ta aldrig isär den här apparaten vid något annat tillfälle än innan den ska kasseras.

När du kastar bort förbrukade batterier måste du följa regeringens eller miljömyndighetens bestämmelser som gäller i ditt land/region.

VAR FÖRSIKTIG
Om batteriet byts ut på ett felaktigt sätt, finns det en risk för explosion. Byt endast ut det mot samma eller ett av likvärdig typ som rekommenderas av tillverkaren.

Information till användaren
Ändringar som utförs utan lämplig behörighet kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

VIKTIGT MEDDELANDE
MODELL- OCH SERIENUMMET PÅ DEN HÄR UTRUSTNINGEN SITTER BAKTILL ELLER UNDERTILL.
NOTERA DESSA NUMMER PÅ DET MEDFÖLJANDE GARANTIKORTET OCH FÖRVARA DET PÅ EN SÄKER PLATS FÖR FRAMTIDA BRUK.

ANSVARSFRISKRIVNING

Genom denna enhet kan du ansluta till andra tjänster eller webbplatser som inte står under kontroll av nämgt företag som har utformat, tillverkat eller distribuerat denna enhet, eller dess dotterbolag (kollektivt, "företaget"). Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet eller tillgänglighet hos dessa tjänster. Inkluderandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöd för de åsikter som uttrycks i dem.
All information, innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas av upphovsrätt, patent, varumärke och/eller andra lagar om immaterialrätt tillhörande i aktuella länder.
Information, innehåll och tjänster som tillhandahålls via denna enhet är endast avsedd för personligt, icke-kommersiellt bruk. All information, innehåll eller tjänster får inte användas på något annat sätt än vad som tidigare godkänts av innehållets ägare eller tjänsteleverantören.
Du får inte modifiera, kopiera, återpublicera, översätta, omtryckta, skapa arbeten som baseras på, överföra, posta, sända, sälja eller distribuera på något sätt någon information, innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet, såvida det inte uttryckligen tillåts av aktuell innehavare av copyright, patent, varumärke och/eller andra immaterialrättigheter, inklusive, utan begränsning, innehållets ägare eller tjänsteleverantören.
INNE

FOR COUNTRY CODE SELECTION USAGE

Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all US model. Per FCC regulation, all WiFi product marketed in US must fixed to US operation channels only.

Radiation Exposure Statement:

The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.