HX-P260

HMDX®

# SPLASH ZONE

## QUICK START GUIDE

## NEED MORE HELP?
BESOIN D'AIDE? / ¿NECESITA MÁS AYUDA?

**www.hmdxaudio.com/ instruction-books**

**EN** **For complete user guide and to register your product, visit us online.**

FR Pour consulter un guide complet de l'utilisateur et enregistrer votre appareil, visitez notre site Web.

ES Para la Guía de Uso completa, y para registrar su producto con nosotros, por favor visítenos en nuestro sitio web.

## CONTENTS
CONTENU / CONTENIDO










**A – Speaker**
Haut-parleur
Altavoz

**B – Charging cord**
Câble de recharge
Cable de recarga

**C – Legal card**
Carte de renseignements importants
Tarjeta de asuntos legales

# CHARGING

## CHARGE / RECARGE DE BATERÍAS




**EN Charge 3 hours for up to 5 hours of play time. AC adapter not included.**

FR Une charge de 3 heures donne jusqu'à 5 heures d'autonomie. Adaptateur c.a. non inclus.

ES Una recarga de 3 horas entrega hasta 5 horas de reproducción. La fuente de poder no está incluida.

# CONTROLS
COMMANDES / CONTROLES




**A – *Bluetooth* light**
Indicateur *Bluetooth*
Luz de Bluetooth

**B – Volume down**
Diminution du volume
Bajar el volumen

**C – Previous track**
Piste précédente
Pista anterior

**D – Play/pause**
Lecture/pause
Reproducir/pausa

**E – Next track**
Piste suivante
Pista siguiente

**F – Volume up**
Augmentation du volume
Subir el volumen

**G – Battery light**
Indicateur de la batterie
Luz de la batería

## *Bluetooth* light
Indicateur *Bluetooth* /
Luz de *Bluetooth*

**Pairing mode**
Mode synchronisation
Modo de vinculación

**Connected**
Connexion établie
Conectado

**Aux-in mode**
Mode auxiliare
Modo auxiliar

## Battery light
Indicateur de la batterie /
Luz de la batería

**Low battery**
Batterie faibles
Batería baja

**Charging**
Charge
Recargando

**Ready**
Prêt
Listo

# BLUETOOTH® CONNECTION

## CONNEXION **BLUETOOTH®** / CONECCIÓN **BLUETOOTH®**



**EN** **Turn on the speaker. Enable *Bluetooth* on your device and choose HMDX Splash Zone from the list. If prompted, enter code “0000.”**

FR Allumez le haut-parleur. Activez la fonction *Bluetooth* de votre appareil et choisissez HMDX Splash Zone dans la liste des signaux détectés. Si l’appareil vous le demande, inscrivez le code « 0000 ».

ES Encienda el altavoz. Habilite la función *Bluetooth* en su dispositivo y elija HMDX Splash Zone de la lista. Si se requiere, ingrese el código “0000”.

# SPEAKERPHONE

## TÉLÉPHONE À HAUT-PARLEUR / ALTAVOZ DEL TELÉFONO




**EN** **Short press play/pause to answer an incoming call. Long press to reject.**

FR Répondez à un appel en appliquant une légère pression sur le bouton de lecture/pause tout simplement. Gardez le bouton de lecture/pause enfoncé un moment pour refuser l'appel.

ES Presione rapidamente el botón reproducir/pausa para recibir la llamada entrante. Presionelo mas tiempo para rechasar la llamada.




**EN** **Short press play/pause to end an active call. Long press to move call to device. See the full user guide for complete details.**

FR Appliquez une légère pression sur le bouton de lecture/pause pour raccrocher. Gardez le bouton enfoncé un moment pour transférer l'appel à votre appareil. Consultez le guide complet de l'utilisateur pour obtenir de plus amples directives.

ES Depresione rapidamente el botón reproducir/pausa para terminar la llamada activa. Depresionelo mas tiempo para transferir la llamada a su dispositivo. Por favor revise la guía de uso para los detalles de uso completos.

# CONTACT US
## CONTACTEZ-NOUS / COMUNÍCATE CON NOSOTROS


### USA
cservice@hmdxaudio.com

1.800.753.3000
8:30am–7:00pm EST M–F / L–V

### CANADA
cservice@homedicsgroup.ca

1.888.225.7378
8:30am–5:00pm EST M–F / L–V



BC QS-HXP260 ©2016 HMDX
All Rights Reserved / Tous droits réservés / Todos derechos reservados

FCC Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.