中

MONSTER®

Airmars XKO01

使用说明书

产品参数

- 蓝牙版本 ------------ V5.3
- 传输距离 ------------ 10m
- 喇叭直径 ------------ Φ16.2mm
- 喇叭阻抗 ------------ 20Ω
- 灵 敏 度 ------------ 106±3dB
- 频响范围 ------------ 20Hz-20kHz
- 电池容量（充电盒）------------ 400mAh 3.7V
- 电池容量（耳机）------------ 50mAh 3.7V
- 充电时间（充电盒）------------ ≈2小时
- 播放时间（耳机）------------ ≈7小时
- 配合充电盒播放时间 ------------ ≈28小时

包装清单

耳机 *2	充电盒 *1
使用说明书 *1	Type-C充电线 *1

产品示意说明



给充电盒充电

用Type-C充电线连接充电盒到5V电源适配器。



额定输入：5V⎓40mA(耳机)　额定输入：5V⎓320mA(充电盒)

温馨提示：当关闭充电盒盖，充电盒最左边一颗冰蓝灯连续闪烁5次后灭灯，请给充电盒充电。

指示灯指南

模式	描述	语音提示
开机	耳机冰蓝指示灯常亮1秒	"Power on"
关机	耳机冰蓝指示灯快闪3下	"Power off"
配对	左右耳机冰蓝指示灯慢闪	"Pairing"
连接	耳机指示灯熄灭	"Connected"

指示灯指南

模式	描述	语音提示
断开	耳机冰蓝指示灯快闪	"Disconnected"
耳机低电	—	"Battery low"
充电盒给耳机充电	耳机冰蓝指示灯常亮，充满灯灭	—
充电盒低电	最左边一颗冰蓝灯连续闪烁5次后灭灯	—
充电盒充电	根据充电电量三颗电量指示冰蓝灯从左到右依次闪烁	—
充电盒充满	三颗冰蓝灯常亮	—

耳机佩戴指引



第一步
打开充电盒上盖将耳机从充电盒中取出
第二步
使用图示方式，使用大拇指和食指分别捏住耳机主体，利用一指推开挂耳部分，保持该状态
左耳
右耳
第三步
保持第二步姿势不变把耳机沿着耳朵内侧接昼旋转，直至贴合耳朵。
第四步
戴好耳机，享受音乐

产品操作说明

1. 开机

方式一：打开充电盒盖，耳机自动开机。
方式二：长按功能触摸键3秒，耳机开机。

2. 关机

方式一：将耳机放回充电盒，关上充电盒盖，耳机关机。
方式二：耳机未与蓝牙设备连接状态下，长按功能触摸键5秒，耳机关机。
方式三：与蓝牙设备断开连接3分钟后，耳机自动关机。

3. 配对

步骤一：打开充电盒盖，耳机自动开机；
步骤二：打开智能设备的蓝牙列表，搜索 "Monster Airmars XKO01" 进行配对，连接成功后，你会听到提示音 "Connected"

* 超出距离，在断开连接3分钟内，回到有效距离，自动连接设备。



注意：

* 如果产品长时间不使用，应先充满电，并确保设备处于关机状态。
* 充电完成后，请将充电线拔出，避免长时间充电造成设备损坏。

触控键操作

常规模式



- 语音助手：长按2秒左耳机MFB
- 音量加：单击右耳机MFB
- 音量减：单击左耳机MFB

音乐播放模式



- 暂停/播放：双击左/右耳机MFB
- 上一曲：三击左耳机MFB
- 下一曲：三击右耳机MFB

电话免提



- 接听：双击左/右耳机MFB
- 拒接：长按2秒左/右耳机MFB
- 挂断：双击左/右耳机MFB

游戏模式/音乐模式 切换：已连设备



- 长按2秒右MFB进入游戏模式
- 长按2秒右MFB进入音乐模式

恢复出厂设置

耳机开机后未与蓝牙设备配对状态下，连续单击耳机功能键5次清除配对信息后关机。

注 意

1. 充电盒广盖后，不需按任何按键，耳机自动开机、配对并连接；耳机放入充电盒并合盖后，充电盒将自动给耳机充电，耳机关机。
2. 常清洁，寿命长，如长期不用，建议15天充电1次，延长电池寿命，耳机与充电盒的充电触点……
3. 电池（电池包或电池组合）不得暴露在如阳光、烘烤或类似过热的环境中，禁止拆卸、撞击、挤压或投入火中，若出现严重鼓胀，切勿继续使用，切勿置于高温环境中，浸水后禁止使用。
4. 由于本款产品采用无线连接方式，在正常使用过程中，受到环境、手机品牌、使用行为等因素影响，可能产生播放音乐断续……

警 告

1. 长时间以高音量使用耳机可能会损害您的听力，建议只使用适当音量收听、通话和听音乐。
2. 请不要将耳机或产品浸入水中，以免造成故障。
3. 不要自行拆卸产品及附件，以免导致保修失效。
4. 请勿使产品受到强烈冲击或震动以免损坏。
5. 请勿使用化学溶剂或清洁剂清洗产品。

部件名称 Name of the Parts	有害物质 Hazardous Substances					
	Pb 铅	Hg 汞	Cd 镉	Cr(VI) 六价铬	PBB 多溴联苯	PBDE 多溴二苯醚
Housing 外壳	O	O	O	O	O	O
Loudspeakers 喇叭单元	O	O	O	O	O	O
PCBA 电路板组件	X	O	O	O	O	O
Accessories 电源线，连接线	X	O	O	O	O	O

This table is compiled according to SJ/T 11364.
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

FCC 声明

本设备符合FCC规则第15部分。……

- — 重新调整或重新定位接收天线。
- — 增加设备和接收器之间的距离。
- — 设备连接到与接收器不同的电路上的插座上。
- — 请咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员以获得帮助。

此设备符合FCC规则的第15部分。操作受以下两个条件的限制：

（1）本装置不得引起有害干扰。
（2）本装置必须接受任何接收到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。未经合规责任方明确批准的变更或修改可能使用户对设备的操作权限失效。

CMIIT ID:2023DP3136

Environment Friendly Use Period (EFUP)
环保使用期限

保 修 卡

尊敬的用户，本保修卡是您将来申请维修的凭证，请您配合销售商填写并妥善保管！

用户信息			
用户姓名		电子邮件	
联系电话		邮政编码	
通讯地址			
产品信息			
产品名称		产品型号	
产品条码/编号/批号			
销售商信息			
名　称			
地　址			
联系电话		邮政编码	
销售日期		发票号码	
备　注			

MONSTER
合 格 证

英

MONSTER®



Airmars XKO01

Wireless Gaming Headphones

instruction manual

Product parameters

- Bluetooth version ------------ V5.3
- Transmission distance ------------ 10m
- Driver diameter ------------ Φ16.2mm
- Driver impedance ------------ 20Ω
- Sensitivity ------------ 106±3dB
- Frequency response ------------ 20Hz-20kHz
- Battery capacity(Charging case) ------------ 400mAh 3.7V
- Battery capacity(Headphone) ------------ 50mAh 3.7V
- Charging time(Charging case) ------------ ≈2 hours
- Music playtime(Headphone) ------------ ≈7 hours
- Music playtime with charging case ------------ ≈28 hours

Product Schematic Description

Headphone*2	Charging case*1
Instructions Manual*1	Type-C Charging Cable*1

Product Schematic Description



Charge the charging case

Connect the charging case to the 5V power adapter with Type-C charging cable.



Rated input: 5V⎓40mA(Headphone)　Rated input: 5V⎓320mA(Charging case)

Tips: When the cover of the charging box is closed, the blue LED on the left side of the charging box flashes 5 times continuously, then goes out. Please charge the charging box.

Indicator guide

Mode	Describe	Sound prompt
Power On	The headphones LED indicator flash in the blue light for one second.	"Power on"
Power Off	The Indicator LED of headphones show blue and quickly flash 3 times	"Power off"
Pairing	Two headphones are flash blue slowly	"Pairing"
Connected	The headphones LED indicator is off.	"Connected"

Mode	Describe	Sound prompt
Disconnected	The headphones LED indicator flash in ice blue quickly.	"Disconnected"
Low Battery	—	"Battery low"
Headphones placed in charging case	The indicator LED of headphones stay on blue when fully charged it goes out.	—
Charging case low power	The left blue LED flashes 5 times continuously, then turns off.	—
Charging case charged	According to the the three charging indicators flash from left to right.	—
Charging case fully charged	Three blue lights are always on.	—

Wearing Guide



Step one
Open the upper cover of the charging box and take the headphones out of the charging box
left
right
Step two
Use the illustration to hold the main body of the headphone with your thumb and forefinger respectively, and use your middle finger to push the hook, also keep it is in this state.
Step one
Keep the second step and slowly rotate the headphone along the inner side of the ear until it fits the ear.
Step four
Wear headphones and enjoy music

Product operating instructions

1. Power on

Method 1: Open the charging case, the headphones will turn on automatically.
Method 2: Long touch the MF button of the headphones for 3s to turn on the headphones.

2. Power off

Method 1: Put the headphones into the charging case and close the cover.
Method 2: When the headphones is not connected to the Bluetooth device long touch the MF button of the headphones for 5s to turn off the headphones.
Method 3: After disconnected from the Bluetooth device for 3 minutes.

3. Pairing

Step one: Open the charging case, the headphones will start pairing automatically.
Step two: Search and click for "Monster Airmars XKO01" on the Bluetooth list of the smart device, and when connection is successful, "Connected" will be heard.

* Headphones will try reconnecting to the device within 3 minutes when connection is lost.



NOTE:

* Fully charge the headphones and power off before an intended not-in-use period.
* Unplug the charging cable after charging

Operation

Normal



- Voice assistant: Press the left MFB for 2 seconds
- Volume +: Click right MFB
- Volume -: Click left MFB

Music playback



- Pause/Play: Double click Left/Right MFB
- Last song: Triple click left MFB
- Next song: Triple click right MFB

Phone



- Answer: Double click the left/right MFB
- Reject: Press left/right MFB for 2 seconds
- Hang up: Double click the left/right MFB

Game/music switching : device connected



- Press right MFB for 2 seconds to enter game mode
- Press right MFB for 2 seconds to enter music mode

Restore factory settings

When you turn on the headphone, make sure it does not connect to any Bluetooth device, and click the MF button 5 times to clear the pairing record, then turn off the headphone.

Precautions

1. Headphones will turn on automatically(needless to press any button) pair and connect the device when the charging case is opened. After placing the headphones in the charging case, they will turn off and automatic charging will start when the cover is closed.
2. Charging every 15 days will extend battery life when not in use often. Cleaning off dirt on the charging contacts by cotton swabs with alcohol will maintain a good contact for charging.
3. Keep battery(battery pack)away from inflammables or excessive heat such as direct sunlight. Do not disassemble, hit, squeeze or fire. If severe swelling occurs, do not continue using. Do not place in high temperature environment. Do not use after soaking water.
4. Intermittent is normal during playback for wireless products due to environmental factors, device brand, users' behavior, etc.

Warnings

1. Do not use headphones at high volume for an extended period of time.
2. Keep the headphones away from dust and water.
3. Do not disassemble the headphones and accessories, otherwise warranty will be voided.
4. Keep headphones away from any impact or vibration.
5. Do not use any chemical solvents or cleaning agent on the headphones.

Name of the Parts	Hazardous Substances					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Housing	O	O	O	O	O	O
Loudspeakers	O	O	O	O	O	O
PCBA	X	O	O	O	O	O
Accessories	X	O	O	O	O	O

This table is complied according to SJ/T 11364

O: Indicates that this hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.

X: Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T 26572.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- — Reorient or relocate the receiving antenna.
- — Increase the separation between the equipment and receiver.
- — Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- — Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

CMIIT ID:2023DP3136

Environment Friendly Use Period(EFUP)

This logo refers to the period (10 years) during which the hazardous substances in electronic and electrical products will not leak or mutate so that the use of these (substances) will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.

Warranty Service

Dear user, this warranty card is the proof of your future warranty application, please cooperate with the seller to fill it out and keep it for future use!

User info			
User name		E-mail	
Contact number		Postal code	
Mailing address			
Product Information			
Product name		Product number	
Product barcode / Serial number / Batch number			
Vendor information			
Name			
Address			
Contact number		Postal code	
Sales date		Invoice number	
Remark			

MONSTER
Certificate of Approval
Product No:
Production Time:
QC:

法

MONSTER®



Airmars XKO01

Wireless Gaming Headphones

Instructions d'utilisation

Nombre de références de produits

- Version Bluetooth ------------ V5.3
- Distance de transmission ------------ 10m
- Diamètre du haut-parleur ------------ Φ16.2mm
- Impédance du haut-parleur ------------ 20Ω
- Sensibilité ------------ 106±3dB
- Plage de fréquences ------------ 20Hz-20kHz
- Capacité de la batterie (étui de charge) ------------ 400mAh 3.7V
- Capacité de la batterie (casques) ------------ 50mAh 3.7V
- Temps de charge (étui de charge) ------------ ≈2 heures
- Temps de lecture (casques) ------------ ≈7 heures
- Temps de lecture avec le boîtier de charge ------------ ≈28 heures

Liste d'emballage et de compensation

Casques*2	boîtier de charge*1
manuel d'instructions*1	câble de charge de type C*1

Le produit indique qu'il est clair

Voyant
Touche tactile fonctionnelle (MFB)
Casques
voyant
boîtier de charge

Chargez le boîtier de charge

Entrée nominale : 5V⎓40mA (casques)　Entrée nominale : 5V⎓320mA (étui de charge)

Conseils : Lorsque la couvercle du boîtier de charge est éteint, la lumière bleu glacé à l'extrême gauche du boîtier de charge clignote 5 fois de suite et la lumière sera éteinte, veuillez allumer le boîtier de charge.

Guide du voyant lumineux

Motif	Descripteur	invite vocale
Allumage	Le voyant bleu glacé des écouteurs est toujours allumé pendant 1 seconde	"Alimentation"
Arrêt	Le voyant bleu glacé du casque clignote 3 fois	"Alimentation"
Jumelage	Casques gauche et droit Voyant à lumière Flash lent	"Couplage"

Motif	Descripteur	invite vocale
Connectivité	Voyant ou voyant des écouteurs éteint	"Connecté"
Déconnecter	Flash de lumière bleu glacé du casque	"Déconnecté"
Casque faible puissance	—	"Batterie faible"
Le boîtier de charge charge le casque	Le voyant bleu glacé du casque est toujours allumé et le plein voyant est éteint	—
Faible puissance dans le boîtier de charge	La lumière bleu glacé la plus à gauche clignote 5 fois de suite, puis éteint la lumière.	—
Boîtier de charge	Selon la puissance de charge, trois voyants d'alimentation bleu glacé clignotent de gauche à droite	—
Le boîtier de charge est plein de	Trois lumières bleu glacé sont toujours allumées.	—

Les écouteurs portent des directives

Manipulation du produit, expliquez-le clairement

1. Début

Méthode 1 : Ouvrez le couvercle du boîtier de charge et le casque s'allume automatiquement.
Méthode 2 : Appuyez sur le bouton tactile de la fonction pendant 3 secondes, et le casque sera allumé.

2. Portable éteint

3. Match

Remarque :

Fonctionnement des touches tactiles

Mode général

- Assistant vocal : appuyez longuement pendant 2 secondes sur le casque gauche MFB
- Volume plus : cliquez sur le bon casque MFB
- Réduction du volume : cliquez sur le casque gauche MFB

Mode de lecture de musique

- Pause/lecture : double-cliquez sur les écouteurs gauche/droite MFB
- Chanson précédente : Triple clic gauche casque MFB
- Chanson suivante : Triple-cliquez sur le casque droit MFB

Téléphone mains libres

Mode jeu/mode musique coupure

Installations d'usine récupérées

Remarque

Ce formulaire est préparé conformément aux dispositions de SJ/T 11364.

Déclaration de la

English: This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
- French: Le présentappareilestconforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitationestautorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareildoit accepter tout brouillageradi oélectriquesubi, mêmesi le brouillageest susceptible d'encompromettre le fonctionnement.
l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).
This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.
cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.
This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator & your body.
Cet équipement est conforme Canada limites d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé.
Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0 cm entre leradiateur et votre corps.

Carte de réparation

Informations sur l'utilisateur			
Nom d'utilisateur		E-Mail	
Numéro de téléphone		Code postal	
Adresse postale			
Informations sur le produit			
Nom du produit		Modèle de produit	
Code-barres/numéro/numéro de lot du produit			
Informations sur le vendeur			
Nom			
Adresse			
Numéro de contact		Code postal	
Date de vente		Numéro de facture	
Notes			

MONSTER
Certificat
Numéro de produit
Date de production
Inspecteur

德

MONSTER®



Airmars XKO01

Wirklich drahtloses Bluetooth-Headset
Bedienungsanleitung

Produktparameter

- Bluetooth-Version ------------ V5.3
- Übertragungsabstand ------------ 10m
- Der Durchmesser des Sprechers ------------ Φ16.2mm
- Lautsprecherimpedanz ------------ 20Ω
- Schiure ------------ 106±3dB
- Frequenzbereich ------------ 20Hz-20kHz
- Batteriekapazität (Ladebox) ------------ 400mAh 3.7V
- Batteriekapazität (Headset) ------------ 50mAh 3.7V
- Ladezeit (Ladebox) ------------ ≈2 Stunden
- Spielzeit (Headset) ------------ ≈7 Stunden
- Spielen mit der Ladebox ------------ ≈28 Stunden

Packliste

Headset*2	Ladebox*1
Verwenden Sie Anweisungen*1	Typ-C-Ladekabel*1

Produkte zeigen

Indikator
Function Touch (MFB)
Headset
Indikator
Ladebox

Ladekasten aufladen

Schließen Sie das Ladefeld mit einem Typ-C-Ladekabel an den 5-V-Stromversorgungsadapter an.

Bewertungseingang: 5V⎓40mA (Headset)　Nenneingang: 5V⎓320mA (Ladungsfeld)

Erinnerung: Wenn der Deckel für Ladekasten ausgeschaltet ist, blinkt eine eisblaue Lampe ganz links vom Ladekasten 5-mal ununterbrochen und die Lichter werden ausgeführt. Bitte laden Sie die Ladebox auf.

Anzeigelichtführung

Modus	Beschreibung	Sprachansage
Einschalten	die eisblaue Kontrollleuchte des Headsets leuchtet immer für 1 Sekunde	"Power on"
Ausschalten	die eisblaue Kontrollleuchte des Headsets blinkt 3 Mal	"Ausschalten"
Pairing	Die eisblauen Anzeigen des linken und rechten Ohrhörers blinken langsam	"Pairing"

Modus	Beschreibung	Sprachansage
Verbunden	Kopfhöreranzeige aus	"Verbunden"
Getrennt	Kopfhörer eisblaues Licht blinkt schnell	"Getrennt"
Kopfhörer schwacher Akku	—	"Batterie schwach"
Laden des Headsets in der Ladebox	Der Headset Eisblau-Indikator ist immer eingeschaltet, voller Lichter	—
Ladekasten mit geringer Leistung	Eine eisblaue Lampe auf dem linken Ende blinkt 5 Mal hintereinander kontinuierlich	—
Aufladen der Ladebox	Entsprechend der Ladeleistung blinken die drei eisblauen Lampen der Batterieanzeige nacheinander von links nach rechts	—
Die Ladebox ist voll	drei eisblaue Lichter leuchten immer	—

Richtlinien zum Tragen von Kopfhörern

Schritt 1: Öffnen Sie die Ladebox und decken Sie das Headset aus der Ladekaste ab

Schritt 2: Verwenden Sie die in der Abbildung gezeigte Methode, um den Hauptkörper des Kopfhörers jeweils mit Daumen und Zeigefinger zu drücken, und verwenden Sie den Mittelfinger, um den Ohrhänger zu drücken, um ihn in diesem Zustand zu halten.

Schritt 3: Behalten Sie im zweiten Schritt die Haltung bei und drehen Sie den Ohrhörer langsam entlang der Innenseite des Ohrs, bis er am Ohr anliegt.

Schritt 4: Setzen Sie Ihre Kopfhörer auf und genießen Sie die Musik

Produktbetriebserklärung

1. Aufstellen

Methode 1: Öffnen Sie den Ladekastendeckel und schalten Sie das Headset automatisch ein.
Methode zwei: Langes Drücken Sie die Funktion, um die Taste 3 Sekunden lang zu berühren, das Headset wird eingeschaltet.

2. Halt die Klappe

3. Paar

Notiz

Berührungsschlüsselbetrieb

Konventioneller Modus

Musik-Wiedergabemodus

Forderung

Spielmodus/Musiktoduswechsel: Wurde an das Gerät angeschlossen worden

zurücksetzen

Notiz

Warnen

Diese Form wird gemäß den Vorschriften von SJ/T 11364 erstellt.

FCC-Aussage

CMIIT ID:2023DP3136

Umweltschutzdauer

Garantiekarte

Benutzerinformation			
Benutzername		E-Mail	
Kontaktnummer		Postleitzahl	
Korrespondenzadresse			
Produktinformation			
Produktname		Produktmodell	
Barcode/Nummer/Chargennummer des Produkts			
Angaben zum Verkäufer			
Name			
Adresse			
Kontakt Nummer		PLZ	
Verkaufsdatum		Rechnungsnummer	
Anmerkung			

MONSTER
Konformitätsbescheinigung
Produktnummer
Produktionsdatum
Inspektoren

俄

MONSTER®

Airmars XKO01

Беспроводные наушники Bluetooth
Инструкция по эксплуатации

Параметры продукции

- Bluetooth версия ------------ V5.3
- Расстояние передачи ------------ 10m
- Диаметр динамика ------------ Φ16.2mm
- Роговой импеданс ------------ 20Ω
- Чувствительность ------------ 106±3dB
- Диапазон частот ------------ 20 Гц-20 кГц
- Емкость батареи (зарядная коробка) ------------ 400 мАч 3,7 В
- Емкость батареи (гарнитура) ------------ 50 мАч 3,7 В
- Время зарядки (зарядная коробка) ------------ ≈2 часов
- Время игры (гарнитура) ------------ ≈7 часов
- Играть с зарядной коробкой ------------ ≈28 часов

товарная накладная

Гарнитура*2	Зарядная коробка*1
Используйте инструкции*1	Кабель зарядки типа C*1

Продукты шоу

Зарядите зарядный чехол

Световой индикатор

Операция по работе с продуктом

Прикоснитесь к ключевой операции

Обычный режим

режим воспроизведения музыки

телефон свободные руки

Игровой режим/музыкальный режим Выключатель: Подключенное устройство

перезагрузить

Уведомление

Заявление FCC

CMIIT ID:2023DP3136

Период защиты окружающей среды

Гарантийный талон

Информация пользователя			
Имя пользователя		электронная почта	
Контактный номер		Почтовый индекс	
почтовый адрес			
Информация о товаре			
Наименование товара		Номер продукта	
Штрих-код продукта/номер/номер партии			
Информация о продавце			
имя			
адрес			
Контактный номер		почтовый индекс	
Дата продажи		Номер счета	
Примечание			

MONSTER
Составной сертификат
Номер продукта
Дата производства
Инспекторы

韩

MONSTER®

Airmars XKO01

리얼 무선 Bluetooth 헤드폰
사용 설명서

제품 매개변수

- Bluetooth 버전 ------------ V5.3
- 10m
- Φ16.2mm
- 20Ω
- 106±3dB
- 20Hz-20kHz
- 400mAh 3.7V
- 50mAh 3.7V
- 약 2시간
- 약 7시간
- 약 28시간

포장 명세서

	Type-C 충전선*1

제품 설명

제품 작업 지침

기본 설정 복원

주의

이 양식은 SJ/T 11364의 규정에 따라 작성되었습니다.

FCC 성언

부상수리 카드

MONSTER

日

MONSTER®

Airmars XKO01

真のワイヤレスBluetoothヘッドセット
取扱説明書

製品パラメータ

- Bluetoothバージョン ------------ V5.3
- でんそうきょり ------------ 10m
- ホーン直径 ------------ Φ16.2mm
- ホーンインピーダンス ------------ 20Ω
- かんど ------------ 106±3dB
- しゅうはすうおんりょうとくせい ------------ 20Hz-20kHz
- バッテリ容量（充電ケース）------------ 400mAh 3.7V
- バッテリ容量（ヘッドホン）------------ 50mAh 3.7V
- 充電時間（充電ケース）------------ ≈2時間
- 再生時間（イヤホン）------------ ≈7時間
- 充電ケースの再生時間に合わせる ------------ ≈28時間

包装リスト

イヤホン*2	充電ケース*1
取扱説明書*1	Type-C充電ケーブル*1

製品概要

インジケータランプ
ファンクションタッチキー（MFB）
イヤホン
インジケータランプ
充電ケース

充電ケースに充電する

充電ケースと5V電源アダプタをType-C充電ケーブルで接続する

定格入力：5V⎓40mA（イヤホン）　定格入力：5V⎓320mA（充電ケース）

LEDガイド

パターンの	説明	音声メッセージ
電源を入れた	イヤホンの氷の青のLEDは常に1秒点灯	"Power on"
電源を切って	イヤホンの氷の青のLEDを点滅させます3下	"Power off"
左右の	イヤホンの氷と青のランプを合わせてゆっくり点滅する	"Pairing"

パターンの	説明	音声メッセージ
接続	ヘッドセットLEDが消灯しました	"Connected"
切断	ヘッドフォンのアイスブルーLEDが点滅	"Disconnected"
イヤホン低電力	—	"Battery low"
充電ケースは	イヤホンを充電するためにイヤホンの氷と青のランプが常に点灯し、ランプが消灯している	—
低電力充電ボックス	左端のアイスブルーランプが5回連続して点灯してから消えます	—
充電ボックスの充電	充電量に応じて、3つのパワーボリュームは、アイスブルーライトが左から右に点滅したことをなりしています	—
充電ボックスフル充電	多くの場合、3つのアイスブルーライトが点灯しています	—

イヤホン装着ガイド

第1ステップ
第2ステップ
第3ステップ
第4ステップ

製品操作の説明

1. 電源を入れる

方法1：充電ケースの蓋を開くと、イヤホンは自動的に電源を入れます。
方法2：機能タッチキーを3秒長く押して、イヤホンが起動する。

2. シャットダウン

方法1：イヤホンを充電ケースに戻し、充電ケースの蓋を閉め、イヤホンの電源を切る。
方法2：イヤホンがBluetoothデバイスと接続されていない状態で、機能タッチキーを5秒押し続けて、イヤホンの電源を切る。
方法3：Bluetoothデバイスとの接続を切断してから3分後、イヤホンは自動的に電源を切る。

3. ペア

ステップ1：充電ケースの蓋を開けて、イヤホンは自動的に起動する；
ステップ2：スマートデバイスのBluetoothリストを開き、「Monster Airmars XKO01」を検索してペアリングし、接続が成功した後、トントン「Connected」が聞こえます

*距離を超えて、切断から3分以内に有効距離に戻り、自動的にデバイスを接続します。

に注意

キー操作をタッチします

通常モード

- 音声アシスタント：左イヤホンMFBを2秒間長押し
- ボリュームプラス：右のヘッドセットMFBをクリックします
- 減少：左ヘッドセットMFBをクリックします

音楽再生モード

- 一時停止/再生：左/右ヘッドセットMFBをダブルクリックする
- 前の曲：三回の左イヤホンMFBをクリックします
- 次の曲：Three-Right Headset MFBをクリックします

電話

- 応答：左/右のヘッドフォンMFBをダブルクリックする
- 拒否：左右のイヤホンMFBを2秒間長押し
- ハンギング：左/右ヘッドセットMFBをダブルクリックする

ゲームモード/音楽モード　スイッチ：デバイスが接続されています

- 右側のMFBを2秒間長押しして、ゲームモードに入ります。
- 右側のMFBを2秒間長押しして、音楽モードに入ります

リセット

Bluetoothデバイスとペアリングせずに同一のヘッドセットをオンにした後、ヘッドセット機能キーを5回クリックしてペアリング情報を5回削除できます。

知らせ

（警告）

このフォームは、SJ/T 11364の規則に従って準備されています。

FCC 声明

CMIIT ID:2023DP3136

環境保護期限

保証書

ユーザー情報			
ユーザー名		メールアドレス	
連絡先番号		郵便番号	
連絡先住所			
商品情報			
製品名		製品モデル	
製品バーコード/番号/バッチ番号			
販売者情報			
名前			
住所			
連絡先番号		郵便番号	
セール日		請求書番号	
述べる			

MONSTER
適合証明書
製品番号
製品日
検査官