


EN Smartwatch

User Guide

Comprensione preliminare del prodotto



Procedure For Use

You can use the watch by following the steps below:

- 1 Wear → 2 Boot Up → 3 Setting the watch → 4 Start Using


1 Wearing a Watch

To make the watch measure data more accurately, you need to pay attention to the following two points:

1. Place the watch about two fingers from the wrist bone.
2. Adjust the watch band to a comfortable level of elasticity: Keeping the gap between the band and the wrist at about one finger allows the back of the watch to rest against the skin, ensuring a comfortable fit.

2 Boot Up

Press and hold the "On" button until the startup page appears.
Tip: If the watch does not turn on, it may have run out of battery power due to prolonged storage. Please charge the watch for about 10 minutes and wait for it to turn on automatically.




3 Setting The Watch



4 Start Using

Touch screen operation
Supports full screen touch (swipe, tap, long press)



Common Functions



Product Specification

screen	1.83" 240*296 IPS
Weight	41g
battery capacity	300mAh
body size	44.6*37.5*11.2mm
ompatible system	ios 10.0 and above, Android 8.0 and above

Precaution

- 1: Not intended for use in bathing, diving, water skiing or other activities involving heat, hot air or high velocity water.
- 2: Watches may be due to firmware upgrades, the interface or the use of changes in the way is a normal phenomenon, please refer to the product's upgrades to the introduction shall prevail.

Procedure For Use

If you have any problems with the product, you can go to "My → FAQ or Feedback" in the FitCloudPro App to find a solution.

Information to User

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The uses of equipment generates and radiates radio frequency energy, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FR Montre intelligente

Manuel d'utilisation

Compréhension préliminaire du produit



Procédure d'utilisation

Vous pouvez utiliser la montre en suivant les étapes suivantes

- 1 Porter → 2 Démarrer → 3 Régler la montre → 4 Démarrer l'utilisation


1 Eine Uhr tragen

Pour que la montre puisse mesurer les données avec plus de précision, il faut faire attention aux deux points suivants :

1. Placez la montre à environ deux doigts du poignet
2. Réglez le bracelet pour obtenir une élasticité confortable : Maintenez l'espace entre le Maintenez l'espace entre le bracelet et le poignet à environ d'un doigt, de manière à ce que le dos de la montre soit contre la peau et qu'un ajustement confortable soit garanti. .

2 Démarrage

Maintenez le bouton « Marche » enfoncé jusqu'à ce que la page d'accueil s'affiche
Conseil : Si l'horloge ne s'allume pas, il se peut que la pile soit épuisée en raison d'une longue période de stockage est vide. Stockage déchargé. Veuillez recharger la montre pendant environ 10 minutes et attendre, jusqu'à ce qu'elle s'allume automatiquement. .



3 Régler l'horloge



4 Démarrer avec

Utilisation de l'écran tactile
Prend en charge le toucher de tout l'écran (essuyer, taper, appuyer longuement)



Fonctions communes



Spécification du produit

Écran	1.83" 240*296 IPS
Poids	41g
Capacité de la batterie	300mAh
Taille du corps	44.6*37.5*11.2mm
ompatible système	ios 10.0 et plus, Android 8.0 et plus

Précautions à prendre

- 1 : Ne convient pas pour la baignade, la plongée, le ski nautique ou toute autre activité impliquant de la chaleur, de l'air chaud ou des vitesses d'eau élevées.
- 2 : Montres peut être due à des mises à jour du micrologiciel, l'interface ou l'utilisation de changements de mode est un phénomène normal, s'il vous plaît se référer à la mise à jour du produit à l'introduction s'applique.

Procédure d'utilisation

Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, vous pouvez rechercher une solution dans la rubrique « Mon → FAQ ou feedback » de l'application FitCloudPro.

Informations pour l'utilisateur

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et
- (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité.

Important

Tout changement ou modification non expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité peut entraîner la perte du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

NOTE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites imposées à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en cas d'installation dans une zone résidentielle. L'utilisation de cet équipement génère et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est toutefois pas possible de garantir l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :


- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant qui n'est pas reliée au circuit électrique du récepteur.
- Contactez le revendeur ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable.

DE Montre intelligente

Manuel d'utilisation

Compréhension préliminaire du produit



Procédure d'utilisation

Vous pouvez utiliser la montre en suivant les étapes suivantes

- 1 Porter → 2 Démarrer → 3 Régler la montre → 4 Démarrer l'utilisation


1 Eine Uhr tragen

Pour que la montre puisse mesurer les données avec plus de précision, il faut faire attention aux deux points suivants :

1. Placez la montre à environ deux doigts du poignet
2. Réglez le bracelet pour obtenir une élasticité confortable : Maintenez l'espace entre le Maintenez l'espace entre le bracelet et le poignet à environ d'un doigt, de manière à ce que le dos de la montre soit contre la peau et qu'un ajustement confortable soit garanti. .

2 Démarrage

Maintenez le bouton « Marche » enfoncé jusqu'à ce que la page d'accueil s'affiche
Conseil : Si l'horloge ne s'allume pas, il se peut que la pile soit épuisée en raison d'une longue période de stockage est vide. Stockage déchargé. Veuillez recharger la montre pendant environ 10 minutes et attendre, jusqu'à ce qu'elle s'allume automatiquement. .



3 Régler l'horloge



4 Démarrer avec

Utilisation de l'écran tactile
Prend en charge le toucher de tout l'écran (essuyer, taper, appuyer longuement)



Fonctions communes



Spécification du produit

Bildschirm	1.83" 240*296 IPS
Gewicht	41g
Batteriekapazität	300mAh
Körpergröße	44.6*37.5*11.2mm
ompatible System	ios 10.0 und höher, Android 8.0 und höher

Vorkehrungen

- 1: Nicht zum Baden, Tauchen, Wasserskifahren oder für andere Aktivitäten geeignet, bei denen Hitze, heiße Luft oder hohe Wassergeschwindigkeiten auftreten.
- 2: Uhren können aufgrund von Firmware-Updates, die Schnittstelle oder die Verwendung von Änderungen in der Art und Weise ist ein normales Phänomen, bitte beziehen Sie sich auf das Produkt-Updates auf die Einführung gilt.

Verfahren zur Verwendung

Wenn Sie Probleme mit dem Produkt haben, können Sie unter „Mein → FAQ oder Feedback“ in der FitCloudPro App nach einer Lösung suchen.

Informationen für den Benutzer

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Important

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

ANMERKUNG: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Die Verwendung des Geräts erzeugt und strahlt Hochfrequenzenergie ab und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen RF-Expositionsanforderungen erfüllt. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.

製品の予備的理解



使用方法

以下の手順で時計を使用することができます。

- ① ボーター → ② スタート → ③ 時計の設定 → ④ 使用開始

① 腕時計をする

- より正確にデータを計測するためには、次の2点に注意する必要があります。次の2点です：
1. 時計を手首から指2本分ほど離す
 2. ストラップと手首の間隔を指1本分程度に保ち、時計の裏蓋が手首に対して心地よい角度になるように調整します。ストラップと手首の間隔を指1本分程度にし、時計の裏側が肌当たるようにしてください。ストラップと手首の間隔を指の長さ程度にすると、時計の裏側が肌に密着し、快適な装着感が得られます。

② スタート

ホームページが表示されるまで、「On」ボタンを押し続ける。
ヒント：時計が点灯しない場合、長期間の保管によりバッテリーが消耗している可能性があります。ストレージが空。ストレージが充電している。約10分間充電してください。自動的に電源が入るまでお待ちください。

③ 時計の設定



④ 始めよう

タッチスクリーン操作
フルスクリーンタッチに対応（ワイプ、タップ、長押し）



共通機能



製品仕様

スクリーン	1.83" 240*296 IPS
重量	41g
バッテリーバッテリー	300mAh
ボディサイズ	¥44.6*37.5*11.2mm
互換性のあるシステム	los 10.0以上、Android 8.0以上

注意事項

- 1：水泳、ダイビング、水上スキーや熱、熱風や高い水流速を伴う他の活動には適していません。
- 2：時計は、ファームウェアの更新、インターフェイスまたはモード変更の使用に起因する可能性があり、正常な現象である、導入が適用される製品のアップデートを参照してください。

使用方法

製品に問題が発生した場合は、FitCloudProアプリの「マイ→FAQまたはフィードバック」セクションで解決策を検索できます。

ユーザー向け情報

- 本装置は、FCC 規則パート 15 に準拠しています。操作は次の2つの条件に従う：
- (1) 本装置は有害な干渉を引き起こさないこと。
 - (2) 本装置は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉を受け入れなければならない。

重要


コンプライアンスに責任を持つ当事者によって明示的に承認されていない変更または修正 は、本装置を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。

注：本装置は、FCC 規則パート 15 に従ったクラス B デジタルデバイスの制限に準拠していることが、テストにより確認されています。これらの制限は、本装置が住宅地で使用される場合に、有害な干渉から妥当に保護するように設計されています。本装置は、無線周波数エネルギーを発生、使用、放射する可能性があります。説明書に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置場所において干渉が発生しないという保証はありません。本装置がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（本装置の電源を切り入れた）りすることで判断できる）、使用者は以下の手段の1つまたは複数によって干渉を修正するよう試みることが推奨されます：

- 受信アンテナの向きを変えるか、位置を変える。
- デバイスとレシーバー間の距離を長くする。
- 機器のプラグを、受信機の電気回路に接続されていないソケットに差し込みます。
- お買い上げの販売店、または経験豊富なラジオ / テレビ技術者に相談ください。

本装置は、一般的なRF暴露要件を満たすことが評価されています。本装置は、携帯可能な低レベル条件下で制限なく使用することができます。

Conocimiento preliminar del producto



Procedimiento de uso

Puedes utilizar el reloj siguiendo los pasos que se indican a continuación: .

- ① Llevar → ② Arrancar → ③ Ajustar el reloj → ④ Empezar a usar

① Llevar reloj

Para que el reloj mida los datos con mayor precisión, debe prestar atención a los dos puntos siguientes:

1. Coloque el reloj a unos dos dedos del hueso de la muñeca.,
2. Ajuste la correa del reloj a un nivel cómodo de elasticidad: Mantener la separación entre la correa y la muñeca en aproximadamente un dedo permite que la parte posterior del reloj descanse contra la piel, asegurando un ajuste cómodo.,

② Arrancar

Mantenga pulsado el botón «On» hasta que aparezca la página de inicio
Tip: If the watch doesn't turn on, it may have run out of battery power due to prolonged storage. Please charge the watch for about 10 minutes and wait for it to turn on automatically.

③ Ajustar el reloj



④ Empezar a utilizar

Funcionamiento de la pantalla táctil
Admite el toque de pantalla completa (deslizar, tocar, pulsación larga)



Funciones comunes



Especificación del producto

pantalla	1.83" 240*296 IPS
Peso	41g
capacidad de la batería	300mAh
tamaño corporal	¥44.6*37.5*11.2mm
Sistema compatible	los 10.0 y superior, Android 8.0 y superior

Precaución

- 1: No está diseñado para su uso en el baño, buceo, esquí acuático u otras actividades que impliquen calor, aire caliente o agua a alta velocidad.
- 2: Los relojes pueden ser debido a las actualizaciones de firmware, la interfaz o el uso de los cambios en la forma es un fenómeno normal, por favor reférrese a las actualizaciones del producto a la introducción prevalecerá.

Procedimiento de uso

Si tienes algún problema con el producto, puedes ir a «Mi → Preguntas frecuentes o Comentarios» en la App FitCloudPro para encontrar una solución.

Información al usuario

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Importante

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. El uso del equipo genera e irradia energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátiles sin restricciones.

Conoscenza preliminare del prodotto



Procedura d'uso

È possibile utilizzare l'orologio seguendo i passaggi seguenti:

- ① Vai a → ② Avvio → ③ Impostare l'orologio → ④ Iniziare a indossare

① Indossare un orologio

Affinché l'orologio misuri i dati con maggiore precisione, è necessario prestare attenzione ai due punti seguenti:

1. Posizionare l'orologio a circa due dita dall'osso del polso.
2. Regolare il cinturino dell'orologio a un livello di elasticità confortevole: mantenere lo spazio tra il cinturino e il polso a circa un dito permette al retro dell'orologio di appoggiarsi alla pelle. polso a circa un dito permette al retro dell'orologio di appoggiarsi alla pelle, assicurando una vestibilità confortevole.,

② Arrancar

Tenere premuto il pulsante "On" finché non appare la pagina iniziale.
Suggerimento: Se l'orologio non si accende, è possibile che sia rimasto senza batteria a causa di un prolungamento del tempo di conservazione o un immagazzinamento prolungato. Conservare l'apparecchio per circa 10 minuti e verificare che si accenda automaticamente. non si accende, è possibile che la batteria si sia esaurita a causa di un immagazzinamento prolungato. Si prega di caricare l'orologio per circa 10 minuti e attendere che si accenda automaticamente.

③ Ajustar el reloj



④ Iniziare a usare

Funzionamento del touch screen
Supporta il tocco a schermo intero (strisciata, tocco, pressione prolungata)



Funzioni comuni



Specifiche del prodotto

schermo	1.83" 240*296 IPS
Peso	41g
capacità della batteria	300mAh
dimensioni del corpo	¥44.6*37.5*11.2mm
Sistema compatibile	iOS 10.0 e versioni successive, Android 8.0 e versioni successive

Attenzione

- 1: Non è progettato per l'uso nel nuoto, nelle immersioni, nello sci d'acqua o in altre attività che comportano calore, aria calda o acqua ad alta velocità.
- 2: Gli orologi possono essere a causa di aggiornamenti del firmware, l'interfaccia o l'uso di modifiche nella forma è un fenomeno normale, si prega di fare riferimento agli aggiornamenti del prodotto per l'introduzione prevarrà.

Procedura d'uso

In caso di problemi con il prodotto, è possibile accedere a «Le mie → FAQ o Feedback» nell'app FitCloudPro per trovare una soluzione.

Informazioni sull'utente

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
- (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Importante

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Il funzionamento di questa apparecchiatura genera e irradia energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato senza limitazioni in condizioni di esposizione portatili.