

PowerView® Gen 3 Automation

GATEWAY GUIDE



The new PowerView® Gen 3 Gateway and Gateway Pro provide the best PowerView experience. They can be easily added to any PowerView Gen 3 system to enable integration with third-party control systems, give access to RemoteConnect™ and provide the most optimal user experience. The following pages provide details on the gateways' features, functions and setup instructions.



Table of Contents

	Key Components.	1
	Features.	2
	Getting Started.	3
	Home Automation Integration.	5
	Troubleshooting.	5

Key Components




PowerView Gen 3 Gateway or Gateway Pro



Ethernet Cable (Gateway Pro only)



USB Power Adapter



USB Power Cable

Features


The new PowerView® Gen 3 Gateway and Gateway Pro provide the following features and benefits:

1. Home automation compatibility and voice control of your shades*
2. RemoteConnect™—create, edit and delete Scenes and Schedules, as well as control individual shades, from anywhere in the world
3. Reduced latency for large homes

4. Range extender for large homes
5. Shade synchronization (hembar alignment) for more than 4 shades
6. Best whole home control when shades are in multiple rooms
7. Ensures Schedules always stay on time and in sync

*Some features require additional hardware and/or third-party equipment. Visit hunterdouglas.com for details.

HOW IT WORKS



OPTIONS

The gateway is offered in two different models to fit a variety of needs. Both feature an aesthetic design that blends into any home décor.



POWERSVIEW GEN 3
GATEWAY



POWERSVIEW GEN 3
GATEWAY PRO

Product	Number of Shades	Wi-Fi Enabled (Both 2.4 and 5 GHz)	Ethernet Enabled	Power Over Ethernet (PoE) Enabled	3rd Party Integrations
Gateway	15	X			X
Gateway Pro	30	X	X	X	X


Getting Started



IMPORTANT: All gateways (regardless of how many are in a project) are set up solely through the PowerView® App. To download the PowerView App from the Google Play or App Store, go to www.hdpvapp.com or scan this QR code:




PowerView



PLACEMENT IN THE HOME

Place your gateway in a central location to all shades in the home. If you have more than one gateway, space them out in the home. This will help ensure your gateway connects to every shade.



CONNECT POWER TO GATEWAY

1. Connect one end of the USB power cable to the USB power adapter.
2. Plug the USB power adapter into an AC outlet or power strip.
3. Plug the other end of the USB power cable into the power port on the back of the gateway.


NOTE: During the boot-up process, the gateway's LED will display different behavior to visually communicate its status. Please refer to the LED Chart in the PowerView App. Navigate to "More" → "Accessories" → "Gateways" → "LED Chart" to view this chart. Do not interrupt the gateway boot-up process until the gateway is ready to be added to the PowerView Home.



CONNECT USING AN ETHERNET CABLE (OPTIONAL, AVAILABLE FOR GATEWAY PRO ONLY)

Connect the Ethernet cable from the PowerView Gen 3 Gateway Pro to an open LAN port on your router.

NOTE: The PowerView Gen 3 Gateway Pro offers Power-over-Ethernet (PoE). You must have a separate PoE injector or PoE capable switch for your router.



ADDING A GATEWAY (OR GATEWAYS) TO YOUR POWERVIEW® HOME

NOTE: All gateways (regardless of how many are in a project) must be set up through the PowerView® App.




IMPORTANT: If you are an installer, you do NOT need the Homeowner's Home Wi-Fi network credentials to set up a gateway. After the homeowner accepts ownership of the PowerView Home in the PowerView App, the homeowner will be prompted to connect their gateway(s) to their Home Wi-Fi network to complete the gateway setup.

Gateways can be set up in one of two ways:

1. During the initial Home setup process
2. After the Home is created by navigating to "More" → "Accessories" → "Gateways"

The PowerView App will guide you through the entire process of configuring your gateways. Please follow each step carefully in the app to successfully set up all gateways.

IMPORTANT: All Rooms must be in range of the gateway. If some Rooms are not in range, those shades will not connect successfully to the gateway. Reposition the gateway in the home and select "Try Again." If, after attempting this multiple times, all Rooms still are not in range, we recommend adding another gateway to the PowerView Home.



CONNECT YOUR GATEWAY TO YOUR WI-FI NETWORK

If Wi-Fi was not added during the initial home setup and the homeowner did not add the Wi-Fi network upon receiving ownership of the PowerView Home, follow the steps below to connect your gateway to your Wi-Fi network.

1. Navigate to "More" → "Accessories" → "Gateways"
2. Select the desired gateway
3. Select "Info & Options"
4. Select "Set Up Wi-Fi"

NOTE: If your Wi-Fi network does not appear in the list of available networks, select the "Refresh" button in the top-right corner of the screen and try again. If it still does not appear, select "Add Network" to manually add your Wi-Fi network.

HOW TO DELETE A GATEWAY FROM A HOME

1. Open the PowerView App and navigate to "More" → "Accessories" → "Gateways"
2. Select the desired gateway
3. Select "Info & Options"
4. Select "Delete Gateway"

IMPORTANT: If you have more than one gateway in the home, you will need to reconfigure your gateway network. This will ensure all shades that were assigned to the deleted gateway are assigned to an active gateway.

To reconfigure the gateway network, navigate to "More" → "Accessories" → "Gateways" → "Gateway Network" → "Reconfigure Network."

Home Automation Integration

PowerView® Automation integrates with a variety of leading third-party control systems and devices.

To add a third-party control system or device, navigate to “More” → “Integrations.” For more instructions, please visit <https://help.hunterdouglas.com/>

To learn more about integration, please contact your local Hunter Douglas dealer or visit <https://www.hunterdouglas.ca/smart-automation>

Troubleshooting


LED Color	Meaning
	Solid White Gateway is starting up.
	Blink Green/Purple Gateway is ready to be set up but is not connected to the internet.
	Blink Green Gateway is ready to be set up.
	Blink Green/Amber Gateway is registering shades and finishing home setup.
	Blink Blue/Purple Gateway is connected to the home but is not connected to the internet.
	Solid Blue Gateway is connected to the home.
	Blink Blue Gateway is connecting to shades for operation.
	Flash Blue/Red Gateway is unable to connect to shades for operation.
	Solid Amber The “P” button has been pressed and held on the gateway. The gateway is awaiting a command in the app.
	Blink Amber Gateway is updating its firmware.
	Blink Red/Amber Gateway factory reset is in progress.

1. What do the colors mean from the gateway LED?

- The gateway’s LED displays different colors to visually communicate its status. To view the Gateway LED chart in the PowerView App, navigate to “More” → “Accessories” → “Gateways” → “LED Chart.”

2. What do the “P” and “R” buttons represent on the back of my gateway?

- “P” button
 - Quick press: Gateway will search for a firmware update
 - Long press (~6 seconds): Action list will appear in the PowerView App (pictured right)
- “R” button
 - Quick press: Gateway will reboot
 - Long press (~6 seconds): Gateway will factory reset



This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm separation from the user.

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ICES-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

- Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Statement

Hunter Douglas Window Fashions, One Duette Way, Broomfield, CO 80020, USA
Hunter Douglas hereby declares that the PowerView® Gateway is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU and Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU. A copy of the DoC can be obtained online: www.hunterdouglas.com/RFCertifications

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm de l'utilisateur. Cet appareil est conforme aux RSS sans licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences; et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

- L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Déclaration de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Les présentes limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer un brouillage nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'un brouillage ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque un brouillage nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ce brouillage par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorientez ou déplacez l'antenne de réception;
- augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur;
- consultez le dépositaire ou un technicien radio/tv expérimenté pour obtenir de l'aide.

Remarque : les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par le fabricant responsable de la conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. • L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

- (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) il doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Déclaration de la CE

Hunter Douglas Window Fashions, One Duette Way, Broomfield, CO 80020, ETATS-UNIS

Hunter Douglas déclare par la présente que la passerelle PowerViewMD est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/UE et de la directive sur les équipements radio (RED) 2014/53/UE. Une copie de la déclaration d'intention peut être obtenue en ligne : www.hunterdouglas.com/RFCertifications

HunterDouglas 
hunterdouglas.com

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hunter Douglas is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

©2023 Hunter Douglas. All rights reserved.
All trademarks used herein are the property of Hunter Douglas or their respective owners. 6/23

Automatisation PowerView® Gen 3

GUIDE DE LA PASSERELLE



Les nouvelles passerelles PowerView^{MD} Gen 3 et Pro offrent le meilleur de l'expérience PowerView. Elles peuvent être facilement ajoutées à tout système PowerView Gen 3 pour le rendre compatible avec des systèmes de contrôle tiers, donner accès à RemoteConnect^{MC} et offrir une expérience utilisateur optimale. Vous trouverez dans les pages suivantes une présentation détaillée des fonctionnalités et fonctions des passerelles ainsi que les instructions de configuration.



Table des matières

■ Principaux composants	1
■ Fonctionnalités	2
■ Point de départ	3
■ Intégration domotique	5
■ Dépannage	5

Principaux composants



Passerelle PowerView Gen 3 ou passerelle Pro



Câble Ethernet (uniquement pour passerelle Pro)



Adaptateur d'alimentation USB



Câble d'alimentation USB

Fonctionnalités

Les nouvelles passerelles PowerView^{MD} Gen 3 et Pro offrent les fonctionnalités et avantages suivants :

1. Compatibilité domotique et commande vocale de vos stores*
2. RemoteConnect™ — crée, modifie et supprime des Scènes et des Horaires, et contrôle les stores individuellement, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouviez
3. Réduction de la latence pour les grandes maisons
4. Extenseur de portée pour les grandes maisons
5. Synchronisation des stores (alignement des barres d'ourlet) pour plus de 4 stores
6. Meilleur contrôle global de la maison lorsque les stores se trouvent dans plusieurs pièces
7. Assure que les Des horaires sont toujours à l'heure et synchronisées

*Certaines fonctionnalités nécessitent du matériel supplémentaire ou un équipement tiers. Pour plus de détails, rendez-vous sur fr.hunterdouglas.ca/

COMMENT ÇA MARCHE?



OPTIONS

La passerelle est disponible en deux modèles différents, afin de répondre à différents besoins. Tous deux présentent une conception esthétique qui se fond dans n'importe quelle décoration intérieure.



PASSERELLE POWerview
GEN 3



PASSERELLE POWerview
GEN 3 PRO

Produit	Nombre de stores	Compatible Wi-Fi (2,4 et 5 GHz)	Compatible Ethernet	Compatibilité avec des systèmes tiers	Intégrations tierces
Passerelle	15	X			X
Passerelle Pro	30	X	X	X	X

Point de départ




IMPORTANT : Toutes les passerelles (quel que soit leur nombre dans un projet) ne peuvent être configurées qu'à partir de l'appli PowerView^{MD}. Pour télécharger l'application PowerView depuis Google Play ou Apple Store, rendez-vous sur www.hdpvapp.com ou scannez ce code QR :



EMPLACEMENT DANS LA MAISON

Placez votre passerelle dans un endroit central pour tous les stores de la maison. Si vous avez plusieurs passerelles, répartissez-les dans la maison. Cela vous permettra de vous assurer que votre passerelle se connecte à tous les stores.



CONNEXION DE LA PASSERELLE À L'ALIMENTATION

1. Connectez une extrémité du câble d'alimentation USB à l'adaptateur d'alimentation USB.
2. Branchez l'adaptateur d'alimentation USB sur une prise de courant alternatif ou une multiprise.
3. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation USB sur le port d'alimentation situé à l'arrière de la passerelle.


REMARQUE : Pendant le processus de démarrage, la DEL aura différents comportements pour communiquer visuellement son état. Veuillez vous référer au tableau des DEL dans l'application PowerView. Allez à « Plus » → « Accessoires » → « Passerelles » → « Tableau des DEL » pour afficher ce tableau. N'interrompez pas le processus de démarrage de la passerelle jusqu'à ce que celle-ci soit prête à être ajoutée à la maison PowerView.



CONNEXION À L'AIDE D'UN CÂBLE ETHERNET (EN OPTION, DISPONIBLE UNIQUEMENT POUR LA PASSERELLE PRO)

Connectez le câble Ethernet de la passerelle PowerView Gen 3 Pro à un port LAN ouvert de votre routeur.

REMARQUE : La passerelle PowerView Gen 3 Pro offre la fonctionnalité d'alimentation électrique par câble Ethernet (« Power-over-Ethernet », PoE). Vous devez disposer d'un injecteur PoE séparé ou d'un commutateur compatible PoE pour votre routeur.



AJOUT D'UNE (OU PLUSIEURS) PASSERELLE(S) À VOTRE MAISON POWERVIEW^{MD}

REMARQUE : Toutes les passerelles (quel que soit leur nombre dans un projet) doivent être configurées depuis l'appli PowerView^{MD}.




IMPORTANT : Si vous êtes un installateur, vous n'avez PAS besoin des informations d'identification du réseau Wi-Fi du domicile du propriétaire pour configurer une passerelle. Après avoir accepté la propriété de la maison PowerView dans l'application PowerView, le propriétaire sera invité à connecter sa ou ses passerelles à son réseau Wi-Fi domestique pour terminer la configuration de la passerelle.

Les passerelles peuvent être configurées de deux manières :

1. Pendant le processus initial de configuration de la maison
2. Après la création de la maison, en allant à « Plus » ➔ « Accessoires » ➔ « Passerelles ».

L'application PowerView vous guidera tout au long du processus de configuration de vos passerelles. Veuillez suivre attentivement chaque étape indiquée dans l'application pour réussir à configurer toutes les passerelles.

IMPORTANT : Toutes les pièces doivent être à portée de la passerelle. Si certaines pièces ne sont pas à portée, ces stores ne pourront pas se connecter avec succès à la passerelle. Repositionnez la passerelle dans la maison et sélectionnez « Réessayer ». Si, après plusieurs tentatives, toutes les pièces ne sont toujours pas à portée, nous vous recommandons d'ajouter une autre passerelle à la maison PowerView.



le propriétaire n'a pas ajouté le réseau Wi-Fi lorsqu'il a reçu la propriété de la maison PowerView, suivez les étapes ci-dessous pour connecter votre passerelle à votre réseau Wi-Fi.

1. Allez à « Plus » ➔ « Accessoires » ➔ « Passerelles »
2. Sélectionnez la passerelle souhaitée
3. Sélectionnez « Info et Options »
4. Sélectionnez « Configurer le Wi-Fi »

REMARQUE : Si votre réseau Wi-Fi n'apparaît pas dans la liste des réseaux disponibles, sélectionnez le bouton « Rafraîchir » en haut à droite de l'écran et réessayez. S'il n'apparaît toujours pas, sélectionnez « Ajouter un réseau » pour ajouter manuellement votre réseau Wi-Fi.

SUPPRESSION D'UNE PASSERELLE DANS UNE MAISON

1. Ouvrez l'appli PowerView et allez à « Plus » ➔ « Accessoires » ➔ « Passerelles »
2. Sélectionnez la passerelle souhaitée
3. Sélectionnez « Info et Options »
4. Sélectionnez « Supprimer la passerelle »

IMPORTANT : Si vous avez plusieurs passerelles dans votre maison, vous devrez reconfigurer votre réseau de passerelles. Cela permettra de s'assurer que tous les stores qui étaient attribués à la passerelle supprimée sont attribués à une passerelle active.

Pour reconfigurer le réseau de passerelles, allez à « Plus » ➔ « Accessoires » ➔ « Passerelles » ➔ « Réseau de passerelles » ➔ « Reconfigurer le réseau ».

CONNEXION DE LA PASSERELLE À VOTRE RÉSEAU WI-FI

Si le Wi-Fi n'a pas été ajouté lors de la configuration initiale de la maison et que

Intégration domotique

L'automatisation PowerView^{MD} est compatible avec différents systèmes et dispositifs de contrôle tiers de premier plan.

Pour ajouter un système ou un dispositif de contrôle tiers, allez à « Plus » ➔ « Intégrations ». Pour obtenir des instructions supplémentaires, veuillez consulter le site <https://help.hunterdouglas.com>

Pour en savoir plus sur les systèmes compatibles, veuillez communiquer avec votre dépositaire Hunter Douglas local ou consultez le site <https://fr.hunterdouglas.ca/smart-automation>

Dépannage


Couleur des DEL	Sens
○	Blanc fixe La passerelle est en train de démarrer.
● ●	Vert/violet clignotant La passerelle est prête à être configurée mais n'est pas connectée à Internet.
●	Vert clignotant La passerelle est prête à être configurée.
● ●	Vert/orange clignotant La passerelle enregistre les stores et termine la configuration de la maison.
● ●	Bleu/violet clignotant La passerelle est connectée à la maison mais n'est pas connectée à Internet.
●	Bleu fixe La passerelle est connectée à la maison.
●	Bleu clignotant La passerelle se connecte aux stores pour les faire fonctionner.
● ●	Bleu/rouge clignotant La passerelle ne peut pas se connecter aux stores pour les faire fonctionner.
●	Orange fixe Une pression longue et soutenue sur le bouton « P » de la passerelle a été effectuée. La passerelle attend une commande dans l'application.
●	Orange clignotant La passerelle met à jour son micrologiciel.
● ●	Rouge/orange clignotant La réinitialisation de la passerelle est en cours.

1. Que signifient les couleurs de la DEL de la passerelle?

- La DEL de la passerelle possède différentes couleurs, qui indiquent visuellement son état. Pour afficher le tableau des DEL de la passerelle dans l'application PowerView, allez à « Plus » ➔ « Accessoires » ➔ « Passerelles » ➔ « Tableau des DEL ».

2. À quoi correspondent les boutons « P » et « R » à l'arrière de ma passerelle?

- Bouton « P »
 - Pression courte : la passerelle recherche une mise à jour du micrologiciel
 - Pression longue (~6 secondes) : la liste des actions s'affiche dans l'application PowerView (image de droite)
- Bouton « R »
 - Pression courte : la passerelle redémarre
 - Pression longue (~6 secondes) : la passerelle se réinitialise



Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm de l'utilisateur. Cet appareil est conforme aux RSS sans licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences; et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

- L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Déclaration de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Les présentes limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer un brouillage nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'un brouillage ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque un brouillage nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ce brouillage par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorientez ou déplacez l'antenne de réception;
- augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur;
- consultez le dépositaire ou un technicien radio/tv expérimenté pour obtenir de l'aide.

Remarque : les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par le fabricant responsable de la conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. • L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

- (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) il doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.



Déclaration de la CE

Hunter Douglas Window Fashions,
One Duette Way, Broomfield, CO 80020, ÉTATS-UNIS

Hunter Douglas déclare par la présente que la passerelle PowerView^{MD} est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/UE et de la directive sur les équipements radio (RED) 2014/53/UE. Une copie de la déclaration d'intention peut être obtenue en ligne : www.hunterdouglas.com/RFCertifications

La marque verbale et les logos Bluetooth^{MD} sont des marques déposées dont la propriété revient à Bluetooth SIG inc., et toute utilisation de ces marques effectuée par Hunter Douglas se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

HunterDouglas
hunterdouglas.ca

© 2022 Hunter Douglas. Tous droits réservés.
Toutes les marques de commerce utilisées dans le présent document appartiennent à Hunter Douglas ou à leurs propriétaires respectifs. 22/4