

中文

S80 PRO  用户手册 Version1.1		前言 欢迎使用 S80 PRO，这是一款时间的智能手表，可帮助您实现运动目标。 包装内容： - S80 PRO 智能手表 ×1 - 说明书 ×1 - 充电线 ×1 初始配置 首先，您需要在手机上下载并安装CO-FIT应用程序。此程序将允许您设置设备的目标，跟踪您的进度，与朋友分享进度等。 CO-FIT APP 支持 iOS 11.0 以及 Android 5.0 以上操作系统以及蓝牙 5.0 和 3.0，适配超过 150 多款智能手机。 - 打开手机蓝牙； - 下载 APP: CO-FIT；	3. 安装 APP，注册登录进入首页； 4. 将手表与 APP 进行配对，配对时，请确保手表和 APP 可以相互通信（同步数据）； 打开 APP > 设备 > 添加新设备 > 选择 S80 PRO 5. 在搜索出的设备列表中，选择信号最强的 S80 PRO，用手机提示点击手表屏幕上出现的配对按钮，确认配对。这时在手表上的界面将显示为蓝色，表示您已成功配对。 在配对过程中，请及时点击手表的确认键（如右图）。 6. 蓝牙 3.0 配对方式。 iPhone 用户支持蓝牙 5.0+3.0 及蓝牙一键链接（匹配时按照系统提示进行操作） Android 用户第一次需要在蓝牙配对提示界面中“请点击此选项”点击“去配对”按钮，按照系统提示操作即可成功连接。 5.0+3.0 的配对（），后续连接手机对手表 3.0 蓝牙产生记忆，从而实现双蓝牙一键链接（）（若未自动连接蓝牙 3.0，请在手机上手动设置蓝牙设备型号“S80 PRO”）。	****特别提醒**** 1. 在下拉菜单中，此图标代表音频输出的连接状态，连接成功后，音频将以还原手机（手机图标），如图。 图1 图2 2. 手动点击此图标，会出现“真音确认”手机的声音从手表端播放”，点确认后，则音频从手表端输出（手表图标），如图2。 即下拉菜单中显示的手机属于手表图标，则声音从图标对应的设备发出，上手动设置蓝牙设备型号“S80 PRO”）。 功能介绍 更换表盘： 手表表盘页面长按，左右滑动到要表盘，点击即可完成更换。可以从 APP 下载更多表盘，打开 APP-->设备--表盘，您可以选择在表盘查看或自定义表盘。 图1 图2	运动： S80 PRO 手表支持多达 37 种运动模式，包括：户外跑步、室内跑步、登山、健走、骑行、动感单车、瑜伽、篮球、足球、羽毛球、举重、拳击、跳绳等。 图1 图2 图3 图4	计步： 正确佩戴手表后，在手表应用中打开“计步”应用；显示当天运动的步数、卡路里、距离等参数。 音乐播放： 在手表应用中打开“音乐控制”应用；可控制手机的音乐播放，支持上一首、播放/暂停、下一首、音量调节等操作。 心率： 正确佩戴手表，在手表应用中打开“心率”应用；需要手动测量血压。 血压： 正确佩戴手表后，在手表应用中打开“血压”应用；需要手动测量血压。 血氧： 正确佩戴手表后，在手表应用中打开“血氧”应用；需要手动测量血氧。 压力： 正确佩戴手表后，在手表应用中打开“压力”应用；查看自己的心理压力有多大。	接听/拨打电话、来电提醒/拒接： S80 PRO 手表支持接听电话，连接蓝牙 3.0 后用户可以直接在手表上接听，接听、拒接电话。 消息提醒： 可查看手机中的短信及推送到手表的实时通知信息。 睡眠： 正确佩戴手表后，在手表应用中打开“睡眠”应用；记录睡眠睡眠状况。 防丢提醒： 当手表与手机蓝牙断开时，手表会发出声音及震动，防止丢失。 远程拍照： 控制手机上的摄像头进行远程拍照，使用时，请在 APP 上点击设备—拍照—开启相机。 图1 图2	找手机： 手表 APP 连接手机的情况下，点击后，手机发出声音。 倒计时： 自定义时间倒计时。 健康关爱： 女性生理功能 下拉状态栏： 1. 手电筒 2. 手机与手环音切模式 3. 亮度调节 4. 勿扰模式 5. 长亮屏 6. 设置 更换表带： S80 PRO 智能手表包含两个部分（手表主体和表带），不同的表带可单独购买，根据您的喜好随时自由更换。请选择22mm规格表带。 图1 图2	秒表： 电子计时器，可以计算一个或多个时间段。 天气： 连接 APP 同步实时天气信息显示在手表上。 亮度： 亮度、语言、主题、关机、重启、恢复出厂设置、关于 充电说明 充电：将手表底部金属触点对准充电器，手表屏幕 SS 内会出现充电电量显示。手表充满电需要 2 小时左右，充满时屏幕上的电池图标显示为满电状态。 注意：充电前，请先断开充电口，以免开短路导致金属触点腐蚀或出现其它风险。 故障排除 心率信号丢失 S80 PRO 智能手表在运动或日常生活中持续关注您的心率数据，偶尔可能会出现手表未获取到合适的心率信号，此时丢失的心率数据将会出现虚线。 如果未能获取到心率信号，首先确认佩戴手表的姿势是否正确，调整一下，避免在手腕上过高或过低，过高或过低。调整后，启动实时心率监测，即可获得心率数据。如果在没有心率数据，请检查 CO-FIT APP 上的监测功能是否已打开。 其他问题 如果手机无法配对手表，在 中查看是否有 设置—蓝牙 S80 PRO 信号，如果有，则表示蓝牙信号没有连接，请检查手表是否已经配对其他手机，并解除连接。iOS 系统用户，还需要在手机设置—蓝牙—忽略此设备，后再进行配对。 图1 图2	豁免条款 1. 通过 S80 PRO 智能手表获取的心率和血氧数据仅供参考，不可作为医疗和诊断依据； 2. 自我诊断和治疗是危险的，只有专业的医生才能诊断和治疗高血压和心脏病等疾病，建议联系医生获取专业意见； 3. 由于环境信号干扰，佩戴设备，气候环境的变化以及人的身体状况等因素的影响，S80 PRO 智能手表提供的心率、血压等数据可能不完全准确； 4. 切勿私自拆解 S80 PRO 提供的监测数据用于医疗和治疗，在需要服用药物和治疗之时，应遵照医嘱执行；我们不对监测数据的不准确性及滥用监测数据与信息导致的后果及法律责任。 5. 请勿将此手表洗澡。 图1 图2	
---	--	--	---	---	---	---	---	---	--	---	--

英文

S80 PRO  User Manual Version1.1		Introduction Thank you for choosing our product S80 PRO. S80 PRO is a smart sport watch. It can help you to achieve your sport goals. Content in the package: - S80 PRO smart watch × 1 - User manual × 1 - Charging dock × 1 Setting Up Your S80 PRO First, you need to download and install the SMART-TIME PRO app on your phone. The CO-FIT app will allow you to set your fitness goals, track your progress, share progress with friends and more. Connect to S80 PRO via your mobile phone CO-FIT APP supports the operating system of iOS 11.0 and Android 5.0 or above, and BT 5.0 & 3.0. It is available for more than 150 mobile devices. - Turn on Bluetooth on the mobile; - Download APP: CO-FIT; - After install the app, register and log in account according to a series of instructions.	4. How to pair the watch for iOS users: First step: Open APP>Device>Add new device>choose S80 PRO 5. In the search list, select the S80 PRO with the strongest signal and confirm the pairing by clicking the pairing button on the watch screen as prompted by your phone. The Bluetooth icon on the watch will be blue in color. Indicating that you are connected to Bluetooth 5.0. During the pairing process, please click the confirmation button at the watch end in time (as shown in the right figure) Bluetooth 3.0 connection iPhone users support Bluetooth 5.0 + 3.0 dual Bluetooth one-key link (match according to the system prompts box operation Android users need to first time in the Bluetooth pairing interface in the "call service pairing options" click "Go to" and then follow the interface operation prompts to complete the Bluetooth 5.0+3.0 pairing, subsequent links to the phone will be on the watch 3.0 Bluetooth memory, so as to achieve dual Bluetooth one-key link (if not automatically connected to Bluetooth 3.0, please manually search for Bluetooth watch model "S80 PRO" on the phone)	*****Special reminder***** 1. In the pull-down menu, this icon represents the terminal status of audio output. After successful connection by default, it is still the mobile terminal (phone icon), as shown in Figure 1. Figure 1 Figure 2 2. Click this icon manually, and "Are you sure the voice on the mobile phone is playing from the watch?" will appear. After clicking OK, the audio is output from the watch (watch icon), as shown in Figure 2. That is, the mobile phone or watch icon displayed in the pull-down menu, and the sound is emitted from the device corresponding to the icon. Functions Change watch face : Long press the screen, swipe to choose, click to confirm. Download more from APP, Open APP-->Device--Watch Face, you can choose Online Dial or Custom Dial with your phone picture. 图1 图2	Sports : The S80 PRO watch supports up to 37 sports modes including: Outdoor Run, Indoor Run, Climb, Walk, Cycle, Spinning, Yoga, Basketball, Football, Badminton, Free Training etc. 图1 图2 图3 图4	Step counting: After wearing the watch correctly, open the "step counting" application in the watch application; display the number of steps, calories, distance and other parameters of the day's exercises. Play music: Open the "Music Control" app in the watch app; you can control the music playback of your phone, and support operations such as previous track, play/pause, next track, and volume adjustment. Heart rate: Wearing S80 PRO correctly, not too tight or loose, make sure no green light leak, there is no measuring ways: - Turn on the heart rate icon on the watch and measuring heart rate by manual. - Set automatic monitoring time interval in app (monitoring once every 15/30/60/120 minutes). Pressure: Wear the watch in a right way, and open the menu-blood pressure, measure it manual. SpO2: After wearing the watch correctly, open the "SpO2" in the watch; manual blood oxygen measurement is required. Stress: After wearing the watch correctly, open the "stress" in the watch; check how much psychological pressure you are feeling. 图1 图2	Call mode: The S80 PRO smart watch supports Bluetooth calls, and users can make, answer, and reject calls directly on the watch. Message noti/cation: You can view the text messages in the mobile phone and the real-time information pushed to the watch. Sleep: After wearing the watch correctly, open the "Sleep" in the watch; record the sleep status through out the night. Anti-lost reminder: When the watch is disconnected from the Bluetooth of the mobile phone, the watch will make a sound and vibrate to prevent loss. Remote camera: Control the camera on the mobile phone to take pictures remotely. When using it, please click "Device-Take Picture" on the APP to turn on the camera. Alarm clock: Set the alarm in APP and sync to watch, maximum 5 alarms. 图1 图2	Find phone: When the watch is connected to the mobile phone, click the find phone button in the APP, the phone will emit a sound and vibrate to find the watch. Timer: Custom time countdown. Female health: Menstrual reminder Shortcut menu: 1. Flashlight 2. Audio switching between mobile phone and bracelet 3. Brightness 4. Do Not Disturb 5. Long screen 6. Settings Quick Fit Strap S80 PRO contains two parts/watch body and Strap), you can purchase separately strap and switch as your preference. (Please select 22mm watch strap) 图1 图2	Stopwatch: Electronic timer can record one time or record multiple times. Weather: Weather forecast. Settings: Brightness, Language, Theme, Shutdown, Reset, Factory Reset, About. Charging Instructions Charging: Turn the watch over, align and attach the charging pins to the magnet gold prongs. You will see the charging icon on the watch screen within 5s. Charging fully may take 2 hours. You will see the battery icon is full if the watch have been fully charged. Please clean the charge interface before charging for fear that the remaining sweat, erode gold metal contact or other risks. Troubleshooting Heart-rate signal missing The S80 PRO smart watch keeps paying attention to your heart rate data during your exercise and your daily life. Sometime the missing heart rate data will appear at the dotted line. If you can't get the heart rate signal, first you should confirm that you wear the watch correctly, adjust it to avoid being too high or too low, neither too tight nor too loose on your wrist. After adjustment, turn on real-time heart rate monitoring to get the data. If there is still no heart rate data, check if the heart rate monitoring function is turned on at CO-FIT APP. Other problems If your mobile cannot pair the watch, click Settings Bluetooth in your mobile and check if there is signal of S80 PRO. If yes, it means there is no problem with the Bluetooth signal. Please check if the watch is paired with other phones, please unbind it. iOS device users should click Setting - Bluetooth - ignore this device and then pair it. 图1 图2	Exemption Clause 1. The Heart Rate and Blood Oxygen data output by S80 PRO are not intended to be a medical or diagnostic basis. 2. Self-diagnosis and self-treatment are dangerous. Only qualified physicians are allowed to diagnose and treat high blood pressure or any other heart diseases. Please contact your physician for more professional diagnostic opinions. 3. S80 PRO smartwatch data such as heart rate, blood pressure, etc. may not be completely accurate due to factors such as interference with environmental signals, wearing posture, changes in the climate environment, and physical condition. 4. DO NOT carry out drugs and treatment on the basis of the monitoring data provided by S80 PRO, and should follow medical advice when medication and treatment are required, and we are not liable for the inaccuracy of monitoring data and the consequences of misuse of monitoring data and information. 5. Please do not wear this watch to take a bath. 图1 图2	
---	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--

西班牙语

S80 PRO  Manual de Usuario Versión 1.1		Introducción Bienvenido a usar nuestro producto S80 PRO. Es un reloj deportivo inteligente que puede ayudarte a cumplir con sus objetivos deportivos. El paquete incluye: - Reloj inteligente S80 PRO × 1 - Manual de Usuario × 1 - Cable de carga × 1 Configuración inicial Primero, debe descargar e instalar en su teléfono la aplicación SMART-TIME PRO, que le permitirá establecer sus objetivos de acondicionamiento físico, realizar un seguimiento de su progreso, compartirlo con amigos y etc. Conexión del reloj con un teléfono CO-FITAPP es compatible con los sistemas operativos iOS 11.0 y Android 5.0 y superiores, así como con Bluetooth 5.0 y 3.0. Es compatible con más de 150 teléfonos inteligentes. - Encienda el Bluetooth en el móvil; - Descarga la APP: CO-FIT; - Instale la APP; regístrese e inicie sesión para ingresar a la página de inicio.	4. Empareje el reloj con la AP mientras asegures de que el reloj y la APP puedan comunicarse entre sí (sincronizar datos): Abra la APP > Dispositivo > Agregar un nuevo dispositivo > Seleccione S80 PRO 5. En la lista de enlaces encontrados, seleccione el S80 PRO con la señal más fuerte y haga clic en el botón de emparejamiento en la pantalla del reloj para confirmar el emparejamiento según las indicaciones del teléfono móvil. En este momento, el color del icono de Bluetooth en el reloj es azul, indicando que el dispositivo se ha conectado a Bluetooth 5.0. Durante el emparejamiento, haga clic en el botón de confirmación en el reloj (como se muestra a la derecha). 6. Cómo conectar a Bluetooth 3.0 Es compatible con Bluetooth 5.0 + 3.0 de iPhone para el enlace de doble Bluetooth con un solo clic (lepa las indicaciones en el cuadro de aviso del sistema para el emparejamiento). Android users need to first time in the Bluetooth pairing interface in the "call service pairing options" click "Go to" and then follow the interface operation prompts to complete the Bluetooth 5.0+3.0 pairing, subsequent links to the phone will be on the watch 3.0 Bluetooth memory, so as to achieve dual Bluetooth one-key link (if not automatically connected to Bluetooth 3.0, please manually search for Bluetooth watch model "S80 PRO" on the phone).	*****Aviso Especial***** 1. En el menú desplegable, este icono representa el estado del terminal del que sale el audio. Después de conectar el reloj al teléfono móvil, el audio se reproducirá por defecto desde el teléfono móvil (icono de teléfono móvil), como se muestra en la Figura 1. Figura 1 Figura 2 2. Haga clic manualmente en este icono, mientras aparecerá "¿Está seguro de aceptar que el sonido del teléfono se reproduzca desde el reloj?". Después de hacer clic en Aceptar, el audio saldrá desde el reloj (icono del reloj), como se muestra en la Figura 2. Es decir, el sonido saldrá desde el teléfono o el reloj en correspondencia al icono que está seleccionado que se muestra en el menú desplegable. Introducción de funciones Cambio del dial Mantenga presionada la interfaz de dial del reloj, deslice el dedo hacia la izquierda y la derecha para ver los días y haga clic en el dial deseado para completar el cambio. Más días están disponibles para descargar desde la APP y para tal efecto, abra la APP -> Dispositivo -> Dial y seleccione un dial en línea o un dial personalizado. 图1 图2	Deporte: El reloj S80 PRO admite hasta 37 modos deportivos, incluyendo entre otros, correr al aire libre, correr en interiores, montañismo, caminar, andar en bicicleta, bicicleta de spinning, yoga, bádminton, fútbol, bádminton, levantamiento de pesas, boxeo, saltar la cuerda, etc. 图1 图2 图3 图4	Conteo de pasos: Después de usar el reloj correctamente, abra la APP "Conteo de pasos" desde el reloj, de modo que se muestren el número de pasos, calorías, distancia y otros parámetros del ejercicio del día. Reproducción de música: Abra la APP "Control de música" desde el reloj para controlar la reproducción de música del teléfono, y admita operaciones como la canción anterior, reproducción/pausa, siguiente canción y ajuste de volumen. Ritmo cardíaco: Use el reloj correctamente, abra la APP "Ritmo cardíaco" desde el reloj, para registrar el estado de sueño durante toda la noche. Presión arterial: Después de usar el reloj correctamente, abra la APP "Presión arterial" desde el reloj y mida la presión arterial manualmente. Nivel de oxígeno en sangre: Después de usar el reloj correctamente, abra la APP "Nivel de oxígeno en sangre" desde el reloj y mida el nivel de oxígeno en sangre manualmente. Presión: Después de usar el reloj correctamente, abra la APP "Presión" desde el reloj y verifique cuánta presión psicológica tiene. 图1 图2	Marcar/contestar llamadas recordatorio/rechazo de llamadas: El reloj inteligente S80 PRO admite llamadas por Bluetooth. Después de conectar el Bluetooth 3.0, puede marcar, contestar y rechazar llamadas directamente en el reloj. Aviso de mensajes: Puede consultar la información de los mensajes de texto en el teléfono móvil y del aviso de mensaje en tiempo real enviada al reloj. Sueño: Después de usar el reloj correctamente, abra la APP "Sueño" desde el reloj para registrar el estado de sueño durante toda la noche. Recordatorio de desconexión: Cuando el reloj se desconecta del Bluetooth del teléfono móvil, el reloj emitirá un sonido y vibrará para evitar perder un sonido y vibrará para evitar perder un sonido. Captura remota de fotos: Puede controlar la cámara en el teléfono móvil para tomar fotos de forma remota. Para usar esta función, haga clic en "Dispositivo" -> Tomar fotos en la APP para activar la cámara. Alarma: Puede establecer una alarma desde el reloj para que le recuerde en la ventana emergente cuando llegue la hora establecida. Se pueden establecer hasta 5 alarmas. 图1 图2	Buscar un teléfono móvil: Cuando el reloj está conectado a la APP, haga clic en el botón de encontrar el teléfono en la APP, el teléfono emitirá un sonido y vibrará para encontrar el reloj. Cuenta regresiva: Puede configurar un temporizador de tiempo. Cuidado de la salud: Salud femenina Barra de estado desplegable: 1. Linterna 2. Cambio de audio entre teléfono móvil y reloj 3. Ajuste de brillo 4. No molestar 5. Pantalla siempre encendida 6. Ajustes Reemplazar la pulsera El reloj inteligente S80 PRO está compuesto por dos partes, a saber, el cuerpo del reloj y la pulsera. Puede comprar diferentes pulseras por separado y cambiarlas con libertad en cualquier momento según sus preferencias. La pulsera deberá ser de 22 mm. 图1 图2	Instrucciones de carga Carga: Alinee los contactos de metal en la parte inferior del reloj con el cargador, mientras se indicará el nivel de carga en la pantalla del reloj en 5 segundos. La carga completa tardará unas 2 horas y durante la carga, el icono de la batería en la pantalla se mostrará en un estado completo. Nota: Antes de cargar el reloj, asegure primero el puerto de carga para evitar la corrosión de los contactos metálicos u otros riesgos de seguridad. Solución de problemas Pérdida de señal de ritmo cardíaco El reloj inteligente S80 PRO sigue prestando atención a los datos de su ritmo cardíaco durante el ejercicio o la vida diaria y ocasionalmente es posible que no detecte una señal de ritmo cardíaco adecuada y que aparezca una línea discontinua en los datos de ritmo cardíaco que fallan. Si no se puede detectar la señal de ritmo cardíaco, primero verifique que el reloj esté bien puesto y no demasiado apretado o demasiado flojo en la muñeca. Después del ajuste, inicie el seguimiento de ritmo cardíaco en tiempo real para obtener datos de correspondencia. Si aún faltan datos de ritmo cardíaco, verifique si está activada la función de seguimiento en CO-FITAPP. Otros problemas Si el teléfono móvil no se puede emparejar con el reloj, verifique si hay una señal de S80 PRO desde Ajustes -> Bluetooth en el teléfono, y si la hay, se entiende que no hay problema con la señal Bluetooth, cuando debe verificar si el reloj se ha emparejado con otro teléfono móvil y desvincularlo. El usuario del sistema iOS debe operar desde Ajustes -> Bluetooth - Ignorar este dispositivo y luego vincularlo. 图1 图2	Cláusula de exención de responsabilidad 1. Los datos de ritmo cardíaco y nivel de oxígeno en sangre obtenidos a través del reloj inteligente S80 PRO son solo indicativos y no se pueden utilizar como respuesta para el tratamiento médico o diagnóstico. 2. El autodiagnóstico y el autotratamiento implican un gran peligro. Solo los médicos profesionales pueden diagnosticar y tratar la presión arterial alta, las enfermedades cardíacas y otras enfermedades relacionadas. 3. Sin permiso de un médico, no cambie la medicación y el tratamiento en virtud de los datos de seguimiento que S80 PRO mide. Al tomar medicamentos y recibir tratamientos, debe seguir los consejos del médico. No los tome responsables de ninguna manera por la inexactitud de los datos de seguimiento y las consecuencias del mal uso de los datos y la información de seguimiento. 5. No se bañe con este reloj puesto. 图1 图2	
---	--	---	--	--	--	---	--	---	---	--	--

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning for Portable device: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.