



Manual del Usuario

Definitions

RING PRO

“RING PRO” se refiere al Ultrahuman RING PRO, un anillo inteligente portátil de grado no médico, diseñado para el seguimiento general de bienestar y estilo de vida. El RING PRO contiene sensores, batería, firmware y componentes de conectividad que se utilizan para recopilar y procesar datos fisiológicos y relacionados con la actividad cuando el usuario lo lleva puesto.

PRO CHARGER

“PRO CHARGER” se refiere al Estuche de Carga o Base de Carga Ultrahuman RING PRO, que se utiliza exclusivamente para almacenar, proteger, cargar y comunicarse con el RING PRO cuando no se está usando. El PRO CHARGER contiene su propia batería interna, circuitería de carga y componentes de comunicación inalámbrica.

A menos que se indique explícitamente lo contrario, las referencias a RING PRO y PRO CHARGER se refieren únicamente a los respectivos componentes de hardware y no a la aplicación móvil o a los servicios de Ultrahuman.

Uso previsto (RING PRO)

Un anillo portátil de grado no médico diseñado para registrar el sueño, la recuperación, la actividad y los indicadores metabólicos, con el fin de ayudar a los usuarios a mejorar hábitos de estilo de vida.

Principio de funcionamiento (RING PRO)

Utiliza detección óptica de frecuencia cardíaca (PPG), detección de temperatura de la piel y un sensor de movimiento de 6 ejes para recopilar datos fisiológicos. Los algoritmos convierten estos datos en etapas de sueño, HRV, movimiento e información de “readiness” (preparación/estado), que se muestra mediante una aplicación para smartphone.

Guía de uso (RING PRO)

- El RING PRO puede usarse en cualquiera de las manos en todo momento.
- Recomendamos usar el RING PRO en el dedo índice, medio o anular. Si ninguna talla se ajusta a esos dedos, puedes usarlo en el pulgar o en el meñique.
- El RING PRO necesita 14 días para calibrarse y establecer una línea base. Debes pasar por un periodo de recalibración si eliges realizar un restablecimiento de fábrica.

Almacenamiento de memoria (RING PRO)

- El RING PRO puede almacenar datos durante hasta 10 días sin conectarse a la app de Ultrahuman. Los datos almacenados en el RING PRO se perderán si la batería se agota

sin sincronizar. Para una mejor experiencia, recomendamos sincronizar los datos diariamente.

Carga de la batería (RING PRO)

- Un RING PRO completamente cargado puede durar hasta 15 días. Tarda, en promedio, 3 horas en cargarse por completo.
- Evita cargar el RING PRO con cargadores rápidos o cargadores de terceros, ya que pueden afectar la vida útil de la batería.
- Es normal que el RING PRO se caliente ligeramente mientras se carga. Puedes usarlo con seguridad después de retirarlo del cargador. Si el RING PRO se siente demasiado caliente, escribe a soporte: support@ultrahuman.com
- El RING PRO tiene sensores y una batería miniaturizados. Evita cualquier contacto con otras baterías o dispositivos electrónicos con baterías. Existe riesgo de cortocircuitos, similar al de otros anillos metálicos estándar.
- Al final de su vida útil, la batería del RING PRO debe desecharse como residuo electrónico. Para desechar residuos electrónicos, visita un punto de recolección especificado por las autoridades locales para su eliminación y reciclaje adecuados.

ADVERTENCIA (RING PRO)

- No seguir las instrucciones y advertencias puede causar daños, descarga eléctrica, incendio o lesiones.
- Evita el contacto eléctrico. El RING PRO está hecho de una carcasa de titanio con recubrimiento PVD e incluye sensores miniaturizados y una batería. El contacto con otros metales electrificados o baterías puede producir un cortocircuito y llamas.

Seguridad y precauciones (RING PRO)

- No perfores el RING PRO ni lo expongas al calor o al sol directo durante periodos prolongados.
- El RING PRO es resistente al agua hasta 100 metros y es resistente al sudor, por lo que puedes usarlo durante duchas, un baño rápido, buceo, etc. Sin embargo, no recomendamos sumergir el RING PRO en agua por más de 30 minutos o más allá de 100 metros bajo el agua.
- El RING PRO soporta el uso cotidiano. Está hecho de una carcasa de titanio con recubrimiento PVD. Sin embargo, no recomendamos usar el RING PRO al levantar pesas o al trabajar con objetos pesados o afilados. El RING PRO puede rayar otras superficies (oro, plata) y también puede rayarse según la resistencia del material y el contacto repetido.

Limpieza y cuidado general (RING PRO)

- Usa un paño suave o jabón neutro y agua para limpiar el anillo.
- Limpia el RING PRO con un paño de microfibra húmedo para eliminar marcas o rayones superficiales.

Dimensiones y peso (RING PRO)

- Ancho: 8.2 mm
- Grosor: 2.65 mm at thinnest point
- Peso: 2.9-4.8 g (varía según el tamaño del anillo)

Capacidad de la batería (RING PRO)

- Batería LiPo recargable, no reemplazable de 24–39 mAh
- Hasta 15 días de autonomía según el uso (tiempo de carga, temperatura, patrones de uso)

Tiempo de carga (RING PRO)

- En promedio, se requieren 3 horas para cargar el RING PRO del 0% al 100%.

Compatibilidad con dispositivos móviles (RING PRO)

- El RING PRO es compatible con iPhone con iOS 16+ y dispositivos Android con Android 7+.

Capacidad de memoria (RING PRO)

- Stores up to **10 days** of data.
- Frecuencia de sincronización recomendada: diaria.
- Los datos se sobrescriben por orden de llegada (FIFO) si no se sincronizan.
- Los datos se perderán si la batería se agota antes de sincronizar.

Materiales (RING PRO)

- La carcasa exterior del anillo es de titanio. Está recubierta con PVD, lo que lo hace resistente al uso diario. La circunferencia interior del anillo está hecha de titanio, epoxi hipoalergénico y policarbonato.

Resistencia al agua (RING PRO)

- Puede soportar inmersión hasta 100 metros.

Seguro frente a ESD (RING PRO & PRO CHARGER)

- El RING PRO y el PRO CHARGER son seguros frente a descargas electrostáticas (ESD), lo que significa que los dispositivos están protegidos contra descargas estáticas externas.

Radiación EMF / SAR (RING PRO)

- El RING PRO utiliza la potencia de RF de forma eficiente. Se comunica con el smartphone mediante BLE (Bluetooth Low Energy) solo cuando abres la app de Ultrahuman o en intervalos regulares. Esto difiere de unos auriculares Bluetooth, earbuds o un smartwatch que mantienen conexión constante transmitiendo/recibiendo datos.

- La actividad Bluetooth del RING PRO está por debajo del 1% al día. Por lo tanto, la radiación EMF del RING PRO es mucho menor que la de otros wearables Bluetooth y se considera uno de los dispositivos más seguros para seguimiento fitness en términos de EMF.

Uso previsto (PRO CHARGER)

El PRO CHARGER se utiliza para almacenar, proteger, cargar y comunicarse con el RING PRO cuando no se está usando. Carga la batería del RING PRO mediante carga por contacto e informa el estado de batería tanto del estuche como del anillo a la app de Ultrahuman.

Principio de funcionamiento (PRO CHARGER)

El estuche contiene:

- Almohadillas de contacto DC: proporcionan energía y comunicación de datos al RING PRO.
- Receptor de carga inalámbrica Qi 1.3 BPP: recarga la batería del estuche (5 V / 1 A máx. de salida a la carga, capacidad de entrada 2 A RMS).
- BLE 5.3: comunica el estado de batería del RING PRO y del PRO CHARGER, así como el estado del dispositivo, con la app.
- Sensor de efecto Hall: detecta apertura/cierre de la tapa y gestiona estados de energía.
- Indicadores (LED, hápticos, altavoz) + botones de control: reinicio, retroalimentación de estado.
- Alimenta el RING PRO únicamente mediante carga por contacto, mientras que su batería interna se carga de forma inalámbrica mediante Qi y por USB-C. El estado del sistema se mantiene mediante sensores inteligentes y conectividad BLE.

ADVERTENCIA (PRO CHARGER)

No seguir las instrucciones y advertencias puede causar daños, descarga eléctrica, incendio o lesiones.

- **Evita el contacto eléctrico.** El PRO CHARGER está hecho de aluminio anodizado y contiene una batería. El contacto con otros metales electrificados o baterías puede producir un cortocircuito y llamas.

Seguridad y precauciones (PRO CHARGER)

- No perfores el PRO CHARGER ni lo expongas al calor o al sol directo durante periodos prolongados.

- El PRO CHARGER es sensible al agua y está destinado a usarse únicamente con el RING PRO. No pongas el PRO CHARGER en contacto con agua ni superficies mojadas, ni lo uses en condiciones húmedas como baños y saunas.

Limpieza y cuidado general (PRO CHARGER)

- Limpia el PRO CHARGER con un paño de microfibra seco para eliminar marcas.

Precaución por irritación de la piel (RING PRO)

- La superficie interior (en contacto con la piel) es segura para contacto cutáneo. Es muy poco probable que cause una reacción alérgica. Si, en el improbable caso, experimentas enrojecimiento o irritación en el dedo por el RING PRO, retíralo de inmediato. Si los síntomas persisten durante más tiempo, consulta a un dermatólogo. No dudes en contactar a nuestro equipo de soporte a través de la app de Ultrahuman si tienes problemas o necesitas orientación no médica.

Consejos para retirar un anillo atascado (RING PRO)

- El tamaño de tu dedo puede variar día a día y durante el día por factores como la hora, comida, ejercicio y cambios de altitud. Si tienes dificultad para retirar el RING PRO, prueba lo siguiente:
 - ☐ Usa agua fría y jabón suave para humedecer el dedo y gira lentamente el anillo para retirarlo.
 - ☐ Eleva la mano por encima del corazón hasta que baje la presión sanguínea y luego intenta retirarlo.
- Si el RING PRO no puede retirarse con los métodos anteriores, busca asistencia médica inmediata. Un profesional médico calificado debe ser consultado para cortar y retirar de forma segura el RING PRO. Por seguridad, el RING PRO debe cortarse únicamente en una zona donde no esté la batería. La batería se encuentra en la sección sobresaliente de la circunferencia interior del RING PRO. El corte debe realizarse lejos de esta zona.
- Una vez que el RING PRO haya sido cortado por un profesional médico, puede introducirse suavemente un destornillador de punta plana u otra herramienta médica similar en la abertura para crear espacio, permitiendo retirar el RING PRO del dedo. Si

no se puede retirar con un solo corte, puede realizarse un corte adicional aproximadamente un centímetro a la izquierda o derecha del corte original, extremando el cuidado para evitar la ubicación de la batería.

- Después de retirarlo, ten precaución: el RING PRO puede tener bordes afilados. Desecha el RING PRO correctamente de acuerdo con las pautas de eliminación de residuos electrónicos.

Solución de problemas (RING PRO)

- Si tienes preguntas sobre cómo empezar con el RING PRO o usar la app de Ultrahuman, consulta las Preguntas Frecuentes (FAQs): <https://www.ultrahuman.com/ring/faq/>
- Si no encuentras la pregunta relevante, contacta al equipo de soporte de Ultrahuman a través de la app de Ultrahuman o por correo: support@ultrahuman.com

Descargo de responsabilidad médica (RING PRO)

- El RING PRO no es un dispositivo médico. Está destinado únicamente a mantener y fomentar un estilo de vida saludable y el bienestar general. El RING PRO no está destinado al manejo, tratamiento o prevención de enfermedades y no debe utilizarse para decisiones de diagnóstico, tratamiento, manejo o dosificación. No pretendemos sustituir la opinión médica profesional sobre tratar, diagnosticar, prevenir o aliviar ninguna enfermedad o discapacidad. Consulta siempre a un médico o profesional de la salud calificado antes de cambiar cualquier medicación, rutina o nutrición si tienes condiciones y/o preocupaciones de salud. Recuerda que, si has sido diagnosticado con una condición médica, la precisión de los biomarcadores también puede verse afectada. Si realizas cambios en tu rutina de salud basados en nuestros productos y servicios, incluido el RING PRO, aceptas que lo haces bajo tu propia responsabilidad.

Niños (RING PRO)

- Mantén el RING PRO fuera del alcance de los niños. Este producto está destinado a ser utilizado únicamente por personas de 18 años o más. Si sospechas o sabes que un niño ha tragado el RING PRO, busca atención médica de inmediato.

Acuerdo (RING PRO & PRO CHARGER)

- Tu uso del RING PRO y de la app de Ultrahuman está sujeto a nuestros Términos de Venta, Términos de Uso y Política de Privacidad disponibles en nuestro sitio web. Los términos establecidos arriba en este manual se contienen en nuestras FAQs del sitio

web, Términos de Venta, Términos de Uso y Política de Privacidad, y están sujetos a cambios si actualizamos dichos documentos.

Información de garantía (RING PRO & PRO CHARGER)

DESCARGO DE GARANTÍA

- Además de la garantía explícitamente establecida para el RING PRO, Ultrahuman y sus afiliados proporcionan el RING PRO y los servicios “tal cual”, sin garantías expresas o implícitas. Ultrahuman y sus socios, proveedores y afiliados no ofrecen garantías sobre el funcionamiento, contenidos o información disponibles a través de los servicios de Ultrahuman, incluido el RING PRO. La empresa y sus socios, proveedores y afiliados rechazan cualquier garantía expresa o implícita, incluidas, entre otras, garantías de comerciabilidad, titularidad, idoneidad para un propósito particular y no infracción. Asimismo, Ultrahuman no garantiza disponibilidad ininterrumpida, seguridad u operación libre de errores de los servicios de Ultrahuman, incluido el anillo, ni que cualquier defecto sea corregido. Además, la empresa no asegura que los servicios de Ultrahuman, incluido el RING PRO, estén libres de virus u otros componentes potencialmente dañinos.

GARANTÍA LIMITADA (1 AÑO)

- Ultrahuman ofrece una garantía limitada por un periodo de un año a partir de la fecha de entrega al comprador, contra defectos de materiales y mano de obra para anillos nuevos. Esta garantía puede extenderse más allá de un año si la legislación local exige un periodo de garantía más largo en el momento de la entrega. Dentro del periodo de garantía, Ultrahuman reparará o reemplazará el anillo defectuoso sin costo para el comprador, pero los gastos de transporte serán asumidos por el comprador. El producto de reemplazo puede ser nuevo o reacondicionado, a discreción de Ultrahuman. Ultrahuman no será responsable por pérdidas o daños, incluida la pérdida de datos, derivados del incumplimiento de instrucciones relacionadas con el uso del anillo. Esta garantía no aplica:
 - (a) a partes consumibles, como baterías o recubrimientos protectores que están diseñados para disminuir con el tiempo, salvo que la falla se deba a un defecto de materiales o mano de obra;
 - (b) a daños cosméticos, incluidos, entre otros, rayones o abolladuras, salvo que la falla se deba a un defecto de materiales o mano de obra;
 - (c) a daños causados por el uso con un componente o producto de terceros incompatible con los productos y servicios de Ultrahuman;

(d) a daños causados por accidente, abuso, mal uso, incendio, terremoto u otra causa externa;

(e) a daños causados por usar el anillo en violación de estos Términos, Términos de Uso, FAQs, Términos de Venta y otros términos aplicables;

(f) a daños causados por servicio (incluidas actualizaciones y ampliaciones) realizado por alguien distinto de Ultrahuman;

(g) a un anillo Ultrahuman modificado para alterar funcionalidad o capacidad sin permiso escrito de Ultrahuman;

(h) a daños causados por desgaste normal o por el envejecimiento normal del anillo;

(i) si se ha eliminado o alterado cualquier número de serie del anillo; o

(j) si Ultrahuman recibe información de autoridades públicas relevantes de que el producto ha sido robado, o si no puedes desactivar el passcode u otras medidas de seguridad diseñadas para impedir el acceso no autorizado al anillo y no puedes demostrar de ninguna manera que eres el usuario autorizado (p. ej., presentando comprobante de compra). Se cumplirán todas las leyes aplicables.

ULTRAHUMANX AFILIACIÓN

- Los miembros de UltrahumanX disfrutan de ciertos beneficios especiales y cobertura extendida durante el periodo de garantía estándar. Para saber más, consulta las FAQs en: <https://x.ultrahuman.com>

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

ENTIENDES Y ACEPTAS QUE, EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, NOSOTROS, NUESTROS DIRECTORES, EMPLEADOS, AFILIADOS, LICENCIANTES, AGENTES, SOCIOS Y PROVEEDORES, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES ANTE TI O ANTE TERCEROS POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO INDIRECTO, CONSECUENTE, EJEMPLAR, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO U OTRO DE CUALQUIER NATURALEZA, INCLUIDA LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, FALLA DE COMPUTADORA, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL U OTRAS PÉRDIDAS O DAÑOS QUE SURJAN DE O SE RELACIONEN CON:

(A) LOS TÉRMINOS DE USO, LOS TÉRMINOS DE VENTA DE ULTRAHUMAN RING, O CUALQUIER OTRA POLÍTICA DISPONIBLE EN EL SITIO WEB DE ULTRAHUMAN;

(B) TU USO O IMPOSIBILIDAD DE USAR NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS;

(C) LA CONDUCTA O CONTENIDO DE OTROS USUARIOS O TERCEROS EN O A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS; O

(D) ACCESO O USO NO AUTORIZADO, AUNQUE HAYAMOS SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

LA RESPONSABILIDAD TOTAL MÁXIMA DE ULTRAHUMAN HACIA TI SE LIMITARÁ A CIEN RUPIAS INDIAS (INR 100), INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DE ACCIÓN O RECLAMO, P. EJ., CONTRATO, GARANTÍA, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA, NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL. ULTRAHUMAN O CUALESQUIERA TERCEROS QUE PERMITAN TU ACCESO Y USO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS O PROVEAN INFORMACIÓN Y CONTENIDO EN LA PLATAFORMA NO SON RESPONSABLES POR NINGUNA LESIÓN PERSONAL, INCLUIDA LA MUERTE, CAUSADA POR TU USO O MAL USO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS. LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PROPORCIONADOS NO ESTÁN DESTINADOS DE NINGUNA MANERA A SUSTITUIR UNA CONSULTA PRESENCIAL CON UN MÉDICO. ULTRAHUMAN ACONSEJA A LOS USUARIOS REALIZAR UNA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LA EXACTITUD, UTILIDAD Y ADECUACIÓN ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN BASADA EN ESTA INFORMACIÓN.

Derechos de propiedad intelectual



ULTRAHUMAN, RING AIR, RING PRO, PRO CHARGER, ULTRAHUMAN R1 AND ULTRAHUMAN LOGO mostrados arriba son marcas comerciales o marcas registradas de Ultrahuman Healthcare Private Limited. Patentes y patentes en trámite. © Ultrahuman Healthcare Private Limited 2020–2025. Todos los derechos reservados.

Normativa

USA

RING PRO FCC ID : 2A99X-UHRINGPRO01

PRO CHARGER FCC ID : 2A99X-UHRPCHRGR01

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO FCC

Estos dispositivos cumplen con la Parte 15 y la Parte 18 (PRO CHARGER) de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a este dispositivo no aprobados expresamente por Ultrahuman podrían anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo. Deben utilizarse cables apantallados con esta unidad para asegurar el cumplimiento con los límites de Clase B de la FCC.

Warning: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Note: Este equipo (PRO CHARGER) ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo ISM, de conformidad con la Parte 18 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de

que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Deben utilizarse cables apantallados con esta unidad para asegurar el cumplimiento con los límites de Clase B de la FCC. Este dispositivo de iluminación RF puede causar interferencias a equipos de radio y no debe instalarse cerca de equipos de comunicaciones de seguridad marítima u otros equipos críticos de navegación o comunicación que operen entre 0.45–30 MHz.

Este dispositivo (PRO CHARGER) cumple con la Parte 18 de las normas de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a la condición de que este dispositivo no cause interferencias perjudiciales.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Parte responsable del cumplimiento FCC:

Ultrahuman Healthcare LLC,
8 The Green, 7640 Dover, Delaware 19901,
U.S.A. | legal@ultrahuman.com | 1800-102-8693

Marca BC (solo PRO CHARGER)



La marca "BC" dentro de un círculo es un logotipo de certificación que anteriormente se requería para sistemas de cargadores de baterías regulados por el estado vendidos en California bajo los estándares de eficiencia de electrodomésticos de la California Energy Commission (CEC).

Proposición 65 de California

 **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerte a sustancias químicas, incluidos níquel y plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños reproductivos.

Para más información: www.P65Warnings.ca.gov.

La advertencia en tu Manual del Propietario se imprime para que Ultrahuman cumpla con la ley del Estado de California y se basa en la lista de sustancias químicas identificadas por el Gobernador del Estado de California según lo establecido en las regulaciones de la Proposición 65.

La Proposición 65 de California se conoce como “Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986”. Para cumplir con esta ley de California, incluso sustancias químicas usadas dentro de los límites de las regulaciones nacionales y consideradas no peligrosas en las cantidades asociadas con el producto pueden requerir una advertencia solo porque la sustancia química está presente. La información sobre la Proposición 65 y esta advertencia está disponible en el sitio web de la Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) del Estado de California: <https://oehha.ca.gov/proposition-65/>

Ultrahuman evalúa todas las sustancias químicas asociadas con los productos que fabrica y cumple con todas las regulaciones relacionadas con dichas sustancias. Todas las exposiciones potenciales están por debajo de concentraciones aceptadas y reguladas. Whirlpool ha proporcionado la advertencia porque puede estar presente una sustancia cubierta por la Proposición 65 de California, y no todas las sustancias listadas proporcionan requisitos de límites de exposición. Por lo tanto, Ultrahuman ha elegido proporcionar la advertencia cuando una sustancia listada está presente.

CANADA

RING PRO

Nombre de modelo del producto (PMN): RP-XX-XX

HVIN: UH_RING_PRO_REV3_2

IC: 30138-UHRINGPRO01

PRO CHARGER

Nombre de modelo del producto (PMN): RPC-XX-XX

HVIN: UH_CHG_PRO_3V1

IC: 30138-UHRPCHRGR01

Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exentos de licencia que cumplen con las RSS exentas de licencia de Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED). El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no debe causar interferencias.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Avis de conformité à la réglementation d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) Le présent appareil (IC: 30138-UHRINGPRO01 and IC: 30138-UHRPCHRGR01) est conforme aux CNR d'Innovation, Science et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Seguridad de exposición RF

Este producto es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado para no exceder los límites de emisión para exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por ISED. Este transmisor no debe estar co-ubicado ni operar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.

Ce produit est un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie radiofréquence (RF) établie par l'ISDE. L'émetteur ne doit pas être colocalisé ni fonctionner conjointement avec à autre antenne ou autre émetteur.

Canada local representative:

Canadian Certification Consulting, Inc.
2210 Horizon Drive, Suite 17
West Kelowna, BC V1Z 3L4
Tel. No.: 1-250-575-1719
E-mail: info@can-cert.com

Información de eliminación y reciclaje Ring Pro & Pro Charger



El icono mostrado arriba indica que, cuando tu producto y/o batería haya llegado al final de su vida útil, no debe desecharse como residuo normal. En su lugar, debe depositarse en un centro de recolección designado por las autoridades locales para asegurar su reciclaje y eliminación adecuados. Esto ayuda a conservar recursos y prioriza la protección del medio ambiente y la salud humana mediante métodos de reciclaje apropiados.

Especificaciones técnicas (RING PRO)

Materiales

- Titanio duradero
- Recubrimiento PVD
- Material de moldeo interior de epoxi no alergénico y policarbonato
- Resistencia al agua hasta 100 m / 328 ft

Peso y dimensiones

- Ancho: 8.2 mm
- Grosor: 2.65 mm
- Peso: 2.9–4.8 g

Conectividad

- BLE (Bluetooth Low Energy)
- Actualizaciones de firmware mediante la app de Ultrahuman
- Diseño seguro frente a EMF

Batería y energía

- Hasta 15 días de batería
- Carga completa en 3 horas

Sensores

- Sensor PPG (frecuencia cardíaca y SpO₂)
- Sensor de temperatura de la piel
- Sensor de movimiento 6 DOF

Otras especificaciones

- Temperatura de funcionamiento: -5°C a 40°C
- Potencia BLE: 0 dBm (1 mW)
- Frecuencia BLE: 2402–2480 MHz or placeholder

Especificaciones técnicas (PRO CHARGER)

Materiales

- Aluminio
- Plástico PC
- Caucho de silicona

Dimensiones

- Ancho: 59 mm
- Largo: 61 mm
- Alto: 24 mm
- Peso: $99\text{ g} \pm 10\text{ g}$

Alimentación

- 5V DC 3A (Máx)

Batería

- 400 mAH LiPO

En caso de cualquier consulta, escribe a: feedback@ultrahuman.com

Ultrahuman Healthcare Pvt. Ltd., No. 4088/799, Third Floor, V K Paradise Sector-2, HSR Layout Bangalore 560102, India

Ultrahuman Healthcare SP LLC, 4th floor, Etihad Airways Center, Al Raha, Al Muneera, Abu Dhabi, UAE

Ultrahuman Healthcare Limited, 5 New Street Square, London, United Kingdom, EC4A 3TW

Ultrahuman Healthcare LLC, 8 The Green, 7640 Dover, Delaware 19901, USA

Diseñado en India