

EU kan denne smarttelefonen operere innenfor følgende frekvensbånd (maksimal mulig effekt er angitt):

- GSM 900 MHz: 23,99dBm
- GSM 800 MHz: 30,64dBm
- UMTS bånd 8: 23,99dBm
- LTE bånd 1: 23,96dBm
- LTE bånd 3: 24,96dBm
- LTE bånd 7: 23,97dBm
- LTE bånd 8: 23,99dBm
- LTE bånd 20: 23,97dBm
- NFC 13,56 MHz: -27,71 dBµA/m @10m
- Bluetooth 5.0: 6,35dBm
- Wi-Fi 2,4GHz: 18,13dBm
- Wi-Fi 5GHz: 16,05dBm
- 5GHz trådløs LAN-frekvensen er begrenset til innendørs bruk i EU.

Bruk

Bruk Fairphone din med omtanke. Den er laget av metall, glass og plastikk og har sensitive elektroniske komponenter inni. Din Fairphone kan skades hvis du mister den, brenner den, stikker hull på den eller knuser den eller den kommer i kontakt med væske. Ikke bruk en ødelagt Fairphone, som en med en ødelagt skjerm, siden dette kan føre til skader. Hvis du er redd for å skape opp overflaten på Fairphone din, kan du vurdere å bruke et deksel.

Ikke kast din Fairphone i søppel, men sørg for at du leverer den til et egnet avfallsstasjon for elektronika. Du er selv ansvarlig for å slette all personlig data fra din Fairphone før du kaster den.

Samsvarsærklæring

Fairphone erklærer herved at radioutstyret type Fairphone er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU og RoHS-direktivet (2011/65/EU). Helt teknisk med EU's konformitetslistet finner du her:

www.fairphone.com/en/legal/declaration-of-conformity/

Vis E-label og uttalelser: For å se den juridiske informasjonen på denne enheten, gjør følgende:

1. Fra hjemmekjernen så sveiper du opp i innstillinger.
2. Gå til innstillingen, klikk på > Om telefonen > Juridisk informasjon.

Blir levert med Google™ app og Google Chrome™ Google og Android er merkevarebeskyttet av Google LLC.

Na Unióin Eorpae, este smartphoone pode funcionar dentro das seguintes bandas de frecuencia (é indicado a potencia máxima de saída tal como foi projetado):

- GSM 900 MHz: 23,99dBm
- GSM 800 MHz: 30,64dBm UMTS
- bands 1: 23,96dBm
- UMTS banded 8: 23,99dBm
- Bandas LTE 1: 23,96dBm
- Bandas LTE 3: 24,96dBm
- Bandas LTE 7: 23,97dBm
- Bandas LTE 8: 23,99dBm
- Bandas LTE 20: 23,97dBm
- NFC 13,56 MHz: -27,71 dBµA/m @10m
- Bluetooth 5.0: 6,35dBm
- Wi-Fi 2,4GHz: 18,13dBm Wi-Fi
- 5GHz: 16,05dBm
- A banda de frecuencia LAN sem fios de 5GHz está restringida somente ao uso em interiores em toda a UE.

Manuseamento

Manuseie o seu Fairphone cuidadosamente. É feito de metal, vidro e plástico e tem, no seu interior, componentes eletrónicos sensíveis. O seu Fairphone pode ser danificado se sofrer quedas, queimaduras, perfurções ou esmagamentos, bem como se entrar em contacto com líquidos. Não utilize um Fairphone danificado – por exemplo, com o ecrã rachado – pois pode causar ferimentos. Se quiser evitar riscos na superfície, considere a utilização de uma capa ou bolsa para telemóvel.

Por favor, não descarte o seu Fairphone como rum lixo normal, mas sim num local adequado de recolha de lixo eletrónico. Não se esqueça que é responsável pela eliminação de todos os dados pessoais do seu Fairphone antes de o deitar fora.

Declaración de Conformidade

A Fairphone declara que o equipamento de rádio do tipo smart-phone Fairphone está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE e a Directiva RoHS (2011/65/UE). O texto completo da declaração de conformidade com as normas da UE está disponível aqui:

www.fairphone.com/en/legal/declaration-of-conformity/

Ver a etiqueta eletrónica da declaração: Para visualizar as informações regulamentares sobre este dispositivo, faça o seguinte:

1. A partir do ecrã inicial, deslize para cima e toque em > Configurações.
2. No ecrã das Configurações, toque em > Sobre o Fairphone > Informações regulamentares.

Vem com a aplicação Google™ e Google Chrome™. Google e Android são marcas registadas da Google LLC.

Declaración de Conformidade

A Fairphone declara que o equipamento de rádio do tipo smart-phone Fairphone está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE e a Directiva RoHS (2011/65/UE). O texto completo da declaração de conformidade com as normas da UE está disponível aqui:

www.fairphone.com/en/legal/declaration-of-conformity/

Ver a etiqueta eletrónica da declaração: Para visualizar as informações regulamentares sobre este dispositivo, faça o seguinte:

1. A partir do ecrã inicial, deslize para cima e toque em > Configurações.
2. No ecrã das Configurações, toque em > Sobre o Fairphone > Informações regulamentares.

Vem com a aplicação Google™ e Google Chrome™. Google e Android são marcas registadas da Google LLC.

76

Sikkerhedsinstruksjoner

Hvis du vil reducere kraften på strålingen fra enheten din bør du ringe et sted der du får et maksimalt antal søyler (antal "søylr" vises på mobilskjermen).

Kraften på strålingen som sendes ut er større når en befinner seg i en bygning eller langt fra en basestasjon eller hvis det er hindring mellom basestasjonen og brukeren. Når du befinner deg i et offentlig møttested (butikk, buss, hels, underjordisk parkeringsplass) eller på et sted med offentlig dekning, eller telefonen kraften på strålingen slik at brukeren er mer eksponert.

Kraften på telefonens stråling vises med søyler du ser på mobilskjermen. Jo flere søyler som er synlige, jo større kraft er det i signalene du mottar. Bruk telefonen under gode mottaksforhold, dvs. når et maksimalt antal søyler er synlige. I motbitt tilfelle bør du prioritere bruken av sms.

Headset eller hodetelefoner

Hvis du ønsker at hodet ditt blir mindre eksponert for radiobølger anbefaler vi at du bruker et headset eller hodetelefoner (med label eller Bluetooth).

Metallimplanter, hjertesykdom, gravide

Vi anbefaler at du alltid, under bruk, holder mobiltelefonen unna magen til gravide og ikke nærmere enn 20 cm fra metallimplanter, hjertesyke eller lignende (litt/diff dag med legen din).

Langt fra hjertet

Uten forsikthet, ikke bruk telefonen i høyde med eller mot hjertet, armhulen, hoften eller underlivet.

Portuguese

Declaración de Conformidade

A Fairphone declara que o equipamento de rádio do tipo smart-phone Fairphone está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE e a Directiva RoHS (2011/65/UE). O texto completo da declaração de conformidade com as normas da UE está disponível aqui:

www.fairphone.com/en/legal/declaration-of-conformity/

Ver a etiqueta eletrónica da declaração: Para visualizar as informações regulamentares sobre este dispositivo, faça o seguinte:

1. A partir do ecrã inicial, deslize para cima e toque em > Configurações.
2. No ecrã das Configurações, toque em > Sobre o Fairphone > Informações regulamentares.

Vem com a aplicação Google™ e Google Chrome™. Google e Android são marcas registadas da Google LLC.

69

70

Na Unióin Eorpae, este smartphoone pode funcionar dentro das seguintes bandas de frecuencia (é indicado a potencia máxima de saída tal como foi projetado):

- GSM 900 MHz: 23,99dBm
- GSM 800 MHz: 30,64dBm UMTS
- bands 1: 23,96dBm
- UMTS banded 8: 23,99dBm
- Bandas LTE 1: 23,96dBm
- Bandas LTE 3: 24,96dBm
- Bandas LTE 7: 23,97dBm
- Bandas LTE 8: 23,99dBm
- Bandas LTE 20: 23,97dBm
- NFC 13,56 MHz: -27,71 dBµA/m @10m
- Bluetooth 5.0: 6,35dBm
- Wi-Fi 2,4GHz: 18,13dBm Wi-Fi
- 5GHz: 16,05dBm
- A banda de frecuencia LAN sem fios de 5GHz está restringida somente ao uso em interiores em toda a UE.

Instruções de Segurança

Para reduzir a potência de transmissão do seu aparelho, vá para um local com o número máximo de barras (indicado pelo número de barras apresentado no ecrã do telefone).

A potência de transmissão é maior quando está dentro de um edifício, quando está longe de uma estação base, ou quando existem obstáculos entre si e a estação base. Numa área com má recepção (por exemplo, dentro de edifício, autocarro, elevador ou garagem subterrâneo) ou numa zona com má cobertura de rede, o telefone aumenta a sua potência de transmissão, o que subsequentemente aumenta o nível de exposição do utilizador.

As barras apresentadas no ecrã do telefone indicam a potência que o telefone está a transmitir. Quanto maior for o número de barras, mais forte é o sinal que está a ser recebido. Utilize o telefone onde a recepção é mais forte, ou seja, quando o indicador de recepção está no seu máximo. Quando a recepção não estiver no seu máximo, opte pelo envio de mensagens de texto.

Kits mãos livres, auriculares e auscultadores

Para reduzir a exposição da cabeça às ondas de rádio, aconselhe-se ou os utilizadores/os a utilizar auriculares ou auscultadores, com fios ou por ligação Bluetooth.

Implantes metálicos, pacemakers e gravidez

Recomendamos que nunca utilize um telemóvel perto da barriga de uma grávida ou a menos de 20 cm de qualquer implante metálico, pacemaker ou dispositivo semelhante (por favor, consulte o seu médico).

Segurança relativa ao coração

Como medida de precaução, não transporte o seu telefone perto de o a altura do coração, anão ou zona abdominal inferior.

Portuguese

Saúde e Segurança

Segurança elétrica

Por favor, leia atentamente estas medidas de precaução para garantir que está a utilizar o seu Fairphone 3 em segurança.

Propriedades de áudio e precauções auditivas

O seu Fairphone tem um altifalante incorporado (na lateral) e microfones duplos. Pode ouvir áudio utilizando auscultadores ou auriculares ligados por cabo com conector de 3,5 mm ou por Bluetooth.

 O seu Fairphone está apto a funcionar com o volume elevado. A utilização prolongada de auscultadores ou auriculares em volumes elevados pode provocar danos na audição. Antes de colocar qualquer dispositivo no ouvido, verifique o volume. Tenha o cuidado de limitar a sua exposição aos níveis mais elevados de volume. Para evitar possíveis danos na audição, evite o volume elevado por períodos prolongados.

Carregamento e bateria

Carregue o seu Fairphone com um cabo USB tipo C e com um carregador compatível com USB – de preferência compatível com a tecnologia QC 3.0 (5V-9V), ou embio com outro adaptador de energia para telemóveis com padrão de interoperabilidade. A utilização de cabos ou carregadores danificados, bem como o carregamento na presença de humidade, pode causar choque elétrico.

Carregue o seu dispositivo apenas com um cabo ou carregador que esteja em conformidade com a norma IEC/EN 60954.

A utilização de acessórios incompatíveis pode ter consequências graves para o seu Fairphone. A alimentação é feita através de uma bateria de íon de lítio. Não utilize esta bateria a altas temperaturas nem a exponha a um calor excessivo. Mantenha o seu Fairphone numo área bem ventilada quando o utilizar ou carregue. Utilize a seu dispositivo dentro de uma gama de temperaturas entre os -10 °C, e os +55 °C.

Se precisar de substituir a sua bateria, certifique-se de que a nova é de tipo idêntico àquela originalmente incluída com o seu Fairphone. Descarte as baterias usadas de forma responsável num local adequado de recolha de resíduos eletrónicos, pois contém materiais perigosos para a sua saúde e para o ambiente.

CUIDADO
RISCO DE EXPLOSAO SE A BATERIA FOR SUBSTITUIDA POR UM TIPO INCORRETO
DESCARTAR AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

71

Componentes substituíveis do Fairphone

O seu Fairphone foi projetado para ser fácil de abrir e de reparar, mas, por favor, siga cuidadosamente as instruções e utilize os módulos de substituição apenas do modo como foram concebidos. Não tente desmontar os módulos individuais. Mantenha os módulos do seu Fairphone e outros componentes pequenos afastados das crianças.

Áreas explosivas

Não carregue ou utilize o seu Fairphone em qualquer área que possa ser potencialmente explosiva, como uma área de abastecimento de combustível, ou em áreas onde o ar contenha químicos ou partículas (tais como gases, pó ou pó de metal). Obedeça a todos os sinais e instruções.

Teste de Absorção de Energia (SAR)

O Teste de Absorção de Energia, conhecido pelo sigla inglês SAR (specific absorption rate), mede o índice exposição humana às emissões de radiofrequência de alguns dispositivos eletrónicos, como telemóveis. A melhor maneira de minimizar a exposição é utilizar auscultadores ou auriculares, ficando ao menos livres. As capas para telemóvel com peças metálicas podem alterar o desempenho da radiofrequência do dispositivo, incluindo a sua conformidade com os requisitos de exposição à radiofrequência, de uma maneira que não tenha sido testado ou certificado. Embora este dispositivo tenha sido testado para determinar a SAR em cada banda de frequência, nem todos os frequências estão disponíveis em todas as áreas. As bandas de frequência dependem da rede sem fios do seu prestador de serviços e das redes às quais você se liga para roaming.

Interferência de radiofrequência

Embora o seu Fairphone tenha sido projetado, testado e fabricado para cumprir a regulamentação relativa às emissões de radiofrequência, tais emissões podem ter um impacto negativo no funcionamento de outros equipamentos eletrónicos, provocando o seu mau funcionamento. Obedeça aos sinais e avisos que problem ou restringem a utilização de telemóveis (por exemplo, em instalações de cuidados de saúde ou zonas de detonação). Desligue o seu Fairphone ou utilize o "modo avião" para desativar os transmissões sem fios do seu Fairphone sempre que a sua utilização seja proibida, como, por exemplo, durante viagens em aeronaves ou sempre que tal lhe seja solicitado pelas autoridades.

Medical devices

O seu Fairphone contém ondas de rádio que emitem campos electromagnéticos que podem interferir com dispositivos médicos implantados – por exemplo, implantes cardíacos, pacemakers ou desfibriladores cardíacos. Para evitar potenciais interferências, sugerimos que mantenha uma distância de aproximadamente 15 cm (4 polegadas) entre o seu Fairphone e o dispositivo médico implantado em si ou noutra pessoa. Se tiver um pacemaker, evite carregá-lo no seu Fairphone num bolso junto do peito. Caso suspeite de qualquer interferência, desligue imediatamente o seu Fairphone e consulte o seu médico. Se tiver quaisquer outros problemas de saúde e suspeite que estes possam ser afetados pelo seu Fairphone (por exemplo, convulsões, desmaios, fadiga ocular ou dores de cabeça), consulte o seu médico antes de utilizar o seu Fairphone. Consulte também o seu médico para determinar se o funcionamento do seu Fairphone pode interferir com o funcionamento do seu dispositivo médico.

72

Movimentos repetitivos

Quando realiza atividades repetitivas, como digitação, pode sentir algum desconforto ocasional nos seus mãos, braços, pulsos, ombros, pescoço ou outras partes do corpo. Se sentir desconforto, pare de utilizar o seu Fairphone e consulte o seu médico.

Atividades perigosas

O seu Fairphone não se destina a ser utilizado em atividades onde a falha do dispositivo possa levar à morte, ferimentos pessoais ou danos ambientais graves.

Risco de asfixia

Alguns acessórios do Fairphone podem apresentar risco de asfixia em crianças pequenas. Mantenha estes acessórios afastados das crianças.

Garantia

Este produto está coberto pela Garantia Fairphone. A Garantia Fairphone é uma garantia da fabricante que cobre quaisquer defeitos de fabrico, incluindo mão-de-obra, materiais e design inadequados ou de qualidade inferior durante o período de garantia designado de 24 meses para o telemóvel. Esta garantia não inclui avarias ou defeitos resultantes de um manuseamento incorreto, bem como de desgaste normal. Para obter a garantia completa e as exclusões de garantia aplicáveis, leia o extenso da garantia do seu telefone (consulte a secção Informação Legal abaixo para obter mais informações) ou visite a seguinte página:

www.fairphone.com/en/legal/

Também pode obter uma cópia da garantia entrando em contacto com a Fairphone: www.support.fairphone.com/hc/en-us/requests/new

A Garantia Fairphone não substitui, restringe, limita ou afeta de outro modo os seus direitos ou obrigações da lei do consumidor. Para mais informações sobre as suas leis de consumo locais, por favor contacte a sua organização local de defesa do consumidor.

Se notar quaisquer defeitos ou avarias no seu produto, por favor, informe imediatamente a equipa de apoio a clientes da Fairphone.

www.support.fairphone.com/hc/en-us/requests/new

Lei Aplicável

Esta declaração de garantia está sujeita às leis das Países Baixos. Todas as disputas relacionadas com a garantia devem ser apresentadas a um tribunal holandês competente.

Informação Legal

A informação legal essencial da Fairphone está disponível no seu telefone:

- Toque em Definições 
- Deslize até ao menu **Sistema**.
- Toque em **Sobre o Telefone** 
- Toque em **Informação Legal**.

73

Software

A Fairphone disponibiliza telemóveis que utilizam o sistema operativo Android™ com o Google Mobile Services (GMS). Para este sistema operativo, a Fairphone disponibilizará atualizações e correções de software. Tenha em atenção que a Fairphone apenas disponibiliza suporte e correções para software não modificado, lançado oficialmente. Se forem identificados bugs ou erros, por favor entre em contacto com a Fairphone ou consulte a nossa lista de problemas conhecidos para ver o estado atual do desenvolvimento. www.fairphone.com/support. O software é um aspeto essencial do telemóvel e a Fairphone fará todos os esforços para lhe disponibilizar atempadamente atualizações e correções de software, sempre que possível e necessário. Para software de terceiros, a Fairphone depende de entidades externas para disponibilizar as atualizações atempadamente.

Não pode revender, sublicenciar, alugar, transferir, divulgar ou emprestar este software a terceiros. Não pode modificar, alterar, fazer engenharia inversa ou descumprir este software.

Informações Adicionais

Devoluções

Se mudar de ideia e quiser devolver um produto adquirido através da loja online Fairphone, tem o direito de o fazer no prazo de 14 dias a partir do data de entrega, sem indicar qualquer motivo e sem qualquer penalização associada. Para iniciar um processo de devolução, por favor entre em contacto com a equipa de apoio a clientes da Fairphone. Certifique-se de que devolve o seu produto nas mesmas condições em que foi adquirido, pois será responsável caso haja diminuição do valor do(s) produto(s).

Se comprou um produto através de um dos nossos parceiros de vendas, por favor contacte diretamente essa entidade relativamente à sua política de devolução.

Política de Privacidade

A sua privacidade é importante para a Fairphone. A nossa Política de Privacidade descreve como recolhemos, utilizamos e protegemos os seus dados pessoais. Saiba mais em www.fairphone.com/en/legal.

Políticas Legais

Por favor, não se esqueça de ler a Extensão de Garantia, Termos e Condições e o Contrato de Licenciamento para Utilizador Final

www.fairphone.com/en/legal

Por último

Para mais informações sobre a configuração, utilização, atualização e reparação do seu Fairphone, e também para aceder a perguntas frequentes, tutoriais e ao nosso fórum comunitário, visite www.fairphone.com/support

74

Declaración de conformidad

A Fairphone está em conformidade com os seguintes Regulamentos e Diretivas da União Europeia:

REACH (1907/2006/EC): Regulamento sobre o registo, avaliação, autorização e restrição da utilização de produtos químicos.

 **Diretiva WEEE (2012/19/EU):** A Diretiva procura reduzir o impacto de lixo eletrónico e otimizar a sua eliminação, recolha, reutilização, reciclagem e recuperação através de problemas de saúde e ambientais rigorosos. A Fairphone homologou-se com as autoridades respetivas e envolveu-se em esquemas de retorno.

Diretiva da UE relativa a pilhas, baterias e acumuladores, bem como resíduos de baterias, pilhas e acumuladores (2006/44/CE): Esta diretiva proíbe a utilização de substâncias perigosas como o mercúrio e o cádmio nas pilhas e nas baterias. Estabelece também regras para a recolha e reciclagem de pilhas e baterias.

 Além disso, o símbolo CE no Fairphone indica que o Fairphone está em conformidade com os seguintes diretivas:

Diretiva RoHS (2011/65/EU): Esta diretiva restringe a utilização de determinados substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos.

Diretiva RED (2014/53/EU): Esta diretiva assegura que os produtos que utilizam o espectro de radiofrequência o fazem seguindo os requisitos uniformes e essenciais sobre saúde e segurança, compatibilidade eletromagnética e utilização eficiente do espectro de radiofrequência.

SAR

Teste de Absorção de Energia (SAR): O seu Fairphone foi projetado para não exceder os limites de exposição às emissões de radiofrequência recomendados pelas diretivas internacionais. O seu Fairphone cumpre os limites SAR aplicáveis de 20W/kg.

Os testes de SAR específicos para o seu Fairphone são: 0,388 W/kg (cabeça) e 1,405 W/kg (corpo). O SAR do Fairphone foi medido num laboratório certificado e está disponível em www.fairphone.com/en/legal/regulatory-update-sar/.

Os testes de SAR com utilização junto ao corpo foram realizados a uma distância de 0,5 cm. Para cumprir as diretivas de exposição por radiofrequência, o seu Fairphone deve ser posicionado pelo menos a esta distância do corpo.

 Este smartphone está catalogado como equipamento de rádio sujeito a restrições ao abrigo da Diretiva RED, o que significa que a banda de frequência LAN sem fios de 5GHz está restringida somente ao uso em interiores em toda a UE.

Radio Frequency Identification (RFID)
U L U M I N K N C N C P L P R O B M S K S E S S E I T E U

75