

Declarações do fabricante

Garantia: Shokz proporciona uma garantia de 24 meses para este produto. Para conhecer as condições actuais da garantia, vista nossa página web em www.shokz.com o ponte em contacto com tu socio de Shokz. Antes de poner el producto en funcionamiento, consulte las regulaciones específicas de cada país.

PORTUGUÊS

Armazenagem e manutenção

- Guarde os fones em local fresco e seco. A temperatura de trabalho deve ser de 0–45°C (32–113°F).
- Mantenha o produto afastado de fontes de calor, gás combustível ou outros líquidos limpos/corrosivos, evite longa exposição à luz solar, usando o colocando em locais quentes, como interior do carro sob alta temperatura.
- Estes auscultadores são resistentes à água, mas não são totalmente à prova de água. Por favor, não mergulhe os fones de ouvido na água. O IP55 não é uma classificação de proteção permanente e pode ser reduzido pelo desgaste normal.
- Após os fones com um pano macio e seco.
- Umao um longo período de armazenamento, por favor carregue os fones antes de usá-los novamente.

Purda auditiva

- Ouvir áudio a um volume excessivo pode distorcer o som e aumentar o risco de perdas e danos auditivos.
- Não ouça áudio com um volume elevado por períodos prolongados.
- Bateria**
- CUIDADOS
- A substituição de uma bateria de tipo incorreto pode anular uma salvaguarda.
- A eliminação de uma bateria no fogo ou num forno quente ou extramar ou cortar mecanicamente uma bateria pode resultar em explosão.
- Deixar uma bateria num ambiente com uma temperatura extremamente elevada pode resultar em explosão ou fuga de gás ou líquido inflamáveis.
- Uma bateria sujeita a pressão de ar extremamente baixa pode resultar em explosão ou fuga de gás ou líquido inflamáveis.
- Não utilize a bateria se se aperceber que está dilatada.

Carregamento

- Confirme sempre se a porta de carregamento está seca antes de conectar o dispositivo ao cabo de carregamento. Não fazer isso pode resultar no aumento da possibilidade de problemas de curto-circuito, perigo de incêndio ou explosão.
- Não carregue os fones após o treinamento. O suor dentro da porta de carregamento pode causar a queima do circuito durante o carregamento.
- Mantenha o produto longe de fontes de calor durante o carregamento.
- Carregue apenas com o cabo de carregamento magnético aprovado pelo fabricante. Outros cabos de



- Produkt należy używać wyłącznie z zatwierdzonym przez agencję zasilaczem spełniającym lokalne wymagania regulacyjne (np. UL, CSA, VDE, CCC).

Niebezpieczeństwa związane z przewodzeniem pojazdu

- Należy pamiętać, że w niektórych krajach lub regionach używanie tego produktu podczas prowadzenia dowolnego typu pojazdu może być nielegalne. Sprawdź i przestrzegaj przepisów ruchu drogowego lub odpowiednich przepisów usługowych i wykonawczych w Twojej okolicy lub skonsultuj się z lokalnym organem regulacyjnym.
- Podrażnienie skóry**
- Używanie tego produktu może wyzwać, niektórzy użytkownicy mogą odczuwać alergie skórne lub nadwrażliwość skóry w przypadku długotrwałego kontaktu z materiałami zewnętrznymi produktu.
- Abu uniknąć ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej, nie należy nosić produktu, jeśli występują urazy skóry lub podrażnienia wokół szyi, uszu i (lub) głowy.
- W przypadku wystąpienia zaczerwienienia skóry, obrzęku lub swędzenia podczas noszenia produktu należy natychmiast przestać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Zakłócenia Elektromagnetyczne

- Nie używaj tego produktu w miejscach, w których urządzenia bezprzewodowe są zabronione (np. na lotniskach i w lokalnych placówkach medycznych itp.), ponieważ może to zakłócić inne urządzenia elektroniczne lub spowodować inne zagrożenia.
- Niektóre urządzenia elektroniczne mogą ulec awarii z powodu zakłóceń radiowych powodowanych przez ten produkt (np. niektóre samochodywo urządzenia elektroniczne). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem takich urządzeń elektronicznych.
- Fale radiowe generowane przez ten produkt mogą wpłynąć na prawidłową pracę niektórych urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, defibrylatory, implanty ślimakowe, aparaty słuchowe itp. Jeśli używasz któregośkolwiek z tych urządzeń medycznych, skonsultuj się z lekarzem i producentem urządzenia medycznego w sprawie ograniczeń dotyczących korzystania z tego produktu i przechowywaj ten produkt w bezpiecznej odległości od urządzeń medycznych. W przypadku podejrzewania zakłóceń urządzeń medycznych należy zaprzestać używania tego produktu.
- Uwaga**
- Projekt i specyfikacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najbardziej aktualne informacje o produktach można znaleźć na stronie www.shokz.com
- Deklaracja zgodności CE**
- SHOKZ (SINGAPORE) PTE. LTD. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosowanymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU oraz wszystkich innych obowiązujących wymogami Dyrektywy UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem: <https://shokz.com/pages/policies>. Przedstawiciel firmy Shokz w UE jest WSJ Product Ltd., Eschborner Landstraße 42-50,60489 Frankfurt nad Menem, Niemcy. Maksymalna moc nadawcza jest niższa niż limity ustawowe, dlatego test SAR nie jest konieczny i można uzyskać zwolnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Technology	Frequentiebereik	Maximaal Zendvermogen
NFC	13.56MHz	8 dBuAm @ 3m
Bluetooth	2402–2480MHz	9 dBm(EIRP)



Technology	Frequentiebereik	Maximaal Zendvermogen
NFC	13.56MHz	8 dBuAm @ 3m
Bluetooth	2402–2480MHz	9 dBm(EIRP)



Type-c

Kraften som leveres av laderen må være mellom min [0.5] watt som kreves av radioutstyret, og maks [2.5] watt for å oppnå maksimal ladehastighet.

WEEE-samsvarserklæring

Denne WEEE-logoen betyr at dette produktet ikke må kastes sammen med husholdningsavfallet, men må bringes til et eget innsamlingssted for resirkulering. En riktig omvending og resirkulering bidrar til å beskytte naturressurser, menneskers helse og miljøet. For mer informasjon om omvending og resirkulering av dette produktet, kontakt din lokale kommune, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Merknad

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel. For den mest oppdaterte produktinformasjonen, vennligst besøk nettstedet vårt på www.shokz.com eller kontakt din Shokz-partner. For du tar produktet i bruk, må du følge de respektive landsspesifikke forskriftene.

SUOMI

Varastointi ja huolto

- Säilytä kuulokemikrofonia viileässä paikassa. Käyttölämpötilan tulee olla 0–45 °C.
- Säilytä tuotetta etäällä lämmönlähteistä, palavista kaasuista ja muista puhtaista tai syövyttävistä nesteistä. Älä pidä tuotetta suoraan auringonvalossa pitkää aikaa kerrallaan eikä käytä tai säilytä sitä kuumassa paikassa, esimerkiksi autossa kesäkaikaa.
- Puhdista kuulokemikrofoni pehmeällä ja kuivalla liinalla.
- Jos kuulokemikrofoni on ollut pitkään käyttämättömänä, lataa se ennen käyttöä.
- Kuulon menetyks**
- Aänen kuuntelunnen liiallisella äänenvoimakkuudella voi vääristää ääntä ja lisätä kuulovaurion ja kuulon menetyksen riskiä. Älä kuuntele ääntä suurella äänenvoimakkuudella pitkää aikaa.
- Akku**
- VAROITUS
- Akun vaihtaminen vääranäyttypiseen akkuun voi ohittaa suojauksen.
- Älä hävitä akkua pöltämällä, leikkaamalla tai murskaamalla. Tällaiset toimet voivat aiheuttaa räjähdysen.

carregamento podem não cumprir as normas de segurança aplicáveis, e o carregamento com esses cabos pode representar um risco de ferimentos para os utilizadores ou danos ao dispositivo.
Use este produto apenas com uma fonte de alimentação aprovada pela agência que atenda aos requisitos regulamentares locais (por exemplo, UL, CSA, VDE, CCC).

Perigos ao conduzir

Observe que, em alguns países ou regiões, pode ser ilegal utilizar este produto ao operar qualquer tipo de veículo. Verifique e cumpra as regras de trânsito ou as leis e os regulamentos relevantes na sua área ou consulte a autoridade reguladora local.

Irritação cutânea

- Embora seja raro, alguns utilizadores podem desenvolver sensibilidade ou alergias cutâneas quando entram em contacto com os materiais exteriores do produto durante longos períodos de tempo.
- Para evitar o risco de uma reação alérgica, não utilize o produto se tiver lesões ou irritações cutâneas sobre ou em volta do pescoço, das orelhas e/ou da cabeça.
- Se sentir vermelhidão da pele, inchaço ou coichão durante a utilização do produto, interrompa-a imediatamente e consulte um médico.

Interferência electromagnética

- Não utilize este produto em locais onde os dispositivos sem fios são proibidos (como em aeroportos e instalações médicas locais, etc.), pois pode interferir com outros dispositivos electrónicos ou causar outros perigos.
- Alguns dispositivos electrónicos podem falhar devido a interferência radioelétrica deste produto (por exemplo, algum equipamento electrónico automóvel). Contate o fabricante de tais dispositivos electrónicos para mais informações.
- As ondas de rádio geradas por este produto podem afectar o funcionamento regular de alguns dispositivos médicos, tais como marcapassos, desfibriladores, implantes cocleares, aparelhos auditivos, etc. Se utilizar algum destes dispositivos médicos, consulte seu médico o fabricante de dispositivos médicos sobre as restrições de utilização deste produto, e mantenha este produto a uma distância segura dos dispositivos médicos. Pare de utilizar este produto se suspeitar de interferência com os seus dispositivos médicos

Aviso

- O desenho e as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Para obter as informações mas atualizadas do produto, visite www.shokz.com
- Declaración de conformidad CE**
- SHOKZ (SINGAPORE) PTE. LTD. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy 2014/53/EU oraz wszystkich innych mających zastosowanie wymaganiami dyrektywy UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem: <https://shokz.com/pages/policies>. Przedstawiciel firmy Shokz w UE jest WSJ Product Ltd., Eschborner Landstraße 42-50,60489 Frankfurt am Main, Alemanha. Maksymalna moc nadawcza jest poniżej limitów określonych przepisami, tak że badanie SAR nie jest konieczne i jest wyłączeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Technology	Frequentiebereik	Maximaal Zendvermogen
NFC	13.56MHz	8 dBuAm @ 3m
Bluetooth	2402–2480MHz	9 dBm(EIRP)



Tipo C

Ac poténia fornecida pelo carregador deve situar-se entre um mín. de [0.5] W exigidos pelo equipamento de rádio e um máx. de [2.5] Watts para atingir a velocidade máxima de carregamento.

Declaración de conformidad WEEE

Lo logo WEEE oznacza, że ten produkt nie może być wyrzucany jako odpad domowy i powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Właściwa informacja i recycling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalną gminą, serwisem utylizacji lub sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

Declaración de conformidad CE
Oswaración: Shokz declara 24-mesclany gwarancja na ten produkt. Aktualne warunki gwarancji można znaleźć na naszej stronie pod adresem www.shokz.com lub można skontaktować się z lokalnym partnerem Shokz. Przed użyciem produktu, proszę zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

SVENSKA

Förvaring och underhåll

- Förvara headsetet på en sval och torr plats. Arbetstemperaturen bör vara 0–45°C (32–113°F).
- Håll produkten på avstånd från värmekällor, brännbar gas och andra rengöringsmedel eller frätande vätskor. Undvik långvarig exponering för direkt solljus, samt användning eller förvaring i heta miljöer, till exempel inne i en bil vid hög temperatur. IP55 är inte en permanent skyddsklassning och kan försämras genom normalt slitage.
- Rengör headsetet med en mjuk torr duk.
- Om headsetet inte används under en längre period bör det laddas innan det används igen.
- Hörselnedsättning**
- Att lyssna på musik med för hög volym kan förvärra ljudet och öka risken för hörselskador och hörselnedsättning. Lyssna inte på ljud med för hög volym under längre perioder.

Batteri

- Varje batterier mot en felaktig typ kan åsidosätta skyddsmekanismen.
- Kassering av batteriet i öppen eld eller het ugn, eller att krossa eller skära batteriet på mekanisk väg, kan medföra explosion.
- Förvaring av batteriet i en miljö med extremt hög temperatur kan medföra explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Batterier som utsatts för extremt lågt lufttryck kan medföra explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Använd inte batteriet om det är märkbart expanderat.

Laddning

Kontrollera alltid att laddningsporten är torr innan du ansluter enheten till laddningskabeln. Underlåtenhet att göra det kan leda till ökad risk för kortslutning, brand eller explosion.

- Ladda inte headsetet omedelbart efter träning. Förkornst av svett inuti laddningsporten kan medföra

Kortslutning under laddning.

kortslutning under laddning.

- Håll produkten borta från värmekällor vid laddning.
- Använd endast en laddningskabel som är godkänd av tillverkaren. Andra kablar kanske inte uppfyller säkerhetsstandarder och kan orsaka personskador eller skador på enheten.
- Använd endast produkten med en strömkälla som är godkänd av en myndighet som uppfyller lokala regler (t.ex. UL, CSA, VDE, CCC).

Faror med att kôra

Observera att det i vissa länder eller regioner kan vara olagligt att använda denna produkt när du kör någon typ av fordon. Kontrollera och följ trafikreglerna eller relevanta lagar och förordningar i ditt område eller fråga dina lokala tillsynsmyndighet.

Hudirritation

Även om det är sällsynt kan vissa användare uppleva hudallergier eller hudåknslighet när de kommer i långvarig kontakt med produktens yttre material.

- För att undvika risken för en allergisk reaktion, använd inte produkten om du upplever hudskador eller irritationer på eller runt halsen, drönen och/eller huvudet.
- Om du upplever rodnad i huden, svullnad eller klåda när du bär produkten, sluta använda produkten omedelbart och kontakta en läkare.

Elektromagnetisk störning

- Använd inte denna produkt på platser där trådlösa enheter är uttryckligen förbjudna (till exempel på flygplan eller sjukhus), eftersom den kan störa andra elektroniska enheter eller orsaka annan fara.
- Vissa elektroniska enheter (till exempel fordonsenheter) kanske inte fungerar normalt på grund av radiostörningar från denna produkt. Vänligen kontakta tillverkaren av sådana elektroniska enheter för mer information.
- Radiovågor som genereras av denna produkt kan påverka den regelbundna driften av vissa medicinska enheter, såsom pacemakers, defibrillatorer, cochleaimplantat, hjärteapparater etc. Om du använder någon av dessa medicinska apparater, kontakta din läkare och tillverkare av medicinska eller medicinska produkter om begränsningar för användning av denna produkt. För att undvika produkt på öskert avstånd från medicinsk utrustning. Sluta använda produkten om du misstänker störningar på din medicinska enhet.

CE-försäkran om överensstämmelse

SHOKZ (SINGAPORE) PTE. LTD. intygar härmed att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU och alla andra tillämpliga EU-direktivkrav. Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på <https://shokz.com/pages/policies>. Shokz EU-representant är WSJ Product Ltd., Eschborner Landstraße 42–50, 60489 Frankfurt am Main, Tyskland.
Maximal överföringseffekt är under de föreskrivna gränserna, så SAR-testning är inte nödvändig och ett undantag gäller enligt gällande bestämmelser.

Technology	Frequentiebereik	Maximaal Zendvermogen
NFC	13.56MHz	8 dBuAm @ 3m
Bluetooth	2402–2480MHz	9 dBm(EIRP)



Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa <https://shokz.com/pages/policies>. Shokzin EU-edustaja on WSJ Product Ltd., Eschborner Landstraße 42–50, 60489 Frankfurt am Main, Saksa. Suurin lähetysteho on asetettujen rajojen alapuolella, joten SAR-testaus ei ole tarpeen, ja sovellettavien määräysten mukaan sovelletaan poikkeusta.

Technology	Frequency Range	Max. Transmit Power
NFC	13.56MHz	8 dBuAm @ 3m
Bluetooth	2402–2480MHz	9 dBm(EIRP)



Tyyppi-C

Jotta saavutetaan suurin latausnopeus, laturin antotehon on oltava vähintään radiolaitteen edellyttämä [0.5] wattia ja enintään [2.5] wattia.

WEEE–vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä WEEE-logo tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, mutta se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätystä varten. Yksi Asianmukainen hävittäminen ja kierrätys auttavat suojelemaan luonnonvaroj, ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Lisätietoja tämän tuotteen hävittämisestä ja kierrätyksestä saat paikalliselta kunnasta, jättehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta ostit tämän tuotteen.

Ilmoitus

Muutoli ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Ajantasaisimmat tuotetiedot löydät osoitteesta www.shokz.com

Valmistajan ilmoitukset

Takuu: Shokz antaa tälle tuotteelle 24 kuukauden takuun. Tarkista nykyiset takuehdot verkkosivuiltamme osoitteessa www.shokz.com tai ota yhteyttä Shokz-kumppaniin. Ennen kuin otat tuotteen käyttöön, tarkista olipaikkosi paikalliset määräykset.

DANSK

Varastointi ja huolto

- Säilytä kuulokemikrofonia viileässä ja kuivassa paikassa. Käyttölämpötilan tulee olla 0–45 °C.
- Säilytä tuotetta etäällä lämmönlähteistä, palavista kaasuista ja muista puhtaista tai syövyttävistä nesteistä. Älä pidä tuotetta suoraan auringonvalossa pitkää aikaa kerrallaan eikä käytä tai säilytä sitä kuumassa paikassa, esimerkiksi autossa kesäkaikaa. IP55 ei ole pysyvä suojaluokitus, vaan suojaa voi heiketä normaalin kulumisen seurauksena.
- Puhdista kuulokemikrofoni pehmeällä ja kuivalla liinalla.
- Jos kuulokemikrofoni on ollut pitkään käyttämättömänä, lataa se ennen käyttöä.
- Kuulon menetyks**
- Aänen kuuntelunnen liiallisella äänenvoimakkuudella voi vääristää ääntä ja lisätä kuulovaurion ja kuulon menetyksen riskiä. Älä kuuntele ääntä suurella äänenvoimakkuudella pitkää aikaa.



Ne utilisez pas le batterie en cas de surchauffe du produit.

Zarządka

W celu upewnić się, że nie ma ryzyka zranienia ciałem, przede wszystkim należy podłączyć urządzenie do ładowania kabłem. Nie wolno było tego wymagania może zwiększyć prawdopodobieństwo krótkiego zwarcia, wzrostania lub wybuchu.

- Nie zarażajcie urządzenie natychmiast po trenowaniu. Poпадanie ciała wewnątrz ładownego obszaru może przyczynić się do zamykania i wzrostania w czasie ładowania.
- W czasie ładowania nie należy używać urządzenia na bezpiecznym odległości od źródeł ciepła.
- Zarządajcie urządzenie tylko z pomocą ładownego kabla, odobrenego przez producenta. Dłgie ładowanie kabli mogą nie odpowiadać odpowiednim standardom bezpieczeństwa, i ładowania z pomocą takich kabli może stworzyć ryzyko porażenia rannymi użytkownikami lub uszkodzenia urządzenia.

Используйте устройство только в сочетании с источниками питания, одобренными соответствующими ведомствами и соответствующими местным нормативным требованиям (таким как UL, CSA, VDE и CCC).

Opasnost во время вождения

Обратите внимание, что в некоторых странах и регионах использование наушников при управлении любыми транспортными средствами может быть противозаконным. Уточните и соблюдайте правила дорожного движения или соответствующие местные нормативные требования в вашем регионе либо обратитесь за консультацией в местный регулирующий орган.

Раздражение кожи

- Хотя это бывает редко, у некоторых пользователей может возникнуть кожная аллергия или повышенная чувствительность кожи при длительном контакте с внешними материалами наушников.
- Во избежание риска аллергической реакции не надевайте наушники в случае повреждения или раздражения кожи в области шеи, ушей и (или) на голове.
- Если во время ношения наушников заметите покраснение кожи, отек или зуд, немедленно прекратите использование наушников и обратитесь к врачу.

Электроматнитные помехи

Не используйте устройство в местах, в которых запрещено использование беспроводных устройств (например, в аэропортах, медицинских учреждениях и т.д.), так как это может вызвать помехи для других электронных приборов или привести к другим опасностям.

- Радиопомехи, созданные данным устройством, могут вызвать помехи у некоторых электронных приборов (например, некоторого автомобильного оборудования). За дополнительной информацией обратитесь к производителям подобных электронных приборов.
- Радиоволны, которые генерирует данное устройство, могут оказать воздействие на работу некоторых медицинских изделий, например, кардиостимуляторов, дефибрилляторов, кохлеоимплантатов, слуховых аппаратов и т. д. Если вы пользуетесь любым из вышеуказанных медицинских изделий, проконсультируйтесь с врачом и производителем данных медицинских изделий о противопоказаниях к использованию данного устройства, а также храните его на безопасном расстоянии от медицинских изделий. Если вы подозреваете, что устройство вызывает помехи у ваших медицинских изделий, прекратите использование устройств

Уведомление

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Актуальную информацию об устройстве см. на www.shokz.com или на сайте дистрибьютора в вашей стране.

Typ-C

Effekten som levereras av laddaren måste vara mellan minst [0.5] watt, som krävs av radioutrustningen, och max [2.5] watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

WEEE-försäkran om överensstämmelse

Denna WEEE-logotyp betyder att denna produkt inte får slängas med hushållsavfallet, men måste lämnas till lämplig samlingsplats för återvinning. En Korrekt kassering och återvinning hjälper till att skydda naturresurser, människors hälsa och miljön. För ytterligare information om kassering och återvinning av denna produkt, kontakta din lokala kommun, avfallshanteringsföretag eller butik där du köpte produkten.

Meddelande

Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. För den senaste produktinformationen, besök www.shokz.com.

Produsenterklæringar

Garanti: Shokz gir en garanti på 24 måneder på dette produktet. For gjeldende garantibetingelser, vennligst besøk nettstedet vårt på www.shokz.com eller kontakt din Shokz-partner. For du tar produktet i bruk, må du følge de respektive landsspesifikke forskriftene.

NORSK

Oppbevaring og vedlikehold

- Oppbevar hodesettet på et kjølig, tørt sted. Arbeidstemperaturen bør være 0–45°C (32–113°F).
- Hold produktet unna varmekilder, brennbar gas eller andre rene/korrosive væsker, hold produktet unna direkte sollys over lengre tid, som ved bruk eller plassering på varme steder som bilinteriør under høy temperatur. IP55 er ikke en permanent beskyttelsesgrad og kan bli forringet ved normal slitasje.
- Rengjør hodesettet med en myk, tørt klut.
- Etter lengre tid uten bruk, må du lade hodestatellen før du bruker dem igjen.
- Hørselestap**
- Å lytte til lyd med for høyt volum kan forverre lyden og øke risikoen for hørselsskade og tap av hørsel. Ikke hør på lyd med høyt volum i lengre perioder.

Batteri

VAR FORSIKTIG
Å bytte ut batteriet med en feil type kan kompromittere sikkerhetsfunksjonen.

Å kaste batteriet i ild eller en varm ovn, knuse det mekanisk eller kutte det, kan resultere i en eksplosjon.

Å etterlate et batteri i omgivelser med ekstremt høy temperatur kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

- Et batteri utsett for ekstremt lavt lufttrykk kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.



Akku

VAROITUS

Akun vaihtaminen vääranäyttypiseen akkuun voi ohittaa suojauksen.

Älä hävitä akkua pöltämällä, leikkaamalla tai murskaamalla. Tällaiset toimet voivat aiheuttaa räjähdysen.

- Älä jätä akkua hyvin kuumaan paikkaan, jotta vältät räjähtämisen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen riskin.
- Älä jätä akkua paikkaan, jossa on hyvin matala ilmanpaine, jotta vältät räjähtämisen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen riskin.
- Älä käytä akkua, jos se on silminnähden paisunut.

Lataa

Varmistu aina, että latausportti on kuiva, ennen kuin liität laitteen latauskaapelein. Muuten syntyy oikosulun, tulipalon tai räjähdysksen riski.

- Älä lataa akkua heti treenin jälkeen, sillä latausportin sisällä mahdollisesti oleva hiki voi aiheuttaa virtapiiriin palamisen latauksen aikana.

Pidä tuote etäällä lämmönlähteistä latauksen aikana.

Lataa akkua vain valmistajan hyväksymällä latauskaapeilla. Muut latauskaapelit eivät välttämättä täytä soveltuvia turvallisuusstandardeja, ja lataaminen tällaisilla kaapeleilla voi aiheuttaa henkilövahingon tai laitevaurioita.

Käytä vain hyväksyttyä, paikalliset säädöksiet täyttävää virtalähdettä.

Ajon vaarat

Huomaa, että joissakin maissa tai alueilla tämän tuotteen käyttö saattaa olla laitonta kaikenikäyttöisten ajoneuvojen käytön aikana. Tarkista ja noudata alueesi liikennesääntöjä tai asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.