


smart watch

User Guide (T7)



English


1,Touch operation instructions

Touch Operating instructions	glide	Quick Options	Right swipe	Side split screen
	Slide up	message notification	Left slide	shortcuts
	Long press	Dial switching	click	Select/Confirm

Please enter the APP for detailed product functions

2. Charging the watch

This product is a magnetic charging device, with one end of the charging cable connected to the charging adapter via USB and the other end attached to the contact point on the back of the watch. The watch screen will display a charging indicator, indicating the start of charging



Note: Connect the USB port to a charger or computer USB port with an output current of 5V500mA or higher for charging

3. Download and install the APP

Scan the QR code below with your phone to download and install the app;
Download Tencent App Store; Android phones can also use Google Play, while
Apple phones can use the Apple Store and search for "**GloryFit**" to download and
install.



Mobile system requirements:

Android 8.0 and above, iOS 11.0 and above

4. Connect the watch

After turning on Bluetooth on your phone, open the "GloryFit" app on your phone, select "My" and "Devices", click to scan the device, find the corresponding device, and click to connect, pair, and bind

Before pairing, ensure that the watch's battery level is above 20% to avoid pairing failure due to insufficient battery

2. During pairing and connection, ensure that the Bluetooth on the phone is turned on and the media audio on the watch is turned on

3. If the watch is not connected to the mobile app for a long time or the power is cut off for too long, the time may be inaccurate and the app needs to be synchronized

4. To view watch product information, scroll down and click on the device information option to enter the information and view product information

Bluetooth data transmission

When the watch is connected to the mobile app "GloryFit", the watch will instantly synchronize data with the app via Bluetooth, such as weather, notification messages, sports and health data, etc. After disconnecting or turning off Bluetooth, these data will not be synchronized

5. Simple explanation and display of commonly used functions

Dial selection: Long press on the main dial for 3 seconds to enter dial mode, then swipe left or right to select the dial and click to exit the view;

APP download: Scan the QR code in the manual to download the APP

Bluetooth music/voice assistant usage: To use these two functions, you need to pair and connect your watch and mobile app "GloryFit", and also connect to

"Audio Bluetooth". To use the above three functions, you need to connect two Bluetooth devices at the same time;

matters needing attention

1. Do not disassemble, repair, or modify the product without authorization.
2. Do not violently collide with the product to avoid damage.
3. Please avoid using in strong magnetic fields, direct sunlight, or high temperature environments.
4. This product is not intended for disease diagnosis, treatment, or prevention purposes.
5. Please avoid wearing the watch strap too tightly and keep the contact area between the watch and the skin clean.
6. Children should use this product under the guidance of their parents to avoid harm.

Common problem handling

The watch cannot be turned on

1. Please hold the power button for more than 3 seconds
2. If the battery level is too low, please charge it in a timely manner.

Bluetooth not connected or unable to connect

1. Please try restarting the watch and reconnecting.
2. Please try restarting your phone's Bluetooth and connecting again.
3. Do not connect your phone to other Bluetooth devices at the same time.
4. After the watch is connected, it will enter sleep mode when not in use; When not automatically connected to the watch after hibernation, you need to open and refresh the mobile app "GloryFit" to automatically connect.
5. When the Bluetooth of the watch audio is not automatically connected, please go to "Phone Settings" -> "Bluetooth" -> "Save Device" to connect and pair.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.

This app is not a medical device. Data obtained during the use of this app is for reference only, and should not be used for clinical diagnosis, medical research, diagnostic, or treatment purposes.

Wireless headphone parameters:

Operating Frequency Band: 2402-2480 MHz

Maximum Radio-Frequency Power: 5.90 dBm

For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:

For Temu and other purchases: emisi123@163.com

1,Touch Bedienanleitung


German

Berühren Bedienungsanleitung	nach unten schieben	Schnelle Optionen	Wischen nach rechts	Seitengeteilter Bildschirm
	Folie nach oben	Meldung	Linker Schieber	Schnelle Funktionen
	Lange Presse	Wählschaltung	klicken	Auswählen/Bestätigen

Bitte geben Sie die APP für detaillierte Produktfunktionen ein

2. Laden der Uhr

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein magnetisches Ladegerät, bei dem ein Ende des Ladekabels über USB mit dem Ladeadapter und das andere Ende mit dem Kontaktpunkt auf der Rückseite der Uhr verbunden ist. Auf dem Bildschirm der Uhr wird eine Ladeanzeige angezeigt, die den Ladebeginn anzeigt



Hinweis: Verbinden Sie den USB-Anschluss mit einem Ladegerät oder Computer USB-Anschluss mit einem Ausgangsstrom von 5V500mA oder höher zum Aufladen

3. Herunterladen und installieren Sie die APP

Scannen Sie den QR-Code unten mit Ihrem Telefon, um die App herunterzuladen und zu installieren; Tencent App Store herunterladen; Android-Handys können auch Google Play verwenden, während Apple-Handys den Apple Store nutzen und nach "GloryFit" suchen können, um herunterzuladen und zu installieren.



Anforderungen an mobile Systeme:

Android 8.0 und höher, iOS 11.0 und höher

4. Schließen Sie die Uhr an

Nachdem Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert haben, öffnen Sie die "GloryFit"-App auf Ihrem Telefon, wählen Sie "Meine" und "Geräte", klicken Sie auf, um das Gerät zu scannen, suchen Sie das entsprechende Gerät und klicken Sie auf, um eine Verbindung herzustellen, zu koppeln und zu binden

Stellen Sie vor dem Pairing sicher, dass der Batteriestand der Uhr über 20% liegt, um einen Pairing-Ausfall aufgrund unzureichender Batterie zu vermeiden

2. Stellen Sie während der Kopplung und Verbindung sicher, dass Bluetooth am Telefon eingeschaltet ist und das Medienaudio auf der Uhr eingeschaltet ist.

3. Wenn die Uhr längere Zeit nicht mit der mobilen App verbunden ist oder die Stromversorgung zu lange unterbrochen wird, kann die Zeit ungenau sein und die App muss synchronisiert werden

4. Um Produktinformationen der Uhr anzuzeigen, scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf die Option Geräteinformationen, um die Informationen einzugeben und Produktinformationen anzuzeigen

Bluetooth Datenübertragung

Wenn die Uhr mit der mobilen App "GloryFit" verbunden ist, synchronisiert die Uhr sofort Daten mit der App über Bluetooth, wie Wetter, Benachrichtigungen, Sport- und Gesundheitsdaten usw. Nach dem Trennen oder Ausschalten von Bluetooth, werden diese Daten nicht synchronisiert

5. Einfache Erklärung und Anzeige der häufig verwendeten Funktionen

Wählauswahl: Drücken Sie lange auf das Hauptrad für drei Sekunden, um in den Wählmodus zu wechseln, wischen Sie dann nach links oder rechts, um das Zifferblatt auszuwählen und klicken Sie, um die Ansicht zu verlassen;

APP-Download: Scannen Sie den QR-Code im Handbuch, um die APP herunterzuladen

Verwendung des Bluetooth Musik-/Sprachassistenten: Um diese beiden Funktionen nutzen zu können, müssen Sie Ihre Uhr und die mobile App "GloryFit" koppeln und verbinden. Um die oben genannten drei Funktionen zu nutzen, müssen Sie zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbinden;

Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern

1. Zerlegen, reparieren oder ändern Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung.
2. Kollidieren Sie nicht gewaltsam mit dem Produkt, um Schäden zu vermeiden.
3. Bitte vermeiden Sie die Verwendung in starken Magnetfeldern, direktem Sonnenlicht oder Umgebungen der hohen Temperatur.
4. Dieses Produkt ist nicht zur Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten bestimmt.
5. Bitte vermeiden Sie, das Uhrenarmband zu fest zu tragen und halten Sie den Kontaktbereich zwischen der Uhr und der Haut sauber.
6. Kinder sollten dieses Produkt unter Anleitung ihrer Eltern verwenden, um Schaden zu vermeiden.

Häufige Problembehandlung

Die Uhr kann nicht eingeschaltet werden

1. Halten Sie bitte die Power-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt
2. Wenn der Batteriestand zu niedrig ist, laden Sie ihn bitte rechtzeitig auf.

Bluetooth ist nicht verbunden oder kann keine Verbindung herstellen

1. Bitte versuchen Sie, die Uhr neu zu starten und die Verbindung wieder herzustellen.
2. Versuchen Sie bitte, Bluetooth Ihres Telefons neu zu starten und die Verbindung erneut herzustellen.

3. Verbinden Sie Ihr Telefon nicht gleichzeitig mit anderen Bluetooth-Geräten.
4. Nachdem die Uhr angeschlossen ist, wechselt sie in den Ruhemodus, wenn sie nicht verwendet wird; Wenn Sie nach dem Ruhezustand nicht automatisch mit der Uhr verbunden sind, müssen Sie die mobile App "GloryFit" öffnen und aktualisieren, um automatisch eine Verbindung herzustellen.
5. Wenn das Bluetooth der Uhr Audio nicht automatisch verbunden ist, gehen Sie bitte zu "Telefoneinstellungen" -> "Bluetooth" -> "Gerät speichern", um eine Verbindung herzustellen und zu koppeln.

Drahtlose kopfhörer:

Frequenz: 2402-2480 MHz

Maximale reichweite: 5.90 dBm

Sollten probleme mit dem verkauf je nach ihren mitarbeitern probleme haben, können sie sich bitte an unser team mit dienstleistungen wenden. Die adresse ist:

Unter den spuren Von Temu und anderem:: emisi123@163.com

1,Istruzioni per l'uso touch


Italian

Toccare Istruzioni per l'uso	scivolare verso il basso	Opzioni rapide	Scorrimento destro	Schermo diviso laterale
	Scorrevole in alto	Notifica del messaggio	Scorrevole sinistro	Funzioni rapide
	Pressa lunga	Commutazione del quadrante	clicca	Seleziona/Conferma

Inserisci l'APP per le funzioni dettagliate del prodotto

2. Ricarica dell'orologio

Questo prodotto è un dispositivo di ricarica magnetico, con un'estremità del cavo di ricarica collegata all'adattatore di ricarica tramite USB e l'altra estremità collegata al punto di contatto sul retro dell'orologio. Lo schermo dell'orologio visualizzerà un indicatore di carica, che indica l'inizio della ricarica



Nota: Collegare la porta USB a un caricabatterie o una porta USB del computer con una corrente di uscita di 5V500mA o superiore per la ricarica

3. Scaricare e installare l'APP

Scansiona il codice QR qui sotto con il tuo telefono per scaricare e installare l'app; Scarica Tencent App Store; I telefoni Android possono anche utilizzare Google Play, mentre i telefoni Apple possono utilizzare l'Apple Store e cercare "**GloryFit**" per scaricare e installare.



Requisiti del sistema mobile:

Android 8.0 e versioni successive, iOS 11.0 e versioni successive

4. Collegare l'orologio

Dopo aver attivato il Bluetooth sul telefono, apri l'app "**GloryFit**" sul telefono, seleziona "Mio" e "Dispositivi", fai clic per eseguire la scansione del dispositivo, trova il dispositivo corrispondente e fai clic per collegare, accoppiare e legare. Prima dell'accoppiamento, assicurarsi che il livello della batteria dell'orologio sia superiore al 20% per evitare errori di accoppiamento dovuti a batteria insufficiente.

2. Durante l'accoppiamento e la connessione, assicurarsi che il Bluetooth sul telefono sia acceso e che l'audio multimediale sull'orologio sia acceso.

3. Se l'orologio non è collegato all'app mobile per un lungo periodo di tempo o l'alimentazione è interrotta per troppo tempo, il tempo potrebbe essere impreciso e l'app deve essere sincronizzata.

4. Per visualizzare le informazioni sul prodotto dell'orologio, scorrere verso il basso e fare clic sull'opzione Informazioni sul dispositivo per immettere le informazioni e visualizzare le informazioni sul prodotto.

Trasmissione dati Bluetooth

Quando l'orologio è collegato all'app mobile "**GloryFit**", l'orologio sincronizzerà istantaneamente i dati con l'app tramite Bluetooth, come meteo, messaggi di notifica, dati sportivi e sanitari, ecc. Dopo aver scollegato o disattivato il Bluetooth, questi dati non verranno sincronizzati.

5. Semplice spiegazione e visualizzazione delle funzioni comunemente usate

Selezione del quadrante: premere a lungo sul quadrante principale per 3 secondi per entrare in modalità di selezione, quindi scorrere verso sinistra o destra per selezionare il quadrante e fare clic per uscire dalla vista;

Scarica APP: Scansiona il codice QR nel manuale per scaricare l'APP

Uso dell'assistente musicale/vocale Bluetooth: per utilizzare queste due funzioni, è necessario associare e collegare l'orologio e l'app mobile "**GloryFit**", e anche connettersi a "Audio Bluetooth". Per utilizzare le tre funzioni di cui sopra, è necessario collegare due dispositivi Bluetooth contemporaneamente;

questioni che richiedono attenzione

1. Non smontare, riparare o modificare il prodotto senza autorizzazione.
2. Non collidere violentemente con il prodotto per evitare danni.
3. Si prega di evitare di utilizzare in forti campi magnetici, luce solare diretta, o ambienti ad alta temperatura.
4. Questo prodotto non è destinato a scopi di diagnosi, trattamento o prevenzione delle malattie.
5. Si prega di evitare di indossare il cinturino dell'orologio troppo stretto e mantenere pulita l'area di contatto tra l'orologio e la pelle.
6. I bambini devono utilizzare questo prodotto sotto la guida dei loro genitori per evitare danni.

Gestione comune dei problemi

L'orologio non può essere acceso

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per più di 3 secondi
2. Se il livello della batteria è troppo basso, si prega di caricarlo in modo tempestivo.

Bluetooth non connesso o impossibile connettersi

1. Prova a riavviare l'orologio e riconnetterti.

2. Prova a riavviare il Bluetooth del telefono e a connetterti di nuovo.
3. Non collegare il telefono ad altri dispositivi Bluetooth contemporaneamente.
4. Dopo che l'orologio è collegato, entrerà in modalità sleep quando non è in uso; Quando non è connesso automaticamente all'orologio dopo l'ibernazione, è necessario aprire e aggiornare l'app mobile "GloryFit" per connettersi automaticamente.
5. Quando il Bluetooth dell'audio dell'orologio non è collegato automaticamente, andare su "Impostazioni telefono" -> "Bluetooth" -> "Salva dispositivo" per connettersi e accoppiare.

Parametri cuffie senza fili:

Banda di frequenza operativa: 2402-2480 MHz

Potenza massima a radiofrequenza: 5.90 dBm

Per qualsiasi questione o preoccupazione relativa al prodotto, rivolgersi al servizio di assistenza post-vendita al seguente indirizzo e-mail:

Per Temu e altri acquisti: emisi123@163.com

1,Instructions de fonctionnement tactile


French

Contrôle tactile Directives opérationnelles	Baisse	Options rapides	Glisser à droite	Écran divisé latéral
	Glisser sur	Notification des messages	Glisser à gauche	Fonction rapide
	Presse longue	Commutateur de cadran	Cliquez sur	Sélection / confirmation

Caractéristiques détaillées du produit Veuillez entrer dans l'app

2, charge de la montre

Ce produit est chargé par aspiration magnétique, le câble de charge est connecté à une extrémité USB sur l'adaptateur de charge et l'autre extrémité est adsorbée sur le point de contact arrière de la montre. L'écran de la montre affiche une indication de charge, c'est - à - dire que la charge commence.



Remarque: connectez l'interface USB à un chargeur avec un courant de sortie de 5v500mA ou plus ou à l'interface USB de l'ordinateur pour la charge

3, télécharger installer l'app

Utilisez votre téléphone pour scanner le Code QR ci - dessous, télécharger l'application d'installation; Télécharger Tencent app trésor; Les téléphones Android peuvent également utiliser Google Play, les téléphones Apple utilisent l'Apple Store, recherchez "**GloryFit**" pour télécharger l'installation.



Exigences du système de téléphone portable:

Android 8.0 et supérieur iOS 11.0 et supérieur

4, connecter la montre

Une fois que le téléphone a activé Bluetooth, ouvrez l'application "**GloryFit**" dans le téléphone, sélectionnez mon, mon "appareil" barre, appuyez sur scanner l'appareil, trouver l'appareil correspondant, appuyez sur connecter la liaison d'appariement

1, avant l'appariement, assurez - vous que la charge de la montre est supérieure à 20%, afin de ne pas provoquer l'échec de l'appariement en raison d'une charge insuffisante

2, dans la connexion d'appariement, assurez - vous que le Bluetooth du téléphone est activé, l'audio multimédia de la montre est activé

3, la montre ne se connecte pas à l'app du téléphone pendant une longue période ou est hors tension pendant une longue période, il y aura un manque de temps, besoin de synchroniser l'app

4, affichage des informations sur le produit de la montre, cliquez sur l'option informations sur l'appareil pour accéder aux informations afficher les informations sur le produit

Transfert de données Bluetooth

Lorsque la montre est connectée à l'application mobile "**GloryFit**", la montre synchronise instantanément les données telles que la météo, les messages de notification, les données de santé sportive, etc. avec l'application mobile via

Bluetooth. Ces données ne seront pas synchronisées après la déconnexion ou la désactivation du Bluetooth.

5, description facile et affichage des fonctions courantes

Sélection du cadran: une longue pression de 3S sur le cadran principal entre en mode cadran, puis glisse à gauche ou à droite pour sélectionner le cadran après avoir cliqué sur Sélectionner pour quitter l'affichage;

Télécharger l'app: scanner le Code QR dans les instructions télécharger l'app

Utilisation de la musique Bluetooth / assistant Vocal: l'utilisation de ces 2

Fonctions nécessite une connexion appairée de la montre et du téléphone portable app "**GloryFit**", ainsi que la connexion "audio Bluetooth", la connexion simultanée de 2 Bluetooth peut utiliser les 3 fonctions ci - dessus;

Précautions

1, Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas les produits sans autorisation.

2, s'il vous plaît ne pas entrer en collision avec le produit violemment, afin de ne pas causer de dommages au produit.

3, s'il vous plaît éviter les champs magnétiques forts, la lumière directe ou l'utilisation de l'environnement à haute température.

Ce produit n'est pas destiné au diagnostic, au traitement et à la prévention des maladies.

5, s'il vous plaît éviter de porter le bracelet trop serré, et la position de contact de la montre avec la peau reste propre.

6. Les enfants s'il vous plaît utiliser ce produit sous la direction des parents afin de ne pas causer de dommages.

Traitement des questions fréquemment posées

La montre ne démarre pas

1, s'il vous plaît maintenir la clé d'alimentation pendant plus de 3 secondes

2, peut - être que la batterie est trop faible, veuillez la charger à temps.

Bluetooth n'est pas connecté ou ne peut pas être connecté

1, essayez de redémarrer la montre, reconnectez - la.

2, veuillez vous connecter à nouveau après avoir redémarré le Bluetooth de votre téléphone.

3, le téléphone ne se connecte pas à d'autres appareils Bluetooth en même temps.

4, après la connexion de la montre, la montre sera mise en veille lorsqu'elle n'est pas utilisée; Lorsque vous ne vous connectez pas automatiquement à la montre après l'hibernation, vous devez activer l'application de téléphone "GloryFit" pour actualiser la connexion automatique.

5, lorsque le Bluetooth Audio de la montre n'est pas connecté automatiquement, veuillez entrer dans le téléphone - Paramètres du téléphone - Bluetooth - appuyez pour enregistrer le périphérique "montre" pour se connecter.

Paramètres du casque sans fil:

Bande de fréquence de fonctionnement: 2402-2480 MHz

Puissance radiofréquence maximale: 5.90 dBm

Pour toute question ou préoccupation relative aux produits, veuillez contacter notre équipe de service après-vente à l' adresse e-mail suivante:

Pour Temu et autres achats: emisi123@163.com

1,Instrucciones de operación táctil


Spanish

Toque	Descenso	Opciones de acceso rápido	Deslizamiento a la derecha	Pantalla dividida lateral
Directrices operativas	Deslizamiento superior	Aviso de mensaje	Deslizamiento a la izquierda	Función rápida
	Presión larga	Cambio de dial	Haga clic	Selección / confirmación

Por favor, ingrese a la aplicación para conocer las funciones detalladas del producto.

2. carga del reloj

Este producto es una carga de atracción magnética, con un extremo del cable de carga conectado USB al conector de carga y el otro extremo conectado al punto de contacto en la parte posterior del reloj. La pantalla del reloj mostrará la instrucción de carga, es decir, comenzará a cargar.



Nota: conecte la interfaz USB a un cargador o interfaz USB de computadora con corriente de salida 5v500mA o superior para cargar

3. descargar e instalar la aplicación

Utilice su teléfono móvil para escanear el Código QR inferior y descargar e instalar la aplicación; Descargar Tencent app treasure; Los teléfonos Android también pueden usar google play, y los teléfonos de Apple usan Apple Store para buscar "**GloryFit**" para descargar e instalar.



Requisitos del sistema de telefonía móvil:

Android 8.0 y más

los 11.0 o más

4. conecte el reloj

Después de que el teléfono abra bluetooth, abra la aplicación "GloryFit" en el teléfono, seleccione la mía, mi barra de "dispositivo", haga clic en escanear el dispositivo, encuentre el dispositivo correspondiente y haga clic en conectar para emparejar y vincular.

1. antes de emparejar, asegúrese de que la electricidad del reloj sea superior al 20% para evitar que el emparejamiento falle debido a la falta de electricidad.
2. en la conexión de emparejamiento, asegúrese de que el Bluetooth del teléfono móvil está encendido y el audio de los medios del reloj está encendido.
3. el reloj no está conectado a la aplicación del teléfono móvil durante mucho tiempo o se corta la electricidad durante demasiado tiempo, aparecerá el tiempo no es exacto, se necesita sincronizar la aplicación
4. para ver la información del producto del reloj, haga clic en la opción de información del dispositivo desde el desplegable y ingrese a la información para ver la información del producto.

Transmisión de datos Bluetooth

Cuando el reloj está conectado a la aplicación móvil "GloryFit", el reloj sincroniza instantáneamente los datos con la aplicación móvil a través de bluetooth, como clima, mensajes de notificación, datos de salud deportiva, etc. estos datos no se sincronizarán después de desconectar o apagar el Bluetooth

5. descripción simple y exhibición de funciones comunes

Selección de la esfera: presione 3s durante mucho tiempo en la esfera principal para entrar en el modo de la esfera, y luego deslice a la izquierda o a la derecha para seleccionar la esfera, haga clic en la selección y salga de la visualización;

Descarga de app: escanee el Código QR en las instrucciones para descargar la aplicación

Uso del asistente de música / voz bluetooth: el uso de estas dos funciones requiere una conexión de emparejamiento entre el reloj y la aplicación móvil "GloryFit", así como una conexión "bluetooth de audio", mientras que la conexión de dos Bluetooth puede usar las tres funciones anteriores;

Precauciones

1. no desmontar, reparar o transformar productos sin autorización.
2. no choques violentamente con el producto para evitar daños en el producto.
3. evite usar campos magnéticos fuertes, luz directa o ambientes de alta temperatura.
4. este producto no se utiliza para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades.
5. evite usar la correa demasiado apretada y mantenga la posición de contacto del reloj con la piel limpia.
6. los niños deben usar este producto bajo la Guía de sus padres para evitar daños.

Manejo de problemas comunes

El reloj no se puede encender

1. por favor, instale el botón de encendido durante más de 3 segundos.
2. puede que la batería sea demasiado baja, por favor cargue a tiempo.

Bluetooth no conectado o no se puede conectar

1. intente reiniciar el reloj y reconectarse.
2. intente reiniciar el Bluetooth del teléfono y conectarse de nuevo.
3. el teléfono móvil no debe conectarse a otros dispositivos Bluetooth al mismo tiempo.

4. después de que el reloj esté conectado, el reloj dormirá cuando no esté en uso; Cuando no se conecta automáticamente al reloj después de la hibernación, es necesario abrir y actualizar la aplicación móvil "GloryFit" para conectarse automáticamente.

5. cuando el Bluetooth de audio del reloj no se conecta automáticamente, ingrese al teléfono móvil - configuración del teléfono móvil - Bluetooth - haga clic para guardar el "reloj" del dispositivo para conectarse para emparejarse.

Parámetros de los auriculares inalámbricos:

Banda de frecuencia operativa: 2402-2480 MHz

Potencia máxima de radiofrecuencia: 5.90 dBm

Para cualquier problema o inquietud relacionada con el producto, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio posventa en la siguiente dirección de correo electrónico:

Para Temu y otras compras: emisi123@163.com

1. Dotykový návod k obsluze


Czech

Dotyk	sklouznout dolů	Rychlé možnosti	Přetažení doprava	Boční rozdělená obrazovka
Návod k obsluze	Snímek nahoru	Oznámení zprávy	Levý snímek	Rychlé funkce
	Dlouhý tisk	Přepínání volby	klikněte	Vybrat/potvrdit

Pro podrobné funkce produktu zadejte prosím APP

2. Nabíjení hodinek

Tento produkt je magnetické nabíjecí zařízení, s jedním koncem nabíjecího kabelu připojeným k nabíjecímu adaptéru přes USB a druhým koncem připojeným k kontaktnímu bodu na zadní straně hodinek. Na obrazovce hodinek se zobrazí indikátor nabíjení, který indikuje začátek nabíjení



Poznámka: Připojte USB k nabíječce s výstupním proudem 5V500mA nebo vyšším nebo USB k počítači pro nabíjení

3 Stáhněte si aplikaci

Naskenujte níže uvedený 2D kód pomocí mobilního telefonu a stáhněte si aplikaci; Stáhnout aplikaci Tencent; Telefony s Androidem mohou také použít Google Play, telefony s Apple používají Apple Store a vyhledávají "GloryFit" ke stažení a instalaci.



Požadavky na mobilní systém:

4. Připojte hodinky

Po zapnutí Bluetooth v telefonu otevřete aplikaci "GloryFit" v telefonu, vyberte možnosti "Moje" a "Zařízení", klikněte na skenování zařízení, vyhledejte

odpovídající zařízení a klikněte na tlačítko pro připojení, spárování a vazbu

1. Před spárováním se ujistěte, že úroveň baterie hodinek je nad 20% aby se zabránilo selhání párování kvůli nedostatku baterie

2. Během párování a připojení se ujistěte, že je Bluetooth v telefonu zapnutý a že je zapnutý mediální zvuk na hodinkách

3. Pokud hodinky nejsou připojeny k mobilní aplikaci po dlouhou dobu nebo je napájení příliš dlouho vypnuto, může být čas nepřesný a aplikace musí být synchronizována

4. Chcete-li zobrazit informace o produktu hodinek, posuňte se dolů a klikněte na možnost Informace o zařízení pro zadání informací a zobrazení informací o produktu

Přenos dat Bluetooth

Když jsou hodinky připojeny k mobilní aplikaci "GloryFit", hodinky okamžitě synchronizují data s mobilní aplikací prostřednictvím Bluetooth, jako je počasí, oznámení, sportovní a zdravotní data atd. Po odpojení nebo vypnutí Bluetooth nebudou tato data synchronizována

5. Jednoduché vysvětlení a zobrazení běžně používaných funkcí

Výběr voliče: Dlouhým stisknutím hlavního voliče po dobu tří sekund vstoupíte do režimu voliče, poté prstem doleva nebo doprava vyberte volič a kliknutím opustíte zobrazení;

Aplikace ke stažení: Naskenujte QR kód v příručce ke stažení aplikace

Použití hudebního/hlasového asistenta Bluetooth: Chcete-li používat tyto dvě funkce, musíte spárovat a připojit hodinky a mobilní aplikaci "GloryFit" a také se připojit k "Audio Bluetooth".

záležitosti vyžadující pozornost

1. Nesdemontujte, opravujte nebo upravujte výrobek bez povolení.
2. Nenásilně srážejte s výrobkem, aby se zabránilo poškození.
3. Prosím, vyhněte se používání ve silných magnetických polích, přímém slunečním světle nebo prostředích s vysokou teplotou.
4. Tento výrobek není určen k diagnostice, léčbě nebo prevenci onemocnění.
5. Prosím, vyhněte se nošení řemínku hodinek příliš těsně a udržujte kontaktní oblast mezi hodinkami a kůží čistou.
6. Děti by měly používat tento přípravek pod vedením svých rodičů, aby se zabránilo poškození.

Běžné řešení problémů

Hodinky nelze zapnout

1. Podržte tlačítko napájení déle než tři sekundy
2. Pokud je úroveň baterie příliš nízká, nabíjejte ji prosím včas.

Bluetooth není připojen nebo nelze se připojit

1. Zkuste prosím restartovat hodinky a znovu se připojit.
2. Zkuste prosím restartovat Bluetooth telefonu a znovu se připojit.
3. Nepřipojujte telefon současně k jiným zařízením Bluetooth.
4. Po připojení hodinek vstoupí do režimu spánku, když se nepoužívají; Pokud se po spánku k hodinkám nepřipojíte automaticky, musíte otevřít a aktualizovat mobilní aplikaci "GloryFit", abyste se automaticky připojili.
5. Pokud není Bluetooth zvuku hodinek automaticky připojen, přejděte do "Nastavení telefonu" -> "Bluetooth" -> "Uložit zařízení" pro připojení a spárování.

Parametry bezdrátových sluchátek:

Provozní frekvenční pásmo: 2402-2480 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: 5.90 dBm

Pro jakékoli problémy nebo obavy týkající se produktu se prosím obraťte na náš tým poprodejního servisu na následující e-mailovou adresu:

Na Temu a další nákupy: emisi123@163.com

1. Instruktioner för pekning


Swedish

beröring Operationsvägledning	glida nedåt	Snabbalternativ	Svep åt höger	Sidodelad skärm
	Uppåt bild	Meddelandemeddelande	Vänster bild	Snabbfunktioner
	Lång press	Växling av uppringning	klicka	Välj/bekräfta

Ange APP för detaljerade produktfunktioner

2. Laddning av klockan

Denna produkt är en magnetisk laddningsenhet, med ena änden av laddningskabeln ansluten till laddningsadaptern via USB och den andra änden ansluten till kontaktpunkten på baksidan av klockan. Klockskärmen visar en laddningsindikator som indikerar laddningsstart



Obs! Anslut USB-porten till en laddare eller dator USB-port med en utgångsström på 5V500mA eller högre för laddning

3. Ladda ner och installera appen

Skanna QR-koden nedan med din telefon för att ladda ner och installera appen; Ladda ner Tencent App Store; Android-telefoner kan också använda Google Play, medan Apple-telefoner kan använda Apple Store och söka efter "GloryFit" för att ladda ner och installera.



Krav på mobilt system:

Android 8.0 och senare,

iOS 11.0 och senare

4. Anslut klockan

När du har aktiverat Bluetooth på telefonen öppnar du appen "GloryFit" på telefonen, väljer "Min" och "Enheter", klickar för att skanna enheten, hitta motsvarande enhet och klicka för att ansluta, para ihop och binda

1. Innan du parkopplar, se till att klockans batterinivå är över 20% för att undvika parkopplingsfel på grund av otillräckligt batteri

2. Kontrollera att Bluetooth på telefonen är påslagen och att medieljudet på klockan är påslagen under parkoppling och anslutning

3. Om klockan inte är ansluten till mobilappen under en lång tid eller strömmen är avstängd för länge kan tiden vara felaktig och appen behöver synkroniseras

4. Om du vill visa produktinformation från klockan bläddrar du nedåt och klickar på alternativet för enhetsinformation för att ange informationen och visa produktinformation

Dataöverföring via Bluetooth

När klockan är ansluten till mobilappen "GloryFit", synkroniserar klockan omedelbart data med mobilappen via Bluetooth, såsom väder, meddelanden, sport- och hälsodata, etc. När Bluetooth har kopplats bort eller stängts av synkroniseras inte dessa data

5. Enkel förklaring och visning av vanliga funktioner

Val av uppringning: Tryck länge på huvudratten i 3 sekunder för att gå in i uppringningsläge, svep sedan vänster eller höger för att markera uppringningen och klicka för att avsluta vyn;

APP nedladdning: Skanna QR-koden i manualen för att ladda ner APP

Bluetooth musik/röstassistent användning: För att använda dessa två funktioner måste du parkoppla och ansluta din klocka och mobilapp "GloryFit", och även

ansluta till "Audio Bluetooth". För att använda ovanstående tre funktioner måste du ansluta två Bluetooth-enheter samtidigt;

frågor som behöver uppmärksammas

1. Ta inte isär, reparera eller ändra produkten utan tillstånd.
2. kollidera inte våldsamt med produkten för att undvika skador.
3. Undvik användning i starka magnetfält, direkt solljus eller miljöer med hög temperatur.
4. Denna produkt är inte avsedd för diagnos, behandling eller förebyggande ändamål.
5. Undvik att bära armbandet för hårt och håll kontaktområdet mellan klockan och huden ren.
6. Barn bör använda denna produkt under ledning av sina föräldrar för att undvika skada.

Vanlig problemhantering

Klockan kan inte slås på

1. Håll strömknappen intryckt i mer än 3 sekunder
2. Om batterinivån är för låg, vänligen ladda den i tid.

Bluetooth är inte ansluten eller går inte att ansluta

1. Försök att starta om klockan och ansluta igen.
2. Försök att starta om telefonens Bluetooth och ansluta igen.
3. Anslut inte telefonen till andra Bluetooth-enheter samtidigt.
4. När klockan är ansluten kommer den att gå in i viloläge när den inte används; När du inte är ansluten automatiskt till klockan efter viloläge måste du öppna och uppdatera mobilappen "**GloryFit**" för att automatiskt ansluta.
5. När klockljudets Bluetooth inte ansluts automatiskt går du till "Telefoninställningar" -> "Bluetooth" -> "Spara enhet" för att ansluta och para ihop.

Parametrar för trådlösa hörlurar:

Driftfrekvensband: 2402-2480 MHz

Maximal radiofrekvensseffekt: 5.90 dBm

För produktrelaterade frågor eller funderingar, vänligen kontakta vårt eftermarknadsserviceteam på följande e-postadress:

För Temu och andra köp: emisi123@163.com

1. Betjeningsvejledning ved berøring


Danish

Tryk Betjeningsvejledning	glide nedad	Hurtige indstillinger	Højre skub	Sidedelt skærm
	Gå op	Meddelelse om meddelelse	Venstre slide	Hurtige funktioner
	Længe tryk	Skift opkald	klik	Vælg/bekræft

Indtast venligst APP for detaljerede produktfunktioner

2. Opladning af uret

Dette produkt er en magnetisk opladningsenhed, med den ene ende af opladningskablet tilsluttet opladningsadapteren via USB og den anden ende tilsluttet kontaktpunktet på bagsiden af uret. Urskærmen viser en opladningsindikator, der viser starten på opladningen



Bemærk: Tilslut USB-porten til en oplader eller computer USB-port med en udgangsstrøm på 5V500mA eller højere til opladning

3. Hent og installer appen

Scan QR-koden nedenfor med din telefon for at downloade og installere appen; Hent Tencent App Store Android-telefoner kan også bruge Google Play, mens Apple-telefoner kan bruge Apple Store og søge efter "**GloryFit**" for at downloade og installere.



Krav til mobilt system:

4. Tilslut uret

Når du har slået Bluetooth til på telefonen, skal du åbne appen "**GloryFit**" på telefonen, vælge "Min" og "Enheder", klik for at scanne enheden, finde den tilsvarende enhed, og klik for at oprette forbindelse, parre og binde

1.Før parring skal du sørge for, at urets batteriniveau er over 20% for at undgå parringsfejl på grund af utilstrækkeligt batteri

2. Under parring og forbindelse skal du sørge for, at Bluetooth på telefonen er tændt, og medielyden på uret er tændt

3.Hvis uret ikke er tilsluttet mobilappen i lang tid, eller strømmen er slukket for længe, kan tiden være unøjagtig, og appen skal synkroniseres.

4.Hvis du vil se produktoplysninger om uret, skal du rulle ned og klikke på indstillingen Enhedsoplysninger for at indtaste oplysningerne og få vist produktoplysningerne

Bluetooth-dataoverførsel

Når uret er tilsluttet mobilappen "**GloryFit**", synkroniserer uret øjeblikkeligt data med mobilappen via Bluetooth, såsom vejr, meddelelser, sport- og sundhedsdata osv. Når Bluetooth afbrydes eller slukkes, synkroniseres disse data ikke

5. Enkel forklaring og visning af almindeligt anvendte funktioner

Valg af opkald: Tryk langt på hovedskiven i 3 sekunder for at gå ind i opkaldstilstand, stryg derefter til venstre eller højre for at vælge opkaldet og klik for at afslutte visningen;

APP download: Scan QR-koden i manualen for at downloade APP

Brug af Bluetooth musik/stemmeassistent: For at bruge disse to funktioner skal du parre og tilslutte dit ur og mobilapp "**GloryFit**", og også oprette forbindelse til "Audio Bluetooth". For at bruge de ovennævnte tre funktioner skal du tilslutte to Bluetooth-enheder på samme tid;

spørgsmål, der kræver opmærksomhed

1. Du må ikke demontere, reparere eller ændre produktet uden tilladelse.

2. Må ikke voldeligt kollideres med produktet for at undgå skader på produktet.

3. Undgå at bruge i stærke magnetfelter, direkte sollys eller miljøer med høj

temperatur.

4. Dette produkt er ikke beregnet til sygdomsdiagnose, behandling eller forebyggelse.

5. Undgå at bære uret for stramt, og hold kontaktområdet mellem uret og huden ren.

6. Børn bør bruge dette produkt under vejledning af deres forældre for at undgå skade.

Almindelig problemhåndtering

Uret kan ikke tændes

1. Hold sluk-knappen nede i mere end 3 sekunder

2. Hvis batteriniveauet er for lavt, skal du oplade det rettidigt.

Bluetooth ikke tilsluttet eller kan ikke oprette forbindelse

1. Prøv at genstarte uret og oprette forbindelse igen.

2. Prøv at genstarte telefonens Bluetooth og oprette forbindelse igen.

Du må ikke tilslutte telefonen til andre Bluetooth-enheder på samme tid.

4. Når uret er tilsluttet, vil det gå i dvaletilstand, når det ikke er i brug; Når du ikke automatisk opretter forbindelse til uret efter dvale, skal du åbne og opdatere mobilappen "**GloryFit**" for automatisk at oprette forbindelse.

5. Når urets Bluetooth-lyd ikke automatisk tilsluttes, skal du gå til

"Telefonindstillinger" -> "Bluetooth" -> "Gem enhed" for at oprette forbindelse og parre.

Trådløse hovedtelefonparametre:

Driftsfrekvensbånd: 2402-2480 MHz

Maksimal radiofrekvensseffekt: 5.90 dBm

For eventuelle produktrelaterede problemer eller bekymringer, kontakt venligst vores eftersalgsserviceteam på følgende e-mailadresse:

For Temu og andre køb: emisi123@163.com