

QUICK START GUIDE

1. Register SN number at bottom of device or packaging at [GPen.com/Register](https://gpen.com/Register).
2. Fully charge device using included USB to USB-C Charging Cable.
3. Remove mouthpiece and load chamber. Re-attach mouthpiece.
4. Press and hold power button for three seconds to power on/off device.
5. Use + and - buttons to set desired temperature.
6. Double-click power button to begin/cancel heat session. x2
7. Press power button five times to access device Settings Menu. x5
8. Press + and - buttons to navigate menu. Press power button to select: Brightness, Haptic Feedback, F° / C°, Firmware.
9. Access pick tool at bottom of device for packing, stirring, and cleaning.

The device supports 2.4G WiFi function.

Contact Customer Service:

☎ 1-800-948-7480

✉ info@gpen.com

🐦 📷 @GPEN

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1. Enregistrez le numéro de série situé en bas de l'emballage sur gpen.com/register.
2. Chargez complètement l'appareil en utilisant le câble de charge USB-type C inclus.
3. Retirez l'embout buccal et chargez le réservoir. Remettez l'embout buccal.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour allumer / éteindre l'appareil.
5. Utilisez les boutons + et - pour régler la température souhaitée.
6. Appuyez 2 fois sur le bouton d'alimentation pour commencer/annuler une session. x2
7. Appuyez 5 fois sur le bouton d'alimentation pour accéder au menu de réglage de l'appareil. x5
8. Appuyez sur les boutons + et - pour naviguer dans le menu. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour sélectionner: Luminosité, retour haptique, F° / C°, firmware.
9. Accédez à l'outil par le bas de l'appareil pour compacter, agiter et nettoyer.

Contactez le Service à la Clientèle:

☎ 1-800-948-7480

✉ info@gpen.com

🐦 📷 @GPEN

FCC warning:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.