



دليل المستخدم



USER MANUAL

GUIDE DE L'UTILISATEUR



Introduction


- 1 Display screen
- 2 Button
- 3 Ring base change switch
- 4 Charging port



Charging

- 1 Make sure the charging case has been well charged.
- 2 Make the Ring's charging port and the thimble of the charging case on the same side, and put the Zikr Ring into the charging case.
- 3 When charging starts, the display screen displays the charging animation.
- 4 The current battery level is displayed when the Zikr Ring is taken out.
- 5 When charging is complete, the charging animation stops.

Note: Before start charging, check and clean up any water stains that may exist in the Zikr Ring charging port.



Basic operations

Button operations

- 1 Short press
 - Wake up the screen and display home screen (before APP binding, the main screen is a tasbih counter but after binding, the main screen is time display).
 - Short press on the button when displaying the time interface to enter tasbih counter.
 - When the Bluetooth address is displayed, short press to flip the screen display direction.
- 2 Long press
 - Long press on the button when displaying the main screen or tasbih counter interface to start a new count.

Note: Counts updated to the APP only after reset the counts to zero.

 - When tasbih counter is zero, long press to display the Bluetooth address.



Interface display

- 1 Customized Tasbih icon
- 2 Battery
- 3 Bluetooth connection status
- 4 Time (APP binding required)
- 5 Tasbih counter



Connect iQIBLA Life APP

Bind Zikr Ring:

- 1 Use your smartphone to scan the QR code on the right to enter Google Play or App Store to download iQIBLA Life APP.
- 2 Open the APP to register a new account and fill in personal information.
- 3 Click on the iQibla logo at the bottom of the new device and choose "Zikr Ring Flex"
- 4 Select the device corresponding to the ring's Bluetooth address.
- 5 Complete the binding of Zikr Ring.



Note: Your ring can only be bind with one account, if you want to bind it to another account you would need to unbind it from the first account.

Unbind Zikr Ring:

- 1 Make sure that you are connecting the device you want to unbind.
- 2 Go to your ring page in the application and enter settings at the bottom of the menu.
- 3 Select "Unbind".
- 4 Complete the unbinding by entering the verification number.

Basic functions

Tasbih counter

- 1 Tasbih Count: After the screen is turned on, use the button to make Tasbih.
- 2 Re-counting: Long press the button for 3 seconds, Zikr Ring will restart counting and save the last tasbih count record.
- 3 Synchronization: Open the APP, Zikr Ring will automatically synchronize the tasbih counting data to the APP after you reset the ring's counter.

Adjusting prayer times

- 1 You can manually modify prayer times and reminders based on your region.
- 2 You can also customize the prayer reminder via the Azan in the APP.

Customize Tasbih

From iQIBLA Life APP you can customized your Tasbih by setting your own goals.

A) Tasbih

- 1 You can monitor the tasbih data displayed on the ring via APP.
- 2 You can customize tasbih notifications with specific numbers you choose, as well as their multiples.

B) Customized Tasbih

- 1 Go to iQIBLA Life APP and set your Tasbih target from Custom Tasbih part.
- 2 Choose the type of Zikr or set your own Zikr.
- 3 Set your target goal and press start.

- 4 Start using the ring to count, once the number reach your target the rings vibrates and your Zikr will be saved in the Custom Tasbih records in the APP.

Find Zikr Ring

Click "Find Ring" on the ring interface of the APP, Zikr Ring will vibrate for 10 seconds, press the ring's button to stop the vibration.

Prayer reminder

Turn on "Prayer Reminder" in the APP and synchronize, Zikr Ring will remind you for five times prayers .

Screen sleep

You can customize the ring's screen sleep to suit your usage from 10 seconds to 60 seconds.

Tasbih reminder

Turn on "Tasbih Reminder" in APP and synchronize, Zikr Ring will remind you to make Tasbih.

Screen flip

After connecting APP, set the display direction of the screen according to your wearing habits. You can also flip it by short pressing the ring's button while displaying the Bluetooth address on the ring's display.

Prayer calculation method

You can choose prayer calculation method based on your region or manually adjust prayers calculation angles for your region.

You can also choose the Asr Juristic Method based on the juristic of your region.

Multi-language switching

In the device settings, you can switch the device language and save it.


Languages supported by the device: العربية, English, Français, Deutsch, فارسی, Türk, 简体中文, Bahasa Indonesia, اردو, ગુજરાતી

Different sizes

Zikr Ring Flex comes with two different sizes in one box together: small size (18mm, 20mm) and big size (20mm, 22mm). You can choose the type of size big or small that fits your finger.




Make sure the button faces iQibla logo






La forme de bague

- 1 L'écran d'affichage
- 2 Le bouton
- 3 Commutateur de changement de base de bague
- 4 Le port de chargement



La charge

- 1 Assurez-vous que le boîtier de charge a été bien chargé.
- 2 Placez le port de chargement de la bague et la cosse du boîtier de charge du même côté, et placez la bague dans le boîtier de charge.
- 3 Lorsque la charge commence, l'écran d'affichage affiche l'animation de charge.
- 4 Le niveau actuel de la batterie s'affiche lorsque la bague est retiré.
- 5 Lorsque la charge est terminée, l'animation de charge s'arrête.



Remarque : Avant de commencer à charger, vérifiez et nettoyez les taches d'eau qui peuvent exister dans le port de charge du Zikr Ring.

Opération de base

L'opération de bouton

- 1 Appui court
 - Réveillez l'écran et affichez l'écran d'accueil (avant la liaison de APP, l'écran principal est un compteur de tasbih mais après la liaison, l'écran principal sera l'affichage de l'heure).
 - Un appui court sur le bouton lors de l'affichage de l'interface de temps pour entrer dans le compteur de tasbih.
 - Une fois l'adresse Bluetooth affichée, appuyez brièvement pour inverser le sens d'affichage de l'écran.
- 2 Appui long
 - Appuyez longuement sur le bouton lors de l'affichage de l'interface principal ou l'interface du compteur tasbih pour démarrer un nouveau décompte.

Remarque : Les comptes de Tasbih sont mis à jour sur l'APP juste après avoir remis les comptes à zéro.



- Lorsque le compteur tasbih est à zéro, appuyez longuement pour afficher l'adresse Bluetooth.

Affichage de l'interface

- 1 Icône Tasbih personnalisée
- 2 La batterie
- 3 État de la connexion Bluetooth
- 4 Le temps (liaison APP requise)
- 5 Comptoir Tasbih



Connectez iQIBLA Life

Lier Zikr Ring:

- 1 Utilisez votre smartphone pour scanner le code QR sur la droite pour entrer dans Google Play ou App Store et télécharger iQIBLA Life.
- 2 Ouvrez l'APP pour enregistrer un nouveau compte et renseignez vos informations personnelles.
- 3 Cliquez sur le logo iQibla en bas de l'écran pour ajouter un nouvel appareil et choisissez " Zikr Ring Flex".
- 4 Sélectionnez l'appareil correspondant à l'adresse Bluetooth.
- 5 Terminez la liaison de Zikr Ring.



Remarque : Votre bague ne peut être liée qu'à un seul compte. Si vous souhaitez la lier à un autre compte, vous devrez la délier du premier compte.

Délier Zikr Ring

- 1 Assurez-vous que vous connectez l'appareil que vous souhaitez délier.
- 2 Accédez à la page de votre bague dans l'application et saisissez les paramètres en bas du menu.
- 3 Sélectionnez "Délier".
- 4 Terminez la déliaison en saisissant le numéro de vérification.

Fonctions de base

Comptoir Tasbih

- 1 Compte de Tasbih: Une fois l'écran allumé, utilisez le bouton pour faire Tasbih.
- 2 Recomptage : Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes, Zikr Ring redémarrera le comptage et enregistrera le dernier enregistrement de comptage Tasbih.
- 3 Synchronisation : Ouvrez l'APP, Zikr Ring synchronisera automatiquement les données de comptage tasbih avec l'APP après avoir réinitialisé le compteur de la bague.

Ajustement des heures de prière

- 1 Vous pouvez modifier manuellement les heures de prière et les rappels en fonction de votre région.
- 2 Vous pouvez également personnaliser le rappel de prière via l'Azan dans l'APP.

Tasbih personnalisé

À partir de l'application iQIBLA Life, vous pouvez personnaliser votre Tasbih en définissant vos propres objectifs.

A) Tasbih

- 1 Vous pouvez surveiller les données tasbih affichées sur l'anneau via l'application.
- 2 Vous pouvez personnaliser les notifications Tasbih avec les numéros spécifiques que vous choisissez, ainsi que leurs multiples.

B) Tasbih personnalisé

- 1 Accédez à iQIBLA Life APP et définissez votre objectif Tasbih à partir de la partie Tasbih personnalisé.

- 2 Choisissez le type de Zikr ou paramétrez votre propre Zikr.
- 3 Définissez votre objectif cible et appuyez sur Commencer.
- 4 Commencez à utiliser la bague pour compter, une fois que le nombre atteint votre objectif, les anneaux vibrent et votre Zikr sera enregistré dans les enregistrements Tasbih personnalisés dans l'APP.

Chercher Zikr Ring

Cliquez sur "Trouver la bague" sur l'interface de l'appareil de l'APP, Zikr Ring vibrera pendant 10 secondes, appuyez sur le bouton de bague pour arrêter la vibration.

Rappel de prière

Ouvrez "Rappel de prière" dans l'APP et synchronisez, Zikr Ring vous rappellera pour les cinq heures de prière.

Veille de l'écran

Vous pouvez personnaliser la veille de l'écran de l'anneau en fonction de votre utilisation, de 10 secondes à 60 secondes.

Rappel de Tasbih

Ouvrez "Rappel de Tasbih" dans l'APP et synchronisez, Zikr Ring vous rappellera de faire Tasbih.

Basculement d'écran

Après avoir connecté l'APP, définissez la direction d'affichage de l'écran en fonction de vos habitudes de port. Vous pouvez également le retourner en appuyant brièvement sur le bouton de la bague tout en affichant l'adresse Bluetooth sur l'écran de la bague.

Méthode de calcul des prières

Vous pouvez choisir la méthode de calcul des prières en fonction de votre région ou ajuster manuellement les angles de calcul des prières pour votre région.

Vous pouvez également choisir la méthode juridique Asr en fonction de la juridique de votre région.

Changement de langue

Dans les paramètres de la bague, vous pouvez changer la langue de la


bague ou l'enregistrer. Langues prises en charge par la bague: العربية, English, Français, Deutsch, فارسی, Türk, 简体中文, Bahasa Indonesia, اردو, ગુજરાતી

Différentes tailles

Zikr Ring Flex est livré avec deux tailles différentes dans une seule boîte : petite taille (18 mm, 20 mm) et grande taille (20 mm, 22 mm). Vous pouvez choisir le type de taille grande ou petite qui correspond à votre doigt.



Assurez-vous que le bouton est face au logo iQibla



خيارات متعددة للغة

من إعدادات الجهاز في التطبيق ، يمكنك تغيير لغة إشعارات الخاتم وحفظها

اللغات التي يدعمها الجهاز: العربية، English, Français,

اردو، हिन्दी، Deutsch, فارسی، Türk, 简体中文, Bahasa Indonesia,

مقاسات متعددة

يأتي خاتم الذكر فيليكس بمقاسين مختلفين في صندوق واحد معًا: مقاس صغير (18 مم ، 20 مم) ، ومقاس كبير (20 مم ، 22 مم). يمكنك اختيار نوع المقاس الكبير أو الصغير الذي يناسب إصبعك



تأكد من أن زر الخاتم وشعار آي قفلة في نفس الاتجاه

التذكير بأوقات الصلاة

قم بتشغيل "تذكير بأوقات الصلاة" في التطبيق وقم بالمزامنة ، وسيقوم خاتم الذكر بتذكيرك بأوقات الصلوات الخمس

نوم الشاشة

يمكنك تخصيص نوم شاشة الخاتم بما يتناسب مع استخدامك من 10 ثوانٍ إلى 60 ثانية.

التذكير بوقت التسبيح

قم بتشغيل "تذكير بالتسبيح" في التطبيق وقم بالمزامنة ، وسيقوم خاتم الذكر بتذكيرك بأوقات التسبيح التي تختارها

تدوير الشاشة

عن طريق التوصيل بالتطبيق، ستتمكن من تحديد اتجاه العرض في الشاشة بما يلائمك في ارتداء الخاتم. كما يمكنك أيضًا تعديله عن طريق الضغط ضغطة قصيرة على الزر عند عرض عنوان البلوتوث في شاشة الخاتم

حساب أوقات الصلاة

يمكنك اختيار طريقة حساب أوقات الصلاة بناءً على منطقتك أو ضبط الزوايا لحساب الصلاة يدويًا لمنطقتك

يمكنك أيضًا اختيار طريقة حساب صلاة العصر الفقهية بناءً على الطريقة الفقهية المعتمدة

- 1 يمكنك تعديل أوقات الصلاة والتذكير بها يدويًا بما يتناسب مع منطقتك
- 2 كما يمكنك تخصيص التذكير بالصلاة عن طريق صوت الأذان في التطبيق

تخصيص التسبيح

من تطبيق iQIBLA Life يمكنك تخصيص التسبيح من خلال تحديد أهدافك الخاصة
أ) التسبيح

- 1 يمكنك مراقبة بيانات التسبيح المعروضة على الخاتم
- 2 يمكن من ضبط التسبيح تخصيص التنبيه بعدد تسبيحات معينة تختارها وكذلك مضاعفاتها

ب) تخصيص التسبيح

- 1 انتقل إلى تطبيق iQIBLA Life وحدد هدف التسبيح من واجهة تخصيص التسبيح
- 2 اختر محتوى الذكر أو قم بكتابة محتوى الذكر بنفسك
- 3 حدد الهدف واضغط بدء
- 4 ابدأ الذكر باستخدام الخاتم ، عندما يصل الرقم إلى الهدف الذي قمت بتحديدده ، يهتز الخاتم وسيقوم بحفظ الذكر الذي قمت به في سجلات تخصيص التسبيح في التطبيق

ابحث عن خاتم الذكر

انقر على "ابحث عن الخاتم" في واجهة البحث عن جهاز للتطبيق
وسيقيم خاتم الذكر بالاهتزاز لمدة 10 ثوانٍ ، اضغط على الزر في الخاتم لإيقاف الاهتزاز

فك الاقتران بخاتم الذكر

- 1 تأكد من أن حسابك الحالي مقترن بالجهاز الذي تريد إلغاء إقترانه
- 2 اذهب إلى صفحة الخاتم الخاص بك في التطبيق وادخل على الضبط أسفل القائمة
- 3 انقر على "فك الاقتران"
- 4 أكمل فك الاقتران بإدخال رقم التحقق

الوظائف الأساسية عداد التسبيح

- 1 عداد التسبيح: بعد التحقق من أن الشاشة مضاءة، اضغط على الزر للتسبيح
- 2 تفسير عداد التسبيح: بالضغط المطول على الزر لمدة 3 ثوانٍ سيقوم خاتم الذكر بتفسير العداد وكذلك حفظ عدد التسبيحات السابقة
- 3 مزامنة التسبيحات: افتح التطبيق ، وسيقوم خاتم الذكر تلقائيًا بمزامنة عدد التسبيحات إلى التطبيق بمجرد أن تقوم بتفسير عداد التسبيح في الخاتم

تعديل أوقات الصلاة

الاقتران بتطبيق iQIBLA Life

الاقتران بخاتم الذكر

1 استخدم هاتفك الذكي لمسح رمز الاستجابة السريعة QR في الصورة على اليسار للدخول إلى App Store أو Google Play ومن ثم قم بتنزيل تطبيق iQIBLA Life

2 افتح التطبيق لتسجيل حساب جديد وقم بتعبئة بياناتك الشخصية

3 اضغط على شعار أي قبلة أسفل "Zikr Ring Flex" الشاشة لإضافة جهاز جديد واختر

4 اختر الجهاز المتوافق مع عنوان البلوتوث

5 أكمل عملية الاقتران بخاتم الذكر



ملاحظة: لا يمكن عمل اقتران لخاتمك إلا بحساب واحد ، إذا كنت تريد ربطه بحساب آخر ، فستحتاج إلى إلغاء إقترانه بالحساب السابق

- عندما يكون عداد التسبيح صفراً ، اضغط مطولاً على الزر لعرض عنوان البلوتوث

واجهة العرض

1 أيقونة تخصيص التسبيح

3 حالة اتصال البلوتوث

5 عداد التسبيح

2 البطارية

4 الوقت (يتطلب اقتران الخاتم بالتطبيق)



العمليات الأساسية

عمليات الزر


1 ضغطة قصيرة

- تشغيل الشاشة وعرض الشاشة الرئيسية (قبل عمل اقتران للخاتم بالتطبيق تكون الشاشة الرئيسية عبارة عن عداد التسبيح ولكن بعد عمل الاقتران تعرض الشاشة الرئيسية الوقت)
- ضغطة قصيرة على الزر عند عرض واجهة الوقت للدخول إلى عداد التسبيح
- عندما يتم عرض عنوان البلوتوث ، اضغط ضغطة قصيرة لتغيير اتجاه عرض الشاشة


2 ضغطة طويلة

- الضغط لفترة طويلة على الزر عند عرض الشاشة الرئيسية أو واجهة لتصفير عداد التسبيح وبدء العد من جديد

ملاحظة: يتم رفع عدد التسبيحات إلى التطبيق فقط بعد تصفير عداد التسبيح في الخاتم



الشحن



- 1 تأكد من أن علبة الشحن مشحونة جيدًا
- 2 اجعل منفذ الشحن للخاتم وكشّبان علبة الشحن على نفس الجانب ، ثم ضع خاتم الذكر في علبة الشحن
- 3 عند بدء الشحن ، تعرض شاشة العرض شكل البطارية وهي تشحن كدليل على بداية الشحن
- 4 يتم عرض مستوى البطارية الحالي عند إخراج خاتم الذكر من علبة الشحن
- 5 عند اكتمال الشحن ، ينتهي عرض شحن البطارية في شاشة العرض

ملاحظة: قبل بدء الشحن ، تحقق من عدم وجود أي بقع مائية في منفذ الشحن لخاتم الذكر وقم بتنظيفها



مظهر الخاتم

1 شاشة العرض

2 الزر

3 مفتاح تغيير قاعدة الخاتم

4 منفذ الشحن







دليل المستخدم

USER MANUAL

GUIDE DE L'UTILISATEUR

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction