


euker

Power Bank PB3

Magnetic Wireless Power Bank

User Manual



Model: I19

Contents


English	01-09
Deutsche	10-17
Française	18-25
Español	26-33
Italiana	34-41
Japanese	42-51

Thank you for choosing the Euker magnetic wireless power bank!
Please read this manual before first use and keep it handy for future reference.


EN Contents

Product Description	03
Package Contents	04
Specifications	04
Operating Instructions	06
FAQs	07
Important Safety Instructions	08
FCC Statement	09


Product Description




Package Contents



1*Euker I19
Magnetic Battery



1*User Manual



1*23.6 inch (60 cm)
USB-C to USB-C Cable

Specifications

USB-C Input: 5V $\equiv$ 2A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1.5A

USB-C Output: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2.5A, 15V $\equiv$ 2A

Wireless Output: 15W/10W/7.5W/5W

Battery Type: Lithium Polymer

Battery Capacity: 10000mAh/3.6V/36Wh

Rated Capacity: 5800mAh (5V $\equiv$ 2.4A)

Size: 4.25x2.61x0.66in/108mm*66.4mm*16.8mm


Weight: 7.4oz/210g

Operating Instructions


1. Charge the power bank

Connect the USB-C connector of the supplied cable to the power supply device.

The power supply device could be the AC charger, as shown in picture(1), or the computer USB-C interface as shown in picture(2). And then connect the other end into the USB-C port of the power bank to keep the power bank charged.





Picture (1)



Picture (2)

2. Power on

- **Auto positioning:** Put it on. The mobile phone and the power bank are magnetically adsorbed and automatically positioned, then wireless charging is starting with a snap.
- By a short press of the button, the device will be powered on (the battery indicator should be on), then wireless charging is starting.



3. Shut down

- Double-click the button to shut down the power bank.
- **Normal discharge mode:** the discharge function is turned off about 40 seconds after the mobile phone has been disconnected from charger or the mobile phone has been fully charged. The power bank will then be turned off and enter a shutdown state.

4. Description of power display when charging

The status of the battery indicator when charging the power bank with the charging cable:

Status	Battery level (0%~33%)	Battery level (33%~66%)	Battery level (66%~100%)	Battery level (100%)
Charging	33% battery indicator flashes	66% battery indicator flashes	100% battery indicator flashes	All three batter indicator lights are on

5. Description of power display when discharging

- When using the power bank to charge the mobile phone, the status of the battery indicator light:

Status	Battery level (0%)	Battery level (0%~5%)	Battery level (5%~33%)	Battery level (33~66%)	Battery level (100%)
Discharging	The battery indicator lights are all off	One battery indicator flashes	One battery indicator light is always on	Two battery indicator lights are always on	Three battery indicato lights are always on

- The status of the wireless charging indicator light when using the power bank to charge the mobile phone:

Status	Wireless charging standby	Fast wireless charging	Slow wireless charge	Wired charging	Abnormal wireless charging
Wireless charging indicator	Blue LED light is always on	Orange LED light flashes slowly	Orange LED light is always on	Wireless charging light is off	Blue and orange LED light flash alternately

FAQs

Q: Will this work with any phone other than an iPhone?

A: It is only recommended to charge iPhone 14 / 13 / 12 series phones through this magnetic battery, because only iPhone 14 / 13 / 12 series phones support magnetic charging. You can only use the USB-C port to charge other USB-C devices.

Q: What is the wattage of the magnetic wireless charging mobile power bank?

A: The maximum output power of wireless charging for charging iPhone 14 / 13 / 12 series mobile phones is 7.5W.

Q: Will the magnetism work if the phone has a case?

A: This magnetic wireless charging power bank can be used well with the magsafe iPhone 14 / 13 / 12 series mobile phone protective case. If you use a normal protective case, the magnet will be very weak. It is recommended that the mobile phone be matched with a magnetic mobile phone protective case. Thick protective cases are not supported, as well as non-magnetic phone cases such as OtterBox cases which are not compatible.

Q: Is it normal for the battery to heat up when charging?

A: Compared with regular charging, the technology of wireless charging may cause slight heat. However, the temperature is within the normal operating temperature range of the mobile phone, so please use it with confidence.

Important Safety Instructions

Basic precautions should always be followed when using this product, including:

- Store the product in a cool, dry place.
- Do not store the product in a hot or humid environment.
- Do not expose the product to heat or fire.
- Do not use the harmful chemicals or cleaning agents to clean the product.
- Operating temperature should be between 0°C to 45°C/32°F to 113°F.
- Do not disassemble the product. When servicing or repair is required, take it to a qualified service person. Improper reassembly may result in a risk of fire or personal injury.
- If the product is not used for a long time, it should be charged and discharged every three months.
- When charging the device, the product may become hot. This is a normal operating condition and should not be a cause for concern.
- Under normal conditions, battery performance will decrease within a few years.
- Misuse, dropping or excessive force may cause product damage.
- When handling secondary cells or batteries, store batteries or batteries of different electrochemical systems separately.
- Please note that a discharged battery may cause fire or smoke. Insulate the terminals with tape.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.


Vielen Dank, dass Sie sich für die Euker magnetische drahtlose Powerbank entschieden haben! Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem ersten Gebrauch und halten Sie es für zukünftige Referenzen griffbereit.

DE


Inhalt

Produktkomponenten	12
Packungsinhalt	13
Spezifikationen	13
Betriebsanleitung	14
FAQ	16
Wichtige Sicherheitshinweise	17


Produktbeschreibung




Packungsinhalt



1*Euker I19 Magnetisches
Powerbank



1*Bedienungsanleitung



1*23,6 Zoll (60cm
USB-C zu
USB-C-Kabel

Spezifikationen

USB-C Eingang: 5V $\equiv$ 2A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1.5A

USB-C Ausgang: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2.5A, 15V $\equiv$ 2A

Kabelloser Ausgang: 15W/10W/7.5W/5W

Batterietyp: Lithium-Polymer

Batteriekapazität: 10000mAh/3.6V/36Wh

Nennkapazität: 5800mAh (5V $\equiv$ 2.4A)

Maße: 4.25x2.61x0.66in/108mm*66.4mm*16.8mm

Gewicht: 7.4oz/210g

Bedienungsanleitung

1. Laden Sie die Powerbank

Verbinden Sie die USB-C-Seite des mitgelieferten USB-C-Kabels mit dem Stromanschluss. Die Stromversorgung ist entweder der AC-Akku, wie in Abbildung (1) angezeigt, oder der USB-C-Anschluss des Computers, wie in Abbildung (2). Verbinden Sie das andere Ende mit dem USB-C-Ausgang des mobilen Ladegeräts. Vergewissern Sie sich, dass das Ladegerät aufgeladen ist.




Abbildung (1)






Abbildung (2)

2. Einschalten

- Das Mobiltelefon und das Ladegerät sind magnetisch verbunden und automatisch in Position. Dann schaltet sich die Ladefunktion sofort ein.
- Durch kurzes Drücken auf den Knopf wird das Gerät eingeschaltet (die Batterieanzeige sollte leuchten). Schalten Sie nun das kabellose Laden ein.



3. Ausschalten

- Durch Doppelklicken auf den Knopf schaltet das Gerät aus.
- **Normale Entladungsfunktion:** Die Entladungsfunktion wird 40 Sekunden nach Entfernen des Mobiltelefons automatisch ausgeschaltet oder wenn das Mobiltelefon vollständig aufgeladen ist. Dann schaltet sich das Ladegerät aus und befindet sich in ausgeschaltetem Zustand.

4. Beschreibung der Ladeanzeige

Der Status der Batterieanzeige, wenn die Ladestation mit dem Ladekabel aufgeladen wird:

Status	Batterielevel (0%~33%)	Batterielevel (33%~66%)	Batterielevel (66%~100%)	Batterielevel (100%)
Aufladen	33% Batterieanzeige blinkt	66% Batterieanzeige blinkt	100% Batterieanzeige blinkt	Alle drei Batterieanzeige- Lichter leuchten

5. Entladungsbatterieanzeige

- Wenn Sie die Ladestation verwenden, um das Mobiltelefon aufzuladen, ist das der Status des Anzeigelichts:

Status	Batterielevel (0%)	Batterielevel (0%~5%)	Batterielevel (5%~33%)	Batterielevel (33~66%)	Batterielevel (100%)
Kabellose Aufladungs- anzeige	Die Batterie- Anzeigelichter sind aus	Ein Batterie- Anzeigelicht blinkt	Ein Batterie- Anzeigelicht leuchtet	Zwei Batterie- Anzeigelichter blinken	Drei Batterie- Anzeigelichter leuchten

- Der Status des kabellosen Anzeigelichts beim Aufladen des Mobiltelefons mit dem Ladegerät:

Status	Kabellose Aufladung auf Standby	Kabellose schnelle Aufladung	Kabellose langsame Aufladung	Verkabelte Aufladung	Abnormales kabelloses Aufladen
Kabellose Aufladungsanzeige	Blaues LED-Licht ist stetig eingeschaltet	Orangenes LED-Licht blinkt langsam	Orangenes LED-Licht ist stetig eingeschaltet	Kabelloses Aufladungslicht ist ausgeschaltet	Blaues und orangenes LED-Licht blinken abwechselnd

FAQ

Q: Funktioniert es mit anderen Mobiltelefonen außer iPhone?

A: Es wird empfohlen nur die iPhone-Serie 14 / 13 /12 mit diesem Ladegerät aufzuladen, weil nur iPhone 14 / 13 / 12 Handys magnetische Aufladung unterstützen. Sie können andere USB-C-Geräte nur mit dem USB-C-Anschluss aufladen.

Q: Was ist die Wattleistung des mobilen magnetischen Ladegeräts?

A: Die maximale Leistung des kabellosen Aufladens für die iPhone-Serie 14/13/12 beträgt 7,5W.

Q: Funktioniert die Magnetfunktion wenn das Handy eine Hülle hat?

A: Diese magnetische Ladestation kann mit der magnetsicheren Schutzhülle der iPhone-Serie 14/13/12 verwendet werden. Wenn Sie eine gewöhnliche Hülle verwenden, ist der Magnet schwächer. Es wird empfohlen, dass das Handy mit einer magnetischen Hülle versehen wird. Dickere Hüllen werden nicht unterstützt, sowie nicht-magnetische Hüllen wie OtterBox, welche nicht kompatibel sind.

Q: Ist es normal, dass der Akku beim Aufladen warm wird?

A: Im Vergleich zu normalem Aufladen, kann das kabellose Aufladen Wärme erzeugen. Doch die Temperatur befindet sich im normalen Bereich für das Handy, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Diese Vorkehrungen sollten immer befolgt werden, wenn Sie dieses Produkt verwenden:

- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an einem heißen oder feuchten Ort auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in oder in die Nähe von Hitze oder Feuer.
- Benutzen Sie keine schädlichen Chemikalien oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.
- Die Betriebstemperatur sollte zwischen 0°C und 45°C/32°F und 113°F liegen.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht. Falls es Wartung oder Reparatur benötigt, bringen Sie es zu einem qualifizierten Techniker. Unsachgemäße Montage kann zu Feuer oder persönlichen Verletzungen führen.
- Wenn das Produkt für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, sollte es aufgeladen und alle drei Monate entladen werden.
- Wenn das Gerät aufgeladen wird, kann es sich erwärmen. Das ist normal, und Sie sollten sich keine Sorgen machen.
- Unter normalen Umständen sinkt die Batterieleistung nach einpaar Jahren.
- Zweckentfremdung, Fallenlassen oder Anwenden von Gewalt kann Schäden verursachen.
- Wenn Sie sekundäre Batterien und Zellen verwenden, lagern Sie Batterien von anderen elektrochemischen Systemen getrennt.
- Bitte beachten Sie, dass eine entladene Batterie Feuer oder Rauch erzeugen kann. Isolieren Sie die Enden mit Klebeband.


Merci d'avoir choisi le chargeur magnétique portable sans fil Euker!
Lisez ce manuel avant de l'utiliser pour la première fois et conservez-le à la main pour référence future.

FR


Contenu

Composants du Produit	20
Contenu de L'emballage	21
Spécifications	21
Instructions D'utilisation	22
FAQs	24
Importantes Consignes de Sécurité	25


Description du Produit




Contenu de L'emballage



1*Euker I19
Batterie magnétique



1*Manuel d'utilisation



1*câble USB-C vers
USB-C de 60 cm
(23,6 pouces)

Spécifications

Entrée USB-C: 5V $\equiv$ 2A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1.5A

Sortie USB-C: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2.5A, 15V $\equiv$ 2A

Sortie sans fil: 15W/10W/7.5W/5W

Type de batterie: Polymère de lithium

Capacité de la batterie: 10000mAh/3.6V/36Wh

Capacité nominale: 5800mAh (5V $\equiv$ 2.4A)

Taille: 4.25x2.61x0.66in/108mm*66.4mm*16.8mm

Poids: 7.4oz/210g

Instructions D'utilisation

1. Chargez la banque d'alimentation

Connectez l'extrémité USB-C du câble de charge USB-C fourni au dispositif d'alimentation. Le dispositif d'alimentation peut être soit le chargeur secteur, comme indiqué sur la figure (1), soit l'interface USB-C de l'ordinateur, comme indiqué sur la figure (2). Connectez l'autre extrémité au port USB-C du dispositif d'alimentation mobile. N'oubliez pas de maintenir la banque d'alimentation chargée.




Figure (1)





Figure (2)

2. Mettez sous tension

- Le téléphone portable et l'alimentation mobile sont fixés magnétiquement et positionnés automatiquement. La charge s'allume en un clin d'œil.
- Par une courte pression sur le bouton, l'appareil sera mis sous tension (le voyant de la batterie doit être allumé). Procédez en activant la charge sans fil.



3. Arrêtez

- Double-cliquez sur le bouton pour provoquer l'arrêt de l'appareil.
- **Mode de décharge normal:** la fonction de décharge est désactivée environ 40 secondes après que le téléphone mobile a été déconnecté de la charge ou que le téléphone mobile a été entièrement chargé.
L'alimentation du mobile est alors désactivée et entre dans un état d'arrêt.

4. Description de l'affichage de la puissance de charge

L'état du voyant de la batterie lors de la charge de la banque d'alimentation avec le câble de charge:

Statut	Niveau de la batterie (0%~33%)	Niveau de la batterie (33%~66%)	Niveau de la batterie (66%~100%)	Niveau de la batterie (100%)
Chargement	L'indicateur de batterie à 33 % clignote	L'indicateur de batterie à 66 % clignote	L'indicateur de batterie à 100 % clignote	Les trois témoins lumineux de la batterie sont allumés

5. Description de l'affichage de la puissance de décharge

- Lorsque vous utilisez la banque d'alimentation pour charger le téléphone portable, l'état du voyant de la batterie:

Statut	Niveau de la batterie (0%)	Niveau de la batterie (0%~5%)	Niveau de la batterie (5%~33%)	Niveau de la batterie (33~66%)	Niveau de la batterie (100%)
Rejeter	Les témoins lumineux de la batterie sont tous éteints	Un indicateur de batterie clignote	Un témoin lumineux de la batterie est toujours allumé	Deux témoins lumineux de la batterie sont toujours allumés	Trois témoins lumineux de la batterie sont toujours allumés

- Le statut du témoin de charge sans fil lors de l'utilisation de la banque d'alimentation pour charger le téléphone portable:

Statut	Chargement sans fil en veille	Chargement rapide sans fil	Charge lente sans fil	Chargement par câble	Charge sans fil anormale
Indicateur de charge sans fil	La lumière LED bleue est toujours allumée	Le voyant LED orange clignote lentement	La lumière LED orang est toujours allumée	Le voyant de charge sans fil est éteint	Les voyants lumineux bleus et orange clignent alternativement

FAQS

Q: Cela fonctionnera-t-il avec un autre téléphone que l'iPhone?

R: Il est uniquement recommandé de charger les téléphones de la série iPhone 14/13/12 via cette batterie magnétique, car seuls les téléphones de la série iPhone 14 /13/12 prennent en charge la charge magnétique. Vous pouvez uniquement utiliser le port USB-C pour charger d'autres appareils USB-C.

Q: Quelle est la puissance en watts de la batterie mobile à chargement sans fil magnétique?

R: La puissance de sortie maximale de la charge sans fil pour charger les téléphones mobiles de la série iPhone 14/13/12 est de 7,5W.

Q: Le magnétisme fonctionnera-t-il si le téléphone a un étui?

R: Cette banque d'énergie magnétique sans fil peut être utilisée avec l'étui de protection magsafe pour iPhone 14/13/12. Si vous utilisez un étui de protection normal, l'aimant sera très faible. Il est recommandé d'assortir le téléphone mobile d'un étui de protection magnétique pour téléphone mobile. Les étuis de protection épais ne sont pas pris en charge, ainsi que les étuis de téléphone non-magnétiques tels que les étuis OtterBox qui ne sont pas compatibles.

Q: Est-il normal que la batterie chauffe lors de la charge?

R: Par rapport à la recharge normale, la technologie de recharge sans fil peut provoquer une légère chaleur. Toutefois, la température se situe dans la plage de température normale de fonctionnement du téléphone mobile, aussi pouvez-vous l'utiliser en toute confiance.

Instructions de sécurité importantes

Les précautions de base doivent toujours être respectées lors de l'utilisation de ce produit, notamment:

- Stockez le produit dans un endroit frais et sec.
- Ne pas stocker le produit dans un environnement chaud ou humide.
- Ne placez pas le produit dans ou près d'une source de chaleur ou de feu.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de produits de nettoyage dangereux pour nettoyer le produit.
- La température de fonctionnement doit être comprise entre 0°C et 45°C/32°F et 113°F.
- Ne pas démonter le produit. Si un entretien ou une réparation est nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié. Un réassemblage incorrect peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être chargé et déchargé tous les trois mois.
- Lors du chargement de l'appareil, le produit peut devenir chaud. Il s'agit d'une condition de fonctionnement normal qui ne doit pas être une source d'inquiétude.
- Dans des conditions normales, les performances de la batterie diminuent au bout de quelques années.
- Une mauvaise utilisation, une chute ou une force excessive peuvent endommager le produit.
- Lors de la manipulation de piles ou de batteries secondaires, stockez les piles ou les batteries de systèmes électrochimiques différents séparément.
- Veuillez noter qu'une batterie déchargée peut provoquer un incendie ou de la fumée. Isolez les bornes avec du ruban adhésif.


¡Gracias por elegir el cargador portátil magnético inalámbrico Euker!
Por favor, lea este manual antes de usarlo por primera vez y guárdelo a mano para futuras referencias.

ES


Contenido

Descripción del Producto	28
Contenido del Envase	29
Especificaciones	29
Instrucciones de Funcionamiento	30
FAQs	32
Instrucciones de Seguridad Importantes	33


Descripción del Producto




Contenido del Envase



1*Euker I19 Cargador portátil magnético inalámbrico



1*Manual del usuario



1*Cable USB - C a usb - C de 23,6 pulgadas (60 cm)

Especificación

Entrada usb - C: 5V $\equiv$ 2A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1.5A

Salida usb - C: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2.5A, 15V $\equiv$ 2A

Salida inalámbrica: 15W/10W/7.5W/5W

Tipo de batería: Polímero de litio

Capacidad de la batería: 10000mAh/3.6V/36Wh

Capacidad nominal: 5800mAh (5V $\equiv$ 2.4A)

Tamaño: 4.25x2.61x0.66in/108mm*66.4mm*16.8mm

Peso: 7.4oz/210g

Instrucciones de Funcionamiento

1. Carga la batería

Conecte el conector USB - C del cable suministrado a la fuente de alimentación.

El dispositivo de alimentación puede ser un cargador de CA, como se muestra en la figura (1) o una interfaz USB - C del ordenador (como se muestra en la figura (2)). A continuación, conecte el otro extremo al puerto USB - C de la fuente de alimentación para mantener la fuente de alimentación cargada.




Figura (1)





Figura (2)

2. Arranque

- Auto - posicionamiento: póngalo. El teléfono y la batería se absorben magnéticamente y se colocan automáticamente, y la carga inalámbrica comienza.
- Pulse brevemente el botón y el dispositivo se encenderá (el indicador de batería debe encenderse) y comenzará la carga inalámbrica.



30



3. Cierre

- Haga doble clic en el botón para apagar la batería.
- Modo de descarga normal: la función de descarga se apaga aproximadamente 40 segundos después de que el teléfono está desconectado del cargador o el teléfono está completamente cargado. El Grupo de energía se apaga y entra en un Estado de apagado.

4. Descripción de la pantalla de alimentación durante la carga

Estado del indicador de batería cuando se utiliza el cable de carga para cargar la batería:

Posición	Capacidad de la batería (0%~33%)	Capacidad de la batería (33%~66%)	Capacidad de la batería (66%~100%)	Capacidad de la batería (100%)
Carga	33% indicador de batería intermitente	66% indicador de batería intermitente	100% indicador de batería intermitente	Los tres indicadores de batería están encendidos

5. Descripción de la pantalla de alimentación durante la descarga

- El indicador de Estado de la batería se enciende cuando se carga el teléfono con la batería:

Posición	Capacidad de la batería (0%)	Capacidad de la batería (0%~5%)	Capacidad de la batería (5%~33%)	Capacidad de la batería (33~66%)	Capacidad de la batería (100%)
Descarga eléctrica	Indicador de batería apagado	Un indicador de batería parpadea	Un indicador de batería siempre está encendido	Dos luces indicadoras de batería siempre encendidas	Tres luces de batería siempre encendidas

- Le statut du témoin de charge sans fil lors de l'utilisation de la banque d'alimentation pour charger le téléphone portable:

Posición	Reserva de carga inalámbrica	Carga inalámbrica rápida	Carga inalámbrica lenta	Carga por cable	Carga inalámbrica anormal
Indicador de carga inalámbrica	Luz LED azul siempre encendida	Luz LED naranja parpadeando lentamente	Luz LED naranja siempre encendida	Apagado de la lámpara de carga inalámbrica	Luces LED azules y naranjas parpadean alternativamente

FAQs

¿Esto se aplica a otros teléfonos además del iPhone?

Sólo se recomienda cargar los teléfonos de la serie 14 / 13 / 12 del iPhone con esta batería magnética, ya que sólo los teléfonos de la serie 14 / 13 / 12 del iPhone soportan la carga magnética. Sólo puede utilizar el puerto USB - C para cargar otros dispositivos USB - C.

¿Cuál es la Potencia de la fuente de alimentación móvil de carga inalámbrica magnética?

La Potencia máxima de salida de la carga inalámbrica para el iPhone 14 / 13 / 12 es de 7,5 W.

¿Si el teléfono tiene una carcasa, funcionará el magnetismo?

Esta fuente de alimentación de carga inalámbrica magnética se puede utilizar con el protector de la serie 14 / 13 / 12 del iPhone magsafe. Los imanes son débiles si usas un protector normal. Se recomienda que el teléfono móvil coincida con el protector magnético del teléfono móvil. No se admiten casquillos de protección gruesos ni casquillos de teléfonos no magnéticos incompatibles, como los de la Caja Otter.

¿La batería se calienta normalmente cuando se carga?

La tecnología de carga inalámbrica puede producir un poco de calor en comparación con la carga convencional. Sin embargo, la temperatura está dentro del rango de temperatura normal de funcionamiento del teléfono, por favor, tenga la seguridad de usarlo.

Instrucciones de Seguridad Importantes

Siga siempre las precauciones básicas al utilizar este producto, incluyendo:

- Guarde el producto en un lugar fresco y seco.
- No guarde el producto en un ambiente caliente o húmedo.
- No exponga el producto al calor o al fuego.
- No utilice productos químicos peligrosos ni productos de limpieza.
- La temperatura de funcionamiento debe estar entre 0°C y 45°C / 32°F y 113°F.
- No desmontar el producto. Cuando se necesite reparación o reparación, por favor entregue al personal de mantenimiento cualificado. El montaje incorrecto puede causar incendios o lesiones personales.
- Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, debe cargarse y descargarse cada tres meses.
- El producto puede calentarse al cargar el dispositivo. Estas son las condiciones normales de funcionamiento y no deben ser motivo de preocupación.
- En condiciones normales, el rendimiento de la batería disminuirá en varios años.
- El uso indebido, la caída o la fuerza excesiva pueden causar daños al producto.
- Cuando se trate de baterías o baterías secundarias, las baterías o las baterías de diferentes sistemas electroquímicos se almacenarán por separado.
- Tenga en cuenta que la descarga de la batería puede causar fuego o humo. Aislar los terminales con cinta adhesiva.


Grazie per aver scelto il power bank di ricarica wireless magnetico Euker! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo. Assicuratevi di tenerlo a portata di mano per riferimento futuro.

IT


Contenuto

Descrizione del Prodotto	36
Contenuto della Confezione	37
Specifiche	37
Istruzioni per L'uso	38
IDomande Frequenti (FAQ)	40
Importanti Istruzioni di sicurezza	41


Descrizione del Prodotto




Contenuto della Confezione



1*Euker I19
Batteria magnetica



1*Manuale dell'utente



1*23.6 pollici (60 cm)
Cavo da USB-C
a USB-C

Specifiche

Ingresso USB-C: 5V $\equiv$ 2A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1.5A

Uscita USB-C: 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2.5A, 15V $\equiv$ 2A

Uscita wireless: 15W/10W/7.5W/5W

Tipo di batteria: Polimero di litio

Capacità della batteria: 10000mAh/3.6V/36Wh

Capacità nominale: 5800mAh (5V $\equiv$ 2.4A)

Grandezza: 4.25x2.61x0.66in/108mm*66.4mm*16.8mm

Peso: 7.4oz/210g

Istruzioni per L'uso

1. Carica il power bank

Collegare l'estremità USB-C del cavo di ricarica USB-C in dotazione al dispositivo di alimentazione. Il dispositivo di alimentazione potrebbe essere il caricabatterie CA, come mostrato in figura (1), o l'interfaccia USB-C del computer come mostrato in figura (2). Collegare l'altra estremità alla porta USB-C dell'alimentatore mobile. Ricordati di mantenere il power bank carico.




Figura (1)





Figura (2)

2. Accensione

- Il telefono cellulare e l'alimentatore mobile sono collegati magneticamente e posizionati automaticamente. La carica viene attivata con uno scatto.
- Con una breve pressione del pulsante, il dispositivo verrà acceso (l'indicatore della batteria dovrebbe essere acceso). Procedere attivando la ricarica wireless.



3. Spegnimento

- Fare doppio clic sul pulsante per causare lo spegnimento del dispositivo.
- Modalità di scarica normale: la funzione di scarica viene disattivata circa 40 secondi dopo che il telefono cellulare è stato scollegato dalla carica o il telefono cellulare è stato completamente carico. L'alimentatore mobile verrà quindi spento e entrerà in uno stato di spegnimento.

4. Descrizione del display della potenza di ricarica

Lo stato dell'indicatore della batteria durante la ricarica del power bank con il cavo di ricarica:

Stato	Livello della batteria (0%~33%)	Livello della batteria (33%~66%)	Livello della batteria (66%~100%)	Livello della batteria (100%)
Carica-mento	L'indicatore della batteria al 33% lampeggia	66% indicatore della batteria lampeggia	100% indicatore della batteria lampeggia	Tutti e tre gli indicatori luminosi della batteria sono accesi

5. Descrizione del display della potenza di scarica

- Quando si utilizza il power bank per caricare il telefono cellulare, lo stato dell'indicatore luminoso della batteria:

Stato	Livello della batteria (0%)	Livello della batteria (0%~5%)	Livello della batteria (5%~33%)	Livello della batteria (33~66%)	Livello della batteria (100%)
Scarico	Le spie della batteria sono tutte spente	Un indicatore della batteria lampeggia	Una spia della batteria è sempre accesa	Due spie luminose della batteria sono sempre accese	Tre spie luminose della batteria sono sempre accese

- Lo stato dell'indicatore luminoso di ricarica wireless quando si utilizza il power bank per caricare il telefono cellulare:

Stato	Standby di ricarica wireless	Ricarica rapida wireless	Ricarica lenta wireless	Ricarica cablata	Ricarica wireless anomala
Indicatore di ricarica wireless	La luce LED blu è sempre accesa	La spia LED arancione lampeggia lentamente	La luce LED arancione è sempre accesa	La spia di ricarica wireless è spenta	LED blu chiaro e arancione lampeggiano alternativamente

Domande Frequenti (FAQ)

D: Funzionerà con qualsiasi telefono diverso da un iPhone?

A: Si consiglia di caricare solo i telefoni iPhone serie 14 / 13 / 12 tramite questa batteria magnetica, perché solo i telefoni iPhone serie 14 / 13 / 12 supportano la ricarica magnetica. È possibile utilizzare la porta USB-C solo per caricare altri dispositivi USB-C.

D: Qual è la potenza del power bank magnetico wireless mobile?

A: La potenza di uscita massima della ricarica wireless per la ricarica di telefoni cellulari iPhone serie 14 / 13 / 12 è 7.5W.

D: Il magnetismo funzionerà se il telefono ha una custodia?

A: Questo power bank di ricarica wireless magnetica può essere utilizzato bene con la custodia protettiva per telefono cellulare serie Magsafe iPhone 14/13/12. Se si utilizza una normale custodia protettiva, il magnete sarà molto debole. Si consiglia di abbinare il telefono cellulare a una custodia protettiva magnetica per telefono cellulare. Non sono supportate custodie protettive spesse, così come custodie per telefoni non magnetiche come le custodie OtterBox che non sono compatibili.

D: È normale che la batteria si riscaldi durante la ricarica?

A: Rispetto alla ricarica regolare, la tecnologia di ricarica wireless può causare un leggero calore. Tuttavia, la temperatura rientra nel normale intervallo di temperatura operativa del telefono cellulare, quindi si prega di utilizzarlo con fiducia.

Importanti Istruzioni di Sicurezza

Le precauzioni di base devono sempre essere seguite quando si utilizza questo prodotto, tra cui:

- Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto.
- Non conservare il prodotto in un ambiente caldo o umido.
- Non collocare il prodotto in prossimità di calore o fuoco.
- Non utilizzare sostanze chimiche nocive o detergenti per pulire il prodotto.
- La temperatura di funzionamento deve essere compresa tra 0°C e 45°C / 32°F e 113°F.
- Non smontare il prodotto. Quando è necessaria la manutenzione o la riparazione, portarla a un addetto all'assistenza qualificata. Un rimontaggio improprio può comportare il rischio di incendio o lesioni personali.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, dovrebbe essere caricato e scaricato ogni tre mesi.
- Durante la ricarica del dispositivo, il prodotto potrebbe diventare caldo. Questa è una condizione operativa normale e non dovrebbe essere motivo di preoccupazione.
- In condizioni normali, le prestazioni della batteria diminuiranno entro pochi anni.
- L'uso improprio, la caduta o la forza eccessiva possono causare danni al prodotto.
- Quando si maneggiano celle o batterie secondarie, conservare separatamente batterie o batterie di diversi sistemi elettrochimici.
- Si prega di notare che una batteria scarica può causare incendio o fumo. Isolare i terminali con del nastro adesivo.


この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

JP


もくじ

各部名称	44
セット内容	45
仕様詳細	45
使用方法.....	46
よくあるご質問	48
安全上のご注意	49
品質保証書	50


各部名称




セット内容



1*本体



1*取扱説明書(本書)



1*USB-C to USB-C
ケーブル(60cm)

仕様詳細

入力(Type-C PD): 5V $\equiv$ 2A, 9V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 1.5A

出力(Type-C PD): 5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2.5A, 15V $\equiv$ 2A

ワイヤレス充電出力: 15W/10W/7.5W/5W

バッテリー種類: リチウムポリマー

バッテリー容量: 10000mAh/3.6V/36Wh

定格容量: 5800mAh (5V $\equiv$ 2.4A)

サイズ: 4.25x2.61x0.66in/108mm*66.4mm*16.8mm

重量: 7.4oz/210g

使用方法

1. モバイルバッテリーへの充電方法

付属のUSB-C充電ケーブルの一方をUSB充電器(図1)またはUSB-Cポート搭載モデルのPC(図2)に接続し、もう一方をモバイルバッテリーのUSB-Cポートに挿し込んで、モバイルバッテリーに充電します。




図1





図2

2. 電源を入れる

- スマートフォンとモバイルバッテリーは磁気で吸着します。自動的に位置を決め、くっつきます。
- ボタンを短く押すと、電源を入れます(バッテリー残量表示ランプ点灯)、ワイヤレス充電を開始します。



3.電源を切る

- 電源ボタンをダブルクリックすると、電源を切ります。
- スマートフォンが接続されていない場合、また接続しているスマートフォンが満充電になってから約40秒後、モバイルバッテリーの放電機能がオフになります。

4.充電量の説明が表示されます

モバイルバッテリーに充電する場合、LEDインジケータの表示：

LED灯 の表示	1 番 目 点 滅	2 番 目 点 滅	3 番 目 点 滅	3 灯 常 時 点 灯
モバイル バッテリー 残量	0%~33%	33%~66%	66%~100%	100%

5.スマホを充電する場合

- バッテリーの残量インジケータ

LED灯 の表示	消 灯	1 番 目 点 滅	1 番 目 常 点 灯	2 灯 常 時 点 灯	3 灯 常 時 点 灯
モバイル バッテリー 残量	0%	0%~5%	5%~33%	33%~66%	66~100%

- ワイヤレス充電指示ランプ

ワイヤレス 充電指示 ランプ	青ランプ 点灯	オレンジラ ンプ点滅	オレンジラ ンプ点灯	消灯	青/オレンジラ ンプ交互点滅
充電状態	スタンバイ	急速充電	低速充電	有線充電	充電異常

よくあるご質問

Q: iPhone以外のスマートフォンも使用出来ますか？

A: MagSafe対応のiPhone14/13/12シリーズのみ磁気ワイヤレス充電に対応しています。ワイヤレス充電可能なほかの機種 of スマートフォンの場合、モバイルバッテリーに載せて充電可能ですが、吸着できません。また、ケーブル充電の場合、USB-Cポート搭載のスマートフォンなら、充電は可能です。

Q: この製品の出力はどのくらいですか？

A: MagSafe対応のiPhone 14/13/12シリーズをワイヤレス充電する場合は、最大7.5Wとなっています。

Q: 保護ケースを付けている場合は、磁気吸着できますか？

A: MagSafe対応ケースの場合、効率よく吸着充電できます。市販の非MagSafe対応ケースの場合、磁力が弱くなることがあります。MagSafe対応ケースを装着したままでご使用をおすすめします。ケース素材や厚みにより吸着できない可能性もあります。

Q: 充電中にバッテリーが熱くなっていますが、故障でしょうか？

A: ワイヤレス充電は、従来の充電に比べて少し熱くなる可能性がありますが、スマートフォンの通常の動作温度範囲内ですので、安心して使用してください。

安全上のご注意

本製品を安全にご使用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

- 涼しく乾燥した場所に保管してください。
- 極端な高温の環境に放置すると、爆発または引火性のある液体・ガスが発生するおそれがあります。
- 製造元により販売もしくは推奨されていない製品を使用した場合、火事や怪我につながる恐れがあります。
- 本製品の動作温度は、約 0° C~45° C です。
- 危険ですので分解しないでください。故障だと思われる場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。分解したり誤って組み立てると火事や怪我につながる恐れがあります。
- 本製品を長期間使用しない場合、3 か月に 1 度は、放電と充電を行ってください。
- お使いの機器を充電する際、本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 正しくお使いいただいた場合でも、内蔵バッテリーの性能は経年劣化します。
- 本製品を火や高温のオーブンの中に廃棄したり、機械的に押しつぶしたり切断したりすると、爆発する恐れがあります。
- お手入れの際は、危険性のある化学製品や洗剤、アルコール濃度が高い液体などを使用せず、乾いた布をご使用ください。
- 誤使用、落下また過度な衝撃は製品の故障につながる恐れがあります。
- 極端な気圧の低い環境にさらすと、爆発または引火性のある液体・ガスが発生するおそれがあります。
- 充電中・使用中・保管時、異常に発熱したり、異臭、変形などの異常を感じた場合は、使用を中止してください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。

本製品にはリチウムイオン電池が使用されています。廃棄する際は、各自治体の区分に従って処分してください。

品質保証書

この製品は、厳密な品質管理及び検査を経てお届けしたものです。
お買い上げ日より1年間以内に取り扱説明書の内容にしたがって、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定より対応します。

保証期間:

本製品の品質保証期間は製品お買い上げ日(お引渡し日)より1年間です。

保証内容:

取扱説明書、表示等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料にて交換または返金をさせていただきます。

※交換・返品をご希望の場合は、必ず事前にメール・お電話でご連絡ください。

事前に故障状況や購入履歴の確認が必要となります。

保証の免責事項:

保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

- (1)保証書をご提示いただけない場合。
- (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- (6)譲渡や中古販売、オークション・転売等で購入された場合。
- (7)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合。
- (8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- (9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年
お 客 様	ご住所: 〒 お名前: TEL:
購入店舗名	
注文番号	

※ご提供頂いた個人情報は、保証書に基づくアフターサービスのためにご使用し、その他の目的に使用することは一切ございません。

本製品に関するご意見・ご質問がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

株式会社星テック
〒271-0093
千葉県松戸市小山705-1-711
TEL: 050-3116-8370
E-mail: euker.support@euker.jp

EU Representative: Ma Wei Aasheng International
Investment Consulting GmbH
Address: Rodenberger Allee 23, 31542 Bad Nenndorf. Germany
Tel: +49 15206266951

UK Representative: CET Product Service Ltd.
Address: Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK
Tel: +447419325266

Customer Service:

✉ support@eukers.com

🌐 www.eukers.com

FCC ID: 2A4M2-I19



株式会社星テック



RoHS



Made in China

尺寸:75X100mm

材质:封面封底105g铜版纸,内页80g双胶纸

印刷:双面印 装订成小本

封面/封底/背面不印