

cargada.

1. Abra la caja, use el cable de carga I36, luego inserte el USB en su computadora portátil o en cualquier puerto USB con 5V para cargar el reloj antes de usarlo para asegurarse de que esté completamente cargado. El tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas. Para asegurarse de que el contacto de carga sea bueno. Asegúrese de que las superficies metálicas no estén sucias, oxidadas e impurezas. Al cargar, la pantalla mostrará el símbolo de carga. Si el dispositivo no se usa durante mucho tiempo, asegúrese de reponerlo cada mes.
2. Cuando el reloj se empareja por primera vez con "APP", sincronizará la hora, la fecha y la cantidad de la batería del reloj y mostrará el símbolo de éxito de la conexión BT.
3. Cómo iniciar el dispositivo: Mantenga presionada la tecla del reloj durante 5 segundos y el reloj se iniciará.
4. Cómo apagar el dispositivo: en la página de la pantalla del reloj, mantenga presionada el reloj durante 5 segundos y luego elija apagar. El reloj se apagará y vibrará.

Funciones y configuración de la aplicación

Interfaz principal / dial


Cambie el dial personalizado a través de la APLICACIÓN

(Como se muestra en la imagen de la izquierda)

Descubra más diales a través de la aplicación

Selección de marcación de página de dispositivo de aplicación encontrar más diales haga clic en su imagen de marcación favorita haga clic para descargar ahora

No abandone la página de descarga durante la descarga.



Perfil personal

Configure la información personal cuando inicie sesión.

Mi fecha, fecha personal. Sexo - altura - peso - edad.

Recordatorio de llamada

Manténgase conectado, si la función de alerta de llamada está habilitada, el reloj vibrará y mostrará el nombre o número de la persona que llama cuando la llamada

Notificaciones

Mantente conectado, si esta función está habilitada, el reloj vibrará cuando haya mensajes como Wechat, Facebook, twitter, etc. (Dar acceso a la aplicación al permiso del sistema).

Alarmas: configura las alarmas.

Obturador: esta función controlará su teléfono móvil para tomar fotos desde el reloj.

Contactos favoritos: puede agregar los contactos de su teléfono móvil a su reloj.

Otros: puede configurar Buscar el reloj, Formato de hora, Recordatorio sedentario, Levantar la muñeca para iluminar la pantalla, Recordatorio de beber agua.

Actualización: actualice el software del reloj cuando sea necesario.

Nota:

1: Cuando use GPS en modo deportivo, active los servicios de ubicación para el teléfono y el dispositivo, el reloj no tiene función GPS, puede abrir la función GPS en la aplicación.

2: Los datos de paso, sueño, frecuencia cardíaca, presión arterial y saturación de oxígeno en sangre del reloj se sincronizarán con la aplicación. Los datos relevantes se pueden sincronizar bajando la página correspondiente. El análisis de información más detallado y el registro de datos se pueden ver desde la APLICACIÓN.

3: Cada vez que abra la aplicación, el reloj se conectará automáticamente al teléfono. Después de deslizar hacia la derecha de la interfaz principal del reloj para ingresar a la interfaz de dirección MAC, aparecerá el icono de Bluetooth, lo que indica que Bluetooth está conectado. Si no hay un icono de Bluetooth, Bluetooth no está conectado

Interfaz de función de reloj

1. Esfera del reloj: mantenga pulsado el botón de la esfera del reloj, se puede cambiar a 4 esferas de reloj diferentes. mostró fechas, hora, etc.

Esfera del reloj personalizada: vaya a la APLICACIÓN "FitCloudpro" --- Esferas del reloj - Marque 4 --- Editar - Seleccione la imagen --- Elija la foto - Listo - Guardar - actualización de la pantalla --- Listo. Entonces puedes ver que la foto se mostrará en tu reloj.

Más esferas de reloj predeterminadas: vaya a la APLICACIÓN "FitCloudpro" --- Esferas de reloj - Descubra más esferas --- Elija esfera - Descargar inmediatamente ----- Listo.

Entonces puede ver que el dial se mostrará en su reloj.

2. Desde la página de la pantalla del reloj, desliza el dedo hacia la página izquierda y derecha.

Deportes: muestra el recuento de pasos.

Sueño: muestra el estado del sueño, como el tiempo de sueño, el tiempo de sueño profundo, etc.

Medir la frecuencia cardíaca: mide tu frecuencia cardíaca.

Información del ejercicio: registre diversos datos e información sobre el ejercicio.

Teléfono: puede verificar los registros de llamadas telefónicas, contacto, teclado de marcación.

Mida la PA: mida su presión arterial.

Oxígeno en sangre: mide el oxígeno en sangre.

Clima: muestra el estado del clima.

Obturador: esta función controlará su teléfono móvil para tomar fotos desde el reloj.

Reproductor: control de música, reproducir o pausar, última música o próxima música.

Otros: en esta página, puede configurar el selector, el brillo, etc.

3. En la página de la pantalla del reloj, puede ir a la siguiente página tocando el dedo de arriba a abajo.

No molestar: puede activar o desactivar la función No molestar.

Brillo: puede ajustar el brillo.

Configuración: puede configurar el cronómetro, el despertador, el temporizador, el brillo, el cambio de teléfono, la configuración de llamadas, la vibración, el modo de teatro, el restablecimiento de fábrica, el apagado, la descarga de la APLICACIÓN.

Configuración de vibración / Ajuste de brillo / Reinicio de reloj

La pantalla deslizante hacia abajo mostrará la interfaz (como en la primera imagen)

1) Haga clic en ajuste de brillo, puede ajustar el brillo de la pantalla que necesita según el uso.

2) Si necesita usar el reloj con otro teléfono, debe reiniciar el reloj.

Haga clic en Restaurar configuración de fábrica, el reloj se restaurará al estado inicial y se reiniciará automáticamente, en este momento se borran todos los datos del reloj.

3) Haga clic en el icono "ACERCA DE", puede comprobar la información de la versión, la dirección MAC de Bluetooth, la visualización del porcentaje de batería y el estado de la conexión Bluetooth.

¿Por qué el reloj no puede recibir notificaciones de mensajes?

Dado que el fondo del teléfono Android limpiará automáticamente las aplicaciones

que se usan con poca frecuencia, hará que el reloj se desconecte y ya no envíe mensajes.

1. Asegúrese de activar la inserción de mensajes en la configuración de FitCloudpro.

2. Asegúrese de que el mensaje se pueda mostrar en la barra de notificaciones del teléfono. Puede enviar notificaciones de mensajes leyendo la barra de notificaciones del teléfono. Si desactiva la inserción de mensajes en la configuración del teléfono, el reloj no recibirá notificaciones.

Nota: Busque la configuración de notificación en la configuración del teléfono, abra WhatsApp, Facebook, Twitter, teléfono, SMS.

Conociendo su dispositivo

Está prohibido arrojar este producto al fuego para evitar una explosión. La duración de la batería varía según el entorno y el modo de uso.

Advertencia: este producto no es un dispositivo médico. Los relojes y sus aplicaciones no deben utilizarse para el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades y dolencias. Consulte primero a un médico calificado si desea cambiar sus hábitos, como los ejercicios y el sueño, para evitar causar víctimas graves.

Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar y mejorar las funciones que se describen en este manual sin previo aviso. Al mismo tiempo, también nos reservamos el derecho de actualizar continuamente el producto. Todo el contenido está sujeto al producto real.

¿Por qué los datos de presión arterial son diferentes a los del esfigmomanómetro?

La diferencia entre los datos del reloj inteligente y el esfigmomanómetro está determinada por una variedad de factores. El sitio de medición del esfigmomanómetro está en la arteria radial y el sitio de medición del reloj son las dos ramas principales de la arteriola. Normalmente, el valor de diferencia entre la medición de la presión arterial aórtica y la medición microarterial es de $3 \sim 40$. Debido a que la sangre fluye en la arteria en la dirección de la centrífuga, si usa el reloj inteligente y el esfigmomanómetro para medir al mismo tiempo, la banda del esfigmomanómetro hace que su codo esté bajo presión. La presión arterial no puede fluir suavemente a la rama inferior de la arteria y aumenta la tensión vascular, lo que hará que la diferencia sea mayor.

¿Por qué no puedo usar el reloj inteligente para tomar un baño, aguas termales y sauna?


La temperatura del agua del baño es relativamente alta, producirá mucho vapor de agua y el vapor de agua está en fase gaseosa. Su radio molecular es pequeño, es fácil de infiltrar desde el hueco de la carcasa del reloj, y cuando la temperatura desciende, se recondensará en una fase líquida. Las gotas de agua pueden causar fácilmente un cortocircuito dentro del reloj, dañar la placa de circuito y dañar el propio reloj.

Atención especial: para otros problemas relacionados con el uso del reloj, puede obtener respuestas detalladas en los comentarios de sugerencias de la aplicación.

Parametros basicos

Tipo de dispositivo	Reloj inteligente	Tipo de Batería	Polímero de litio
Motor vibrante	Apoyo	Modo de sincronización	Bluetooth 5.0
Temperatura de trabajo	-10°C~50°C	Sensor	Acelerómetro de baja potencia
El sistema requiere	Android 4.4 y superior; ios 7.1 y superior		

製品説明



アプリのダウンロード

- ①APP Store で「FitCloudpro」を検索します
(Apple Store/Google Play)。
- ②QR コードをスキャンしてダウンロードします。



使用上のご注意

アプリをインストールすると、スマホのアクセス許可が求められます。次のすべてのアクセスを許可してください。①Bluetooth ②通知（バナー/サウンド/バッジを含む） ③「FitCloudpro」アプリのモバイルデータ通信。

スマートウォッチの接続


1. サイドボタンを 3-5 秒間長押し、ウォッチの電源を入れます。

2. スマートフォンの Bluetooth と位置情報をオンにし、ウォッチが他のデバイスに紐付けられていないことを確認してください。

スマートフォンで「FitCloudpro」アプリを開きます。個人情報を入力し、デバイス画面に入ります。「デバイスの紐付け」をタップします。ウォッチのメインダイヤル画面を右にスライドし、MAC アドレスを表示します。デバイス一覧から MAC アドレスを利用し、デバイスを特定できます。デバイス名と対応する MAC アドレスがペアリングされ、デバイスが正常に接続されます。

ステップ 1: 「FitCloudpro」アプリを開きます--「許可する」--「デバイスを追加する」--I36 を見つけて選択します--「ペアリング」--「許可する」--完了

ステップ 2: スマートフォンの Bluetooth 画面に入ります--もう一つの Watch Call を見つけて選択します--接続完了。



初めて使用する場合のご注意:

ウォッチを初めて使用する時は、バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。

1. パッケージを開封し、I36 充電ケーブルを使用し、USB をノートパソコンま

- たは 5V の USB ポートに挿入します。使用前にウォッチを充電し、バッテリーが完全に充電されていることを確認します。充電時間は約 2 時間になります。充電接触を良好にするには、金属表面が汚れたり、酸化したり、不純物が付着したりしないようにしてください。充電中は、画面に充電記号が表示されます。デバイスを長期間使用しない場合は、必ず 1 か月ごとに充電してください。
- 2.ウォッチが初めてアプリとペアリングされる時は、ウォッチの時刻、日付、バッテリー残量が同期され、BT 接続完了の記号が表示されます。
- 3.デバイスの電源を入れる方法：ウォッチキーを 5 秒間長押しすると、電源が入ります。
- 4.デバイスの電源を切る方法：ウォッチのフェイスページで、ウォッチキーを 5 秒間長押し、電源オフを選択します。ウォッチが振動し、電源が切れます。

アプリの機能と設定


メイン画面 / ダイアル

アプリでカスタマイズされたダイアルを切り替えます

（左側の画像に示すように）

アプリでより多くのダイアルを発見します

アプリの「デバイスページ」-「ダイアル選択」-「他のダイアル」でお気に入りのダイアル画像をタップして選択し、「今すぐダウンロード」をタップします。ダウンロード中にダウンロードページを閉じないでください。



個人情報

ログイン時に個人情報を設定します。

情報-個人情報。性別-身長-体重-年齢。

着信リマインダー

デバイスが接続され、着信アラート機能が有効になっている場合、着信時にウォッチが振動し、発信者の氏名または電話番号が表示されます。

通知