

-  For other languages please scan the QR code
-  Pentru manuale în alte limbi vă rugăm să scanați codul QR
-  Para otros idiomas, escanee el código QR
-  Pour les autres langues, veuillez scanner le code QR
-  Für andere Sprachen scannen Sie bitte den QR-Code
-  Per altre lingue, eseguire la scansione del codice QR



www.tellur.com/manual-tll411007

ABN Systems International

-  Str. Marinariilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania
-  004.021.233.09.95
-  office@tellur.com
office@abnsystems.ro
-  www.tellur.com



Voice Pro Wireless headset

-  Installation guide and operation instructions
-  Ghid de instalare și instrucțiuni de funcționare
-  Guía de instalación e instrucciones de funcionamiento
-  Guide d'installation et mode d'emploi
-  Guida all'installazione e istruzioni per l'uso
-  Einbauanleitung und Bedienungsanleitung

TLL411007



INTO YOUR FUTURE

Thank you for choosing Tellur!

EN

To ensure an optimum performance and safety, please read this user manual carefully before using the product.
Keep this user manual safe for future references.

Contents

1. GENERAL SAFETY INFORMATION:	3
1.1. WARNINGS	3
1.2. ATTENTION	3
1.3. BATTERY	4
1.4. CHARGING	4
1.5. MAINTANENCE	4
2. PRODUCT OVERVIEW	5
2.1. PRODUCT DIAGRAM	5
2.2. MAIN FUNCTIONS	5
2.3. IN THE BOX	6
2.4. WEARING THE HEADSET	6
2.5. NOTES	7
3. CONNECTING THE HEADSET	7
3.1. DIRECT CONNECT WITH BLUETOOTH	7
3.2. USING INCLUDED BLUETOOTH DONGLE	8
3.3. WIRED, USING INCLUDED CABLE	9
4. HOW TO USE	9
4.1. POWERING ON/OFF, FUNCTIONS	9
4.2. SYSTEM SUPPORT	10
4.3. LED INDICATORS	10
4.4. CHARGING	12
4.5. TROUBLESHOOTING	13
5. TECHNICAL SPECIFICATIONS	14

1 . GENERAL SAFETY INFORMATIONS:

1.1. WARNINGS

AUDIO PRODUCT WARNING!

PERMANENT HEARING LOSS MAY RESULT FROM LONG-TERM EXPOSURE TO SOUNDS AT HIGH VOLUMES. USE AS LOW A VOLUME AS POSSIBLE.
Avoid prolonged use of headsets at excessive sound pressure levels.
You can reduce the risk of hearing damage by following these safety guidelines:

Prior to using this product follow these steps

- Before using the product, turn the volume control to its lowest level,
- Put the headset on, if applicable
- Slowly adjust the volume control to a comfortable level.

During the use of this product

- Keep the volume at the lowest level possible
- If increased volume is necessary, adjust the volume control slowly
- If you experience discomfort or ringing in your ears, immediately discontinue using the product.

With continued use at high volume, your ears may become accustomed to the sound level, which may result in permanent damage to your hearing without any noticeable discomfort.

1.2. ATTENTION

- If you have a pacemaker or other electrical medical devices, consult your physician before using this product.
- This package contains small parts that may be hazardous to children. Always store the product out of reach of children. The bags themselves or the many small parts they contain may cause choking if ingested.
- Never try to dismantle the product yourself, or push objects of any kind into the product, as this may cause short circuits which could result in a fire or electric shock.
- None of the components can be replaced or repaired by users. Only authorized dealers or service centers may open the product. If any parts of your product require replacement for any reason, including normal wear and tear or breakage, contact your dealer.
- Avoid exposing your product to rain or other liquids.
- Keep all products, cords, and cables away from operating machinery.
- Observe all signs and instructions that require an electrical device or RF radio product to be switched off in designated areas such as hospitals or aircraft.

- If the product overheats, has been dropped or damaged or has been dropped in a liquid, discontinue use.

- Dispose of the product according to local standards and regulations (See <http://www.tellur.com/weee>).

Remember: Always drive safely, avoid distractions, and follow local laws!

The use of a speaker while operating a motor vehicle may be regulated by local laws. Using a headset while operating a motor vehicle, motorcycle, watercraft, or bicycle may be dangerous, and is illegal in some jurisdictions, just as use of this headset with both ears covered while driving is not permitted in certain jurisdictions. Check with your local authorities.

1.3. BATTERY

- For your protection and comfort, ABN Systems International S.A. has implemented protective measures in this product designed to maintain safe volume levels and ensure that the product operates in compliance with government safety standards.

- In case of power source cut off, the back-up battery can hold the device in place for 20-30 minutes.

- The window cleaner can be used on frameless or framed surfaces. It has integrated falling sensors and obstacle detection function.

1.4. CHARGING

CHARGER CARE: Please observe the following if the product is supplied with a charger.

- Do not attempt to charge/power your product with anything other than the charger provided. The use of any other types may damage or destroy the product and could be dangerous. Use of other chargers may invalidate any approval or warranty. For the availability of approved enhancements, please check with your dealer.

- Charge/power the product according to the instructions supplied with the product.

Important: Please refer to the user manual for a description of the charging status indicator lights. Some products cannot be used while charging.

Charger warning!

- Do not use a wall charger with more than 5V and 2A output.

- When you disconnect the power cord or any enhancement, grasp and pull the plug, not the cord. Never use a charger that is damaged.

- Do not attempt to disassemble the charger as it may expose you to dangerous electric shock.



1.5. MAINTANENCE

- Unplug the product or charger before cleaning

- Clean the product by wiping with a dry or slightly damp cloth. The cord and charger may only be dry dusted.

2. PRODUCT OVERVIEW


2.1. PRODUCT DIAGRAM



2.2. MAIN FUNCTIONS

- Clear sound thanks to the microphone equipped with background noise cancelling technology.
- Designed for professional use – call-center & online conferences.
- Multipoint technology – The headset can be connected to two devices at the same time and receive calls from either one.
- Increased wireless range of up to 30 meters.
- Synthetic leather and low weight offer increased comfort.
- Easy to use control buttons for answer/reject, volume, microphone mute.
- Increased battery autonomy, 24 hours talk time and up to 20 days of standby time.
- Multiple connections, direct using Bluetooth, with Bluetooth dongle, wired using the included USB A to Type-C cable (audio over USB mode).
- Multifunctional LED indicator offering key informations at a glance.


2.3. IN THE BOX



Tellur Bluetooth Dongle



Voice pro headset



User manual



USB-A to USB-C charging cable



Carrying bag


EN

2.4. WEARING THE HEADSET



Adjusting the headset:


The headband and microphone can be adjusted to fit comfortably and for optimal use.



2.5. NOTES - For full technical specifications please check chapter 5


3. CONNECTING THE HEADSET

3.1. DIRECT CONNECT WITH BLUETOOTH



- Slide the on/off switch to the Bluetooth position and hold it there until the 1 and 4 indicators flash blue alternately.
- Go to the smartphone Bluetooth menu and select Voice Pro Wireless from the list of available devices.

3.2. USING INCLUDED BLUETOOTH DONGLE



- Plug the included Bluetooth Dongle into a USB port on your PC/laptop. The Voice Pro Wireless and Bluetooth Dongle are pre-paired and are ready to use right out of the box. The maximum Bluetooth range is about 30 meters.
- To listen to music with headphones, you may need to set the Bluetooth Dongle as the default playback device in the audio settings of your computer's operating system.

NOTE: If need to re-pair the dongle with the headset, please follow the instructions below:

- Press and hold the reset button on the Bluetooth Dongle until the LED indicator flashes red and blue alternately.
- Turn the headset switch to the Bluetooth position and keep it in this position until the blue LED indicators 1 and 4 of the headset flash alternately.
- Wait for the Voice Pro Wireless and Bluetooth Dongle to pair again. After the pairing is completed, the LED indicator stops flashing.


3.3. WIRED, USING INCLUDED CABLE

- Plug the charging cable into the headset and plug it directly into the USB port powered by the computer.
- The headset will automatically switch from wireless mode to wired mode. Now the Voice Pro Wireless can be used as a USB headset.


4. HOW TO USE

4.1. POWERING ON/OFF, FUNCTIONS

- Power on/off - Slide the on/off switch to the ON or OFF position to turn the headset on or off.




Answer call/Hang up call	Press Call/Answer button
Reject call	Long press Call/Answer button for 3 sec
Play/Pause music	Press Call/Answer button
Activate voice assistant	When not in active call, long press Call/Answer button for 3 sec
End current call and answer new call	Press Call/Answer button
Hold current call and answer new call	Long press Call/Answer button for 3 sec
Switch between calls	Long press Call/Answer button for 3 sec
Volume up/Volume down	Use the dedicated buttons during call or music play




4.2. SYSTEM SUPPORT

- Windows 7, 8, 10, 11 support Skype for Business to answer and hang up; support MS Teams to answer and hang up; support USB drive-free.
- Mac support Skype for Business to answer and hang up; support MS Teams to answer and hang up; support MS Teams button function; support USB drive-free.
- Android support phone answering and hanging up, music playback and other functions.
- iOS support phone answering and hanging up, music playback and other functions.


4.3 LED INDICATORS




●●●● When the power is turned on, the 4-bar indicator lights turn blue in sequence (the battery is fully charged)




○●●● When the power is turned on, the 3-bar indicator lights turn blue in sequence (indicating that the battery has consumed one bar of power, and so on)




⬡○⬡ In pairing mode, the 1 and 4 indicators flash blue alternately




○⬡⬡○ When an incoming call comes in, the 2 and 3 lights alternately flash blue




○●●○ During a call, the indicator lights 2 and 3 are solid blue



●○○○ 1 The indicator light is solid red, indicating that the battery power is lower than 20%



⬡○⬡ Do not disturb mode, 1 and 4 lights alternately flash red (long press the microphone mute button for 3 seconds to turn on/off, let the people around you know that you are busy)



○●●○ The microphone is muted, and the 2 and 3 indicators are solid red

4.4. CHARGING

- The headset can be charged using a compatible 5V output charger. It is recommended to use the included charging cable to charge the headset.
- Plug the charging cable into the headset and plug it directly into the USB port powered by the computer for charging.



4.5. TROUBLESHOOTING

Issue	Inspection Method	Solution
Not working	Check whether the USB interface is powered normally	The USB interface is powered normally
Can not boot	Bluetooth headset battery is low	Use the Bluetooth headset charging cable to charge the headset and then try to turn it on
	The keystroke is not long enough	The boot time of the Bluetooth headset is to press and hold the mute button for 3 seconds
Although the headphones are connected to the computer, nothing is heard .	Check the bluetooth headset option	In the lower right corner of the computer desktop, right-click the speaker, click the playback device option, and check whether the device Voice Pro Wireless is set as the default device
	Check the USB Dongle option	In the lower right corner of the computer desktop, right-click the speaker, click the playback device option, and check whether the device Bluetooth dongle is set as the default device
Bluetooth headset and mobile phone cannot be paired	The bluetooth headset is not paired	Check whether the bluetooth headset is in a state of alternating red and green lights; whether the flashing frequency of the lights is normal
	Is the Bluetooth function of the mobile phone turned on?	Check if the Bluetooth Pisces logo appears on the phone screen
Bluetooth headset is connected but no sound	The bluetooth headset is not properly connected to the phone	Re-pair the bluetooth headset with the phone
	The bluetooth headset is out of range	Keep the Bluetooth headset within the surrounding range of the mobile phone (within 30m), and there should be no obstacles within the range.

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

EN

Bluetooth version:	v5.0
Frequency:	2.4GHz, Class 1
Wireless range:	30m
Supported profiles:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Hearing protection:	Support sound limits up to 118 dBSPL
Multipoint technology:	Pair and maintain connections with two devices at the same time, remember up to 8 devices
Wired connection:	Included USB cable 1m (audio over USB mode)
Audio codecs supported:	SBC
Drivers size:	32mm
Ear cushions:	Leatherette
Speaker frequency range:	20Hz - 20KHz
Speaker impedance:	32Ω
Speaker sensitivity:	102dB (±3dB)
Speaker rated power:	10mW
Microphone:	2 microphones, noise cancelling technology
Microphone type:	Analog silicon microphone
Microphone frequency range:	20Hz-14kHz
Microphone sensitivity:	-38dB @ 1KHz x 2
Microphone impedance:	300Ω @ 1kHz
Control functions:	Call answer/end, Music play/pause, Volume up/down, Mic mute, Power on/off/Bluetooth pairing
LED indicator:	Multifunctional
Power supply:	USB Type-C charging port
Battery capacity:	280mAh, Lithium Ion
Talk time:	24 hours
Standby time:	Up to 20 days
Charge time:	Approx 3 hours
Headset dimensions:	193mm x 165mm x 70mm
Headset weight:	158g
Color:	Black
Package includes:	1 x Tellur Voice Pro Wireless headset 1 x Bluetooth USB dongle 1 x USB A to USB Type-C cable 1 meter 1 x Carrying bag

EN



Disposal and recycling information

The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, battery, literature or packaging reminds you that all electronic products and batteries must be taken to separate waste collection points at the end of their working lives; they must not be disposed of in the normal waste stream with household garbage. It is the responsibility of the user to dispose of the equipment using a designated collection point or service for separate recycling of waste electrical and electronic equipment (WEEE) and batteries according to local laws. Proper collection and recycling of your equipment helps ensure EEE waste is recycled in a manner that conserves valuable materials and protects human health and the environment, improper handling, accidental breakage, damage, and/or improper recycling at the end of its life may be harmful for health and environment.

Declaration of conformity

We, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A, Bucharest, Sector 1, Marinariilor street, nr. 31, declare on own responsibility that the product below:

Product description	Brand	Product code
Call center headset Tellur Voice Pro Wireless, black	Tellur	TLL411007

Does not endanger life, health, work safety, does not have a negative impact on the environment and corresponds to the standards stated in the manufacturer's declaration of conformity.

The product is compliant with the following standards and / or other normative documents:

RED directive: 2014/53/EU

Health: EN 62479:2010

Safety: EN 62368-1:2014+A11:2017

EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Radio: ETSI EN 300328 V2.2.2

ROHS - 2011/65/EU

The product bears CE mark, applied in 2023.

Name: George Barbu

Function: General manager

Place and date: Bucharest, 24.07.2023

Signed:



Cască call center Voice Pro Wireless

Ghid de instalare
și instrucțiuni de utilizare

TLL411007



Îți mulțumim ca ai ales un produs Tellur!

Pentru a asigura o funcționare optimă, în condiții de maximă siguranță, te rugăm să citești cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi produsul. Păstrează manualul pentru consultări viitoare.

RO

Cuprins

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚA:	19
1.1. AVERTISMENTE	19
1.2. ATENȚIE	19
1.3. BATERIE	20
1.4. ÎNCĂRCARE	20
1.5. MENTENANȚA	20
2. PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI	21
2.1. DIAGRAMA PRODUSULUI	21
2.2. FUNCȚII PRINCIPALE	21
2.3. ÎN CUTIE	22
2.4. PURTAREA CĂȘTII	22
2.5. NOTE	23
3. CONECTAREA CĂȘTII	23
3.1. CONECTARE DIRECTĂ CU BLUETOOTH	23
3.2. UTILIZAREA DONGLE-ULUI BLUETOOTH INCLUS	24
3.3. CU FIR, FOLOSIND CABLUL INCLUS	25
4. CUM SE UTILIZEAZĂ	25
4.1. PORNIRE/OPRIRE, FUNCȚII	25
4.2. COMPATIBILITATE SISTEME	26
4.3. INDICATORI LED	26
4.4. ÎNCĂRCARE	28
4.5. REMEDIEREA PROBLEMELOR	29
5. SPECIFICAȚII TEHNICE	30

1 . INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚA:

RO

1.1. AVERTISMENTE

AVERTISMENT AUDIO!

EXPUNEREA PE TERMEN LUNG LA SUNETE LA VOLUME MARI, POATE CAUZA PIERDEREA PERMANENTĂ A AUZULUI! FOLOSIȚI UN VOLUM SONOR CÂT MAI REDUS POSIBIL.

Evitați utilizarea prelungită a căștilor la niveluri excesive de presiune acustică. Puteți reduce riscul de deteriorare a auzului urmând aceste recomandări de siguranță:

Înainte de a utiliza acest produs, urmați acești pași:

- Înainte de a utiliza produsul, rotiți controlul volumului la cel mai scăzut nivel
- Puneți casca, dacă este cazul
- Reglați încet controlul volumului la un nivel confortabil.

În timpul utilizării acestui produs

- Mențineți volumul la cel mai mic nivel posibil
- Dacă este necesar un volum crescut, reglați încet controlul volumului
- Dacă simțiți disconfort sau țiuit în urechi, întrerupeți imediat utilizarea produsului.

La o utilizare continuă la volum ridicat, urechile dvs. se pot obișnui cu nivelul sonor, ceea ce poate duce la deteriorarea permanentă a auzului fără a simți niciun disconfort.

1.2 ATENȚIE

- Dacă aveți un stimulator cardiac sau alte dispozitive medicale electrice, consultați-vă medicul înainte de a utiliza acest produs.
- Acest pachet conține piese mici care pot fi periculoase pentru copii. Nu lăsați niciodată produsul la îndemâna copiilor. Ambalajele sau numeroasele componente mici pe care le conțin pot provoca sufocare dacă sunt ingerate.
- Nu încercați niciodată să demontați singur produsul sau să introduceți obiecte de orice fel în produs, deoarece acest lucru poate provoca scurtcircuit care ar putea duce la un incendiu sau la șocuri electrice.
- Niciuna dintre componente nu poate fi înlocuită sau reparată de utilizatori. Numai dealerii autorizați sau centrele de service pot deschide produsul. Dacă orice piesă a produsului necesită înlocuire din orice motiv, inclusiv uzură sau rupere, contactați furnizorul.
- Evitați expunerea produsului la ploaie sau alte lichide.
- Păstrați toate produsele, firele și cablurile departe de echipamente aflate în funcțiune.
- Respectați toate semnele și instrucțiunile care impun oprirea unui dispozitiv electric sau a unui produs radio RF în zonele desemnate, cum ar fi spitalele sau aeronavele.

• Dacă produsul se supraîncălzește, a fost scăpat pe jos sau deteriorat sau a fost scăpat într-un lichid, întrerupeți utilizarea.

• Predați produsul pentru reciclare în conformitate cu standardele și reglementările locale

(Accesați: <http://www.tellur.com/weee>).

Nu uitați: conduceți întotdeauna în siguranță, evitați distragerea atenției și respectați legislația locală!

Utilizarea unui difuzor de redare audio, în timpul conducerii unui autovehicul poate fi reglementată de legile locale. Utilizarea unei căști în timpul conducerii unui autovehicul, motocicletă, ambarcațiune sau bicicletă poate fi periculoasă și este ilegală în unele jurisdicții, la fel cum utilizarea acestor căști cu ambele urechi acoperite în timpul conducerii nu este permisă în anumite jurisdicții. Consultați reglementările autorităților locale.

1.3 BATERIE

• Pentru protecția și confortul dumneavoastră, ABN Systems International S.A. a implementat măsuri de protecție în acest produs concepute pentru a menține nivelurile de volum sigure și pentru a se asigura că produsul funcționează în conformitate cu standardele guvernamentale de siguranță.

• În cazul întreruperii sursei de alimentare, bateria de rezervă poate ține dispozitivul în funcțiune timp de 20-30 de minute.

1.4 ÎNCĂRCARE

PROTEJAREA ÎNCĂRCĂTORULUI: Vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni dacă produsul este furnizat împreună cu un încărcător.

• Nu încercați să încărcați/alimentați produsul folosind un alt tip de încărcător decât cel furnizat. Utilizarea oricăror altor tipuri de încărcătoare, poate deteriora sau distruge produsul; acest lucru poate deveni periculos. De asemenea, utilizarea altor tipuri de încărcătoare poate anula orice aprobare sau garanție. Pentru a verifica disponibilitatea îmbunătățirilor aprobate, vă rugăm să consultați acest aspect cu furnizorul dvs.

• Încărcați/alimentați produsul conform instrucțiunilor furnizate împreună cu produsul.

Important: Vă rugăm să consultați manualul de utilizare pentru o descriere a luminilor indicatorului de stare de încărcare. Unele produse nu pot fi utilizate în timpul încărcării.

Avertisment!

• Nu utilizați un încărcător de perete cu o ieșire mai mare de 5V și 2A.

• Când deconectați cablul de alimentare sau orice accesoriu, prindeți și trageți ștecherul, nu cablul. Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat.

• Nu încercați să dezamblați încărcătorul, deoarece vă poate expune la

20 șocuri electrice periculoase.


1.5 ÎNTREȚINERE

• Deconectați produsul sau încărcătorul înainte de curățare.

• Curățați produsul ștergând cu o laveta uscată sau ușor umedă. Cablul și încărcătorul pot fi doar șterse de praf fără apă.

2. PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI


2.1. DIAGRAMA PRODUSULUI



2.2 FUNCȚII PRINCIPALE

- Sunet clar datorită microfonului echipat cu tehnologie de anulare a zgomotului de fundal.
- Conceput pentru uz profesional – call-center și conferințe online.
- Tehnologie multipunct – Casca poate fi conectată la două dispozitive în același timp și poate primi apeluri de la oricare dintre ele.
- Acoperire wireless mărită, de până la 30 de metri.
- Pielea sintetică și greutatea redusă oferă un confort sporit.
- Butoane de control ușor de utilizat pentru răspuns(apel) / respingere(apel), volum(+, -), dezactivare microfon(mute).
- Autonomie crescută a bateriei, 24 de ore de convorbire și până la 20 de zile în standby.
- Conexiuni multiple, directe prin Bluetooth, cu dongle Bluetooth, prin cablu folosind cablul USB A la Type-C inclus (mod audio prin USB).
- Indicator LED multifuncțional care oferă informații cheie la o simplă privire.


2.3 ÎN CUTIE



Tellur Bluetooth Dongle



Casca Voice pro



Manual



Cablul de încărcare USB-A la USB-C



Saculet transport

RO

2.4. PURTAREA CĂȘTII



Reglarea căștii:


Banda pentru cap și microfonul pot fi reglate pentru a se potrivi confortabil și pentru o utilizare optimă.



2.5. NOTE - Pentru specificații tehnice complete, vă rugăm să consultați capitolul 5.


3.CONECTAREA CĂȘTII

3.1 CONECTARE DIRECTĂ CU BLUETOOTH



- Glisați comutatorul pornit/oprit în poziția Bluetooth și țineți-l acolo până când indicatoarele luminoase 1 și 4 luminează intermitent albastru alternativ.
- Accesați meniul Bluetooth al smartphone-ului și selectați Voice Pro din lista dispozitivelor disponibile.

3.2. UTILIZAREA DONGLE-ULUI BLUETOOTH INCLUS



- Conectați dongle-ul Bluetooth inclus într-un port USB de pe PC/laptop. Dispozitivele Dongle Bluetooth si Voice Pro sunt pre-împerecheate și sunt gata de utilizare imediat din cutie. Raza maximă de acțiune Bluetooth este de aproximativ 30 de metri.

- Pentru a asculta muzică în cască, poate fi necesar să setați Dongle-ul Bluetooth ca dispozitiv de redare implicit în setările audio ale sistemului de operare al computerului.

NOTĂ: Dacă este nevoie să împerecheați din nou dongle-ul cu casca, urmați instrucțiunile de mai jos:

- Apăsăți și mențineți apăsat butonul de resetare de pe Dongle Bluetooth până când indicatorul LED clipește alternativ roșu și albastru.
- Rotiți comutatorul căștilor în poziția Bluetooth și țineți-l în această poziție până când indicatorii LED albastru 1 și 4 de pe cască clipească alternativ.
- Așteptați ca dongle-ul Bluetooth si Voice Pro să se împerecheze din nou.

24 După finalizarea împerecherii, indicatorul LED încetează să clipească.

RO


3.3 CU FIR, FOLOSIND CABLUL INCLUS

- Conectați cablul de încărcare la cască și direct la portul USB alimentat de computer.
- Casca va comuta automat de la modul wireless la modul cu fir. Acum, Voice Pro se poate folosi ca o cască USB.

4.CUM SE UTILIZEAZĂ

4.1 PORNIRE/OPRIRE, FUNCȚII

- Pornire/oprire - Glisați comutatorul pornit/oprit în poziția PORNIT sau OPRIT pentru a porni sau opri casca.



Preluare apel/Încheiere apel	Apăsăți butonul Apelare/Preluare
Respingere apel	Apăsăți lung butonul Apelare/preluare apel, timp de 3 secunde
Redarea/Întreruperea muzicii	Apăsăți butonul Apelare/Preluare apel
Activare asistent vocal	Când nu sunteți într-un apel activ, apăsați lung butonul Apelare/Preluare, timp de 3 secunde
Încheiere apel curent și răspundere(preluare) la un apel nou	Apăsăți butonul Apelare/Preluare apel
Punerea apelului curent în așteptare și preluarea unui nou apel.	Apăsăți lung butonul Apelare/preluare apel, timp de 3 secunde
Comutare între apeluri	Apăsăți lung butonul Apelare/preluare apel, timp de 3 secunde
Creștere volum/Reducere volum	Utilizați butoanele dedicate în timpul apelului sau al redării muzicii




RO


4.2 COMPATIBILITATE SISTEME

- Windows 7, 8, 10, 11 acceptă: Skype for Business pentru preluare și închidere apeluri, MS Teams preluare / închidere apel; fără driver-e necesare.
- Mac acceptă: Skype for Business pentru preluare și închidere apeluri, MS Teams preluare/închidere apel; suportă funcția butonului MS Teams de apelare/preluare/închidere apel; fără driver-e necesare.
- Android acceptă preluare și închidere apeluri, redarea muzicii și alte funcții.
- iOS acceptă: preluare și închidere apeluri, redarea muzicii și alte funcții.


4.3 INDICATORI LED




●●●● Când alimentarea este pornită, toate cele 4 led-uri indicatoare se aprind, devin albastre secvențial (bateria este complet încărcată)




○●●● Când alimentarea este pornită, 3 led-uri indicatoare devin albastre secvențial (indicând faptul că bateria a consumat un nivel de energie și așa mai departe)




⬡○⬡⬡ În modul de asociere, indicatoarele luminoase 1 și 4 clipesc albastru alternativ




○⬡⬡○ La primirea un apel, luminile indicatoare 2 și 3 luminează alternativ intermitent albastru.




○●●○ În timpul unui apel, indicatoarele luminoase 2 și 3 sunt albastru continuu



●○○○ Indicatorul luminos 1 este roșu continuu, indicând faptul că puterea bateriei este mai mică de 20%



⬡○⬡⬡ Modul nu deranjați, indicatoarele luminoase 1 și 4 clipesc alternativ roșu (apăsați lung butonul de dezactivare a microfonului timp de 3 secunde pentru a activa / dezactiva, anunțați oamenii din jurul dvs. că sunteți ocupat)



○●●○ Microfonul este dezactivat, iar indicatoarele luminoase 2 și 3 sunt roșu continuu

4.4 ÎNCĂRCARE

- Casca poate fi încărcată folosind un încărcător compatibil de 5 V. Se recomandă utilizarea cablului de încărcare inclus pentru încărcare.
- Conectați cablul de încărcare la cască și direct la portul USB alimentat de computer pentru încărcare.



RO

4.5. REMEDIEREA PROBLEMELOR

RO

Problemă	Metoda de inspecție	Soluție
Nu funcționează	Verificați dacă interfața USB este alimentată normal	Interfața USB este alimentată normal.
Nu se poate porni.	Bateria căștii Bluetooth este descărcată.	Utilizați cablul de încărcare al căștii Bluetooth pentru a încărca , apoi încercați să porniți.
	Apăsarea tastei nu este suficient de lungă.	Timpul de pornire al căștii Bluetooth este să țineți apăsat butonul de dezactivare („mute”) a sunetului, timp de 3 secunde.
Deși casca este conectată la computer, nu se aude nimic (funcția silențioasă/mute nu este activată)	Verificați, opțiunea Bluetooth a căști.	În colțul din dreapta jos al desktopului computerului, faceți clic dreapta pe difuzor , apoi clic pe opțiunea de redare a dispozitivului și verificați dacă dispozitivul Voice Pro este setat ca dispozitiv implicit.
	Verificați opțiunea USB dongle.	În colțul din dreapta jos al desktopului computerului, faceți clic dreapta pe difuzor , apoi clic pe opțiunea de redare a dispozitivului și verificați dacă dongle-ul Bluetooth este setat ca dispozitiv implicit.
Casca Bluetooth și telefonul mobil nu pot fi împerecheate.	Casca Bluetooth nu este asociată.	Verificați dacă casca Bluetooth este în starea de lumini indicatoare roșii și verzi alternante; dacă frecvența intermitentă a luminilor este normală.
	Este activată funcția Bluetooth a telefonului mobil?	Verificați dacă logo-ul Bluetooth apare pe ecranul telefonului.
Casca Bluetooth este conectată, dar nu are sunet.	Casca Bluetooth nu este conectată corespunzător la telefon.	Împerecheați din nou, casca Bluetooth cu telefonul.
	Casca Bluetooth este în afara razei de acoperire.	Păstrați casca Bluetooth în raza de acțiune a telefonului mobil (la o distanță de 30 m) și nu trebuie să existe obstacole pe raza de acțiune.

5. SPECIFICATII TEHNICE

RO

Versiunea Bluetooth:	v5.0
Frecvență:	2.4GHz, Clasa 1
Acoperire wireless:	30m
Profiluri acceptate:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Protecție auditivă:	Suportă limite de sunet de până la 118 dB SPL
Tehnologie multipunct:	Asociere și menținere conexiuni cu două dispozitive în același timp, memorare până la 8 dispozitive conectate anterior.
Conexiune cu fir:	Cablu USB inclus: 1m (mod audio prin USB)
Codec-uri audio suportate:	SBC
Dimensiune difuzoare:	32mm
Material:	Piele sintetica
Gama de frecvență a difuzoarelor:	20Hz - 20KHz
Impedanța difuzorului:	32Ω
Sensibilitatea difuzorului:	102dB (±3dB)
Puterea nominală a difuzorului:	10mW
Microfon:	2 microfoane, tehnologie de anulare a zgomotului de fundal
Tip microfon:	Microfon analog din silicon
Gama de frecvență a microfonului:	20Hz-14kHz
Sensibilitatea microfonului:	-38dB @ 1KHz x 2
Impedanța microfonului:	300Ω @ 1kHz
Funcții de control:	Preluare/încheiere apel, redare/pauza muzica, creștere/reducere a volumului, dezactivare microfon, pornire/oprire/asociere Bluetooth
Indicator LED:	Multifuncțional
Alimentare:	Port de încărcare USB Type-C
Capacitatea bateriei:	280mAh, Litiu-ion
Timp de convorbire:	24 Ore
Timp de așteptare(standby):	Până la 20 de zile
Timp de încărcare:	Aproximativ 3 ore
Dimensiuni cască:	193mm x 165mm x 70mm
Greutate cască:	158g
Culoare:	Negru
Pachetul include:	1 x Cască call-center Tellur Voice Pro 1 x Dongle(Adaptor) USB Bluetooth 1 x Cablu USB A la USB Type-C, 1 metru 1 x Geantă de transport



RO

Informații privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane, în cazul în care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) și este marcat cu un simbol de

clasificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), reprezentat grafic în imagine .

Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că ele

fac obiectul unei colectări separate. Având în vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, vă recomandăm să aveți în vedere următoarele:

- Materialele și componentele folosite la construcția acestui produs sunt materiale de înaltă calitate, care pot fi refolosite și reciclate.
- Nu aruncați produsul împreună cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfârșitul duratei de exploatare.
- Transportați-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice unde va fi preluat în mod gratuit.
- Vă rugăm să luați legătura cu autoritățile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizați pentru colectarea DEEE.

Declarație de Conformitate

Noi, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., București, Sector 1, strada
Marinarilor, nr. 31, declarăm pe propria noastră răspundere că produsul:

Descrierea produsului	Marca	Cod produs
Căști pentru call center Tellur Voice Pro, Wireless, negru	Tellur	TLL411007

Nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu au impact negativ asupra mediului și corespund standardelor înscrise în declarațiile de conformitate ale producătorului.

Produsul este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte documente normative:

RED directive: 2014/53/EU

Health: EN 62479:2010

Safety: EN 62368-1:2014+A11:2017

EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Radio: ETSI EN 300328 V2.2.2

ROHS - 2011/65/EU

Produsul are marca CE, aplicată în 2023.

Nume: George Barbu
Funcția: Director general

Locul și Data redactării: București,
24.07.2023
Semnatura:



Auricular inalámbrico para centro de llamadas Voice Pro

Guía de instalación e
instrucciones de uso

TLL411007

INTO YOUR FUTURE

¡Gracias por elegir un producto Tellur!

Para garantizar un funcionamiento óptimo en las máximas condiciones de seguridad, lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el producto. Guarde el manual para futuras referencias.

ES

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD:	35
1.1. ADVERTENCIAS.....	35
1.2. ATENCIÓN	35
1.3. BATERÍA	36
1.4. CARGA	36
1.5. MANTENIMIENTO.....	36
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	37
2.1. DIAGRAMA DEL PRODUCTO	37
2.2. FUNCIONES PRINCIPALES	37
2.3. EN LA CAJA	38
2.4. LLEVAR EL AURICULAR.....	38
2.5. NOTA.....	39
3. CONEXIÓN DE AURICULAR	39
3.1. CONEXIÓN BLUETOOTH DIRECTA.....	39
3.2. USO DEL DONGLE BLUETOOTH INCLUIDO	40
3.3. CABLEADO, USANDO EL CABLE INCLUIDO	41
4. MODO DE EMPLEO	41
4.1. ENCENDIDO/APAGADO, FUNCIONES.....	41
4.2. COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS.....	42
4.3. INDICADORES LED.....	42
4.4. CARGA	43
4.5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	44
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	45

1. INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD:

1.1. ADVERTENCIAS

¡ADVERTENCIA DE AUDIO! ⚠

¡LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A SONIDOS A VOLÚMENES ALTOS PUEDE CAUSAR PÉRDIDA AUDITIVA PERMANENTE! UTILICE UN VOLUMEN DE SONIDO LO MÁS BAJO POSIBLE.

Evite el uso prolongado de auriculares a niveles excesivos de presión sonora. Puede reducir el riesgo de daño auditivo siguiendo estas recomendaciones de seguridad:

Antes de usar este producto, siga estos pasos:

- Antes de usar el producto, gire el control de volumen al nivel más bajo
- Póngase el casco, si corresponde
- Ajuste lentamente el control de volumen a un nivel cómodo.

Durante el uso de este producto

- Mantenga el volumen en el nivel más bajo posible
- Si se requiere un aumento del volumen, ajuste el control de volumen lentamente
- Si siente molestias o zumbido en los oídos, suspenda el uso del producto inmediatamente.

Con el uso continuo a alto volumen, sus oídos se dañarán. Pueden acostumbrarse al nivel de sonido, lo que puede provocar daños auditivos permanentes sin sentir ninguna molestia.

1.2 ATENCIÓN ⚠

- Si tiene un marcapasos u otros dispositivos médicos eléctricos, consulte a su médico antes de usar este producto.
- Este paquete contiene piezas pequeñas que pueden ser peligrosas para los niños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. El embalaje o los muchos componentes pequeños que contiene pueden causar asfixia si se ingieren.
- Nunca intente desmontar el producto usted mismo o insertar objetos de ningún tipo en el producto, ya que esto puede causar cortocircuitos que podrían provocar un incendio o descarga eléctrica.
- Ninguno de los componentes puede ser reemplazado o reparado por los usuarios. Solo los distribuidores autorizados o los centros de servicio pueden abrir el producto. Si alguna parte del producto requiere reemplazo por cualquier motivo, incluido el desgaste o la rotura, comuníquese con el proveedor.
- Evite exponer el producto a la lluvia u otros líquidos.
- Mantenga todos los productos, alambres y cables alejados del equipo en funcionamiento.

ES

• Siga todas las señales e instrucciones que requieran que un dispositivo eléctrico o producto de radio de RF se apague en áreas designadas, como hospitales o aeronaves.

• Si el producto se sobrecalienta, se ha caído o dañado, o se ha dejado caer en un líquido, suspenda su uso.

• Entregar el producto para su reciclaje de acuerdo con las normas y regulaciones locales

(Acceso: <http://www.tellur.com/weee>).

Recuerde: ¡conduzca siempre de manera segura, evite las distracciones y siga las leyes locales!

El uso de un altavoz de reproducción de audio mientras se conduce un vehículo motorizado puede regirse por las leyes locales. El uso de un auricular mientras se conduce un vehículo motorizado, motocicleta, barco o bicicleta puede ser peligroso y es ilegal en algunas jurisdicciones, al igual que el uso de estos cascos con ambas orejas cubiertas mientras se conduce no está permitido en ciertas jurisdicciones. Verifique las regulaciones de las autoridades locales.

1.3 BATERÍA

• Para su protección y comodidad, ABN Systems International S.A. ha implementado medidas de protección en este producto diseñadas para mantener niveles de volumen seguros y garantizar que el producto funcione de acuerdo con las normas de seguridad gubernamentales.

• En caso de interrupción de la fuente de alimentación, la batería de respaldo puede mantener el dispositivo funcionando durante 20-30 minutos.

1.4 CARGA

PROTECCIÓN DEL CARGADOR: Siga las siguientes instrucciones si el producto viene con un cargador.

• No intente cargar/alimentar el producto con un tipo de cargador diferente al suministrado. El uso de cualquier otro tipo de cargadores puede dañar o destruir el producto; Esto puede llegar a ser peligroso. Además, el uso de otros tipos de cargadores puede anular cualquier aprobación o garantía. Para verificar la disponibilidad de mejoras aprobadas, consulte con su proveedor.

• Cargue / reposte el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto.

Importante: Consulte el manual del usuario para obtener una descripción de las luces indicadoras de estado de carga. Algunos productos no se pueden usar mientras se cargan.

¡Advertencia!

• No utilice un cargador de pared con una salida superior a 5V y 2A.

• Cuando desenchufe el cable de alimentación o cualquier accesorio, pellizque y tire del enchufe, no del cable. Nunca use un cargador dañado.

ES

• No intente desmontar el cargador, ya que puede exponerlo a descargas eléctricas peligrosas.

1.5 MANTENIMIENTO


• Desconecte el producto o el cargador antes de limpiarlo.

• Limpie el producto con un paño seco o ligeramente húmedo. El cable y el cargador solo se pueden limpiar de polvo sin agua.

ES

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

2.1. DIAGRAMA DEL PRODUCTO




2.2 FUNCIONES PRINCIPALES

ES

- Sonido claro gracias al micrófono con cancelación de ruido.
- Diseñado para uso profesional: centro de llamadas y conferencias en línea.
- Tecnología multipunto: el casco se puede conectar a dos dispositivos al mismo tiempo y recibir llamadas de cualquiera de ellos.
- Mayor cobertura inalámbrica, hasta 30 metros.
- El cuero sintético y el bajo peso proporcionan una mayor comodidad.
- Botones de control fáciles de usar para responder (llamada) / rechazar (llamada), volumen (+, -), silenciar micrófono (silencio).
- Mayor duración de la batería, 24 horas de tiempo de conversación y hasta 20 días de tiempo de espera.
- Múltiples conexiones directas a través de Bluetooth, con dongle Bluetooth, cableadas mediante el cable USB A a tipo C incluido (modo de audio a través de USB).
- Indicador LED multifunción que proporciona información clave de un vistazo.


2.3 EN LA CAJA



Tellur Bluetooth Dongle



Casco Voice pro



Manual



Cable de carga USB-A a USB-C



Maletín de transporte


2.4. LLEVAR EL AURICULAR

ES




Ajuste del auricular:

La diadema y el micrófono se pueden ajustar para adaptarse cómodamente y para un uso óptimo.




2.5. NOTA - Para obtener las especificaciones técnicas completas, consulte el Capítulo 5.

3.CONEXIÓN DEL AURICULAR
3.1 CONEXIÓN BLUETOOTH DIRECTA



- Deslice el interruptor de encendido / apagado Bluetooth y manténgalo allí hasta que las luces indicadoras 1 y 4 parpadeen alternando en azul.
- Ve al menú Bluetooth de tu smartphone y selecciona Voice Pro en la lista de dispositivos disponibles.

3.2. USO DEL DONGLE BLUETOOTH INCLUIDO




- Conecte el dongle Bluetooth incluido en un puerto USB de su PC / computadora portátil. Los dispositivos Bluetooth Dongle y Voice Pro están preemparejados y listos para usar desde el primer momento. El alcance máximo de Bluetooth es de unos 30 metros.
 - Para escuchar música en los auriculares, es posible que deba configurar el dongle Bluetooth como dispositivo de reproducción predeterminado en la configuración de audio del sistema operativo del ordenador.
- NOTA: Si necesita emparejar el dongle con el auricular nuevamente, siga las instrucciones a continuación:
- Mantenga presionado el botón de reinicio en el Dongle Bluetooth hasta que el indicador LED parpadee alternativamente en rojo y azul.
 - Gire el interruptor del auricular a la posición Bluetooth y manténgalo en esta posición hasta que los indicadores LED azules 1 y 4 del auricular parpadeen alternativamente.
 - Espere a que el dongle Bluetooth y Voice Pro se emparejen nuevamente.
- 40 Una vez completado el emparejamiento, el indicador LED deja de parpadear.


- 3.3 CABLEADO, USANDO EL CABLE INCLUIDO
- Conecte el cable de carga a los auriculares y directamente al puerto USB alimentado por el ordenador.
 - El auricular cambiará automáticamente del modo inalámbrico al modo cableado. Ahora, Voice Pro se puede usar como un auricular USB

4.MODO DE EMPLEO
4.1 ENCENDIDO/APAGADO, FUNCIONES

- Encendido/apagado: deslice el interruptor de encendido/apagado a la posición ON / OFF para encender o apagar el auricular.




Responder llamada/colgar llamada	Presione el botón Llamar/Responder
Rechazar llamada	Mantenga presionado el botón Llamar / Responder durante 3 segundos
Reproducir/Pausar música	Presione el botón Llamar/Responder
Activar asistente de voz	Cuando no esté en una llamada activa, mantenga presionado el botón Llamar / Responder durante 3 segundos
Finalizar llamada actual y responder nueva llamada	Presione el botón Llamar/Responder
Mantener la llamada actual y responder a una nueva llamada	Mantenga presionado el botón Llamar / Responder durante 3 segundos
Cambiar entre llamadas	Mantenga presionado el botón Llamar / Responder durante 3 segundos
Subir volumen/Bajar volumen	Usar los botones dedicados durante la llamada o la reproducción de música




4.2 COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS

- Windows 7, 8, 10,11 admite: Skype Business para responder y cerrar llamadas, MS Teams contestar/colgar llamadas; No se requieren controladores (drivers).
- Mac admite: Skype Business para responder y colgar llamadas, MS Teams responder/finalizar llamada; admite la función de botón de llamada/re-spuesta/finalización de llamada de MS Teams; no se requieren controladores(drivers).
- Android admite responder y finalizar llamadas, reproducir música y otras funciones.
- iOS admite: responder y finalizar llamadas, reproducir música y otras funciones.


4.3 INDICADORES LED




●●●● Cuando la alimentación está encendida, los 4 indicadores LED se iluminan, se vuelven azules secuencialmente (la batería está completamente cargada).




○●●● Cuando está encendido, 3 indicadores LED se vuelven azules secuencialmente (lo que indica que la batería ha consumido un nivel de energía, etc.)




⬡ ○ ○ ⬡ En el modo de emparejamiento, las luces indicadoras 1 y 4 parpadean en azul alternativamente




○ ⬡ ⬡ ○ Al recibir una llamada, las luces indicadoras 2 y 3 parpadean alternativamente en azul..




○ ●●○ Durante una llamada, las luces indicadoras 2 y 3 son de color azul fijo



● ○ ○ ○ La luz indicadora 1 es de color rojo fijo, lo que indica que la energía de la batería es inferior al 20%



⬡ ○ ○ ⬡ Modo No molestar, las luces indicadoras 1 y 4 parpadean alternativamente en rojo (mantenga presionado el botón de silencio del micrófono durante 3 segundos para encender / apagar, deje que las personas a su alrededor sepan que está ocupado)



○ ●●● El micrófono está silenciado y las luces indicadoras 2 y 3 son de color rojo fijo

4.4 CARGA

- El auricular se puede cargar con un cargador de 5V compatible. Se recomienda utilizar el cable de carga incluido para cargar.
- Conecte el cable de carga a los auriculares y directamente al puerto USB alimentado por el ordenador para cargarlo.



ES

4.5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Método de inspección	Solución
No funciona	Compruebe si la interfaz USB está alimentada normalmente	La interfaz USB se alimenta normalmente.
No se puede encender.	La batería del auricular Bluetooth está baja.	Usa el cable de carga de los auriculares Bluetooth para cargarlo y, a continuación, intenta encenderlo.
	La pulsación de la tecla no es lo suficientemente larga.	El tiempo de encendido del auricular Bluetooth es mantener presionado el botón de silencio durante 3 segundos.
Aunque el auricular esté conectado al ordenador, no se oye nada (silencio/silencio no está activado)	Verifique la opción Bluetooth del auricular.	En la esquina inferior derecha del escritorio del ordenador, haz clic con el botón derecho en el altavoz y, a continuación, haz clic en la opción de reproducción del dispositivo y comprueba que el dispositivo inalámbrico Voice Pro esté configurado como dispositivo predeterminado.
	Verifique la opción del dongle USB.	En la esquina inferior derecha del escritorio de su computadora, haga clic derecho en el altavoz, luego haga clic en la opción de reproducción del dispositivo y verifique que el dongle Bluetooth esté configurado como el dispositivo predeterminado.
El auricular Bluetooth y el teléfono móvil no se pueden emparejar.	El auricular Bluetooth no está emparejado.	Compruebe si el auricular Bluetooth está en el estado de luces indicadoras rojas y verdes alternas; si la frecuencia intermitente de las luces es normal.
	¿Está activada la función Bluetooth del teléfono móvil?	Comprueba si el logotipo de Bluetooth aparece en la pantalla del teléfono.
El auricular Bluetooth están conectados, pero no tienen sonido.	El auricular Bluetooth no está conectado correctamente al teléfono.	Empareja los auriculares Bluetooth con el teléfono de nuevo.
	El auricular Bluetooth está	Mantenga los auriculares

ES

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ES

Versión de Bluetooth:	v5.0
Frecuencia:	2.4GHz, Clase 1
Cobertura inalámbrica:	30m
Perfiles soportados:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Protección auditiva:	Soporta límites de sonido de hasta 118 dBSPL
Tecnología multipunto:	Empareje y mantenga conexiones con dos dispositivos al mismo tiempo, recuerde hasta 8 dispositivos conectados previamente.
Conexión por cable:	Cable USB incluido: 1 m (modo de audio a través de USB)
Códecs de audio compatibles:	SBC
Tamaño del altavoz:	32mm
Material:	Piel sintética
Rango de frecuencia del altavoz:	20Hz - 20KHz
Impedancia del altavoz:	32Ω
Sensibilidad del altavoz:	102dB (±3dB)
Potencia nominal del altavoz:	10mW
Micrófono:	2 micrófonos, tecnología de cancelación de ruido
Tipo de micrófono:	Micrófono analógico de silicona
Rango de frecuencia del micrófono:	20Hz-14kHz
Sensibilidad del micrófono:	-38dB @ 1KHz x 2
Impedancia del micrófono:	300Ω @ 1kHz
Funciones de control:	Responder/finalizar llamada, reproducir/pausar música, subir / bajar volumen, silenciar micrófono, encendido / apagado / emparejar Bluetooth
LED indicador:	Multifunción
alimentación:	Puerto de carga USB tipo C
Capacidad de la batería:	280mAh, iones de litio
Tiempo de conversación:	24 horas
Tiempo en espera:	Hasta 20 días
Tiempo de carga:	Alrededor de 3 horas
Dimensiones del casco:	193mm x 165mm x 70mm
Peso del casco:	158g
Color:	Negro
El paquete incluye:	1 x Auricular inalámbrico para centro de llamadas Tellur Voice Pro 1 x Dongle (adaptador) USB Bluetooth 1 x Cable USB A a USB tipo C, 1 metro 1 x Maletín de transporte

ES



Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - Apéndice del manual del usuario

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que tengan un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, si no se recogen por separado.

Este producto cumple con la Directiva de la EU (2012/19 / EU) y está etiquetado con un símbolo de clasificación de residuos eléctricos y electrónicos (DEEE), representado gráficamente en la imagen.

Este icono indica que los RAEE no deben mezclarse con la basura doméstica y que son objeto de una recolección por separado.

Teniendo en cuenta las disposiciones de O.U.G 195/2005, relativas a la protección del medio ambiente y O.U.G 5/2015 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos, le recomendamos que tenga en cuenta lo siguiente:

- Los materiales y componentes utilizados en la construcción de este producto son materiales de alta calidad, que se pueden reutilizar y reciclar.
- No deseche el producto con la basura doméstica u otra basura al final de su vida útil.
- Transportarlo al centro de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, donde será tomado de forma gratuita.
- Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre estos centros de recogida, organizados por los operadores económicos autorizados para la recogida de residuos de equipos eléctricos y electrónicos

Declaración de conformidad

Nosotros, ANB SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., Bucarest, Sector 1, calle Marinariilor, no. 31, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto:

Descripción del producto	Marca	Código de producto
Auricular inalámbrico para centro de llamadas Tellur Voice Pro, negro	Tellur	TLL411007

No pone en peligro la vida, la salud, la seguridad en el trabajo, no tiene un impacto negativo en el medio ambiente y cumple con las normas establecidas en la declaración de conformidad del fabricante.

El producto cumple con las siguientes normas y / u otros documentos normativos :

RED directive: 2014/53/EU

Health: EN 62479:2010

Safety: EN 62368-1:2014+A11:2017

EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Radio: ETSI EN 300328 V2.2.2

ROHS - 2011/65/EU

El producto tiene la marca CE aplicada en 2023.

Nombre: George Barbu
Posición: Director general

Lugar y fecha de edición:
Bucarest 24.07.2023
Firma:



Casque san fil pour centre d'appels Voice Pro

Guide d'installation
et mode d'emploi

TLL411007

