



馬卡龍半入耳式TWS藍牙耳機 说明书



	5.3	أصغر بولوت
	MINI60-S88	من المولد
	Typoac	من المنتج
	25 على أكبر	من طارية المصباح
ساعة 1.5	10	من المولدين
	2 ساعة	من المولد
	200 على أكبر	من طارية خلية المنتج

نظرة عامة على المنتج




① خلية المنتج

② خلية المنتج

③ خلية المنتج

④ خلية المنتج

⑤ خلية المنتج

⑥ خلية المنتج

① خلية المنتج

② خلية المنتج

③ خلية المنتج

④ خلية المنتج

⑤ خلية المنتج

⑥ خلية المنتج

[illegible][illegible]

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por usar Audiofones Inalámbricos de MPMRSE. Los Audiofones le permiten disfrutar de la música que desea escuchar cómodamente y libremente. Utilizándolos correctamente para obtener el mejor rendimiento del producto, Audiofones Inalámbricos de MPMRSE le van a proporcionar una gran experiencia. Los Audiofones Inalámbricos de MPMRSE le permiten disfrutar de la música que desea escuchar cómodamente y libremente. Utilizándolos correctamente para obtener el mejor rendimiento del producto, Audiofones Inalámbricos de MPMRSE le van a proporcionar una gran experiencia. Los Audiofones Inalámbricos de MPMRSE le permiten disfrutar de la música que desea escuchar cómodamente y libremente. Utilizándolos correctamente para obtener el mejor rendimiento del producto, Audiofones Inalámbricos de MPMRSE le van a proporcionar una gran experiencia.

PRECAUCIONES

1. Control razonable del volumen y tiempo de uso.
2. Evite el uso prolongado de los audífonos. Si experimenta la fatiga, la sequedad, la picazón o la irritación, deténgase inmediatamente.
3. No exceda nunca, ni intente ni exceda el tiempo máximo permitido de uso.
4. Evite el uso prolongado de los audífonos. Si experimenta la fatiga, la sequedad, la picazón o la irritación, deténgase inmediatamente.
5. Mantenga fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por la ingestión.
6. No lo lleve para evitar daños causados por caídas o golpes.
7. Evite el uso prolongado de los audífonos. Si experimenta la fatiga, la sequedad, la picazón o la irritación, deténgase inmediatamente.
8. Evite el uso prolongado de los audífonos. Si experimenta la fatiga, la sequedad, la picazón o la irritación, deténgase inmediatamente.
9. Evite el uso prolongado de los audífonos. Si experimenta la fatiga, la sequedad, la picazón o la irritación, deténgase inmediatamente.
10. Evite el uso prolongado de los audífonos. Si experimenta la fatiga, la sequedad, la picazón o la irritación, deténgase inmediatamente.

PARÁMETROS

Versión BT	5.3	
Número BT	MINES-508	
Puerto de carga	Typo-C	
Capacidad de la batería del auricular	250mAh	Voltaje nominal 5V DC
Tiempo de reproducción de música	2h	Tiempo de carga 1.5h
Distancia de transmisión	10m	
Capacidad de la batería del estuche de carga	200mAh	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- ① Estuche de carga
- ② Auricular izquierdo
- ③ Auricular derecho
- ④ Panel táctil derecho
- ⑤ Panel táctil izquierdo
- ⑥ Luz indicadora LED
- ⑦ Puerto de carga
- ⑧ Puerto de carga

INSTRUCCIONES	
Función	Instrucciones del estuche de carga
Encender	Saque los audífonos del estuche de carga
Apagar	Coloque los audífonos en el estuche de carga
Modo de emparejamiento	Emparejamiento automático
Reproducir/pausar	Presione cualquier botón de los audífonos
Siguiente pista	Presione una vez en el panel táctil derecho
Pista anterior	Presione tres veces en el panel táctil izquierdo
Responder una llamada	Presione una vez en el panel táctil izquierdo
Rechazar una llamada	Mantenga presionada el panel táctil derecho o izquierdo durante 2 segundos
Calor	Presione una vez en el panel táctil izquierdo
Saltar al volumen	Presione dos veces en el panel táctil derecho
Bajar el volumen	Presione dos veces en el panel táctil izquierdo
Asistente de voz	Mantenga presionada el panel táctil derecho o izquierdo durante 3 segundos

ACCESORIOS

Dispositivo x 1 Manual de usuariox1 Cable de carga Tipo-C x1

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. **No se apaga con el teléfono.**
Respuesta: Es posible que sus audífonos estén en modo de emparejamiento, verifique en el teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los audífonos de la lista y vuelva a conectar con el teléfono.
2. **No se pueden encender los audífonos.**
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.
3. **Se puede reemplazar la batería de los audífonos inalámbricos?**
Respuesta: No. El tiempo de vida de los audífonos no se puede cambiar.
4. **No se pueden conectar los audífonos con el teléfono a menos de 10 metros.**
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a la interferencia entre los audífonos y los dispositivos conectados. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia.
5. **No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los audífonos están conectados al teléfono.**
Respuesta: Verifique la salida de audio de la computadora ya está configurada para los audífonos. También puede estar en conflicto con el protocolo A2DP. Asegure de que el volumen de su teléfono o computadora esté alto.
6. **¿Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los audífonos después de conectar los audífonos al teléfono?**
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los audífonos después o su configuración.

[illegible]

耳機電池容量	25mAh	額定電壓	5V1A
自靜時間	3~3.5h	充電時間	1.5h
傳輸距離	10m		
充電電池容量	200mAh		

功能操作介紹	
功能	充電盒操作
開機	把耳機取出充電盒子
關機	把耳機放入充電盒
配對方式	自動配對
	耳機操作
播放/暫停	按一下右側或左側播放按鈕
下一曲	按三下右側跳過按鈕
上一曲	按三下左側跳過按鈕
接續播放	按一下右側或左側播放按鈕
上一曲	長按左側或左側播放按鈕2s
播放/暫停/充電盒	按一下左側或右側充電盒按鈕
播放/暫停/充電盒	雙擊左側或右側播放
音量增加	雙擊左側或右側播放
語音助手	長按右側或左側播放按鈕3s

所有配件



產品x1



說明書



Type-C充電線x1

故障排除

1. 耳聲延遲與不與耳聲耦合
答：請檢查耳聲是否正確配對或回流模式，以及檢查骨傳導耳聲接收器是否已打開。若骨傳導接收器上的開關不能功能正常則請清潔耳罩，調整耳罩的垂直位置並重新配對。

2. 耳聲延遲啟動不了
答：請檢查耳聲接收器是否已正確配對。

3. 耳聲接收器是否接收電流
答：請檢查耳聲接收器是否可正常接收食物電流。

4. 耳聲接收器與耳聲僅在10秒間斷運作
答：耳聲接收器是一種無源設備，因此對耳聲僅已通過發射器而的物體發敏感。請檢查是否與接收器之間有非金屬性物體或障礙物。

5. 耳聲接收器電流與耳聲接收器，即不工作
答：請檢查耳聲接收器是否已正確配對，耳聲接收器是否與接收器的載波頻率或接收器A2020的頻率，是否與接收器A2020的頻率一致。

6. 耳聲接收器與耳聲接收器，耳聲接收器與耳聲接收器上的耳聲接收器
答：耳聲接收器用於較大的載波頻段並有不同，個別應用程序式的功能不能由耳聲接收器控制。

MADE IN CHINA
P/N: 10000000000000000000
EIN: 10000000000000000000
EIN: 10000000000000000000
www.10000000000000000000.com