

USER MANUAL

SMART BRACELET



Downloading the App

Scan the following QR code, download and install the App.




Da Fit

Scan QR Code and Download

Charging and Active

Charging the device to active before the first time using;
To charge your device, plug the charging cable into the
adapter or USB port on your computer.

Note: Do not use a USB charger with a current exceeding 1A
Charge the bracelet



Pairing

Open the App and set up your profile



Go to the 「Device」 , Click 「Add a Device」



Choose your device on the scanning list





Finish

The MAC address on the “Setting”-“About” page could help you identify your device on the scanning list.

Use the Touch Screen



Phone Call



Connect to the bracelet through the phone's Bluetooth to make and receive calls

(**Note: Other functions must be connected to the bracelet via APP (Da Fit) to use).


Phone Call

Points to note when using:


1. If the bracelet has been connected by another mobile phone, please disconnect it from the original mobile phone first. At the same time, the wristband end will restore the factory settings once in the settings.
2. Please note that the Bluetooth name of the call connection is "Audio_G40", (**This "Audio_G40", (**This device must not be connected to a Bluetooth device named "G40", otherwise it will appear when the APP is connected, and the search cannot be found here Problems with equipment**).
3. Please do not leave the bracelet more than 5 meters away from the phone during a call, otherwise the call quality will be affected.

Phone Call

In the mobile phone operation: settings-Bluetooth-search for "Audio_ G40 " after connecting
You can dial or answer the call




(ios)



(Android)

Smart Watch Features




Sleep

If you keep wearing Smart Watch in your sleep , it can provide the hours slept and quality of sleep stats on both the screen and the APP.

NOTE: Sleep stats reset to zero at 8:00 pm.

Smart Watch Features



Heart Rate Test

The Smart Watch could record your heart rate all day.


You also could tap on the page to start measuring heart rate.



Sports

Smart Watch automatically tracks Steps taken on the screen.

NOTE: Your movement stats reset to zero at midnight.




Training

Tap the training icon on the menu to start a new training measure recording, there are Multiple sport modes to be chosen.


The last training recording will be shown on the training page.

Smart Watch Features



Breathe


This function helps you to keep a track of your breath and breathing activity



SpO2 Test

Tap the SpO2 page to start measuring your SpO2.

On the SpO2 page, It can show the SpO2 measured data of the last times.



Weather

It could show the weather info of current and tomorrow on the weather page.

Weather info is synced after connecting with the APP, it will not be updated after a long disconnected.

Smart Watch Features



LIU KE

I HAVEN'T SEEN YOU
FOR A LONG TIME, HOW
ARE YOU DOING RECENT-
LY? EAT TOGETHER TO-
NIGHT! I HAVE MADE
SOME OLD CLASSMATES IN
SHENZHEN AND EVERYONE

Messages Reminder

The device can sync incoming notifications from Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram etc.

Recently 5 messages can be stored.

Note: You can switch on/off the incoming notification in the APP.


SHUTTER



Remote Shutter

After connecting the device, you can remote control the camera on your phone.

PLAYER



SUGER

I'M HURTING BABY

Player Shutter

After connecting the device, you can remote control the music player on your phone.

Smart Watch Features



PHONE OFF



CALL RESET




SPOTWATCH



ALARM


Other Features

Other features include stopwatch, alarm, timer, brightness, mute on/off, theater mode, factory reset, power off and about.



Stop Watch


Tap the start button on stopwatch page to start timing, and tap the stop button to stop timing.



Silent Alarms

Set up the alarm on the APP, the device will vibrate to remind on time.


Smart Watch Features



Remind to Drink

The smart watch will remind you “Time to Drink Some Water” at the planned drinking time.


Note: You can set the feature in the APP.



Remind to Move

The device will vibrate to remind you to make a relax after 1 hour sitting.

Note: You can switch on/off the feature in the APP.




AI Voice

Click the icon to wake up the phone smart assistant, and you can control the smart phone smart assistant through the watch voice


Getting to Know Your Device

1. If you need to play songs and answer calls through this bracelet,
Please go to the mobile phone-Settings-Bluetooth-Connect
Audio_G40 Bluetooth name device
(If it cannot be used due to misoperation after a period of use,
You can also repeat the following steps)




General Info & Specifications

2. If the device of Audio_G40 is not found, please confirm the
When the Bluetooth switch is turned on
 - a. Please slide down on the top of the bracelet (top drop-down menu)
-Confirm that the phone switch is "on"




b. If necessary, if you can't find it yet, please click on the wristband
-Settings-Restore factory settings, then go back to step 1
Find the connected Bluetooth device named Audio_G40




Getting to Know Your Device

3. If the wristband is away from the phone for more than 3 minutes,
To achieve low power consumption and enhance battery life,
The bracelet will automatically disconnect from the phone.
As shown in the figure below, it is displayed as "not connected"




General Info & Specifications

4. At this time, please slide down on the top of the bracelet (Top drop-down menu) Click the switch to turn off a call, Tap the call again to change the status to "On" again, You can re-enter the connection state.



5. The bracelet will automatically connect with the phone again



Getting to Know Your Device

1. Using in Wet Conditions

Your device is water-resistant, which means it is rain-proof and splash-proof and can stand up to even the sweatiest workout. NOTE: Do not swim with your Smart Bracelet. We also don't recommend showering with your wristband; though the water won't hurt the device, wearing it 24/7 does not give your skin a chance to breathe. Whenever you get your bracelet wet, dry it thoroughly before putting it back on.

2.Using Quick View

With Quick View you can check the time or the message from your phone on your Smart Bracelet without tapping. Just turn your wrist towards you and the time screen will appear for a few seconds.

General Info & Specifications

1.Environmental Conditions

Operating temperature: 14°F to 122°F (-10°C to 50°C)

Non-operating temperature: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)

2.Size

Fits a wrist between 5.5 and 7.7 inches in circumference.

3.Disposal and Recycling

Please kindly be aware that it is the consumer's responsibility to properly dispose and recycle Smart Bracelet and accompanying components. Do not dispose of Smart Bracelet with common household waste, the Smart Bracelet unit is considered electronic waste and should be disposed of at your local electronic equipment collection facility.

For more information, please contact your local electronic equipment waste management authority or the retailer where you bought the product.

MANUAL DE USUARIO

USER MANUAL



Descarga de la Aplicación

Escanee el siguiente código QR y descargue e instale la Aplicación.



Da Fit


Escanear código QR y descargar

Descarga de la Aplicación

Cargando el dispositivo para que esté activo antes de usarlo por primera vez;

Use el cargador magnético equipado para adjuntarlo a los contactos de metal en la parte posterior del reloj y conecte el otro extremo del cargador al cabezal de carga USB o al puerto USB de una computadora.

Nota: No use un cargador USB con una corriente superior a 1A para cargar la pulsera.




Emparejamiento del reloj





En el menú de ajuste del reloj—Sobre la interfaz,se mostrará la dirección MAC del reloj y su dispositivo puede ser determinado por la dirección MAC en la lista de dispositivos;

Una vez que el reloj se haya vinculado correctamente, cada vez que se abra la Aplicación en el futuro,el reloj se conectará automáticamente con el teléfono móvil y los datos se pueden sincronizar bajando la página de datos de la Aplicación.

Guía de operación del reloj



Función de Llamada



Conéctese a la pulsera a través del Bluetooth del teléfono móvil para realizar y recibir llamadas

(** Nota: Otras funciones deben estar conectadas a la pulsera a través de la Aplicación (Da Fit) para usar).

Puntos a tener en cuenta al usar:

1.Si la pulsera ha sido conectada por otro teléfono móvil, primero desconéctela del teléfono móvil original,el extremo de la pulsera restaurará el ajuste de fábrica una vez en la configuración al mismo tiempo .

2.enga en cuenta que el nombre de Bluetooth de la conexión de llamada es "Audio_G40 ", (**Este" Audio_ G40 ", (** Este dispositivo no debe estar conectado a un dispositivo Bluetooth llamado" G40 ", de lo contrario, aparecerá cuando se conecte la Aplicación,y no se puede encontrar los problemas con este dispositivo **).

No deje la pulsera a más de 5 metros del teléfono móvil durante una llamada, de lo contrario, la calidad de la llamada se verá afectada.

Función de llamada

En la operación del teléfono móvil: Ajustes-Bluetooth-Búsqueda de "Audio_G40 ",puede marcar o contestar la llamada después de conectarse.



(ios)



Android

Características del reloj




Sueño

El reloj puede registrar y mostrar la duración total del sueño de anoche y la duración del sueño profundo y ligero.

Se puede visualizar análisis de información y registros de datos más detallados en la Aplicación.

Características del reloj



Frecuencia cardíaca

Deslice hacia la interfaz de frecuencia cardíaca y toque la pantalla nuevamente para comenzar a medir la frecuencia cardíaca.

Se puede visualizar análisis de información y registros de datos más detallados en la Aplicación.



Deportes

El reloj puede registrar y mostrar el número de pasos caminados, las calorías quemadas y la información sobre el kilometraje cada día.

Se puede visualizar análisis de información y registros de datos más detallados en la Aplicación.




Capacitación


Hay una variedad de modos deportivos disponibles, que incluyen: caminar, correr, ciclismo, baloncesto, fútbol, bádminton, saltar la cuerda.

Se puede visualizar análisis de información y registros de datos más detallados en la Aplicación.


Características del reloj



Respirar
esta función lo ayuda a realizar un seguimiento de su respiración y actividad respiratoria




Oxígeno en sangre
Haga clic en la interfaz de oxígeno en sangre para medir el valor actual de oxígeno en sangre.
Se puede visualizar análisis de información y registros de datos más detallados en la Aplicación.



Clima
La página del clima mostrará el clima actual, información sobre la calidad del aire y las condiciones de mañana.
La información del clima debe estar conectada a la Aplicación para obtener los datos. La información del clima no se actualizará si la conexión se desconecta durante mucho tiempo. La información del clima más reciente se obtendrá de nuevo automáticamente después de volver a abrir la Aplicación DA FIT.


Características del reloj



Recordatorio de mensajes

El reloj puede recibir notificaciones que se muestran en el teléfono móvil y se puede ajustar el interruptor del recordatorio en la Aplicación.


La página de mensajes del reloj puede almacenar los últimos 5 registros de mensajes.



Obturador remoto

El reloj se puede usar como control remoto para la cámara del teléfono móvil después de conectar el teléfono móvil.

Haga clic en la página de control de la cámara del reloj para activar el obturador de la cámara del teléfono móvil después de abrir la cámara en el teléfono móvil.



Obturador del reproductor


El reloj puede controlar el reproductor de música del teléfono móvil después de conectar el teléfono móvil.

Características del reloj




Otras características

Otras características incluyen cronómetro, alarma, temporizador, brillo, interruptor de vibración, modo teatro, restablecimiento de fábrica, apagado y sobre.



Cronómetro

Haga clic en el icono de cronómetro para ingresar a la función de cronómetro.




Despertador inteligente

El despertador inteligente del reloj se puede ajustar en la Aplicación, se pueden ajustar hasta 3 despertadores.


El reloj mostrará el icono del despertador y vibrará al ajustar la hora.

Características del reloj




Recordatorio de beber

Le recordará que es hora de beber cuando el reloj esté en la hora prevista para beber. La función de recordatorio de beber se puede ajustar en la Aplicación.



Recordatorio sedentario

El dispositivo vibrará para recordarle que debe relajarse después de 1 hora de estar sentado. La función de recordatorio sedentario se puede ajustar en la Aplicación.



Voz de IA



Haga clic en el icono para activar el asistente inteligente del teléfono, y puede controlar el asistente inteligente del teléfono inteligente a través de la voz del reloj

Preguntas frecuentes y respuestas

Preguntas y respuestas sobre la conexión de llamadas y reproducción de música


1. Si necesita reproducir canciones y responder llamadas a través de esta pulsera, vaya al Teléfono móvil-Ajuste-Bluetooth-Conecte el dispositivo de nombre Bluetooth Audio_G40.

(Si no se puede usar debido a un mal funcionamiento después de un período de uso, también puede repetir los siguientes pasos).




Preguntas frecuentes y respuestas

2. Wenn das Gerät von Audio_G40 nicht gefunden wird, nachdem Sie bestätigt haben, dass der Bluetooth-Schalter am Mobiltelefon eingeschaltet ist
 - a. Bitte schieben Sie die Oberseite des Armbands nach unten (oberes Dropdown-Menü). Stellen Sie sicher, dass der Telefonschalter auf "Ein" steht.




- b. Wenn Sie es bei Bedarf immer noch nicht finden können, gehen Sie zu Armband-Einstellungen-Wiederherstellen auf Werkseinstellungen und kehren Sie dann zu Schritt 1 zurück, um ein Bluetooth-Gerät mit dem Namen Audio_ G40 zu finden




Preguntas frecuentes y respuestas

3. Si la pulsera está alejada del teléfono móvil durante más de 3 minutos, la pulsera se desconectará automáticamente del teléfono móvil para lograr un bajo consumo de energía y mejorar la duración de la batería. Como se muestra en la figura siguiente, se muestra como "No conectado".



Preguntas frecuentes y respuestas

4.En este momento, deslice hacia abajo en la parte superior de la pulsera (menú desplegable superior) haga clic en el interruptor para apagar una llamada, toque la llamada nuevamente para cambiar el estado a "Encendido" nuevamente, puede volver a ingresar al estado de la conexión.



5.La pulsera se conectará automáticamente con el teléfono móvil nuevamente.



Preguntas frecuentes y respuestas

¿Por qué el valor de la presión arterial se desvía del esfigmomanómetro?

La desviación del valor medido del reloj y el esfigmomanómetro está determinada por muchos factores, la posición de medición del esfigmomanómetro está en la arteria braquial y la posición de medición del reloj está en las dos ramas principales de las arteriolas, la diferencia entre la medición de la presión arterial aórtica y la medición de la presión arterial de la arteriola será de treinta a cuarenta en circunstancias normales; Si usa un reloj y un esfigmomanómetro para medir al mismo tiempo, porque la sangre que fluye en la arteria es excéntrica, al medir con

un esfigmomanómetro, las correas colocan su codo bajo el centro de presión bajo presión, y temporalmente la sangre no puede fluir suavemente a las ramas arteriales inferiores;El aumento de la tensión vascular provocará una mayor desviación de las mediciones de la presión arterial superior e inferior.

¿Por qué no puede llevar un reloj en un baño caliente?

La temperatura del agua del baño es relativamente alta, producirá una gran cantidad de vapor de agua, y el vapor de agua es gaseoso, y su radio molecular es pequeño y es fácil de filtrar desde el espacio de la cáscara del reloj, se recondensará en gotas de líquido cuando la temperatura desciende, es fácil provocar un cortocircuito en el circuito interno del reloj, dañar la placa de circuito del reloj y luego dañar el reloj.

Preguntas frecuentes y respuestas

¿Por qué el reloj no puede recibir los recordatorios?

Ajuste del teléfono móvil Android:

1.Confirme que el interruptor del recordatorio de mensaje está encendido en la Aplicación de teléfono móvil.

2.Confirme si el mensaje se puede mostrar normalmente en la barra de notificaciones del teléfono móvil, el recordatorio de mensaje o del reloj se empuja leyendo el mensaje en la barra de notificaciones del teléfono móvil; El reloj no podrá recibir el mensaje si no hay ningún mensaje en la barra de notificaciones del teléfono móvil .

(Debe encontrar el ajuste de notificación en la configuración del teléfono móvil y activar el interruptor de notificación de WeChat, QQ, teléfono, SMS y Aplicación del teléfono móvil).

3. Abra el ajuste de accesibilidad de la Aplicación de pulsera.

(Encuentra la accesibilidad en el ajuste del teléfono móvil y abra el ajuste de accesibilidad de la Aplicación de la pulsera).

Ajuste del teléfono móvil iOS:

1.Confirme que el interruptor del recordatorio de mensaje está encendido en la Aplicación de teléfono móvil.

2.Confirme si el mensaje se puede mostrar normalmente en la barra de notificaciones del teléfono móvil.

(Debe encontrar el ajuste de notificación en la configuración del teléfono móvil y activar el interruptor de notificación de WeChat, QQ, teléfono, SMS y Aplicación del teléfono móvil).

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.