

English

Q8 User's Manual	1. Appearance Description Note: Only the right temple has a camera and microphone.	2. Operation Instructions (Trigger Buttons) ① Power button: Press and hold for 3 seconds to turn on/off. ② Volume Up/Down: Press to adjust volume. ③ Call Answer/End Call: Press to answer/end a call. ④ Voice Assistant: Press to activate voice assistant. ⑤ Touch Sensor: Press to activate touch sensor. (Power Button) ① Power button: Press and hold for 3 seconds to turn on/off. ② Volume Up/Down: Press to adjust volume. ③ Call Answer/End Call: Press to answer/end a call. ④ Voice Assistant: Press to activate voice assistant. ⑤ Touch Sensor: Press to activate touch sensor. (Touch Sensor) ① Touch sensor: Press to activate touch sensor. ② Touch sensor: Press to activate touch sensor. ③ Touch sensor: Press to activate touch sensor. ④ Touch sensor: Press to activate touch sensor. ⑤ Touch sensor: Press to activate touch sensor.	3. Connection Instructions 4. Important Notes 1. Please do not use the device in a vehicle or while driving. 2. Please do not use the device in a vehicle or while driving. 3. Please do not use the device in a vehicle or while driving. 4. Please do not use the device in a vehicle or while driving. 5. Please do not use the device in a vehicle or while driving.	5. Precautions 1. Please do not use the device in a vehicle or while driving. 2. Please do not use the device in a vehicle or while driving. 3. Please do not use the device in a vehicle or while driving. 4. Please do not use the device in a vehicle or while driving. 5. Please do not use the device in a vehicle or while driving.	FCC Statement This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may be received, including interference from licensed transmission systems.
------------------	---	---	--	---	--

España

Manual de instrucciones del Q8	1. Descripción del aspecto Note: Only the right temple has a camera and microphone.	2. Instrucciones de uso (Botón superior) ① Botón superior: Presionar y mantener 3 segundos para encender/apagar. ② Volumen: Presionar para ajustar el volumen. ③ Llamada: Presionar para contestar/terminar una llamada. ④ Asistente de voz: Presionar para activar el asistente de voz. ⑤ Sensor táctil: Presionar para activar el sensor táctil. (Botón inferior) ① Botón inferior: Presionar y mantener 3 segundos para encender/apagar. ② Volumen: Presionar para ajustar el volumen. ③ Llamada: Presionar para contestar/terminar una llamada. ④ Asistente de voz: Presionar para activar el asistente de voz. ⑤ Sensor táctil: Presionar para activar el sensor táctil. (Sensor táctil) ① Sensor táctil: Presionar para activar el sensor táctil. ② Sensor táctil: Presionar para activar el sensor táctil. ③ Sensor táctil: Presionar para activar el sensor táctil. ④ Sensor táctil: Presionar para activar el sensor táctil. ⑤ Sensor táctil: Presionar para activar el sensor táctil.	3. Instrucciones de conexión 4. Avisos importantes 1. No utilizar el dispositivo en un vehículo o mientras se conduce. 2. No utilizar el dispositivo en un vehículo o mientras se conduce. 3. No utilizar el dispositivo en un vehículo o mientras se conduce. 4. No utilizar el dispositivo en un vehículo o mientras se conduce. 5. No utilizar el dispositivo en un vehículo o mientras se conduce.	5. Precauciones 1. No utilizar el dispositivo en un vehículo o mientras se conduce. 2. No utilizar el dispositivo en un vehículo o mientras se conduce. 3. No utilizar el dispositivo en un vehículo o mientras se conduce. 4. No utilizar el dispositivo en un vehículo o mientras se conduce. 5. No utilizar el dispositivo en un vehículo o mientras se conduce.	
--------------------------------	--	---	--	---	--

Italia

Q8 Manuale d'uso	1. Descrizione dell'aspetto Note: Only the right temple has a camera and microphone.	2. Istruzioni per l'uso (Tasto superiore) ① Tasto superiore: Premere e tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere. ② Volume: Premere per regolare il volume. ③ Chiamata: Premere per rispondere/terminare una chiamata. ④ Assistente vocale: Premere per attivare l'assistente vocale. ⑤ Sensore tattile: Premere per attivare il sensore tattile. (Tasto inferiore) ① Tasto inferiore: Premere e tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere. ② Volume: Premere per regolare il volume. ③ Chiamata: Premere per rispondere/terminare una chiamata. ④ Assistente vocale: Premere per attivare l'assistente vocale. ⑤ Sensore tattile: Premere per attivare il sensore tattile. (Sensore tattile) ① Sensore tattile: Premere per attivare il sensore tattile. ② Sensore tattile: Premere per attivare il sensore tattile. ③ Sensore tattile: Premere per attivare il sensore tattile. ④ Sensore tattile: Premere per attivare il sensore tattile. ⑤ Sensore tattile: Premere per attivare il sensore tattile.	3. Istruzioni di connessione 4. Avvisi importanti 1. Non utilizzare il dispositivo in un veicolo o mentre si guida. 2. Non utilizzare il dispositivo in un veicolo o mentre si guida. 3. Non utilizzare il dispositivo in un veicolo o mentre si guida. 4. Non utilizzare il dispositivo in un veicolo o mentre si guida. 5. Non utilizzare il dispositivo in un veicolo o mentre si guida.	5. Precauzioni 1. Non utilizzare il dispositivo in un veicolo o mentre si guida. 2. Non utilizzare il dispositivo in un veicolo o mentre si guida. 3. Non utilizzare il dispositivo in un veicolo o mentre si guida. 4. Non utilizzare il dispositivo in un veicolo o mentre si guida. 5. Non utilizzare il dispositivo in un veicolo o mentre si guida.	
------------------	---	---	---	--	--

Français

Mode d'emploi du Q8	1. Description de l'appareil Note: Only the right temple has a camera and microphone.	2. Mode d'emploi (Bouton supérieur) ① Bouton supérieur: Appuyer et maintenir 3 secondes pour allumer/éteindre. ② Volume: Appuyer pour régler le volume. ③ Appel: Appuyer pour répondre/terminer un appel. ④ Assistant vocal: Appuyer pour activer l'assistant vocal. ⑤ Capteur tactile: Appuyer pour activer le capteur tactile. (Bouton inférieur) ① Bouton inférieur: Appuyer et maintenir 3 secondes pour allumer/éteindre. ② Volume: Appuyer pour régler le volume. ③ Appel: Appuyer pour répondre/terminer un appel. ④ Assistant vocal: Appuyer pour activer l'assistant vocal. ⑤ Capteur tactile: Appuyer pour activer le capteur tactile. (Capteur tactile) ① Capteur tactile: Appuyer pour activer le capteur tactile. ② Capteur tactile: Appuyer pour activer le capteur tactile. ③ Capteur tactile: Appuyer pour activer le capteur tactile. ④ Capteur tactile: Appuyer pour activer le capteur tactile. ⑤ Capteur tactile: Appuyer pour activer le capteur tactile.	3. Instructions de connexion 4. Remarques 1. Ne pas utiliser l'appareil dans un véhicule ou pendant la conduite. 2. Ne pas utiliser l'appareil dans un véhicule ou pendant la conduite. 3. Ne pas utiliser l'appareil dans un véhicule ou pendant la conduite. 4. Ne pas utiliser l'appareil dans un véhicule ou pendant la conduite. 5. Ne pas utiliser l'appareil dans un véhicule ou pendant la conduite.	5. Précautions 1. Ne pas utiliser l'appareil dans un véhicule ou pendant la conduite. 2. Ne pas utiliser l'appareil dans un véhicule ou pendant la conduite. 3. Ne pas utiliser l'appareil dans un véhicule ou pendant la conduite. 4. Ne pas utiliser l'appareil dans un véhicule ou pendant la conduite. 5. Ne pas utiliser l'appareil dans un véhicule ou pendant la conduite.	
---------------------	--	--	--	---	--

Deutsch

Q8 Bedienungsanleitung	1. Beschreibung des Aufbaus Note: Only the right temple has a camera and microphone.	2. Bedienungsanleitung (Obere Taste) ① Obere Taste: Drücken und halten für 3 Sekunden zum Ein-/Ausstellen. ② Lautstärke: Drücken zum Einstellen der Lautstärke. ③ Anruf: Drücken zum Beantworten/Beenden eines Anrufs. ④ Sprachassistent: Drücken zum Aktivieren des Sprachassistenten. ⑤ Berührungssensor: Drücken zum Aktivieren des Berührungssensors. (Untere Taste) ① Untere Taste: Drücken und halten für 3 Sekunden zum Ein-/Ausstellen. ② Lautstärke: Drücken zum Einstellen der Lautstärke. ③ Anruf: Drücken zum Beantworten/Beenden eines Anrufs. ④ Sprachassistent: Drücken zum Aktivieren des Sprachassistenten. ⑤ Berührungssensor: Drücken zum Aktivieren des Berührungssensors. (Berührungssensor) ① Berührungssensor: Drücken zum Aktivieren des Berührungssensors. ② Berührungssensor: Drücken zum Aktivieren des Berührungssensors. ③ Berührungssensor: Drücken zum Aktivieren des Berührungssensors. ④ Berührungssensor: Drücken zum Aktivieren des Berührungssensors. ⑤ Berührungssensor: Drücken zum Aktivieren des Berührungssensors.	3. Verbindungsanleitung 4. Wichtige Hinweise 1. Bitte nicht am Steuer oder während der Fahrt benutzen. 2. Bitte nicht am Steuer oder während der Fahrt benutzen. 3. Bitte nicht am Steuer oder während der Fahrt benutzen. 4. Bitte nicht am Steuer oder während der Fahrt benutzen. 5. Bitte nicht am Steuer oder während der Fahrt benutzen.	5. Vorsicht 1. Bitte nicht am Steuer oder während der Fahrt benutzen. 2. Bitte nicht am Steuer oder während der Fahrt benutzen. 3. Bitte nicht am Steuer oder während der Fahrt benutzen. 4. Bitte nicht am Steuer oder während der Fahrt benutzen. 5. Bitte nicht am Steuer oder während der Fahrt benutzen.	
------------------------	---	---	--	---	--

日本語

Q8 取扱説明書	1. 中身説明 Note: Only the right temple has a camera and microphone.	2. 操作方法 (上ボタン) ① 電源ボタン: 3秒間押し続けて電源をオン/オフします。 ② 音量: ボタンを押して音量を調整します。 ③ 通話: ボタンを押して通話を応答/終了します。 ④ 音声アシスタント: ボタンを押して音声アシスタントを起動します。 ⑤ タッチセンサー: ボタンを押してタッチセンサーを起動します。 (下ボタン) ① 電源ボタン: 3秒間押し続けて電源をオン/オフします。 ② 音量: ボタンを押して音量を調整します。 ③ 通話: ボタンを押して通話を応答/終了します。 ④ 音声アシスタント: ボタンを押して音声アシスタントを起動します。 ⑤ タッチセンサー: ボタンを押してタッチセンサーを起動します。 (タッチセンサー) ① タッチセンサー: ボタンを押してタッチセンサーを起動します。 ② タッチセンサー: ボタンを押してタッチセンサーを起動します。 ③ タッチセンサー: ボタンを押してタッチセンサーを起動します。 ④ タッチセンサー: ボタンを押してタッチセンサーを起動します。 ⑤ タッチセンサー: ボタンを押してタッチセンサーを起動します。	3. 接続方法 4. 重要な注意事項 1. 運転中または運転しながらの使用はしないでください。 2. 運転中または運転しながらの使用はしないでください。 3. 運転中または運転しながらの使用はしないでください。 4. 運転中または運転しながらの使用はしないでください。 5. 運転中または運転しながらの使用はしないでください。	5. 注意事項 1. 運転中または運転しながらの使用はしないでください。 2. 運転中または運転しながらの使用はしないでください。 3. 運転中または運転しながらの使用はしないでください。 4. 運転中または運転しながらの使用はしないでください。 5. 運転中または運転しながらの使用はしないでください。	
----------	---	--	---	--	--

عربي

دليل استخدام Q8	1. وصف المظهر الخارجي Note: Only the right temple has a camera and microphone.	2. تعليمات التشغيل (زر أعلى) ① زر أعلى: اضغط واطبق لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل/إيقاف الجهاز. ② الصوت: اضغط لضبط الصوت. ③ مكالمة: اضغط لإجابة/إنهاء مكالمة. ④ مساعد صوتي: اضغط لتنشيط المساعد الصوتي. ⑤ مستشعر اللمس: اضغط لتنشيط المستشعر اللمسي. (زر أسفل) ① زر أسفل: اضغط واطبق لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل/إيقاف الجهاز. ② الصوت: اضغط لضبط الصوت. ③ مكالمة: اضغط لإجابة/إنهاء مكالمة. ④ مساعد صوتي: اضغط لتنشيط المساعد الصوتي. ⑤ مستشعر اللمس: اضغط لتنشيط المستشعر اللمسي. (مستشعر اللمس) ① مستشعر اللمس: اضغط لتنشيط المستشعر اللمسي. ② مستشعر اللمس: اضغط لتنشيط المستشعر اللمسي. ③ مستشعر اللمس: اضغط لتنشيط المستشعر اللمسي. ④ مستشعر اللمس: اضغط لتنشيط المستشعر اللمسي. ⑤ مستشعر اللمس: اضغط لتنشيط المستشعر اللمسي.	3. تعليمات التثبيت 4. ملاحظات هامة 1. لا تستخدم الجهاز في السيارة أو أثناء القيادة. 2. لا تستخدم الجهاز في السيارة أو أثناء القيادة. 3. لا تستخدم الجهاز في السيارة أو أثناء القيادة. 4. لا تستخدم الجهاز في السيارة أو أثناء القيادة. 5. لا تستخدم الجهاز في السيارة أو أثناء القيادة.	5. ملاحظات 1. لا تستخدم الجهاز في السيارة أو أثناء القيادة. 2. لا تستخدم الجهاز في السيارة أو أثناء القيادة. 3. لا تستخدم الجهاز في السيارة أو أثناء القيادة. 4. لا تستخدم الجهاز في السيارة أو أثناء القيادة. 5. لا تستخدم الجهاز في السيارة أو أثناء القيادة.	
-----------------	---	--	---	---	--

Dansk

Q8 Brugsanvisning	1. Beskrivelse af udstyret Note: Only the right temple has a camera and microphone.	2. Betjeningsvejledning (Øverst knap) ① Øverst knap: Tryk og hold i 3 sekunder for at tænde/slukke. ② Lydstyrke: Tryk for at justere lydstyrken. ③ Anring: Tryk for at svare/afslutte en samtale. ④ Stemmeassistent: Tryk for at aktivere stemmeassistenten. ⑤ Berøringssensor: Tryk for at aktivere berøringssensoren. (Nederst knap) ① Nederst knap: Tryk og hold i 3 sekunder for at tænde/slukke. ② Lydstyrke: Tryk for at justere lydstyrken. ③ Anring: Tryk for at svare/afslutte en samtale. ④ Stemmeassistent: Tryk for at aktivere stemmeassistenten. ⑤ Berøringssensor: Tryk for at aktivere berøringssensoren. (Berøringssensor) ① Berøringssensor: Tryk for at aktivere berøringssensoren. ② Berøringssensor: Tryk for at aktivere berøringssensoren. ③ Berøringssensor: Tryk for at aktivere berøringssensoren. ④ Berøringssensor: Tryk for at aktivere berøringssensoren. ⑤ Berøringssensor: Tryk for at aktivere berøringssensoren.	3. Tilslutningsvejledning 4. Vigtige bemærkninger 1. Brug ikke enheden i køretøj eller mens du kører. 2. Brug ikke enheden i køretøj eller mens du kører. 3. Brug ikke enheden i køretøj eller mens du kører. 4. Brug ikke enheden i køretøj eller mens du kører. 5. Brug ikke enheden i køretøj eller mens du kører.	5. Forsigtighedsregler 1. Brug ikke enheden i køretøj eller mens du kører. 2. Brug ikke enheden i køretøj eller mens du kører. 3. Brug ikke enheden i køretøj eller mens du kører. 4. Brug ikke enheden i køretøj eller mens du kører. 5. Brug ikke enheden i køretøj eller mens du kører.	
-------------------	--	--	---	--	--

한국어
(특히 한국의 맥락에서)

Q8 사용 설명서	1. 외관 설명 Note: Only the right temple has a camera and microphone.	2. 조작 방법 (상단 버튼) ① 전원 버튼: 3초간 누르면 전원 ON/OFF. ② 볼륨: 버튼을 눌러 볼륨 조절. ③ 통화: 버튼을 눌러 통화 응답/종료. ④ 음성 비서: 버튼을 눌러 음성 비서 호출. ⑤ 터치 센서: 버튼을 눌러 터치 센서 호출. (하단 버튼) ① 전원 버튼: 3초간 누르면 전원 ON/OFF. ② 볼륨: 버튼을 눌러 볼륨 조절. ③ 통화: 버튼을 눌러 통화 응답/종료. ④ 음성 비서: 버튼을 눌러 음성 비서 호출. ⑤ 터치 센서: 버튼을 눌러 터치 센서 호출. (터치 센서) ① 터치 센서: 버튼을 눌러 터치 센서 호출. ② 터치 센서: 버튼을 눌러 터치 센서 호출. ③ 터치 센서: 버튼을 눌러 터치 센서 호출. ④ 터치 센서: 버튼을 눌러 터치 센서 호출. ⑤ 터치 센서: 버튼을 눌러 터치 센서 호출.	3. 연결 방법 4. 중요 사항 1. 운전 중 또는 운전 중 사용 금지. 2. 운전 중 또는 운전 중 사용 금지. 3. 운전 중 또는 운전 중 사용 금지. 4. 운전 중 또는 운전 중 사용 금지. 5. 운전 중 또는 운전 중 사용 금지.	5. 주의 사항 1. 운전 중 또는 운전 중 사용 금지. 2. 운전 중 또는 운전 중 사용 금지. 3. 운전 중 또는 운전 중 사용 금지. 4. 운전 중 또는 운전 중 사용 금지. 5. 운전 중 또는 운전 중 사용 금지.	
-----------	--	--	--	---	--

中文

Q8使用说明书	1. 外观介绍 Note: Only the right temple has a camera and microphone.	2. 操作方法 (上按钮) ① 电源按钮: 3秒长按开关机。 ② 音量: 按钮按压调节音量。 ③ 通话: 按钮按压接听/挂断电话。 ④ 语音助手: 按钮按压唤醒语音助手。 ⑤ 触控传感器: 按钮按压唤醒触控传感器。 (下按钮) ① 电源按钮: 3秒长按开关机。 ② 音量: 按钮按压调节音量。 ③ 通话: 按钮按压接听/挂断电话。 ④ 语音助手: 按钮按压唤醒语音助手。 ⑤ 触控传感器: 按钮按压唤醒触控传感器。 (触控传感器) ① 触控传感器: 按钮按压唤醒触控传感器。 ② 触控传感器: 按钮按压唤醒触控传感器。 ③ 触控传感器: 按钮按压唤醒触控传感器。 ④ 触控传感器: 按钮按压唤醒触控传感器。 ⑤ 触控传感器: 按钮按压唤醒触控传感器。	3. 连接方法 4. 重要提示 1. 请勿在驾驶或驾驶时使用。 2. 请勿在驾驶或驾驶时使用。 3. 请勿在驾驶或驾驶时使用。 4. 请勿在驾驶或驾驶时使用。 5. 请勿在驾驶或驾驶时使用。	5. 注意事项 1. 请勿在驾驶或驾驶时使用。 2. 请勿在驾驶或驾驶时使用。 3. 请勿在驾驶或驾驶时使用。 4. 请勿在驾驶或驾驶时使用。 5. 请勿在驾驶或驾驶时使用。	
---------	---	---	---	---	--