






1. Check if everything is in the package

NL Controleer of de inhoud van het pakket compleet is | **DE** Prüfen Sie, ob der Inhalt der Verpackung vollständig ist | **FR** Vérifiez que tout se trouve dans l'emballage | **ES** Compruebe si está todo en el paquete | **IT** Verificare che la confezione contenga tutto | **CH** 检查包装内物品是否齐全 | **JP** すべての部品がパッケージに入っていることを確認してください | **NO** Du må kontrollere at alle komponenter befinner seg i pakken | **DK** Kontroller, at det hele er i pakken | **SE** Kontrollera att allt finns med i paketet | **FI** Tarkista, että kaikki osat ovat pakkauksessa | **PL** Sprawdź czy wszystkie części znajdują się w opakowaniu | **CZ** Zkontrolujte, zda je balení kompletní | **GR** Ελέγξτε εάν περιέχονται όλα τα αντικείμενα στο συσκευασία | **PT** Verifique se está tudo na embalagem.



2. Lay the trainer down on its side


NL Leg de trainer op zijn kant | **DE** Legen Sie den Trainer auf die Seite | **FR** Couchez le trainer au sol, sur le côté | **ES** Apoye el rodillo de entrenamiento sobre el lado | **IT** Appoggiare il trainer su un lato | **CH** 将训练台放在其旁边 | **JP** 側面を下にしてトレーナーを置いてください | **NO** Legg treneren ned på siden | **DK** Læg træneren ned på siden | **SE** Lägg trainern på sidan | **FI** Aseta vastus kyljelleen | **PL** Połóż trenera na boku | **CZ** Položte trenážer dolů na stranu | **GR** Τοποθεήστε το προπονητήριο στο πλάι | **PT** Deite o simulador de lado.



3. Determine the needed connector based on the cassette

NL Bepaal het benodigde koppelstuk voor de cassette | **DE** Stellen Sie fest, welchen Anschluss Sie für die Kassette brauchen | **FR** Déterminez le connecteur nécessaire en fonction de la cassette | **ES** Determine el conector necesario según el cartucho | **IT** Decidere quale sia il connettore corretto in base alla cassetta | **CH** 确定所需的连接器固定在飞轮上 | **JP** カセットに基づいて必要なコネクタを決定します | **NO** Avgjør hvilken kontakt som er nødvendig basert på kassetten | **DK** Fastslå den nødvendige stikforbindelse på grundlag af kassetten | **SE** Avgör baserat på kassetten vilket kopplingsdon som behövs | **FI** Määritä vaadittava liitin rataspakan mukaan | **PL** Ustalić wymagany łącznik w zależności od kasety | **CZ** Podle kazety určete potřebný konektor | **GR** Ξακριβώστε τον απαιτούμενο σύνδεσμο βάσει της κασέτας | **PT** Determine o conector necessário em função da cassete.

	9 & 10 speed 9 & 10 sprockets	11 speed 11 sprockets
Shimano/SRAM no pocket	EDCO 2mm (T2805.10)	No spacer
Shimano/SRAM with pocket	Shimano 1mm + EDCO 2mm (T2805.10)	No spacer
Campagnolo	No spacer	EDCO 0,5mm (T2805.09)




4. Place the cassette on the body by aligning the markers

NL Plaats de cassette, let hierbij op markering voor het uitlijnen | **DE** Legen Sie die Kassette auf den Körper. Richten Sie die Markierungen aneinander aus | **FR** Placez la cassette sur le corps en alignant les marques | **ES** Coloque el cassette en el cuerpo, alineando los marcadores | **IT** Posizionare la cassetta sul corpo allineando i marcatori | **CH** 对准记号，将飞轮放在台上 | **JP** マーカーを合わせて本体にカセットを取り付けてください | **NO** Plasser kassetten på treningsstativet ved å rette den inn etter markeringene | **DK** Placér kassetten på rammen markeringerne ind | **SE** Placera kassetten på enheten och rikta in med markeringarna | **FI** Aseta rataspakka runkoon merkien mukaisesti | **PL** Umieścić kasę na korpusie zgodnie z oznaczeniami | **CZ** Umístit kazetu na rám a vyrovnéjte značky | **GR** Τοποθεήστε την κασέτα στο σώμα ευθυγραμμίζοντας τους δείκτες | **PT** Monte a cassete no corpo alinhando as marcas.


5. Select the needed lock ring

NL Bepaal de benodigde locking | **DE** Wählen Sie den passenden Verschlussring | **FR** Sélectionnez le contre-écrou requis | **ES** Seleccione el anillo de bloqueo necesario | **IT** Selezionare l'anello di bloccaggio necessario | **CH** 选用所需锁环 | **JP** 必要なロックリングを選択してください | **NO** Velg den nødvendige låseringen | **DK** Vælg den nødvendige låsering | **SE** Välj lämplig låsring | **FI** Valitse tarvittava lukkorengas | **PL** Wybierz odpowiedni pierścień zabezpieczający | **CZ** Vyberte požadovaný pojistný kroužek | **GR** Επιλέξτε τον δακτύλιο κλειδώματος που χρειάζεται | **PT** Escolha o anel de fixação necessário.




6. Tighten with a Shimano cassette remover, with max. 40Nm

NL Zet het vast met een Shimano cassette afnemer, max. 40Nm | **DE** Ziehen Sie diesen mit einem Shimano-Kassettenabzieher auf max. 40 Nm an | **FR** Serrez la cassette avec un extracteur de cassette Shimano, en appliquant un couple max. de 40 Nm | **ES** Apriete con un extractor de cassette Shimano, a un par máximo de 40 Nm | **IT** Serrare con uno smonta-cassetta Shimano, di max. 40 Nm | **CH** 使用 Shimano 飞轮拆卸扳手拧紧 (最大 40Nm) | **JP** Shimanoカセットリムーバー (最大40Nm)で締めてください | **NO** Skru til med Shimano kasettfjerner med maks. 40 Nm | **DK** Tilspænd med en Shimano-kassetteaftrækker med maks. 40Nm | **SE** Dra åt med en Shimano kassetttutdragare med max. 40 Nm | **FI** Kiristä Shimano-rataspakan irrottimella, enintään 40 Nm | **PL** Dokręć narzędziem do zdejmowania kasę Shimano z momentem nie większym niż 40 Nm | **CZ** Utáhněte stahovák kazet Shimano momentem max. 40 Nm | **GR** Σφίξτε με ένα εργαλείο αφαίρεσης κασέτας Shimano, με 40Nm μεγ | **PT** Aperte com um saca-cassetes Shimano (máx. 40 Nm).




7. Slide the front leg in the trainer and fix it with the 2 bolts

NL Schuif de voorpoot in de trainer en zet deze met de 2 bouten vast | **DE** Lassen Sie den Vorderfuß in den Trainer gleiten. Befestigen Sie ihn mit den beiden Schrauben | **FR** Faites glisser le pied avant dans le trainer, et fixez-le avec les 2 vis | **ES** Deslice la pata delantera del rodillo de entrenamiento y fíjela con los 2 pernos | **IT** Far scorrere la gamba anteriore del trainer e fissarla con i 2 bulloni in dotazione | **CH** 转动训练台的前支柱并使用提供的 2 个螺栓固定 | **JP** カセットに基づいて必要なコネクタを決定します | **NO** Avgjør hvilken kontakt som er nødvendig basert på kassetten | **DK** Fastslå den nødvendige stikforbindelse på grundlag af kassetten | **SE** Avgör baserat på kassetten vilket kopplingsdon som behövs | **FI** Määritä vaadittava liitin rataspakan mukaan | **PL** Ustalić wymagany łącznik w zależności od kasety | **CZ** Podle kazety určete potřebný konektor | **GR** Ξακριβώστε τον απαιτούμενο σύνδεσμο βάσει της κασέτας | **PT** Determine o conector necessário em função da cassete.




8. Place the trainer on a firm, level surface

NL Plaats de trainer op een stevige en vlakke ondergrond | **DE** Stellen Sie fest, welchen Anschluss Sie für die Kassette brauchen | **FR** Déterminez le connecteur nécessaire en fonction de la cassette | **ES** Determine el conector necesario según el cartucho | **IT** Decidere quale sia il connettore corretto in base alla cassetta | **CH** 确定所需的连接器固定在飞轮上 | **JP** カセットに基づいて必要なコネクタを決定します | **NO** Avgjør hvilken kontakt som er nødvendig basert på kassetten | **DK** Fastslå den nødvendige stikforbindelse på grundlag af kassetten | **SE** Avgör baserat på kassetten vilket kopplingsdon som behövs | **FI** Määritä vaadittava liitin rataspakan mukaan | **PL** Ustalić wymagany łącznik w zależności od kasety | **CZ** Podle kazety určete potřebný konektor | **GR** Ξακριβώστε τον απαιτούμενο σύνδεσμο βάσει της κασέτας | **PT** Determine o conector necessário em função da cassete.




9. Place the quick release, in case of an axle length of 135mm use the fill ring.

NL Plaats de snelspanner, gebruik de vulring bij een aslengte van 135mm | **DE** Setzen Sie den Schnellspanner auf. Verwenden Sie bei einer Achslänge von 135 mm den Zwischenring | **FR** Mettez en place la fixation rapide. En présence d'un axe de moyen de 135 mm, utilisez un anneau d'espacement | **ES** Coloque el cierre rápido; si la longitud del eje es de 135 mm, utilice el anillo de llenado | **IT** Posizionare lo sgancio rapido; nel caso in cui la lunghezza dell'asse sia di 135 millimetri, utilizzare l'anello di riempimento | **CH** 放上快拆装置，若轴长为 135mm，应使用填充环 | **JP** 軸長135mmでフィルリングを使用する場合、クイックリリースを取り付けてください | **NO** Plasser hurtigåpneren, hvis det benyttes en aksel med en lengde på 135 mm brukes hylsen | **DK** Sæt quick-releasen på, og i tilfælde af en aksellængde på 135mm bruges der en adapterring | **SE** Montera snabbkopplingen och använd fyllnadsringen om axellängden är 135 mm | **FI** Aseta pikavapautus; jos akselipituus on 135, käytä täyttörengas | **PL** Umieścić szybkozamykacz, a w przypadku osi o długości 135 mm zastosuj pierścień dystansujący | **CZ** Přiložte rychloupínák, v případě délky osy 135 mm použijte vyplňovací kroužek | **GR** Τοποθεήστε τη βάση ταχείας απελευθέρωσης. Σε περίπτωση άξονα μήκους 135mm χρησιμοποιήστε τον δακτύλιο πλήρωσης | **PT** Coloque o desengate rápido; se o comprimento do eixo for de 135 mm, utilize a anilha de enchimento.



10. Place the bike in the trainer

NL Plaats de fiets in de trainer | **DE** Stellen Sie das Fahrrad auf den Trainer | **FR** Placez le vélo sur le trainer | **ES** Coloque la bicicleta en el rodillo de entrenamiento | **IT** Mettere la bici nel trainer | **CH** 将自行车放在训练器中 | **JP** トレーナーにバイクを置きます | **NO** Plasser sykkelen i sykkelrullen | **DK** Placér cyklen i træningsudstyret | **SE** Placera cykeln på trainer | **FI** Sijoita polkupyörä vastukseen | **PL** Umieścić rower w trenerze | **CZ** Umístité jízdní kolo do trenážeru | **GR** Τοποθεήστε το ποδήλατο στο προπονητήριο | **PT** Coloque a bicicleta no simulador.



- Tests have revealed that the unit will not overheat, even when subject to extreme use. However, when subject to prolonged and intensive use, the enclosure around the brake may become very hot. Always allow the brake to cool down after use before touching it.
- Ensure not to drop the brake during assembly as this can lead to an imbalance which may cause vibration.
- Never open the brake unit as this may cause damage.
- Inspect the nuts and bolts on the trainer on a regular basis, and retighten if necessary.
- Perspiration moisture and condensation can harm the electronics. Do not use the trainer in damp areas. Incorrect use and/or maintenance will void the warranty.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children are not to play with the Tacx trainer without supervision.
- This device is not designed for industrial, commercial or medical applications.
- Do not expose the product to water or moisture.
- Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives.
- In case of not using the trainer, switch it off and unplug the mains.

Tacx bv hereby declares that the Tacx FLUX T2900 conforms to the essential requirements and other relevant provisions of directives RED 2014/53/EG & RoHS 2011/65/EU. A copy of this declaration is available on the Tacx website: www.tacx.com

- Testen hebben uitgewezen dat de unit bij extreme prestaties nooit oververhit kan raken. Wel kan bij langdurig en intensief gebruik de omhulring van de rem behoorlijk warm worden. Laat de rem na gebruik altijd even afkoelen voordat je deze aanraakt.
- Zorg er voor dat de rem tijdens het monteren niet valt. Er zou onbalans kunnen ontstaan die trillingen veroorzaakt.
- Open nooit de rem om beschadigingen te voorkomen.
- Controleer regelmatig of de bouten en moeren van de trainer nog goed vast zitten.
- Transpiratievocht en condens kunnen de elektronica aantasten. Gebruik de trainer niet in vochtige ruimtes. Bij onjuist gebruik en/of onderhoud vervalt de garantie.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen. Het gebruik van het apparaat moet worden begeleid door een persoon die de instructies gelezen hebben over veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen.
- Kinderen dienen niet zonder toezicht te spelen met de Tacx trainer.
- Dit apparaat is niet geschikt voor industrieel, commercieel of medisch gebruik.
- Niet blootstellen aan water of vocht.
- Alleen schoonmaken met een droge doek. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.
- Indien de trainer niet gebruikt wordt, dient deze te worden uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact gehaald te worden.

Hierbij verklaart Tacx bv dat de Tacx FLUX T2900 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijnen RED 2014/53/EG & RoHS 2011/65/EU. Een kopie van deze verklaring is te vinden op de Tacx website: www.tacx.com

- Durchgeführte Tests bestätigen, dass die Einheit selbst bei intensivem Training nicht überhitzt. Allerdings kann das Gehäuse der Bremseneinheit nach längerem, intensivem Training sehr heiß werden. Lassen Sie die Bremsen unbedingt abkühlen, ehe Sie sie anfassen.
- Nassen Sie die Bremse bei der Montage nicht fallen; andernfalls kann eine Unwucht entstehen, die zu Vibrationen führt.
- Öffnen Sie die Bremseneinheit nicht. Die Bremseneinheit kann beschädigt werden, wenn sie geöffnet wird.
- Kontrollieren Sie die Muttern und Schrauben am Trainer regelmäßig und ziehen Sie sie bei Bedarf fest.
- Schweiß und Kondenswasser können die Elektronik beschädigen. Benutzen Sie den Trainer nicht in feuchten Umgebungen. Falsche Benutzung und/oder Wartung lassen die Garantie ungültig werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, geistiger oder sensorischer Fähigkeiten bzw. fehlender Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, wenn es ihnen sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet oder beaufsichtigt werden und die damit verbundenen Risiken kennen.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht mit dem Tacx-Trainer spielen.
- Dieses Gerät ist nicht für industrielle, gewerbliche oder medizinische Anwendungen vorgesehen.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe und Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie zum Abwischen nur ein trockenes Tuch, keine Reinigungs- oder Scheuermittel.
- Wenn der Trainer nicht verwendet wird, sollte er ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden.

Tacx bv erklärt hiermit, dass der Tacx FLUX T2900 alle wesentlichen Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EG & RoHS 2011/65/EU erfüllt. Eine Kopie dieser Erklärung finden Sie auf der Website von Tacx: www.tacx.com

- Des tests ont montré que même dans les cas extrêmes, l'unité ne sera pas en surchauffe. Cependant, en cas d'utilisation prolongée et intensive, l'enveloppe du frein risque de devenir très chaude. Après utilisation, laissez toujours refroidir le frein avant de le toucher.
- Veillez à ne pas faire tomber le frein pendant le montage : il risquerait alors d'être déséquilibré, ce qui pourrait entraîner des vibrations.
- N'ouvrez jamais l'unité de freinage : vous risqueriez de l'endommager.
- Inspectez régulièrement les écrous et les boulons du trainer et, si nécessaire, resserrez-les.
- S'assurer et condensation peuvent endommager l'électronique. N'utilisez pas le trainer dans un environnement humide. L'usage et/ou l'entretien incorrects annuleront la garantie.
- Cet équipement peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, et les personnes manquant d'expérience ou de connaissances à condition d'avoir reçu un apprentissage ou des instructions concernant l'utilisation de l'équipement d'une manière sûre et de comprendre les risques impliqués.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le trainer Tacx sans surveillance.
- Cet équipement n'est pas destiné à des usages industriels, commerciaux ou médicaux.
- N'humidifiez pas le produit et ne l'exposez pas à l'humidité.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. N'utilisez pas de détergents à base de solvants ou d'abrasifs.
- Quand vous n'utilisez pas le trainer, coupez l'alimentation et débranchez-le du secteur.

Tacx bv déclare par la présente que le Tacx FLUX T2900 est conforme aux dispositions essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EG & RoHS 2011/65/EU. Une copie de cette déclaration est disponible sur le site Web de Tacx: www.tacx.com

- Las comprobaciones realizadas han demostrado que la unidad no se sobrecalienta, aún cuando se somete a un uso extremo. Sin embargo, si se utiliza de manera intensiva durante un largo periodo de tiempo, la caja del freno puede calentarse mucho. Antes de tocarlo, deje enfriar el freno después de su uso.
- Asegúrese de que no deja caer el freno durante el montaje ya que podría provocar un desequilibrio y, con ello, vibraciones.
- No abra nunca la unidad de freno, ya que podrían provocarse daños.
- Compruebe el estado de las tuercas y de los tornillos del rodillo de entrenamiento de manera periódica y vuelva a apretarlos si fuera necesario.
- La humedad producida por la sudoración y la condensación puede provocar daños en los componentes electrónicos. No utilice el rodillo en zonas húmedas. Un uso y/o mantenimiento incorrectos anularán la garantía.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de a partir de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimientos, si se les supervisa o se les ha facilitado instrucción sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que implica su uso.
- Los niños no deben jugar con el rodillo Tacx sin supervisión.
- Este dispositivo no está diseñado para aplicaciones industriales, comerciales o médicas.
- No exponga el producto al agua ni a la humedad.
- Limpíelo solamente con un paño seco. No utilice productos abrasivos ni disolventes para su limpieza.
- En caso de no utilizar el rodillo de entrenamiento, apáguelo y desconecte el cable de la alimentación eléctrica.

Por la presente Tacx declara que el Tacx FLUX T2900 cumple con los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la directiva RED 2014/53/EG & RoHS 2011/65/EU. Si lo desea, puede consultar una copia de esta declaración en el sitio Web de Tacx: www.tacx.com

- I test hanno dimostrato che l'unità non si surriscalda, anche se soggetta a un uso estremo. Tuttavia, se si sottopone a un uso intensivo e prolungato, la struttura esterna intorno al freno può raggiungere temperature molto alte. Attendere sempre che il freno si raffreddi dopo l'uso, prima di toccarlo.
- Pas på, at du ikke bræder bremsen under monteringen, da dette kan medføre ubalance og vibration. Børn aldrig berøre bremseneheden, da det kan medføre skade. Undersøg møtrikker og bolte på træneren regelmæssigt, og tilsnæv efter behov.
- Ispezionare con regolarità i dadi e i bulloni presenti sul trainer e, se necessario, serrare di nuovo.
- S'assurer et condensation peuvent endommager l'électronique. N'utilisez pas le trainer dans un environnement humide. L'usage et/ou l'entretien incorrects annuleront la garantie.
- Cet équipement peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, et les personnes manquant d'expérience ou de connaissances à condition d'avoir reçu un apprentissage ou des instructions concernant l'utilisation de l'équipement d'une manière sûre et de comprendre les risques impliqués.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le trainer Tacx sans surveillance.
- Cet équipement n'est pas destiné à des usages industriels, commerciaux ou médicaux.
- N'humidifiez pas le produit et ne l'exposez pas à l'humidité.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. N'utilisez pas de détergents à base de solvants ou d'abrasifs.
- Quand vous n'utilisez pas le trainer, coupez l'alimentation et débranchez-le du secteur.

Con la presente dichiarazione, Tacx attesta che il T2900 Tacx FLUX è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva RED 2014/53/EG & RoHS 2011/65/EU. Una copia di questa dichiarazione è disponibile sul sito Web Tacx: www.tacx.com

- 测试表明: 车体不会过热, 即使是在过度使用的情况下。但如果在长期密集使用的情况下, 车闸 外罩 可能会很热。使用后, 应待其冷却下后再触 摸车闸。
- 确保在组装时不要松开车闸, 这样会导致失衡, 从而引起震动。
- 切勿打开车闸, 以免造成损坏。
- 定期检查训练器上的螺母和螺栓, 如有必要则重新 拧紧。
- 汗液水分及冷凝水分会损害电子产品。请不要在 潮湿区域使用该训练器。不正确的使用 和/或保 养将导致质保作废。
- 年满 8 岁以上的儿童可以使用该装置, 存在身体、感官或精神能力缺陷或者缺乏经验或知识的人员可在有人监督或指导的情况下考虑使用该装置, 务必注意安全并了解可能存在的危险。
- 无人监护的情况下, 儿童不得接触 Tacx 训练器。
- 此装置非设计用于工业、商业或医疗用途。
- 请勿将本品置于潮湿环境。
- 仅可使用干抹布进行清洁。请勿使用清洁剂或清洁剂。
- 不使用训练台时, 请关掉机器并拔下电源。

Tacx bv 特此声明 Tacx FLUX T2900 符合指令 RED 2014/53/EG, RoHS 2011/65/EU 的基本要求和其他相关条款的规定。本声明的副本可以在 Tacx 网站上获取: www.tacx.com

- 非常に過熱なトレーニングを行っても、ユニットは加熱しないというテスト結果が出ています。しかし、継続的に、かつ集中したトレーニングを行った場合、ブレーキ本体は非常に加熱する可能性もあります。常に、トレーニング後はブレーキに触れる前にクールダウンを行ってください。
- 組み立て中にブレーキを落下しないように注意してください。落下した場合、ブレーキのバランスが狂い、振動の原因になります。
- ブレーキユニットを分解しないでください。故障の原因になります。
- トレナーのボルトやナットは定期的にチェックを常にし、必要がある場合は増し締めを行ってください。
- 汗汗による湿気や結露は電気回路に影響を与えます。トレナーを湿度の高い環境で使用しないでください。
- 不適切な使用やメンテナンスは、保証適用外になる可能性があります。
- この製品は、安全に本アプリケーションの安全な使用方法について監督または指導を受けており、かつ、関連する危険について理解している場合、知識とのお子様、および身体、感覚、精神機能が低下している方や経験や知識が不足している方もお使いいただけます。
- お子様や大人の監督なくTacxトレナーで遊ばないようにしてください。
- このデバイスは、工業、商業、医療用途での使用を意図したものではありません。
- 製品を水や湿気にさらさないでください。
- お手入れに乾いた布のみを使用してください。洗剤や研磨剤を使用しないでください。
- トレーナーを使用しない場合、電源を切り、コンセントから電源コードを抜いてください。

Tacx bvはTacx FLUX T2900は、RED 2014/53/EG、RoHS 2011/65/EU指令の規定と主要な要求に合致することを確認しております。この確認書のコピーはTacxのホームページに掲載されています。 www.tacx.com

- Tester har vist at enheten ikke overopphetes, selv ved ekstrem bruk. Ved langvarig og hard bruk kan imidlertid området rundt bremsen bli svært varmt. La bremsen kjøles ned etter bruk før du tar på den.
- Pass på at du ikke mister ned bremsen under monteringen. Det kan gi ubalanse i bremsen og føre til vibrasjoner.
- Ikke åpne bremseneheten. Det kan føre til skade.
- Kontroller jevnlig alle skruer og muttere på sykkelrullen, og skru dem til om nødvendig.
- Når du bremses på bakhjul, fortsetter svinghjulet å rotere. Det kan gi uønsket slitasje på syklens dekk. Sykkelrullen må ikke brukes i fuktige omgivelser. Feil bruk og/eller vedlikehold kan føre til at garantien blir ugyldig.
- La humiditet produsert av svetten og kondensasjon på sykkelrullen og dekket, og ved bruk i fuktige omgivelser, kan føre til at garantien blir ugyldig.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, om de overvåkes eller har fått instruksjoner om hvordan apparatet brukes på en sikker måte og forstår farene som er involvert.
- Det er ikke tillatt for barn å leke med Tacx-treningsapparatet uten tilsyn.
- Enheten er ikke utsest for industriell, kommersiell eller medisinsk bruk.
- Rengjør enbart med en tørr klut. Ikke bruk løse- eller slipemidler.
- Ikke utsett produktet for vann eller fukt.
- Rengjør kun med en tørr klut. Ikke bruk løse- eller slipemidler.
- Skru av treningsapparatet og ta ut stikkkontakten når du ikke bruker det.

Tacx bv bekrefter med dette at Tacx FLUX T2900 er i samsvar med nødvendige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet RED 2014/53/EG & RoHS 2011/65/EU. Du finner en kopi av denne samsvarserklæringen på nettstedet til Tacx: www.tacx.com

- Undersøgelser har vist, at enheden ikke overophedes selv under ekstrem anvendelse. Dog kan afskærmningen omkring bremse blive meget varm efter langvarig og intens brug. Lad altid bremse køle ned efter anvendelse, inden du rører den.
- Pas på, at du ikke bræder bremsen under monteringen, da dette kan medføre ubalance og vibration.
- Åbn aldrig bremseneheden, da det kan medføre skade. Undersøg møtrikker og bolte på træneren regelmæssigt, og tilsnæv efter behov.
- Fugtighed fra sved og kondensering kan beskadige elektronikken. Træneren må ikke anvendes under fugtige forhold. Ukorrekt brug og/eller vedligeholdelse vil ugyldiggøre garantien.
- Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og over samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de potentielle farer.
- Barn må ikke lege med Tacx træningsudrustning uden opsyn.
- Dette apparat er ikke beregnet til industriel, kommerciel eller medicinsk formål.
- Produktet må ikke udsættes for vand eller fugt.
- Må kun rengøres med en tør klud. Brug ikke rengørings- eller slipemiddel.
- I tilfælde af at træningsstyret ikke bruges, skal den slukkes og afbryd strømmen.

Tacx bv erklærer herved, at Tacx FLUX T2900 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante krav i direktiv RED 2014/53/EG & RoHS 2011/65/EU. En kopi af denne erklæring findes på Tacx's webstol: www.tacx.com

- Tester har visat att enheten inte överhettas. Detta gäller även när den utsätts för extrem användning. Vid långvarig och intensiv användning kan skada kylet runt bromsen bli mycket varmt. Låt alltid bromsen svalna innan du rör vid den.
- Pass på att du inte missar monteringen av bromsen. Detta kan leda till obalans och orsaka vibrationer.
- Öppna aldrig bromseneheten. Det kan orsaka skada.
- Inspektera regelbundet muttrar och bultar på cykeltränaren och dra åt dem vid behov.
- Svett, fukt och kondensation kan skada elektroniken. Använd inte cykeltränaren i fuktiga områden.
- Felaktig användning och/eller felaktigt underhåll häver garantin.
- När du använder apparaten på bakhjulet, fortsätter svinghjulet att rotera. Detta kan ge oönskat slitage på däck. Sykkelrullen ska inte användas i fuktiga omgivelser. Fel bruk och/eller underhåll kan leda till att garantin blir ogiltig.
- Utsättning för fukt kan leda till skador på elektroniken. Använd inte cykeltränaren i fuktiga områden.
- Detta apparat kan användas av barn från 8 år och äldre, och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten kan användas på ett säkert sätt och förstår relaterade faror.
- Barn får inte leka med Tacx tränaren utan tillsyn.
- Enheten är inte avsedd för industriell, kommersiell eller medicinska applikationer.
- Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.
- Rengör enbart med en torr trasa. Använd inte rengöringsmedel eller lösningsmedel eller lösningsmedel.
- Om tränaren inte används ska den stängas av och kontakten ska dras ut ur eluttaget.
- Skru av treningsapparatet och ta ut stikkontakten när du inte brukar det.

Tacx bv bekræfter med dette at Tacx FLUX T2900 er i samsvar med nødvendige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet RED 2014/53/EG & RoHS 2011/65/EU. Du finner en kopi av denne samsvarserklæringen på nettstedet til Tacx: www.tacx.com

- Kokeet ovat osoittaneet, että laite ei ylikuumene edes äärimmäisessä käytössä. Siitä huolimatta intensiivisen käytön aikana laite voi kuumeta ympäristöä voimakkaammin. Anna jarrun aina jäähtyä ennen kuin kosketat sitä.
- Varmista, että et pudota jarrua kokoamisen aikana, koska se saattaa johtaa tärinää aiheuttavaan epätasapainoon.
- Älä koskaan avaa jarruyksikköä, koska se saattaa aiheuttaa vahinkoa.
- Tarkasta vastuksen mutterit ja pultit säännöllisesti ja kiristä tarvittaessa.
- Hikoilukosteus ja tiivistymisen voimat vahingoittavat elektronikkaa. Älä käytä vastusta kosteilla alueilla. Virheiläin käyttö tai huolto mitättöi takuun.
- Laiteella voidaan käyttää yli 8-vuotiaita lapsia ja henkilöitä, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai joilla puuttuu tarvittava kokemus ja osaaminen, jos hekin valvoo heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö tai heiltä on opastettu laitteen käytössä käytössä ja he ymmärtävät laitteen vaarat.
- Lapsia ei saa käyttää Tacx-vastuksella ilman aikuisen valvontaa.
- Tätä laitetta ei ole suunniteltu teollisiin, kaupallisiin tai lääketieteellisiin sovelluksiin.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- Puhdista vain kuivalla liinalla. Älä käytä puhdistusliuoksia tai hankaaivainia.
- Jos et käytä vastusta, kytkke se pois päältä ja irrota virtajohto pistotulasta.

Tacx vakuuttaa, että Tacx FLUX T2900 täyttää direktiivin RED 2014/53/EG & RoHS 2011/65/EU oleelliset vaatimukset ja muut ehdot. Kopio tästä tiedoksiannosta on saatavilla Tacx-verkkosivustolla: www.tacx.com

- Badania wykazały, że urządzenie nie będzie się przegrzewać nawet podczas ekstremalnej eksploatacji. Jednak w przypadku długotrwałego i intensywnego użytkowania obudowa hamulca może być bardzo gorąca. Przed dotknięciem hamulca należy zawsze poczekać, aż ostygnie.
- Podczas montażu nie należy dopuścić do upadku hamulca, ponieważ może to prowadzić do braku równowagi, co z kolei wywoła wibracje.
- Nie wolno otwierać zespołu hamulcowego, aby go nie uszkodzić.
- Należy regularnie sprawdzać nakrętki i śruby w trenarze i w razie potrzeby je dokręcać.
- Pot, wilgoć i para wodna mogą uszkodzić elektronikę. Nie używaj trenarza w miejscach wilgotnych.
- Nieprawidłowe użycie i/lub konserwacja spowoduje utratę gwarancji.
- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby posiadające ograniczone możliwości ruchowe, sensoryczne lub umysłowe, bądź też osoby nie posiadające doświadczenia lub wiedzy, jeżeli znajdą się pod nadzorem lub otrzymają instrukcję, jak należy korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i są świadome zagrożenia, jakie mogą wynikać z takiego użycia.
- Dzieci nie mogą korzystać z trenarza Tacx bez nadzoru.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego, komercyjnego, ani medycznego.
- Nie należy wystawiać produktu na działanie wody lub wilgoci.
- Czyścić wyłącznie za pomocą suchej szmatki. Nie należy stosować rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Gdy trenażer nie jest używany, należy go wyłączyć i odłączyć od zasilania.

Firma Tacx B.V. oświadcza, iż Tacx FLUX T2900 jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/EG & RoHS 2011/65/EU. Kopię niniejszej deklaracji dostępnej jest na stronie internetowej firmy Tacx: www.tacx.com

- Zkoušky potvrdily, že přístroj se nepřehřívá ani při extrém- ním používání. Nicméně při dlouhodobém a intenzivním používání může být kryt v okolí brzdových horký. Než budete na brzdu po použití sahat, nechte ji vychladnout.
- Varmista, että et pudota jarrua kokoamisen aikana, koska se saattaa johtaa tärinää aiheuttavaan epätasapainoon.
- Älä koskaan avaa jarruyksikköä, koska se saattaa aiheuttaa vahinkoa.
- Tarkasta vastuksen mutterit ja pultit säännöllisesti ja kiristä tarvittaessa.
- Hikoilukosteus ja tiivistymisen voimat vahingoittavat elektronikkaa. Älä käytä vastusta kosteilla alueilla. Virheiläin käyttö tai huolto mitättöi takuun.
- Laiteella voidaan käyttää yli 8-vuotiaita lapsia ja henkilöitä, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai joilla puuttuu tarvittava kokemus ja osaaminen, jos hekin valvoo heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö tai heiltä on opastettu laitteen käytössä käytössä ja he ymmärtävät laitteen vaarat.
- Lapsia ei saa käyttää Tacx-vastuksella ilman aikuisen valvontaa.
- Tätä laitetta ei ole suunniteltu teollisiin, kaupallisiin tai lääketieteellisiin sovelluksiin.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- Puhdista vain kuivalla liinalla. Älä käytä puhdistusliuoksia tai hankaaivainia.
- Jos et käytä vastusta, kytkke se pois päältä ja irrota virtajohto pistotulasta.

Tacx vakuuttaa, että Tacx FLUX T2900 täyttää direktiivin RED 2014/53/EG & RoHS 2011/65/EU oleelliset vaatimukset ja muut ehdot. Kopio tästä tiedoksiannosta on saatavilla Tacx-verkkosivustolla: www.tacx.com

- Κατά τη διάρκεια δοκιμών έχει προδιορισθεί ότι η μονάδα δεν υπερθερμαίνεται, ακόμη και σε ακραία χρήση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια παρατεταμένης και έντονης χρήσης, το περίβλημα του φρένου μπορεί να γίνει πολύ υψηλή θερμοκρασία. Μετά τη χρήση, να αφήνεται πάντα το φρένο να κρυώσει πριν το αφήσετε.
- Προσέξτε να μην ασχ πέσει το φρένο κατά τη συναρμολόγηση, επειδή μπορεί να χαλάσει η χωροστάθμηση και να παραγόνται θόρυβοι.
- Μην ανοίγετε ποτέ το φρένο φρένο επειδή μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
- No embeborreite o equipamento com água nem a humidade.
- No embeborreite o equipamento com água nem a humidade.
- H διαδίσκου υγρασίας και νερού λόγω συμπίεσης υδρατμών μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Μην χρησιμοποιείτε το προπονητήριο σε υγρασία χώρους. Η λανθασμένη χρήση ή/και συντήρηση μπορεί να προκαλέσει απώλεια της εγγύησης.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή που έλλειψη σχετικής πείρας και γνώσης εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον έχουν κατανοήσει τους ενδεχόμενους κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προπονητήριο Tacx χωρίς επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για βιομηχανικές, εμπορικές ή ιατρικές εφαρμογές.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά διαλυτικά ή αποβλακωτικά υλικά.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προπονητήριο, απενεργοποιήστε το από την παροχή ρεύματος.

Η Tacx bv δηλώνει με το παρόν ότι το Tacx FLUX T2900 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές προδιαγραφές της οδηγίας RED 2014/53/EG & RoHS 2011/65/EU. Ένα αντίγραφο αυτής της δήλωσης είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της Tacx: www.tacx.com

- Os testes demonstraram que não existe o risco de sobreaquecimento da unidade, mesmo quando sujeita a uma utilização intensiva. No entanto, se sujeitar o equipamento a uma utilização prolongada e intensiva, a estrutura em redor do travão pode ficar bastante quente. Depois de trabalhar, permita sempre que o travão arrefeça antes de o tocar.
- Nunca accione o travão durante a montagem, pois se o fizer pode provocar um desequilíbrio e originar vibrações. Nunca abra a unidade de travão, pois pode danificá-la.
- Verifique o estado do travão e dos parafusos do simulador de treino e aperte-os, se necessário.
- A humidade resultante da transpiração e a condensação podem prejudicar os componentes eletrónicos. Não utilize o simulador de treino em zonas húmidas. A utilização e/ou manutenção incorretas provocam a anulação da garantia.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com incapacidade física, sensorial e mental, ou sem experiência e conhecimento do mesmo, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas acerca da utilização segura do aparelho e compreenderem os riscos envolvidos.
- As crianças supervisionadas não devem brincar com o simulador Tacx.
- As crianças não devem brincar com o simulador Tacx sem supervisão de um adulto.
- Não exponha o produto a água ou humidade.
- Limpe apenas com um pano seco. Não utilize detergentes ou produtos abrasivos.
- Caso o simulador não esteja em utilização, desligue-o e retire a ficha da tomada.

A Tacx B.V. declara pela presente que o FLUX T2900 da Tacx está em conformidade com os requisitos fundamentais e outras disposições relevantes da directiva RED 2014/53/EG & RoHS 2011/65/EU. Pode encontrar uma cópia desta declaração no website da Tacx: www.tacx.com

This device contains a low power transmitter. When device is transmitting it sends out Radio Frequency (RF) signals.

Compliance statement (part 15)
This device complies with Part 15 of the FCC Rules and to the licence-exempt RSS standard(s) of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FR | Déclaration de conformité
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Warning (part 15.21)
Changes or modifications not expressly approved by party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Unauthorized modification, or attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations.

ROHS
This product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products.

CAUTION: disk surface can be hot. Do not touch when operating.

NL LET OP: de schijf kan heet zijn. Niet aanraken tijdens gebruik.
DE VORSICHT: Scheibe kann heiß sein. Im Betrieb Berührungen vermeiden.
FR ATTENTION : la surface du disque peut être brûlante. Ne la touchez pas durant l'opération.
ES PRECAUCIÓN: la superficie del disco puede estar caliente. Evite tocarla durante la operación.
IT ATTENZIONE: la superficie del disco può essere calda. Non toccare durante il funzionamento.
CH 注意: 盘面温度可能较高。运行时禁止触摸!
JP 警告: ディスク表面は熱くなります。操作する際は触らないようにしてください。
NO FORSIKTIGT: diskoverflaten kan bli varm. Ikke ta på overflaten under drift.
DK FORSIKTIGT: skiveoverfladen kan være varm. Undlad berøring under brugen.
SE FORSIKTIGHET: skivans yta kan bli het. Ta inte på den under användning.
FI HUOMIO: Levy pinta voi olla kuuma. Älä kosketa käytön aikana.
PL UWAGA: powierzchnia dysku może być gorąca. Nie dotykaj w trakcie używania.
CZ POZOR: povrch disku může být horký. Při provozu se jej nedotýkejte.
GR ΠΡΟΣΟΧΗ: η επιφάνεια του δίσκου μπορεί να είναι ζεστή. Μην την αγγίζετε κατά τη λειτουργία.
PT CUIDADO: a superfície do disco pode estar quente. Não tocar durante o funcionamento.



CE

RoHS