

저희 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
Thank you for your purchasing of our product.
感谢购买本产品。
弊社の製品を購入してくださってありがとうございます。

4. 목적

- a. 본 제품은 블루투스 스마트 배개를 지원합니다.
- b. 음악 감상 시에 전화가 오면 음악의 재생을 자동으로 중지 시키고, 제품에 있는 통화 스위치를 생성 시키지 않고, 휴대폰에서 통화를 할 수 있도록 하였습니다. 그리고, 통화가 종료되면, 자동으로 배개 상태를 돌아옵니다.
- c. 본 제품은 내부에 압력과 배율 센서를 내장하고 있어 스마트 배개에 별도의 전원이 들어가지 않습니다.
- d. 장지에 전원 및 배율 등의 상태를 음성으로 출력하는 기능을 가지고 있습니다.
- e. 본 제품은 스마트 배개에 최적화 되어있습니다

(제품을 다른 용도로 사용하지 마십시오.)

a. 연결기기의 블루투스 장치 사용을 허용합니다.
b. 제품 전원 단추를 약 3초간 눌러 켜짐을 확인합니다.
i. 전원켜짐 : 파랑색으로 3번 깜빡임.
ii. 연결대기 : 파랑색과 빨강색이 반복적으로 깜빡임.
*** 제품에 연결된 상태가 저장되어 있는 경우 자동으로 연결됩니다.**

h. 핸드폰에서 블루투스 등동기기가 장에서 "검색하기" 단추를 눌러 본 제품을 검색합니다.

i. 기기에 본 제품에서 보내는 "연결 수락 요청" 메시지가 표시되면 "확인" 또는 "OK" 단추를 눌러 제품을 연결하고, 상태표시등에 보라색이 들어오면서 다시 확인합니다.

ii. 장치에서 본래 "연결 수락 요청" 메시지가 들어오지 않으면, 검색 후 등동기기 가능한 장치에 "GSR-101A" 제품이 등록되었는지 확인한 후에 클릭하여 제품과 연결합니다.

d. 연결확인
i. 기기에서 본 제품이 연결되었는지 확인합니다.
ii. 제품의 상태표시등이 꺼져있습니다.
* 전원이 켜진 후 25초 동안 기기와 연결되지 못하면 배터리의 소모를 줄이기 위해 전원이 꺼지도록 되어 있습니다.

a. 전원이 켜지지 않아요?
i. 배터리가 부족하면 전원이 켜지지 않도록 프로그램 되어 있습니다. 충전 케이블을 이용하여 충전 후 사

을 해 주시기 바랍니다.

- b. 연결 시 PIN Code를 요청해요?
- i. "0000"를 입력하신 후에 사용하세요.
- c. 제품이 "장치감제"를 하여도 검색되지 않아요?
- i. 등록하신 사 사용하신 제품인 것인지 다시 한번
으로 변경하셨는지 확인 하고, 유사한 제품이 있는
면 등록을 해지 하고 다시 검색해 시도하세요.
- ii. 제품의 불완전한 종료 또는 연결 시도하지 하는 기
기의 문제가 있는 경우 컴퓨터에 제품을 수 없팅하고 다
시 연결을 시도해 주시기 바랍니다.
- d. 제품이 등록 기기나 노와 있는데 연결이 되지 않아요?
- i. 주파대 간 차이로 본 제품이 연결되지 않는 것
인 대신 주파대 다른 제품에 본 제품이 연결되어 있
다면, "등록제"는 다른 블루투스 장치 사용 안 함을
선택하시 후 다시 연결을 시도해 주시기 바랍니다.

- 나. 제품 중의 충전 시나 약간의 열이 발생할 수 있습니다.
6. 충전 시나 고온 제품에 포함된 열을 케이블을 사용하여 충전하거나 제품을 만질 때, 인접하지 않은 케이블을 사용하십시오. 화재가 발생할 위험이 있습니다.
7. 먼지가 많은 곳, 습도가 높은 곳에 보관하지 마십시오.
8. 나. 제품은 온도계를 사용하는 제품입니다. 이 경우 다른 모든 온도계의 온도계를 연결하지 마십시오.
9. 충전 할 때는 5V/500mA 이상인 모든 PC에서 제공되는USB 단자를 사용하지 않습니다.
7. 배개와 같이 배라하지 마십시오.
8. 제품을 비틀거나, 외부 충격을 가하지 않도록 관리하십시오.
- h. 함부로 분리하지 마십시오.
(제품에 문제가 발생할 수 있습니다.)

모델명 : Gio Smart Receiver(GSR-101A)
연결방식 : Bluetooth 3.0 EDR
사용범위 : 10m 이하(Class II)
배터리 : Li-Poly.
충전 : 5V / USB Micro 단자
크기 : 40mm x 80mm x 19.5mm
무게 : 31g
동작시간 : 30시간 (볼륨 5단계)

1. **Features**
 - a. This product supports Bluetooth Smart Pillow.
 - b. While you are listening a music, it takes call pausing music play automatically, and allow you to talk through your mobile phone, not through the product. Once call is finished, it releases pause mode and return to playback mode automatically.
 - c. As an amplifier is built in this product, Smart Pillow needs no additional power source.
 - d. This device has voice output function for the state of power and battery.
 - e. This product is optimized for Smart Pillow.
(Do not use product for other purpose.)

(Please refer to the instruction of connection in other side of this instruction)

- a. Permit to use of Bluetooth device.
- b. Turn on the device by pressing power button for 3 sec.
 - i. Power on: Blue lamp blinks 3 times.
 - ii. Connection standby: Blue and red lamp blink repeatedly.
- * When connection state to product has been saved, connection is made automatically.
- c. Press "Search" button in Bluetooth registration window in your mobile phone to search this device.
 - i. When "Request for Connection Acceptance" is shown from this device, press "Yes" or "OK" to connect, and check the violet light for state indication lamp.
 - ii. When no "Request for Connection Acceptance" is shown, after search find and "GSR-101A" in the device registration list, and then click to connect to this product.
- d. Verifying connectivity
 - i. Check the connectivity of this product with the device.
 - ii. State indication lamp is turned on.
- * Power will turn off when no connection is made within 25 sec. after power on to save battery.

a. No power turns on?

- i. It is programmed that power does not turn on when battery is short. Please recharge battery using charging cable.
- b. Is PIN Code requested in connecting?
- i. Enter "0000".
- c. Is product not found in "Device search"?
 - i. If the device has been registered and used, check whether the device name was changed. If there is similar name, cancel the registration and then search again.
 - ii. Incomplete disconnection or any trouble in device to be connected may cause failure of searching.
- d. Product is in the registered list, but no connection is available?
 - i. Check whether this product is connected to other device. If any device has been being connected, click "Termination of registration" or "Don't use of Bluetooth device", and then try connection again.

- a. Some heat may be generated during product charge.
- b. Make sure to charge using the charging cable enclosed in this product.
- c. Avoid to keep product in dusty or high humid area.
- d. This product uses its speaker. Please do not connect earphone or other speaker.
- e. Please use 5V/500mA adaptor or USB provided from PC for charging.
- f. Please do not wash together with pillow.
- g. Please do not twist or apply impact on this product.
- h. Do not disassemble this product with authorization. (It may cause product failure.)**

Model Name: GSR-101A
 Connection: Bluetooth 3.0 EDR
 Use range: 10m or less (Class II)
 Battery: Li-Poly.
 Charge: 5V / USB Micro terminal
 Dimension: 40mm x 80mm x 19.5mm
 Weight: 31g
 Operation time: 30hours (5 levels of volume)

1. 特征

- a. 本产品的使用权归GIO SMART PILLOW所有。
- b. 在播放音乐时来电，音乐会自动停止播放。
通话声音不会通过本产品，可以直接使用手机通话。
通话终止时，音乐会继续播放。
- c. 本产品内部装有 电流装置， GIO SMART PILLOW 不需另带电源。
- d. 设备的电源以及储备电池的状态，可用语音来提示。
- e. 本产品是依据GIO SMART PILLOW 量身定做的产品。
(本产品不做其他用途使用.)

- a. 允许使用连接蓝牙装置的机器。
- b. 长按产品电源键3秒后，即可确认电源打开。
 - i. 打开电源：蓝色灯闪3次。
 - ii. 连接待机：蓝色灯和红色灯交替闪烁。

- c. 产品连接状态储存后, 以后皆可自动连接。
 - i. 手机置于充电座上, 按下“搜索”按钮, 即可搜索本产品。
 - ii. 手机中显示, 来自本产品的“连接可邀请”信息时, 按下“显示”或“OK”按钮时, 便可连接本产品, 请确认状态指示灯, 是否变为紫色。
 - iii. 没有本产品发出的“连接可邀请”时, 搜索登录机器中是否有“GSR-101A”设备, 点击连接即可。
 - d. 连接确认
 - i. 确认设备是否连接本产品。
 - ii. 确认本产品的状态指示灯是否是关闭状态。
- ★打开电源后25秒内, 没有与设备连接时, 电源为节省电池的消耗, 会自动变为关闭状态。

- a. 电源打不开?
 - i. 电池不足时，电源就会打不开，连接充电器，充电后，可以正常使用。
- b. 连接时会要求 PIN Code 吗?
 - i. 输入“0000”后，即可使用。
- c. 设备里使用“装置搜索”后，依然搜索不到？
 - i. 如果是之前登陆使用过的机器，是否变更产品名称，或者有其他类似产品时，先消除连接后，再搜索本产品。
 - ii. 产品不正常的原因又或者是连接机器设备有问题时，也会出现搜索不到状况。这种情况重新启动设备后，重新跟机器连接即可。

d. 本产品已经登陆连接过，为什么连接不上呢？

i. 请先确认周围是否有其它产品已经连接设备，如果有的话，请先点击“连接断开”或者关闭蓝牙装置，再重新操作连接即可。

- b.** 本产品充电时，会感到明显的发热。
- b.** 产品充电时，请使用产品附带的充电电源线，使用没有经过认证的电源线时，会有发生火灾的危险。
- c.** 请不要在灰尘中，或者潮湿的地方放置本产品。
- d.** 本产品是使用扩音器的产品，但请不要连接使用其他耳机或扩音器产品。
- e.** 充电时，请使用 $5V/500mA$ 接口，或者电脑设备所提供的 USB 连接使用。
- f.** 本产品请勿与枕头等产品一起清洗。
- g.** 请勿外力挤压或者碰撞本产品，请安全保管。
- h.** 请勿随便拆解、分离本产品。
(产品可能会出现故障)

产品名称 : GSR-101A
连接方式: Bluetooth 3.0 EDR
使用范围 : 10m 以下(Class II)
电池 : Li-Poly.
充电: 5V / USB Micro 连接线
尺寸 : 40mm x 80mm x 19.5mm
重量 : 31g
操作时间: 30小时 (音量5的基准)

Components
产品构成
構成品

-

Part nomenclatures

Diagram illustrating the back of a smartphone with various components labeled in Korean, English, and Chinese:

- a. 상태표시등**
Mode indication lamp
状态指示灯
状态表示ランプ
- b. 스위치 부분**
Switch area
电源部分
スイッチ部分
- c. 이어잭**
Ear jack
耳机插孔
イヤージャック
- d. 주머니 클립**
Pocket clip
口袋夹
ポケットクリップ
- e. 충전 단자**
Charge terminal
充电接口
充电端子

1. 特徴

- a. 本製品はブルートゥーススマート枕を支援します。
- b. 音楽鑑賞時に電話が入ったとき音楽の再生を自動的に停止させ、電話通話音声を再生させます。携帯電話で通話ができるようになりました。そして、通話が終了されれば、自動で再生状態に戻ります。
- c. 本製品は、内部にアンプを内蔵しているスマート枕に別途の電源が入らないです。
- d. 装着に電源やバッテリーなどの状態を音声で出力する機能を持っています。
- e. 本製品は、スマート枕に最適化されて発売された製品です。
(製品を他の用途に使用しないでください。)

- a. 連結機器のBluetooth装置の使用を許可します。
- b. 製品の電源ボタンを約3秒間押して製品をオンします。
 - i. 電源オン:青色ランプ3回瞬き
 - ii. 接続待ち:青と赤色ランプが反復的に瞬き

* 製品に接続された状態が保存されている場合、自動的に接続されます。

- c. 携帯電話で本製品と登録機器の無線で「検索」ボタンを押して、接続を検索します。
 - i. 機器に本製品で選った「接続後表示要項」メッセージウインドウが見えたら、受諾した後は「OK」ボタンを押して、製品を接続して、状態表示ランプに紫色が入っているのを確認します。
 - ii. 装置で選った「接続後表示要項」メッセージがなければ、検索後登録可能な装置に「GSR-10A」製品が登録されたのを確認した後にクリックして製品と接続します。
4. 接続確認
- i. 機器で本製品がつながったのを確認します。
 - ii. 製品の状態表示ランプが消えています。
- * 電源が切れてから25秒間、電源が接続されなければ、バッテリー消耗が進行すると、電源が充電するようになっています。

a. 電源が入らないんですか？
i. バッテリーが不足すれば、電源が入らないようにプログラムされています。充電ケーブルを利用して充電後使用してください。

- b. 接続の時PIN Codeを要しますか？
 - i. "0000"を入力した後に使用してください。
- c. 製品が「装置の使用」をしても検索されないですか？
 - i. 登録して使用した製品であれは登録を他の名前に変更したか確認して、類似の製品があれば登録を解除した後、再び検索を試みてください。
 - ii. 製品の不安定な終了または接続されようとする機器の問題がある場合、検索できないことがあります。
接続しようとする機器と本製品を再びペアして再び接続を試みてください。
- d. 製品が登録機器に出ているのですが、つながりませんか？
 - i. 周りに他の機器に本製品が接続されているか確認した後、他の製品に本製品が接続されている場合は、「登録解除」またはBluetooth方式装置を使用しないを選択した後、再び接続を試みてください。

- a. 本製品の充電時発熱が発生することがあります。
- b. 充電時に必ず製品に同梱されている充電ケーブルを使用して充電してください。設置されていないケーブルを使用の時火災が発生する恐れがあります。
- c. カリが強いところ、湿度が高いところに保管しないでください。
- d. 本製品は、スピーカーを使用する製品です。イヤホンまたは他の用途のスピーカーを接続しないでください。
- e. 充電する時は、5V/500mAアダプター、またはPCで提供されるUSB端子を使用してください。
- f. 枕と一緒に洗濯しないでください。
- g. 製品を振じたり、外部衝撃を加えないよう、管理してください。
- h. 万が一に分離しないでください。
(製品に問題が発生する可能性があります。)

モデル名 : GSR-101A
接続方式 : Bluetooth 3.0 EDR
使用範囲 : 10m 以下(Class II)
バッテリー : Li-Poly.
充電 : 5V / USB Micro 端子
サイズ : 40mm x 80mm x 19.5mm
重量 : 31g
動作時間 : 30時間 (ボリウム 5レベル)

8. **Certificate**

FCC ID : 2AEV6GSR-101A

[Caution]

Any changes or modifications in construction of this device which are not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Finally, any changes or modifications to the equipment by the user not expressly approved by the grantee or manufacturer could void the users authority to operate such equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

1. GS-101A 사용법 GS-101A Manual GS-101A使用方法 GS-101A 使い方

1. State LED Part




2. Switch Part

1. 상태 표시등 Mode Indication lamp 状态指示灯 状態表示ランプ

- 전원 켜짐 : 파란색 3회 점멸
打开电源：蓝色灯闪烁3次
電源オン：青い色ランプ3回点滅
- 전원 꺼짐 : 빨강색 3회 점멸
关闭电源：红色灯闪烁3次
電源オフ：赤い色ランプ3回点滅
- 연결 대기 : 파란색과 빨강색 점멸 반복
连接待机：蓝色灯和红色灯交替闪烁
接続待ち：青いと赤い色ランプが点滅繰り返し
- 장치 연결 완료 : 파란색과 빨강색이 동시에 1회 점멸
Completion of device connection: Blinking blue and red once at same time
装置连接完毕：蓝色灯和红色灯同时闪烁1次
終着接続完了：青いと赤い色ランプが同時に1回点滅
- 배터리 부족 알람 : 빨강색 2초에 한번 점멸
Battery low alarm: Blinking red once in 2 sec.
電池不足提示：红色灯每2秒闪烁1次
バッテリー不足のお知らせ：赤い色ランプ2秒に1回点滅
- 배터리 충전 상태 : 빨강색이 켜져 있음
Battery in charging: Red lamp
電池充電状態：红色灯常亮
バッテリー充電中：赤い色ランプが付いている
- 배터리 충전 완료 : 파란색이 켜져 있음
Completed battery charging: Blue lamp
電池充電完毕：蓝色灯常亮
バッテリー充電完了：青い色ランプが付いている
- 전원 켜짐 확인 : 파란색 1회 점멸
(연결 이후에는 상태 표시등은 꺼져 있습니다.)
电源打开确认：蓝色灯闪烁1次
(连接後には状態表示ランプは消えています。)
電源確認：青い色ランプ1回点滅

2. 스위치 Switch 状态表示灯 スイッチ



- 전원단추**
Power button
开关按钮
電源ボタン
- 전원 켜짐** : 전원이 꺼진 상태에서 3초간 누름
To turn on power: Press button for 3 seconds in power off mode.
打开电源：电源关闭状态下，长按电源按钮3秒
電源オン：電源が切れた状態で3秒間押し
- 전원 끄기** : 전원이 켜진 상태에서 3초간 누름
To turn off power: Press button for 3 seconds in power on mode.
关闭电源：电源开启状态下，长按电源按钮3秒
電源オフ：電源がついて状態で3秒間押し

② 소리 키움 단추 Volume up button 音量提高按钮 ボリューム上げボタン

- 소리 키우기 : 블루투스 기기와 연결된 상태에서 0.4초 이상 누름
Volume up: Press for 0.4 sec in connected mode with Bluetooth device
音量增高：蓝牙耳机连接的状态，按0.4秒
ボリューム上げ：Bluetooth機器と接続された状態で0.4秒間押し

③ 소리 줄임 단추 Volume down button 音量减少按钮 ボリューム下げボタン

- 소리 줄이기 : 블루투스 기기와 연결된 상태에서 0.4초 이상 누름
Volume down: Press for 0.4 sec in connected mode with Bluetooth device
音量减少：蓝牙耳机连接的状态，按0.4秒
ボリューム下げ：Bluetooth機器と接続された状態で0.4秒間押し

④ 동작/정지 단추 Start/Stop button 操作/暂停按钮 スタート/止めボタン

- 시작/정지 : 블루투스 기기와 연결된 상태에서 1초 이상 누름 때마다 시작/정지를 반복.
Start/Stop: In connected mode with Bluetooth device, pressing for 1 sec starts or stops device by turns.
开始/停止：蓝牙耳机连接的状态，每按1秒，便可反复开始和暂停状态
スタート/止め：Bluetooth機器と接続された状態で1秒間押すたびにスタート/止めを繰り返し

2. 블루투스 연결방법 To connect Bluetooth 蓝牙连接方法 Bluetooth接続方法

- 스마트폰 사용자 아래의 이미지 순서에 따라 GSR-101A 연결을 진행하세요.
- When you use smart phone, please connect GSR-101A by following the below image in order.
- 使用手机时，请按照以下图片顺序，连接GSR-101A机器。
- スマートフォンの使用時に以下のイメージの手順に従ってGSR-101Aの接続を進めてください。

※ 휴대용 기기마다 화면은 다르며 블루투스 모드 설정은 연결기기의 사용설명서를 참고해 주십시오


※ As screens are different by mobile devices, please refer manual of the device to be connected in setting of Bluetooth mode.

※ 手机不同，画面也会不同，蓝牙设定请参考连接机器的使用说明书

※ 携帯用機器ごとに画面は異なりBluetoothモード設定は、接続機器の使用説明書を参考にしてください。

3) 등록 및 승인 Registration and approval 登録及び許可 登録及び承認

- GSR-101A로부터 등록 요청 메시지 수신
Receive request message for registration from GSR-101A
GSR-101Aから登録要請メッセージ受信
- "확인"을 클릭하여 GSR-101A 등록 승인 및 연결
Click "Yes" to approve for registration of GSR-101A and connection.
点击“确认”，登录许可GSR-101A以及连接
“確認”をクリックしてGSR-101A登録承認及び接続



5) 완료 Completion 完了 完了

- GSR-101A 연결 완료
Completion connection of GSR-101A
GSR-101A连接完毕
GSR-101A 接続完了
- "GSR-101A"를 클릭하면 연결 해지
Click "GSR-101A" to cancel connection of GSR-101A
点击GSR-101A时，连接断开
"GSR-101A"をクリックすると、接続切れ



3. 유의 사항 Notes 注意事項 注意事項

- 스마트 폰에서 처음 연결 또는 등록을 해지한 경우 연결방법을 사용하세요.
Please use connection manual when it is disconnected to or cancelled from smart phone initially.
如果关闭或取消手机第一次登录的连接记录的情况，再次登录请参考连接方法。
スマートフォンで初めて接続または登録を切った場合、接続方法を使用してください。

- 스마트 폰에 설정에 따라 이미지의 순서와 동일하지 않을 수 있습니다.
Images order may not be same according to settings of smart phone.
根据手机的设定不同，图片顺序可能会不同。
スマートフォンでの設定によってイメージの手順と同一しないことがあります。


- GSR-101A 제품은 전원이 켜진 후 연결이 되지 않으면 25초 후에 자동으로 제품이 꺼집니다.
The power of GSR-101A product will be turned off automatically after 25 sec if there is no connection after power has been turned on.
GSR-101A机器打开后，没有连接任何设备时，25秒后，电源自动关闭状态。
GSR-101A製品は電源がついてから接続が行われなければ、25秒後に自動的に消えます。

- 장치 연결 후 임의로 GSR-101A의 "등록해지"를 하지 않은 경우 약10시간 동안 연결을 유지합니다.
Unless "No cancellation of registration" is made after device connection, such connection will be maintained for 10 hours.
连接装置后，不关闭GSR-101A的连接时，可保持连接10小时。
装置を接続してから任意にGSR-101Aの“登録解除”をしなかった場合、約10時間の間、接続を維持します。


- 장치 연결 후 10분 이상 연결을 벗어날 경우 자동으로 "연결대기" 모드로 들어갑니다. 그리고, 25초 후 자동으로 전원이 꺼집니다.
When device is out of connection for 10 min, "Standby for connection" mode is activated automatically, and then after 25 sec power is turned off automatically.
装置连接后，连接断开超过10分钟时，便会转为“连接待机”状态，再过20分钟后，便会转为自动关闭状态。
装置の接続後10分以上接続が切れた場合、自動的に“接続待ち”モードに入ります。そして、25秒後自動的に電源が切れます。

- 장치 연결 후에는 임의로 스위치를 누르지 않을 경우 상태 표시등은 켜지지 않습니다. 만약, 전원이 켜졌는지 또는 장치와 연결 되었는지 확인을 원하시면, 스위치 누르면 파란색으로 한번 점멸 합니다.
After device is connected, mode indication lamp is not turned on unless switch is pressed. When power is on or product is connected with device, lamp blinks once in blue when switch is pressed for confirmation.
装置连接后，不按电源开关时，状态显示灯不会有显示。如果要确认电源是否打开，或者是否与设备连接状态时，按一下电源，蓝色灯会闪烁1次。
装置の接続後には、任意でスイッチを押していない場合、状態表示ランプはつきません。もし、電源がついているか、また装置と接続されているかを確認をお望みでしたら、スイッチを押すと青い色で一度点滅します。


- 전원 종료 시에 스위치를 눌러도 종료 표시 상태가 들어 오지 않는 것은 "등록해지" 과정에서 지연입니다. 3초 이상 누르면 자동으로 종료 진행합니다.
When switch is pressed for turning off power, if no termination indication mode is shown, it is due to the delay caused by the duration for "Terminating of registration" process. Press for 3 sec or more to terminate automatically.
如果要关闭电源时，按电源开关，也没有关闭信号显示，这是因为“断开连接”的过程中，出现延迟，故按开关3秒后，便可关闭设备。
電源終了時にスイッチを押しても終了表示の状態が入って来ないのは“登録解除”過程による遅延です。3秒以上押すと自動的に終了します。



- 허용
Permission
許可
許可
- 연결 할 기기의 블루투스 장치 사용 허용
Permit to use of Bluetooth device in the device to be connected
要连接的设备，允许使用蓝牙耳机装置
接続する機器のBluetooth装置の使用許可
- GSR-101A의 전원 단추를 3초 이상 누릅니다.
Press power button of GSR-101A for 3 sec or more.
GSR-101A的电源按钮，持续按住3秒
GSR-101Aの電源ボタンを3秒以上押します。



- 검색
Search
搜索
検索
- 블루투스 장치 사용이 허가되었는지 확인
Check whether the use of Bluetooth device is approved
请确认蓝牙耳机装置，是否可以使用
Bluetooth装置の使用が許可されたかどうかを確認
- "검색하기"를 눌러 GSR-101A를 검색
Press "Search" to find GSR-101A
握住“搜索”按钮，搜索GSR-101A机器
“検索”を押してGSR-101Aを検索



- 연결
Connection
连接
接続
- GSR-101A 검색 완료
Complete search of GSR-101A
搜索GSR-101A完毕
GSR-101Aの検索完了
- "GSR-101A"를 눌러 연결 시도
Press "GSR-101A" to connect
点击GSR-101A，试图连接
"GSR-101A"を押してアクセス