

5.4.5 LCD-Rücklicht

Sie können die Helligkeit des angezeigten LCD und die aktive Zeit der LCD-Hintergrundbeleuchtung im Menübetrieb einstellen.

5.5 VOX**5.5.1 Systemmodus**

In diesem Menü können Sie den Arbeitsmodus aus folgenden Optionen auswählen: Normalmodus / VOX-Modus

5.5.2 VOX-Empfindlichkeit

Schalten Sie die Vox-Empfindlichkeit auf Niedrig / Mittel / Hoch

5.6 Sprache

Im Menü für die Spracheinstellung können Sie eine der folgenden Sprachen auswählen:

English / Français / Español / Português / Italiano / Deutsch / Türkçe / Русский

5.7 System info

Es enthält Systeminformationen wie Softwareversion, Hardwareversion, Erstellungsdatum usw.

6. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Frequenz: 2.4 GHz Digital
- Modulationsmodus: GFSK
- Betriebstemperatur: -10 bis + 45°C
- Betriebsfeuchtigkeit: <85%
- Reichweite: 260m im offenen Feld
(Die Wände, Fenster, Türen und Treppen schwächen das Signal.)

Monitor

- LCD: 3.2" TFT LCD
- Auflösung: 320X240@20fps
- Batterie: Li-Polymer 1150mAh
- Maße : 72 X 124.5 X 17.5 mm

Kamera

- Sensor: CMOS
- Minimale Beleuchtung: 0Lux (IR ein)
- Nachtsichtentfernung: 15ft (5m)
- Beleuchtungssensor
- Temperatursensor (Toleranz ±2 Celsius)
- Maße : 72.5 X 116 X 66.2 mm

Bienvenido a... su nuevo vigilabebés digital!

Gracias por adquirir este producto. Ahora puede ver y escuchar a su bebé durmiendo en el dormitorio o monitorear a sus hijos jugando en la sala de juegos.

Esta Guía del usuario proporciona la mayor parte de la información que necesita saber para utilizar este producto.



Le recomendamos que cargue la unidad para padres antes de usarla, para que continúe funcionando si la desconecta del cargador o la lleva a otro lugar. Lea las instrucciones de seguridad antes de instalar el producto.

¿Tienes todo?

- 1 x Unidad para padres (Monitor)
- 1 x Unidad para bebés (Cámara)
- 2 x adaptador de corriente

Descripción general de su vigilabebés

ES

Unidad para padres:	Unidad para bebés:
 1. Pantalla LCD 2. Micrófono 3. LED indicador de potencia / señal 4. Volumen + tecla / tecla arriba 5. Tecla PTT 6. Tecla de control de reproducción de música 7. Luz de fondo - tecla / tecla izquierda 8. Tecla Menú / OK 9. Luz de fondo + tecla / tecla derecha 10. Función Pan & Tilt activada 11. Tecla de encendido / tecla de retorno 12. Volumen - tecla / tecla Abajo 13. Ponente 14. Conector del adaptador de corriente	 1. Sensor de temperatura 2. Llave de emparejamiento 3. Micrófono 4. Ponente 5. Conector del adaptador de corriente 6. Sensor de luz 7. Lente de la cámara 8. LED infrarrojos 9. LED de encendido

1. Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA

Este vigilabebés cumple con todos los estándares relevantes con respecto a campos electromagnéticos y, cuando se manipula como se describe en la Guía del usuario, es seguro de usar. Por lo tanto, siempre lea atentamente las instrucciones de esta Guía del usuario antes de utilizar el dispositivo.

- Se requiere un adulto para instalar. Mantenga las piezas pequeñas alejadas de los niños durante el montaje.
- Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
- Este vigilabebés no sustituye a la supervisión responsable de un adulto.
- No coloque la unidad del bebé ni los cables en la cuna o al alcance del bebé (al menos a 1 metro de distancia).
- Mantenga los cables fuera del alcance de los niños.
- No utilice el vigilabebés cerca del agua o una fuente de calor.
- Utilice únicamente los adaptadores de corriente proporcionados.
- No toque los contactos del enchufe con objetos afilados o metálicos.

ES

2. Empezando

2.1 Unidad para bebés (Cámara) fuente de alimentación

1. Conecte el enchufe pequeño del adaptador de corriente a la unidad del bebé y el otro extremo a la toma de corriente.

2. Aparecerá un LED de luz azul para indicar que la unidad del bebé está funcionando.

2.2 Unidad de padres, monitor, fuente de alimentación

Se recomienda cargar la unidad para padres por completo antes de usarla. Esto permitirá que la unidad funcione con la batería en caso de un corte de energía.

1. Conecte el enchufe del adaptador de corriente a la unidad de padres y el otro extremo a la toma de corriente.
2. El LED indicador de energía se iluminará, lo que significa que la batería comenzará a cargarse.
3. Presione la tecla de encendido y manténgala presionada durante al menos 3 segundos para encender la unidad para padres.

NOTA: Utilice únicamente los adaptadores de corriente incluidos en el paquete.


3. Uso del vigilabebés

3.1 Configurar

Coloque la unidad del bebé en una ubicación conveniente (por ejemplo, sobre una mesa) y apunte la lente de la cámara hacia el área que desea monitorear. Ajuste la unidad del bebé hasta que esté satisfecho con la imagen en la unidad para padres.

NOTA:

No coloque la unidad del bebé al alcance de éste. Si hay interferencias en la imagen o el sonido, intente cambiar las unidades de sitio y asegúrese de que no están cerca de otros equipos eléctricos.



3.2 Cámara de emparejamiento

La unidad para bebés incluida ya se ha registrado. No es necesario que la registre de nuevo a menos que la unidad para bebés pierda su vínculo con la unidad para padres. Consulte la sección "5.2 Registro de la cámara" para obtener más detalles.

3.3 Vision nocturna

La unidad del bebé tiene 6 LED infrarrojos de alta intensidad para captar imágenes claras en la oscuridad.

3.4 Reproductor de música

Mantenga presionada la tecla de música para encender el reproductor de música y reproducir canciones de cuna a través de la unidad para bebés; presione la tecla de música nuevamente para apagarlo.

3.5 Función de voz

Mantenga presionada la tecla PTT en la unidad para padres para hablar con su bebé a través del altavoz de la unidad para bebés. El símbolo se mostrará en la parte inferior de la pantalla.

3.6 Ajuste del volumen


Cuando el video está en modo de reproducción, presione la tecla de volumen para ajustar el volumen. La pantalla mostrará el volumen actual durante 3 segundos.

3.7 Función VOX


En el modo VOX, la pantalla entrará en reposo automáticamente para ahorrar energía. Se reactivará automáticamente, cuando detecte algún sonido en la habitación del bebé. Presione la tecla VOX nuevamente para cambiar al modo Normal.

3.8 Panorámica e inclinación

En la interfaz de monitoreo, haga clic en la tecla de función de giro e inclinación para activar el modo de motor, luego haga clic en la tecla arriba / abajo / izquierda / derecha para mover o inclinar la cámara de forma remota. Haga clic en la tecla de función de panorámica e inclinación de nuevo o si no se realiza ninguna operación durante largo tiempo saldrá del modo de motor.



4. Iconos de la pantalla de monitorización



5. Opciones del menú

5.1 Menú principal

Pulse la tecla "Menu/OK" en la pantalla de monitorización y entrará en el menú principal, que contiene 6 elementos:




Puede presionar la tecla "Arriba / Abajo" o la tecla "Izquierda / Derecha" para mover el cursor para seleccionar un elemento y presionar la tecla "Menú / OK" para ingresar al submenú que seleccionó. Presione la tecla "Regresar" para regresar a la pantalla de monitoreo.

5.2 Registro de cámara (emparejamiento)



Pulse la tecla "Menu/OK" para acceder a la pantalla de registro de entrada. Pulse de nuevo la tecla "Menu/OK" para que aparezca el mensaje "¿Registrar la cámara?", y pulse la tecla de emparejamiento de la parte posterior de la unidad del bebé antes de que transcurran 10 segundos.

5.3 Alarma




Presione la tecla "menú / OK" para elegir el elemento, la tecla "Arriba / Abajo" para mover el cursor y la tecla "Izquierda / Derecha" para cambiar el valor.

5.4 Ajustes

5.4.1 Hora y fecha

Hay 2 elementos en este menú.



Presione la tecla "menú / OK" para elegir el elemento, la tecla "Arriba / Abajo" para mover el cursor y la tecla "Izquierda / Derecha" para cambiar el valor.

5.4.2 Unidad de temperatura

Cambie la unidad a Celsius o Fahrenheit

5.4.3 Contra parpadeo

Puede ajustar la frecuencia de 50/60 HZ para adaptarse a su iluminación para evitar el parpadeo

5.4.4 Indicador de encendido de la cámara

Encienda o apague el LED de encendido de la unidad para bebés.

5.4.5 LCD luz de fondo

Puede ajustar el brillo de la pantalla LCD que está viendo y el tiempo de activación de la luz de fondo de la pantalla LCD en la operación del menú.

5.5 VOX

5.5.1 Modo de sistema

Este menú le permite elegir el modo de trabajo de los siguientes: Modo normal / Modo VOX

5.5.2 Sensibilidad VOX

Cambie la sensibilidad de Vox a nivel bajo / medio / alto

5.6 Idioma

El menú de configuración de idioma le permite elegir su idioma entre los siguientes:

English / Français / Español / Português / Italiano / Deutsch / Türkçe / Русский

5.7 Información del sistema

Contiene información del sistema, como la versión del software, la versión del hardware, la fecha de construcción, etc.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ES

- Frecuencia: 2.4 GHz Digital
 - Modo de modulación: GFSK
 - Temperatura de funcionamiento: -10 a + 45°C
 - Humedad de funcionamiento: <85%
 - Rango: 260m en campo abierto
- (Las paredes, ventanas, puertas y escaleras debilitarán la señal).

Monitor

- LCD: 3.2" TFT LCD
- Resolución: 320X240
- Batería: Li-Polymer 1150mAh
- Dimensiones: 72 X 124.5 X 17.5 mm

Camera

- Sensor: CMOS
- iluminación mínima: 0Lux (IR encendido)
- Distancia de visión nocturna: 15ft (5m)
- Sensor de iluminación
- Sensor de temperatura (tolerancia ± 2 Celsius)
- Dimensiones: 72.5 X116 X 66.2 mm

Benvenuto a...

il tuo nuovo baby monitor digitale!

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Ora puoi vedere e sentire il tuo bambino che dorme nella camera da letto o monitorare i tuoi bambini che giocano nella stanza dei giochi.



Questa Guida per l'utente fornisce la maggior parte delle informazioni necessarie per utilizzare questo prodotto.

Si consiglia di caricare l'unità genitore prima di utilizzarla, in modo che continui a funzionare se la si scollega dal caricatore o la si trasporta in un altro luogo. Leggere le istruzioni di sicurezza prima di installare il prodotto.

Hai tutto?

- 1 x unità genitore (monitor)
- 1 x unità bambino (fotocamera)
- 2 x adattatore di alimentazione

Panoramica del tuo Baby Monitor

Unità genitore:	Unità bambino:
 1. Display LCD 2. Microfono 3. LED di indicazione alimentazione/segnale 4. Tasto Volume + / Tasto Su 5. Tasto PTT 6. Tasto di controllo della riproduzione musicale 7. Retroilluminazione - tasto / tasto sinistro 8. Menu / Tasto OK 9. Retroilluminazione + tasto / tasto destro 10. Funzione Pan&Tilt attivata 11. Tasto di accensione / tasto Invio 12. Volume - tasto / tasto Giù 13. Altoparlante 14. Connettore adattatore di alimentazione	 1. Sensore di temperatura 2. Chiave di associazione 3. Microfono 4. Altoparlante 5. Connettore adattatore di alimentazione 6. Sensore di luce 7. Obiettivo della fotocamera 8. LED a infrarossi 9. LED di alimentazione

1. Istruzioni per la sicurezza

AVVERTIMENTO

Questo baby monitor è conforme a tutti gli standard pertinenti relativi ai campi elettromagnetici e, se maneggiato come descritto nella Guida dell'utente, è sicuro da usare. Pertanto, leggere sempre attentamente le istruzioni in questa Guida dell'utente prima di utilizzare il dispositivo.

- È necessario un adulto per l'installazione. Tenere le piccole parti lontane dai bambini durante il montaggio.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci.
- Questo baby monitor non sostituisce la supervisione di un adulto responsabile.
- Non posizionare l'unità bambino o i cavi nella culla o alla portata del braccio del bambino (ad almeno 1 metro di distanza).
- Tenere i cavi fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il baby monitor vicino all'acqua o a una fonte di calore.
- Utilizzare solo gli adattatori di alimentazione forniti.
- Non toccare i contatti della spina con oggetti appuntiti o metallici.

2. Per iniziare

2.1 Unità bambino (Fotocamera) alimentazione

1. Collegare la spina piccola dell'alimentatore all'unità bambino e l'altra estremità alla presa di corrente.
2. Un led blu mostrerà che l'unità bambino sta funzionando

2.2 Unità genitore (Monitor) Alimentazione

Si consiglia di caricare completamente l'unità genitore prima dell'uso. Ciò consentirà all'unità di funzionare a batteria in caso di interruzione di corrente.

1. Collegare la spina dell'alimentatore all'unità genitore e l'altra estremità alla presa di corrente
2. Il LED che indica l'alimentazione si accende, il che significa che la batteria inizia a caricarsi.
3. Premere il tasto di accensione e tenere premuto il tasto per almeno 3 secondi per accendere l'unità genitore.

NOTA: utilizzare solo gli adattatori di alimentazione inclusi nella confezione.


3. Utilizzo del baby monitor

3.1 Impostare

Posizionare l'unità bambino in una posizione comoda (ad esempio su un tavolo) e puntare l'obiettivo della videocamera verso l'area che si desidera monitorare. Regolare l'unità bambino finché non si è soddisfatti dell'immagine nell'unità genitore.

NOTA

Non mettere l'unità bambino alla portata del bambino!
Se ci sono interferenze sull'immagine o sul suono, provare a spostare le unità in luoghi diversi e assicurarsi che non siano vicine ad altre apparecchiature elettriche.



3.2 Abbinamento della fotocamera

L'unità bambino inclusa è già stata registrata, non è necessario registrarla di nuovo a meno che l'unità bambino non perda il collegamento con l'unità genitore. Vedere la sezione "5.2 Registrazione della telecamera" per ulteriori dettagli.

3.3 Visione notturna

L'unità bambino dispone di 6 LED a infrarossi ad alta intensità per acquisire immagini nitide al buio.

3.4 lettore musicale

Tenere premuto il tasto musica per accendere il lettore musicale e riprodurre la ninna nanna attraverso l'unità bambino; premere di nuovo il tasto musica per spegnerlo.

3.5 Funzione vocale

Tenere premuto il tasto PTT sull'unità genitore per parlare al bambino tramite l'altoparlante dell'unità bambino. Il simbolo verrà visualizzato nella parte inferiore dello schermo.

3.6 Regolazione del volume


Quando il video è in modalità di riproduzione, premere il tasto del volume per regolare il volume. Il display mostrerà il volume attuale per 3 secondi.

3.7 Funzione VOX


In modalità VOX, lo schermo entrerà automaticamente in modalità di sospensione per risparmiare energia. Si riattiverà automaticamente, quando rileva qualsiasi suono nella stanza del bambino. Premere di nuovo il tasto VOX per passare alla modalità normale.

3.8 Panoramica e inclinazione

Nell'interfaccia di monitoraggio, fare clic sul tasto funzione pan&tilt per attivare la modalità motore, quindi fare clic sui tasti su/giù/sinistra/destra per eseguire la panoramica o l'inclinazione remota della telecamera. Fare nuovamente clic sul tasto funzione pan&tilt o nessuna operazione per a lungo uscirà dalla modalità motore.




4. Icone della schermata di monitoraggio



5. Opzioni del menu

5.1 Menu principale

Premere il tasto "Menu/OK" nella schermata di monitoraggio per accedere al menu principale, che contiene 6 voci:




È possibile premere il tasto "Su / Giù" o "Sinistra / Destra" per spostare il cursore per selezionare una voce e premere il tasto "Menu / OK" per accedere al sottomenu selezionato. Premere il tasto "Return" per tornare alla schermata di monitoraggio.

5.2 Registrazione della fotocamera (associazione)



Premere il tasto "Menu/OK" per la schermata di registrazione della voce, premere nuovamente il tasto "Menu/OK" per richiedere "Re-Register Camera?", quindi premere il tasto di accoppiamento sul retro della baby unit entro 10 secondi.

5.3 Allarme




Premere il tasto "menu / OK" per scegliere la voce, il tasto "Su / Giù" per spostare il cursore e il tasto "Sinistra / Destra" per modificare il valore.

5.4 Impostazioni

5.4.1 Ora e data

Ci sono contenute 2 voci in questo menu



Premere il tasto "menu / OK" per scegliere la voce, il tasto "Su / Giù" per spostare il cursore e il tasto "Sinistra / Destra" per modificare il valore.

IT

5.4.2 Unità di temperatura

Passa l'unità a Celsius o Fahrenheit

5.4.3 Anti-sfarfallio

Puoi regolare la frequenza di 50/60 HZ per adattarla alla tua illuminazione per l'anti-sfarfallio

5.4.4 Indicatore di alimentazione della fotocamera

Accendere o spegnere il LED di alimentazione dell'unità bambino.

5.4.5 Retroilluminazione LCD

È possibile regolare la luminosità del display LCD visualizzato e il tempo di attivazione della retroilluminazione LCD durante le operazioni di menu.

5.5 VOX**5.5.1 Modalità di sistema**

Questo menu consente di scegliere la modalità di lavoro dalle seguenti: Modalità normale / Modalità VOX

5.5.2 Sensibilità VOX

Cambia la sensibilità Vox a livello Basso / Medio / Alto

5.6 linguaggio

Il menu di impostazione della lingua consente di scegliere la lingua dalle seguenti :

English / Français / Español / Português / Italiano / Deutsch / Türkçe / Русский

5.7 Informazioni di sistema

Sono presenti informazioni di sistema come versione software, versione hardware, data di costruzione ecc.

6. CARATTERISTICHE TECNICHE

- Frequenza: 2,4 GHz digitale
- Modalità di modulazione: GFSK
- Temperatura di funzionamento: da -10 ~ + 45°C
- Umidità operativa: <85%
- Portata: 260m in campo aperto
(I muri, le finestre, le porte e le scale indeboliranno il segnale.)

Tenere sotto controllo

- LCD: 3.2" TFT LCD
- Risoluzione: 320X240
- Batteria: Li-Polymer 1150mAh
- Dimensioni (W x H x D): 72 X 124.5 X 17.5 mm

Telecamera

- Sensore: CMOS
- Illuminazione minima: 0Lux (IR on)
- Distanza di visione notturna: 15 piedi (5m)
- Sensore di illuminazione
- Sensore di temperatura (Tolleranza ±2 Celsius)
- Dimensioni (W x H x D): 72.5 X116 X 66.2 mm

Добро пожаловать в...

ваша новая цифровая радионяня!

Благодарим вас за покупку этого продукта. Теперь вы можете видеть и слышать, как ваш ребенок спит в спальне, или следить за своими детьми, играющими в игровой.



В этом руководстве пользователя содержится большая часть информации, которую вам необходимо знать для использования этого продукта.

Мы рекомендуем вам зарядить родительский блок перед его использованием, чтобы он продолжал работать, если вы отключите его от зарядного устройства или перенесете в другое место. Пожалуйста, прочтите Инструкции по технике безопасности перед установкой продукта.

Получил все?

- 1 x Родительский блок (монитор)
- 1 x Детский блок (камера)
- 2 x Зарядное устройство

Обзор радионяни

Родительский блок:	Детский блок:
 1. ЖК-дисплей 2. Микрофон 3. Светодиодный индикатор питания / сигнала 4. Громкость + клавиша / клавиша вверх 5. Клавиша РТТ. 6. Клавиша управления воспроизведением музыки. 7. Подсветка - клавиша / левая клавиша 8. Клавиша меню / ОК. 9. Подсветка + клавиша / правая клавиша 10. Включена функция панорамирования и наклона. 11. Клавиша включения / клавиша возврата. 12. Громкость - клавиша / клавиша вниз. 13. Спикер 14. Разъем адаптера питания.	 1. Датчик температуры 2. Парный ключ 3. Микрофон 4. Спикер 5. Разъем адаптера питания. 6. Датчик освещенности 7. Объектив камеры. 8. Инфракрасные светодиоды. 9. Индикатор питания.

RU

1. инструкции по безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эта радионяня соответствует всем применимым стандартам в отношении электромагнитных полей и при обращении в соответствии с описанием в Руководстве пользователя безопасна в использовании. Поэтому всегда внимательно читайте инструкции в этом Руководстве пользователя перед использованием устройства.

- Для установки требуется взрослый. При сборке храните мелкие детали в недоступном для детей месте.
- Этот продукт не игрушка. Не позволяйте детям играть с ним.
- Эта радионяня не заменяет ответственное наблюдение взрослых.
- Не кладите детский блок или кабели в кроватку или в пределах досягаемости руки ребенка (на расстоянии не менее 1 метра).
- Храните шнуры в недоступном для детей месте.
- Не используйте радионяню рядом с водой или источником тепла.
- Используйте только прилагаемые адаптеры питания.
- Не прикасайтесь к контактам вилки острыми или

2. Начало работы

2.1 Источник питания детского блока (камеры)

1. Подсоедините маленький штекер адаптера питания к детскому блоку, а другой конец - к розетке электросети.

2. Загорится синий светодиодный индикатор, указывающий на то, что детский блок работает.

2.2 Источник питания родительского блока (монитора)

Перед использованием рекомендуется полностью зарядить родительский блок. Это позволит ему работать от батареи в случае сбоя питания.

1. Подключите вилку адаптера питания к родительскому блоку, а другой конец - к розетке.
2. Загорится светодиодный индикатор питания, что означает начало зарядки аккумулятора.
3. Нажмите кнопку питания и удерживайте ее не менее 3 секунд, чтобы включить родительский блок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только адаптеры питания, входящие в комплект.

3. Использование радионяни


3.1 Настройка

Поместите детский блок в удобное место (например, на стол) и направьте объектив камеры на область, которую вы хотите контролировать. Регулируйте детский блок до тех пор, пока изображение в родительском блоке не удовлетворительное.

RU

ПРИМЕЧАНИЕ

Не помещайте детский блок в пределах досягаемости ребенка! Если есть помехи на изображении или звуке, попробуйте переместить блоки в другое место и убедитесь, что они не находятся близко к другому электрическому оборудованию.



3.2 Сопряжение камеры

Детский блок уже сопряжен. Вам не нужно регистрировать их снова, если детский блок не теряет связь с родительским. Подробнее см. В разделе «5.2 Регистрация камеры».

3.3 Ночное видение

Детский блок оснащен 6 инфракрасными светодиодами высокой интенсивности для получения четких изображений в темноте.

3.4 Музыкальный проигрыватель

Нажмите кнопку «Музыкальный проигрыватель», чтобы включить музыкальный проигрыватель и воспроизвести колыбельную на детском устройстве; снова нажмите кнопку музыкального проигрывателя, чтобы выключить его.

3.5 Голосовая функция

Нажмите и удерживайте кнопку РТТ на родительском блоке, чтобы поговорить с ребенком через громкоговоритель детского блока. Символ будет отображаться в нижней части экрана.

3.6 Регулировка громкости


В режиме воспроизведения видео нажмите клавишу громкости, чтобы отрегулировать громкость. На дисплее в течение 3 секунд будет отображаться текущая громкость.

3.7 Функция VOX

В режиме VOX экран автоматически переходит в спящий режим для экономии энергии. Он автоматически активируется автоматически при обнаружении любого звука в детской. Нажмите кнопку VOX еще раз, чтобы перейти в нормальный режим.

3.8 Панорамирование и наклон

В интерфейсе мониторинга нажмите функциональную клавишу панорамирования и наклона, чтобы активировать моторный режим, затем нажмите клавишу вверх / вниз / влево / вправо, чтобы удаленно панорамировать или наклонять камеру. Нажмите функциональную кнопку панорамирования и наклона еще раз, или если в течение **пного времени** не выполняются никакие операции, из моторного режима выйдете.



4. Значки на экране мониторинга




RU

5. Параметры меню

5.1 Главное меню

Нажмите кнопку «ОК / Меню» в интерфейсе мониторинга, чтобы войти в главное меню. В нем 6 предметов:




Вы можете нажать кнопку «Вверх / Вниз» или «Влево / Вправо», чтобы переместить курсор, чтобы выбрать элемент, и нажмите кнопку «Меню / ОК» для входа в выбранное вами подменю. Нажмите клавишу «Return», чтобы вернуться к интерфейсу мониторинга.

5.2 Регистрация камеры (сопряжение)



Нажмите кнопку «меню / ОК» для перехода к экрану регистрации входа, затем нажмите кнопку сопряжения на задней панели детского модуля в течение 10 секунд.

5.3 Тревога




Нажмите кнопку «меню / ОК» для выбора элемента, кнопку «вверх / вниз» для перемещения курсора и кнопку «влево / вправо» для изменения значения.

5.4 Настройки

5.4.1 Время и дата

В этом меню 2 пункта



Нажмите кнопку «Меню / ОК», чтобы выбрать элемент, кнопку «Вверх / Вниз», чтобы переместить курсор, и клавишу «Влево / Вправо», чтобы изменить значение.

5.4.2 Единица измерения температуры

Переключите устройство на градусы Цельсия или Фаренгейта.

5.4.3 Анти-мерцание

Вы можете настроить частоту 50/60 Гц в соответствии с вашим освещением для предотвращения мерцания

5.4.4 Индикатор питания камеры

Включите или выключите индикатор питания детского модуля.

RU

5.4.5 Подсветка ЖК-дисплея

Вы можете регулировать яркость просматриваемого ЖК-дисплея и время включения подсветки ЖК-дисплея в меню.

5.5 VOX

5.5.1 Системный режим

Это меню позволяет выбрать режим работы из следующих: Нормальный режим / режим VOX.

5.5.2 Чувствительность VOX

Измените чувствительность VOX на: Низкая / Средняя / Высокая.

5.6 Язык

Меню настройки языка позволяет вам выбрать язык из следующих:

English / Français / Español / Português / Italiano / Deutsch / Türkçe / Русский

5.7 Информация о системе

Там содержится системная информация, такая как версия программного обеспечения, версия оборудования, дата сборки и т. Д.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Частота: 2.4 GHz Digital
- Режим модуляции: GFSK
- Рабочая Температура: -10 to +45°C
- Влажность при эксплуатации: <85%
- Дальность: 260 м в открытом поле
(Стены, окна, двери и лестницы ослабят сигнал.)

Монитор

- LCD: 3.2" TFT LCD
- разрешение: 320X240
- Аккумулятор: Li-Polymer 1150mAh
- Габаритные размеры (W x H x D): 72 X 124.5 X 17.5 mm

Камера

- Датчик: CMOS
- Минимальное освещение: 0Lux (IR on)
- Расстояние ночного видения: 15ft (5m)
- Датчик освещения
- Датчик температуры (допуск ± 2 по Цельсию)- Габаритные размеры
(W x H x D): 72.5 X 116 X 66.2 mm

RU

