



1 Micro-USB Charging Port 2 Power Button
3 LED Indicator 4 Volume +/- Control
5 Multi-Function Button (MFB)

What's Special?

- Designed for standard human head structure, make the wearer feel around voice comfortably.
- Stereo bluetooth headset with wireless phone/pad and music function.
- Sweat resistant design blocks out moisture and precipitation.

How to Wear

Shown as the fig. 3
Press the headband around your neck, and the transducer should rest on cheekbones in front of your ears instead of nested inside or covering it.
1 Rests on cheekbones 2 Curls over ears 3 Wraps behind head

How to Operate

Turn on
Press and hold the power button for 3 seconds to turn on. At the same time, you will hear "power on", and the blue light begins to flash.

Turn off
Press and hold the power button for 3 seconds to turn off. At the same time, you will hear the tone "power off", and the red light starts to flash.

1 Micro-USB Port of charge 2 Bouton d'alimentation
3 Indicateur LED 4 Volume Contrôle +/-
5 Bouton multifonction (MFB)

Quelle est la particularité

- Combinaison avec la conception normale de la structure de tête humaine, le casque fait porter sentir confortablement la voix autour.
- C'est un casque bluetooth stéréo, vous pouvez répondre au téléphone et écouter de la musique.
- Concepteur anti-sueur, résistant à l'humidité, anti-gouttes.

Comment porter

Comme l'image indique (Fig. 3)
Accrochez le casque au derrière du cou, tandis que le haut-parleur doit être affiché sur l'os maxillaire de l'oreille, attention : non pas sur l'oreille.

Remarque
Si la tête de porteur est un peu petit ainsi que le porteur se sentit lâche, vous pouvez essayer de régler la bande élastique livrée avec le cou pour atteindre une mieux effet.

Comment utiliser

Allumer
Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. En même temps, vous entendrez le son « power on » et la lampe bleue clignote.

Eteindre
Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. En même temps, vous entendrez le son « power off », et la lampe rouge clignote.



Pairing

- Power-off, press and hold the power button for 6 seconds, you will hear "pairing", and the blue red light to flash, the SainSonic Bone Machine headset goes into the pairing status.
- Click into the bluetooth menu of your electronic device, open the bluetooth to search the bluetooth device "SainSonic BM-7", and click "connect".
- The headset will be connected in a few seconds, you will hear "connected", and then the blue light flashing. It means the device connected successfully.
- On next time connection, this headset will automatically connect the device paired ever.

Off Pairing
Press and hold the power button for 3 seconds, you will hear "power off, disconnected".

Special Features

- Devices show remaining battery capacity of headset; let you know when to recharge.
- Connectionless prompt: If headset can't find the paired device in 10 seconds after turned on, or the equipment disconnected (active disconnect or exceed the range), the headset will prompt every 10 seconds.
- Auto reconnect/Auto power-off: While disconnected, the headset will reconnect automatically the paired device after 2 minutes. If the reconnected fails, the headset will power off automatically.
- Low Battery Warning: When in low battery state, you will hear "low power" every 2 minutes.


Jumelage

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 6 secondes en état d'arrêt, après avoir entendu le son « pairing », la lumière rouge et bleu clignotent en alternance, le casque bluetooth peut être étiqueté d'appareillement.
- Trouvez le menu bluetooth de l'appareil que vous souhaitez associer, activez le bluetooth et recherchez le périphérique bluetooth « SainSonic BM-7 », et puis le connectez.
- Le casque connectera l'appareil en quelques secondes, il y aura un bip connecté, et la lampe bleue clignote.
- Indique que le périphérique est correctement connecté.
- Lorsque la prochaine connexion après la mise sous tension, le casque bluetooth sera connecté automatiquement avec les dispositifs jumelés, le voyant bluetooth clignote, et vous pouvez entendre le son « connecté », la lampe rouge clignote, ça signifie une connexion réussie.

Jumelage Déconnecté
Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, vous entendrez une tonalité « power off, disconnected ».

Caractéristiques Spéciales

- L'absence de déconnexion : si le casque ne peut pas trouver le périphérique associé après le démarrage dans 10 secondes, ou si le périphérique associé est déconnecté (déconnecté automatique ou hors de gamme), il y aura un bip toutes les 10 secondes.
- Connexion automatique : après une auto recherche pour trois minutes, si le casque ne peut pas trouver l'équipement, il recommencera la recherche deux minutes plus tard, si il n'y a pas toujours aucun dispositif il s'arrêtera automatiquement.
- Arrêt automatique : dans l'état de déconnexion et même en cas d'échec d'une tentative, il s'arrêtera automatiquement après 5 minutes.
- Avertissement de batterie faible : il y a un son « low power » toutes les deux minutes lorsque la batterie est faible.
- iPhone peut afficher le niveau de charge.



Features

1 Power Button
2 LED Indicator
3 Multi-Function Button (MFB)
4 Volume +/- Control
5 Micro-USB Charging Port

Functions & Operations

Play music

Function	Operation	Voice/LED prompt
Volume Up	Press "+" Key	
Volume Down	Press "-" Key	
Play Next Song	Long Press "+" Key	
Play Last Song	Long Press "-" Key	
Play/Pause	Press Function Button	Blue LED Slowly Flashing

Answer or end call

Function	Operation	Voice/LED prompt
Answer/End call	Click Function Button	Beep once/twice
Reject a call	Long Press Function Button for 2 seconds	Beep twice
Hang up 1st call to answer 2nd call	Click Function Button	Beep once
Hold 1st call to answer 2nd call	Double Click Function Button	Beep once
Keep 1st call and reject 2nd call	Long Press Function Button	Beep twice
Redial Last Call	Double Click Function Button When Standby	
Microphone	Long Press Both "+" and "-" 2 seconds	"Mute On"/"Mute Off"

Function et opération

Jouer de la musique

Function	Operation	Voice/LED
Volume +	Appuyez brièvement sur la touche « + »	
Volume -	Appuyez brièvement sur la touche « - »	
Passer la prochaine chanson	Appuyez longuement sur la touche « + »	
Retourner la chanson précédente	Appuyez longuement sur la touche « - »	
Jouer/Pause	Appuyez brièvement sur la touche multifonction	LED Bleu clignote lentement

Jouer de la musique

Fonction	Opération	Voice / LED
Répondre/Raccrocher un appel	Appuyez brièvement sur la touche multifonction	"Bip" une fois / Deux fois
Refuser un appel	Appuyez sur la touche multifonction pour 2 secondes	"Bip" deux fois
Raccrocher 1er appel Répondre au 2ème appel	Appuyez sur le bouton multifonction pour 1 seconde	"Bip" une fois
Le 1er appel en attente Répondre le 2ème appel	Cliquez deux fois sur le bouton de lecture	"Bip" deux fois
Tenez le 1er appel Répondre le 2ème appel	Appuyez sur le bouton multifonction pour 2 secondes	"Bip" deux fois
Rappeler le dernier appel	Mode veille	LED Bleu clignote deux fois sur le bouton multifonction




Fig.1

Fig.2

Fig.3

Protocole bluetooth

Paramètre	Valeur
Sensibilité de Haut-Parleur	100±1.3dB
Sensibilité de Microphone	-42±1.3dB
Poids	41g

Stockage et Entretien


- Casque doit être stocké dans un endroit frais et sec. La température de fonctionnement est 0-45 degrés centigrades. Conditions de travail sous de fortes chaleurs, froid, ou trop humide peuvent écourter la durée de vie du casque.
- Après avoir rangé pour une longue période de temps, rechargez-le avant utilisation, s'il vous plaît. C'est nécessaire de charger la batterie tous les trois mois afin d'éviter la surcharge de la batterie.
- Le casque résiste à l'eau de pluie, mais il n'est pas complètement étanche. Ne pas mettre le casque dans l'eau.
- Écouter de la musique avec le volume trop élevé peut endommager votre audition, et le son risque d'être déformé.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le casque, s'il vous plaît.
- Ne pas charger immédiatement le casque après avoir fait le sport pour éviter les sueurs résiduelles à l'intérieur du port de charge, qui conduit un dommage de circuit. Gardez le port de charge sec et frais réduira le risque de dommage.
- Remarque : L'hygiène aura pas d'avis préalable à la conception et les spécifications sont sujettes à modifier.

FCC Déclaration

Cet appareil est conforme à la 15ème partie de la règle FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes.

- Cet appareil ne provoquera pas des interférences nuisibles
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque
Les changements ou des modifications qui ne sont pas clairement autorisés



Storage & Maintenance

- Store the headset in cool and dry place. The working temperature should be 0-45°C. Working in cold/hot environment, or highly humid area may reduce the life of battery.
- After storage for a long period, please charge the headset before using again.
- The headset is water resistant, but not waterproof. Please do not submerge the headset in water.
- Listening with headset at high volume may affect your hearing and the audio will be distorted.
- Clean the headset with a soft dry cloth.
- Do not charge right after exercising, in case there's sweat inside the charging port, which could lead to circuit burning while charging. Keep the charging port dry before connecting to charger will reduce the risk.

FCC Caution

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions.

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses

and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Warning Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Accessories

- SainSonic Bone Machine BM-7 Wireless Bone Conduction Headset
- SainSonic Adjustable Tension Band
- SainSonic BM-7 User Manual
- Micro USB Charging Cable
- Earplug*2
- Reflective Sticker*2
- Storage Bag
- Cleaning Cloth
- Thanksgiving Card



FC **RoHS** **CE** **RECYCLING**

et permet par la partie responsable peut possiblement entraîner que l'utilisateur n'est pas autorisé d'utiliser cet appareil.

Remarque
Ce dispositif a déjà passé le test selon la 15ème partie des règles FCC, et celui-ci prouve leur conformité avec les limites d'un appareil numérique de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement peut générer les interférences radioélectriques rayonnent et il vous ne suivez pas les instructions d'installation et d'utilisation, c'est possible de provoquer des interférences avec les communications radio. Ensuite, on ne peut pas garantir que sous une condition d'installation particulière, il n'y aura pas d'interférences. Si l'appareil cause des interférences nuisibles pour la réception de radio ou de télévision, vous pouvez éteindre l'appareil et d'ailleurs, sur l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer une ou plusieurs des mesures suivantes pour annuler ces interférences.

- Régler l'orientation ou la position de l'antenne pour la réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une autre prise, qui est différente avec celle de la réception.
- Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté en radio.

RF Avertissement Déclaration
L'appareil a été évalué pour répondre aux demandes générales relatives à l'exposition aux RF. Le dispositif peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

Accessoires

- SainSonic Bone Machine BM-7 Casque bluetooth avec Conduction d'os
- SainSonic Bandes de Tension Réglable
- SainSonic BM-7 Manuel d'Utilisation
- Cable Micro USB de Chargement
- Boules Quies *2
- Auto collant Refreshing * 2
- Sac de Rangement
- Carte de Remerciement