

Technical drawing of the XOSS G+ digital thermometer. The drawing shows the device with dimensions: a width of 66mm and a height of 100mm. The device has a black face with a digital display showing 22.6°C, 14.5°C, and 68°F. It also displays a date (09.30.2009) and a time (36.99.6.98). The brand name 'XOSS' is visible at the top right of the device face.

					GPS LOCATION
					1.5 Using GPS for night driving in the snow 1.6 Using GPS for a road accident report for GPS 1.7 GPS for a road accident report for GPS 1.8 GPS for a road accident report for GPS 1.9 GPS for a road accident report for GPS 1.10 GPS for a road accident report for GPS
USER MANUAL	3				
ユーザーマニュアル	7				
Manual de Usuario	11				
사용 설명서	15				
Bedienungsanleitung	19				
Manual de l'Utilisateur	23				
Manual de Utilizador	27				
Manual Utente	31				

GPS LOCATION

- 1 Pressing the right button to turn on
- 2 Press the left button to start searching for GPS
- 3 Press the right button to take a new latitude/longitude (LNG/LAT) data
- 4 Pressing the left button up to take a new latitude/longitude (LNG/LAT) data

4 Pressing the left button up to take a new latitude/longitude (LNG/LAT) data

Note: Temperature, speed, altitude and location data will be saved in the device's memory.



Left Button
Pressing the left button to turn on the device

Right Button
Pressing the right button to take a new data

Connect with XROSS APP

Download XROSS to Sample play videos (XROSS videos, we search for XROSS on YouTube) are broadcasted XROSS APP.

▶ Turn on XROSS on Sample play videos (XROSS videos, we search for XROSS on YouTube) are broadcasted XROSS APP.

▶ After connecting XROSS APP, you can see all settings in Google Play Store, Ray Team, Auto Power, Speed Limit, The Download menu, etc., the content data will be automatically updated to XROSS APP.

[XROSS APP](#)




Packing List

XROSS G+ Smart GPS cycling computer

- ▶ XROSS G+ Smart GPS cycling computer
- ▶ Protection Rubber Pad
- ▶ Cycling Computer Mount
- ▶ Type-C USB Cable
- ▶ User Manual







XROSS G+ Smart GPS cycling computer

Protection Rubber Pad

Cycling Computer Mount

Type-C USB Cable

User Manual

ANT+ Sensor Connection

1. Press the power button to turn on the sensor.

2. Press the power button to turn on the smartphone.

3. Press the power button to turn on the sensor.

1. Press the power button to turn on the sensor.

2. Press the power button to turn on the smartphone.

3. Press the power button to turn on the sensor.

1. Press the power button to turn on the sensor.

2. Press the power button to turn on the smartphone.

3. Press the power button to turn on the sensor.

Installation

1. Put the rubber pad on the back of the filter holder.

2. Use a screwdriver to turn the back of the filter holder inwards.

3. Align the top and bottom of the filter holder with the pressure on the inside of the glass plate, press down slightly, and rotate the filter holder until it locks into place.



Place the rubber pad on the back of the filter holder.

Place the filter holder in the filter holder.

Pressure

After-sales Service & Warranty

It is not a part of your warranty from the date of purchase, please contact your supplier for more information on warranty.

The following conditions are not covered by the warranty:

- 1. The normal aging loss of the battery.
- 2. Damage caused by products due to improper installation.
- 3. Damage caused by electrical use, such as high temperatures and water damage.
- 4. Damage caused by disassembling product or by unauthorized maintenance personnel.

Support

Please access <http://www.solaris.com> to make product information.

[illegible][illegible][illegible]

取付方法

① 5ピンケーブルを両端ネジスタンの裏面に設置する。

② 端子Aを右向き、マウントピンケーブルバーをネジスタンに固定する。

③ 端子Bを右向き、ケーブルを端子Aの裏面に固定する。少し押し当てて確認する。端子C、Dは右向き。

④ 5ピンケーブル マウントピンケーブルバー

5ピンケーブルを両端ネジスタンの裏面に設置する マウントピンケーブルバーを端子Aの裏面に固定する

アフターサービス及びメンテナンス

本製品の購入日から1年間が保証期間となります。保証期間未満の製品は保証されません。

① 保証期間内は保証期間の無条件とさせていただきます。

② 1年以内の保証期間内は保証期間の無条件とさせていただきます。

③ 2年以内の保証期間内は保証期間の無条件とさせていただきます。

④ 3年以内の保証期間内は保証期間の無条件とさせていただきます。

⑤ 4年以内の保証期間内は保証期間の無条件とさせていただきます。

製品サポートセンター

製品サポートセンターについては、<http://www.sony.co.jp/c-a/c-a>にてご用意しております。

[illegible]

Conectar con XDS5 APP

Resque XDS5 en la tarjeta SD de la cámara. Instale la aplicación XDS5 APP en el teléfono móvil y descargue XDS5 APP.

1. Conecte el cable USB de transferencia de datos.

2. Inicie la XDS5 APP, seleccione la tarjeta de memoria en la pantalla.

3. Haga clic en el botón "XDS5 APP" y haga clic en el botón "Conectar".

4. Haga clic en el botón "Aceptar" en la pantalla de la cámara para aceptar la conexión con la XDS5 APP.

Nota: El teléfono móvil debe estar conectado a Internet con la XDS5 APP.

Lista de Embalaje

Computador de ciclismo XDS5 D-Smart GPS

Baterías de repuesto

Manual de la Guía de Protección

Soporte para el Computador

Cable USB Tipo C

Manual de Usuario



ANT - CONEXION DEL SENSOR

1. Conectar el sensor al dispositivo.

2. Presionar la tecla 'Enter' para confirmar la conexión.

3. Presionar la tecla 'Enter' para confirmar la conexión.

CONFIGURACIÓN DE [CIRCUNFERENCIA DEL NEUMÁTICO] [UNIDADES MÉTRICAS/IMPERIALES] [ZONA HORARIA]		
P1	P2	P3
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

Instalación

- 1 Coloque la computadora de mano en la parte posterior del soporte para dispositivos.
- 2 Inserte un cable de alimentación en el soporte y asegúrelo a la pared.
- 3 Asegure la base del soporte a la parte posterior del dispositivo con las tornillos del soporte para dispositivos en la parte posterior del dispositivo.
- 4 Conecte el cable de alimentación a la salida de la computadora de mano.



Diagrama de instalación del soporte para dispositivos. Se muestra un soporte de pared con un cable de alimentación conectado a la parte posterior de una computadora de mano. El soporte se fija a la pared con tornillos. Se indica la "salida de la computadora" y el "cable de alimentación".

Posventa y garantía

Para una garantía gratuita de un año a partir de la fecha de compra, póngase en contacto con el distribuidor por el que adquirió el producto.

Su garantía de garantía condicional se extiende solamente por la garantía. Su garantía se extiende a los productos de consumo y no se aplica a los productos de consumo.

1. La garantía de garantía condicional se extiende solamente por la garantía.

2. La garantía de garantía condicional se extiende solamente por la garantía.

3. La garantía de garantía condicional se extiende solamente por la garantía.

4. La garantía de garantía condicional se extiende solamente por la garantía.

5. La garantía de garantía condicional se extiende solamente por la garantía.

6. La garantía de garantía condicional se extiende solamente por la garantía.

7. La garantía de garantía condicional se extiende solamente por la garantía.

8. La garantía de garantía condicional se extiende solamente por la garantía.

9. La garantía de garantía condicional se extiende solamente por la garantía.

10. La garantía de garantía condicional se extiende solamente por la garantía.

Apoyo

Visite <http://hp.com/go/soporte> para obtener más información sobre el soporte.

GPS 사용 가이드

- ① 오른쪽 메뉴(화면 상단)에서 **설정**를 눌러 GPS 사용을 켜주세요
- ② GPS 사용이 켜진 상태에서 **내 위치**를 누르면 GPS 사용이 시작됩니다
- ③ GPS 사용이 켜진 상태에서 GPS로 정확히 위치를 추적, (네트워크가 작동할 경우) 위치를 추적할 수 있습니다. GPS가 작동하지 않을 경우 위치를 추적할 수 없습니다
- ④ 위치를 추적 후 **위치** 탭에서 위치를 눌러서 기록을 저장합니다

제품 사양

제품명: H055-G 스마트GPS 지갑형 속도 측정기

제품 크기: 125mm(가로) x 33.2mm(세로)

제품 무게: 42g

사용 온도: -20°C~50°C

사용 시간: 약 24시간

충전기: 500mAh 충전지 자동 재충전

방송 호환성: JIS X 0202, JIS X 0203, JIS X 0204, JIS X 0205, JIS X 0206, JIS X 0207, JIS X 0208, JIS X 0209, JIS X 0210, JIS X 0211, JIS X 0212, JIS X 0213, JIS X 0214, JIS X 0215, JIS X 0216, JIS X 0217, JIS X 0218, JIS X 0219, JIS X 0220, JIS X 0221, JIS X 0222, JIS X 0223, JIS X 0224, JIS X 0225, JIS X 0226, JIS X 0227, JIS X 0228, JIS X 0229, JIS X 0230, JIS X 0231, JIS X 0232, JIS X 0233, JIS X 0234, JIS X 0235, JIS X 0236, JIS X 0237, JIS X 0238, JIS X 0239, JIS X 0240, JIS X 0241, JIS X 0242, JIS X 0243, JIS X 0244, JIS X 0245, JIS X 0246, JIS X 0247, JIS X 0248, JIS X 0249, JIS X 0250, JIS X 0251, JIS X 0252, JIS X 0253, JIS X 0254, JIS X 0255, JIS X 0256, JIS X 0257, JIS X 0258, JIS X 0259, JIS X 0260, JIS X 0261, JIS X 0262, JIS X 0263, JIS X 0264, JIS X 0265, JIS X 0266, JIS X 0267, JIS X 0268, JIS X 0269, JIS X 0270, JIS X 0271, JIS X 0272, JIS X 0273, JIS X 0274, JIS X 0275, JIS X 0276, JIS X 0277, JIS X 0278, JIS X 0279, JIS X 0280, JIS X 0281, JIS X 0282, JIS X 0283, JIS X 0284, JIS X 0285, JIS X 0286, JIS X 0287, JIS X 0288, JIS X 0289, JIS X 0290, JIS X 0291, JIS X 0292, JIS X 0293, JIS X 0294, JIS X 0295, JIS X 0296, JIS X 0297, JIS X 0298, JIS X 0299, JIS X 0300, JIS X 0301, JIS X 0302, JIS X 0303, JIS X 0304, JIS X 0305, JIS X 0306, JIS X 0307, JIS X 0308, JIS X 0309, JIS X 0310, JIS X 0311, JIS X 0312, JIS X 0313, JIS X 0314, JIS X 0315, JIS X 0316, JIS X 0317, JIS X 0318, JIS X 0319, JIS X 0320, JIS X 0321, JIS X 0322, JIS X 0323, JIS X 0324, JIS X 0325, JIS X 0326, JIS X 0327, JIS X 0328, JIS X 0329, JIS X 0330, JIS X 0331, JIS X 0332, JIS X 0333, JIS X 0334, JIS X 0335, JIS X 0336, JIS X 0337, JIS X 0338, JIS X 0339, JIS X 0340, JIS X 0341, JIS X 0342, JIS X 0343, JIS X 0344, JIS X 0345, JIS X 0346, JIS X 0347, JIS X 0348, JIS X 0349, JIS X 0350, JIS X 0351, JIS X 0352, JIS X 0353, JIS X 0354, JIS X 0355, JIS X 0356, JIS X 0357, JIS X 0358, JIS X 0359, JIS X 0360, JIS X 0361, JIS X 0362, JIS X 0363, JIS X 0364, JIS X 0365, JIS X 0366, JIS X 0367, JIS X 0368, JIS X 0369, JIS X 0370, JIS X 0371, JIS X 0372, JIS X 0373, JIS X 0374, JIS X 0375, JIS X 0376, JIS X 0377, JIS X 0378, JIS X 0379, JIS X 0380, JIS X 0381, JIS X 0382, JIS X 0383, JIS X 0384, JIS X 0385, JIS X 0386, JIS X 0387, JIS X 0388, JIS X 0389, JIS X 0390, JIS X 0391, JIS X 0392, JIS X 0393, JIS X 0394, JIS X 0395, JIS X 0396, JIS X 0397, JIS X 0398, JIS X 0399, JIS X 0400, JIS X 0401, JIS X 0402, JIS X 0403, JIS X 0404, JIS X 0405, JIS X 0406, JIS X 0407, JIS X 0408, JIS X 0409, JIS X 0410, JIS X 0411, JIS X 0412, JIS X 0413, JIS X 0414, JIS X 0415, JIS X 0416, JIS X 0417, JIS X 0418, JIS X 0419, JIS X 0420, JIS X 0421, JIS X 0422, JIS X 0423, JIS X 0424, JIS X 0425, JIS X 0426, JIS X 0427, JIS X 0428, JIS X 0429, JIS X 0430, JIS X 0431, JIS X 0432, JIS X 0433, JIS X 0434, JIS X 0435, JIS X 0436, JIS X 0437, JIS X 0438, JIS X 0439, JIS X 0440, JIS X 0441, JIS X 0442, JIS X 0443, JIS X 0444, JIS X 0445, JIS X 0446, JIS X 0447, JIS X 0448, JIS X 0449, JIS X 0450, JIS X 0451, JIS X 0452, JIS X 0453, JIS X 0454, JIS X 0455, JIS X 0456, JIS X 0457, JIS X 0458, JIS X 0459, JIS X 0460, JIS X 0461, JIS X 0462, JIS X 0463, JIS X 0464, JIS X 0465, JIS X 0466, JIS X 0467, JIS X 0468, JIS X 0469, JIS X 0470, JIS X 0471, JIS X 0472, JIS X 0473, JIS X 0474, JIS X 0475, JIS X 0476, JIS X 0477, JIS X 0478, JIS X 0479, JIS X 0480, JIS X 0481, JIS X 0482, JIS X 0483, JIS X 0484, JIS X 0485, JIS X 0486, JIS X 0487, JIS X 0488, JIS X 0489, JIS X 0490, JIS X 0491, JIS X 0492, JIS X 0493, JIS X 0494, JIS X 0495, JIS X 0496, JIS X 0497, JIS X 0498, JIS X 0499, JIS X 0500, JIS X 0501, JIS X 0502, JIS X 0503, JIS X 0504, JIS X 0505, JIS X 0506, JIS X 0507, JIS X 0508, JIS X 0509, JIS X 0510, JIS X 0511, JIS X 0512, JIS X 0513, JIS X 0514, JIS X 0515, JIS X 0516, JIS X 0517, JIS X 0518, JIS X 0519, JIS X 0520, JIS X 0521, JIS X 0522, JIS X 0523, JIS X 0524, JIS X 0525, JIS X 0526, JIS X 0527, JIS X 0528, JIS X 0529, JIS X 0530, JIS X 0531, JIS X 0532, JIS X 0533, JIS X 0534, JIS X 0535, JIS X 0536, JIS X 0537, JIS X 0538, JIS X 0539, JIS X 0540, JIS X 0541, JIS X 0542, JIS X 0543, JIS X 0544, JIS X 0545, JIS X 0546, JIS X 0547, JIS X 0548, JIS X 0549, JIS X 0550, JIS X 0551, JIS X 0552, JIS X 0553, JIS X 0554, JIS X 0555, JIS X 0556, JIS X 0557, JIS X 0558, JIS X 0559, JIS X 0560, JIS X 0561, JIS X 0562, JIS X 0563, JIS X 0564, JIS X 0565, JIS X 0566, JIS X 0567, JIS X 0568, JIS X 0569, JIS X 0570, JIS X 0571, JIS X 0572, JIS X 0573, JIS X 0574, JIS X 0575, JIS X 0576, JIS X 0577, JIS X 0578, JIS X 0579, JIS X 0580, JIS X 0581, JIS X 0582, JIS X 0583, JIS X 0584, JIS X 0585, JIS X 0586, JIS X 0587, JIS X 0588, JIS X 0589, JIS X 0590, JIS X 0591, JIS X 0592, JIS X 0593, JIS X 0594, JIS X 0595, JIS X 0596, JIS X 0597, JIS X 0598, JIS X 0599, JIS X 0600, JIS X 0601, JIS X 0602, JIS X 0603, JIS X 0604, JIS X 0605, JIS X 0606, JIS X 0607, JIS X 0608, JIS X 0609, JIS X 0610, JIS X 0611, JIS X 0612, JIS X 0613, JIS X 0614, JIS X 061

[illegible]

ANT+ 센서 연결

① 심박수 센서와 연결하여 심박수 데이터를 수신합니다. (심박수 센서: HRM-100)

② 파워 미터와 연결하여 파워 데이터를 수신합니다. (파워 미터: PM-100)

③ 파워 미터와 심박수 센서와 연결하여 파워와 심박수 데이터를 수신합니다. (파워 미터: PM-100, 심박수 센서: HRM-100)

[illegible][illegible][illegible]

ANT+ Sensor Connection

1. Connect the ANT+ sensor to the bike computer.
2. Select the sensor in the bike computer's menu.
3. Set the unit (Metric or Imperial) in the bike computer's menu.

[illegible][illegible][illegible]

CONJONCTION DE CAPTEUR ANT-

1

2

Reçoit les données de la température ambiante et les affiche sur l'écran.

Reçoit les données de l'heure et les affiche sur l'écran.

3

4

Reçoit les données de l'heure et les affiche sur l'écran.

Reçoit les données de l'heure et les affiche sur l'écran.

CONFÉRENCE [MÉTRIQUE / IMPÉRIAL] [HEURE NORMALE] PARAMÉTRIC

1

2

3

Reçoit les données de l'heure et les affiche sur l'écran.

Reçoit les données de l'heure et les affiche sur l'écran.

Reçoit les données de l'heure et les affiche sur l'écran.

Installation

Le capteur se connecte à l'interface du support de la valve.

Pour le montage du gabarit sur la valve avec des raccords à souder, faire le montage à l'extérieur de la valve avec des raccords sans souder. Le support de la valve, support pour la valve et la valve sont fournis séparément. Le gabarit peut être en acier inoxydable ou en aluminium.

Le capteur est livré avec :

- un câble de 10 m de longueur
- un câble de 10 m de longueur
- un câble de 10 m de longueur

Le capteur est livré avec :

- un câble de 10 m de longueur
- un câble de 10 m de longueur
- un câble de 10 m de longueur

Vente et Garantie

Le produit est une propriété intellectuelle de la société de la valve. Contactez le fabricant pour obtenir plus d'informations sur le produit.

Conditions générales de vente : le produit est vendu par la société :

- une société de développement de la valve,
- une société de vente de la valve,
- une société de vente de la valve,

Le produit est vendu par la société de la valve. Le produit est vendu par la société de la valve. Le produit est vendu par la société de la valve.

Entretien

Le produit est une propriété intellectuelle de la société de la valve. Contactez le fabricant pour obtenir plus d'informations sur le produit.

Le produit est vendu par la société de la valve. Le produit est vendu par la société de la valve. Le produit est vendu par la société de la valve.

[illegible][illegible]

sensor ANT-Sensor

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181.

[illegible][illegible][illegible]

• COLLEGAMENTO DEL SENSORE

1 **2** **3** **4** **5** **6**

1 Premere il tasto **OK** per avviare il sensore. Il display mostrerà la temperatura ambiente.

2 Premere il tasto **OK** per avviare il sensore. Il display mostrerà la percentuale di carica della batteria.

3 Premere il tasto **OK** per avviare il sensore. Il display mostrerà la percentuale di carica della batteria.

4 Premere il tasto **OK** per avviare il sensore. Il display mostrerà la pressione sanguigna.

5 Premere il tasto **OK** per avviare il sensore. Il display mostrerà la pressione sanguigna.

6 Premere il tasto **OK** per avviare il sensore. Il display mostrerà la pressione sanguigna.

[illegible][illegible]

XOSS
EXTREME OUTDOOR SPORTS SCIENCE

| 版本名称 | 修改日期 | 修改者 | 审核者 |
|--------------|------------|-----|-----|
| 8英寸国际版 | 2022.02.06 | 胡超美 | |
| 左右键功能改正 | 2022.03.16 | 胡超美 | |
| 修正品名 | 2022.03.22 | 胡超美 | |
| 增加单位、时区设置 | 2022.04.17 | 胡超美 | |
| 增加FCC认证、更新设置 | 2022.07.13 | 胡超美 | |
| | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|---------|----------------|------|--|
| 总称: XOSS G+ N8 说明书 | | | | |
| 100 x55 mm, 82g铜版纸 单色双面印刷, 骑马订 | | | 产品型号 | |
| 材料 | | | 物料编号 | |
| 日期: 2022.11.23 | 次数: 1/1 | 校阅: 1.1 | 版本号 | |
| 审核: 张 | 日期: | 上海大不白多信息科技有限公司 | | |
| 校阅: 尹 | | | | |