





- 1** EN: Microphone
FR: Microphone
DE: Mikrofon
IT: Microfono
- 2** EN: Previous Track/Sound
FR: Piste / son précédent
DE: Vorheriger Titel / Ton
IT: Traccia/Suono precedente
- 3** EN: Volume Down/Up
FR: Diminuer / augmenter le volume
DE: Leiser / Lauter
IT: Volume giù/su
- 4** EN: Play/Pause, Answer/Hang Up/Redial
FR: Lecture / Pause, Répondre / Raccrocher / Rappeler
DE: Wiedergabe / Pause, Beantworten / Auflegen / Wahlwiederholung
IT: Riproduci/Pausa, Rispondi/Termina/Richiamo

- 5** EN: Next Track/Sound
FR: Piste / son suivant
DE: Nächste Titel / Ton
IT: Traccia/Suono successivo

- 6** EN: Indicator Lamp
Solid Blue: Bluetooth Connected
Blinking Blue: Bluetooth Audio Playing
Red: Charging
Green: Charging Complete
FR: Voyant témoin
Bleu fixe : Bluetooth connecté
Bleu clignotant : Lecture audio Bluetooth en cours
Rouge : Chargement en cours
Vert : Chargement terminé
DE: Anzeigelampe
Durchgehend blau leuchtend: Bluetooth verbunden
Blau blinkend: Wiedergabe Bluetooth-Audio
Rot: Ladevorgang
Grün: Ladevorgang abgeschlossen
IT: Spia luminosa
Blu fisso: Bluetooth connesso
Blu lampeggiante: riproduzione audio Bluetooth
Rosso: in carica
Verde: ricarica completa

- 7** EN: Charging Port
FR: Port de chargement
DE: Ladeanschluss
IT: Porta di ricarica
- 8** EN: Power Switch (left-right): Bluetooth, Off, Sleep Sounds
FR: interrupteur d'alimentation (gauche-droite) Bluetooth, Arrêt, Sons de ventilateur et bruit blanc
DE: Netzschalter (links-rechts) Bluetooth, Aus, Ventilator-Geräusch / Weißes Rauschen
IT: interruttore di alimentazione (sinistra-destra) Bluetooth, Off, Ventola/rumore bianco



Off / Arrêt / Aus / Off

Charge Your Micro 2 Before First Use

Connect the Micro 2 to a USB power source using the supplied cable. The indicator lamp will glow red, then change to green when fully charged. A power adapter for any smartphone or a PC USB jack can be used to charge your Micro 2.

Tip: to conserve battery power, always place the slider in the OFF position when not in use.

Chargez votre Micro 2 avant sa première utilisation

Connectez le Micro 2 à une source d'alimentation USB à l'aide du câble fourni. Le voyant lumineux s'allumera en rouge, puis passera au vert une fois le chargement terminé. Vous pouvez utiliser n'importe quel adaptateur électrique pour téléphone ou un port USB sur votre PC pour recharger votre Micro 2.

Conseil : pour économiser la batterie, placez toujours l'interrupteur en position OFF lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Laden Sie Ihr Micro 2 vor dem ersten Gebrauch auf

Verbinden Sie den Micro 2 über das mitgelieferte Kabel mit einer USB-Stromquelle. Die Anzeigelampe leuchtet rot und wechselt bei voller Ladung auf grün. Ihr Micro 2 kann unter Verwendung eines standardmäßigen Netzadapters für ein Smartphone oder über einen PC mit USB-Anschluss aufgeladen werden.

Tipp: Um Akkustrom zu sparen, stellen Sie den Schieberegler immer auf die Position OFF, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

Carica il tuo Micro 2 prima del primo utilizzo

Collega il Micro 2 a una fonte di alimentazione USB utilizzando il cavo in dotazione. La spia luminosa si illumina di rosso e diventa verde quando è completamente carica. Per caricare il Micro 2 è possibile utilizzare un alimentatore per qualsiasi smartphone o un jack USB per PC.

Suggerimento: per conservare la carica della batteria, posiziona sempre il cursore su OFF quando non è in uso.



Sound Masking:

1. Slide switch to **ZZZ**
2. Select sound **◀▶**

Masquage sonore :


1. Faites basculer l'interrupteur **ZZZ**
2. Sélectionnez le son **◀▶**

Geräuschüberdeckung:

1. Schiebeschalter **ZZZ**
2. Wählen Sie einen Ton **◀▶**

Suono Masking:

1. Interruttore a scorrimento **ZZZ**
2. Seleziona il suono **◀▶**



Warranty and Licensing Information:

Informations de garantie et de licence :

Garantie- und Lizenzinformationen:

Informazioni sulla garanzia e sulla licenza:

astisupport.com



/SoundOfSleep



hello@soundofsleep.com



/SoundOfSleep



/SoundOfSleepOfficial



Bluetooth Audio:

1. Slide switch to the left
2. Select **LectroFan MICRO 2** from your Bluetooth device.
If it doesn't appear, make sure it is not connected to another phone and is within range.

Tip: only one Bluetooth device can be connected at a time.

Bluetooth Audio:

1. Basculer l'interrupteur vers la gauche
2. Sélectionnez **LectroFan MICRO 2** parmi les périphériques Bluetooth. S'il n'apparaît pas, assurez-vous qu'il ne soit pas connecté à un autre téléphone à portée.

Astuce : vous ne pouvez connecter qu'un seul périphérique Bluetooth à la fois.

Bluetooth-Audio:

1. Schieben Sie den Schalter nach links
2. Wählen Sie **LectroFan MICRO 2** auf Ihrem Bluetooth-Gerät aus. Sollte das Gerät nicht angezeigt werden, stellen Sie bitte sicher, dass es nicht mit einem anderen Telefon verbunden ist und sich in Reichweite befindet.

Hinweis: Sie können zu jedem Zeitpunkt immer nur ein Bluetooth-Gerät verbinden.

Audio Bluetooth:

1. Fai scorrere l'interruttore a sinistra
2. Seleziona **LectroFan MICRO 2** sul tuo dispositivo Bluetooth.
Se non appare, assicurati che non sia connesso a un altro telefono e che si trovi all'interno del raggio d'azione.

Suggerimento: è possibile collegare un solo dispositivo Bluetooth alla volta.



Answering Calls:

When your Micro 2 is connected to a smartphone, press ► to answer the call, and again to end the call. Double-press ► to redial the last dialed number.

Répondre aux appels :

Lorsque votre Micro 2 est connecté à un téléphone, appuyez sur ► pour répondre à l'appel, et une nouvelle fois pour mettre fin à l'appel. Appuyez deux fois sur ► pour rappeler le dernier numéro composé.

Anrufentgegennahme:

Wenn Ihr Micro 2 mit einem Smartphone verbunden ist, drücken Sie das ►, um Anruf entgegenzunehmen und drücken Sie es ein zweites Mal, um den Anruf zu beenden. Drücken Sie zweimal auf ►, um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen.

Rispondere alle chiamate:

Quando Micro 2 è collegato a uno smartphone, premi ► per rispondere alla chiamata e premilo di nuovo per terminare la chiamata. Premi due volte ► per ricomporre l'ultimo numero chiamato.

© 2018 Adaptive Sound Technologies, Inc. All Rights Reserved. LectroFan, LectroFan Micro 2, Adaptive Sound Technologies, the Sound of Sleep logo and the ASTI logo are trademarks or registered trademarks of Adaptive Sound Technologies, Inc. All other marks, including Bluetooth®, are registered trademarks of their respective owners.



Specifications

Power: 5V, 1A USB-A
Audio Output: < = 3W
Bluetooth Range: Up to 50 feet/15 meters
Lithium-ion Battery Capacity: 1200 mAh
Battery Run Time (at typical volumes):
Bluetooth Audio: Up to 20 hours
White Noise/Fan/Ocean Sounds: Up to 40 hours
Battery Charge Time: 2 ½ hours

Caractéristiques

Puissance : 5V, 1A USB-A
Sortie audio : < = 3W
Portée Bluetooth : Jusqu'à 15 mètres / 50 pieds
Capacité de la batterie lithium-ion : 1200 mAh
Autonomie de la batterie (à un volume habituel) :
Audio Bluetooth : Jusqu'à 20 heures
Bruit blanc / Ventilateur / Océan : Jusqu'à 40 heures
Durée de chargement de la batterie : 2 heures et demie

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



Spezifikationen

Leistung: 5V, 1A USB-A
Audioausgang: < = 3W
Bluetooth-Reichweite: Bis zu 15 Meter
Kapazität des Lithium-Ionen-Akkus: 1200 mAh
Batterielaufzeit (bei normaler Lautstärke):
Bluetooth-Audio: Bis zu 20 Stunden
Weißes Rauschen / Ventilator-Geräusch /
Meeresrauschen: Bis zu 40 Stunden
Akkuladezeit: 2,5 Stunden

Specifiche

Alimentazione: 5V, 1A USB-A
Output audio: < = 3W
Raggio d'azione Bluetooth: Fino a 15 metri
Capacità della batteria agli ioni di litio: 1200 mAh
Durata della batteria (a volumi normali):
Audio Bluetooth: Fino a 20 ore
Rumore bianco/ventola/suoni dell'oceano: Fino a 40 ore
Tempo di ricarica della batteria: 2 ore e mezza



-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

- French:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

SOUND
OF SLEEP

ASTI
ADAPTIVE SOUND TECHNOLOGIES, INC.

'LectroFan micro2

USER GUIDE
GUIDE DE L'UTILISATEUR
BENUTZERHANDBUCH
GUIDA PER L'UTENTE



astisupport.com