


Easy One Touch Wireless 2

CD Slot + Vent Mount · Lecteur CD et bouche d'aération · Fessura per CD e presa d'aria · CD-Schiltz und Lüftung · Para rejilla de ventilación y ranura de CD



Manual • Guide • Manuale • Handbuch • Manual



iOttie

Getting Started

For optimal mounting and charging, please follow the detailed instructions within this manual when using the Easy One Touch Wireless 2 Charging Mount. iOttie is not liable for possible damages due to product misuse.

Critical Information

Compatibility


Google, Apple & Samsung Wireless Fast Charge Compatible. The Easy One Touch Wireless 2 delivers wireless fast charging to all Qi enabled smart phones (Qi speed dependent on phone make and model)

Qi Wireless Charging in Vehicle

Use the included iOttie Car Charger and Micro USB Cable. If you do use a third party car charger, use a Qualcomm Quick Charge 2.0 or equivalent adapter to receive a wireless charge (with compatible devices).

- The Easy One Touch Wireless 2 Charging mount's signal could possibly interfere with your TPMS (tire pressure monitoring system). If you notice that your TPMS light turns on, please try to use your mount in different locations to avoid the signals from interacting.

At a Glance




Qi Alignment Guide


The Qi Receiver Coil is usually located in the center area of the phone. Check with your phone's manufacturer for Qi coil location. Below are some examples for commonly used phones.

! For optimal wireless charging, please make sure your smartphone and mount's Qi coils are aligned.


Easy One Touch Wireless 2



Easy One Touch Wireless 2




Alignment & Connecting to Power




Foot Release Button

The Foot can be adjusted to 3 different height settings to accommodate different phone sizes, once setup is chosen, the foot is designed to align with the center of the side arms for optimal Qi Wireless charging.



Cradle Knob


When mounting in landscape mode, loosen to rotate the Cradle. Tighten to lock in desired position.




! The Easy One Touch Wireless 2 is powered via a micro-USB cable. There is no on/off switch on the device. Once it is plugged in, the device will remain on unless the vehicle shuts off power when in parking mode.

Installation - CD Slot Mount

⚠ Please Note: Remember to remove all CDs from CD Slot before using your Easy One Touch Wireless 2 to avoid possible damage to the product and your vehicle. iOttie is not liable for possible damages due to misuse.




1 Press CD Slot mount & cradle together, tighten Cradle Knob.




2 A. Slide CD Slot Connector fully into CD slot.

B. Pull Lever to lock mount in place.



3 Test to make sure the Mount is secure and insert Bracket if needed.




4 Align the smartphone's back directly centered on the mount's Easy One Touch Trigger Button. The indicator light will turn on when the charging connection is found.


⚠ The Foot can be adjusted to 3 different height settings to accommodate different phone sizes, once setup is chosen, the foot is designed to align with the center of the side arms for optimal Qi Wireless charging.

Installation - Vent Mount


⚠ Please use caution when adjusting the Twist Lock on air vent blade. Do not apply excessive pressure to Twist Lock as this may damage the blades. iOttie is not liable for damages due to product misuse.




1 Press vent mount & cradle together, tighten Cradle Knob.



2 Open Twist Lock and push mount completely onto vent blade.



3 Slowly tighten Twist Lock for a secure connection to the air vent.



4 Align the smartphone's back directly centered on the mount's Easy One Touch Trigger Button. The indicator light will turn on when the charging connection is found.


⚠ The Foot can be adjusted to 3 different height settings to accommodate different phone sizes, once setup is chosen, the foot is designed to align with the center of the side arms for optimal Qi Wireless charging.

Using the Easy One Touch Mechanism

The Easy One Touch lock and release mechanism makes it simple to mount & retrieve smartphones in seconds.

Mounting

1. Press the locking side arms in.




2. Press your device against the Easy One Touch trigger button. The mount's arms will automatically close on contact and hold the device during the driving journey.



Releasing

Press the locking side arms with one hand and retrieve the device.



Wireless Charger Specifications

INPUT	DC 5V-3A 9V-2A 12V-1.5A
CHARGING PORT	MICRO USB
LENGTH	4.3"
WIDTH	2.4"
HEIGHT	4.5"
WEIGHT	3.6 oz

Car Charger Specifications

INPUT	12V~24V
OUTPUT	DC 5V - 3A 9V - 2A 12V - 1.5A

Charging Indicator

Solid Green Light	Smartphone charging.
Blinking Red Light	Smartphone not charging. Foreign object detected or overheating of mount or smartphone.

Commencer

Pour un montage optimal, veuillez suivre les instructions détaillées de ce manuel lorsque vous utilisez l'Easy one Touch Wireless 2. iOttie n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une mauvaise utilisation du produit.

Information critique

Compatibilité


Le badge « conçu pour » de Google et les marques associées sont des marques déposées de Google LLC. Ce produit a été certifié par iOttie Inc. pour sa conformité aux normes de compatibilité de Google. Google n'est pas responsable du fonctionnement de ce produit ni de sa conformité aux exigences de sécurité ou autres exigences applicables. Visitez g.co/madeforgoogle pour en savoir plus.

Chargement sans fil Qi dans un véhicule

Utilisez le chargeur de voiture iOttie et le câble micro USB fournis. Si vous utilisez un chargeur de voiture tiers, utilisez un Qualcomm Quick Charge 2.0 ou un adaptateur équivalent pour recevoir une charge sans fil (avec des appareils compatibles).

- Le signal du montage de charge sans fil de l'Easy One Touch peut éventuellement interférer avec le système de surveillance de pression (SSP). Si vous remarquez que le voyant SSP s'allume, veuillez essayer d'utiliser votre assemblage dans différents endroits afin d'éviter l'interférence entre signaux.

Aperçu




Guide d'alignement des Qi


La bobine du récepteur Qi est généralement située dans la partie centrale du téléphone. Consultez le fabricant de votre téléphone pour connaître l'emplacement de la bobine Qi. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de téléphones couramment utilisés.

! Pour une charge sans fil optimale, assurez-vous que les bobines Qi de votre smartphone et de votre montage sont alignées.


Easy One Touch Wireless 2




Pixel




Pixel XL




Pixel XL + Case




Easy One Touch Wireless 2



iPhone X




iPhone XS Max



Samsung Galaxy S9




Alignement et connexion à l'alimentation




Bouton de dégagement au pied

Le pied peut être réglé sur 3 hauteurs différentes pour s'adapter à différentes tailles de téléphone. Une fois la configuration choisie, le pied est conçu pour s'aligner sur le centre des bras latéraux pour une charge optimale sans fil Qi.



Vis de support


Lors du montage en mode paysage, relâchez pour faire pivoter le support. Resserrer pour verrouiller dans la position désirée.




! L'Easy One Touch Wireless est alimenté via un câble micro-USB. L'Easy One Touch Wireless n'a pas d'interrupteur marche/arrêt. Une fois que l'appareil est branché à la source d'alimentation, il reste allumé.

Installation - Fente cd


❗ Remarque: n'oubliez pas de retirer tous les CD de leur emplacement avant d'utiliser votre Easy One Touch Wireless 2. Support de lecteur de CD sans fil pour éviter d'endommager le produit et votre véhicule.




1 Pressez simultanément sur le support et l'événement, resserrez la vis du support



2 A. Connectez le connecteur de lecteur de CD au lecteur de CD.
B. Tirez sur le levier pour verrouiller le support en place.



3 Tester pour vérifier que le Support est bien attaché et insérer une Équerre si nécessaire.




4 Alignez directement l'arrière du smartphone sur le centre du bouton de déclenchement de l'Easy One Touch. Le voyant s'allumera lorsque la connexion de charge aura été trouvée.


❗ Le pied peut être réglé sur 3 hauteurs différentes pour s'adapter à différentes tailles de téléphone. Une fois la configuration choisie, le pied est conçu pour s'aligner sur le centre des bras latéraux pour une charge optimale sans fil Qi.

Installation - Événement


❗ Faites attention lorsque vous ajustez le verrou tournant sur la grille d'aération. iOttie n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une mauvaise utilisation du produit.




1 Pressez simultanément sur le support et l'événement, resserrez la vis du support.



2 Ouvrez le verrou tournant et poussez le support complètement sur la grille d'aération.



3 Serrez lentement le verrou tournant pour obtenir une connexion sécurisée à la grille d'aération.



4 Alignez directement l'arrière du smartphone sur le centre du bouton de déclenchement de l'Easy One Touch. Le voyant s'allumera lorsque la connexion de charge aura été trouvée.


❗ Le pied peut être réglé sur 3 hauteurs différentes pour s'adapter à différentes tailles de téléphone. Une fois la configuration choisie, le pied est conçu pour s'aligner sur le centre des bras latéraux pour une charge optimale sans fil Qi.

Utilisation du mécanisme Easy One Touch

Le mécanisme de verrouillage et de dégagement Easy One Touch facilite le montage et le retrait rapide des smartphones.

Montage

1. Appuyez sur les bras de verrouillage latéraux.




2. Appuyez votre appareil contre le bouton d'enclenchement Easy One Touch. Les bras de montage se fermeront automatiquement au contact et maintiendront l'appareil au cours de la conduite.



Libération

Appuyez sur les bras de verrouillages latéraux avec une main et récupérez l'appareil.



Spécifications pour un chargeur sans fil

ÉNTREE	DC 5V-3A 9V-2A 12V-1.5A
PORT DE CHARGE	MICRO USB
LONGEUR	4.3"
LARGEUR	2.4"
HAUTEUR	4.5"
POIDS	3.6 oz

Spécifications pour un chargeur de voiture

ÉNTREE	12V~24V
SORTIE	DC 5V - 3A 9V - 2A 12V - 1.5A

Indicateur de charge

Lumière verte continue	Chargement du téléphone intelligent.
Lumière rouge clignotante	Le téléphone intelligent est hors de charge. Un objet étranger a été détecté ou bien il y a surchauffe du support ou du téléphone intelligent.

Iniziamo

Per un montaggio ottimale, si prega di seguire le istruzioni dettagliate all'interno di questo manuale quando si usa il Easy One Touch Wireless. iOttie non è responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio del prodotto.

Informazioni critiche

Compatibility


il badge personalizzato di Google e relativi marchi e trademark di Google LLC. Questo prodotto è stato certificato da iOttie inc. per soddisfare gli standard di compatibilità di Google. Google non è responsabile del funzionamento di questo prodotto né della sua compliance con i requisiti di sicurezza o altro. Per ulteriori informazioni, visita g.co/madeforgoogle.

Caricabatteria Wireless Qi per auto

Utilizzare il caricabatteria per auto e il cavo Micro USB di iOttie in dotazione. Se si utilizza un caricabatteria per auto di terzi, utilizzare un Qualcomm Quick Charge 2.0 o un adattatore equivalente per ricevere una ricarica wireless (con dispositivi compatibili).

- Il segnale del supporto di ricarica wireless Easy One Touch potrebbe interferire con il TPMS (il sistema di monitoraggio della pressione). Se noti che la luce del tuo TPMS si accende, prova a utilizzare il supporto in posizioni diverse per evitare che i segnali interferiscano l'uno con l'altro

A prima vista




Guida di allineamento della Qi


La bobina del ricevitore del Qi si trova di solito nella parte centrale del telefono. Verifica con il produttore del telefono la posizione della bobina Qi. Di seguito sono riportati alcuni esempi dei telefoni più usati.

! Per una ricarica wireless ottimale, assicurarsi che lo smartphone e le bobine Qi montate siano allineate.


Easy One Touch
Wireless 2




Pixel




Pixel XL




Pixel XL + Case




Easy One Touch
Wireless 2



iPhone X




iPhone XS Max



Samsung
Galaxy S9




Allineamento e connessione all'alimentazione




Pulsante di rilascio del piede

Il piedino può essere regolato su 3 diverse altezze per adattarsi alle diverse dimensioni del telefono, una volta scelta la configurazione, il piedino è progettato per allinearsi con il centro dei bracci laterali per una ricarica Qi Wireless ottimale



Manopola della base

Per montare in modalità orizzontale, allentare per ruotare la base. Stringere per bloccare nella posizione desiderata.



! Il Easy One Touch Wireless non ha un interruttore on/off. Una volta collegato il dispositivo alla fonte di alimentazione, rimarrà acceso.