

Market: USA
Brand: N/A
Model #: W24QA
Product: LED table lamp
Art Size: 100%
Dims: 11" x 8.5" (27.94cm x 21.59cm)

File Name: TL4390_JM_Artwork_19MAY22 .pdf
Date: 19MAY22
Printing: 

Printing: Non-coated, Double sided print (front and back)
Non-Print
--- 0&1-JNE
--- F&B-JNE

THIS PACKAGING ARTWORK MUST NOT BE ALTERED!
Any alterations must be approved by the packaging department of Enchanté Living.
If revisions are made without the express permission of the packaging design dept, responsible supplier will be charged back.

NOTE:
There will be a total of 3 sheets printed front and back. Once the pages are printed and folded in half, Please staple the pages on the folded crease, forming an12 page booklet.



POR FAVOR LEA, ANTES DE USAR

Si tiene algún problema con piezas faltantes o dañadas, comuníquese con nosotros.

*Para asistencia con la instalación, repuestos o preguntas sobre la garantía, comuníquese con nuestros asesores de productos en **customersupport@enchlites.com** o llame gratis:*

1-800-936-3213

Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. EST. Hablamos inglés
Regiones internacionales: póngase en contacto con su distribuidor local.

Sheffield
LABS



PLEASE READ BEFORE USING

If you find that you have any trouble or missing or damaged parts please contact us.

*If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty, please contact our product consultants at **customersupport@enchlites.com** or call toll free:*

1-800-936-3213

Monday to Friday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m., EST. English and Spanish spoken.
International Regions: Please contact your local distributor.

Sheffield
LABS



Enchanté Living
New York, NY

WARRANTY

Sheffield Labs products are manufactured under the highest quality and workmanship standards. Sheffield Labs guarantees the original buyer that this product will be free of fabrication, material and finish defects for one year period starting at the purchase date. Sheffield Labs recommends professional installation for this product.

Should this product present any leaks derived from a fabrication or material defect during the warranty period, Sheffield Labs will supply the necessary replacement parts free of charge. Sheffield Labs will also replace any pieces presenting defects in finish or fabrication. This warranty is only valid under normal installation, use and service conditions.

This warranty does not apply to any damage caused by normal wearing of the product, incorrect installation or operation, alterations or modifications performed by parties not authorized by Sheffield Labs, or the use of replacement parts any brand other than Sheffield Labs. This warranty also excludes damages caused by the use of abrasive cleaners, containing alcohol or other organic solvents; whether the damage was caused by the consumer or third parties. Sheffield Labs will not be responsible for workmanship expenses, damages incurred during the installation, repair or replacement, or for any direct, indirect, consequent damage or losses related to this product. This warranty being Sheffield Labs sole responsibility, leaving no further right or actions to the original buyer or third parties and liberating Enchanté Lites New York and any other subsidiaries, affiliates, shareholders, distributors, retailers, representatives, agents and employees of these or any other responsibility for visible or hidden defects or damages of any kind.

The purchase, use and ownership of this product implies acceptance on behalf of the original buyer of the terms and conditions of this warranty.

In order for the original buyer to make this warranty valid any claim must be accompanied by an original purchase ticket. To make this warranty valid write Sheffield Labs to the email below with subject: "Sheffield Labs Warranty". Explain the kind of defect and include the purchase ticket (original), your full name and address, and phone number. Should the claim be compliant with warranty limitations, all necessary replacement parts will be mailed at no cost to the customer.

customersupport@enchlites.com
1-800-936-3213
Monday to Friday from 9:00 am to 5:00 pm



Enchanté Living
New York, NY

GARANTÍA

Los productos de Sheffield Labs son fabricados bajo los más altos estándares de calidad y mano de obra. Sheffield Home garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos de fabricación, materiales y acabados por un período de un año a partir de la fecha de compra indicada en la factura. Sheffield Labs recomienda instalación profesional para este producto.


Si este producto presentara alguna fuga o gotera derivada de un defecto de fabricación o de sus materiales, durante el período de garantía, Sheffield Labs proporcionará sin costo alguno las piezas necesarias para su reparación. Sheffield Labs también reemplazará cualquier pieza que tuviese un defecto en su acabado o en su proceso de fabricación. Esta garantía será válida sólo bajo condiciones normales de instalación, uso y servicio.

Esta garantía no aplica a los daños causados por el desgaste natural del producto, la instalación u operación incorrecta, las modificaciones realizadas por terceros no autorizados por Sheffield Labs o el uso de piezas de repuesto de cualquier marca que no sea Sheffield Labs. Esta garantía también excluye los daños causados por el uso de limpiadores abrasivos, que contienen alcohol u otros disolventes orgánicos; Si el daño fue causado por el consumidor o por terceros, Sheffield Labs no será responsable por los gastos de mano de obra, los daños incurridos durante la instalación, la reparación o el reemplazo, ni por cualquier daño o pérdida directa, indirecta o consecuente relacionada con este producto. Esta garantía es responsabilidad exclusiva de Sheffield Labs, no deja ningún derecho o acción adicional al comprador original o a terceros y libera a Enchanté Lites New York y cualquier otra subsidiaria, afiliada, accionista, distribuidor, minoristas, representantes, agentes y empleados de estos o de cualquier otra responsabilidad por defectos visibles o ocultos o daños de cualquier tipo.

La compra, posesión o uso del producto implica la aceptación por parte del comprador original de los términos y condiciones previstos en la presente garantía.

Para que el comprador original pueda hacer efectiva la garantía, cualquier reclamación deberá ir acompañada por el comprobante de compra (original). Para hacer válida esta garantía escriba a Sheffield Labs al correo electrónico que se indica a continuación, con asunto: "Sheffield Labs". Explique el tipo de defecto e incluya el comprobante de compra, su nombre, dirección, código postal y número de teléfono. De ser procedente la reclamación, la(s) relaciones serán enviadas por correo a la dirección indicada sin costo alguno para el cliente.


customersupport@enchlites.com
1-800-936-3213
Lunes a Viernes 09:00-17:00



LED table lamp

Thank you for purchasing a Sheffield Labs product. All Sheffield Labs products are carefully engineered and factory tested for durability under normal conditions. We develop our products for simple installation. Follow our instructions to help you easily install your Sheffield Labs LED desk lamp.

1000003



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Lumens:	180-230 LM
Potencia:	27 W
Adaptador:	12 V / 2.5 A
Salida de Cargador inalámbrico:	5 W
Temperatura de Color:	5500K±500 4200K±400K 3000K±280K
Salida del Puerto USB-A:	5V/2.1A

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

1. Asegúrese siempre de que la energía esté apagada y la lámpara se haya enfriado antes de realizar cualquier mantenimiento. Limpieza o ajuste de la lámpara.
2. Para evitar lesiones o daños a la lámpara, asegúrese de que el adaptador y los tornillos estén seguros antes de volver a conectarla a la alimentación.
3. Para limpiar, use un paño limpio húmedo o seco. Nunca moje la lámpara con agua.

FCC PARTE 15

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede recibir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente una de las siguientes medidas:

- Reorientar o reducir la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Consultar al propietario del receptor para determinar si se puede utilizar un adaptador de línea para conectar el equipo.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio TV experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable por el cumplimiento podrían anular la garantía del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

USER MANUAL

SAVE THESE INSTRUCTIONS AND READ CAREFULLY BEFORE USE

For Customer Care, production operation information or problem resolution, call toll-free 1-800-936-3213

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MAKE SURE THE LAMP IS NOT PLUGGED IN UNTIL ALL STEPS ARE COMPLETE.




WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS TURN THE LAMP OFF AND UNPLUG THE LAMP AND ADAPTER ARE COOL BEFORE HANDLING.

- The LED lamp head (A) might get hot after several hours of continuous use. DO NOT place your hands directly on LED light panel.
- Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted into the receptacles in the extension cord.
- Do not alter the plug.
- The lamp head included with this unit cannot be replaced by the consumer.
- Do not place flammable material near or over the lamp.
- Ensure the lamp is not installed next to any air vents and is not in any moist or damp areas.
- INDODOR USE ONLY

NOTE: The important safety instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution, and care must be used with any electrical product.

CAUTION: Any change or modification to this product not expressly recognized by Enchanté Living voids Enchanté's responsibility for proper function of product. This product contains a button battery. If swallowed, it could cause severe injury or death. Seek medical attention immediately.



INSTRUCCIONES

NOTA: ESTA UNIDAD ESTÁ COMPLETAMENTE MONIORIZADA

1. Retire la lámpara del empaque y coloque la base de la lámpara plana sobre una superficie firme.
2. Conecte el conector de alimentación (H) a la entrada del adaptador de alimentación (J) en la parte inferior trasera de la lámpara.
3. Enchufe el adaptador de corriente (H) en un tomacorriente doméstico estándar de 120 V CA.

• **NOTA: Utilizado únicamente con el adaptador de corriente suministrado para evitar daños o riesgo de incendio.**

4. Una vez enchufado, toque el interruptor de control de sensor táctil (G) para encender el cabezal de la lámpara. La configuración de brillo predeterminada es baja. Los toques cortos le permiten alternar entre los niveles de brillo (bajo, medio, alto) y apagar la lámpara.
5. Para cambiar la temperatura de color de la luz, simplemente mantenga presionado el dedo sobre el sensor táctil (G) durante 3 segundos en cualquier momento cuando la luz esté encendida. La configuración predeterminada es blanco frío. Para cambiar, simplemente levante el dedo y repita hasta que alcance la temperatura de color deseada. (blanco frío, luz natural, blanco cálido).
6. Visualización del reloj y funciones de alarma.

Fijar la Hora:

Para configurar la hora, presione el botón "5", la hora comenzará a parpadear. Use los botones "+" y "-" para ajustar. Haga clic en "5" nuevamente para ajustar los minutos y nuevamente para configurar. La pantalla dejará de parpadear una vez completada. Tenga en cuenta que la pantalla saldrá del modo "configurar" si no se toca durante más de 30 segundos.

Modos de tiempo de 224 horas:

Para alternar entre los modos de hora de 12 (am/pm) y 24 horas en la pantalla, simplemente haga clic en la flecha "+" o "-" en cualquier momento cuando no esté en el modo "Establecido".

Fijar la Alarma:

Esta pantalla cuenta con un reloj de alarma dual que permite configurar dos alarmas independientes.

Alarma 1: presione el botón "M" para ingresar al modo de configuración de alarma, y el icono de campana "1" debería aparecer en la pantalla. Una vez que lo haga, presione el botón "5" para configurar la hora de la alarma usando las teclas de flecha para ajustar/alternar entre horas y minutos haciendo clic en "5". Una vez que se configuran la hora y los minutos de la alarma, la pantalla cambiará a la configuración de repetición. Esto le permite establecer cuánto tiempo se silenciará la alarma cuando se presione el botón de repetición. Con las teclas de flecha, puede configurar a función de repetición de 5 a 30 minutos en intervalos de 5. Una vez que se seleccione la duración de repetición deseada, presione "5" una última vez y se configurará la alarma 1.

Alarma 2: Siga los mismos pasos que para configurar la alarma 1, pero en lugar de presionar "M", una vez desde la pantalla principal, presione dos veces antes de hacer clic en "5" para configurar la hora de la alarma. Aparecerá el icono de campana "2", indicando que esta es la alarma que está configurando ahora. Para encender/apagar cualquiera de las alarmas por completo, mantenga presionado el botón SNOOZE durante tres segundos en la pantalla del reloj principal y los iconos correspondientes aparecerán en la pantalla indicando qué alarma está encendida/apagada. La primera espera prolongada activará la alarma 1, una segunda espera activará la alarma 2, una tercera espera activará ambas alarmas y una cuarta espera apagará ambas.

Batalla de la Pila:

El nivel de la pila LCD se puede ajustar o apagar por completo. Para hacerlo, simplemente haga clic en el botón SNOOZE en cualquier momento cuando no esté en modo "set". La configuración de visualización predeterminada es alta y se puede cambiar de media a bajo con cada clic correspondiente.

7. Funciones de Carga

Carga inalámbrica

Centre su dispositivo en la almohadilla de carga inalámbrica Qi (D) y una luz indicadora roja en la parte superior de la base indicará que se está cargando. Si la luz indicadora roja comienza a parpadear, es posible que su dispositivo no esté centrado en el cargador. Una vez que la luz indicadora se vuelve verde, la carga está completa.

8. Reemplazo de la Batería

Esta lámpara utiliza una batería de botón / celda CR2032 como respaldo de memoria para la pantalla del reloj. El compartimento de la batería (L) se encuentra en la parte posterior de la lámpara. Para quitar/reemplazar la batería, use un destornillador para desbloquear el compartimento (L) y deslizarlo hacia afuera.

TENGA EN CUENTA: La eliminación de la batería debe cumplir con las regulaciones locales relacionadas con la eliminación de materiales peligrosos.

NO INICIEAR

Carga USB-A

Esta lámpara contiene un puerto USB-A de 7.5 V 2.1 A ubicado en la parte trasera de la lámpara hacia la base. Los puertos USB pueden cargar elementos como tabletas, teléfonos celulares, etc. Simplemente inserte el cable de carga apropiado en el puerto cuando esté enchufado para comenzar a cargar su dispositivo. Esta lámpara puede cargar dos dispositivos simultáneamente usando la almohadilla inalámbrica y el puerto trasero con cable.

Sheffield
Labs

una marca registrada de
AMG, LLC ENCHANTÉ LITES LLC
NEW YORK, NY 10001

El símbolo "Qi" es una marca comercial de Wireless Power Consortium. Todos los dispositivos móviles con carga inalámbrica incorporada soportan "Qi".

FC

Qi Certified
Wireless Charging
Ready

MANUAL DE USUARIO

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES Y LEA DETENIDAMENTE ANTES DE USAR

Para atención a clientes, información de operación del producto o resolución de problemas, llame sin costo al 1-800-936-3213

IMPORTANTE: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA: PARA PREVENIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, ASEGÚRESE DE QUE LA LÁMPARA NO ESTE CONECTADA HASTA QUE SE COMPLETEN TODOS LOS PASOS PREVIOS.




ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES A LAS PERSONAS, APAGUE LA LÁMPARA Y ESPERE HASTA QUE LA LÁMPARA Y EL ADAPTADOR ESTÉN FRÍOS ANTES DE MANIPULARLOS.

- La cabeza de la lámpara (A) puede calentarse después de varias horas de uso continuo. NO coloque sus manos directamente en el panel LED iluminado.
- Nunca lo use con un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse completamente en las receptáculos del cable de extensión.
- No modifique el enchufe.
- El cabezal de la lámpara suministrado con este dispositivo no puede ser reemplazado por el consumidor.
- No coloque materiales inflamables cerca o encima de la lámpara.
- Asegúrese de que la lámpara no esté instalada junto a las salidas de aire y de que no se encuentre en áreas húmedas.
- SOLO PARA USO EN INTERIORES.

NOTA: Las importantes instrucciones de seguridad de este manual no están destinadas a cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. Debe entenderse que se debe usar el sentido común, y la precaución con cualquier producto eléctrico.

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio o modificación a este producto no reconocido expresamente por Enchanted Living anula la responsabilidad de Enchanted por el correcto funcionamiento del producto. Este producto contiene una batería de botón. Si se daña, podría causar lesiones graves o la muerte. Busque atención médica de inmediato.



INSTRUCTIONS

NOTE: THIS UNIT IS FULLY ASSEMBLED

1. Remove the lamp from the packing, placing the lamp base flat on a steady surface.
2. Connect power connector (I) into power adapter input (J) at the rear-bottom of the lamp.
3. Plug the power adapter (H) into a standard household 120V AC outlet.

• **NOTE: Only use with the supplied power adapter to avoid damage or risk of fire.**

4. Once plugged in, tap the touch sensing control switch (G) to power on the lamp head. The default brightness setting is low. Short taps allow you to toggle through the brightness levels (low, medium, high) and power the lamp head off.
5. To change the color temperature of the light, simply hold your finger down on the touch sensor (G) for 3 seconds at any point when the light is on. The default setting is cool white. To change, simply lift your finger and repeat until you reach your desired color temperature. (cool white, natural daylight, warm white).
6. Click display and alarm functions.

Set time:

To set the time, press the "S" button and the hour will begin to blink. Use the "<" and ">" buttons to adjust. Click "S" again to adjust the minutes, and again to set. Display will stop blinking once complete. Please note that the display will exit the "set" mode if left untouched for over 30 seconds.

24h time modes:

To toggle between 12 (am/pm) and 24-hour time modes on the display, simply click the "<" arrow at any time when not in "set" mode.

Set alarm:

This display features a dual alarm clock which allows for two independent alarms to be set.

Alarm 1: Press the "M" button to enter alarm set mode, and the bell icon "1" should appear on the display. Once it does, press the "S" button to set the alarm time using the arrow keys to adjust and toggle through hours and minutes by clicking "S". Once the hour and minutes for the alarm are set, the display will switch to snooze setting. This allows you to set how long the alarm is silenced for when snooze is pressed. Using the arrow keys, you can set the snooze function from 5 to 30 minutes in intervals of 5. Once the desired snooze length is selected, press "S" one final time and your alarm 1 is set.

Alarm 2: Follow the same steps as setting alarm 1, but instead of pressing "M" once from the main display, press it twice before clicking "S" to set the alarm time. The bell icon "2" will appear indicating this is the alarm you are now setting. To turn either alarm on/off entirely, hold down the SNOOZE button for three seconds from the main clock display, and the corresponding icons will appear on the screen indicating which alarm is on or off. The first long hold will turn alarm 1 on, a second hold will turn alarm 2 on, a third hold will turn both alarms on, and a fourth will turn both off.

Display Brightness:

The LCD display brightness can be adjusted or turned off entirely. To do so, simply click the SNOOZE button at any time when not in "set" mode. The default display setting is high, and can be toggled through medium-bay-off with each consecutive click.

Charging Functions.

Wireless Charging
Center your device on the Qi wireless charging pad (D) and a red indicator light on top of the base will indicate charging. If the red indicator light begins to flash, your device may not be centered on the charger. Once the indicator light turns green, charging is complete.

Battery Replacement

This lamp uses a CR2032 button-cell battery as a memory backup for the clock display. The battery compartment (L) is located on the back of the lamp. To remove/replace the battery, use a screwdriver to unlock the compartment (L) and slide it out.

PLEASE NOTE: Battery disposal should be in compliance with local regulations pertaining to the disposal of hazardous materials.

DO NOT INCINERATE


USB-A Charging

This lamp contains a 7.5V, 2.1A USB-A port (K) located at the rear of the lamp towards the base. USB ports can charge items such as tablets, cellular phones, etc. Simply insert the appropriate charging cable into the port (K) when plugged in to begin charging your device. This lamp can charge two devices simultaneously using the wireless pad (D) and wired rear port (K).



The "Qi" symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium. All mobile devices with integrated wireless charging support Qi.

Sheffield LABS
an ENCHANTE brand
© 2021-2022 ENCHANTE ACCESSORIES, INC.
AUG, NJ 07001
NEW YORK, NY 10001



PRODUCT SPECIFICATIONS

Lumens:	180-230 LM
Total Wattage:	27 W
Power Adaptor:	12 V / 2.5 A
Wireless Charger Output:	5 W
Color Temperature:	5500K $\pm$ 500 4200K $\pm$ 400K 3000K $\pm$ 280K
USB-A Port Output:	5V/2.1A

PRODUCT MAINTENANCE


1. Always ensure the power is OFF and the lamp has cooled down before performing any maintenance, cleaning or adjustments.
2. To avoid injury or damage to the lamp, ensure that the adapter and any screws are secure before reconnecting to power.
3. To clean, wipe with a damp or dry clean cloth. Never soak the lamp with water.

FCC PART 15

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Class B Limits: This equipment is designed to operate in accordance with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.



NEWPORT

LÁMPARA MULTIFUNCION DE ESCRITORIO LED

Gracias por haber comprado un producto Sheffield Labs. Todos los productos Sheffield Labs han sido cuidadosamente diseñados y probados en fábrica para asegurar su durabilidad bajo condiciones normales de uso. Desarrollamos nuestros productos para una instalación sencilla. Siga estas instrucciones para instalar fácilmente su lámpara de escritorio Sheffield Labs.