


尺寸:60mm*70mm 骑马钉 书写纸

60mm

70mm

True Wireless Earbuds
EA10



User Guide

English.....05

Deutsch.....08

Español.....12

Français.....16

Italiano.....20

Manual & Q&A.....25

1. Package Accessories

2* Bluetooth-Kopfhörer

1* Ladestation

1* USB-Kabel

1* Handbuch

3* Paar Ohrstöpsel

2* Auricolare Bluetooth


1* Containér di Ricarica


1* Cavo USB

1* Manuale di Istruzioni

3* Coppe di Gommici

2. Product introduction





1. MFB

2. LED Indicators of Earbuds

3. Charging Press on Earbuds

4. USB Charging Case

5. LED Indicator of Charging Case

1. MFB

2. LED Anzeige der Kopfhörer

3. Ladeknopf an den Kopfhörern

4. USB-Ladestation

5. LED Anzeige der Ladestation

1. MFB

2. Indicateur LED de auriculaires

3. Pous de charge sur les écouteurs

4. Station de charge USB

5. Indicateur LED de la boîte de charge

1. MFB


2. Indicare LED degli auricolari

3. Piu di ricarica agli auricolari

4. Stazione di carica USB

5. Indicare LED della Casella di Ricarica

Usage Instructions



1. How to use:

First, enter the pairing mode "TA10" on your mobile phone, then turn off the earbuds and put them into the charging case, and turn it on for 30s, that is, reset is successful.

3. How to control

Turn on

Hold the touch from the charging case (press and hold the MFB button for 2s)

Turn off

Put the touch into the charging case (press and hold the MFB button for 2s)

Play/pause

Click the MFB button on L/R

Previous/next

Double click the MFB button on L/R

Answer/charging up the call

Click the MFB button during a call

Reject the call

Press and hold the MFB button for 2s during a call

Answer voice assistant

Press and hold the MFB button for 2s

4. How to reset:

First, enter the pairing mode "TA10" on your mobile phone, then turn off the earbuds and put them into the charging case, and turn it on for 30s, that is, reset is successful.

3. How to control

Turn on

Hold the touch from the charging case (press and hold the MFB button for 2s)

Turn off

Put the touch into the charging case (press and hold the MFB button for 2s)

Play/pause

Click the MFB button on L/R

Previous/next

Double click the MFB button on L/R

Answer/charging up the call

Click the MFB button during a call

Reject the call

Press and hold the MFB button for 2s during a call

Answer voice assistant

Press and hold the MFB button for 2s

4. Product Parameters

Version	5.0
Support protocol	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Working distance	100m (barrier-free)
Working time	Up to 4 hours (times by volume level and audio content)
Single earbuds charging case battery capacity	40mAh/400mAh
Charging time	Up to 1 hour
Input current	500mA

After-sales Service

Our support service is friendly and fast, please contact us if you need our help in following:
Technical Support
Please go to our Perfect Condition.
Others: Please go to the display of the Amazon Return Window are also accepted.
Email: support@yogotec.com

Gebrauchsanweisung



1. Bitte entfernen Sie den Isolationsfilm und laden Sie das Gerät vor Gebrauch vollständig auf.

1. Wie kann man koppeln?

1. Anweisungen zur Verwendung des Stereo-Modus:

Halten Sie die Kopfhörer aus der Ladestation heraus. Halten Sie unter dem ausgeschalteten Zustand die Multifunktions- / Ladeknopf gedrückt, um die Kopfhörer in den Paarungsmodus zu versetzen. Nach 3 Sekunden wird das linke und rechte Kopfhörer gleichzeitig aktiviert. Die Multifunktions- / Ladeknopf wird blau leuchten. Wenn Sie die Kopfhörer mit einem anderen Gerät koppeln möchten, drücken Sie die Multifunktions- / Ladeknopf für 2 Sekunden, um die Kopfhörer zurück in den Paarungsmodus zu versetzen.

2. Anweisungen zur Verwendung des Mono-Modus:

Halten Sie einen Kopfhörer aus der Ladestation heraus. Halten Sie unter dem ausgeschalteten Zustand die Multifunktions- / Ladeknopf gedrückt, um die Kopfhörer in den Mono-Modus zu versetzen. Nach 3 Sekunden wird das linke oder rechte Kopfhörer gleichzeitig aktiviert. Die Multifunktions- / Ladeknopf wird blau leuchten. Wenn Sie die Kopfhörer mit einem anderen Gerät koppeln möchten, drücken Sie die Multifunktions- / Ladeknopf für 2 Sekunden, um die Kopfhörer zurück in den Paarungsmodus zu versetzen.

3. Wie kann man zurücksetzen:

Drücken Sie zunächst den Kopfhörer "TA10" auf dem Handy. Schalten Sie bitte die Kopfhörer aus und setzen Sie die Ladestation ein. Nach 30 Sekunden wird das Zurücksetzen erfolgreich.

3. Wie kann man steuern?

Einstecken

Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladestation heraus, und steuern Sie die Multifunktions- / Ladeknopf gedrückt.

Ausstecken

Setzen Sie die Kopfhörer in die Ladestation ein, um sie zu laden. Die Multifunktions- / Ladeknopf wird blau leuchten.

Wiedergabe / Pause

Drücken Sie die MFB-Taste auf dem L/R-Kopfhörer.

Voriges / Nächstes

Drücken Sie doppelt die MFB-Taste auf dem L/R-Kopfhörer.

Anruferbelegen / Belegen

Drücken Sie die MFB-Taste auf dem L/R-Kopfhörer.

Anruf ablehnen

Halten Sie die MFB-Taste auf dem L/R-Kopfhörer 2 Sekunden gedrückt.

Aufheben des Ohrschutzes

Halten Sie die MFB-Taste auf dem L/R-Kopfhörer 2 Sekunden gedrückt.

Instrucciones de uso



1. Retire el adhesivo de aislamiento y cargue completamente el dispositivo de uso.

1. Modo de emparejar

1. Instrucciones de uso en modo Bluetooth:

Retire los auriculares de la caja de carga y el estado de apagado, mantenga presionado el botón MFB durante 3 segundos para encenderlos. Los auriculares responderán directamente al dispositivo y se activará el modo de emparejamiento. Después de esto, el indicador del auricular izquierdo parpadeará en rojo y azul alternadamente, mientras el indicador del auricular derecho está apagado. Active el Bluetooth móvil (iOS/Android) y empareje los auriculares con su dispositivo.

2. Instrucciones de uso en modo de solo auricular:

Retire un auricular de la caja de carga y en el estado de apagado, mantenga presionado el botón MFB durante 3 segundos para encenderlo. Cuando el indicador de ese auricular parpadee en rojo y azul alternadamente, active el Bluetooth móvil y busque "TA10" para emparejarlo. El dispositivo entrará en un estado de emparejamiento en 30 segundos.

3. Cómo reiniciar:

Primero desactive el emparejamiento "TA10" en el móvil. Luego coloque los auriculares y colóquelos en la caja de carga, apáguelos en reposo durante 30 segundos, en el caso, el reinicio es exitoso.

3. Control

Encendido

Retire los auriculares de la caja de carga y se activarán automáticamente. Mantenga presionado el botón MFB durante 3 segundos.

Apagado

Coloque los auriculares en la caja de carga y se apagarán automáticamente. Mantenga presionado el botón MFB durante 3 segundos.

Reproducción / Pausa

Haga clic en el botón MFB del L/R.

Control de volumen

Haga doble clic en el botón MFB del L/R.

Control de llamada

Haga clic en el botón MFB del L/R.

Rechazar llamada

Mantenga presionado el botón MFB durante 2 segundos.

Activar el asistente de voz

Mantenga presionado el botón MFB durante 2 segundos.


4. Especificaciones y parámetros

Version	5.0
Acuerdos de soporte	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Distancia	100m (sin obstáculos)
Duración	Hasta 4 horas (depende del nivel de volumen y el contenido de audio)
Capacidad de la batería del auricular / capacidad de la caja de carga	40mAh / 400mAh
Recarga de carga	Hasta 1 hora
Corriente de entrada	500mA

After-sales Service

Ofrecemos servicio de atención al cliente amigable y sin complicaciones, contáctenos si necesita ayuda o si tiene problemas.
- Soporte técnico
- Caso que no sea perfecto, etc.
- También se aceptan pedidos más allá de la fecha límite de la ventana de devolución de Amazon.
Correo electrónico: support@yogotec.com

Instructions d'utilisation



1. Retirez l'adhésif d'isolation et chargez complètement le dispositif avant utilisation.

1. Mode Bluetooth (instructions)

Retirez les écouteurs de la boîte de charge et appuyez sur le bouton de multifonction pendant 3 secondes pour allumer les écouteurs en état d'attente de connexion. Le bouton de multifonction clignote alternativement en rouge et bleu. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile (iOS/Android) et appairez les écouteurs.

2. Comment coupler

1. Mode Bluetooth (instructions)

Retirez les écouteurs de la boîte de charge et appuyez sur le bouton de multifonction pendant 3 secondes pour allumer les écouteurs en état d'attente de connexion. Le bouton de multifonction clignote alternativement en rouge et bleu. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile (iOS/Android) et appairez les écouteurs.

2. Comment coupler

1. Mode Bluetooth (instructions)

Retirez les écouteurs de la boîte de charge et appuyez sur le bouton de multifonction pendant 3 secondes pour allumer les écouteurs en état d'attente de connexion. Le bouton de multifonction clignote alternativement en rouge et bleu. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile (iOS/Android) et appairez les écouteurs.

3. Comment réinitialiser:

Tout d'abord, supprimez le périphérique « EA10 » sur le téléphone et attendez quelques secondes et le reinstatez dans la boîte de charge jusqu'à ce que la réinitialisation soit réussie après 30 secondes.

3. Comment Contrôler

Clavier

Retirez les écouteurs de la boîte de charge pour les allumer automatiquement. Appuyez longuement sur le bouton de multifonction pendant 3 secondes.

Éteindre

Mettez les écouteurs dans la boîte de charge pour les éteindre automatiquement. Appuyez longuement sur le bouton de multifonction pendant 3 secondes.

Reproduction / Pause

Cliquez 2 fois sur le bouton de multifonction de l'écouteur (L/R).

Précédent / Suivant

Cliquez 2 fois sur le bouton de multifonction de l'écouteur (L/R).

Appeler / Répondre

Appuyez longuement sur le bouton de multifonction de l'écouteur (L/R).

Activer l'assistant vocal

Appuyez longuement sur le bouton de multifonction de l'écouteur (L/R).

4. Spécification et Paramètres

Version	5.0
Protocoles de support	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Distance accessible	100 mètres (sans obstacles)
Durée de fonctionnement	Jusqu'à 4 heures (selon le niveau de volume et le contenu audio)
Capacité de la batterie des écouteurs / Capacité de la boîte de charge	40mAh / 400mAh
Temps de charge	Jusqu'à 1 heure
Courant d'entrée	500mA

Service Après-Vente

Notre service pour clients est amical et sans peine, veuillez nous contacter si vous avez besoin de notre aide pour des problèmes techniques.
- Support technique
- Cas qui ne sont pas parfaits, etc.
- Nous acceptons également les commandes au-delà de la date limite d'Amazon Return Window.
Email: support@yogotec.com

Istruzioni per l'uso



1. Rimuovere l'adesivo isolante e caricare completamente il dispositivo prima di procedere all'uso.

2. Accoppiamento

1. Istruzioni sulla modalità di Bluetooth:

Retirare gli auricolari dalla custodia di ricarica premendo e tenendo premuto il tasto MFB per 3 secondi. Gli auricolari si accenderanno e entreranno in modalità di attesa per la connessione. Il pulsante multifunzione cligherà alternativamente in rosso e blu. Attivare il Bluetooth sul telefono mobile (iOS/Android) e accoppiare gli auricolari.

2. Accoppiamento

1. Istruzioni sulla modalità di Bluetooth:

Retirare gli auricolari dalla custodia di ricarica premendo e tenendo premuto il tasto MFB per 3 secondi. Gli auricolari si accenderanno e entreranno in modalità di attesa per la connessione. Il pulsante multifunzione cligherà alternativamente in rosso e blu. Attivare il Bluetooth sul telefono mobile (iOS/Android) e accoppiare gli auricolari.

3. Istruzioni sul Reset:

Prima di tutto, cancellare il dispositivo "EA10" dal telefono e attendere alcuni secondi e reinserirlo nella custodia di carica, attendere 30s e il reset viene completato con successo.

3. Operazioni

Accensione

Prendendo gli auricolari fuori dalla custodia di ricarica, premendo e tenendo premuto il tasto MFB per 3s.

Spegnere

Prendendo gli auricolari dalla custodia di ricarica, premendo e tenendo premuto il tasto MFB per 3s.

Reproduzione / Pausa

Prendendo una volta volta il tasto MFB sull'auricolare L/R.

Precedente / Successivo

Prendendo due volte consecutive il tasto MFB sull'auricolare L/R.

Prendere una chiamata

Prendendo una volta volta il tasto MFB sull'auricolare L/R durante la chiamata.

Attivare l'assistente vocale

Prendendo e tenendo premuto il tasto MFB sull'auricolare L/R per 2s.

4. Specifiche Tecniche

Version	5.0
Protocol Support	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Distance Operative	100m (Senza ostacoli)
Autonomia	Fino a 4 ore (Dipende al volume e al contenuto audio)
Capacità della batteria di singolo auricolare/capacità della scatola di ricarica	40mAh / 400mAh
Temps de charge	Fino a 1h
Corrente di ingresso	500mA

FCC Conditions

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU Conformity Statement

2012/23/EC (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in your local authority upon the purchase of equivalent new equipment, or disposed of it at designated collection points. For more information see: www.ecypt.europa.eu

Service After-Sales

Our support service is friendly and fast, please contact us if you need our help in following:
Technical Support
Please go to our Perfect Condition.
Others: Please go to the display of the Amazon Return Window are also accepted.
Email: support@yogotec.com

FCC Conditions

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU Conformity Statement

2012/23/EC (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in your local authority upon the purchase of equivalent new equipment, or disposed of it at designated collection points. For more information see: www.ecypt.europa.eu

Service After-Sales

Our support service is friendly and fast, please contact us if you need our help in following:
Technical Support
Please go to our Perfect Condition.
Others: Please go to the display of the Amazon Return Window are also accepted.
Email: support@yogotec.com

Handbook Download





Q & A

NORTH AMERICA

EUROPE

ASIA PACIFIC

E-mail: support@yogotec.com

CE

RoHS

REACH