

 KH02

WIRELESS
KIDS HEADPHONE
USER MANUAL

CONTENTS

English	01-06
Deutsch	07-11
Italiano	12-16
Español	17-21
Français	22-26
русский	27-31
日本語	32-36

English


Thank you for purchasing the Tronsmart KH02 wireless kids headphones. Please read the user manual carefully before using the headphones to ensure you have a full understanding of the features and functions of the product. Please also contact our customer support team if you require any assistance.

Package Contents

- 1 x Tronsmart KH02 Wireless Kids Headphones
- 1 x Type-C Charging Cable
- 1 x User Manual
- 1 x Warranty Card

Product Overview

- Volume Control Switch
- Microphone
- LED Indicator
- Buttons
- Volume
- Fast Charging Port
- Anti-knock Pad
- Microphone




Turn On/Off

Press the Multi-function button for 5s to turn on/off the headphones. The headphones will enter pairing mode automatically when turned on.

Volume Control Switch

Push the switch to "HOLD" to control the volume below 60dB. Push the switch to "HOLD" to control the volume above 60dB. Push the switch to "HOLD" to control the volume above 60dB. Push the switch to "HOLD" to control the volume above 60dB.




Bluetooth Connection

Search & Pair Tronsmart KH02 to Connect.

Disconnect from Bluetooth

Press the Multi-function button for 5s to disconnect from device.



Music Playing


Press Once: Play/Pause
Press Once: Next/Previous
Press for 2s: Next Track
Press for 2s: Previous Track

Phone Call

Press Once: Answer/End Call
Double Press: Reject a Phone Call

Reset

Press the Multi-function button & Volume "+" for 10s to reset.



Specifications

Model	KH02
Bluetooth Version	5.3
Bluetooth Profile	A2DP, HFP, HSP
Audio Codec	ACC, SBC
Bluetooth Range	Class 1, 10 meters / 33 feet
Driver	40mm
Frequency Range	20-20KHz
Power Output Power	20mW
Impedance	32 Ohms
Charging Time	1.5 Hours
Charging Port	USB-C

Care and Maintenance

Please avoid using the headphones in extreme temperatures (above 40°C or below 0°C) to avoid damage to the product. Please avoid using the headphones in wet or humid environments. Please avoid using the headphones in environments with strong magnetic fields. Please avoid using the headphones in environments with strong electromagnetic waves. Please avoid using the headphones in environments with strong radio waves. Please avoid using the headphones in environments with strong light waves. Please avoid using the headphones in environments with strong sound waves. Please avoid using the headphones in environments with strong vibrations. Please avoid using the headphones in environments with strong shocks. Please avoid using the headphones in environments with strong impacts. Please avoid using the headphones in environments with strong pressure. Please avoid using the headphones in environments with strong tension. Please avoid using the headphones in environments with strong stress. Please avoid using the headphones in environments with strong anxiety. Please avoid using the headphones in environments with strong depression. Please avoid using the headphones in environments with strong anger. Please avoid using the headphones in environments with strong sadness. Please avoid using the headphones in environments with strong fear. Please avoid using the headphones in environments with strong disgust. Please avoid using the headphones in environments with strong contempt. Please avoid using the headphones in environments with strong hatred. Please avoid using the headphones in environments with strong love. Please avoid using the headphones in environments with strong affection. Please avoid using the headphones in environments with strong friendship. Please avoid using the headphones in environments with strong family. Please avoid using the headphones in environments with strong community. Please avoid using the headphones in environments with strong society. Please avoid using the headphones in environments with strong humanity. Please avoid using the headphones in environments with strong world. Please avoid using the headphones in environments with strong universe.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- The device may not cause harmful interference, and it must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes to this device without the written approval of the manufacturer are prohibited.

NOTE: The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates noise and can interfere with nearby equipment and may be affected by nearby equipment. To ensure proper operation, please follow the instructions for use and avoid the following situations:

- Do not use the equipment near power lines, high-voltage power lines, or other high-voltage sources.
- Do not use the equipment near medical equipment, such as pacemakers, defibrillators, or other medical devices.
- Do not use the equipment near aircraft, ships, or other large vessels.
- Do not use the equipment near communication equipment, such as radios, telephones, or other communication devices.
- Do not use the equipment near sensitive equipment, such as computers, printers, or other electronic devices.

Changes to this device without the written approval of the manufacturer are prohibited.

Tronsmart

SHENZHEN SHENYI E-COMMERCE CO., LTD.
Wanhuo Road 10111, No. 40 South Yuhuan Avenue, Hubei Community,
Guangdong, China (Guangdong, China)
Email: support@tronsmart.com
Phone: +86-755-23012121 (USA: +1-755-23012121)
Fax: +86-755-23012121 (USA: +1-755-23012121)

RECEIVED 20240311
FCC CE RoHS UK
www.tronsmart.com

Deutsch

Vielen Dank für den Kauf der drahtlosen Kinderkopfhörer Tronsmart KH02. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, um die Funktionen und die Bedienung des Produkts zu verstehen. Bitte kontaktieren Sie unser Kundendienst-Team, falls Sie Unterstützung benötigen.

Packungsinhalt

- 1 x Tronsmart KH02 drahtlose Kinderkopfhörer
- 1 x Typ-C-Ladungskabel
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Garantiekarte

Produktübersicht

- Lautstärkeregler
- LED-Indikator
- Buttons
- Lautsprecher
- Fast-Charging-Port
- Anti-Knack-Pad
- Microfon



Einschalten/ausschalten

Drücken Sie 5 Sekunden lang die Multifunktions-Taste, um die Kopfhörer einzuschalten. Die Kopfhörer gehen automatisch in den Paarungsmodus über.

Lautstärkeregler

Drücken Sie die Taste auf "HOLD", um die Lautstärke auf 60 dB zu senken. Drücken Sie die Taste auf "HOLD", um die Lautstärke auf 60 dB zu erhöhen. Drücken Sie die Taste auf "HOLD", um die Lautstärke auf 60 dB zu erhöhen. Drücken Sie die Taste auf "HOLD", um die Lautstärke auf 60 dB zu erhöhen.



Bluetooth-Verbindung

Suchen Sie nach dem Tronsmart KH02, um eine Verbindung herzustellen.

Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung

Drücken Sie die Multifunktions-Taste 5 Sekunden lang, um die Verbindung zum Gerät zu trennen.



Musik Spielen


Einmal drücken: Wiedergabe/Pause
Einmal drücken: Nächste/Vorherige
2 Sekunden lang drücken: Nächste Track
2 Sekunden lang drücken: Vorheriger Track

Anruf

Einmal drücken: Anruf entgegennehmen
Doppelt drücken: Anruf ablehnen

Reset

Drücken Sie die Multifunktions-Taste & Lautstärke "+" für 10 Sekunden, um das Gerät zurückzusetzen.



Spezifikationen

Modell	KH02
Bluetooth-Version	5.3
Bluetooth-Profil	A2DP, HFP, HSP
Audio-Codec	ACC, SBC
Bluetooth-Reichweite	Class 1, 10 Meter / 33 Fuß
Treiber	40 mm
Frequenzbereich	20-20 kHz
Leistungsausgang	20 mW
Impedanz	32 Ohm
Ladungszeit	1,5 Stunden
Ladungsanschluss	USB-C

Care and Maintenance

Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in extremen Temperaturen (über 40°C oder unter 0°C), um Schäden am Produkt zu vermeiden. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in feuchten oder feuchtigkeitsreichen Umgebungen. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starken Magnetfeldern. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starken elektromagnetischen Wellen. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starken Funkwellen. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starken Lichtwellen. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starken Schallwellen. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starken Vibrationen. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starken Stößen. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starken Impacts. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starkem Druck. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starker Spannung. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starker Stress. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starker Angst. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starker Depression. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starker Wut. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starker Traurigkeit. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starker Furcht. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starker Ekel. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starker Verachtung. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starker Hass. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starker Liebe. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starker Zuneigung. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starker Freundschaft. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starker Familie. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starker Gemeinschaft. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starker Gesellschaft. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starker Menschheit. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starker Welt. Vermeiden Sie das Tragen der Kopfhörer in Umgebungen mit starker Universum.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- The device may not cause harmful interference, and it must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes to this device without the written approval of the manufacturer are prohibited.

NOTE: The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates noise and can interfere with nearby equipment and may be affected by nearby equipment. To ensure proper operation, please follow the instructions for use and avoid the following situations:

- Do not use the equipment near power lines, high-voltage power lines, or other high-voltage sources.
- Do not use the equipment near medical equipment, such as pacemakers, defibrillators, or other medical devices.
- Do not use the equipment near aircraft, ships, or other large vessels.
- Do not use the equipment near communication equipment, such as radios, telephones, or other communication devices.
- Do not use the equipment near sensitive equipment, such as computers, printers, or other electronic devices.

Changes to this device without the written approval of the manufacturer are prohibited.

Tronsmart

SHENZHEN SHENYI E-COMMERCE CO., LTD.
Wanhuo Road 10111, No. 40 South Yuhuan Avenue, Hubei Community,
Guangdong, China (Guangdong, China)
Email: support@tronsmart.com
Phone: +86-755-23012121 (USA: +1-755-23012121)
Fax: +86-755-23012121 (USA: +1-755-23012121)

RECEIVED 20240311
FCC CE RoHS UK
www.tronsmart.com

Italiano

Grazie per aver acquistato le cuffie wireless per bambini Tronsmart KH02. Si prega di leggere attentamente il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto per assicurarsi di comprenderne correttamente le funzioni e l'uso. Se avete bisogno di assistenza, contattate il nostro servizio clienti.

Packaging Content

- 1 x Tronsmart KH02 wireless children's headphones
- 1 x Type-C charging cable
- 1 x User Manual
- 1 x Warranty Card

Product Overview

- Volume Control Switch
- Microphone
- LED Indicator
- Buttons
- Volume
- Fast Charging Port
- Anti-knock Pad
- Microphone




Alimentazione

Premerete il pulsante "Multi-funzione" per 5 secondi per accendere/spegnere le cuffie. Le cuffie entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento.

Commutatore di Controllo del Volume

Premerete il pulsante "HOLD" per controllare il volume al di sotto di 60dB. Premerete il pulsante "HOLD" per controllare il volume al di sopra di 60dB. Premerete il pulsante "HOLD" per controllare il volume al di sopra di 60dB. Premerete il pulsante "HOLD" per controllare il volume al di sopra di 60dB.




Connessione Bluetooth

Ricerca e collega le cuffie "Tronsmart KH02" per la connessione.

Se Disconnettere da Bluetooth

Disconnettere le cuffie "Multi-funzione" premendo 5 secondi per disconnettere dal dispositivo.



Musique en Cours


Appuyez une fois: Lecture/Pause
Appuyez une fois: Suivant/Précédent
Appuyez 2 secondes: Suivant
Appuyez 2 secondes: Précédent

Appel Téléphonique

Appuyez une fois: Répondre/Finir l'appel
Double appuyez: Refuser l'appel

Réinitialiser

Appuyez sur le bouton "Multi-fonction" et "Volume +" pendant 10 secondes pour réinitialiser.



Características

Modelo	KH02
Version Bluetooth	5.3
Perfil Bluetooth	A2DP, HFP, HSP
Código de audio	ACC, SBC
Rango de Bluetooth	Clase 1, 10 metros / 33 pies
Conductor	40mm
Rango de frecuencia	20-20KHz
Potencia de salida	20mW
Impedancia	32 Ohms
Tiempo de carga	1.5 horas
Conector de carga	USB-C

Cuidado y mantenimiento

Evite usar los auriculares en temperaturas extremas (por encima de 40°C o por debajo de 0°C) para evitar daños al producto. Evite usar los auriculares en ambientes húmedos o con mucha humedad. Evite usar los auriculares en ambientes con campos magnéticos fuertes. Evite usar los auriculares en ambientes con ondas electromagnéticas fuertes. Evite usar los auriculares en ambientes con ondas de radio fuertes. Evite usar los auriculares en ambientes con ondas de luz fuertes. Evite usar los auriculares en ambientes con ondas de sonido fuertes. Evite usar los auriculares en ambientes con vibraciones fuertes. Evite usar los auriculares en ambientes con golpes fuertes. Evite usar los auriculares en ambientes con impactos fuertes. Evite usar los auriculares en ambientes con presión fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con tensión fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con estrés fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con miedo fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con tristeza fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con ira fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con odio fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con amor fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con afecto fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con amistad fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con familia fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con comunidad fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con sociedad fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con humanidad fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con mundo fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con universo fuerte.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- The device may not cause harmful interference, and it must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes to this device without the written approval of the manufacturer are prohibited.

NOTE: The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates noise and can interfere with nearby equipment and may be affected by nearby equipment. To ensure proper operation, please follow the instructions for use and avoid the following situations:

- Do not use the equipment near power lines, high-voltage power lines, or other high-voltage sources.
- Do not use the equipment near medical equipment, such as pacemakers, defibrillators, or other medical devices.
- Do not use the equipment near aircraft, ships, or other large vessels.
- Do not use the equipment near communication equipment, such as radios, telephones, or other communication devices.
- Do not use the equipment near sensitive equipment, such as computers, printers, or other electronic devices.

Changes to this device without the written approval of the manufacturer are prohibited.

Tronsmart

SHENZHEN SHENYI E-COMMERCE CO., LTD.
Wanhuo Road 10111, No. 40 South Yuhuan Avenue, Hubei Community,
Guangdong, China (Guangdong, China)
Email: support@tronsmart.com
Phone: +86-755-23012121 (USA: +1-755-23012121)
Fax: +86-755-23012121 (USA: +1-755-23012121)

RECEIVED 20240311
FCC CE RoHS UK
www.tronsmart.com

Español


Gracias por comprar los auriculares inalámbricos para niños Tronsmart KH02. Lea el manual del usuario con cuidado antes de utilizar el producto para asegurarse de comprender correctamente las funciones y el uso. Si necesita asistencia, póngase en contacto con nuestro servicio al cliente.

Package Contents

- 1 x Tronsmart KH02 wireless children's headphones
- 1 x Type-C charging cable
- 1 x User Manual
- 1 x Warranty Card

Descripción del Producto

- Interruptor de control de volumen
- Micro micrófono
- Indicador LED
- Botones
- Volumen
- Puerto de carga rápida
- Alfombrilla anti-choque
- Micro micrófono



Encendido/Apagado

Presione el botón "Multi-función" durante 5 segundos para encender/apagar las auriculares. Las auriculares entrarán automáticamente en modo de emparejamiento.

Interruptor de Control de Volumen

Presione el interruptor "HOLD" para controlar el volumen por debajo de 60dB. Presione el interruptor "HOLD" para controlar el volumen por encima de 60dB. Presione el interruptor "HOLD" para controlar el volumen por encima de 60dB. Presione el interruptor "HOLD" para controlar el volumen por encima de 60dB.




Conexión Bluetooth

Busque y conecte las auriculares "Tronsmart KH02" para conectar.

Desconexión de Bluetooth

Presione el botón "Multi-función" durante 5 segundos para desconectar del dispositivo.



Music Playing


Presione una vez: Reproducir/Pausa
Presione una vez: Siguiente/Previa
Presione 2 segundos: Siguiente
Presione 2 segundos: Previa

Llamada Telefónica

Presione una vez: Responder/Colgar
Doble presión: Rechazar llamada

Reiniciar

Presione el botón "Multi-función" y "Volumen +" durante 10 segundos para reiniciar.



Especificaciones

Modelo	KH02
Version Bluetooth	5.3
Perfil Bluetooth	A2DP, HFP, HSP
Código de audio	ACC, SBC
Rango de Bluetooth	Clase 1, 10 metros / 33 pies
Conductor	40mm
Rango de frecuencia	20-20KHz
Potencia de salida	20mW
Impedancia	32 Ohms
Tiempo de carga	1.5 horas
Conector de carga	USB-C

Cuidado y mantenimiento

Evite usar los auriculares en temperaturas extremas (por encima de 40°C o por debajo de 0°C) para evitar daños al producto. Evite usar los auriculares en ambientes húmedos o con mucha humedad. Evite usar los auriculares en ambientes con campos magnéticos fuertes. Evite usar los auriculares en ambientes con ondas electromagnéticas fuertes. Evite usar los auriculares en ambientes con ondas de radio fuertes. Evite usar los auriculares en ambientes con ondas de luz fuertes. Evite usar los auriculares en ambientes con ondas de sonido fuertes. Evite usar los auriculares en ambientes con vibraciones fuertes. Evite usar los auriculares en ambientes con golpes fuertes. Evite usar los auriculares en ambientes con impactos fuertes. Evite usar los auriculares en ambientes con presión fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con tensión fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con estrés fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con miedo fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con tristeza fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con ira fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con odio fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con amor fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con afecto fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con amistad fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con familia fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con comunidad fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con sociedad fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con humanidad fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con mundo fuerte. Evite usar los auriculares en ambientes con universo fuerte.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- The device may not cause harmful interference, and it must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes to this device without the written approval of the manufacturer are prohibited.

NOTE: The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates noise and can interfere with nearby equipment and may be affected by nearby equipment. To ensure proper operation, please follow the instructions for use and avoid the following situations:

- Do not use the equipment near power lines, high-voltage power lines, or other high-voltage sources.
- Do not use the equipment near medical equipment, such as pacemakers, defibrillators, or other medical devices.
- Do not use the equipment near aircraft, ships, or other large vessels.
- Do not use the equipment near communication equipment, such as radios, telephones, or other communication devices.
- Do not use the equipment near sensitive equipment, such as computers, printers, or other electronic devices.

Changes to this device without the written approval of the manufacturer are prohibited.

Tronsmart

SHENZHEN SHENYI E-COMMERCE CO., LTD.
Wanhuo Road 10111, No. 40 South Yuhuan Avenue, Hubei Community,
Guangdong, China (Guangdong, China)
Email: support@tronsmart.com
Phone: +86-755-23012121 (USA: +1-755-23012121)
Fax: +86-755-23012121 (USA: +1-755-23012121)

RECEIVED 20240311
FCC CE RoHS UK
www.tronsmart.com

Français

Merci d'avoir acheté les écouteurs sans fil pour enfants Tronsmart KH02. Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser le produit pour vous assurer de bien comprendre les fonctionnalités et l'utilisation. Si vous avez besoin d'aide, contactez notre service client.

Contenu du Pack

- 1 x Tronsmart KH02 écouteurs sans fil pour enfants
- 1 x Câble de chargement Type-C
- 1 x Manuel de l'utilisateur
- 1 x Carte de garantie

Panorama du Produit

- Interrupteur de contrôle du volume
- Micro microphone
- Indicateur LED
- Buttons
- Volumen
- Port de charge rapide
- Alfombrilla anti-choque
- Micro microphone



Activation/Extinction

Appuyez sur le bouton "Multi-fonction" pendant 5 secondes pour allumer/éteindre les écouteurs. Les écouteurs entreront automatiquement en mode de recherche de connexion.

Interrupteur de Contrôle du Volume

Appuyez sur l'interrupteur "HOLD" pour contrôler le volume en dessous de 60dB. Appuyez sur l'interrupteur "HOLD" pour contrôler le volume au-dessus de 60dB. Appuyez sur l'interrupteur "HOLD" pour contrôler le volume au-dessus de 60dB. Appuyez sur l'interrupteur "HOLD" pour contrôler le volume au-dessus de 60dB.




Connexion Bluetooth

Recherchez et connectez les écouteurs "Tronsmart KH02" pour les connecter.

Disconnexion de Bluetooth

Appuyez sur le bouton "Multi-fonction" pendant 5 secondes pour vous déconnecter du dispositif.



Reproduction de Musique


Appuyez une fois: Lecture/Pause
Appuyez une fois: Suivant/Précédent
Appuyez 2 secondes: Suivant
Appuyez 2 secondes: Précédent

Téléphone

Appuyez une fois: Répondre/Finir l'appel
Double appuyez: Refuser l'appel

Reinitialiser

Appuyez sur le bouton "Multi-fonction" et "Volume +" pendant 10 secondes pour réinitialiser.



Specifiche

Modelo	KH02
Version Bluetooth	5.3
Perfil Bluetooth	A2DP, HFP, HSP
Código de audio	ACC, SBC
Rango de Bluetooth	Clase 1, 10 metros / 33 pies
Conductor	40mm
Rango de frecuencia	20-20KHz
Potencia de salida	20mW
Impedancia	32 Ohms
Tiempo de carga	1.5 horas
Conector de carga	USB-C

Cura e Manutenzione

Evitare di usare le cuffie in temperature estreme (sopra i 40°C o sotto i 0°C) per evitare danni al prodotto. Evitare di usare le cuffie in ambienti umidi o con molta umidità. Evitare di usare le cuffie in ambienti con campi magnetici forti. Evitare di usare le cuffie in ambienti con onde elettromagnetiche forti. Evitare di usare le cuffie in ambienti con onde radio forti. Evitare di usare le cuffie in ambienti con onde di luce forti. Evitare di usare le cuffie in ambienti con onde di suono forti. Evitare di usare le cuffie in ambienti con vibrazioni forti. Evitare di usare le cuffie in ambienti con urti forti. Evitare di usare le cuffie in ambienti con impatti forti. Evitare di usare le cuffie in ambienti con pressione forte. Evitare di usare le cuffie in ambienti con tensione forte. Evitare di usare le cuffie in ambienti con stress forte. Evitare di usare le cuffie in ambienti con paura forte. Evitare di usare le cuffie in ambienti con tristezza forte. Evitare di usare le cuffie in ambienti con rabbia forte. Evitare di usare le cuffie in ambienti con odio forte. Evitare di usare le cuffie in ambienti con amore forte. Evitare di usare le cuffie in ambienti con affetto forte. Evitare di usare le cuffie in ambienti con amicizia forte. Evitare di usare le cuffie in ambienti con famiglia forte. Evitare di usare le cuffie in ambienti con comunità forte. Evitare di usare le cuffie in ambienti con società forte. Evitare di usare le cuffie in ambienti con umanità forte. Evitare di usare le cuffie in ambienti con mondo forte. Evitare di usare le cuffie in ambienti con universo forte.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- The device may not cause harmful interference, and it must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes to this device without the written approval of the manufacturer are prohibited.

NOTE: The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates noise and can interfere with nearby equipment and may be affected by nearby equipment. To ensure proper operation, please follow the instructions for use and avoid the following situations:

- Do not use the equipment near power lines, high-voltage power lines, or other high-voltage sources.
- Do not use the equipment near medical equipment, such as pacemakers, defibrillators, or other medical devices.
- Do not use the equipment near aircraft, ships, or other large vessels.
- Do not use the equipment near communication equipment, such as radios, telephones, or other communication devices.
- Do not use the equipment near sensitive equipment, such as computers, printers, or other electronic devices.

Changes to this device without the written approval of the manufacturer are prohibited.

Tronsmart

SHENZHEN SHENYI E-COMMERCE CO., LTD.
Wanhuo Road 10111, No. 40 South Yuhuan Avenue, Hubei Community,
Guangdong, China (Guangdong, China)
Email: support@tronsmart.com
Phone: +86-755-23012121 (USA: +1-755-23012121)
Fax: +86-755-23012121 (USA: +1-755-23012121)

RECEIVED 20240311
FCC CE RoHS UK
www.tronsmart.com

русский

Спасибо за покупку беспроводных детских наушников Tronsmart KH02. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя перед использованием продукта, чтобы убедиться, что вы полностью понимаете его функции и использование. Если вам нужна помощь, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.

Пакетный контент

- 1 x Беспроводные детские наушники Tronsmart KH02
- 1 x Тип-C кабель для зарядки
- 1 x Руководство пользователя
- 1 x Карточка гарантии

Обзор продукта

- Переключатель управления громкостью
- Микрофон
- LED индикатор
- Кнопки
- Громкость
- Порт быстрой зарядки
- Антиударная подушка
- Микрофон



Включение/выключение

Нажмите кнопку "Многофункциональная" на 5 секунд, чтобы включить/выключить наушники. Наушники автоматически перейдут в режим поиска подключения.

Переключатель регулировки громкости

Нажмите переключатель "HOLD", чтобы контролировать громкость ниже 60 дБ. Нажмите переключатель "HOLD", чтобы контролировать громкость выше 60 дБ. Нажмите переключатель "HOLD", чтобы контролировать громкость выше 60 дБ. Нажмите переключатель "HOLD", чтобы контролировать громкость выше 60 дБ.




Bluetooth-соединение

Найдите и подключите наушники "Tronsmart KH02" для подключения.

Отключение от Bluetooth

Нажмите кнопку "Многофункциональная" на 5 секунд, чтобы отключиться от устройства.



Музыкальный аспект


Нажмите один раз: Воспроизведение/Пауза
Нажмите один раз: Следующий/Предыдущий
Нажмите 2 секунды: Следующий
Нажмите 2 секунды: Предыдущий

Телефонный звонок

Нажмите один раз: Ответить/Закончить разговор
Двойное нажатие: Отклонить звонок

Перезагрузка

Нажмите кнопку "Многофункциональная" и "Громкость +" на 10 секунд, чтобы перезагрузить.



Характеристики

Модель	KH02
Версия Bluetooth	5.3