



English | 中文 | 日本語 | 한국어 | Deutsch

Français | Español | Русский язык | اللغة العربية

How to Improve Translation Accuracy

1. Select the correct language and accent: Ensure the target language and accent settings on the translator device and earphones are correct.
2. Maintain a quiet environment: Use the translator device and earphones in a quiet place to avoid noise interference.
3. Speak clearly: Keep the microphone close to your mouth and speak at a normal pace.
4. Stable network: Ensure the device is connected to a stable Wi-Fi or mobile network.

Bluetooth Connection Issues

How long does the first connection take?

The first connection may take about 30 seconds, please be patient. Subsequent connections will be faster, around 5 seconds.

What if Bluetooth does not connect automatically?

Please ensure that the charging case lid is open or the earbuds have been taken out of the charging case (the lid can be closed after removal). If Bluetooth does not connect automatically (over 30 seconds), go to the "Settings" menu, select "Bluetooth", turn it off and on again, and manually select the Bluetooth name A9 to connect.

Unable to use cellular network?

Check if the SIM card is inserted correctly. Confirm that the SIM card is activated and has internet data.

Unable to connect to Wi-Fi?

Confirm the password is correct, paying attention to uppercase and lowercase letters. Move closer to the router to ensure a strong signal.

If you encounter other issues while using the product, please contact us.

Official website: www.wooask.com
Service: customerservice@wooask.com
Manufacturer: Shenzhen Wooask Technology Co., Ltd.

Address: Room 501, 5th Floor, Building A1, Software Industry Base, Gaixin South 9th Road, Nanshan District, Shenzhen, China

如何提高翻译准确度

1. 选对语言和口音: 确保翻译机和耳机设置的目标语言和口音正确。
2. 保持安静: 在安静的环境中使用翻译机和耳机, 避免噪音干扰。
3. 清晰发言: 麦克风靠近嘴巴, 以正常语速清楚说话。
4. 稳定网络: 确保设备连接稳定的Wi-Fi或移动网络。

蓝牙连接问题

首次连接需要多长时间?

首次连接可能需要约30秒, 请耐心等待。后续连接会更快, 大约5秒。

蓝牙未自动连接怎么办?

请确保充电仓盖打开或耳机已从充电仓拿出 (取出后可随时盖上盖子)。如果蓝牙未自动连接 (超过30秒), 请到“设置”中的“蓝牙”选项, 关闭并重新打开蓝牙, 手动选择蓝牙名称A9进行连接。

无法使用蜂窝网络?

检查SIM卡是否正确插入。
确认SIM卡已激活并具备上网流量。

无法连接Wi-Fi?

确认密码正确, 区分大小写。
靠近路由器, 确保信号强。

如果产品使用中还遇到其他问题, 请联系我们

官方网站: www.wooask.com
客服邮箱: customerservice@wooask.com
制造商: 深圳市贸人科技有限公司
地址: 深圳市南山区高新南九道软件产业基地A1栋裙楼5层501房

翻訳精度を向上させる方法

1. 正しい言語とアクセントを選択する: 翻訳デバイスとイヤホンのターゲット言語とアクセントの設定が正しいことを確認します。
2. 静かな環境を維持する: ノイズ干渉を避けるため、翻訳デバイスとイヤホンは静かな場所で使用してください。
3. はっきりと発音: マイクを口元に近づけ、通常の速度で話してください。
4. 安定したネットワーク: デバイスが安定したWi-Fiまたはモバイルネットワークに接続されていることを確認してください。

Bluetooth接続の問題

初回接続にはどれくらい時間がかかりますか?

初回接続には約30秒かかる場合がありますので、お待ちください。その後は約5秒で接続されます。

Bluetoothが自動接続しない場合はどうすればよいですか?

充電ケースの蓋が開いているか、イヤホンが充電ケースから取り出されていることを確認してください (取り出した後は蓋を閉めても構いません)。Bluetoothが自動接続しない場合 (30秒以上)、「設定」の「Bluetooth」オプションでBluetoothをオンにしてから再度オンにし、手でBluetooth名A9を選択して接続してください。

モバイルネットワークが使えない場合は?

SIMカードが正しく挿入されているか確認してください。SIMカードが有効化されており、インターネットデータがあることを確認してください。

Wi-Fiに接続できない場合は?

パスワードが正しいことを確認し、大文字と小文字を区別してくだい。ルーターに近づいて、信号が強いことを確認してください。

製品の使用中に他の問題が発生した場合は、お問い合わせください。

公式ウェブサイト: www.wooask.com
サービス: customerservice@wooask.com
製造元: 深圳市贸人科技有限公司
住所: Room 501, 5th Floor, Building A1, Software Industry Base, Gaixin South 9th Road, Nanshan District, Shenzhen, China

번역 정확도 향상 방법

1. 올바른 언어와 악센트를 선택하세요: 번역기 장치와 이어폰의 대상 언어와 악센트 설정이 올바르게 확인하세요.
2. 조용한 환경을 유지하세요: 소음 간섭을 피하기 위해 조용한 곳에서 번역기 장치와 이어폰을 사용하세요.
3. 명확한 발음: 마이크를 입 가까이해 두고 정상적인 속도로 말하세요.
4. 안정적인 네트워크: 기기가 안정적인 Wi-Fi 또는 모바일 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요.

블루투스 연결 문제

첫 연결에는 얼마나 걸리나요?

첫 연결에는 약 30초가 소요될 수 있으니 기다려 주세요. 이후 연결은 약 5초 정도 걸립니다.

블루투스가 자동으로 연결되지 않으면 어떻게 해야 하나요?

충전 케이스 뚜껑이 열려 있거나 이어버드가 충전 케이스에서 꺼내졌는지 확인하세요 (꺼낸 후에는 뚜껑을 닫아도 됩니다). 블루투스 기가 자동으로 연결되지 않는 경우(30초 이상), "설정"의 "블루투스" 옵션에서 블루투스를 끄고 다시 켜 후, 수동으로 블루투스 이름 A9를 선택하여 연결하세요.

셀룰러 네트워크를 사용할 수 없나요?

SIM 카드가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. SIM 카드가 활성화되었고 인터넷 데이터가 있는지 확인하세요.

Wi-Fi에 연결할 수 없나요?

비밀번호가 올바르게 확인하고 대소문자를 구분하세요. 라우터에 가까이 이동하여 신호가 강한지 확인하세요.

제품 사용 중 다른 문제가 발생하면 저희에게 연락하세요.

공식 웹사이트: www.wooask.com
서비스: customerservice@wooask.com
제조사: Shenzhen Wooask Technology Co., Ltd.
주소: Room 501, 5th Floor, Building A1, Software Industry Base, Gaixin South 9th Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Wie kann man die Übersetzungsgenauigkeit verbessern?

1. Wählen Sie die richtige Sprache und den richtigen Akzent: Stellen Sie sicher, dass die Zielsprache und die Akzenteneinstellungen auf dem Übersetzungsgerät und den Kopfhörern korrekt sind.
2. Sorgen Sie für eine ruhige Umgebung: Verwenden Sie das Übersetzungsgerät und die Kopfhörer an einem ruhigen Ort, um Lärmbelästigungen zu vermeiden.
3. Sprechen Sie deutlich: Halten Sie das Mikrofon nahe an Ihrem Mund und sprechen Sie in normaler Geschwindigkeit.
4. Stabiler Netzwerk: Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem stabilen Wi-Fi- oder Mobilfunknetz verbunden ist.

Bluetooth-Verbindungsprobleme

Wie lange dauert die erste Verbindung?

Die erste Verbindung kann etwa 30 Sekunden dauern, bitte haben Sie etwas Geduld. Spätere Verbindungen sind schneller, etwa 5 Sekunden.

Was tun, wenn sich Bluetooth nicht automatisch verbindet?

Bitte stellen Sie sicher, dass der Deckel des Ladecases geöffnet ist oder die Kopfhörer aus dem Ladecase entnommen wurden (der Deckel kann nach dem Entfernen geschlossen werden). Wenn sich Bluetooth nicht

automatisch verbindet (über 30 Sekunden), gehen Sie zu "Einstellungen" und dann zu "Bluetooth", schalten Sie Bluetooth aus und wieder ein und wählen Sie manuell den Bluetooth-Namen A9 aus, um eine Verbindung herzustellen.

Kann das Mobilfunknetz nicht genutzt werden?

Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte korrekt eingelegt ist. Bestätigen Sie, dass die SIM-Karte aktiviert ist und über Internetdaten verfügt.

Kann keine Verbindung zu Wi-Fi hergestellt werden?

Stellen Sie sicher, dass das Passwort korrekt ist, und achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung. Gehen Sie näher an den Router, um ein starkes Signal zu gewährleisten.

If you encounter other issues while using the product, please contact us.

Offizielle Website: www.wooask.com
Dienst: customerservice@wooask.com
Hersteller: Shenzhen Wooask Technology Co., Ltd.

Adresse: Room 501, 5th Floor, Building A1, Software Industry Base, Gaixin South 9th Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Comment améliorer la précision de la traduction

1. Sélectionnez la langue et l'accent appropriés : Assurez-vous que les paramètres de langue cible et d'accent du traducteur et des écouteurs sont corrects.
2. Maintenez un environnement calme : Utilisez le traducteur et les écouteurs dans un endroit calme pour éviter les interférences sonores.
3. Parlez clairement : Gardez le microphone près de votre bouche et parlez à un rythme normal.
4. Réseau stable : Assurez-vous que l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile stable.

Problèmes de connexion Bluetooth

Combien de temps prend la première connexion ?

La première connexion peut prendre environ 30 secondes, veuillez patienter. Les connexions suivantes seront plus rapides, environ 5 secondes.

Que faire si Bluetooth ne se connecte pas automatiquement ?

Assurez-vous que le couvercle de l'étui de charge est ouvert ou que les écouteurs ont été retirés de l'étui de charge (le couvercle peut être refermé après le retrait). Si Bluetooth ne se connecte pas automatiquement (plus de

30 secondes), allez dans « Paramètres », puis « Bluetooth », désactivez et réactivez Bluetooth, et sélectionnez manuellement le nom Bluetooth A9 pour vous connecter.

Impossible d'utiliser le réseau mobile ?

Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée. Confirmez que la carte SIM est activée et dispose de données internet.

Impossible de se connecter au Wi-Fi ?

Vérifiez que le mot de passe est correct, en faisant attention aux majuscules et minuscules. Approchez-vous du routeur pour assurer un signal fort.

Si vous rencontrez d'autres problèmes lors de l'utilisation du produit, veuillez nous contacter.

Site officiel: www.wooask.com
Service: customerservice@wooask.com
Fabricant: Shenzhen Wooask Technology Co., Ltd.

Adresse: Room 501, 5th Floor, Building A1, Software Industry Base, Gaixin South 9th Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Cómo mejorar la precisión de la traducción

1. Selecciona el idioma y el acento correctos: Asegúrese de que la configuración del idioma de destino y el acento en el traductor y los auriculares sea correcta.
2. Mantenga un entorno tranquilo: Utilice el traductor y los auriculares en un lugar tranquilo para evitar interferencias de ruido.
3. Hable claramente: Mantenga el micrófono cerca de su boca y hable a un ritmo normal.
4. Red estable: Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi o móvil estable.

Problemas de conexión Bluetooth

¿Cuánto tiempo tarda la primera conexión?

La primera conexión puede tardar unos 30 segundos, por favor sea paciente. Las conexiones posteriores serán más rápidas, alrededor de 5 segundos.

¿Qué hacer si Bluetooth no se conecta automáticamente?

Asegúrese de que la tapa del estuche de carga esté abierta o que los auriculares hayan sido sacados del estuche de carga (la tapa se puede cerrar después de sacarlos). Si Bluetooth no se conecta automáticamente (más de 30 segundos), vaya a "Configuración" y luego a "Bluetooth",

apague y encienda Bluetooth, y seleccione manualmente el nombre Bluetooth A9 para conectarse.

¿No se puede usar la red móvil?

Verifique que la tarjeta SIM esté correctamente insertada. Confirme que la tarjeta SIM está activada y tiene datos de internet.

¿No se puede conectar a Wi-Fi?

Confirme que la contraseña es correcta, prestando atención a mayúsculas y minúsculas. Acérquese al enrutador para asegurar una señal fuerte.

Si encuentra otros problemas al usar el producto, contáctenos.

Sitio web oficial: www.wooask.com
Servicio: customerservice@wooask.com
Fabricante: Shenzhen Wooask Technology Co., Ltd.

Dirección: Room 501, 5th Floor, Building A1, Software Industry Base, Gaixin South 9th Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Как повысить точность перевода

1. Выберите правильный язык и акцент: Убедитесь, что настройки целевого языка и акцента на устройстве-переводчике и наушниках верны.
2. Поддерживайте тишину: Используйте устройство-переводчик и наушники в тихом месте, чтобы избежать шумовых помех.
3. Говорите четко: Держите микрофон близко ко рту и говорите в нормальном темпе.
4. Стабильная сеть: Убедитесь, что устройство подключено к стабильной сети Wi-Fi или мобильной сети.

Проблемы с подключением Bluetooth

Сколько времени занимает первое подключение?

Первое подключение может занять около 30 секунд, пожалуйста, подождите. Последующие подключения будут быстрее, около 5 секунд.

Что делать, если Bluetooth не подключается автоматически?

Убедитесь, что крышка зарядного футляра открыта или наушники извлечены из зарядного футляра (крышку можно закрыть после извлечения). Если Bluetooth не подключается автоматически

(более 30 секунд), перейдите в меню «Настройки», выберите «Bluetooth», выключите и снова включите его и вручную выберите имя Bluetooth A9 для подключения.

Не удается использовать мобильную сеть?

Проверьте, правильно ли вставлена SIM-карта. Убедитесь, что SIM-карта активирована и на ней есть интернет-данные.

Не удается подключиться к Wi-Fi?

Убедитесь, что пароль введен правильно, учитывая регистр букв. Подойдите ближе к роутеру, чтобы обеспечить сильный сигнал.

Если при использовании продукта возникнут другие проблемы, свяжитесь с нами.

Официальный сайт: www.wooask.com
Услуга: customerservice@wooask.com
Производитель: Shenzhen Wooask Technology Co., Ltd.

Адрес: Room 501, 5th Floor, Building A1, Software Industry Base, Gaixin South 9th Road, Nanshan District, Shenzhen, China

الترجمة دقة تحسين كيفية

اللغة إعدادات صحة من تأكد : (الصحيحتين واللهجة اختر الأذن وسماعات الترجمة جهاز في المستهدفة واللهجة الأذن وسماعات الترجمة جهاز استخدم : المكان هدوء على حافظ الضوضاء تداخل لتجنب هادئ مكان في .طبيعية بسرعة وتحدث فكم من قريبا الميكروفون أبق :بوضوح تحدث شبكة أو Wi-Fi شبكة متصلة الجهاز أن من تأكد :مستقرة شبكة مستقرة محمولة .

Bluetooth الاتصال مشاكل

الأولى؛ الاتصال عملية تستغرق الوقت من كم .انتظار يرجى ثانية، 30 حوالي الأولى الاتصال عملية تستغرق د ثوانٍ 5 حوالي أسد، اللاحقة الاتصال عملية ستصبح .

تلقائيا Bluetooth يتصل لم إذا تفعل ماذا

الأذن سماعات إخراج أو الشحن علبة غطاء فتح من التأكد يرجى تلقائيا البلوتوث يتصل لم إذا . (إزالته بعد الغطاء إغلاق يمكن) آخر ثم . "الإعدادات" قائمة إلى فانقل ، (ثانية 30 من أكثر) يدويا اختر ثم ، أخرى مرة شغله ثم تشغيله أوصاف ثم ، "بلوتوث" .للالأذن A9 البلوتوث اسم

الخطوة؟ الشبكة استخدام يمكن لا

صحيح بشكل مثبتة SIM بطاقة أن من تحقق .الإنترنت بيانات على وتحتوي مفعلة SIM بطاقة أن من تأكد .

Wi-Fi شبكة الاتصال يمكن لا

الكبيرة الأحرف إلى الانتباه مع صحيحة، المرور كلمة أن من تأكد والصغيرة .جهاز أقرب .

المنتج، استخدام أثناء أخرى مشاكل واجهت إذا بنا الاتصال يرجى

الرسمي الموقع :www.wooask.com
خدمة :customerservice@wooask.com
المصنعة الشركة : Shenzhen Wooask Technology Co., Ltd.

العنوان : Room 501, 5th Floor, Building A1, Software Industry Base, Gaixin South 9th Road, Nanshan District, Shenzhen, China