

Owner's Manual
Manuel d'utilisation
Manual de instrucciones


munchkin®

Night Light™ Baby In-Sight®

Pivot Car Mirror

Rétroviseur pivotant

Espejo giratorio para auto



KEEP FOR FUTURE REFERENCE
CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE
CONSERVAR PARA CONSULTAS FUTURAS

MKTR0776 REV 3
CCD-0286-000 REV 3

⚠ IMPORTANT INFORMATION

Warning.....5

⚙ INCLUDED PARTS

Included Parts.....6

👉 HOW TO USE

How To Install Batteries.....7

How To Install.....9

How To Use.....10

How To Clean.....11

⚠ IMPORTANT INFORMATION

FCC Information.....12

💬 CUSTOMER SERVICE

Contact Us.....12

⚠ INFORMATION IMPORTANTE

Attention.....14

⚙ PIÈCES INCLUSES

Pièces incluses.....15

👉 MODE D'EMPLOI

Comment installer les piles.....16

Installation.....18

Mode d'emploi.....19

Nettoyage.....20

⚠ INFORMATION IMPORTANTE

Information relative à la FCC.....21

💬 SERVICE À LA CLIENTÈLE

Contactez-nous.....21

⚠ INFORMACIÓN IMPORTANTE

Advertencia.....23

⚙ PIEZAS INCLUIDAS

Piezas incluidas.....24

👉 MODO DE EMPLEO

Instalación de las pilas.....25

Instrucciones de instalación.....27

Modo de empleo.....28

Limpieza.....29

⚠ INFORMACIÓN IMPORTANTE

Información de la FCC.....30

💬 SERVICIO AL CLIENTE

Contacto.....30


IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING:

- Always ensure that mirror is properly secured on the headrest. Check frequently.
- Prevent strangulation or entanglement. Never place in or attach to a crib. Never add strings or ties to the mirror. Never leave child unattended.
- Keep mirror out of baby's reach. Always follow car seat manufacturer's directions for correct installation and position of child safety seat.
- Do not operate while driving vehicle.
- Contains button or coin cell battery. Hazardous if swallowed. A swallowed battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.


ENGLISH
—
ANGLAIS
—
INGLÉS

MIRROR (FRONT)




- a. Frame
- b. Mirror
- c. LED Lighting
- d. ON/OFF Switch
- e. OFF (O)
- f. ON (I)
- g. Buckle
- h. Battery Compartment
- i. Base
- j. Straps
- k. Buckle

MIRROR (BACK)




REMOTE CONTROL (FRONT)



- l. Night Light ON/OFF
- m. Visor Clip
- n. Battery Compartment (CR2032 battery included)

REMOTE CONTROL (BACK)



HOW TO INSTALL BATTERIES

WARNING

INGESTION HAZARD: This product contains a button or coin battery. **DEATH** or serious injury can occur if ingested. A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**. **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**. **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.





WARNING: Contains coin/button battery

BATTERY WARNING

This product contains a CR2032, 3VDC coin battery. A coin battery can cause serious internal chemical burns if swallowed.


- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate. Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 176°F (80°C) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
- Always remove exhausted batteries from product.
- Rechargeable batteries are to be removed before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not short circuit battery terminals.
- Do not submerge in water or other liquids.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Use caution when opening battery compartment as some batteries may leak, explode or catch on fire.



MIRROR BATTERIES

To install four AA/LR6 batteries (not included):


1. Unscrew battery compartment door using Phillips-head screwdriver.
2. Insert four AA/LR6 batteries. Ensure correct polarity as indicated in battery compartment.
3. Close compartment door and tighten screw. Do not overtighten.



REMOTE CONTROL BATTERY

To replace CR2032 button battery (included):


1. Unscrew battery compartment door using Phillips-head screwdriver.
2. Insert new CR2032 battery. Ensure correct polarity as indicated in battery compartment.
3. Close compartment door and tighten screw. Do not overtighten.




HOW TO INSTALL

NOTE: For use on rear headrests. Mirror is not compatible with fixed headrests.


1. Raise headrest if necessary. Wrap straps around back of headrest. Fasten buckles to secure.



2. Tighten straps by pulling strap ends away from buckles. Make sure base is firmly held against headrest.




3. Lower headrest and adjust mirror to desired angle until baby is visible to driver.





HOW TO USE

1. Move ON (I) / OFF (O) switch on back of mirror to ON (I) position.

NOTE: Turn off mirror power when not in use to preserve battery life.



2. On remote control, press button to turn ON/OFF.



ON / OFF (30 MINUTES AUTO SHUT OFF)

- Press to turn ON. Press again to turn OFF
- Light will turn off automatically after 30 minutes

HOW TO CLEAN

Wipe the mirror with a clean, damp cloth. Do not use bleach. Do not submerge in water.

RSS INFORMATION

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference;
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC INFORMATION

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

 **WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to connect the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This CLASS(B) DIGITAL APPARATUS complies with CANADIAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CONTACT US

If you have any questions or wish to provide comments about this product, feel free to contact our Customer Satisfaction team at **1-800-344-2229** (M-T from 8:00am-5:00pm PST and F from 9:00am-1:00pm PST) or visit our website at **www.munchkin.com**.


FRENCH
—
FRANÇAIS
—
FRANÇAIS

INFORMATION IMPORTANTE


! MISE EN GARDE :

- Toujours vérifier si le miroir est bien fixé sur l'appuie-tête. Vérifier fréquemment.
- Éviter les risques d'étranglement ou d'enchevêtrement. Ne jamais placer ou attacher à un lit d'enfant. Ne jamais ajouter de cordes ou d'attaches au miroir. Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- Tenir le miroir garder hors de la portée de bébé. Toujours suivre les instructions du fabricant du siège d'auto pour l'installation et le positionnement appropriés du siège d'enfant.
- Ne pas utiliser en conduisant le véhicule.
- Contient une pile bouton ou une pile en forme de pièce de monnaie. Dangereux si avalé. Une pile avalée peut causer des brûlures chimiques internes en aussi peu que deux heures et entraîner la mort. Mettre les piles au rebut hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

MIROIR (AVANT)




MIROIR (ARRIÈRE)




- a. Cadre
- b. Miroir
- c. Éclairage DÉL
- d. Interrupteur Marche/Arrêt
- e. ARRÊT (O)
- f. MARCHE (I)
- g. Boucle
- h. Compartiment des piles
- i. Base du miroir
- j. Sangles
- k. Boucle

TÉLÉCOMMANDE (AVANT)



TÉLÉCOMMANDE (ARRIÈRE)



- l. Veilleuse Marche/Arrêt
- m. Pince visière
- n. Compartiment des piles (pile CR2032 incluse)

COMMENT INSTALLER LES PILES

⚠ MISE EN GARDE

RISQUE D'INGESTION : Ce produit contient une pile bouton. **LA MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion. L'ingestion d'une pile bouton peut provoquer des **brûlures chimiques internes** en aussi peu que **2 heures**. **CONSERVER** es piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**. **Consulter immédiatement un médecin** si l'on soupçonne qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.




MISE EN GARDE: Contient une pile bouton

MISE EN GARDE CONCERNANT LES PILES

Ce produit contient une pile bouton CR2025 de 3VCC. Une pile bouton peut provoquer de graves brûlures chimiques internes en cas d'ingestion.


- Retirer les piles usagées et les recycler immédiatement ou les mettre au rebut conformément aux réglementations locales et les tenir hors de portée des enfants. Ne pas jeter les piles dans les ordures ménagères ni les incinérer. Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Appeler un centre antipoison local pour obtenir de l'information sur le traitement.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne pas forcer la décharge et la recharge, ne pas démonter, ne pas chauffer à plus de 176 °F (80 °C) et ne pas incinérer. Cela pourrait entraîner des blessures dues à la ventilation, à une fuite ou à une explosion entraînant des brûlures chimiques.
- S'assurer que les piles sont installées correctement en respectant la polarité (+ et -).
- Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves, ni des marques ou des types de piles différents, tels que des piles alcalines, des piles au carbone-zinc ou des piles rechargeables.
- Retirer et recycler ou mettre au rebut immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
- Il faut toujours fermer complètement le compartiment à piles. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser le produit, retirer les piles et les tenir hors de portée des enfants.
- Retirer toujours les piles épuisées du produit.
- Les batteries rechargeables doivent être enlevées avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables doivent être chargées uniquement sous la supervision d'un adulte.
- Ne pas court-circuiter les bornes de la pile.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez que des piles du même type ou d'un type équivalent, tel que recommandé.
- Faire preuve de prudence lors de l'ouverture du compartiment des piles, car certaines piles peuvent fuir, exploser ou prendre feu.



PILES DU MIROIR

Pour installer quatre piles AA/LR6 (non incluses) :


- Dévisser le couvercle du compartiment des piles à l'aide d'un tournevis cruciforme.
- Insérer quatre piles AA/LR6. Respecter la polarité comme indiqué dans le compartiment des piles.
- Fermer le couvercle du compartiment et visser. Ne pas trop serrer.



PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pour remplacer la pile bouton CR2032 (incluse) :


- Dévisser le couvercle du compartiment des piles à l'aide d'un tournevis cruciforme.
- Insérer la nouvelle pile CR2032. Respecter la polarité comme indiqué dans le compartiment des piles.
- Fermer le couvercle du compartiment et visser. Ne pas trop serrer.




INSTALLATION

REMARQUE : Pour une utilisation sur les appuie-tête arrières. Le miroir n'est pas compatible avec les appuie-tête fixes.


1. Surélever l'appuie-tête au besoin. Passer les sangles à l'arrière de l'appuie-tête. Attacher les boucles pour le fixer.



2. Resserrer les sangles en tirant sur les extrémités en les éloignant des boucles. S'assurer que la base repose fermement contre l'appuie-tête.





3. Abaisser l'appuie-tête et ajuster le miroir à l'angle souhaité jusqu'à ce que bébé soit visible pour le conducteur.




MODE D'EMPLOI

1. Placer l'interrupteur MARCHÉ (I) / ARRÊT (O) à l'arrière du miroir en position MARCHÉ (I).

REMARQUE : Éteindre le miroir lorsqu'il n'est pas utilisé pour préserver la durée de vie de la pile.



2. Sur la télécommande, appuyer sur le bouton pour mettre en marche ou arrêter l'appareil.



Marche/arrêt de la veilleuse
(Arrêt automatique après 30 minutes)

**MARCHE / ARRÊT (ARRÊT AUTOMATIQUE APRÈS 30 MINUTES)**

- Appuyer pour mettre l'appareil en marche. Appuyer pour éteindre l'appareil
- La lumière s'éteindra automatiquement après 30 minutes

NETTOYAGE

Essuyer le miroir avec un chiffon propre et humide. Ne pas utiliser de javellisant. Ne pas plonger dans l'eau.

INFORMATION RELATIVE À LA FCC

L'appareil est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.



MISE EN GARDE : Tout changement ou modification à cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces restrictions visent à garantir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans une installation à domicile. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demander conseil au revendeur ou technicien spécialisé en radio/télévision expérimenté.

Cet APPAREIL NUMÉRIQUE DE CLASSE B est conforme à la NORME ICES-3 (B) ET NMB-003 DU CANADA.

NOUS CONTACTER

Si vous avez des questions ou des commentaires sur ce produit, n'hésitez pas à contacter notre équipe de satisfaction client au **1 800 344-2229** (du lundi au jeudi de 8 h à 17 h HNP et le vendredi de 9 h à 13 h HNP) ou visitez notre site Web au **www.munchkin.com**.


INFORMACIÓN IMPORTANTE

ADVERTENCIA:

- Comprobar siempre que el espejo esté correctamente sujeto al reposacabezas. Comprobar con regularidad.
- Evitar los posibles riesgos de estrangulamiento o enredo. No colocar jamás dentro de la cuna ni amarrarlo a ella. No agregar cuerdas o cintas al espejo. No dejar nunca al niño sin supervisión.
- Mantener el espejo fuera del alcance del niño. Seguir siempre las instrucciones del fabricante del asiento del vehículo para proceder a la correcta colocación y posición de la silla infantil.
- No utilizar mientras se maneja el vehículo.
- Contiene una pila de tipo botón o moneda. Peligroso si se traga. Tragar una pila puede provocar quemaduras químicas internas en tan solo dos horas y provocar la muerte. Eliminar las pilas gastadas y mantenerlas fuera del alcance de los niños. Si se sospecha que el niño ha tragado una pila o introducido en cualquier parte del cuerpo, solicitar asistencia médica de inmediato.


SPANISH
—
ESPAGNOL
—
ESPAÑOL

ESPEJO (PARTE DELANTERA)




- a. Marco
- b. Espejo
- c. Iluminación LED
- d. Interruptor ON/OFF
- e. OFF (O)
- f. ON (I)
- g. Hebilla
- h. Compartimiento de las pilas
- i. Base
- j. Correas
- k. Hebilla

ESPEJO (PARTE TRASERA)




CONTROL REMOTO (PARTE DELANTERA)



- l. Iluminación nocturna ON/OFF
- m. Pinza
- n. Compartimiento de la pila (Pila CR2032 incluida)

CONTROL REMOTO (PARTE TRASERA)



INSTALACIÓN DE LAS PILAS

ADVERTENCIA

PELIGRO POR INGESTIÓN: Este producto contiene una pila de botón. Si se ingiere pueden producirse lesiones muy graves o incluso **la MUERTE**. Tragar una pila de botón puede provocar **quemaduras químicas internas** en tan solo **2 horas**. **MANTENER** las pilas nuevas y usadas **LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**. Si se sospecha que una pila ha sido ingerida o introducida en alguna parte del cuerpo, **solicitar ayuda médica de inmediato**.




ADVERTENCIA: Contiene una pila de botón.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS

Este producto contiene una pila de botón CR2032, 3 V CC. Tragar una pila de botón puede provocar quemaduras químicas internas muy graves.


- Retirar y reciclar o eliminar de inmediato las pilas usadas según las normativas locales y mantenerlas lejos del alcance de los niños. NO tirar las pilas al cubo de la basura de casa ni incinerarlas. Las pilas usadas también pueden provocar lesiones muy graves e incluso fatales.
- Para obtener información sobre cómo proceder en caso de ingestión, contactar al centro de toxicología local.
- No recargar pilas que no sean recargables.
- No forzar la descarga, recargar, desarmar, calentar a más de 80 °C (176 °F) ni incinerar. Hacerlo podría provocar lesiones debido a la liberación de gases, fugas o explosiones que causen quemaduras químicas.
- Comprobar que las pilas estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
- No mezclar pilas viejas y nuevas, ni marcas o tipos diferentes de pilas, como pilas alcalinas, de carbono-zinc o recargables.
- Retirar y reciclar o eliminar inmediatamente las pilas de los equipos que no se utilicen durante un período prolongado, de acuerdo con las normativas locales.
- Cerrar siempre por completo el compartimento de las pilas. Si el compartimento de las pilas no cierra de forma segura, dejar de utilizar el producto, retirar las pilas y mantenerlas fuera del alcance de los niños.
- Retirar siempre las pilas agotadas.
- Retirar las pilas recargables antes de cargarlas.
- Las pilas recargables solo podrán cargarse bajo supervisión de un adulto.
- No cortocircuitar los terminales de las pilas.
- No sumergir en agua ni en cualquier otro líquido.
- Emplear únicamente pilas del mismo tipo o equivalentes según las recomendaciones del fabricante.
- Tener cuidado al abrir el compartimento de las pilas, ya que algunas podrían presentar fugas, explotar o prender.



PILAS DEL ESPEJO

Para instalar cuatro pilas AA/LR6 (no incluidas):


1. Desatornillar la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador de cruz.
2. Introducir cuatro pilas AA/LR6. Comprobar que la polaridad coincida con las indicaciones del compartimento de las pilas.
3. Cerrar la tapa del compartimento y atornillar. No atornillar en exceso.



PILA DEL CONTROL REMOTO

Para sustituir la pila de botón CR2032 (incluida):


1. Desatornillar la tapa del compartimento de la pila con un destornillador de cruz.
2. Introducir una pila CR2032 nueva. Comprobar que la polaridad coincida con las indicaciones del compartimento de la pila.
3. Cerrar la tapa del compartimento y atornillar. No atornillar en exceso.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

NOTA: Para uso exclusivo en reposacabezas traseros. El espejo no puede utilizarse con reposacabezas fijos.


1. Subir el reposacabezas en caso necesario. Rodear la parte trasera del reposacabezas con las correas. Abrochar las hebillas para sujetar el espejo.



2. Para ajustar las correas, jalar los extremos en dirección opuesta a las hebillas. Comprobar que la base esté bien sujeta contra el reposacabezas.




3. Bajar el reposacabezas y regular el espejo hasta que el bebé sea visible desde el asiento del conductor.





MODO DE EMPLEO

1. Colocar el ON (I) / OFF (O) interruptor de la parte trasera del espejo en posición ON (I).

NOTA: Para prolongar la vida útil de las pilas, desconectar el espejo cuando no se utilice.



2. Con el control remoto, presionar el botón para encender (ON) o apagar (OFF).



ON / OFF (DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA TRAS 30 MINUTOS)

- Presionar para encender. Volver a presionar para apagar
- El indicador luminoso se apagará automáticamente transcurridos 30 minutos

LIMPIEZA

Limpiar el espejo con un paño limpio y humedecido. No utilizar blanqueador. No sumergir en agua.

INFORMACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo es conforme al apartado 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) El dispositivo no provocará interferencias peligrosas y 2) El dispositivo aceptará toda interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.



ADVERTENCIA: Todo cambio o modificación del aparato sin la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo.

NOTA: Este aparato ha sido probado y cumple las limitaciones de un dispositivo digital de Clase B con arreglo al apartado 15 de la normativa de la FCC. Dichas especificaciones ofrecen una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación doméstica. Este dispositivo genera, utiliza y puede emitir radiaciones radioeléctricas y, de no instalarse y utilizarse según las instrucciones, podría provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no se puede garantizar la ausencia de interferencias en una instalación en concreto. En el supuesto de que el aparato provoque interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, algo que se puede comprobar encendiendo y apagando el aparato, se recomienda corregirlas según una de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectar el aparato a una toma de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico profesional de radio/televisión.

Este APARATO DIGITAL DE CLASE B es conforme a las normas CANADIENSES ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CONTACTO

Para solucionar dudas o enviar comentarios sobre el producto, llamar al servicio de Atención al Cliente al **1-800-344-2229** (de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 y viernes de 8:00 a 13:00, hora del Pacífico) o visitar el sitio web: **www.munchkin.com**.



© 2026 MUNCHKIN, INC., A WHY BRANDS COMPANY. 7835 GLORIA AVE., LOS ANGELES, CA 91406. MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 6750 FIFTH LINE, UNIT 1, MILTON, ON L9E 1M9. MADE IN INDONESIA / FABRIQUÉ EN INDONÉSIE. 41766-IS-ID-1 PAT: WWW.MUNCHKIN.COM/PATENTS