



MIXX[®]

StreamQ[™] D2

WIRELESS BLUETOOTH HEADPHONES

with Mixx Control App to customise your headphone sound

QUICK START GUIDE

FR: GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE | **DE:** SCHNELLSTARTANLEITUNG

NL: SNELSTARTGIDS | **ES:** GUÍA BÁSICA DE INICIACIÓN | **IT:** GUIDA RAPIDA



PT: GUIA RÁPIDO | **DA:** VEJLEDNING TIL HURTIG START | **FI:** PIKAOPAS

NO: HURTIGSTARTGUIDE | **SV:** SNABBSTARTSGUIDE | **PL:** SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIXX



1. Soft cushion (headband)
2. Extendable (headband)
3. Foldable (Earpads)
4. Multi-function button:
On/Off button and Answer / End
a Call and Play/Pause
5. Vol up / skip track button
6. Vol down / previous track button
7. LED Indicator Light
8. 3.5mm Audio Port
9. USB C Charge Port
10. Microphone
11. USB C charge cable
12. 3.5mm Audio cable
- C. Deluxe Carry Case



CONTENTS | CONTENU | INHALT | INHOUD
CONTENIDO | CONTENUT I CONTEÚDO | INDHOLD
SISÄLLYS | INNHOLD | INNEHÅLL | ZAWARTOŚĆ

	[EN] QUICK START GUIDE	1
	[FR] GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE	4
	[DE] SCHNELLSTARTANLEITUNG	7
	[NL] SNELSTARTGIDS	10
	[ES] GUÍA BÁSICA DE INICIACIÓN	13
	[IT] GUIDA RAPIDA	16
	[PT] GUIA RÁPIDO	19
	[DA] VEJLEDNING TIL HURTIG START	22
	[FI] PIKAOPAS	25
	[NO] HURTIGSTARTGUIDE	28
	[SV] SNABBSTARTSGUIDE	31
	[PL] SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI	34



EN - QUICK START GUIDE



LET'S STAY CHARGED

A voice prompt 'Battery low' allows for 2 minutes play time before the headphones power down stating 'Battery low, power off'.

The LED Indicator Light 7 will flash RED once and will then switch off.

Connect the headphones to a suitable USB wall charger, computer USB port or a power bank using the USB-C Charging Cable 11 supplied and connect it to the headphones USB-C Charging Port 9.

While charging, the LED Indicator Light 7 will glow RED.

Once the headphones are fully charged, the LED Indicator Light 7 will turn off. Charging can take up to 2 hours.

LET'S CONNECT

First Time Pairing

Power on. Press and Hold the Multifunction Button for 3 seconds 4 to turn on.

A voice prompt 'Power on, pairing' confirms the headphones are on and in pairing mode.

The LED Indicator Light 7 will flash RED and BLUE ready to pair with your audio device.

Go to the Bluetooth settings on your audio device to select 'Mixx StreamQ D2' from the list.

Once paired successfully you will hear 'Connected' and the LED Indicator Light 7 will switch off.

You can now enjoy your music, watch a video or take a call handsfree.

The headphones will automatically reconnect to the last device they were paired with, confirming 'Connected'.

If there is no Bluetooth connection after 5 minutes, the LED Indicator Light 7 will stop flashing and the headphones will automatically turn off by confirming with 'Power off'.

LET'S GO WIRED

The MIXX StreamQ D2 headphones are suitable for devices with a 3.5mm audio socket.

The 3.5mm audio cable 12 provides the flexibility to convert these wireless headphones to wired use which allows for listening without a Bluetooth connection.

Insert the 3.5mm audio cable into the 3.5mm Audio Port 8 of your headphones and the other end into your device's 3.5mm socket to start listening to your music, movie or podcast.


LET'S INSTALL THE APP




Scan the QR code here to download the free MIXX Control app



Follow the on-screen instructions to create an account



Follow the on-screen instructions to connect your headphones



HOW TO CUSTOMISE YOUR SOUND USING THE APP



Scan the QR code here to view our online tutorials (<https://bit.ly/MixxControlApp>), for instructions on how to customise your sound settings.

LET'S PLAY

First Time Pairing

Press and hold the Multifunction Button **4** to power your headphones on.

Go to the Bluetooth settings on your audio device to select 'Mixx StreamQ D2' from the list.

Once paired with your device, you will hear 'Connected'.

Play / Pause

You can also short press the Multifunction Button **4**.

Wear Detection

When you remove your Mixx StreamQ D2, they will automatically pause any currently playing media and automatically resume playing when you put them back on.

Volume Up / Down

Short press the Volume Up / Down Buttons **5** / **6** to adjust the volume.

Skip / Previous Track

Press and hold the Volume Up / Down Buttons **5** / **6** to skip forward to the next track / skip backward to the previous track.

Answer / End a Call

Short press the Multifunction Button **4** when you are on a call or have a call incoming.

(Audio is picked up via the microphones **10**.)

Power On / Off

Press and hold the Multifunction Button **4** on / off. You will hear 'Power on / off'.

TRAVEL FRIENDLY

For ease of storage while travelling, fold the MIXX StreamQ D2 ear pads in towards the headband ③ then pop them in the case or, place the headband around your neck and rotate the earpads to rest comfortably on your shoulders.



The headband is adjustable and can be extended ②. It also has soft cushioning ① for extra comfort on the top of your head.

LET'S RECYCLE

This product can be recycled.

Products bearing this symbol  must NOT be thrown away with normal household waste.

Take the product to a collection point designated for recycling of electronic devices. Find out more about return and collection points through your local authority.

LET'S BE SAFE

IT IS IMPORTANT THAT YOU PLEASE READ THIS SECTION COMPLETELY.

Check with your doctor before use if you are fitted with a medical device such as a pacemaker or a programmable shunt.

Ensure the product is correctly connected using the manufacturer's original accessories included with the product.

Do NOT make unauthorized alterations to this product.

Product may contain small parts which can be a choking hazard. Please keep the product out of reach from children under 6 and animals.

Whilst this product has been made using hypo-allergenic materials, you may suffer some skin irritation after prolonged use.

LISTEN RESPONSIBLY!

Do NOT listen to loud music for a long duration of time. We recommend turning the volume down before placing the device in your ears to avoid hearing damage.

After placing headphones in/on your ears, gradually turn up the volume until you reach a comfortable listening level. Noise levels are measured in decibels (dB), exposure to any noise at or above 85 dB can cause gradual hearing loss. Monitor your use; hearing loss is a function of loudness versus time. The louder it is, the less time you can be exposed to it. The softer it is, the more time you can listen to it.

Do NOT use the product while operating machinery, including cars, trucks or other vehicles.

Do NOT use noise cancelling mode or use your device in areas where the use of hearing is required for safety. e.g., while riding a bicycle, at a construction site or railroad etc.

Clean only with a dry cloth - Wipe off sweat from the earbuds and the charging case before charging.

IMPORTANT!

Do NOT use a non-certified PD or QC3 wall charger as this may damage the product. Only use the cable supplied to charge your device.

If your product has become damaged in any way, does not operate normally or has been dropped, please refer to a qualified person to have the product checked before continuing to use it.

WARNING!

This product contains a Lithium battery. Incorrect disposal of this battery may result in an explosion.

The operating temperature range for this product is 5° - 40° celsius.

Please avoid exposing the product, charging case and cable connectors to prolonged rain, moisture, or liquid spills/splashing.

Do not crush or puncture the product as this may result in fire or explosion.

Please remove your device from your ears immediately if they emit any loud unusual noise or you experience a warming sensation.

Do not adjust the headband whilst wearing as hair may be caught when doing so.

This product contains silicone – if you have a silicone allergy, do not use this product.

If you experience any of the issues listed above, please turn off your device and contact MIXX Ltd on support@mixx-io.com



RESTONS CHARGÉS

Une invite vocale « Batterie faible » permet une autonomie de 2 minutes avant que le casque ne s'éteigne en indiquant « Batterie faible, éteindre ».

Le voyant LED 7 clignote une fois en ROUGE, puis s'éteint.

Connectez le casque à un chargeur mural USB approprié, au port USB de l'ordinateur ou à une banque d'alimentation à l'aide du câble de chargement USB-C 11 fourni et connectez-le au port de chargement USB-C du casque 9.

Pendant le chargement, le voyant LED 7 s'allume en ROUGE.

Une fois le casque complètement chargé, le voyant LED 7 s'éteint. Le chargement peut prendre jusqu'à 2 heures.

CONNECTONS-NOUS

Couplage pour la première fois

Allumez. Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes 4 pour allumer l'appareil. Une invite vocale « Mise sous tension, appairage » confirme que les écouteurs sont allumés et en mode appairage.

Le voyant LED 7 clignote en ROUGE et BLEU, prêt à être appairé avec votre appareil audio.

Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil audio pour sélectionner « Mixx StreamQ D2 » dans la liste.

Une fois l'appairage réussi, vous entendrez « Connecté » et le voyant LED 7 s'éteindra.

Vous pouvez désormais profiter de votre musique, regarder une vidéo ou prendre un appel en mains libres.

Les écouteurs se reconnecteront automatiquement au dernier appareil avec lequel ils ont été appairés, confirmant « Connecté ».

S'il n'y a pas de connexion Bluetooth après 5 minutes, le voyant LED 7 cessera de clignoter et les écouteurs s'éteindront automatiquement en confirmant avec « Éteindre ».

ALLONS FILAIRE

Le casque MIXX StreamQ D2 convient aux appareils dotés d'une prise audio de 3,5 mm.

Un câble audio de 3,5 mm 12 offre la possibilité de convertir ces écouteurs sans fil en utilisation filaire.

Pratique lorsque vous regardez des films dans un avion ou lorsqu'il n'y a pas de connexion Bluetooth.

Insérez le câble audio de 3,5 mm dans le port audio de 3,5 mm 8 de votre casque et l'autre extrémité dans la prise de 3,5 mm de votre téléphone ou de l'avion pour commencer à écouter votre musique ou votre film.


INSTALLONS L'APPLICATION




Scannez le code QR ici pour télécharger l'application gratuite MIXX Control



Suivez les instructions à l'écran pour créer un compte



Suivez les instructions à l'écran pour connecter vos écouteurs



COMMENT PERSONNALISER VOTRE SON À L'AIDE DE L'APPLICATION



Scannez le code QR ici pour consulter nos tutoriels en ligne (<https://bit.ly/MixxControlApp>), afin d'obtenir des instructions sur la façon de personnaliser les paramètres de votre son.

JOUONS

Couplage pour la première fois

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton multifonction ⁴ pour allumer votre casque.

Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil audio pour sélectionner « Mixx StreamQ D2 » dans la liste.

Une fois le couplage effectué avec votre appareil, vous entendrez « Connecté ».

Lecture / Pause

Appuyez brièvement sur le bouton multifonction ⁴.

Détection de l'usure

Lorsque vous retirez votre Mixx StreamQ D2, il met automatiquement en pause tout média en cours de lecture et reprend automatiquement la lecture lorsque vous le remettez en place.

Volume Haut / Bas

Appuyez brièvement sur les boutons Volume Haut / Bas ⁵ / ⁶ pour régler le volume.

Sauter / Piste précédente

Appuyez et maintenez enfoncés les boutons de volume haut / bas ⁵ / ⁶ pour passer à la piste suivante/retour à la piste précédente.

Répondre/mettre fin à un appel

Appuyez brièvement sur le bouton multifonction ⁴ lorsque vous êtes en communication ou que vous recevez un appel.

(Le son est capté via les microphones ¹⁰.)

Marche / Arrêt

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton multifonction ⁴ marche/arrêt. Vous entendrez « Marche/Arrêt ».

VOYAGEONS

Pour faciliter le rangement pendant vos déplacements, repliez les coussinets d'oreille MIXX StreamQ D2 vers le serre-tête (3) puis placez-les dans votre sac ou placez le serre-tête autour de votre cou et faites pivoter les coussinets d'oreille pour qu'ils reposent confortablement sur vos épaules.



Le bandeau est réglable et peut être rallongé (2). Il est également doté d'un rembourrage doux (1) pour plus de confort sur le dessus de votre tête.

RECYCLAGE

Ce produit peut être recyclé.

Les produits portant ce symbole  ne doivent PAS être jetés avec les ordures ménagères normales.

Amener le produit à un point de collecte désigné pour le recyclage des appareils électroniques.

SÉCURITÉ D'UTILISATION

IL EST IMPORTANT QUE VOUS LISEZ CETTE SECTION AU COMPLET.

Vérifiez auprès de votre médecin avant utilisation si vous êtes équipé d'un dispositif médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un shunt programmable.

Assurez-vous que le produit est correctement connecté à l'aide des accessoires d'origine du fabricant inclus avec le produit.

N'apportez PAS de modifications non autorisées à ce produit.

Le produit peut contenir de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement. Veuillez garder le produit hors de portée des enfants de moins de 6 ans et des animaux.

Bien que ce produit ait été fabriqué à partir de matériaux hypoallergéniques, vous pouvez souffrir d'irritations cutanées après une utilisation prolongée.

ÉCOUTEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE!

N'écoutez PAS de musique forte pendant une longue durée. Nous vous recommandons de baisser le volume avant de placer l'appareil sur vos oreilles pour éviter d'endommager votre ouïe. Après avoir placé le casque dans/sur vos oreilles, augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau d'écoute confortable. Les niveaux de bruit sont mesurés en décibels (dB), l'exposition à tout bruit égal ou supérieur à 85 dB peut entraîner une perte auditive progressive. Surveillez votre utilisation ; la perte auditive est en fonction de l'intensité sonore par rapport à la durée. Plus le volume est élevé, plus la durée doit être courte pour laquelle vous pouvez y être exposé. Plus le volume est bas, plus vous pouvez l'écouter pendant longtemps.

N'utilisez PAS le produit quand vous utilisez des machines, y compris des voitures, des camions ou d'autres véhicules. N'utilisez PAS le mode d'élimination du bruit ou n'utilisez pas votre appareil dans les zones où vous devez entendre pour rester en sécurité. Par exemple, lorsque vous faites du vélo, sur un chantier de construction ou sur un chemin de fer, etc.

Nettoyez uniquement avec un chiffon sec : essuyez la transpiration sur les écouteurs et l'étui de recharge avant de les charger.

IMPORTANT!

N'utilisez PAS un chargeur mural PD ou QC3 non certifié car cela pourrait endommager le produit. Utilisez uniquement le câble fourni pour charger votre appareil.

Si votre produit a été endommagé de quelque manière que ce soit, ne fonctionne pas normalement ou est tombé, veuillez vous adresser à une personne qualifiée pour faire vérifier le produit avant de continuer à l'utiliser.

ATTENTION!

Ce produit contient une batterie au lithium. Une élimination incorrecte de cette batterie peut entraîner une explosion.

La plage de température de fonctionnement de ce produit est de 5° à 40° Celsius. Veuillez éviter d'exposer le produit, le boîtier de charge et les connecteurs de câble à la pluie prolongée, à l'humidité ou aux déversements/éclaboussures de liquide.

N'écrasez pas et ne percez pas le produit, car cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

Veuillez retirer immédiatement votre appareil de vos oreilles si elles émettent un bruit fort inhabituel ou si vous ressentez une sensation de chaleur.

N'ajustez pas le bandeau lorsque vous le portez, car les cheveux pourraient être coincés.

Ce produit contient du silicone – si vous êtes allergique au silicone, n'utilisez pas ce produit.

Si vous rencontrez l'un des problèmes répertoriés ci-dessus, veuillez éteindre votre appareil et contacter MIXX Ltd sur support@miox-io.com



BLEIBEN WIR VOLLE LADUNG

Die Sprachansage „Batterie schwach“ ermöglicht eine Wiedergabezeit von 2 Minuten, bevor sich die Kopfhörer mit der Meldung „Batterie schwach, ausschalten“ ausschalten.

Die LED-Anzeige **7** blinkt einmal ROT und erlischt dann.

Schließen Sie die Kopfhörer mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel **11** an ein geeignetes USB-Wandladegerät, einen USB-Anschluss eines Computers oder eine Powerbank an und verbinden Sie es mit dem USB-C-Ladeanschluss **9** der Kopfhörer.

Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige **7** ROT.

Sobald die Kopfhörer vollständig geladen sind, erlischt die LED-Anzeige **7**. Der Ladevorgang kann bis zu 2 Stunden dauern.

VERBINDEN

Erstes Koppeln

Einschalten. Zum Einschalten halten Sie die Multifunktions-taste **4** 3 Sekunden lang gedrückt. Die Sprachansage „Einschalten, Koppeln“ bestätigt, dass die Kopfhörer eingeschaltet und im Koppelungsmodus sind. Die LED-Anzeige **7** blinkt ROT und BLAU und ist bereit, sich mit Ihrem Audiogerät zu koppeln.

Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Audiogeräts und wählen Sie „Mixx StreamQ D2“ aus der Liste aus.

Nach erfolgreicher Kopplung hören Sie „Verbunden“ und die LED-Anzeige **7** erlischt.

Sie können jetzt Ihre Musik genießen, ein Video ansehen oder freihändig telefonieren.

Die Kopfhörer verbinden sich automatisch wieder mit dem letzten Gerät, mit dem sie gekoppelt waren, und bestätigen „Verbunden“.

Wenn nach 5 Minuten keine Bluetooth-Verbindung besteht, hört die LED-Anzeige **7** auf zu blinken und die Kopfhörer schalten sich automatisch aus, indem Sie mit „Ausschalten“ bestätigen.

VERBINDUNG MIT KABEL

Die MIXX StreamQ D2-Kopfhörer eignen sich für Geräte mit einer 3,5-mm-Audiobuchse.

Ein 3,5mm Audiokabel **12** ermöglicht es flexibel diese Kabellosen Kopfhörer als Kabelgebundene Kopfhörer zu verwenden.

Angenehm um Filme auf einem Flug anzuschauen, oder auch wenn keine Bluetooth-Verbindung möglich ist.

Das 3.5mm Audiokabel einfach in die 3.5mm Audiobuchse **8** Ihrer Kopfhörer stecken und das andere Ende des Kabels mit Ihrem Mobiltelefon oder der 3.5mm Audiobuchse des Flugzeugs verbinden und Ihren Film oder Ihre Musik genießen.


LASSEN SIE UNS DIE APP INSTALLIEREN




Scannen Sie hier den QR-Code, um die kostenlose MIXX Control-App herunterzuladen



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Konto zu erstellen



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Kopfhörer anzuschließen



SO PASSEN SIE IHRE SOUND MIT DER APP AN



Scannen Sie hier den QR-Code, um unsere Online-Tutorials (<https://bit.ly/MixxControlApp>) für Anweisungen zum Anpassen Ihres Toneinstellungen.

LASS UNS SPIELEN

Erstes Koppeln

Halten Sie die Multifunktions Taste **4** gedrückt, um Ihre Kopfhörer einzuschalten.

Rufen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Audiogeräts auf und wählen Sie „Mixx StreamQ D2“ aus der Liste aus. Sobald das Gerät mit Ihrem Gerät gekoppelt ist, hören Sie „Verbunden“.

Abspielen / Pause

Multifunktions Taste **4** kurz drücken.

Trageerkennung

Wenn Sie Ihren Mixx StreamQ D2 abnehmen, werden alle aktuell wiedergegebenen Medien automatisch angehalten und die Wiedergabe wird automatisch fortgesetzt, wenn Sie ihn wieder aufsetzen.

Lautstärke erhöhen / verringern

Drücken Sie kurz die Lauter- / Leiser-Tasten **5** / **6**, um die Lautstärke anzupassen.

Überspringen / Vorheriger Titel

Halten Sie die Lauter-/Leiser-Tasten **5** / **6** gedrückt, um zum nächsten Titel zu springen / zum vorherigen Titel zurückzuspringen.

Anruf annehmen/beenden

Drücken Sie kurz die Multifunktions Taste **4**, wenn Sie telefonieren oder ein Anruf eingeht. (Der Ton wird über die Mikrofone **10** aufgenommen.)

Ein-/Ausschalten

Drücken und halten Sie die Multifunktions Taste **4** zum Ein-/Ausschalten. Sie hören die Ansage „Power on / off“.

REISEFREUNDLICH

Für die Aufbewahrung auf Reisen, falten Sie die MIXX StreamQ D2-Kopfhörmuscheln in Richtung Kopfband **3**, um sie in Ihre Tasche zu stecken. Oder legen Sie sich das Kopfband um Ihren Hals und rotieren Sie die Kopfhörmuscheln so, dass sie bequem auf den Schultern ruhen.



Das Kopfband ist verstellbar und ist ausziehbar **2**. Es hat auch eine weiche Polsterung **1** für zusätzlichen Komfort auf dem Kopf.

PRODUKTRECYCLING

Dieses Produkt kann recycelt werden.

Mit diesem Symbol  versehene Produkte dürfen NICHT über den Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie dieses Produkt über eine Sammelstelle für das Recycling elektronischer Geräte.

Weitere Informationen über die Entsorgung und Sammelstelle erlangen Sie bei Ihrer örtlich zuständigen Behörde.

SICHERHEIT

IL EST IMPORTANT QUE VOUS LISIEZ CETTE SECTION ENTIÈREMENT.

Konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Arzt, wenn Sie ein medizinisches Gerät wie einen Herzschrittmacher oder einen programmierbaren Shunt tragen.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt mit dem mitgelieferten Originalzubehör des Herstellers richtig angeschlossen ist.

Nehmen Sie KEINE unbefugten Änderungen an diesem Produkt vor.

Das Produkt kann Kleinteile enthalten, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern unter 6 Jahren und Tieren auf.

Obwohl dieses Produkt aus hypoallergenen Materialien hergestellt wurde, kann es bei längerem Gebrauch zu Hautreizungen kommen.

VERANTWORTUNGSBEWUSST ZUHÖREN!

Hören Sie KEINE zu laute Musik über längere Zeit. Wir empfehlen, die Lautstärke zu verringern, bevor Sie das Gerät in Ihre Ohren stecken, um Hörschäden zu vermeiden.

Nachdem Sie die Kopfhörer in/auf Ihre Ohren gesetzt haben, erhöhen Sie die Lautstärke allmählich, bis Sie eine angenehme Hörlautstärke erreichen. Geräuschpegel werden in Dezibel (dB) gemessen. Die Belastung durch Lärm von 85 dB oder mehr kann zu allmählichem Hörverlust führen. Überwachen Sie Ihre Nutzung; Hörverlust ist eine Funktion der Lautstärke im Verhältnis zur Zeit. Je lauter es ist, desto kürzer können Sie ihm ausgesetzt sein. Je leiser es ist, desto länger können Sie es hören.

Verwenden Sie das Produkt NICHT, während Sie Maschinen bedienen, einschließlich Autos, Lastwagen oder anderer Fahrzeuge.

Verwenden Sie NICHT den Geräuschunterdrückungsmodus oder verwenden Sie Ihr Gerät in Bereichen, in denen das Gehör aus Sicherheitsgründen erforderlich ist, z. B. beim Fahrradfahren, auf einer Baustelle oder Eisenbahn usw.

Nur mit einem trockenen Tuch reinigen – Wischen Sie vor dem Laden Schweiß von den Ohrhörern und dem Ladegehäuse ab.

WICHTIG!

Verwenden Sie KEIN nicht zertifiziertes PD- oder QC3-Wandladegerät, da dies das Produkt beschädigen kann. Verwenden Sie zum Laden Ihres Geräts ausschließlich das mitgelieferte Kabel. Wenn Ihr Produkt in irgendeiner Weise beschädigt wurde, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist, wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Person, um das Produkt überprüfen zu lassen, bevor Sie es weiter verwenden.

WARNUNG!

Dieses Produkt enthält eine Lithiumbatterie. Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Batterie kann zu einer Explosion führen.

Der Betriebstemperaturbereich für dieses Produkt beträgt 5° - 40° Celsius.

Bitte vermeiden Sie, das Produkt, das Ladegehäuse und die Kabelanschlüsse über längere Zeit Regen, Feuchtigkeit oder verschütteten/spritzenden Flüssigkeiten auszusetzen.

Das Produkt nicht zerdrücken oder durchstechen, da dies zu Feuer oder Explosionen führen kann.

Bitte nehmen Sie Ihr Gerät sofort aus den Ohren, wenn es laute, ungewöhnliche Geräusche macht oder Sie ein Wärmegefühl verspüren.

Passen Sie das Kopfband nicht während des Tragens an, da dabei Haare eingeklemmt werden könnten.

Dieses Produkt enthält Silikon. Wenn Sie eine Silikonallergie haben, verwenden Sie dieses Produkt nicht.

Wenn eines der oben aufgeführten Probleme auftritt, schalten Sie bitte Ihr Gerät aus und kontaktieren Sie MIXX Ltd unter support@mixx-io.com



TIJD OM OPGELADEN TE BLIJVEN

Een gesproken prompt 'Batterij bijna leeg' zorgt voor 2 minuten afspeeltijd voordat de hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld met de melding 'Batterij bijna leeg, stroom uit'.

Het led-indicatielampje 7 knippert eenmaal ROOD en gaat dan uit.

Sluit de hoofdtelefoon aan op een geschikte USB-wandlader, computer-USB-poort of een powerbank met behulp van de meegeleverde USB-C-oplaadkabel 11 en sluit deze aan op de hoofdtelefoon-USB-C-oplaadpoort 9.

Tijdens het opladen gloeit het led-indicatielampje 7 ROOD.

Zodra de hoofdtelefoon volledig is opgeladen, gaat het led-indicatielampje 7 uit. Het opladen kan tot 2 uur duren.

TIJD OM TE VERBINDEN

Eerste keer koppelen

Schakel in. Houd de multifunctionele knop 3 seconden ingedrukt 4 om in te schakelen.

Een gesproken prompt 'Inschakelen, koppelen' bevestigt dat de hoofdtelefoon is ingeschakeld en in de koppelingsmodus staat.

Het led-indicatielampje 7 knippert ROOD en BLAUW en is klaar om te worden gekoppeld met uw audioapparaat.

Ga naar de Bluetooth-instellingen op uw audioapparaat om 'Mixx StreamQ D2' in de lijst te selecteren.

Zodra met succes gekoppeld, hoort u 'Verbonden' en gaat het led-indicatielampje 7 uit.

U kunt nu genieten van uw muziek, een video bekijken of handsfree bellen.

De hoofdtelefoon maakt automatisch opnieuw verbinding met het laatste apparaat waarmee het is gekoppeld, waarmee 'Verbonden' wordt bevestigd.

Als er na 5 minuten geen Bluetooth-verbinding is, stopt het led-indicatielampje 7 met knipperen en schakelt de hoofdtelefoon automatisch uit met de melding 'Uitschakelen'.

GA VOOR BEDRAAD

De MIXX StreamQ D2-hoofdtelefoon is geschikt voor apparaten met een audio-aansluiting van 3,5 mm.

Een audiokabel van 3,5 mm 12 biedt de flexibiliteit om deze draadloze hoofdtelefoon om te zetten naar bedraad gebruik.

Handig bij het bekijken van films in een vliegtuig of wanneer er geen Bluetooth-verbinding is.

Steek de audiokabel van 3,5 mm in de audiopoort van 3,5 mm 8 van uw hoofdtelefoon en het andere uiteinde in de aansluiting van 3,5 mm van uw telefoon of vliegtuig om naar uw muziek of film te luisteren.


TIJD OM DE APP TE INSTALLEREN




Scan hier de QR-code om de gratis MIXX Control-app te downloaden



Volg de instructies op het scherm om een account aan te maken



Volg de instructies op het scherm om uw koptelefoon te verbinden



HOE U UW GELUID AANPASST MET DE APP



Scan hier de QR-code om onze online tutorials te bekijken (<https://bit.ly/MixxControlApp>), voor instructies over het aanpassen van uw geluidsinstellingen.

TIJD OM AF TE SPELEN

First Time Pairing

Houd de multifunctionele knop ④ ingedrukt om uw hoofdtelefoon in te schakelen.

Ga naar de Bluetooth-instellingen op uw audioapparaat om 'Mixx StreamQ D2' in de lijst te selecteren.

Zodra gekoppeld aan uw apparaat, hoort u 'Verbonden'.

Afspelen/pauzeren

Druk kort op de multifunctionele knop ④.

Draagdetectie

Wanneer u uw Mixx StreamQ D2 afdoet, pauzeert deze automatisch alle momenteel afgespeelde media en wordt het afspelen automatisch hervat wanneer u deze weer opzet.

Volume omhoog/omlaag

Druk kort op de Volume Omhoog / Omlaag-knoppen ⑤ / ⑥ om het volume te regelen.

Over slaan / vorige nummer

Houd de Volume Omhoog / Omlaag-knoppen ⑤ / ⑥ ingedrukt om vooruit naar het volgend nummer te gaan / terug naar het vorig nummer te gaan.

Een oproep beantwoorden/beëindigen

Druk kort op de multifunctionele knop ④ wanneer u in gesprek bent of wanneer er een oproep binnenkomt. (Audio wordt opgepikt via de microfoons ⑩.)

In-/uitschakelen

Houd de multifunctionele knop ④ ingedrukt om in of uit te schakelen. U hoort 'In-/uitschakelen'.

LATEN WE REISTEREN

Voor gemakkelijk opbergen tijdens het reizen vouwt u de MIXX StreamQ D2-oorkussens in de richting van de hoofdband **3** en stopt u ze vervolgens in uw tas of plaatst u de hoofdband om uw nek en draait u de oorkussens om comfortabel op uw schouders te rusten.



De hoofdband is verstelbaar en kan worden verlengd **2**. Het heeft ook zachte demping **1** voor extra comfort op de bovenkant van je hoofd.

LATEN WE RECYCLEN

Dit product kan worden gerecycled.

Producten met dit symbool  mogen NIET met normaal huishoudelijk afval worden weggegooid.

Breng het product naar een inzamelpunt dat is aangewezen voor recycling van elektronische apparaten.

Kom meer te weten over retour- en ophaalpunten via uw lokale autoriteit.

BLIJF VEILIG

HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE SECTIE VOLLEDIG LEEST.

Neem voor gebruik contact op met je arts als je bent uitgerust met een medisch hulpmiddel zoals een pacemaker of een programmeerbare shunt.

Zorg ervoor dat het product correct is aangesloten met behulp van de originele accessoires van de fabrikant die bij het product zijn geleverd. Breng GEEN ongeoorloofde wijzigingen aan in dit product.

Het product kan kleine onderdelen bevatten die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Houd het product buiten bereik van kinderen jonger dan 6 jaar en dieren.

Hoewel dit product is gemaakt met hypo-allergene materialen, kun je na langdurig gebruik last krijgen van huidirritatie.

LUISTER VERANTWOORD!

Luister NIET te lang naar luide muziek. We raden u aan het volume lager te zetten voordat u het apparaat in uw oren plaatst om gehoorschade te voorkomen.

Nadat u een koptelefoon in/op uw oren heeft geplaatst, zet u het volume geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luisterniveau bereikt. Geluidsniveaus worden gemeten in decibel (dB), blootstelling aan lawaai van of boven 85 dB kan geleidelijk gehoorverlies veroorzaken. Controleer uw gebruik; gehoorverlies is een resultaat van luidheid versus tijd. Hoe luider het is, hoe minder tijd u eraan kunt worden blootgesteld. Hoe zachter het is, hoe langer u ernaar kunt luisteren.

Gebruik het product NIET tijdens het bedienen van machines, inclusief auto's, vrachtwagens of andere voertuigen.

Gebruik NIET de ruisonderdrukkingsmodus en gebruik uw apparaat NIET in gebieden waar het gebruik van het gehoor vereist is voor de veiligheid. bijv. tijdens het fietsen, op een bouwplaats of spoorweg, enz.

Alleen reinigen met een droge doek - Veeg het zweet van de oordopjes en de oplaadcase voordat u deze oplaadt.

BELANGRIJK!

Gebruik GEEN niet-gecertificeerde PD- of QC3-wandlader, omdat dit het product kan beschadigen. Gebruik alleen de meegeleverde kabel om je apparaat op te laden.

Als je product op enigerlei wijze beschadigd is geraakt, niet normaal werkt of is gevallen, raadpleeg dan een gekwalificeerd persoon om het product te laten controleren voordat je het blijft gebruiken.

WAARSCHUWING!

Dit product bevat een lithiumbatterij. Onjuiste verwijdering van deze batterij kan leiden tot een explosie.

Het bedrijfstemperatuurbereik voor dit product is 5° - 40° Celsius.

Vermijd het blootstellen van het product, de oplaadcase en kabelansluitingen aan langdurige regen, vocht of vloeistof morsen/spatten.

Plet of doorboor het product niet, omdat dit brand of een explosie kan veroorzaken.

Verwijder je apparaat onmiddellijk uit je oren als het een ongewoon hard geluid uitzendt of als je een opwarmend gevoel ervaart.

Verstel de hoofdband niet terwijl u deze draagt, omdat haar hierbij bekneld kan raken.

Dit product bevat siliconen – als u een siliconenallergie heeft, gebruik dit product dan niet.

Als u een van de bovenstaande problemen ondervindt, schakel dan je apparaat uit en neem contact op met MIXX Ltd op support@miox-io.com



MANTÉN LA CARGA

Un aviso de voz «Batería baja» permite 2 minutos de reproducción antes de que los auriculares se apaguen indicando «Batería baja, apagar».

La luz indicadora LED 7 parpadeará en ROJO una vez y luego se apagará.

Conecta los auriculares a un cargador USB de pared adecuado, al puerto USB del ordenador o a una batería externa utilizando el cable de carga USB-C 11 suministrado y conéctalo al puerto de carga USB-C de los auriculares 9.

Durante la carga, la luz indicadora LED 7 se iluminará en ROJO.

Cuando los auriculares estén completamente cargados, la luz indicadora LED 7 se apagará. La carga puede tardar hasta 2 horas.

CONECTEMOS

Primer emparejamiento

Encendido. Mantenga presionado el botón multifunción durante 3 segundos 4 para encenderlo.

El mensaje de voz «Encendido, emparejando» confirma que los auriculares están encendidos y en modo emparejamiento.

La luz indicadora LED 7 parpadeará en ROJO y AZUL lista para emparejarse con su dispositivo de audio.

Accede a la configuración Bluetooth de tu dispositivo de audio para seleccionar «Mixx StreamQ D2» de la lista.

Una vez emparejado correctamente, oirás «Conectado» y la luz indicadora LED 7 se apagará.

Ahora puedes disfrutar de tu música, ver un vídeo o atender una llamada con el manos libres.

Los auriculares volverán a conectarse automáticamente al último dispositivo con el que se emparejaron, confirmando «Conectado».

Si no hay conexión Bluetooth después de 5 minutos, la luz indicadora LED 7 dejará de parpadear y los auriculares se apagarán automáticamente confirmando con «Apagar».

VAMOS CON CABLES

Los auriculares MIXX StreamQ D2 son adecuados para dispositivos con una toma de audio de 3,5 mm.

Un cable de audio de 3,5 mm 12 da la flexibilidad de convertir estos auriculares inalámbricos al uso con cable. Cómodo cuando se ven películas en un avión o cuando no hay conexión Bluetooth.

Inserte el cable de audio de 3,5 mm en el puerto de audio de 3,5 mm 8 de sus auriculares y el otro extremo en el enchufe de 3,5 mm de su teléfono o avión para comenzar a escuchar su música o película.


CÓMO INSTALAR LA APLICACIÓN




Escanea el código QR aquí para descargar la aplicación gratuita MIXX Control



Sigue las instrucciones en pantalla para crear una cuenta



Sigue las instrucciones en pantalla para conectar tus auriculares



CÓMO PERSONALIZAR EL SONIDO USANDO LA APLICACIÓN



Escanea el código QR aquí para ver nuestros tutoriales en línea (<https://bit.ly/MixxControlApp>), para obtener instrucciones sobre cómo personalizar su Configuración de sonido.

VAMOS A JUGAR

Primer emparejamiento

Mantén presionado el botón Multifunción ④ segundos para encender tus auriculares.

Accede a la configuración Bluetooth de tu dispositivo de audio para seleccionar «Mixx StreamQ D2» de la lista.

Una vez emparejado con tu dispositivo, oirás «Conectado».

Reproducción/Pausa

Pulsa brevemente el botón multifunción ④ .

Detección de uso

Cuando se quita los Mixx StreamQ D2, se pausará automáticamente cualquier medio que se esté reproduciendo y se reanudará automáticamente cuando se los vuelva a colocar.

Subir/Bajar el volumen

Pulsa brevemente los botones ⑤ / ⑥ para subir o bajar el volumen.

Saltar/Pista anterior

Mantén pulsados los botones de Subir/Bajar el volumen ⑤ / ⑥ para saltar hacia delante a la pista siguiente/saltar hacia atrás a la pista anterior.

Contestar/Finalizar una llamada

Pulsa brevemente el botón multifunción ④ cuando estés en una llamada o tengas una llamada entrante. (El audio se capta a través de los micrófonos ⑩).

Encendido/Apagado

Mantén pulsado el botón multifunción ④ de encendido/apagado. Oirás «Encendido/Apagado»

CÓMODO PARA VIAJAR

Para facilitar el almacenamiento mientras viaja, doble las almohadillas MIXX StreamQ D2 hacia la diadema 3 y guárdelas en su bolso o coloque la diadema alrededor del cuello y gire las almohadillas para que descansen cómodamente sobre sus hombros.



La diadema es ajustable y puede extenderse 2. También tiene una amortiguación suave 1 para una mayor comodidad en la parte superior de la cabeza.

VAMOS A RECICLAR

Este producto puede ser reciclado.

Los productos que lleven este símbolo  NO deben desecharse con residuos domésticos normales.

Lleve el producto a un punto de recogida designado para el reciclaje de dispositivos electrónicos. Obtenga más información sobre los puntos de devolución y recogida a través de su autoridades locales.

MANTENGÁMONOS A SALVO

ES IMPORTANTE QUE LEAS ESTA SECCIÓN POR COMPLETO.

Consulta a tu médico antes de usar el producto si llevas algún producto sanitario, como un marcapasos o un 'shunt' programable.

Asegúrate de que el producto esté correctamente conectado con los accesorios originales del fabricante incluidos con el producto.

NO realices modificaciones no autorizadas a este producto.

El producto puede contener piezas pequeñas que pueden suponer un riesgo de asfixia. Mantén el producto fuera del alcance de los niños menores de 6 años y de los animales.

Aunque este producto se ha fabricado con materiales hipoalergénicos, puede que sufras alguna irritación cutánea tras un uso prolongado.

¡ESCUCHE CON RESPONSABILIDAD!

NO escuche la música alta durante mucho tiempo. Le recomendamos que baje el volumen antes de colocarse el dispositivo en los oídos para evitar daños auditivos.

Después de colocarse los auriculares en los oídos, suba gradualmente el volumen hasta un nivel de escucha adecuado. Los niveles de ruido se miden en decibelios (dB). La exposición a un ruido de 85 dB o más puede causar la pérdida gradual de la audición. Controle el uso. La pérdida de audición depende del tiempo de la escucha y del volumen del sonido. Cuanto más alto sea el volumen, menos tiempo deberá exponerse al sonido. Cuanto más bajo sea, más tiempo podrá escuchar.

NO utilice el producto cuando use maquinaria, incluidos automóviles, camiones u otros vehículos.

NO use el modo de cancelación de ruido ni utilice el dispositivo cuando por seguridad sea necesario poder oír, como, por ejemplo, al montar en bicicleta, en una obra, en un ferrocarril, etc.

Use solo un paño seco para limpiar el producto. Retire el sudor de los auriculares y del estuche de carga antes de cargarlos.

¡IMPORTANTE!

NO uses un cargador de pared PD o QC3 no certificado, ya que podría dañar el producto. Usa únicamente el cable suministrado para cargar tu dispositivo.

Si tu producto ha sufrido algún tipo de daño, no funciona con normalidad o se ha caído, dirígete a un técnico especializado para que revise el producto antes de seguir utilizándolo.

ADVERTENCIA:

Este producto contiene una batería de litio. Si la batería no se elimina correctamente, puede producir una explosión.

El rango de temperatura de funcionamiento de este producto es de 5 a 40 grados Celsius.

Evita exponer el producto, el estuche de carga y los conectores de los cables a lluvia, humedad o derrames/salpicaduras de líquidos de forma prolongada.

No aplaste ni perforo el producto, ya que esto puede provocar un incendio o una explosión.

Quítate los auriculares de los oídos de inmediato si emiten algún ruido fuerte inusual o sientes calor.

No ajuste la banda para la cabeza mientras la lleva puesta, ya que podría quedar atrapado el cabello al hacerlo.

Este producto contiene silicona. Si tiene alergia a la silicona, no use este producto.

Si experimentas alguno de los problemas mencionados anteriormente, apaga los auriculares y ponte en contacto con MIXX Ltd en support@miox-io.com



CARICAMENTO

Il messaggio vocale “Batteria scarica” consente un tempo di riproduzione di 2 minuti prima che le cuffie si spengano con l’indicazione “Batteria scarica, spegnimento”.

La spia LED **7** lampeggerà in ROSSO una volta e si spegnerà.

Collegare le cuffie a un caricatore da parete USB adatto, alla porta USB del computer o a una power bank utilizzando il cavo di ricarica USB-C **11** in dotazione e collegarlo alla porta di ricarica USB-C delle cuffie **9**.

La spia LED **7** si illuminerà di ROSSO durante la ricarica.

Una volta che le cuffie sono state caricate completamente, la spia LED **7** si spegnerà. La ricarica può richiedere fino a 2 ore.

COLLEGAMENTO

Primo accoppiamento

Accensione. Premere e tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi **4** per accendere.

Una richiesta vocale «Accensione, accoppiamento» conferma che le cuffie sono accese e in modalità di accoppiamento.

La spia LED **7** lampeggerà in BIANCO e BLU e sarà pronta per l'accoppiamento con il dispositivo audio.

Accedere alle impostazioni Bluetooth del dispositivo audio per selezionare «Mixx StreamQ D2» dall'elenco.

Una volta effettuato l'accoppiamento, si sentirà «Connesso» e la spia LED **7** si spegnerà.

Ora è possibile ascoltare musica, guardare un video o rispondere a una chiamata in vivavoce.

Le cuffie si ricollegano automaticamente all'ultimo dispositivo con cui sono state accoppiate, confermando «Connesso».

Se non vi è alcuna connessione Bluetooth dopo 5 minuti, la spia LED **7** smetterà di lampeggiare e le cuffie si spegneranno automaticamente confermando con «Spegnimento».

COLLEGAMENTO A FILO

Le cuffie MIXX StreamQ D2 sono adatte a dispositivi con presa audio da 3,5 mm.

Un cavo audio da 3,5 mm **12** offre la flessibilità necessaria per convertire queste cuffie wireless in cuffie con cavo.

Comodo quando si guardano film in aereo o quando non c'è una connessione Bluetooth.

Inserisci il cavo audio da 3,5 mm nella porta audio da 3,5 mm **8** delle cuffie e l'altra estremità nella presa da 3,5 mm del telefono o dell'aereo per iniziare ad ascoltare la musica o i film.


INSTALLAZIONE DELL'APP




Scansionare qui il codice QR per scaricare l'app gratuita MIXX Control



Seguire le istruzioni sullo schermo per creare un account



Seguire le istruzioni sullo schermo per collegare le cuffie



COME PERSONALIZZARE IL TUO SUONO TRAMITE L'APP



Scansionare qui il codice QR per visualizzare i nostri tutorial online (<https://bit.ly/MixxControlApp>), per istruzioni su come personalizzare il tuo impostazioni audio.

RIPRODUZIONE

Primo accoppiamento

Premere e tenere premuto il pulsante multifunzione ⁴ per accendere le cuffie.

Accedere alle impostazioni Bluetooth del dispositivo audio per selezionare «Mixx StreamQ D2» dall'elenco.

Una volta accoppiato con il dispositivo, si sentirà «Connesso».

Riproduzione/Pausa

Premere brevemente il pulsante multifunzione ⁴.

Rilevamento usura

Quando si toglie Mixx StreamQ D2, mette automaticamente in pausa qualsiasi contenuto multimediale in riproduzione e riprende automaticamente la riproduzione quando lo si rimette.

Volume su/giù

Premere brevemente i pulsanti Volume su/giù ⁵ / ⁶ per regolare il volume.

Salta/Traccia precedente

Premere e tenere premuti i pulsanti Volume su/giù ⁵ / ⁶ per passare alla traccia successiva/tornare indietro alla traccia precedente.

Rispondi/Termina chiamata

Premere brevemente il pulsante multifunzione ⁴ quando si è impegnati in una chiamata o quando è in arrivo una chiamata.

(L'audio viene rilevato tramite i microfoni ¹⁰.)

Accensione/Spegnimento

Premere e tenere premuto il pulsante multifunzione ⁴ di accensione/spegnimento. Si sentirà "Accensione/Spegnimento".

FACILE DA TRASPORTARE

Per facilitare la conservazione durante i viaggi, ripiega gli auricolari MIXX StreamQ D2 verso l'archetto **3** e mettili in borsa, oppure posiziona l'archetto intorno al collo e ruota gli auricolari per appoggiarli comodamente sulle spalle.



L'archetto è regolabile e può essere esteso **2**. È inoltre dotato di una morbida imbottitura **1** per un maggiore comfort sulla sommità del capo.

RICICLIAMO

Questo prodotto può essere riciclato.

I prodotti recanti questo simbolo  NON devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

Porta il prodotto in un punto di raccolta designato per il riciclaggio di dispositivi elettronici.

Scopri di più sui punti di restituzione e raccolta attraverso la tua autorità locale.

SICUREZZA

È IMPORTANTE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTA SEZIONE.

Verificare con il proprio medico prima dell'uso se si è dotati di un dispositivo medico come un pacemaker o uno shunt programmabile.

Assicurarsi che il prodotto sia collegato correttamente utilizzando gli accessori originali del produttore forniti con il prodotto.

Non apportare modifiche non autorizzate a questo prodotto.

Il prodotto può contenere piccole parti che possono costituire un pericolo di soffocamento. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini di età inferiore a 6 anni e degli animali.

Sebbene questo prodotto sia stato realizzato con materiali ipoallergenici, è possibile che si verifichi un'irritazione cutanea dopo un uso prolungato.

ASCOLTA RESPONSABILMENTE!

NON ascoltare musica ad alto volume per un periodo prolungato. Ti consigliamo di abbassare il volume prima di posizionare il dispositivo nelle orecchie per evitare danni all'udito.

Dopo aver posizionato le cuffie sulle orecchie, alza gradualmente il volume fino a raggiungere un livello di ascolto confortevole. I livelli di rumore sono misurati in decibel (dB), l'esposizione a qualsiasi rumore pari o superiore a 85 dB può causare una graduale perdita dell'udito. Monitora l'utilizzo; la perdita dell'udito è una funzione del volume rispetto al tempo. Più è forte, meno tempo può durare l'esposizione. Più è basso, più tempo può durare l'ascolto.

NON utilizzare il prodotto durante l'uso di macchinari, tra cui automobili, camion o altri veicoli.

NON utilizzare la modalità di cancellazione del rumore e non utilizzare il dispositivo in aree in cui è necessario garantire l'udito per la sicurezza, ad esempio mentre si va in bicicletta, in un cantiere o in una ferrovia, ecc.

Pulire solo con un panno asciutto. Pulire il sudore dagli auricolari e dalla custodia prima della ricarica.

IMPORTANTE!

NON utilizzare un caricabatterie da parete PD o QC3 non certificato in quanto ciò potrebbe danneggiare il prodotto. Utilizzare solo il cavo in dotazione per caricare il dispositivo.

Se il prodotto è danneggiato in qualche modo, non funziona normalmente o è caduto, rivolgersi a un tecnico qualificato per far controllare il prodotto prima di continuare a usarlo.

ATTENZIONE:

Questo prodotto contiene una batteria al litio. Lo smaltimento errato di questa batteria può provocare un'esplosione.

L'intervallo di temperatura di funzionamento per questo prodotto è 5° - 40° Celsius.

Si prega di evitare di esporre il prodotto, la custodia di ricarica e i connettori del cavo a pioggia prolungata, umidità o fuoriuscite/spruzzi di liquido.

Non schiacciare o forare il prodotto poiché ciò potrebbe causare un incendio o un'esplosione.

Rimuovere immediatamente il dispositivo dalle orecchie se emette un rumore forte e insolito o se si avverte una sensazione di calore.

Non regolare la fascia mentre si indossa poiché i capelli potrebbero impigliarsi.

Questo prodotto contiene silicone. In caso di allergia al silicone, non utilizzare questo prodotto.

Se si verifica uno dei problemi sopra elencati, spegnere il dispositivo e contattare MIXX Ltd all'indirizzo support@mixx-io.com



VAMOS CONTINUAR CARREGADOS

Uma mensagem de voz que diz “Battery low” permite 2 minutos de reprodução antes de os auscultadores serem desligados após a mensagem de voz “Battery low, power off”.

A luz indicadora LED 7 pisca a VERMELHO uma vez e depois desliga-se.

Ligue os auscultadores a um carregador de parede USB adequado, à porta USB do computador ou a um powerbank usando o cabo de carregamento USB-C 11 fornecido e ligue-o à porta de carregamento USB-C dos auscultadores 9.

Durante o carregamento, a luz indicadora LED 7 acende-se a VERMELHO.

Assim que os auscultadores estiverem totalmente carregados, a luz indicadora LED 7 desliga-se. O carregamento pode demorar até 2 horas.

VAMOS LIGAR

Emparelhar pela primeira vez

Ligar. Pressione e mantenha pressionado o botão multifunções durante 3 segundos 4 para ligar. Uma mensagem de voz «Power on, pairing» confirma que os auscultadores estão ligados e em modo de emparelhamento.

A luz indicadora LED 7 pisca a BRANCO e a AZUL e os auscultadores estão prontos para emparelhar com o dispositivo de áudio.

Aceda às definições Bluetooth no seu dispositivo de áudio para seleccionar «MIXX StreamQ D2» na lista.

Depois de emparelhado com sucesso, ouvirá «Connected» e a luz indicadora LED 7 desligar-se-á.

Agora pode desfrutar da sua música, ver a um vídeo ou fazer uma chamada em mãos livres.

Os auscultadores voltam a ligar-se automaticamente ao último dispositivo com o qual foram emparelhados, confirmando com a mensagem de voz «Connected».

Se não houver ligação Bluetooth após 5 minutos, a luz indicadora LED 7 parará de piscar e os auscultadores desligam-se automaticamente com a mensagem de voz «Power off».

VAMOS USAR COM FIO

Os auscultadores MIXX StreamQ D2 são adequados para dispositivos com uma saída de áudio de 3,5 mm. Um cabo de áudio de 3,5 mm 12 fornece a flexibilidade para converter estes auscultadores sem fio para uso com fio.

Prático para ver filmes num avião, ou quando não há ligação Bluetooth.

Introduza o cabo de áudio de 3,5 mm na porta de áudio de 3,5 mm 8 dos auscultadores e a outra extremidade na saída de 3,5 mm do telefone ou do avião para começar a ouvir música ou um filme.


VAMOS INSTALAR A APLICAÇÃO




Leia este código QR para transferir a aplicação gratuita MIXX Control



Siga as instruções no ecrã para criar uma conta



Siga as instruções no ecrã para ligar os seus auscultadores



COMO PERSONALIZAR O SEU SOM USANDO A APLICAÇÃO



Leia este código QR para ver os nossos tutoriais online (<https://bit.ly/MixxControlApp>), para obter instruções sobre como personalizar o seu definições de som.

REPRODUZIR MÚSICA

Emparelhar pela primeira vez

Pressione e segure o botão multifuncional 4 para ligar os auscultadores.

Aceda às definições Bluetooth no seu dispositivo de áudio para selecionar «MIXX StreamQ D2» na lista. Depois de emparelhado com o seu dispositivo, ouvirá «Connected».

Reprodução/pausa

Pressione rapidamente o botão multifuncional 4.

Deteção de desgaste

Quando retira o Mixx StreamQ D2, este pausa automaticamente qualquer suporte que esteja a ser reproduzido e retoma a reprodução automaticamente quando o coloca novamente.

Aumentar/diminuir o volume

Pressione rapidamente os botões de aumentar/diminuir o volume 5 / 6 para ajustar o volume.

Saltar/faixa anterior

Pressione e segure os botões de aumentar / diminuir o volume 5 / 6 para avançar para a próxima faixa / saltar para trás para a faixa anterior.

Atender/terminar uma chamada

Short Pressione rapidamente o botão multifuncional 4 quando estiver numa chamada ou estiver a receber uma chamada.

(O áudio é captado através dos microfones 10.)

Ligar/desligar

Pressione e segure o botão multifuncional 4 para ligar/desligar. Ouvirá "Power on/off".

VIAJAR AMIGÁVEL

Para facilitar o armazenamento durante a viagem, dobre as almofadas de ouvido dos MIXX StreamQ D2 em direção à faixa de cabeça ③ e depois coloque-as na bolsa ou ponha a faixa de cabeça em volta do pescoço e rode as almofadas de ouvido para descansarem confortavelmente sobre os ombros.



A faixa de cabeça é ajustável e pode ser alongada ②. Também tem amortecimento suave ① para conforto adicional sobre a sua cabeça.

VAMOS RECICLAR

Este produto pode ser reciclado.

Os produtos que ostentam este símbolo  NÃO devem ser eliminados com o lixo doméstico normal.

Leve o produto a um ponto de recolha designado para reciclagem de dispositivos eletrónicos.

Saiba mais sobre pontos de devolução e recolha através da sua autoridade local.

VAMOS FICAR SEGUROS

É IMPORTANTE QUE LEIA ESTA SECÇÃO NA ÍNTEGRA.

Verifique com o seu médico antes de usar se usa um dispositivo médico como um pacemaker ou um shunt programável.

Certifique-se de que o produto está corretamente ligado e a usar os acessórios originais do fabricante incluídos no produto.

NÃO faça alterações não autorizadas neste produto.

O produto pode conter peças pequenas que podem ser um risco de asfixia. Mantenha o produto fora do alcance de crianças com menos de 6 anos e de animais.

Embora este produto tenha sido feito com materiais hipoalergénicos, pode sofrer alguma irritação na pele após o uso prolongado.

OUÇA COM RESPONSABILIDADE!

NÃO ouça música alta por um longo período de tempo. Recomendamos diminuir o volume antes de colocar o dispositivo nos ouvidos para evitar danos auditivos.

Depois de colocar os auscultadores nos ouvidos, aumente gradualmente o volume até atingir um nível de audição confortável. Os níveis de ruído são medidos em decibéis (dB), a exposição a qualquer ruído igual ou superior a 85 dB pode causar perda auditiva gradual. Vigie a utilização; a perda auditiva é uma função de volume ao longo do tempo. Quanto mais alto for o som, menos tempo poderá ser exposto a ele. Quanto mais suave for o som, mais tempo poderá ouvi-lo.

NÃO use o produto durante a operação de máquinas, incluindo automóveis, camiões ou outros veículos.

NÃO use o modo de cancelamento de ruído, nem use o seu dispositivo em áreas onde o uso da audição é necessário para a segurança, por exemplo, enquanto anda de bicicleta, num estaleiro de obras ou numa ferrovia, etc.

Limpe apenas com um pano seco - Limpe o suor dos auscultadores e da caixa de carregamento antes de carregar.

IMPORTANTE!

NÃO use um carregador de parede PD ou QC3 não certificado, pois isso pode danificar o produto. Utilize apenas o cabo fornecido para carregar o seu dispositivo.

Se o seu produto estiver danificado de alguma forma, não funcionar normalmente ou tiver caído, consulte uma pessoa qualificada para verificar o produto antes de continuar a usá-lo.

AVISO:

Este produto contém uma bateria de íões de lítio. A eliminação incorreta desta bateria pode resultar em explosão.

A faixa de temperatura de operação para este produto é de 5 °C a 40 °C.

Evite expor o produto, o estojo de carregamento e os conectores de cabo a chuva prolongada, humidade ou derrame/salpicos de líquidos.

Não esmague nem perfure o produto, pois pode causar incêndio ou explosão.

Retire o seu dispositivo dos ouvidos imediatamente se emitirem qualquer ruído involuntário alto ou se sentir uma sensação de aquecimento.

Não ajuste a fita enquanto a estiver a usar, pois o cabelo pode ficar apanhado.

este produto contém silicone – Se tiver uma alergia ao silicone, não use este produto.

Se tiver algum dos problemas listados acima, desligue o dispositivo e entre em contacto com a MIXX Ltd em support@miox-io.com



LAD OS OPLADE

En stemmemeddelelse 'Batteri lavt' giver mulighed for 2 minutters spilletid, før hovedtelefonerne slukker med angivelsen 'Batteri lavt, sluk'.

LED-indikatorlampen 7 blinker RØDT én gang og slukker derefter.

Tilslut hovedtelefonerne til en passende USB-væglader, computerens USB-port eller en powerbank ved hjælp af det medfølgende USB-C-opladerkabel 11, og tilslut den til hovedtelefonernes USB-C-opladerport 9.

Under opladning lyser LED-indikatorlampen 7 RØDT.

Når hovedtelefonerne er fuldt opladet, slukker LED-indikatorlampen 7. Opladning kan tage op til 2 timer.

LAD OS OPRETTE FORBINDELSE

Parring første gang

Tændt. Tryk og hold multifunktionsknappen nede i 3 sekunder 4 for at tænde.

En stemmemeddelelse 'Tænd, parring' bekræfter, at hovedtelefonerne er tændt og i parringstilstand.

LED-indikatorlampen 7 blinker RØDT og BLÅT, så den er klar til at blive parret med din lydenhed.

Gå til Bluetooth-indstillingerne på din lydenhed for at vælge 'Mixx StreamQ D2' fra listen.

Når parringen er gennemført, hører du 'Forbundet', og LED-indikatorlampen 7 slukker.

Du kan nu nyde din musik, se en video eller tage et håndfrit opkald.

Hovedtelefonerne genopretter automatisk forbindelsen til den sidste enhed, de blev parret med, og bekræfter 'Forbundet'.

Hvis der ikke er forbindelse via Bluetooth efter 5 minutter, stopper LED-indikatorlyset 7 med at blinke, og hovedtelefonerne slukkes automatisk ved at bekræfte med 'Sluk'.

LAD OS TILSLUTTE

MIXX StreamQ D2 hovedtelefoner er egnede til enheder med 3,5 mm lydстик.

Et 3,5 mm lydskabel 12 giver fleksibiliteten til at konvertere disse trådløse hovedtelefoner til kablet brug.

Praktisk, når du ser film på et fly, eller når der ikke er nogen Bluetooth-forbindelse.

Sæt 3,5 mm lydskabel i 3,5 mm lydporten 8 på dine hovedtelefoner og den anden ende i telefonens eller flyets 3,5 mm stik for at begynde at lytte til din musik eller film.


LAD OS INSTALLERE APPEN




Scan QR-koden her for at downloade den gratis MIXX Control-app



Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en konto



Følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte dine hovedtelefoner



SÅDAN TILPASSER DU DIN LYD VED BRUGEN AF APPEN



Scan QR-koden her for at se vores online vejledninger (<https://bit.ly/MixxControlApp>), for instruktioner om, hvordan du tilpasser din lydindstillinger.

LAD OS SPILLE

Parring første gang

Tryk og hold multifunktionsknappen **4** nede for at tænde for dine hovedtelefoner.

Gå til Bluetooth-indstillingerne på din lydenhed for at vælge <Mixx StreamQ D2> fra listen.

Når de er parret med din enhed, hører du <Forbundet>.

Afspil / Pause

Tryk kortvarigt på multifunktionsknappen **4**.

Slidgenkendelse

Når du tager din Mixx StreamQ D2 af, vil de automatisk sætte ethvert afspillende medie på pause og vil automatisk genoptage afspilningen, når du sætter dem på igen.

Lydstyrke op/ned

Tryk kortvarigt på knapperne Lydstyrke op/ned **5** / **6** for at justere lydstyrken..

Spring over/forrige nummer

Tryk og hold knapperne Lydstyrke op/ned **5** / **6** nede for at springe frem til det næste nummer/spring tilbage til det forrige nummer

Besvar / afslut et opkald

Tryk kortvarigt på multifunktionsknappen **4**, når du er i gang med et opkald eller har et indgående opkald. (Lyden afspilles via mikrofonerne **10**.)

Tænd / Sluk

Tryk og hold multifunktionsknappen **4** tænd/sluk nede. Du vil høre 'Tændt/slukket'.

REJSEVENLIGT

For nem opbevaring under rejsen kan du folde MIXX StreamQ D2 ørepuderne ind mod hovedbøjlen **3** og derefter putte dem i tasken eller placere hovedbøjlen om halsen og dreje ørepuderne for at hvile komfortabelt på dine skuldre.



Hovedbøjlen er justerbar og kan forlænges **2**. Den har også blød støddæmpning **1** for ekstra komfort på toppen af hovedet.

LAD OS GENBRUG

Dette produkt kan genbruges.

Produkter med dette symbol  må IKKE bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Tag produktet til et indsamlingssted, der er udpeget til genanvendelse af elektronisk udstyr.

Få mere at vide om retur- og indsamlingssteder via din lokale myndighed.

LAD OS VÆRE TRYGGE

DET ER VIGTIGT, AT DU LÆSER DETTE AFSNIT FULDSTÆNDIGT.

Tjek med din læge før brug, hvis du er udstyret med et medicinsk udstyr, såsom en pacemaker eller en programmerbar shunt.

Sørg for, at produktet er korrekt tilsluttet ved hjælp af producentens originale tilbehør, der følger med produktet.

Foretag IKKE uautoriserede ændringer af dette produkt.

Produktet kan indeholde små dele, som kan udgøre en kvælningssfare. Opbevar produktet utilgængeligt for børn under 6 år og dyr.

Selvom dette produkt er fremstillet af allergivenlige materialer, kan du opleve hudirritation efter længere tids brug.

LYT ANSVARLIGT!

Lyt IKKE til høj musik i lang tid. Vi anbefaler, at du sænker lydstyrken, før du placerer enheden i ørerne for at undgå høreskader.

Når du har placeret hovedtelefonerne i/på dine ører, kan du gradvist skrue op for lyden, indtil du når et behageligt lytteniveau. Støjniveauer måles i decibel (dB), eksponering for enhver støj ved eller over 85 dB kan forårsage gradvist høretab. Overvåg din brug; høretab er en funktion af lydstyrke versus tid. Jo højere det er, jo mindre tid bør du blive udsat for det. Jo mere dæmpet det er, jo mere tid kan du lytte til det.

Brug IKKE produktet, mens du betjener maskiner, herunder biler, lastbiler eller andre køretøjer.

Brug IKKE støjreduktionstilstand eller brug din enhed i områder, hvor brug af hørelse er påkrævet af hensyn til sikkerheden, f.eks. når du cykler, på en byggeplads eller jernbane osv.

Rengør kun med en tør klud - tør sved af fra ørepropperne og opladningsetuiet, før enheden oplades.

VIGTIG!

Brug IKKE en ikke-certificeret PD- eller QC3-vægooplader, da dette kan beskadige produktet. Brug kun det medfølgende kabel til at oplade din enhed.

Hvis dit produkt er blevet beskadiget på nogen måde, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt, skal du henvende dig til en kvalificeret person for at få produktet kontrolleret, før du fortsætter med at bruge det.

ADVARSEL:

Dette produkt indeholder et lithiumbatteri. Forkert bortskaffelse af dette batteri kan resultere i en eksplosion.

Driftstemperaturområdet for dette produkt er 5° - 40° celsius.

Undgå at udsætte produktet, opladningsetuiet og kabelstikkene for langvarig regn, fugt eller væskespild/stænk.

Undlad at knuse eller punktere produktet, da dette kan resultere i brand eller eksplosion.

Fiern straks enheden fra dine ører, hvis de udsender en høj usædvanlig støj, eller hvis du oplever en varmende fornemmelse.

Juster ikke pandebåndet, mens du har det på, da hår kan blive fanget, når du gør det.

dette produkt indeholder silikone. Hvis du har en silikoneallergi, må du ikke bruge dette produkt.

Hvis du oplever nogen af de ovennævnte problemer, skal du slukke for din enhed og kontakte MIXX Ltd på support@miox-io.com



PYSY LADATTUNA

Äänikehote "Battery low" (akku vähissä) antaa kuulokkeiden toistaa 2 minuutin ajan ennen kuin kuulokkeista kuuluu "Battery low, power off" (akku vähissä, laite sammuu) ja kuulokkeet sammuvat.

LED-merkkivalo 7 välkky PUNAISENA ja sammuu sitten.

Kytke kuulokkeet sopivaan USB-seinälaturiin, tietokoneen USB-porttiin tai virtalähteeseen mukana toimitetulla USB-C-latauskaapelilla 11 ja liitä se kuulokkeiden USB-C-latausporttiin 9.

Latauksen aikana LED-merkkivalo 7 palaa PUNAISENA.

Kun kuulokkeet on ladattu täyteen, LED-merkkivalo 7 sammuu. Lataus voi kestää enintään 2 tuntia.

LUODAAN YHTEYS

Pariliitoksen muodostaminen ensimmäisen kerran

Virta päällä. Kytke virta painamalla monitoimipainiketta ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan 4.

Äänikehote «Power on, pairing» (virta päällä, pariliitoksen muodostaminen) vahvistaa, että kuulokkeet ovat päällä ja pariliitoksen muodostustilassa.

LED-merkkivalo 7 välkky PUNAISENA ja SINISENÄ, kun laite on valmis muodostamaan pariliitoksen äänilaitteeseen.

Siirry äänilaitteesi Bluetooth-asetuksiin ja valitse luettelosta «Mixx StreamQ D2».

Kun pariliitos on muodostettu onnistuneesti, laitteesta kuuluu «Connected» (yhdistetty) ja LED-merkkivalo 7 sammuu.

Voit nyt kuunnella musiikkia, katsoa videoita tai vastata puheluun kuulokkeiden kautta.

Kuulokkeet yhdistyvät automaattisesti siihen laitteeseen, johon ne ovat olleet yhdistettynä. Laitteesta kuuluu vahvistukseksi «Connected» (yhdistetty).

Jos Bluetooth-yhteyttä ei muodosteta 5 minuutin sisällä, LED-merkkivalo 7 lopettaa vilkkumisen ja kuulokkeet sammuvat automaattisesti. Laitteesta kuuluu vahvistukseksi «Power off» (sammutetaan).

KYTKETÄÄN LAITTEESEEN

MIXX StreamQ D2 -kuulokkeet sopivat laitteille, joissa on 3,5 mm:n ääniliitäntä.

3,5 mm:n audiokaapeli 12 mahdollistaa näiden langattomien kuulokkeiden joustavan muuntamisen langalliseen käyttöön.

Kätevää, kun katsot elokuvia lentokoneessa tai kun Bluetooth-yhteyttä ei ole.

Aseta 3,5 mm:n äänikaapeli kuulokkeiden 3,5 mm:n ääniporttiin 8 ja toinen pää puhelimen tai lentokoneen 3,5 mm:n liitäntään aloittaaksesi musiikin tai elokuvan kuuntelun.


ASENNETAAN SOVELLUS




Lataa ilmainen MIXX Control -sovellus skannaamalla QR-koodi tästä.



Luo tili noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.



Yhdistä kuulokkeet seuraamalla näytöllä näkyviä ohjeita.



ÄÄNEN MUOKATTAMINEN SOVELLUKSEN KÄYTTÄMINEN



Skannaa tämä QR-koodi nähdäksesi verkko-oppaamme (<https://bit.ly/MixxControlApp>), saadaksesi ohjeita sen mukauttamiseen ääniasetukset.

KUUNNELLAAN

Pariliitoksen muodostaminen ensimmäistä kertaa

Käynnistä kuulokkeesi painamalla monitoimipainiketta **4** ja pitämällä se painettuna.

Siirry äänilaitteesi Bluetooth-asetuksiin ja valitse luettelosta «Mixx StreamQ D2».

Kun pariliitos on muodostettu laitteesi kanssa, kuulet «Connected» (yhdistetty).

Toista/Tauko

Paina monitoimipainiketta **4** lyhyesti.

Kulumisen tunnistus

Kun otat Mixx StreamQ D2:n pois, se keskeyttää automaattisesti kaikki parhaillaan toistettavat mediat ja jatkaa toistoa automaattisesti, kun laitot ne takaisin päälle.

Äänenvoimakkuuden suurentaminen/pienentäminen

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden suurentamis-/pienentämissä painikkeita **5** / **6** lyhyesti.

Ohita / Edellinen kappale

Siirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen painamalla äänenvoimakkuuden suurentamis- tai pienentämissä painikkeita **5** / **6** ja pitämällä se painettuna.

Puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen

Paina puhelun aikana tai puhelua vastaanottaessasi monitoimipainiketta **4** lyhyesti.

(Ääni poimitaan mikrofoniin kautta **10**.)

Virta päälle / pois päältä

Käynnistä tai sammuta virta painamalla monitoimipainiketta **4** ja pitämällä se painettuna. Kuulet "Power on / off" (virta päällä / pois päältä).

MATKUSTUSYSTÄVÄLLINEN

Säilytyksen helpottamiseksi matkustamisen aikana taita MIXX StreamQ D2 -korvatyynynt pääpantaa kohti 3 ja laita ne sitten laukkuusi tai aseta pääpanta kaulan ympärille ja kierrä kuulokkeita, jotta voit levätä mukavasti olkapäilläsi.



Pääpanta on säädettävissä ja sitä voidaan pidentää 2. Lisäksi siinä on pehmeä pehmuste 1, joka lisää mukavuutta pään päällä.

KIERRÄTETÄÄN

Tämä tuote voidaan kierrättää.

Tällä symbolilla  varustettuja tuotteita EI saa heittää pois tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Vie tuote keräyspisteeseen, joka on nimetty elektronisten laitteiden kierrätystä varten.

Kysy lisää palautus- ja keräyspisteistä paikalliselta viranomaiselta.

OLLAAN TURVALLISTA

ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ LUET TÄMÄN OSION KOKONAAN.

Tarkista lääkäritä ennen käyttöä, jos sinulla on lääkinnällinen laite, kuten sydämentahdistin tai ohjelmoitava suntti.

Varmista, että tuote on kytketty oikein käyttämällä tuotteen mukana toimitettuja valmistajan alkuperäisiä lisävarusteita.

ÄLÄ tee luvattomia muutoksia tähän tuotteeseen.

Tuote voi sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Säilytä tuote poissa alle 6-vuotiaiden lasten ja eläinten ulottuvilta.

Vaikka tämä tuote on valmistettu hypoallergeenisista materiaaleista, saatat kärsiä ihon ärsytyksestä pitkäaikaisen käytön jälkeen.

KUUNTELE TARKASTI!

ÄLÄ kuuntele kovaa musiikkia pitkiä aikoja. Suosittelemme äänen-voimakkuuden pienentämistä ennen laitteen asettamista korviin kuulovaurioiden välttämiseksi.

Kun olet asettanut kuulokkeet korviisi/korville, lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes saavutat miellyttävän äänenvoimakkuuden. Melutasot mitataan desibeleinä (dB). Altistuminen melulle, jonka voimakkuus on 85 dB tai yli, voi aiheuttaa asteittaista kuulon heikkenemistä. Tarkkaile käyttöäsi. Kuulon heikkeneminen riippuu äänenvoimakkuudesta suhteutettuna aikaan. Mitä kovempi ääni on, sitä vähemmän aikaa sille voi altistua. Mitä hiljaisempi se on, sitä pidempään sitä voi kuunnella.

ÄLÄ käytä tuotetta käyttäessäsi koneita, kuten autoja, kuorma-autoja tai muita ajoneuvoja.

ÄLÄ käytä melunvaimennustilaa tai laitetta alueilla, joilla sinun on kuultava kunnolla turvallisuuden varmistamiseksi, kuten pyöräilläessä, rakennustyömailla tai rautateillä.

Puhdista vain kuivalla liinalla. Pyyhi hiki pois nappikuulokkeista ja latauskotelosta ennen lataamista.

TÄRKEÄ!

ÄLÄ käytä sertifiomatonta PD- tai QC3-seinälaturia, koska se voi vahingoittaa tuotetta. Käytä laitteen lataamiseen vain mukana toimitettua kaapelia.

Jos tuotteesi on vaurioitunut jollakin tavalla, ei toimi normaalisti tai se on pudonnut, pyydä pätevää henkilöä tarkastamaan tuote ennen kuin jatkat sen käyttöä.

VAROITUS:

Tämä tuote sisältää litiumakun. Tämän akun virheellinen hävittäminen voi aiheuttaa räjähdys.

Tämän tuotteen käyttölämpötila-alue on 5° - 40° celsius.

Vältä tuotteen, latauskotelon ja kaapeliliittimien altistamista pitkittyneelle sateelle, kosteudelle tai nesteen vuodoille/roiskeille.

Älä murskaa tai puhkaise tuotetta, koska se voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdys.

Poista laite korvistäsi välittömästi, jos ne lähettävät kovaa epätavallista ääntä tai tunnet lämpenemisen tunteen.

Älä säädä sankaa sen ollessa päällä, sillä hiukset voivat jäädä kiinni. Tämä tuote sisältää silikonin – jos sinulla on silikoni-allergia, älä käytä tätä tuotetta.

Jos havaitset jonkin yllä luetelluista ongelmista, sammuta laitteesi ja ota yhteyttä MIXX Ltd:hen osoitteeseen support@miox-io.com



LA OSS HOLDE OSS LADET

Talebeskjeden «Batteri lavt» tillater 2 minutters spilletid før hodetelefonene slås av og etter å ha uttalt «Batteri lavt, slår av».

LED-indikatorlampen 7 blinker RØDT én gang og slås deretter av.

Koble hodetelefonene til en egnet USB-vegglader, datamaskinens USB-port eller en strømbank ved hjelp av den medfølgende USB-C-ladekabelen 11 og koble den til hodetelefonens USB-C-ladeport 9.

Under lading kommer LED-indikatorlampen 7 til å lyse RØDT.

Når hodetelefonene er fulladet, kommer LED-indikatorlampen 7 til å slå seg av. Lading kan ta opptil 2 timer.

LA OSS KOBLE TIL

Førstegangs paring

Slå på. Trykk og hold multifunksjonsknappen i 3 sekunder 4 for å slå på.

Talebeskjeden «Slå på, parer» bekrefter at hodetelefonene er på og i paringsmodus.

LED-indikatorlampen 7 kommer til å blinke RØDT og BLÅTT når den er klar til å pares med lydenheten.

Gå til Bluetooth-innstillingene på lydenheten for å velge «Mixx StreamQ D2» fra listen.

Når paringen er fullført, kommer du til å høre «Tilkoblet», hvorpå LED-indikatorlampen 7 kommer til å slå seg av. Du kan nå nyte musikken din, se en video eller ta en håndfri samtale.

Hodetelefonene kobles automatisk til den siste enheten de ble paret med, og bekrefter med «Tilkoblet».

Dersom det ikke er noen Bluetooth-tilkobling etter 5 minutter, kommer LED-indikatorlampen 7 til å slutte å blinke, og hodetelefonene kommer til å slå seg av automatisk og bekrefte med «Slå av».

LA OSS BRUKE KABEL

Hodetelefonene MIXX StreamQ D2 egner seg til enheter med en lydkontakt på 3,5 mm.

Lydkabelen på 3,5 mm 12 gir fleksibiliteten til å konvertere disse trådløse hodetelefonene til kablet bruk, noe som gjør det mulig å lytte uten en Bluetooth-forbindelse.

Sett lydkabelen på 3,5 mm inn i hodetelefonenes lydport på 3,5 mm 8 og den andre enden inn i enhetens kontakt på 3,5 mm for å begynne å lytte til musikk, film eller podkast.


LA OSS INSTALLERE APPEN




Skann QR-koden her for å laste ned den kostnadsfrie MIXX Control-appen



Følg instruksjonene på skjermen for å opprette en konto



Følg instruksjonene på skjermen for å koble til hodetelefonene



HVORDAN TILPASSER DU LYDEN DIN VED HJELP AV APPEN



Skann QR-koden her for å se veiledningene våre på nettet (<https://bit.ly/MixxControlApp>), for instruksjoner om hvordan du tilpasser din lydinnstillinger.

LA OSS SPILLE AV

Førstegangs paring

Trykk på og hold inne flerfunksjonsknappen **4** for å slå på hodetelefonene.

Gå til Bluetooth-innstillingene på lydenheten for å velge «Mixx StreamQ D2» fra listen.

Når de er parett med enheten, kommer du til å høre «Tilkoblet».

Spill av / Pause

Kort trykk på flerfunksjonsknappen **4** .

Slitasjegjenkjenning

Når du tar av Mixx StreamQ D2, vil de automatisk sette alle medier som spilles på pause og vil automatisk gjenoppta avspillingen når du setter dem på igjen.

Volum opp/ned

Trykk kort på «Volum opp/ned»-knappene **5** / **6** for å justere volumet.

Hopp over / forrige spor

Trykk og hold inne «Volum opp/ned»-knappene **5** / **6** for å hoppe frem til neste spor / hoppe bakover til forrige spor.

Besvar/avslutt et anrop

Trykk kort på flerfunksjonsknappen **4** når du er i en samtale eller har en innkommende samtale. (Lyden plukkes opp via mikrofonene **10** .)

Strøm på/av

Trykk på og hold inne flerfunksjonsknappen **4** på/av. Du kommer til å høre «Strøm på/av».

REISEVENNLIG

For enkel oppbevaring mens du reiser bretter du øreputene på MIXX StreamQ D2 inn mot hodebøylen, ③ og legger dem deretter i vesken din, eller plasserer hodebøylen rundt halsen og roterer øreputene slik at de hviler komfortabelt på skuldrene dine.



Hodebøylen er justerbart og kan utvides ②. Den har også myk demping ① for ekstra komfort på toppen av hodet.

LA OSS RESIRKULERE

Dette produktet kan resirkuleres.

Produkter med dette symbolet  må IKKE kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Ta produktet til et innsamlingspunkt utpekt for resirkulering av elektroniske enheter. Finn ut mer om retur- og innsamlingspunkter gjennom den lokale myndigheten.

LA OSS VÆRE TRYGGE

DET ER VIKTIG AT DU LESER HELE DETTE AVSNITTET.

Rådfør deg med lege før bruk dersom du er utstyrt med medisinsk utstyr som en pacemaker eller en programmerbar shunt.

Kontroller at produktet er riktig tilkoblet ved hjelp av originaltilbehør fra produsenten som følger med produktet.

IKKE foreta uautoriserte endringer på dette produktet.

Produktet kan inneholde små deler som kan utgjøre en kvelningsfare. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn under 6 og dyr.

Selv om dette produktet er laget av hypoallergeniske materialer, kan du oppleve litt hudirritasjon etter langvarig bruk.

LYTT PÅ EN ANSVARLIG MÅTE!

IKKE lytt til høy musikk over lang tid. Vi anbefaler at du skruer ned volumet før du plasserer enheten i ørene for å unngå hørselsskade.

Etter å ha plassert hodetelefonene i/på ørene, skruer du gradvis opp volumet til du når et nivå det er behagelig å lytte til. Støynivået måles i desibel (dB), og eksponering for støy på eller over 85 dB kan føre til gradvis hørselstap. Overvåk bruken din: Hørselstap er en funksjon av lydstyrke kontra tid. Jo høyere det er, desto mindre tid kan du utsettes for det. Jo mykere det er, desto mer tid kan du lytte til det.

IKKE bruk produktet mens du bruker maskiner, inkludert biler, lastebil-er eller andre kjøretøy.

IKKE bruk støyreduksjonsmodus eller bruk enheten i områder der bruk av hørsel er nødvendig for sikkerhet, f.eks. når du sykler, på en byggeplass eller jernbane osv.

Rengjøres kun med en tørr klut – tørk av svette fra øreproppene og ladeetuiet før lading.

VIKTIG!

IKKE bruk en ikke-sertifisert PD- eller QC3-vegglander, siden dette kan skade produktet. Bruk kun den medfølgende kabelen til å lade enheten din.

Dersom produktet ditt har blitt skadet på noen som helst måte, ikke fungerer normalt eller har falt, må du kontakte en kvalifisert person for å få produktet sjekket før du fortsetter å bruke det.

ADVARSEL!

Dette produktet inneholder et litiumbatteri. Feil avhending av dette batteriet kan resultere i en eksplosjon.

Driftstemperaturområdet for dette produktet er 5°–40° Celsius.

Unngå å utsette produktet, ladeetuiet og kabelkontaktene for langvarig regn, fuktighet eller væskesøl/sprut.

Ikke knus eller punkter produktet, da dette kan føre til brann eller eksplosjon.

Fjern enheten fra ørene umiddelbart dersom den avgir høy uvanlig støy eller du opplever en varmende følelse.

Ikke juster pannebåndet mens du har på deg, da håret kan sette seg fast når du gjør det.

dette produktet inneholder silikon – dersom du har en silikonallergi, må du ikke bruke dette produktet.

Dersom du opplever noen av problemene som står oppført ovenfor, må du slå av enheten og kontakte MIXX Ltd på support@miox-io.com



HÅLL DIG LADDAD

Röstvarningen "Battery low" möjliggör 2 minuters speltid innan hörlurarna stängs av och säger "Battery low, power off".

LED-indikatorlampan **7** blinkar RÖTT en gång och stängs sedan av.

Anslut hörlurarna till en lämplig vägggladdare, datorns USB-port eller en powerbank med hjälp av den medföljande USB C-laddningskabeln **11** och anslut den till hörlurarnas USB C-laddningsport **9**.

Under laddning lyser LED-indikatorlampan **7** RÖTT.

När hörlurarna är fulladdade släcks

LED-indikatorlampan **7**. Laddning kan ta upp till 2 timmar.

LÅT OSS SAMMANKOPPLAS

Första gången du parkopplar

Slå på. Tryck och håll in multifunktionsknappen i 3 sekunder **4** för att slå på.

Röstmeddelandet «Power on, pairing» bekräftar att hörlurarna är på och i parkopplingsläge.

LED-indikatorlampan **7** blinkar RÖTT och BLÅTT och är redo att parkopplas med din ljudenhet.

Gå till Bluetooth-inställningarna på din ljudenhet för att välja «Mixx StreamQ D2» i listan.

När de är parkopplade kommer du att höra «Connected» och LED-lampan **7** släcks.

Du kan nu njuta av din musik, titta på en video eller ta ett samtal handsfree.

Hörlurarna kommer automatiskt att återanslutas till den senaste enheten de paras ihop med, vilket bekräftas med «Connected».

Om det inte sker någon Bluetooth-anslutning inom 5 minuter slutar LED-indikatorlampan **7** att blinka och hörlurarna stängs automatiskt av genom att bekräfta med «Power off».

VI KOPPLAR IN

MIXX StreamQ D2-hörlurarna är lämpliga för enheter med ett 3,5 mm ljuduttag.

Den medföljande 3,5 mm ljudkabeln **12** ger flexibiliteten att konvertera från trådlösa hörlurar till trådbunden användning. Bekvämt när du tittar på filmer på ett flygplan eller när det inte finns någon Bluetooth-anslutning.

Sätt i 3,5 mm-ljudkabeln i 3,5 mm-ljudporten **8** på dina hörlurar och den andra änden i telefonens eller flygplanets 3,5 mm-uttag för att börja lyssna på din musik eller film.


NU INSTALLERAR VI APPEN




Skanna QR-koden här för att ladda ner den kostnadsfria MIXX Control-appen



Följ instruktionerna på skärmen för att skapa ett konto



Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta dina hörlurar



HUR MAN ANPASSAR DITT LJUD MED APPEN



Skann QR-koden här för att se veiledningene våre på nettet (<https://bit.ly/MixxControlApp>), för instruktioner om hur du anpassar din ljudinställningar.

NU SPELAR VI

Första gången du parkopplar

Tryck och håll ner multifunktionsknappen ④ för att slå på hörlurarna.

Gå till Bluetooth-inställningarna på din ljudenhet för att välja «Mixx StreamQ D2» i listan.

När de är parkopplade med din enhet kommer du att höra «Connected».

Spela upp/pausa

Tryck kort på multifunktionsknappen ④ .

Slitagedetektering

När du tar av din Mixx StreamQ D2 kommer de automatiskt att pausa alla media som spelas för närvarande och återupptas automatiskt när du sätter på dem igen.

Volym upp/ner

Tryck och håll ner knapparna för volym upp-/ner ⑤ / ⑥ för att justera volymen.

Hoppa över/Föregående spår

Tryck och håll ner knapparna för volym upp-/ner ⑤ / ⑥ för att hoppa framåt till nästa spår/hoppa bakåt till föregående spår.

Svara/Avsluta samtal

Tryck kort på multifunktionsknappen ④ när du är i ett samtal eller har ett inkommande samtal. (Ljudet tas upp via mikrofonerna ⑩ .)

Slå på/av

Tryck och håll multifunktionsknappen ④ på/av. Du kommer att höra "Power on/off".

RESEVÄNLIGT

För enkel förvaring när du reser, vik in öronkuddarna på MIXX StreamQ D2 mot huvudbandet **3** och lägg dem sedan i väskan eller placera huvudbandet runt halsen och vrid öronkuddarna så att de vilar bekvämt på dina axlar.



Huvudbandet är justerbart och kan förlängas **2**. Det har också mjuk vaddering **1** för extra komfort på huvudet.

LÅT OSS ÅTERVINNA

Denna produkt kan återvinnas.

Produkter med denna symbol  får INTE kastas som vanligt hushållsavfall.

Ta produkten till en återvinningscentral som är avsedd för återvinning av elektroniska enheter. Ta reda på mer om retur- och återvinningscentraler via din lokala myndighet.

LÅT OSS VARA SÄKRA

DET ÄR VIKTIGT ATT DU LÄSER DETTA AVSNITT FULLSTÄNDIGT.

Kontrollera med din läkare innan användning om du är utrustad med en medicinsk enhet såsom en pacemaker eller en programmerbar shunt.

Se till att produkten är korrekt ansluten med tillverkarens originaltillbehör som medföljer produkten.

Gör INGA obehöriga ändringar av denna produkt.

Produkten kan innehålla små delar som kan vara en kvävningsrisk. Förvara produkten utom räckhåll för barn under 6 år och djur.

Även om denna produkt har tillverkats av hypoallergena material kan du drabbas av viss hudirritation efter långvarig användning.

LYSSNA ANSVARSFULLT!

Lyssna INTE på hög musik under lång tid. Vi rekommenderar att du sänker volymen innan du placerar enheten i öronen för att undvika hörselskador.

Efter att du placerat hörlurarna i/på öronen höjer du gradvist volymen tills du når en behaglig nivå. Ljudnivån mäts i decibel (dB) och exponering för buller vid eller över 85 dB kan orsaka gradvis hörselnedsättning. Övervaka din användning. Hörselnedsättning är ett resultat av ljudstyrka i förhållande till tiden. Ju högre volym desto kortare tid kan du utsättas för den. Ju lägre volym desto längre kan du lyssna på den.

Använd INTE produkten när du använder maskiner, inklusive bilar, lastbilar eller andra fordon.

Använd INTE brusreducerande läge eller använd din enhet i områden där din hörsel krävs av säkerhetsskäl, t.ex. när du cyklar, på en byggarbetsplats eller järnväg etc.

Rengör endast med en torr trasa – torka bort svett från öronsnäckorna och laddningsfodralet innan du laddar.

VIKTIGT!

Använd INTE en icke-certifierad PD eller QC3 vägggladdare eftersom detta kan skada produkten. Använd endast den medföljande kabeln för att ladda din enhet.

Om din produkt har blivit skadad på något sätt, inte fungerar normalt eller har tappats, vänd dig till en kvalificerad person för att få produkten kontrollerad innan du fortsätter att använda den.

WARNING: Denna produkt innehåller ett litiumbatteri. Felaktig kasser- ing av detta batteri kan leda till en explosion.

Drifttemperaturområdet för denna produkt är 5°–40° Celsius.

Undvik att utsätta produkten, laddningsfodralet och kabelanslutningar- na för långvarigt regn, fukt eller vätskespill/stänk.

Krossa eller punktera inte produkten eftersom detta kan leda till brand eller explosion.

Ta ur din enhet från dina öron omedelbart om de avger något högt ovanligt ljud eller om du upplever en värmande känsla.

Justera inte pannbandet när du har på dig eftersom hår kan fastna när du gör det.

denna produkt innehåller silikon – om du har silikonallergi ska du inte använda denna produkt.

Om du upplever något av de problem som anges ovan ska du stänga av din enhet och kontakta MIXX Ltd på support@miox-io.com



ŁADOWANIE

Komunikat głosowy „Niski poziom naładowania baterii” (Battery low), oznacza, że do wyłączenia słuchawek pozostały 2 minuty odtwarzania. W momencie wyłączenia słuchawki wyemitują komunikat „Niski poziom naładowania baterii, wyłączenie” (Battery low, power off).

Dioda LED **7** zamiga na CZERWONO, a następnie zgaśnie.

Podłącz słuchawki do odpowiedniej ładowarki USB, portu USB komputera lub powerbanku za pomocą załączonego kabla USB C **11**, a kabel podłącz do portu ładującego USB C słuchawek **9**.

Podczas ładowania dioda LED **7** będzie się świecić na CZERWONO.

Po pełnym naładowaniu słuchawek dioda LED **7** zgaśnie. Ładowanie może potrwać do 2 godzin.

ŁĄCZENIE

Pierwsze parowanie

Włącz słuchawki. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy **4**, aby włączyć. Komunikat głosowy „Zasilanie włączone, parowanie” (Power on, pairing) potwierdza, że słuchawki zostały włączone i są w trybie parowania.

Dioda LED **7** będzie migać na CZERWONO i NIEBIESKO. To oznacza, że słuchawki są gotowe do sparowania z urządzeniem audio.

W ustawieniach Bluetooth na urządzeniu audio wybierz z listy „Mixx StreamQ D2”.

Po pomyślnym sparowaniu usłyszysz komunikat „Połączono” (Connected), a dioda LED **7** zgaśnie.

Teraz możesz słuchać muzyki, oglądać filmy lub odbierać połączenia nie używając rąk.

Słuchawki automatycznie połączą się ponownie z ostatnim urządzeniem, z którym zostały sparowane, potwierdzając to komunikatem „Połączono”.

Jeśli w ciągu 5 minut połączenie Bluetooth nie zostanie nawiązane, dioda LED **7** przestanie migać, a słuchawki automatycznie się wyłączą, potwierdzając to komunikatem „Wyłączenie zasilania” (Power off).

POŁĄCZENIE PRZEWODOWE

Słuchawki MIXX StreamQ D2 można połączyć z urządzeniami z gniazdem audio 3,5 mm.

Załączony kabel audio 3,5 mm **12** zapewnia elastyczne przejście ze słuchawek bezprzewodowych na przewodowe. Jest to wygodne podczas oglądania filmów w samolocie lub gdy nie ma połączenia Bluetooth.

Włóż kabel audio 3,5 mm do portu audio 3,5 mm **8** w słuchawkach, a drugi koniec do gniazda 3,5 mm w telefonie lub samolocie, aby rozpocząć słuchanie muzyki lub filmu.


INSTALOWANIE APLIKACJI




Zeskanuj ten kod QR, aby pobrać bezpłatną aplikację MIXX Control.



Utwórz konto zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.



Połącz słuchawki zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.



JAK DOSTOSOWAĆ DŹWIEK ZA POMOCĄ APLIKACJI



Zeskanuj ten kod QR, aby wyświetlić nasze samouczki online (<https://bit.ly/MixxControlApp>) i aby uzyskać instrukcje dotyczące dostosowywania ustawienia dźwięku.

ODTWARZANIE

Pierwsze parowanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny ④, aby włączyć słuchawki.

W ustawieniach Bluetooth na urządzeniu audio wybierz z listy „Mixx StreamQ D2”.

Po sparowaniu z urządzeniem usłyszysz komunikat „Połączono” (Connected).

Odtwarzanie/wstrzymywanie

Naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny ④.

Wykrywanie noszenia

Gdy zdejmiesz Mixx StreamQ D2, automatycznie wstrzymają odtwarzanie wszystkich aktualnie odtwarzanych multimediów i automatycznie wznowią odtwarzanie po ponownym założeniu.

Zwiększanie/zmniejszanie głośności

Krótko naciśnij przyciski zwiększania/zmniejszania głośności ⑤ / ⑥, aby wyregulować głośność.

Pomiń/wrót

Naciśnij i przytrzymaj przyciski zwiększania/zmniejszania głośności ⑤ / ⑥, aby przeskoczyć do następnego/ poprzedniego utworu.

Odbierz/zakończ połączenie

Naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny ④ w trakcie połączenia lub gdy pojawi się połączenie przychodzące. (Dźwięk jest odbierany przez mikrofony ⑩.)

Włączanie/wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny ④ włącz/ wyłącz. Usłyszysz komunikat „Zasilanie włączone/ wyłączone” (Power on / off).

PRZYJAZNY W PODRÓŻY

Sluchátka MIXX StreamQ D2 lze jednoduše složit **3** a přenášet je v batohu, nebo je můžete nosit za krkem tak, že jednoduše otočíte náušníky.



Náhlavník **2** je nastavitelný a prodloužitelný. Měkké polstrování **1** zajišťuje pohodlné nošení.

RECYKLACE

Tento výrobek lze recyklovat.

Výrobky označené symbolem  NESMĚJÍ být vyhazovány s běžným komunálním odpadem.

Výrobek odevzdejte na sběrné místo určené k recyklaci elektronických zařízení. Více informací o sběrných místech vám poskytne místní úřad.

BĄDŹMY BEZPIECZNI

WAŻNE JEST, ABY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ TEN ROZDZIAŁ.

Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli korzystasz z urządzenia medycznego, takiego jak rozrusznik serca, lub programowalnej zastawki.

Upewnij się, że produkt jest prawidłowo podłączony przy użyciu oryginalnych akcesoriów producenta dołączonych do produktu.

NIE wprowadzaj nieautoryzowanych zmian do tego produktu.

Niniejszy produkt może zawierać małe elementy mogące stanowić ryzyko zadławienia. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 6 lat, a także z dala od zwierząt.

Chociaż produkt ten został wykonany przy użyciu materiałów hipoalergicznym, po dłuższym użytkowaniu może spowodować podrażnienie skóry.

SŁUCHAJ ODPOWIEDZIALNIE!

NIE słuchaj głośnej muzyki przez długi czas. Zalecamy zmniejszenie głośności przed włożeniem urządzenia do uszu, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

Po umieszczeniu słuchawek w/na uszach, stopniowo zwiększaj głośność, aż osiągniesz komfortowy poziom słuchania. Poziomy głośności są mierzone w decybelach (dB), narażenie na jakiegokolwiek dźwięki o natężeniu równym lub wyższym niż 85 dB może powodować stopniową utratę słuchu. Monitoruj użytkowanie; utrata słuchu następuje w wyniku narażenia na głośność przez określony czas. Im większa głośność, tym przez mniej czasu można być na nią narażonym. Im słabsza głośność, tym dłużej można jej słuchać.

Nie używaj produktu podczas obsługi maszyn, w tym samochodów osobowych, ciężarowych lub innych pojazdów.

NIE używaj trybu redukcji szumu ani nie używaj urządzenia w miejscach, w których korzystanie ze słuchu jest wymagane ze względów bezpieczeństwa, np. podczas jazdy na rowerze, na placu budowy lub linii kolejowej itp.

Czyść tylko suchą szmatką - Przed ładowaniem wytrzyj pot ze słuchawek dousznych i etui ładującego.

WAŻNE!

Nie używaj niecertyfikowanej ładowarki ściennej PD lub QC3, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu. Do ładowania urządzenia należy używać tylko dostarczonego kabla.

Jeśli Twój produkt został w jakikolwiek sposób uszkodzony, nie działaj normalnie lub został upuszczony, przed dalszym użytkowaniem poproś odpowiednio wykwalifikowaną osobę o sprawdzenie produktu.

OSTRZEŻENIE: Ten produkt wyposażony jest w akumulator litowy. Nieprawidłowa utylizacja tego akumulatora może spowodować wybuch.

Zakres temperatur roboczych dla tego produktu: od 5°C do 40°C.

Unikaj wystawiania produktu, etui ładującego i złączy kablowych na długotrwałe działanie deszczu, wilgoci, rozlanych płynów/rozprysków cieczy.

Nie zginiataj ani nie przebijaj produktu, ponieważ może to spowodować pożar lub wybuch.

Natychmiast wyjmij urządzenie z uszu, jeśli emituje ono głośne, nietypowe dźwięki lub czujesz, że jest nadmiernie rozgrzane.

Nie reguluj opaski na głowę podczas noszenia, ponieważ może to spowodować wciągnięcie włosów.

ten produkt zawiera silikon. Jeśli masz alergię na silikon, nie używaj produktu.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych powyżej problemów, wyłącz urządzenie i skontaktuj się z MIXX Ltd pod adresem support@miox-io.com



BLUETOOTH COMMUNICATIONS

Communication Bluetooth | Bluetooth-Kommunikation

Bluetooth-communicatie | comunicación bluetooth

Comunicazione Bluetooth | Bluetooth kommunikation | Bluetooth-yhteys

Komunikacja Bluetooth | Bluetooth-kommunikation

Komunikacja Bluetooth

[EN] Bluetooth wireless technology operates within a range of about 10 m (30 feet). The maximum communication distance may vary depending on the presence of obstacles (people, metal objects, walls, etc.) or the electromagnetic environment. Turn off the headset and other Bluetooth devices in the following locations, as it may cause an accident:

Hospitals - near priority seating in trains, locations where inflammable gas is present, near automatic doors, or near fire alarms.

Airplane - Follow the instructions of cabin attendants or ask the airline you fly with about conditions for using the headset.

MIXX shall take no responsibility for any damages or loss resulting from information leaks that occur when using Bluetooth communications. Bluetooth connections with all Bluetooth devices cannot be guaranteed. Bluetooth devices connected with the headset must comply with the Bluetooth standard prescribed by Bluetooth SIG, Inc.

[FR] La technologie sans fil Bluetooth fonctionne sur une portée d'environ 10 m (30 pieds). La distance de communication maximale peut varier en fonction de la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de l'environnement électromagnétique. Éteignez le casque d'écoute et les autres appareils Bluetooth aux endroits suivants, car cela peut provoquer un accident :

Hôpitaux - près des sièges prioritaires dans les trains, près des endroits où du gaz inflammable est présent, près des portes automatiques ou près des alarmes d'incendie.

Avion - Suivez les instructions des agents de bord ou demandez à la compagnie aérienne avec laquelle vous voyagez les conditions d'utilisation du casque d'écoute.

MIXX décline toute responsabilité pour tout dommage ou perte résultant de fuites d'informations survenant lors de l'utilisation des communications Bluetooth. Les connexions Bluetooth avec tous les appareils Bluetooth ne peuvent pas être garanties. Les appareils Bluetooth connectés au casque d'écoute doivent être conformes à la norme Bluetooth prescrite par Bluetooth SIG, Inc.

[DE] Die drahtlose Bluetooth-Technologie funktioniert innerhalb einer Reichweite von etwa 10 m (30 Fuß). Die maximale Kommunikationsentfernung kann je nach Vorhandensein von Hindernissen (Menschen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren. Schalten Sie das Headset und andere Bluetooth-Geräte an den folgenden Orten aus, da dies zu Unfällen führen kann:

Krankenhäuser – in der Nähe von vorrangigen Sitzplätzen in Zügen, an Orten, an denen brennbare Gase vorhanden sind, in der Nähe von automatischen Türen oder in der Nähe von Feueralarmen.

Flugzeug – Befolgen Sie die Anweisungen der Flugbegleiter oder erkundigen Sie sich bei der Fluggesellschaft, mit der Sie fliegen, nach den Bedingungen für die Verwendung des Headsets.

MIXX übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch Informationsverluste bei der Verwendung von Bluetooth-Kommunikation entstehen. Bluetooth-Verbindungen mit allen Bluetooth-Geräten können nicht garantiert werden. Bluetooth-Geräte, die mit dem Headset verbunden sind, müssen dem Bluetooth-Standard entsprechen, der von Bluetooth SIG, Inc.

[NL] Bluetooth draadloze technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m (30 voet). De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving. Schakel de headset en andere Bluetooth-apparaten op de volgende locaties uit, omdat dit een ongeluk kan veroorzaken:

Ziekenhuizen - in de buurt van prioritaire zitplaatsen in treinen, locaties waar ontvlambaar gas aanwezig is, in de buurt van automatische deuren of in de buurt van brandalarmen.

Vliegtuig - Volg de instructies van cabinepersoneel of vraag de luchtvaartmaatschappij waarmee u vliegt naar de voorwaarden voor het gebruik van de headset.

Mixx is niet verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van informatielekken die optreden bij het gebruik van Bluetooth-communicatie. Bluetooth-verbindingen met alle Bluetooth-apparaten kunnen niet worden gegarandeerd. Bluetooth-apparaten die zijn verbonden met de headset moeten voldoen aan de Bluetooth-standaard die is voorgeschreven door Bluetooth SIG, Inc.

[ES] La tecnología inalámbrica Bluetooth funciona en un radio de unos 10 m (30 pies). La distancia máxima de comunicación puede variar si hay obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o el entorno es electromagnético. Apague los auriculares y otros dispositivos Bluetooth en las siguientes ubicaciones, ya que podrían producir un accidente:

Hospitales: cerca de los asientos prioritarios de los trenes, lugares donde haya gases inflamables, cerca de las puertas automáticas o cerca de las alarmas de incendio.

Aviones: siga las instrucciones de la tripulación de cabina o consulte a la aerolínea con la que vuela las condiciones para usar los auriculares.

MIXX no asumirá ninguna responsabilidad por los daños o las pérdidas derivados de las filtraciones de información que se produzcan al utilizar comunicaciones Bluetooth. No se puede garantizar la conexión Bluetooth con todos los dispositivos Bluetooth. Los dispositivos Bluetooth conectados a los auriculares deben cumplir el estándar Bluetooth prescrito por Bluetooth SIG, Inc.

[IT] La tecnologia wireless Bluetooth opera entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza massima di comunicazione può variare in funzione della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, muri, ecc.) o dell'ambiente elettromagnetico. Spegnerne l'auricolare e gli altri dispositivi Bluetooth nelle seguenti posizioni, in quanto potrebbe causare un incidente:

Ospedali: in prossimità di posti a sedere prioritari nei treni, in luoghi in cui è presente gas infiammabile, in prossimità di porte automatiche o in prossimità di allarmi antincendio.

Aereo: segui le istruzioni degli assistenti di cabina o chiedi alla compagnia aerea con cui voli le condizioni per l'utilizzo dell'auricolare.

MIXX non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite



derivanti da perdite di informazioni che si verificano durante l'utilizzo delle comunicazioni Bluetooth. Non è possibile garantire le connessioni Bluetooth con tutti i dispositivi Bluetooth. I dispositivi Bluetooth collegati all'auricolare devono essere conformi allo standard Bluetooth prescritto da Bluetooth SIG, Inc.

[PT] A tecnologia sem fios Bluetooth opera dentro de um alcance de cerca de 10 m (30 pés). A distância máxima de comunicação pode variar dependendo da presença de.

obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou do ambiente eletromagnético. Desligue os auscultadores e outros dispositivos Bluetooth nos seguintes locais, pois pode causar um acidente:

em hospitais, perto de lugares prioritários em comboios, locais onde esteja presente gás inflamável, perto de portas automáticas ou perto de alarmes de incêndio.

em aviões - siga as instruções dos assistentes de cabina ou pergunte à companhia aérea com quem voa sobre as condições de utilização dos auscultadores.

A MIXX não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas resultantes de fugas de informações que ocorram ao usar comunicações Bluetooth. As ligações Bluetooth com todos os dispositivos Bluetooth não podem ser garantidas. Os dispositivos Bluetooth ligados aos auscultadores devem estar em conformidade com o padrão Bluetooth prescritto pela Bluetooth SIG, Inc.

[DA] Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer inden for en rækkevidde på ca. 10 m (30 fod). Den maksimale kommunikationsafstand kan variere afhængigt af tilstedeværelsen af forhindringer (personer, metalgenstande, vægge osv.) eller det elektromagnetiske miljø. Sluk for headsettet og andre Bluetooth-enheder på følgende steder, da det kan forårsage en ulykke:

Hospitaler - nær prioriterede siddepladser i tog, steder, hvor brændbar gas er til stede, i nærheden af automatiske døre eller i nærheden af brandalarmer.

Fly - følg instruktionerne fra kabinpersonalet, eller spørg det flyselskab, du flyver med, om betingelserne for brug af headsettet.

MIXX påtager sig intet ansvar for eventuelle skader eller tab som følge af informationslækager, der opstår, når du bruger Bluetooth-kommunikation. Bluetooth-forbindelser med alle Bluetooth-enheder kan ikke garanteres. Bluetooth-enheder, der er forbundet med headsettet, skal overholde Bluetooth-standarden, der er foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc.

[FI] Langaton Bluetooth-tekniikka toimii noin 10 metrin etäisyydellä. Suurin yhteysetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan. Sammuta kuulokkeet ja muut Bluetooth-laitteet seuraavissa paikoissa, sillä ne voivat aiheuttaa onnettomuuden:

Sairaalat – junien etuoikeuspaikkojen läheisyydessä; paikoissa, joissa on syttyvää kaasua; automaattisten ovien läheisyydessä ja palohälyttimien läheisyydessä.

Lentokone – noudata matkustamohenkilökunnan ohjeita tai pyydä lentoyhtiöltä, jolla lennät, kuulokkeiden käyttöehtoja.

MIXX ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Bluetooth-yhteyden käytön aikana tapahtuvista tietovuodoista. Bluetooth-yhteyksiä kaikkien Bluetooth-laitteisiin ei voida taata. Kuulokkeisiin liitettujen Bluetooth-laitteiden on oltava Bluetooth SIG, Inc:n

[NO] Trådløs Bluetooth-teknologi opererer innenfor en rekkevidde på omtrent 10 m (30 fot). Den maksimale kommunikasjonsavstanden kan variere avhengig av tilstedeværelsen av hindringer (mennesker, metallgenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetiske miljøet. Slå av headsettet og andre Bluetooth-enheter på følgende steder, siden disse kan forårsake en ulykke:

Sykehus – nær prioriterte seter i tog, steder der brennbar gass er til stede, i nærheten av automatiske dører eller i nærheten av brannalarmer.

Fly – følg instruksjonene fra kabinpersonalet eller spør flyselskapet du flyr med om vilkårene for å bruke headsettet.

MIXX påtar seg intet ansvar for eventuelle skader eller tap som følge av informasjonslekkasjer som oppstår under bruk av Bluetooth-kommunikasjon. Bluetooth-forbindelse kan ikke garanteres med alle Bluetooth-enheter. Bluetooth-enheter som er koblet til headsettet, må overholde Bluetooth-standarden foreskrevet av Bluetooth SIG, Inc.

[SV] Trådløs Bluetooth-teknik fungerar inom ett intervall på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på närvaron av hinder (människor, metallföremål, väggar etc.) eller den elektromagnetiska miljön. Stäng av headsetet och andra Bluetooth-enheter på följande platser, eftersom de kan orsaka en olycka:

Sjukhus – nära prioriterade sittplatser i tåg, platser där brandfarlig gas finns, nära automatiska dörrar eller nära brandlarm.

Flygplan – följ instruktionerna från kabinpersonalen eller fråga flygbolaget du flyger med om villkoren för att använda headsetet.

MIXX tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster till följd av informationsläckor som uppstår vid användning av Bluetooth-kommunikation. Bluetooth-anslutningar med alla Bluetooth-enheter kan inte garanteras. Bluetooth-enheter som är anslutna till headsetet måste överensstämma med Bluetooth-standarden som föreskrivs av Bluetooth SIG, Inc.

[PL] Technologia bezprzewodowa Bluetooth działa w zasięgu około 10 m (30 stóp). Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego. Wyłącz zestaw słuchawkowy i inne urządzenia Bluetooth w następujących lokalizacjach, ponieważ może to spowodować wypadek:

Szpital - w pobliżu priorytetowych miejsc siedzących w pociągach, miejsc, w których występuje łatwopalny gaz, w pobliżu drzwi automatycznych lub w pobliżu alarmów przeciwpożarowych.

Samolot - postępuj zgodnie z instrukcjami personelu pokładowego lub zapytaj linię lotniczą, z którą lataasz, o warunki korzystania z zestawu słuchawkowego.

MIXX nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty powstałe w wyniku wycieków informacji mających miejsce podczas korzystania z komunikacji Bluetooth. Nie można zagwarantować połączeń Bluetooth ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth. Urządzenia Bluetooth połączone z zestawem słuchawkowym muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez Bluetooth SIG, Inc.

THANKS!

MERCI! | DANKE! | MET DANK! GRACIAS! | GRAZIE! |
OBRIGADA! | TAK! | KIITOS! | TAKKI! | TACK! | DZIĘKI!

EN: Thanks for choosing the MIXX StreamQ D2! All of our products come with a 2 year warranty for peace of mind. Feedback is welcome, email us on **support@mixx-io.com** with any comments or queries.

FR: Merci d'avoir choisi notre MIXX StreamQ D2. Tous nos produits sont garantis 2 ans pour la tranquillité d'esprit. Vos commentaires sont les bienvenus, écrivez-nous à **support@mixx-io.com** pour tout commentaire ou question.

DE: Vielen Dank, dass Sie sich für unseren MIXX StreamQ D2 entschieden haben. Wir gewähren eine entspannte 2 Jahre Garantie auf alle unsere Produkte. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Senden Sie uns einfach eine E-Mail an **support@mixx-io.com**, wenn Sie Kommentare oder Fragen haben.

NL: Bedankt voor het kiezen van onze MIXX StreamQ D2. Al onze producten worden geleverd met een garantie van 2 jaar voor gemoedsrust. Feedback is welkom, e-mail ons op **support@mixx-io.com** voor eventuele opmerkingen of vragen.

ES: Gracias por elegir los MIXX StreamQ D2. Todos nuestros productos vienen con una garantía de 2 años para su tranquilidad. Los comentarios son bienvenidos, envíenos un correo electrónico a **support@mixx-io.com** con cualquier comentario o consulta.

IT: Grazie per aver scelto il nostro MIXX StreamQ D2. Tutti i nostri prodotti sono coperti da una garanzia di anni per la massima tranquillità. I commenti sono benvenuti, invia un'e-mail a **support@mixx-io.com** per qualsiasi commento o domanda.

PT: Obrigado por escolher os nossos MIXX StreamQ D2. Todos os nossos produtos têm uma garantia de 2 anos para sua tranquilidade. Agradecemos sempre o feedback dos clientes. Envie-nos um e-mail para **support@mixx-io.com** para quaisquer comentários ou dúvidas.

DA: Tak, fordi du valgte vores MIXX StreamQ D2. Alle vores produkter leveres med en 2 års garanti for ro i sindet. Feedback er velkommen, e-mail os på **support@mixx-io.com** for eventuelle kommentarer eller forespørgsler.

FI: Kiitos, että valitsit MIXX StreamQ D2:n. Kaikilla tuotteillamme on kahden vuoden takuu mielenrauhaasi varten. Palaute on tervetullutta, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen **support@mixx-io.com**, jos sinulla on kommentteja tai kysyttävää.

NO: Takk for at du velger MIXX StreamQ D2! Alle produktene våre leveres med 2 års garanti for ro i sinnet. Tilbakemeldinger ønskes velkommen, så send oss en e-post til **support@mixx-io.com** med eventuelle kommentarer eller spørsmål.

SV: Tack för att du väljer MIXX StreamQ D2. Alla våra produkter levereras med 2 års garanti för trygghet. Vi välkomnar feedback. Mejla oss på **support@mixx-io.com** för eventuella kommentarer eller frågor.

PL: Dziękujemy za wybranie naszego MIXX StreamQ D2. Wszystkie nasze produkty są objęte 2-letnią gwarancją, więc możesz być spokojny. Informacje zwrotne są mile widziane, napisz do nas na adres **support@mixx-io.com** w przypadku jakichkolwiek komentarzy lub pytań.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



MIXX



support@mixx-io.com



mixxaudio.com

MIXX Limited

5 The Pavilions, Brighton Road, Pease Pottage,
West Sussex, RH11 9BJ. United Kingdom



SQD2_HTG01