


Manuale delle istruzioni del prodotto Smart Sports Watch

Servizio e-mail:qwdoe@gmail.com

TGS-VI. 1

◆ Collegamento

A: Prima di tutto, assicurati di collegare il nostro smartwatch tramite l'APP "FitCloudPro".




B: seguire i seguenti passaggi per abilitare la funzione di risposta/risposta.




If you don't need to use the call function, you can turn off the answer/call function so that the battery can last longer.

◆ Descrizione dell'aspetto



◆ Diagramma della carica

Segui rigorosamente lo schema seguente:
1. Utilizzare il cavo della ricarica magnetico specifico del prodotto per allineare i contatti di ricarica sul retro dell'orologio per caricare.
2. Non utilizzare un adattatore dell'alimentazione con una tensione superiore a 5V ed una corrente dell'uscita superiore a 1A per la ricarica, altrimenti si verificherà un'interruzione della ricarica e si danneggi il cavo od il dispositivo della ricarica magnetica.



◆ Guarda l'introduzione della funzione

- Regolazione della luminosità
- Modalità di risparmio energetico
- Interuttore per la modalità "Non disturbare"
- Interuttore Bluetooth per le chiamate
- Tocca e senti
- Informazioni sul sistema
- Trova il telefono
- Attiva/Disattiva il GPS
- Impostazioni
- Accendere/Spegnere/Passare al menu

Interfaccia principale: Visualizzare l'ora corrente, la data, i passaggi e le altre informazioni dell'orologio. Premere a lungo sull'interfaccia principale per alternare il quadrante principale a sinistra ed a destra, e far il clic su OK.

Interuttore audio dell'orologio: Attiva/disattiva la funzione di chiamata dell'orologio e la riproduzione di suoni multimediali.

Passi: Visualizza i passi, la distanza e le calorie correnti dell'orologio.

Frequenza cardiaca: Scritti fino a questa pagina per rimanere ed essere automaticamente a misura (dalla frequenza cardiaca) in tempo reale corrente. Può essere collegato all'APP per impostare il monitoraggio in tempo reale e visualizzare la registrazione dei dati.

Disegnare nel sangue: Scorrere su questa pagina per rimanere, essere automaticamente la misurazione dei dati di ossigeno nel sangue attuali e vedere per richiedere il risultato.

Esercizio: Fare il clic sull'icona in questa pagina per accedere all'opzione della modalità multi-sport, selezionare una modalità sport. Se il clic sull'icona per misurare e scorrere verso destra per mettere in pausa od interrompere l'esercizio.

Sonore: Il tuo orologio può registrare e visualizzare la durata totale del sonno della scorsa notte, nonché la durata del sonno profondo e del sonno leggero. Per le informazioni più dettagliate possono essere visualizzate contemporaneamente nell'APP.

Notizie: Visualizzare le condizioni meteorologiche attuali della città. Questa funzione deve essere collegata all'APP di sincronizzazione per l'uso normale ed il telefono cellulare deve aprire il GPS e l'APP che può ottenere la funzione dell'autorizzazione al posizionamento e la connessione della rete.

Message: l'orologio può ricevere notifiche dal telefono, da Twitter, WhatsApp, Facebook, Wechat, ecc. Questa funzione richiede che l'APP possa ottenere le autorizzazioni appropriate e attivare gli avvisi push e che rimanga connessa al telefono.

Musica: Dopo la connessione all'APP l'orologio può controllare il lettore musicale mobile per riprodurre/mettere in pausa (precedente)/successivo. Questa funzione deve essere attivata sul telefono del telefono prima che possa essere controllata sull'orologio. E devi rimanere il connesso al telefono ed aprire l'autorizzazione push del messaggio.

Respirazione: Cliccare sull'icona di avvio o seguire le indicazioni dell'orologio per l'allenamento.

Cronometro: Far il clic sull'icona per accedere alla funzione, è possibile far il clic per avviare il cronometro, mettere in pausa od azzerare il cronometro. Scritti verso destra per uscire.

Trova: Far il clic su questa icona, il telefono emetterà un segnale acustico per ricordarti la posizione del telefono, questa funzione deve rimanere la connessa con l'APP dell'orologio. Se il telefono è in modalità silenziosa, non viene visualizzato alcun messaggio.

Attivazione: Per accedere alla funzione cliccare sull'icona. Possono essere automaticamente la misurazione dei dati di ossigeno nel sangue attuali e vedere per richiedere il risultato.

◆ Istruzioni dell'installazione e connessione dell'APP

Questo prodotto è un prodotto Bluetooth e la maggior parte delle funzioni deve essere collegata all'APP dedicata per questo prodotto prima che possa essere utilizzata normalmente, come la visualizzazione dell'ora, la promemoria chiamata, la promemoria messaggi, ecc. Non collegare ed accoppiare il telefono Android direttamente con l'orologio nel Bluetooth del telefono. Sconsigliamo il seguente codice QR con il tuo cellulare per selezionare la versione adatta al sistema di telefonia mobile od accessi ai principali mercati delle applicazioni per scaricare ed installare l'FitCloudPro.



◆ Collegamento al dispositivo

Prima di utilizzare l'APP, attivare il Bluetooth del telefono cellulare e il posizionamento GPS del telefono cellulare per ottenere l'autorizzazione al posizionamento del telefono cellulare. Dopo che la connessione è riuscita, verrà richiesto di **Da associare a TGS**. Seleziona l'associazione.

L'operazione della connessione dell'orologio è la seguente:



◆ Precauzioni

- Non caricare con le macchie d'acqua.
- Questo prodotto è un prodotto del monitoraggio elettronico, non per uso medico. I dati della misurazione sono solo di riferimento.
- "Non" adatto ad indossare nel bagno dell'acqua calda e nel nudo a lungo.
- Utilizzare il cavo della ricarica corrispondente per caricare.
- Tenere pulita la porta di ricarica sul retro dell'orologio per evitare un cattivo contatto di carica.

◆ Domande frequenti

- L'orologio non può essere cercato nell'APP o l'orologio non può sincronizzare l'ora con il telefono cellulare.
Rispondere:
A. Prima del primo utilizzo, assicurarsi che il Bluetooth del cellulare ed il posizionamento GPS del telefono cellulare siano attivi.
B. Nelle impostazioni del telefono cellulare -> applicazione. È necessario aprire l'APP per ottenere il permesso del posizionamento.
C. Se l'orologio è già stato connesso ed accoppiato nel Bluetooth del telefono cellulare, annullare prima l'associazione, quindi cercare la connessione nell'APP.
- Se l'orologio non viene utilizzato per molto tempo, il Bluetooth andrà in modalità della sospensione, spegnere il Bluetooth dell'orologio e del telefono cellulare, riaccendendolo dopo circa 1 minuto, e poi provare a cercare la connessione in l'applicazione.
- L'orologio deve essere collegato all'APP altrimenti le alcune funzioni come il conteggio dei passi, il sonno, l'ora ecc. non funzioneranno normalmente.

- L'orologio non è in grado di misurare od i dati sono imprecisi.
Rispondere:
A. Smetti prima di misurare, con il tuo corpo in uno stato rilassato e le braccia allo stesso livello del petto.
B. Regolare la tiratura dell'orologio ed il retro dell'orologio è vicino alla pelle per ridurre l'effetto della luce dal sensore fotorettilico.
C. Mantenere il corpo calmo durante la misurazione e le azioni come parlare/uscire/stendere influenzeranno l'accuratezza dei risultati della misurazione.
- L'orologio non ha una funzione della promemoria.
Risposta: Quando si utilizza per la prima volta:
Utenti del sistema Android: seguire le istruzioni sulla pagina per impostare l'autorizzazione ad operare od abilitare la funzione della promemoria delle informazioni nell'APP e seguire la funzione per abilitare l'autorizzazione ad utilizzare la notifica dell'APP.
Utenti del sistema Apple: dopo aver collegato l'orologio all'APP il telefono cellulare visualizzerà una richiesta di associazione, selezionare per consentire l'associazione ed attivare l'interuttore della promemoria.

FCC STATEMENT :
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Noting: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates noise and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Relocate or reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC WARNING:
- English:
This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt (ICES) conditions.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- French:
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

MADE IN CHINA

FCC ID 2AXPW-MC018

FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI

FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairemedechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !